

---

# TOPPERS 第 3 世代カーネル ( ITRON 系) 統合仕様書

Release 3.0.0

最終更新日 : 2016/2/7

---

---

<はじめに>

本ドキュメントは、TOPPERS プロジェクトから配布されている「TOPPERS 第 3 世代カーネル（ITRON 系）統合仕様書 Release 3.0.0」をリッチテキスト形式で再編集したものです。

原文を変更しないように編集していますが、再編集時の不注意により記載内容が原文と異なる可能性があります。その場合は原文自体に誤りがある場合も含めて常に原文を正としてください。また、その箇所を TOPPERS プロジェクトのユーザ ML もしくは開発者 ML (TOPPERS プロジェクト会員のみアクセス可能) にてお知らせいただけすると幸いです。

TOPPERS プロジェクト準会員 杉本 明加

このドキュメントは、TOPPERS 第3世代カーネル（ITRON系）に属する一連のリアルタイムカーネルの仕様を、統合的に記述したものである。

現時点では、基本仕様（ASP3 カーネルの仕様）に関しては記述が完成している。保護機能対応についても仕様検討と記述が進んでいるが、マルチプロセッサ拡張対応と動的生成対応については、検討が進んでおらず、TOPPERS 新世代カーネル統合仕様書から大きく変更していない。

#### ＜ライセンス条項＞

TOPPERS Third Generation Kernel (ITRON-based) Specification

Copyright (C) 2006-2016 by Embedded and Real-Time Systems Laboratory

Graduate School of Information Science, Nagoya Univ., JAPAN

Copyright (C) 2006-2016 by TOPPERS Project, Inc., JAPAN

上記著作権者は、以下の(1)～(3)の条件を満たす場合に限り、本ドキュメント（本ドキュメントを改変したものを含む。以下同じ）を使用・複製・改変・再配布（以下、利用と呼ぶ）することを無償で許諾する。

- (1) 本ドキュメントを利用する場合には、上記の著作権表示、この利用条件および下記の無保証規定が、そのままの形でドキュメント中に含まれていること。
- (2) 本ドキュメントを改変する場合には、ドキュメントを改変した旨の記述を、改変後のドキュメント中に含めること。ただし、改変後のドキュメントが、TOPPERS プロジェクト指定の開発成果物である場合には、この限りではない。
- (3) 本ドキュメントの利用により直接的または間接的に生じるいかなる損害からも、上記著作権者およびTOPPERS プロジェクトを免責すること。

また、本ドキュメントのユーザまたはエンドユーザからのいかなる理由に基づく請求からも、上記著作権者およびTOPPERS プロジェクトを免責すること。

本ドキュメントは、無保証で提供されているものである。上記著作権者およびTOPPERS プロジェクトは、本ドキュメントに関して、特定の使用目的に対する適合性も含めて、いかなる保証も行わない。また、本ドキュメントの利用により直接的または間接的に生じたいかなる損害に関しても、その責任を負わない。

---

<目次>

仕様書で用いる記述項目と記号	1
タグの付与方法	3
1. TOPPERS 第3世代カーネル (ITRON系) の概要	4
1.1. TOPPERS 第3世代カーネル (ITRON系) 仕様の位置付け	4
1.2. TOPPERS 第3世代カーネル (ITRON系) 仕様の設計方針	4
1.3. TOPPERS/ASP3 カーネルの適用対象領域と仕様設計方針	5
1.4. TOPPERS/HRP3 カーネルの適用対象領域と仕様設計方針	6
1.5. TOPPERS/FMP3 カーネルの適用対象領域と仕様設計方針	7
1.6. TOPPERS/SSP3 カーネルの適用対象領域と仕様設計方針	7
2. 主要な概念と共通定義	9
2.1. 仕様の位置付け	9
2.1.1. カーネルの機能セット	9
2.1.2. ターゲット非依存の規定とターゲット定義の規定	10
2.1.3. 想定するソフトウェア構成	10
2.1.4. 想定するハードウェア構成	12
2.1.5. 想定するプログラミング言語	12
2.2. 2.2 API の構成要素とコンベンション	13
2.2.1. API の構成要素	13
2.2.2. パラメータとリターンパラメータ	13
2.2.3. 返値とエラーコード	14
2.2.4. 機能コード	15
2.2.5. ヘッダファイル	15
2.3. 主な概念	15
2.3.1. オブジェクトと処理単位	15
2.3.2. サービスコールとパラメータ	18
2.3.3. 保護機能	22
2.3.4. 時間パーティショニング	26
2.3.5. マルチプロセッサ対応	28
2.3.6. その他	30
2.4. 処理単位の種類と実行順序	31
2.4.1. 処理単位の種類	31
2.4.2. 処理単位の実行順序	32
2.4.3. カーネル処理の不可分性	33
2.4.4. 処理単位を実行するプロセッサ	34
2.5. システム状態とコンテキスト	35
2.5.1. カーネル動作状態と非動作状態	35
2.5.2. タスクコンテキストと非タスクコンテキスト	35

---

2.5.3.	カーネルの振舞いに影響を与える状態 .....	36
2.5.4.	全割込みロック状態と全割込みロック解除状態.....	36
2.5.5.	CPU ロック状態と CPU ロック解除状態 .....	37
2.5.6.	割込み優先度マスク .....	37
2.5.7.	ディスパッチ禁止状態とディスパッチ許可状態.....	38
2.5.8.	ディスパッチ保留状態.....	38
2.5.9.	カーネル管理外の状態.....	39
2.5.10.	処理単位の開始・終了とシステム状態.....	39
2.6.	タスクの状態遷移とスケジューリング規則 .....	41
2.6.1.	基本的なタスク状態 .....	41
2.6.2.	タスクの状態遷移 .....	43
2.6.3.	タスクのスケジューリング規則 .....	45
2.6.4.	待ち行列と待ち解除の順序 .....	46
2.6.5.	ディスパッチ保留状態で実行中のタスクに対する強制待ち .....	47
2.6.6.	制約タスク .....	49
2.6.7.	時間パーティショニング使用時のスケジューリング規則.....	50
2.7.	割込み処理モデル .....	52
2.7.1.	割込み処理の流れ .....	54
2.7.2.	割込み優先度 .....	54
2.7.3.	割込み要求ラインの属性 .....	55
2.7.4.	割込みを受け付ける条件 .....	56
2.7.5.	割込み番号と割込みハンドラ番号.....	57
2.7.6.	マルチプロセッサにおける割込み処理 .....	57
2.7.7.	カーネル管理外の割込み .....	60
2.7.8.	カーネル管理外の割込みの設定方法.....	60
2.8.	CPU 例外処理モデル .....	61
2.8.1.	CPU 例外処理の流れ .....	61
2.8.2.	CPU 例外ハンドラから呼び出せるサービスコール .....	63
2.8.3.	エミュレートされた CPU 例外ハンドラ .....	63
2.8.4.	カーネル管理外の CPU 例外 .....	64
2.9.	システムの初期化と終了 .....	65
2.9.1.	システム初期化手順 .....	65
2.9.2.	システム終了手順 .....	67
2.10.	オブジェクトの登録とその解除 .....	69
2.10.1.	ID 番号で識別するオブジェクト .....	69
2.10.2.	オブジェクト番号で識別するオブジェクト .....	71
2.10.3.	識別番号を持たないオブジェクト .....	72
2.10.4.	オブジェクト生成に必要なメモリ領域.....	72

---

---

2.10.5.	オブジェクトが属する保護ドメインの設定 .....	72
2.10.6.	オブジェクトが属するクラスの設定 .....	73
2.10.7.	オブジェクトの状態参照 .....	74
2.11.	オブジェクトのアクセス保護 .....	74
2.11.1.	オブジェクトのアクセス保護とアクセス違反の通知 .....	75
2.11.2.	メモリオブジェクトに対するアクセス許可ベクタの制限 .....	76
2.11.3.	デフォルトのアクセス許可ベクタ .....	77
2.11.4.	アクセス許可ベクタの設定 .....	77
2.11.5.	カーネルの管理領域のアクセス保護 .....	78
2.11.6.	ユーザタスクのユーザスタック領域 .....	79
2.12.	システムコンフィギュレーション手順 .....	80
2.12.1.	システムコンフィギュレーションファイル .....	80
2.12.2.	静的 API の文法とパラメータ .....	81
2.12.3.	保護ドメインの指定 .....	83
2.12.4.	クラスの指定 .....	84
2.12.5.	コンフィギュレータの処理モデル .....	85
2.12.6.	静的 API のパラメータに関するエラー検出 .....	89
2.12.7.	オブジェクトの ID 番号の指定 .....	89
2.13.	TOPPERS ネーミングコンベンション .....	90
2.13.1.	モジュール識別名 .....	90
2.13.2.	データ型名 .....	90
2.13.3.	関数名 .....	91
2.13.4.	変数名 .....	91
2.13.5.	定数名 .....	92
2.13.6.	マクロ名 .....	93
2.13.7.	静的 API 名 .....	94
2.13.8.	ファイル名 .....	94
2.13.9.	モジュール内部の名称の衝突回避 .....	94
2.14.	TOPPERS 共通定義 .....	94
2.14.1.	TOPPERS 共通ヘッダファイル .....	94
2.14.2.	TOPPERS 共通データ型 .....	95
2.14.3.	TOPPERS 共通定数 .....	97
2.14.4.	TOPPERS 共通エラーコード .....	99
2.14.5.	TOPPERS 共通マクロ .....	101
2.14.6.	TOPPERS 共通構成マクロ .....	103
2.15.	カーネル共通定義 .....	103
2.15.1.	カーネルヘッダファイル .....	103
2.15.2.	カーネル共通定数 .....	103

---

---

2.15.3. カーネル共通マクロ .....	105
2.15.4. カーネル共通構成マクロ .....	106
3. システムインターフェースレイヤ API 仕様 .....	109
3.1. システムインターフェースレイヤの概要 .....	109
3.2. SIL ヘッダファイル .....	109
3.3. 全割込みロック状態の制御 .....	109
3.4. SIL スピンロック .....	110
3.5. 微少時間待ち .....	112
3.6. エンディアンの取得 .....	112
3.7. メモリ空間アクセス関数 .....	112
3.8. I/O 空間アクセス関数 .....	114
3.9. プロセッサ ID の参照 .....	115
4. カーネル API 仕様 .....	116
4.1. タスク管理機能 .....	117
4.2. タスク付属同期機能 .....	148
4.3. タスク終了機能 .....	156
4.4. 同期・通信機能 .....	163
4.4.1. セマフォ .....	164
4.4.2. イベントフラグ .....	175
4.4.3. データキュー .....	190
4.4.4. 優先度データキュー .....	206
4.4.5. ミューテックス .....	222
4.4.6. メッセージバッファ .....	237
4.4.7. スピンロック .....	253
4.5. メモリプール管理機能 .....	264
4.5.1. 固定長メモリプール .....	264
4.6. 時間管理機能 .....	279
4.6.1. システム時刻管理 .....	286
4.6.2. 周期通知 .....	298
4.6.3. アラームハンドラ .....	312
4.6.4. オーバランハンドラ .....	324
4.7. システム状態管理機能 .....	332
4.8. メモリオブジェクト管理機能 .....	353
4.9. 割込み管理機能 .....	374
4.10. CPU 例外管理機能 .....	397
4.11. 拡張サービスコール管理機能 .....	401
4.12. 保護ドメイン管理機能 .....	406
4.13. システム構成管理機能 .....	415

---

---

5.	リファレンス .....	423
5.1.	サービスコール一覧.....	423
5.2.	静的 API 一覧.....	429
5.3.	データ型.....	435
5.3.1.	TOPPERS 共通データ型.....	435
5.3.2.	カーネルの使用するデータ型.....	437
5.3.3.	カーネルの使用するパケット形式.....	437
5.4.	定数とマクロ .....	446
5.4.1.	TOPPERS 共通定数 .....	446
5.4.2.	TOPPERS 共通マクロ .....	448
5.4.3.	カーネル共通定数 .....	449
5.4.4.	カーネル共通マクロ .....	450
5.4.5.	カーネルの機能毎の定数 .....	450
5.4.6.	カーネルの機能毎のマクロ .....	453
5.5.	構成マクロ .....	454
5.5.1.	TOPPERS 共通構成マクロ .....	454
5.5.2.	カーネル共通構成マクロ .....	455
5.5.3.	カーネルの機能毎の構成マクロ .....	455
5.6.	エラーコード一覧 .....	459
5.7.	機能コード一覧【 NGKI4040】 .....	460
5.8.	カーネルオブジェクトに対するアクセスの種別.....	462
5.9.	ターゲット定義事項一覧 .....	465
5.10.	省略名の元になった英語.....	469
5.10.1.	サービスコールと静的 API の名称の中の xxx の元になった英語 .....	469
5.10.2.	サービスコールと静的 API の名称の中の yyy の元になった英語 .....	470
5.10.3.	サービスコールの名称の中の z の元になった英語 .....	471
5.11.	バージョン履歴 .....	471

---

# 仕様書で用いる記述項目と記号

この仕様書では、以下の記述項目を用いる。

【補足説明】の項では、仕様本体の記述に対する補足事項を説明する。

【～～カーネルにおける規定】の項では、TOPPERS 第3世代カーネル（ITRON系）に属する特定のカーネルにおける追加仕様を規定する。

【～～仕様との関係】の項では、この仕様と、μITRON4.0仕様、μITRON4.0/PX仕様、TOPPERS 新世代カーネル統合仕様との違いについて説明する。

【未決定事項】の項では、この仕様書の現時点のバージョンでは、決定されずに残っている事項について記述する。

【仕様決定の理由】の項では、仕様を決定するにあたって考慮した事項について説明する。

「第4章 カーネル API 仕様」の章の各サービスコールおよび静的 API の仕様記述においては、以下の記述項目を用いる。

【静的 API】の項では、システムコンフィギュレーションファイル中で静的 API を記述する形式を規定する。また、【C言語 API】の項では、C言語からサービスコールを呼び出す形式を規定する。

【パラメータ】の項では、サービスコールおよび静的 API に渡すパラメータの名称とデータ型を規定し、簡単な説明を行う。また、【リターンパラメータ】の項では、サービスコールが返すリターンパラメータの名称とデータ型を規定し、簡単な説明を行う。【エラーコード】の項では、サービスコールおよび静的 API が返す可能性のあるメインエラーコードと、その検出条件を規定する。

【機能】の項では、サービスコールおよび静的 API の機能を規定する。TOPPERS 第3世代カーネルに属する特定のカーネルにおいてのみサポートする API については、【サポートするカーネル】の項で、そのことを記述する。

また、「第4章 カーネル API 仕様」の章では、カーネルの API の種別と API をサポートするカーネルの種類を表すために、次の記号を用いる。

〔T〕はタスクコンテキスト専用のサービスコールを示す。非タスクコンテキストから呼び出すと、E\_CTX エラーとなる。

〔I〕は非タスクコンテキスト専用のサービスコールを示す。タスクコンテキストから呼び出すと、E\_CTX

---

エラーとなる。

[ TI] はタスクコンテキストからも非タスクコンテキストからも呼び出すことのできるサービスコールを示す。

[ S] は静的 API を示す。

[ P] は保護機能対応カーネルのみでサポートされている API を示す。保護機能対応でないカーネルでは、この API はサポートされない。

[ M] はマルチプロセッサ対応カーネルのみでサポートされている API を示す。マルチプロセッサ対応でないカーネルでは、この API はサポートされない。

[ D] は動的生成対応カーネルのみでサポートされている API を示す。動的生成対応でないカーネルでは、この API はサポートされない。

[ x | y] は、x または y に該当する API を示す。例えば、[ TP | TM] は、保護機能対応カーネルまたはマルチプロセッサ対応カーネルでサポートされているタスクコンテキスト専用のサービスコールを示す

また、エラーが発生する条件を表すために、次の記号を用いる。

[ s] は、サービスコールのみで発生するエラーを示す。静的 API では、このエラーは発生しない。

[ S] は静的 API のみで発生するエラーを示す。サービスコールでは、このエラーは発生しない。

[ P] は保護機能対応カーネルのみで発生するエラーを示す。保護機能対応でないカーネルでは、このエラーは発生しない。

[ D] は動的生成対応カーネルのみで発生するエラーを示す。動的生成対応でないカーネルでは、このエラーは発生しない。

---

## タグの付与方法

この仕様書では、トレーサビリティの確保のために、記述事項に対してタグを付与する。具体的には、以下に該当する記述事項を、タグを付与する対象とする。

- 対象ソフトウェアの実装に対する要求事項や制限事項
- 対象ソフトウェアの仕様に対する一般要求事項
- 対象ソフトウェアの動作環境に対する要求事項
- ターゲット定義の規定

それに対して、用語の定義や補足説明、対象ソフトウェアを使用する上での推奨事項や注意事項、仕様決定の理由、他の仕様との関係に対しては、タグを付与しない。

タグの形式と意味は次の通りである（xxxxは4桁の数字を表す）。

NGKIxxxx TOPPERS 第3世代カーネル（ITRON系）全体を対象とした記述

ASPSxxxx TOPPERS/ASP3 カーネルを対象とした記述

FMPxxxx TOPPERS/FMP3 カーネルを対象とした記述

HRPSxxxx TOPPERS/HRP3 カーネルを対象とした記述

SSPSxxxx TOPPERS/SSP3 カーネルを対象とした記述

仕様書中では、ある記述事項にタグ YYYYxxxx（YYYYは4文字の英文字、xxxxは4桁の数字を表す）が付与されていることを、【YYYYxxxx】で表現する。それに対して、タグ YYYYxxxx を参照する場合には、[YYYYxxxx]と表記する

# 1. TOPPERS 第3世代カーネル（ITRON系）の概要

TOPPERS 第3世代カーネル（ITRON系）とは、TOPPERSプロジェクトにおいて、ITRON仕様をベースとして開発している一連のリアルタイムカーネルの総称である。この章では、TOPPERS 第3世代カーネル仕様（ITRON系）の位置付けと設計方針、それに属する各カーネルの適用対象領域と設計方針について述べる。

## 1.1. TOPPERS 第3世代カーネル（ITRON系）仕様の位置付け

TOPPERS プロジェクトでは、プロジェクトの第1フェーズにおいて、2000年に公開したTOPPERS/JSP カーネルを始めとして、 $\mu$ ITRON4.0 仕様およびその保護機能拡張（ $\mu$ ITRON4.0/PX 仕様）に準拠したリアルタイムカーネルを開発してきた。

$\mu$ ITRON4.0 仕様は1999年に、 $\mu$ ITRON4.0/PX 仕様は2002年に公表されたが、それ以降、大きな仕様改訂は実施されていない。その間に、組込みシステムおよびソフトウェアのますますの大規模化・複雑化、これまで以上に高い信頼性・安全性に対する要求、小さい消費エネルギー下での高い性能要求など、組込みシステム開発を取り巻く状況は刻々変化してきた。リアルタイムカーネルに対しても、マルチプロセッサへの対応、発展的な保護機能のサポート、機能安全対応、省エネルギー制御機能のサポートなど、新しい要求が生じた。

TOPPERS プロジェクトでは、リアルタイムカーネルに対するこのような新しい要求に対応するために、 $\mu$ ITRON4.0 仕様を発展させる形で、TOPPERS 新世代カーネル仕様を策定することになった。それをさらに拡張・改良したのが、TOPPERS 第3世代カーネル（ITRON系）仕様である。

ただし、ITRON 仕様が、各社が開発するリアルタイムカーネルを標準化することを目的に、リアルタイムカーネルの「標準仕様」を規定することを目指しているのに対して、TOPPERS 第3世代カーネル（ITRON系）仕様は、TOPPERS プロジェクトにおいて開発している一連のリアルタイムカーネルの「実装仕様」を記述するものであり、ITRON 仕様とは異なる目的・位置付けを持つものである。

## 1.2. TOPPERS 第3世代カーネル（ITRON系）仕様の設計方針

TOPPERS 第3世代カーネル（ITRON系）仕様を設計するにあたり、次の方針を設定する。

### (1) $\mu$ ITRON4.0 仕様をベースに拡張・改良を加える

TOPPERS 第3世代カーネル（ITRON系）仕様は、多くの技術者の尽力により作成され、多くの実装・使用実績がある $\mu$ ITRON4.0 仕様、およびそれを拡張・改良したTOPPERS 新世代カーネル仕様を

---

ベースとする。ただし、 $\mu$ ITRON4.0仕様およびTOPPERS新世代カーネル仕様の策定時以降の状況の変化を考慮し、それらで不十分と考えられる点については積極的に拡張・改良する。 $\mu$ ITRON4.0仕様への準拠性やTOPPERS新世代カーネル仕様との互換性にはこだわらない。

## (2) ソフトウェアの再利用性を重視する

$\mu$ ITRON4.0仕様およびTOPPERS新世代カーネル仕様の策定時点と比べると、組込みソフトウェアの大規模化が進展している一方で、ハードウェアの性能向上も著しい。そのため、ソフトウェアの再利用性を向上させるためには、少々のオーバヘッドは許容される状況にある。

そこで、TOPPERS第3世代カーネル（ITRON系）仕様では、 $\mu$ ITRON4.0仕様においてオーバヘッド削減のために実装定義または実装依存としていたような項目についても、ターゲットシステムに依存する項目とするのではなく、強く規定する方針とする。

## (3) 高信頼・安全なシステム構築を支援する

TOPPERS第3世代カーネル（ITRON系）仕様は、高信頼・安全な組込みシステム構築を支援するものとする。

安全性の面では、保護機能対応において、機能安全規格の要求を満たすことができるパーティショニング機能を実現する。また、アプリケーションプログラムに問題がある場合でも、リーズナブルなオーバヘッドでそれを救済できるなら、救済するような仕様とする。

## (4) アプリケーションシステム構築に必要な機能は積極的に取り込む

上記の方針を満たした上で、多くのアプリケーションシステムに共通に必要となる機能については、積極的にカーネルに取り込む。

カーネル単体の信頼性を向上させるためには、カーネルの機能は少なくした方が楽である。しかし、アプリケーションシステム構築に必要となる機能は、カーネルがサポートしていなければアプリケーションプログラムで実現しなければならず、システム全体の信頼性を考えると、多くのアプリケーションシステムに共通に必要となる機能については、カーネルに取り込んだ方が有利である。

## 1.3. TOPPERS/ASP3 カーネルの適用対象領域と仕様設計方針

TOPPERS/ASP3カーネル（ASPは、Advanced Standard Profileの略。3はバージョン番号を示す。以下、ASP3カーネル）は、TOPPERS第3世代カーネル（ITRON系）の出発点となるリアルタイムカーネルである。保護機能を持ったカーネルやマルチプロセッサ対応のカーネルは、ASP3カーネル

---

ネルを拡張する形で開発する。

ASP3 カーネルは、20 年以上に渡る ITRON 仕様の技術開発成果をベースとして、完成度の高いリアルタイムカーネルを実現するものである。完成度を高めるという観点から、カーネル本体の仕様については、枯れた技術で実装できる範囲に留める。

ASP3 カーネルの主な適用対象は、高い信頼性・安全性・リアルタイム性を要求される組込みシステムとする。ソフトウェア規模の面では、プログラムサイズ（バイナリコード）が数十 KB～1MB 程度のシステムを主な適用対象とする。それより大規模なシステムには、保護機能を持ったリアルタイムカーネルを適用すべきと考えられる。

ASP3 カーネルの機能は、カーネル内で動的なメモリ管理が不要な範囲に留める。これは、高い信頼性・安全性・リアルタイム性を要求される組込みシステムでは、システム稼働中に発生するメモリ不足への対処が難しいためである。この方針から、カーネルオブジェクトは静的に生成することとし、動的なオブジェクト生成機能は設けない。ただし、アプリケーションプログラムが動的なメモリ管理をするためのカーネル機能である固定長メモリプール機能はサポートする。

ASP3 カーネルがサポートしていない機能の中で、ASP3 カーネルに対して小規模な修正を行うことで対応できるものに関しては、拡張パッケージによりサポートしている。現時点で、ASP3 カーネルがサポートしている拡張パッケージは次の通りである。

- ドリフト調整機能拡張パッケージ
- メッセージバッファ機能拡張パッケージ
- オーバランハンドラ機能拡張パッケージ
- タスク優先度拡張パッケージ
- 制約タスク拡張パッケージ
- サブ優先度機能拡張パッケージ
- 動的生成機能拡張パッケージ

#### 1.4. TOPPERS/HRP3 カーネルの適用対象領域と仕様設計方針

TOPPERS/HRP3 カーネル（HRP は、High Reliable system Profile の略。3 はバージョン番号を示す。以下、HRP3 カーネル）は、さらに高い信頼性・安全性を要求される組込みシステムや、より大規模な組込みシステム向けに適用できるように、ASP3 カーネルを拡張したリアルタイムカーネルである。

HRP3 カーネルの適用対象となるターゲットハードウェアは、特権モードと非特権モードを備え、メモリ保護のために MMU（Memory Management Unit）または MPU（Memory Protection Unit）を

---

持つプロセッサを用いたシステムである。HRP3 カーネルの主な適用対象は、ソフトウェア規模の面では、プログラムサイズ（バイナリコード）が数百 KB 以上のシステムである。

HRP3 カーネルの機能は、ASP3 カーネルと同様に、カーネル内で動的なメモリ管理が不要な範囲に留める。具体的には、ASP3 カーネルに対して、メモリ保護機能とオブジェクトアクセス保護機能、拡張サービスコール機能、時間パーティショニング機能を追加している。

## 1.5. TOPPERS/FMP3 カーネルの適用対象領域と仕様設計方針

TOPPERS/FMP3 カーネル（FMP は、Flexible Multiprocessor Profile の略。3 はバージョン番号を示す。以下、FMP カーネル）は、ASP3 カーネルを、マルチ/メニーコアプロセッサ向けに拡張したリアルタイムカーネルである。

FMP3 カーネルの適用対象となるターゲットハードウェアは、ホモジニアスなマルチ/メニーコアプロセッサシステムである。各プロセッサが全く同一のものである必要はないが、すべてのプロセッサでバイナリコードを共有することから、同じバイナリコードを実行することが必要である。

FMP3 カーネルでは、タスクを実行するプロセッサを静的に決定するのが基本であり、カーネルは自動的に負荷分散する機能を持たないが、タスクをマイグレーションさせるサービスコールを備えている。これを用いて、アプリケーションまたはシステムサービスで動的な負荷分散を実現することが可能である。

FMP3 カーネルの機能は、ASP3 カーネルと同様に、カーネル内で動的なメモリ管理が不要な範囲に留める。

## 1.6. TOPPERS/SSP3 カーネルの適用対象領域と仕様設計方針

TOPPERS/SSP3 カーネル（SSP は、Smallest Set Profile の略。3 はバージョン番号を示す。以下、SSP3 カーネル）は、小規模な組込みシステムに用いるために、ASP3 カーネルをベースに可能な限り機能を絞り込んだリアルタイムカーネルである。

SSP3 カーネルの機能は、 $\mu$ ITRON4.0 仕様の「仕様準拠の最低条件」の考え方を踏襲し、メモリ使用量を最小化するように定めている。具体的には、SSP3 カーネルにおいては、タスクは待ち状態を持たない（言い換えると、制約タスクのみをサポートする）のが最大の特徴である。ASP3 カーネルに対して下位互換性を持つように配慮しているが、システム全体のメモリ使用量を最小化するために有用な機能は、ASP3 カーネルに対して追加している。

TOPPERS/SSP3 カーネルの主な適用対象は、プログラムサイズ（バイナリコード）が数 KB～数十

---

---

KB 程度の極めて小規模な組込みシステムである。

## 2. 主要な概念と共通定義

### 2.1. 仕様の位置付け

この仕様は、TOPPERS 第 3 世代カーネル（ITRON 系）に属する各カーネルの仕様を、統合的に記述することを目標としている。また、TOPPERS 第 3 世代カーネル（ITRON 系）上で動作する各種のシステムサービスに共通に適用される事項についても規定する。

#### 2.1.1. カーネルの機能セット

TOPPERS 第 3 世代カーネル（ITRON 系）は、TOPPERS/ASP3 カーネルをベースとして、保護機能、マルチプロセッサ、カーネルオブジェクトの動的生成などに対応した一連のカーネルで構成される。

この仕様では、TOPPERS 第 3 世代カーネル（ITRON 系）を構成する一連のカーネルの仕様を統合的に記述するが、言うまでもなく、カーネルの種類によってサポートする機能は異なる。サポートする機能をカーネルの種類毎に記述する方法もあるが、カーネルの種類はユーザ要求に対応して増える可能性もあり、その度に仕様書を修正するのは得策ではない。

そこでこの仕様では、サポートする機能を、カーネルの種類毎ではなく、カーネルの対応する機能セット毎に記述する。具体的には、保護機能を持ったカーネルを保護機能対応カーネル、マルチプロセッサに対応したカーネルをマルチプロセッサ対応カーネル、カーネルオブジェクトの動的生成機能を持ったカーネルを動的生成対応カーネルと呼ぶことにする。

#### 【TOPPERS/ASP3 カーネルにおける規定】

ASP3 カーネルは、保護機能対応カーネル、マルチプロセッサ対応カーネル、動的生成対応カーネルのいずれでもない【ASPS0001】。ただし、動的生成機能拡張パッケージを用いると、動的生成対応カーネルの機能の一部がサポートされる【ASPS0002】。

#### 【TOPPERS/FMP3 カーネルにおける規定】

FMP3 カーネルは、マルチプロセッサ対応カーネルであり、保護機能対応カーネル、動的生成対応カーネルではない【FMP30001】。

#### 【TOPPERS/HRP3 カーネルにおける規定】

HRP3 カーネルは、保護機能対応カーネルであり、マルチプロセッサ対応カーネル、動的生成対応カーネルではない【HRPS0001】。ただし、動的生成機能拡張パッケージを用いると、動的生成対応カーネルの機能の一部がサポートされる【HRPS0009】。

### 【TOPPERS/SSP3 カーネルにおける規定】

SSP3 カーネルは、保護機能対応カーネル、マルチプロセッサ対応カーネル、動的生成対応カーネルのいずれでもない【SSPS0001】。

### 【 $\mu$ ITRON4.0 仕様、 $\mu$ ITRON4.0/PX 仕様との関係】

$\mu$  ITRON4.0 仕様は、カーネルオブジェクトの動的生成機能を持っているが、保護機能を持っておらず、マルチプロセッサにも対応していない。 $\mu$  ITRON4.0/PX 仕様は、 $\mu$  ITRON4.0 仕様に対して保護機能を追加するための仕様であり、カーネルオブジェクトの動的生成機能と保護機能を持っているが、マルチプロセッサには対応していない。

#### 2.1.2. ターゲット非依存の規定とターゲット定義の規定

TOPPERS 第 3 世代カーネル（ITRON 系）は、アプリケーションプログラムの再利用性を向上させるために、ターゲットハードウェアや開発環境の違いをできる限り隠蔽することを目指している。ただし、ターゲットハードウェアや開発環境の制限によって実現できない機能が生じたり、逆にターゲットハードウェアの特徴を活かすためには機能拡張が不可欠になる場合がある。また、同一のターゲットハードウェアであっても、アプリケーションシステムによって使用方法が異なる場合があり、ターゲットシステム毎に仕様の細部に違いが生じることは避けられない。

そこで、TOPPERS 第 3 世代カーネル（ITRON 系）の仕様は、ターゲットシステムによらずに定めるターゲット非依存（target-independent）の規定と、ターゲットシステム毎に定めるターゲット定義（target-defined）の規定に分けて記述する。この仕様書は、ターゲット非依存の規定について記述するものであり、この仕様書で「ターゲット定義」とした事項は、ターゲットシステム毎に用意するドキュメントにおいて規定する。

また、この仕様書でターゲット非依存に規定した事項であっても、ターゲットハードウェアや開発環境の制限によって実現できない場合や、実現するためのオーバヘッドが大きくなる場合には、この仕様書の規定を逸脱する場合がある。このような場合には、ターゲットシステム毎に用意するドキュメントでその旨を明記する

#### 2.1.3. 想定するソフトウェア構成

この仕様では、アプリケーションシステムを構成するソフトウェアを、アプリケーションプログラム（以下、単にアプリケーションと呼ぶ）、システムサービス、カーネルの 3 階層に分けて考える（図 2-1 想定するソフトウェア構成）。カーネルとシステムサービスをあわせて、ソフトウェアプラットフォームと呼ぶ。

## アプリケーションシステム




図 2-1 想定するソフトウェア構成

この仕様では、アプリケーションシステムを構成するソフトウェアを、アプリケーションプログラム（以下、単にアプリケーションと呼ぶ）、システムサービス、カーネルの 3 階層に分けて考える（図 2-1）。カーネルとシステムサービスをあわせて、ソフトウェアプラットフォームと呼ぶ。

カーネルは、コンピュータの持つ最も基本的なハードウェア資源であるプロセッサ、メモリ、タイマを抽象化し、上位階層のソフトウェア（アプリケーションおよびシステムサービス）に論理的なプログラム実行環境を提供するソフトウェアである。

システムサービスは、各種の周辺デバイスを抽象化するソフトウェアで、ファイルシステムやネットワークプロトコルスタック、各種のデバイスドライバなどが含まれる。

また、この仕様では、プロセッサと各種の周辺デバイスの接続方法を隠蔽するためのソフトウェア階層として、システムインターフェースレイヤ（SIL）を規定する。

システムインターフェースレイヤ、カーネル、各種のシステムサービスを、上位階層のソフトウェアから使うためのインターフェースを、API（Application Programming Interface）と呼ぶ。

この仕様書では、第 3 章においてシステムインターフェースレイヤの API 仕様を、第 4 章においてカーネルの API 仕様を規定する。システムサービスの API 仕様は、システムサービス毎の仕様書で規定される。

### 【 $\mu$ ITRON4.0 仕様との関係】

$\mu$ ITRON4.0 仕様では、カーネルとアプリケーションの中間にあるソフトウェアをソフトウェア部品と呼んでいたが、TOPPERS 組込みコンポーネントシステム (TECS)においてはカーネルもソフトウェア部品の1つと捉えることから、この仕様ではシステムサービスと呼ぶことにした。

#### 2.1.4. 想定するハードウェア構成

この仕様では、カーネルがサポートするハードウェア構成として、以下のことを想定している。これらに合致しないターゲットハードウェアでカーネルを動作させることは可能であるが、合致しない部分への適応はアプリケーションの責任になる。

- (a) メモリ番地は、常に同一のメモリを指すこと（オーバレイのように、異なるメモリを同一のメモリ番地でアクセスすることがないこと）【NGKI0001】。マルチプロセッサ対応カーネルにおいては、同一のメモリに対しては、各プロセッサから同一の番地でアクセスできること【NGKI0002】。
- (b) マルチプロセッサ対応カーネルにおいては、各プロセッサが同一の機械語命令を実行できること【NGKI0003】。
- (c) 一定時間毎にカウントアップしながら、指定した回数カウントアップしたら割込みを発生させる機能を備えた高分解能タイマを持つこと【NGKI0556】。マルチプロセッサ対応カーネルでローカルタイマ方式を用いる場合には、高分解能タイマはプロセッサ毎に持つこと【NGKI0563】。
- (d) 保護機能対応カーネルにおいては、時間パーティショニングをサポートしない場合を除き、指定した回数カウントアップしたら割込みを発生させる機能を備えたタイムウィンドウタイマを持つこと【NGKI0575】。マルチプロセッサ対応カーネルにおいては、タイムウィンドウタイマはプロセッサ毎に持つこと【NGKI0576】。
- (e) オーバランハンドラ機能をサポートする場合には、指定した回数カウントアップしたら割込みを発生させる機能を備えたオーバランタイマを持つこと【NGKI0564】。マルチプロセッサ対応カーネルにおいては、オーバランタイマはプロセッサ毎に持つこと【NGKI0565】。

#### 2.1.5. 想定するプログラミング言語

この仕様における API 仕様は、ISO/IEC 9899:1990 (以下、C90 と呼ぶ) または ISO/IEC 9899:1999 (以下、C99 と呼ぶ) に準拠した C 言語を、フリースタンディング環境で用いることを想定して規定している【NGKI0004】。

---

ただし、C90 の規定に加えて、以下のことを仮定している。

- 16 ビットおよび 32 ビットの整数型があること 【NGKI0005】
- ポインタが格納できるサイズの整数型があること 【NGKI0006】

## 2.2. 2.2 API の構成要素とコンベンション

### 2.2.1. API の構成要素

#### (1) サービスコール

上位階層のソフトウェアから、下位階層のソフトウェアを呼び出すインターフェースをサービスコール (service call) と呼ぶ。カーネルのサービスコールを、システムコール (system call) と呼ぶ場合もある。

#### (2) コールバック

下位階層のソフトウェアから、上位階層のソフトウェアを呼び出すインターフェースをコールバック (callback) と呼ぶ。

#### (3) 静的 API

オブジェクトの生成情報や初期状態などを定義するために、システムコンフィギュレーションファイル中に記述するインターフェースを、静的 API (static API) と呼ぶ。

#### (4) 構成マクロ

下位階層のソフトウェアに関する各種の情報を取り出すために、上位階層のソフトウェアが用いるマクロを、構成マクロ (configuration macro) と呼ぶ。

### 2.2.2. パラメータとリターンパラメータ

サービスコールやコールバックに渡すデータをパラメータ (parameter)，それらが返すデータをリターンパラメータ (return parameter) と呼ぶ。また、静的 API に渡すデータもパラメータと呼ぶ。

オブジェクトを生成するサービスコールなど、パラメータの数が多い場合やオプションのパラメータがある場合、ターゲット定義のパラメータを追加する可能性がある場合には、複数のパラメータを 1 つの構造体に入れ、その領域へのポインタをパラメータとして渡す【NGKI0007】。また、パラメータのサイズが大きい場合にも、パラメータを入れた領域へのポインタをパラメータとして渡す場合がある【NGKI0008】。

C 言語 API では、リターンパラメータは、関数の返値とするか、リターンパラメータを入れる領域へ

---

のポインタをパラメータとして渡すことで実現する【NGKI0009】。オブジェクトの状態を参照するサービスコールなど、リターンパラメータの数が多い場合やターゲット定義のリターンパラメータを追加する可能性がある場合には、複数のリターンパラメータを1つの構造体に入れて返すこととし、その領域へのポインタをパラメータとして渡す【NGKI0010】。

複数のパラメータまたはリターンパラメータを入れるための構造体を、パケット（packet）と呼ぶ。

サービスコールやコールバックに、パケットを置く領域へのポインタやリターンパラメータを入れる領域へのポインタを渡す場合、別に規定がない限りは、サービスコールやコールバックの処理が完了した後は、それらの領域が参照されることではなく、別の目的に使用できる【NGKI0011】。

### 2.2.3. 返値とエラーコード

一部の例外を除いて、サービスコールおよびコールバックの返値は、処理が正常終了したかを表す符号付き整数とする。処理が正常終了した場合には、E\_OK (=0) または正の値が返るものとし、値の意味はサービスコールまたはコールバック毎に定める【NGKI0012】。処理が正常終了しなかった場合には、その原因を表す負の値が返る【NGKI0013】。処理が正常終了しなかった原因を表す値を、エラーコード（error code）と呼ぶ。

エラーコードは、いずれも負の値のメインエラーコードとサブエラーコードで構成される【NGKI0014】。メインエラーコードとサブエラーコードからエラーコードを構成するマクロ（ERCD）と、エラーコードからメインエラーコードを取り出すマクロ（MERCD）、サブエラーコードを取り出すマクロ（SERCD）が用意されている【NGKI0015】。

メインエラーコードの名称・意味・値は、カーネルとシステムサービスで共通に定める（「2.14.4 TOPPERS 共通エラーコード」の節を参照）【NGKI0016】。サービスコールおよびコールバックの機能説明中の「E\_XXXXXX エラーとなる」または「E\_XXXXXX エラーが返る」という記述は、メインエラーコードとして E\_XXXXXX が返ることを意味する。

サブエラーコードは、エラーの原因をより詳細に表すために用いる。カーネルはサブエラーコードを使用せず、サブエラーコードとして常に-1 が返る【NGKI0017】。サブエラーコードの名称・意味・値は、サブエラーコードを使用するシステムサービスの API 仕様において規定する【NGKI0018】。

サービスコールが負の値のエラーコード（警告と通信エラーを表すものを除く）を返した場合には、サービスコールによる副作用がないのが原則である【NGKI0019】。ただし、そのような実装ができない場合にはこの原則の例外とし、サービスコールの機能説明にその旨を記述する【NGKI0020】。

サービスコールが複数のエラーを検出すべき状況では、その内のいずれか1つのエラーを示すエラ

---

一コードが返る【NGKI0021】.

コードが複数のエラーを検出するべき状況では、その内のいずれか1つのエラーを示すエラーコードを返せばよい【NGKI0022】.

なお、静的APIは返値を持たない。静的APIの処理でエラーが検出された場合の扱いについては、「2.12.5 コンフィギュレータの処理モデル」の節および「2.12.6 静的APIのパラメータに関するエラー検出」の節を参照すること。

#### 2.2.4. 機能コード

ソフトウェア割込みによりサービスコールを呼び出す場合などに用いるためのサービスコールを識別するための番号を、機能コード（function code）と呼ぶ。機能コードは符号付きの整数値とし、カーネルのサービスコールには負の値を割り付け、拡張サービスコールには正の値を用いる【NGKI0023】。

#### 2.2.5. ヘッダファイル

カーネルやシステムサービスを用いるために必要な定義を含むファイル。

カーネルやシステムサービスを用いるために必要な定義を含むファイル。ヘッダファイルは、原則として、複数回インクルードしてもエラーにならないように対処されている。具体的には、ヘッダファイルの先頭で特定の識別子（例えば、kernel.hなら"TOPPERS\_KERNEL\_H"）がマクロ定義され、ヘッダファイルの内容全体をその識別子が定義されていない場合のみ有効とする条件ディレクティブが付加されている【NGKI0024】。

### 2.3. 主な概念

#### 2.3.1. オブジェクトと処理単位

##### (1) オブジェクト

カーネルまたはシステムサービスが管理対象とするソフトウェア資源を、オブジェクト(object)と呼ぶ。特に、カーネルが管理対象とするソフトウェア資源を、カーネルオブジェクト(kernel object)と呼ぶ。

オブジェクトは、種類毎に、番号によって識別する【NGKI0025】。カーネルまたはシステムサービスで、オブジェクトに対して任意に識別番号を付与できる場合には、1から連続する正の整数値でオブジェクトを識別するのを原則とする【NGKI0026】。この場合に、オブジェクトの識別番号を、オブジェクトのID番号(ID number)と呼ぶ。そうでない場合、すなわちカーネルまたはシステムサービスの内部または外部からの条件によって識別番号が決まる場合には、オブジェクトの識別番号を、オブジ

---

エクト番号（ object number）と呼ぶ。識別する必要のないオブジェクトには、識別番号を付与しない場合がある【 NGKI0027】。

オブジェクト属性（ object attribute）は、オブジェクトの動作モードや初期状態を定めるもので、オブジェクトの登録時に指定する【 NGKI0028】。オブジェクト属性に TA\_XXXX が指定されている場合、そのオブジェクトを、 TA\_XXXX 属性のオブジェクトと呼ぶ。複数の属性を指定する場合には、オブジェクト属性を渡すパラメータに、指定する属性値のビット毎論理和（ C 言語の"|"）を渡す【 NGKI0029】。また、指定すべきオブジェクト属性がない場合には、 TA\_NULL を指定する【 NGKI0030】。

## （2）処理単位

オブジェクトの中には、プログラムが対応付けられるものがある。プログラムが対応付けられるオブジェクト（または、対応付けられるプログラム）を、処理単位（ processing unit）と呼ぶ。処理単位に対応付けられるプログラムは、アプリケーションまたはシステムサービスで用意し、カーネルが実行制御する。

処理単位の実行を要求することを起動（ activate），処理単位の実行を開始することを実行開始（ start）と呼ぶ。

拡張情報（ extended information）は、処理単位が呼び出される時にパラメータとして渡される情報で、処理単位の登録時に指定する【 NGKI0031】。拡張情報は、カーネルやシステムサービスの動作には影響しない【 NGKI0032】。

## （3）タスク

カーネルが実行順序を制御するプログラムの並行実行の単位をタスク（ task）と呼ぶ。タスクは、処理単位の 1 つである。

サービスコールの機能説明において、サービスコールを呼び出したタスクを、自タスク（ invoking task）と呼ぶ。拡張サービスコールからサービスコールを呼び出した場合には、拡張サービスコールを呼び出したタスクが自タスクである。

カーネルには、静的 API により、少なくとも 1 つのタスクを登録しなければならない。タスクが登録されていない場合には、コンフィギュレータがエラーを報告する【 NGKI0033】。

### 【補足説明】

タスクが呼び出した拡張サービスコールが実行されている間は、「サービスコールを呼び出した処理単位」は拡張サービスコールであり、「自タスク」とは一致しない。そのため、保護機能対応カーネルにおいて、「サービスコールを呼び出した処理単位の属する保護ドメイン」と「自タスクの属する保護ドメイン」は、異なるものを指す。

---

#### (4) ディスパッチとスケジューリング

プロセッサが実行するタスクを切り換えることを、タスクディスパッチまたは単にディスパッチ（ dispatching）と呼ぶ。それに対して、次に実行すべきタスクを決定する処理を、タスクスケジューリングまたは単にスケジューリング（ scheduling）と呼ぶ。

ディスパッチが起こるべき状態（すなわち、スケジューリングによって、現在実行しているタスクとは異なるタスクが、実行すべきタスクに決定されている状態）となっても、何らかの理由でディスパッチを行わないことを、ディスパッチの保留（ pend dispatching）という。ディスパッチを行わない理由が解除された時点で、ディスパッチが起こる【NGKI0034】。

#### (5) 割込みと CPU 例外

プロセッサが実行中の処理とは独立に発生するイベントによって起動される例外処理のことを、外部割込みまたは単に割込み（ interrupt）と呼ぶ。それに対して、プロセッサが実行中の処理に依存して起動される例外処理を、CPU 例外（ CPU exception）と呼ぶ。

周辺デバイスからの割込み要求をプロセッサに伝える経路を遮断し、割込み要求が受け付けられるのを抑止することを、割込みのマスク（ mask interrupt）または割込みの禁止（ disable interrupt）という。マスクが解除された時点で、まだ割込み要求が保持されていれば、その時点で割込み要求を受け付ける【NGKI0035】。

マスクすることができない割込みを、NMI（ non-maskable interrupt）と呼ぶ。

#### 【 $\mu$ ITRON4.0 仕様との関係】

$\mu$ ITRON4.0 仕様において、未定義のまま使われていた割込みと CPU 例外という用語を定義した。

#### (6) タイムイベント通知とタイムイベントハンドラ

時間の経過をきっかけに発生するイベントをタイムイベント（ time event）と呼ぶ。タイムイベントをアプリケーションに通知する機能を、タイムイベント通知（ time event notification），タイムイベントにより起動され、カーネルが実行制御する処理単位を、タイムイベントハンドラ（ time event handler）と呼ぶ。

#### 【 $\mu$ ITRON4.0 仕様、TOPPERS 新世代カーネル統合仕様との関係】

タイムイベント通知の概念を追加した。

### 2.3.2. サービスコールとパラメータ

#### (1) 優先順位と優先度

優先順位（precedence）とは、処理単位の実行順序を説明するための仕様上の概念である。複数の処理単位が実行できる場合には、その中で最も優先順位の高い処理単位が実行される【NGKI0036】。

優先度（priority）は、タスクなどの処理単位の優先順位や、データなどの配達順序を決定するために、アプリケーションが処理単位やデータなどに与える値である。優先度は、符号付きの整数型であるPRI型で表し、1から連続した正の値を用いるのを原則とする【NGKI0037】。優先度は、値が小さいほど優先度が高い（すなわち、先に実行または配達される）ものとする【NGKI0038】。

サブ優先度（sub-priority）は、優先度が同一のタスクの間の優先順位を決定するために、アプリケーションがタスクに与える値である。サブ優先度機能をサポートするカーネルにおいては、サブ優先度を使用して優先順位を決定するか否かを、優先度毎に設定することができる【NGKI055】。サブ優先度はuint\_t型で表し、値が小さいほど優先度が高い【NGKI0559】。

#### 【TOPPERS/ASP3 カーネルにおける規定】

ASP3 カーネルは、サブ優先度機能をサポートしない【ASPS0016】。ただし、サブ優先度機能拡張パッケージを用いると、サブ優先度機能を追加することができる【ASPS0017】。

#### 【TOPPERS/FMP3 カーネルにおける規定】

FMP3 カーネルは、サブ優先度機能をサポートする【FMPS0010】。

#### 【TOPPERS/HRP3 カーネルにおける規定】

HRP3 カーネルは、サブ優先度機能をサポートしない【HRPS0012】。

#### 【TOPPERS/SSP3 カーネルにおける規定】

SSP3 カーネルは、サブ優先度機能をサポートしない【SSPS0011】。

#### 【 $\mu$ ITRON4.0 仕様、TOPPERS 新世代カーネル統合仕様との関係】

サブ優先度の概念を追加した

#### (2) システム時刻と相対時間

カーネルが管理する時刻を、システム時刻（system time）と呼ぶ。システム時刻は、64ビット（ただし、64ビットの整数型がサポートされていないターゲットでは、32ビット）の符号無しの整数型であるSYSTIM型で表し、単位はマイクロ秒とする【NGKI0548】。

---

タイムイベントを発生させる時刻を指定する場合には、基準時刻（`base time`）からの相対時間（`relative time`）によって指定する【NGKI0041】。基準時刻は、別に規定がない限りは、相対時間を指定するサービスコールを呼び出した時刻となる【NGKI0042】。

相対時間は、32ビットの符号無しの整数型である`RELTIM`型で表し、単位はシステム時刻と同一、すなわちマイクロ秒とする【NGKI0549】。相対時間に指定できる最大値は、4,000,000,000（66分40秒を表す）である【NGKI0550】。この値は、構成マクロ`TMAX_RELTIM`に定義されている【NGKI0551】。

タイムイベントを発生させる時刻を相対時間で指定した場合、タイムイベントが処理されるのは、基準時刻から相対時間によって指定した以上の時間が経過した後となる【NGKI0046】。

タイムイベントが発生するまでの時間を参照する場合には、基準時刻からの相対時間として返される【NGKI0048】。基準時刻は、相対時間を返すサービスコールを呼び出した時刻となる【NGKI0049】。

タイムイベントが発生する時刻が相対時間で返された場合、タイムイベントが処理されるのは、基準時刻から相対時間として返された以上の時間が経過した後となる【NGKI0050】。何らかの理由でタイムイベントの処理が遅れ、タイムイベントが発生する時刻をすでに過ぎている場合には、相対時間として0が返される【NGKI0552】。

#### 【補足説明】

サービスコールで相対時間に0を指定した場合には、高分解能タイマが基準時刻後に最初にカウントアップするのをきっかけに、タイムイベントが処理される。また、1を指定した場合には、基準時刻後に2回目にカウントアップするのをきっかけに、タイムイベントが処理される。これは、基準時刻後の最初のカウントアップは、基準時刻の直後に発生する可能性があるため、ここでタイムイベントを処理すると、基準時刻からの経過時間が1以上という仕様を満たせないためである。

同様に、相対時間として0が返された場合には、それ以降の可能な限り早いタイミングでタイムイベントが処理される。1が返された場合には、基準時刻後の2回目のカウントアップをきっかけにタイムイベントが処理される。

#### 【 $\mu$ ITRON4.0仕様との関係】

システム時刻（`SYSTIM`型）と相対時間（`RELTIM`型）の時間単位は、 $\mu$ ITRON4.0仕様では実装定義としていたが、この仕様ではマイクロ秒と規定した。また、システム時刻と相対時間のビット長を定め、相対時間の解釈についてより厳密に規定した。`TMAX_RELTIM`は、 $\mu$ ITRON4.0仕様に規定されていないカーネル構成マクロである。

## 【TOPPERS 新世代カーネル統合仕様との関係】

システム時刻（SYSTIM型）と相対時間（RELTIM型）の時間単位は、TOPPERS 新世代カーネル統合仕様ではミリ秒としていたが、この仕様ではマイクロ秒に変更した。また、システム時刻と相対時間のビット長を定め、相対時間に指定できる最大値を規定した。相対時間の解釈について、タイムティックを使わない実装を想定した規定に変更した。

## 【仕様決定の理由】

相対時間に指定できる最大値を4,000,000,000に制限したのは、タイムイベントを発生させる時刻を、カーネル内部では32ビットの整数型で扱えるようにするためである。

### (3) タイムアウトとポーリング

サービスコールの中で待ち状態が指定した時間以上継続した場合に、サービスコールの処理を取りやめて、サービスコールからリターンすることを、タイムアウト（timeout）という。タイムアウトしたサービスコールからは、E\_TMOUTエラーが返る【NGKI0052】。

タイムアウトを起こすまでの時間（タイムアウト時間）は、32ビットの符号無しの整数型であるTMO型で表し、単位はシステム時刻と同一、すなわちマイクロ秒とする【NGKI0553】。タイムアウト時間に、0より大きく、TMAX\_RELTIM以下の値を指定した場合には、タイムアウトを起こすまでの相対時間を表す【NGKI0554】。すなわち、タイムアウトの処理が行われるのは、サービスコールを呼び出してから指定した以上の時間が経過した後となる。

ポーリング（polling）を行うサービスコールとは、サービスコールの中で待ち状態に遷移すべき状況になった場合に、サービスコールの処理を取りやめてリターンするサービスコールのことをいう。ここで、サービスコールの処理を取りやめてリターンすることを、ポーリングに失敗したという。ポーリングに失敗したサービスコールからは、E\_TMOUTエラーが返る【NGKI0055】。

ポーリングを行うサービスコールでは、待ち状態に遷移することはのが原則である【NGKI0056】。そのため、ポーリングを行うサービスコールは、ディスパッチ保留状態であっても呼び出せる【NGKI0057】。ただし、サービスコールの中で待ち状態に遷移する状況が複数ある場合、ある状況でポーリング動作をしても、他の状況では待ち状態に遷移する場合がある。このような場合の振舞いは、該当するサービスコール毎に規定する【NGKI0058】。

タイムアウト付きのサービスコールは、別に規定がない限りは、タイムアウト時間にTMO\_POL(=0)を指定した場合にはポーリングを行い、TMO\_FEVR(=UINT32\_MAX)を指定した場合にはタイムアウトを起こさないものとする【NGKI0059】。

## 【補足説明】

相対時間の0（基準時刻後の最初のカウントアップをきっかけにタイムイベントを処理）とタイムアウ

---

ト時間の TMO\_POL (=0, ポーリング) は意味が異なる。具体的な例として、`dly_tsk(0U)`を呼び出したタスクは待ち状態に遷移するのに対して、`tslp_tsk(TMO_POL)`を呼び出したタスクは待ち状態には遷移しない。[ NGKI0019] の原則より、サービスコールがタイムアウトした場合やポーリングに失敗した場合には、サービスコールによる副作用がないのが原則である。

ただし、そのような実装ができない場合にはこの原則の例外とし、どのような副作用があるかをサービスコール毎に規定する。

タイムアウト付きのサービスコールを、タイムアウト時間を TMO\_POL として呼び出した場合には、ディスパッチ保留状態で呼び出すと E\_CTX エラーとなることを除いては、ポーリングを行うサービスコールと同じ振舞いをする。また、タイムアウト時間を TMO\_FEVR として呼び出した場合には、タイムアウトなしのサービスコールと全く同じ振舞いをする。

#### 【 $\mu$ ITRON4.0 仕様との関係】

タイムアウト時間（TMO 型）の時間単位は、 $\mu$ ITRON4.0 仕様では実装定義としていたが、この仕様ではマイクロ秒と規定した。また、TMO 型を符号無し整数に変更するとともに、ビット長を定め、指定できる最大値を規

#### 【TOPPERS 新世代カーネル統合仕様との関係】

タイムアウト時間（TMO 型）の時間単位は、TOPPERS 新世代カーネル統合仕様ではミリ秒単位としていたが、この仕様ではマイクロ秒に変更した。また、TMO 型を符号無し整数に変更するとともに、ビット長を定め、指定できる最大値を規定した。

#### 【仕様決定の理由】

ディスパッチ保留状態において、ポーリングを行うサービスコールを呼び出せる場合があるのに対して、タイムアウト付きのサービスコールをタイムアウト時間を TMO\_POL として呼び出すとエラーになるのは、割込み優先度マスクが全解除でない状態やディスパッチ禁止状態では、自タスクを広義の待ち状態に遷移させる可能性のあるサービスコール（タイムアウト付きのサービスコールはこれに該当）を呼び出すことはできないという原則 [ NGKI0175] と [ NGKI0179] があるためである

#### (4) ノンブロッキング

サービスコールの中で待ち状態に遷移すべき状況になった時、サービスコールの処理を継続したままサービスコールからリターンする場合、そのサービスコールをノンブロッキング（non-blocking）という。処理を継続したままリターンする場合、サービスコールからは E\_WBLK エラーが返る【 NGKI0060】。E\_WBLK は警告を表すエラーコードであり、サービスコールによる副作用がないという原則は適用されない【 NGKI0061】。

サービスコールから E\_WBLK エラーが返った場合には、サービスコールの処理は継続しているため、

---

サービスコールに渡したパラメータまたはリターンパラメータを入れる領域はまだアクセスされる可能性があり、別の目的に使用することはできない【NGKI0062】。継続している処理が完了した場合や、何らかの理由で処理が取りやめられた場合には、コールバックを呼び出すなどの方法で、サービスコールを呼び出したソフトウェアに通知するものとする【NGKI0063】。

ノンブロッキングの指定は、タイムアウト時間にTMO\_NBLK (=UINT32\_MAX-1)を指定することによって行う【NGKI0064】。ノンブロッキングの指定を行えるサービスコールは、指定した場合の振舞いをサービスコール毎に規定する【NGKI0065】。

#### 【補足説明】

ノンブロッキングは、システムサービスでサポートすることを想定した機能である。カーネルは、ノンブロッキングの指定を行えるサービスコールをサポートしていない。

#### (5) プロセッサ時間

プロセッサが処理単位の実行に要した時間をプロセッサ時間（processor time）と呼ぶ。プロセッサ時間は、32ビットの符号なしの整数型であるPRCTIM型で表し、単位はマイクロ秒とする【NGKI0573】。プロセッサ時間の計測精度は、ターゲットに依存する【NGKI0574】。

#### 【補足説明】

プロセッサ時間は、処理単位の実行に要した時間であり、システム時刻の経過とは独立である。そのため、システム時刻の調整やドリフトの調整によって、プロセッサ時間の進み方が変わることはない。

#### 【 $\mu$ ITRON4.0仕様、TOPPERS新世代カーネル統合仕様との関係】

$\mu$ ITRON4.0仕様、TOPPERS新世代カーネル統合仕様では、プロセッサ時間の概念はオーバランハンドラ機能のみで使用され、データ型の名称もOVRTIMであったが、この仕様では、時間パーティショニング機能でも使用するため、概念を一般化し、PRCTIM型に改名した。また、PRCTIM型のビット長を定めた。

### 2.3.3. 保護機能

この節では、保護機能に関連する主な概念について説明する。この節の内容は、保護機能対応カーネルにのみ適用される。

#### (1) アクセス保護

保護機能対応カーネルは、処理単位が、許可されたカーネルオブジェクトに対して、許可された種別のアクセスを行うことのみを許し、それ以外のアクセスを防ぐアクセス保護機能を提供する【NGKI0066】。

---

アクセス制御の用語では、処理単位が主体（subject）、カーネルオブジェクトが対象（object）ということになる

## (2) メモリオブジェクト

保護機能対応カーネルにおいては、メモリ領域をカーネルオブジェクトとして扱い、アクセス保護の対象とする【NGKI0067】。カーネルがアクセス保護の対象とする連続したメモリ領域を、メモリオブジェクト（memory object）と呼ぶ。

メモリオブジェクトは、互いに重なりあうことはない【NGKI0068】。

メモリオブジェクトは、その先頭番地によって識別する【NGKI0069】。言い換えると、先頭番地がオブジェクト番号となる。

メモリオブジェクトの先頭番地とサイズには、ターゲットハードウェアでメモリ保護が実現できるよう、ターゲット定義の制約が課せられる【NGKI0070】。

## (3) 保護ドメイン

保護機能を提供するために用いるカーネルオブジェクトの集合を、保護ドメイン（protection domain）と呼ぶ。保護ドメインは、保護ドメイン ID と呼ぶ ID 番号によって識別する【NGKI0071】。

カーネルオブジェクトは、たかだか 1 つの保護ドメインに属する。処理単位は、いずれか 1 つの保護ドメインに属さなければならぬのに対して、それ以外のカーネルオブジェクトは、いずれの保護ドメインにも属さないことができる【NGKI0072】。いずれの保護ドメインにも属さないカーネルオブジェクトを、無所属のカーネルオブジェクト（independent kernel object）と呼ぶ。

処理単位がカーネルオブジェクトにアクセスできるかどうかは、処理単位が属する保護ドメインにより決まるのが原則である【NGKI0073】。すなわち、カーネルオブジェクトに対するアクセス権は、処理単位ではなく、保護ドメイン単位で管理される。このことから、ある保護ドメインに属する処理単位がアクセスできることを、単に、その保護ドメインからアクセスできるという。

ただし、タスクのユーザstackoverflow 領域は、ターゲット定義での変更がない限りは、そのタスク（とカーネルドメインに属する処理単位）のみがアクセスできる（「2.11.6 ユーザタスクのユーザstackoverflow 領域」の節を参照）【NGKI0074】。これは、【NGKI0073】の原則の例外となっている。

デフォルトでは、保護ドメインに属するカーネルオブジェクトは、同じ保護ドメイン（とカーネルドメイン）のみからアクセスできる【NGKI0075】。また、無所属のカーネルオブジェクトは、すべての保護ドメインからアクセスできる【NGKI0076】。詳しくは、「2.11.3 デフォルトのアクセス許可ベクタ」の節を参照すること。

#### (4) カーネルドメインとユーザドメイン

システムには、カーネルドメイン（kernel domain）と呼ばれる保護ドメインが 1 つ存在する【NGKI0077】。カーネルドメインに属する処理単位は、プロセッサの特権モードで実行される【NGKI0078】。また、すべてのカーネルオブジェクトに対して、すべての種別のアクセスを行うことが許可される【NGKI0079】。この仕様で、「ある保護ドメイン（またはタスク）のみからアクセスできる」といった場合でも、カーネルドメインからはアクセスすることができる。

カーネルドメイン以外の保護ドメインを、ユーザドメイン（user domain）と呼ぶ。ユーザドメインに属する処理単位は、プロセッサの非特権モードで実行される【NGKI0080】。また、どのカーネルオブジェクトに対してどの種別のアクセスを行えるかを制限することができる【NGKI0081】。

ユーザドメインには、1 から連続する正の整数値の保護ドメイン ID が付与される【NGKI0082】。カーネルドメインの保護ドメイン ID は、TDOM\_KERNEL (= -1) である【NGKI0083】。

この仕様では、システムに登録できるユーザドメインの数は、32 個以下に制限する【NGKI0084】。これを超える数のユーザドメインを登録した場合には、コンフィギュレータがエラーを報告する【NGKI0085】。

#### 【補足説明】

ユーザドメインは、システムコンフィギュレーションファイル中にユーザドメインの囲みを記述することで、カーネルに登録する（「2.12.3 保護ドメインの指定」の節を参照）。ユーザドメインを動的に生成する機能は、現時点では用意していない。

保護機能対応でないカーネルは、カーネルドメインのみをサポートしているとみなすことができる。

#### 【 $\mu$ ITRON4.0/PX 仕様との関係】

$\mu$ ITRON4.0/PX 仕様のシステムドメイン（system domain）は、現時点ではサポートしない。システムドメインは、それに属する処理単位が、プロセッサの特権モードで実行され、カーネルオブジェクトに対するアクセスを制限することができる保護ドメインである。

#### (5) システムタスクとユーザタスク

カーネルドメインに属するタスクをシステムタスク（system task）、ユーザドメインに属するタスクをユーザタスク（user task）と呼ぶ。

#### 【補足説明】

特権モードで実行されるタスクをシステムタスク、非特権モードで実行されるタスクをユーザタスクと定義する方法もあるが、ユーザタスクであっても、サービスコールの実行中は特権モードで実行されるため、上記の定義とした。

$\mu$  ITRON4.0/PX仕様のシステムドメインに属するタスクは、システムタスクと呼ぶことになる。

#### (6) アクセス許可パターン

あるカーネルオブジェクトに対するある種別のアクセスが、どの保護ドメインに属する処理単位に許可されているかを表現するビットパターンを、アクセス許可パターン（access permission pattern）と呼ぶ。アクセス許可パターンの各ビットは、1つのユーザドメインに対応する【NGKI0086】。カーネルドメインには、すべてのアクセスが許可されているため、カーネルドメインに対応するビットは用意されていない。

アクセス許可パターンは、符号無し32ビット整数に定義されるデータ型（ACPTN）で保持し、値が1のビットに対応するユーザドメインにアクセスが許可されていることを表す【NGKI0087】。そのため、2つのアクセス許可パターンのビット毎論理和（C言語の"|"）を求めてことで、アクセスを許可されているユーザドメインの和集合（union）を得ることができる。また、2つのアクセス許可パターンのビット毎論理積（C言語の"&"）を求めてことで、アクセスを許可されているユーザドメインの積集合（intersection）を得ることができる。

アクセス許可パターンの指定に用いるために、指定したユーザドメインのみにアクセスを許可することを示すアクセス許可パターンを構成するマクロ（TACP）が用意されている【NGKI0088】。また、カーネルドメインのみにアクセスを許可することを示すアクセス許可パターンを表す定数（TACP\_KERNEL）と、すべての保護ドメインにアクセスを許可することを示すアクセス許可パターンを表す定数（TACP\_SHARED）が用意されている【NGKI0089】。

#### (7) アクセス許可ベクタ

カーネルオブジェクトに対するアクセスは、カーネルオブジェクトの種類毎に、通常操作1、通常操作2、管理操作、参照操作の4つの種別に分類されている【NGKI0090】。あるカーネルオブジェクトに対する4つの種別のアクセスに関するアクセス許可パターンをひとまとめにしたもの、アクセス許可ベクタ（access permission vector）と呼び、次のように定義されるデータ型（ACVCT）で保持する【NGKI0091】

```
typedef struct acvct {
    ACPTN    acptn1;      /* 通常操作1のアクセス許可パターン */
    ACPTN    acptn2;      /* 通常操作2のアクセス許可パターン */
    ACPTN    acptn3;      /* 管理操作のアクセス許可パターン */
    ACPTN    acptn4;      /* 参照操作のアクセス許可パターン */
} ACVCT;
```

#### 【補足説明】

カーネルオブジェクトの種類毎のアクセスの種別の分類については、「5.8 カーネルオブジェクト対

するアクセスの種別」の節を参照すること。

#### 【 $\mu$ ITRON4.0/PX仕様との関係】

$\mu$ ITRON4.0/PX仕様では、アクセス許可ベクタを、1つまたは2つのアクセス許可パターンで構成することも許しているが、この仕様では4つで構成するものと決めている。

#### (8) サービスコールの呼出し方法

保護機能対応カーネルでは、サービスコールは、ソフトウェア割込みによって呼び出すのが基本である。サービスコール呼出しを通常の方法で記述した場合、サービスコールはソフトウェア割込みによって呼び出される【NGKI0092】。

一般に、ソフトウェア割込みによるサービスコール呼出しはオーバヘッドが大きい。そのため、カーネルドメインに属する処理単位からは、関数呼出しによってサービスコールを呼び出すことで、オーバヘッドを削減することができる。

そこで、カーネルドメインに属する処理単位から関数呼出しによってサービスコールを呼び出せるように、以下の機能が用意されている。カーネルドメインに属する処理単位が実行する関数のみを含んだソースファイルでは、カーネルヘッダファイル（kernel.h）をインクルードする前に、TOPPERS\_SVC\_CALL をマクロ定義することで、サービスコール呼出しを通常の方法で記述した場合に、サービスコールは関数呼出しによって呼び出される【NGKI0093】。

また、カーネルドメインに属する処理単位が実行する関数と、ユーザドメインに属する処理単位が実行する関数の両方を含んだソースファイルでは、関数呼出しによってサービスコールを呼び出すための名称を作るマクロ（SVC\_CALL）を用いることで、サービスコールは関数呼出しによって呼び出される【NGKI0094】。例えば、act\_tsk を関数呼出しによって呼び出す場合には、次のように記述すればよい。

```
ercd = SVC_CALL(act_tsk)(tskid);
```

#### 【補足説明】

拡張サービスコールを、関数呼出しによって呼び出す方法は用意されていない。カーネルドメインに属する処理単位が、関数呼出しによって、拡張サービスコールとして登録した関数を呼び出すことはできるが、その場合には、処理単位が呼び出した通常の関数であるとみなされ、拡張サービスコールであるとは扱われない。

### 2.3.4. 時間パーティショニング

この節では、保護機能対応カーネルにおける時間パーティショニングに関連する主な概念について説

---

明する。この節の内容は、保護機能対応カーネルにのみ適用される。

【 $\mu$ ITRON4.0/PX仕様、TOPPERS新世代カーネル統合仕様との関係】

時間パーティショニングの機能を新たに導入した。

(1) システム周期

保護ドメインを繰り返し実行する基本的な周期を、システム周期（systemcycle）と呼ぶ。

(2) システム動作モード

保護ドメインをどのように繰り返し実行するかは、システム動作モード（system operating mode）毎に設定することができる。システム動作モードは、システム動作モードIDと呼ぶID番号によって識別する【NGKI0577】。保護ドメインを繰り返し実行するのを停止するシステム動作モードとして、システム周期停止モードが用意されている【NGKI0578】。システム周期停止モードのID番号は、TSOM\_STP(=-1)である【NGKI0579】。

(3) タイムウィンドウとアイドルウィンドウ

システム周期内の連続した時間区間をタイムウィンドウ（time window）と呼ぶ。タイムウィンドウは、システム動作モード毎に登録することができる【NGKI0580】。

システム周期内で、タイムウィンドウに含まれない時間区間を、アイドルウィンドウ（idle window）と呼ぶ。

タイムウィンドウは、1つのユーザドメインに割り当てる【NGKI0581】。1つのユーザドメインに、任意の数のタイムウィンドウを割り当てることができる【NGKI0582】。すなわち、1つのユーザドメインに複数のタイムウィンドウを割り当てることができるし、タイムウィンドウを割り当てないユーザドメインがあつても良い。

どのシステム動作モードにおいてもタイムウィンドウを割り当てられていないユーザドメインが1つ以上ある場合、スケジューリング上は、それらのユーザドメインをまとめて1つのユーザドメインであるかのように扱う【NGKI0583】。タイムウィンドウを割り当てられていないユーザドメインを1つにまとめたものを、アイドルドメイン（idle domain）と呼ぶ。あるオブジェクトが「アイドルドメインに属する」といった場合には、タイムウィンドウを割り当てられていないユーザドメインのいずれかに属することを意味する。

【使用上の注意】

あるユーザドメインに対して、システム動作モードAにおいてはタイムウィンドウが割り当てられており、システム動作モードBにおいては割り当てられていない場合を考える。この場合、そのユーザドメインは、システム動作モードAにおいてタイムウィンドウを割り当てられているため、アイドルドメ

---

インにはまとめられない。そのため、システム動作モード B では、そのユーザドメインは全く実行されない。

### 2.3.5. マルチプロセッサ対応

この節では、マルチプロセッサ対応に関する主な概念について説明する。この節の内容は、マルチプロセッサ対応カーネルにのみ適用される。

#### (1) クラス

マルチプロセッサに対応するために用いるカーネルオブジェクトの集合を、クラス（class）と呼ぶ。クラスは、クラス ID と呼ぶ ID 番号によって識別する【NGKI0095】。

カーネルオブジェクトは、いずれか 1 つのクラスに属するのが原則である【NGKI0096】。カーネルオブジェクトが属するクラスは、オブジェクトの登録時に決定し、登録後に変更することはできない【NGKI0097】。

#### 【補足説明】

処理単位を実行するプロセッサを静的に決定する機能分散型のマルチプロセッサシステムでは、プロセッサ毎にクラスを設ける方法が典型的である。それに対して、対称型のマルチプロセッサシステムで、処理単位のマイグレーションを許す場合には、プロセッサ毎のクラスに加えて、どのプロセッサでも実行できるクラスを（システム中に 1 つまたは初期割付けプロセッサ毎に）設ける方法が典型的である。

【NGKI0096】の原則に関わらず、以下のオブジェクトはいずれのクラスにも属さない。

- オーバランハンドラ
- 拡張サービスコール
- グローバル初期化ルーチン
- グローバル終了処理ルーチン
- 保護ドメイン
- システム動作モード
- タイムウィンドウ

マルチプロセッサ対応でないカーネルは、カーネルによって規定された 1 つのクラスのみをサポートしているとみなすこともできる。

#### (2) プロセッサ

たかだか 1 つの処理単位のみを同時に実行できるハードウェアの単位を、プロセッサ（processor）と呼ぶ。プロセッサは、プロセッサ ID と呼ぶ ID 番号によって識別する【NGKI0098】。

---

複数のプロセッサを持つシステム構成をマルチプロセッサ（multiprocessor）と呼び、同時に複数の処理単位を実行することができる【NGKI0099】。

システムの初期化時と終了時に特別な役割を果たすプロセッサを、マスタプロセッサ（master processor）と呼び、システムに1つ存在する【NGKI0100】。どのプロセッサをマスタプロセッサとするかは、ターゲット定義である【NGKI0101】。マスタプロセッサ以外のプロセッサを、スレーブプロセッサ（slave processor）と呼ぶ。なお、カーネル動作状態では、マスタプロセッサとスレーブプロセッサの振舞いに違いはない【NGKI0102】。

### (3) 処理単位の割付けとマイグレーション

処理単位は、後述のマイグレーションが発生しない限りは、いずれか1つのプロセッサに割り付けられて実行される【NGKI0103】。処理単位を実行するプロセッサを、割付けプロセッサと呼ぶ。また、処理単位が登録時に割り付けられるプロセッサを、初期割付けプロセッサと呼ぶ。

処理単位によっては、処理単位の登録後に、割付けプロセッサを変更することが可能である【NGKI0104】。処理単位の登録後に割付けプロセッサを変更することを、処理単位のマイグレーション（migration）と呼ぶ。

割付けプロセッサを変更できる処理単位に対しては、処理単位を割り付けることができるプロセッサ（これを、割付け可能プロセッサと呼ぶ）を制限することができる【NGKI0105】。

### (4) クラスの持つ属性とカーネルオブジェクト

タスクの初期割付けプロセッサや割付け可能プロセッサなど、カーネルオブジェクトをマルチプロセッサ上で実現する際に設定すべき属性は、そのカーネルオブジェクトが属するクラスによって定まる。各クラスが持ち、それに属するカーネルオブジェクトに適用される属性は、次の通りである【NGKI0106】

- 初期割付けプロセッサ
- 割付け可能プロセッサ（複数のプロセッサを指定可能、初期割付けプロセッサを含む）
- ATT\_MOD/ATA\_MOD によって、オブジェクトモジュールに含まれる標準のセクションが配置されるメモリリージョン（標準メモリリージョン）
- オブジェクト生成に必要なメモリ領域（オブジェクトの管理ブロック、タスクのスタック領域やデータキューのデータキュー管理領域など）の配置場所
- その他の管理情報（ロック単位など）

使用できるクラスのID番号とその属性は、ターゲット定義である【NGKI0107】。

## 【仕様決定の理由】

クラスを導入することで、カーネルオブジェクト毎に上記の属性を設定できるようにしなかったのは、これらの属性をアプリケーション設計者が個別に設定するよりも、ターゲット依存部の実装者が有益な組み合わせをあらかじめ用意しておく方が良いと考えたためである。

### (5) ローカルタイマ方式とグローバルタイマ方式

システム時刻の管理方式として、プロセッサ毎にシステム時刻を持つローカルタイマ方式と、システム全体で1つのシステム時刻を持つグローバルタイマ方式の2つの方式がある。どちらの方式を用いることができるかは、ターゲット定義である【NGKI0108】。

ローカルタイマ方式では、プロセッサ毎のシステム時刻は、それぞれのプロセッサが更新する【NGKI0109】。異なるプロセッサのシステム時刻を同期させる機能は、カーネルでは用意しない。

グローバルタイマ方式では、システム中の1つのプロセッサがシステム時刻を更新する【NGKI0110】。これを、システム時刻管理プロセッサと呼ぶ。どのプロセッサをシステム時刻管理プロセッサとするかは、ターゲット定義である【NGKI0111】。

## 【補足説明】

システム時刻管理プロセッサが、マスタプロセッサと一致している必要はない。

### 2.3.6. その他

#### (1) オブジェクトモジュール

プログラムのオブジェクトコードとデータを含むファイルを、オブジェクトモジュール(object module)と呼ぶ。オブジェクトファイルとライブラリは、オブジェクトモジュールである。

#### (2) メモリリージョン

オブジェクトモジュールに含まれるセクションの配置対象となる同じ性質を持った連続したメモリ領域をメモリリージョン（memory region）と呼ぶ。

メモリリージョンは、文字列によって識別する【NGKI0112】。メモリリージョンを識別する文字列を、メモリリージョン名と呼ぶ。

## 【補足説明】

この仕様では、メモリ領域（memory area）という用語は、連続したメモリの範囲という一般的な意味で使っている。

---

### (3) 標準のセクション

コンパイラに特別な指定をしない場合に出力するセクションを、標準のセクション（standard sections）と呼ぶ。コンパイラが出力しないセクションの中で、ターゲット定義のものを、標準のセクションと扱う場合もある【NGKI0113】。

### (4) 保護ドメイン毎の標準セクション

保護機能対応カーネルにおいては、保護ドメイン毎に、標準のセクションを配置するためのセクションが登録される【NGKI0114】。また、無所属の標準のセクションを配置するためのセクションが登録される【NGKI0115】。これらのセクションを、保護ドメイン毎の標準セクションと呼ぶ（standard sections for each protection domain）。保護ドメイン毎の標準セクションのセクション名は、ターゲット定義で別に規定がない限りは、標準のセクション名と保護ドメイン名（カーネルドメインの場合は"kernel"、無所属の場合は"shared"）を"\_"でつないだものとする【NGKI0116】。例えば、カーネルドメインの".text"セクションのセクション名は、".text\_kernel"とする。

## 2.4. 処理単位の種類と実行順序

### 2.4.1. 処理単位の種類

カーネルが実行を制御する処理単位の種類は次の通りである【NGKI0533】。

- (a) タスク
- (b) 割込みハンドラ
  - (b.1) 割込みサービスルーチン
  - (b.2) タイムイベントハンドラ
- (c) CPU例外ハンドラ
- (d) 拡張サービスコール
- (e) 初期化ルーチン
- (f) 終了処理ルーチン

ここで、タイムイベントハンドラとは、時間の経過をきっかけに起動される処理単位である周期ハンドラ、アラームハンドラ、オーバランハンドラの総称である。

#### 【TOPPERS/ASP3 カーネルにおける規定】

ASP3 カーネルでは、オーバランハンドラと拡張サービスコールをサポートしていない【ASPS0003】。ただし、オーバランハンドラ機能拡張パッケージを用いると、オーバランハンドラ機能を追加することができる【ASPS0004】。

#### 【TOPPERS/FMP3 カーネルにおける規定】

FMP3 カーネルでは、オーバランハンドラと拡張サービスコールをサポートしていない【 FMP0002】。

#### 【TOPPERS/SSP3 カーネルにおける規定】

SSP3 カーネルでは、タイムイベントハンドラと拡張サービスコールをサポートしていない【 SSPS0002】。

#### 【 $\mu$ ITRON4.0 仕様、TOPPERS 新世代カーネル統合仕様との関係】

タスク例外処理ルーチンを廃止した。

### 2.4.2. 処理単位の実行順序

処理単位の実行順序を規定するために、ここでは、処理単位の優先順位を規定する。また、ディスパッチが起こるタイミングを規定するために、ディスパッチを行うカーネル内の処理であるディスパッチャの優先順位についても規定する。

タスクの優先順位は、ディスパッチャの優先順位よりも低い【 NGKI0118】。タスク間では、高い優先度を持つ方が優先順位が高く、同じ優先度を持つタスク間では、別に規定がない限りは、先に実行できる状態となった方が優先順位が高い【 NGKI0119】。詳しくは、「2.6.3 タスクのスケジューリング規則」の節を参照すること。

割込みハンドラの優先順位は、ディスパッチャの優先順位よりも高い【 NGKI0121】。割込みハンドラ間では、高い割込み優先度を持つ方が優先順位が高く、同じ割込み優先度を持つ割込みハンドラ間では、先に実行開始された方が優先順位が高い【 NGKI0122】。同じ割込み優先度を持つ割込みハンドラ間での実行開始順序は、この仕様では規定しない。詳しくは、「2.7.2 割込み優先度」の節を参照すること。割込みサービスルーチンとタイムイベントハンドラの優先順位は、それを呼び出す割込みハンドラと同じである【 NGKI0123】。

CPU 例外ハンドラの優先順位は、CPU 例外がタスクで発生した場合には、ディスパッチャの優先順位と同じであるが、ディスパッチャよりも先に実行される【 NGKI0124】。CPU 例外がその他の処理単位で発生した場合には、その処理単位の優先順位と同じであるが、その処理単位よりも先に実行される【 NGKI0125】。

拡張サービスコールの優先順位は、それを呼び出した処理単位と同じであるが、それを呼び出した処理単位よりも先に実行される【 NGKI0126】。初期化ルーチンは、カーネルの動作開始前に、システムコンフィギュレーションファイル中に初期化ルーチンを登録する静的 API を記述したのと同じ順序で実

---

行される【NGKI0127】。終了処理ルーチンは、カーネルの動作終了後に、終了処理ルーチンを登録する静的 API を記述したのと逆の順序で実行される【NGKI0128】。

マルチプロセッサ対応カーネルでは、初期化ルーチンには、クラスに属さないグローバル初期化ルーチンと、クラスに属するローカル初期化ルーチンがある【NGKI0129】。グローバル初期化ルーチンがマスタプロセッサで実行された後に、各プロセッサでローカル初期化ルーチンが実行される【NGKI0130】。また、終了処理ルーチンには、クラスに属さないグローバル終了処理ルーチンと、クラスに属するローカル終了処理ルーチンがある【NGKI0131】。ローカル終了処理ルーチンが各プロセッサで実行された後に、マスタプロセッサでグローバル終了処理ルーチンが実行される【NGKI0132】

#### 【仕様決定の理由】

終了処理ルーチンを、登録する静的 API を記述したのと逆順で実行するのは、終了処理は初期化の逆の順序で行うのがよいためである（システムコンフィギュレーションファイルを分割すると、終了処理ルーチンを登録する静的 API だけ逆順に記述するのは難しい）。

### 2.4.3. カーネル処理の不可分性

カーネルのサービスコール処理やディスパッチャ、割込みハンドラと CPU 例外ハンドラの入口処理と出口処理などのカーネル処理は不可分に実行されるのが基本である。実際には、カーネル処理の途中でアプリケーションが実行される場合はあるが、アプリケーションがサービスコールを用いて観測できる範囲で、カーネル処理が不可分に実行された場合と同様に振る舞うのが原則である【NGKI0133】。これを、カーネル処理の不可分性という。

ただし、マルチプロセッサ対応カーネルにおいては、カーネル処理が実行されているプロセッサ以外のプロセッサから、カーネル処理の途中の状態が観測できる場合がある。具体的には、1つのサービスコールにより複数のオブジェクトの状態が変化する場合に、一部のオブジェクトの状態のみが変化し、残りのオブジェクトの状態が変化していない過渡的な状態が観測できる場合がある【NGKI0134】。

#### 【補足説明】

マルチプロセッサ対応でないカーネルでは、1つのサービスコールにより複数のタスクが実行できる状態になる場合、新しく実行状態となるべきタスクへのディスパッチは、すべてのタスクの状態遷移が完了した後に行われる。例えば、低優先度のタスク A が発行したサービスコールにより、中優先度のタスク B と高優先度のタスク C がこの順で待ち解除される場合、タスク B とタスク C が待ち解除された後に、タスク C へのディスパッチが行われる。

マルチプロセッサ対応カーネルでは、上のことは、1つのプロセッサ内では成り立つが、他のプロセッサに割り付けられたタスクに対しては成り立たない。例えば、プロセッサ 1 で低優先度のタスク A が実行されている時に、他のプロセッサ 2 で実行されているタスクが発行したサービスコールにより、プ

ロセッサ 1 に割り付けられた中優先度のタスク B と高優先度のタスク C がこの順で待ち解除される場合、タスク C が待ち解除される前に、タスク B へディスパッチされる場合がある。

#### 2.4.4. 処理単位を実行するプロセッサ

マルチプロセッサ対応カーネルでは、処理単位を実行するプロセッサ（割付けプロセッサ）は、その処理単位が属するクラスの初期割付けプロセッサと割付け可能プロセッサから、次のように決まる。

タスク、周期ハンドラ、アラームハンドラは、登録時に、属するクラスの初期割付けプロセッサに割り付けられる【 NGKI0135】。また、割付けプロセッサを変更するサービスコール（`mact_tsk`, `mig_tsk`, `msta_cyc`, `msta_alm`）によって、割付けプロセッサを、クラスの割付け可能プロセッサのいずれかに変更することができる【 NGKI0136】。

割込みハンドラ、CPU 例外ハンドラ、ローカル初期化ルーチン、ローカル終了処理ルーチンは、属するクラスの初期割付けプロセッサで実行される【 NGKI0137】。クラスの割付け可能プロセッサの情報は用いられない。

割込みサービスルーチンは、属するクラスの割付け可能プロセッサのいずれか（オプション設定によりすべて）で実行される【 NGKI0138】。クラスの初期割付けプロセッサの情報は用いられない。

以上を整理すると、次の表の通りとなる。この表の中で、「○」はその情報が使用されることを、「-」はその情報が使用されないことを示す。

	初期割付けプロセッサ	割付け可能プロセッサ
タスク	○	○
割込みハンドラ	○	-
割込みサービスルーチン	-	○
周期ハンドラ	○	○
アラームハンドラ	○	○
CPU 例外ハンドラ	○	-
ローカル初期化ルーチン	○	-
ローカル終了処理ルーチン	○	-

オーバランハンドラ、拡張サービスコール、グローバル初期化ルーチン、グローバル終了処理ルーチンは、いずれのクラスにも属さない【 NGKI0139】。オーバランハンドラは、オーバランを起こしたタスクの割付けプロセッサによって実行される【 NGKI0140】。拡張サービスコールは、それを呼び出した処理単位の割付けプロセッサによって実行される【 NGKI0141】。グローバル初期化ルーチンとグローバル終了処理ルーチンは、マスタプロセッサによって実行される【 NGKI0142】。

## 2.5. システム状態とコンテキスト

### 2.5.1. カーネル動作状態と非動作状態

カーネルの初期化が完了した後、カーネルの終了処理が開始されるまでの間を、カーネル動作状態と呼ぶ。それ以外の状態、すなわちカーネルの初期化完了前（初期化ルーチンの実行中を含む）と終了処理開始後（終了処理ルーチンの実行中を含む）を、カーネル非動作状態と呼ぶ。プロセッサは、カーネル動作状態かカーネル非動作状態のいずれかの状態を取る【NGKI0143】。

カーネル非動作状態では、原則として、NMI を除くすべての割込みがマスクされる【NGKI0144】。

カーネル非動作状態では、システムインターフェースレイヤの API とカーネル非動作状態を参照するサービスコール（sns\_ker）のみを呼び出すことができる【NGKI0145】。カーネル非動作状態で、他のサービスコールを呼び出した場合の動作は、保証されない【NGKI0146】。

マルチプロセッサ対応カーネルでは、プロセッサ毎に、カーネル動作状態かカーネル非動作状態のいずれかの状態を取る【NGKI0147】。

### 2.5.2. タスクコンテキストと非タスクコンテキスト

処理単位が実行される環境（用いるスタック領域やプロセッサの動作モードなど）をコンテキストと呼ぶ。

カーネル動作状態において、処理単位が実行されるコンテキストは、タスクコンテキストと非タスクコンテキストに分類される【NGKI0148】。タスクが実行されるコンテキストは、タスクコンテキストに分類される【NGKI0149】。また、タスクコンテキストから呼び出した拡張サービスコールが実行されるコンテキストは、タスクコンテキストに分類される【NGKI0150】。

割込みハンドラ（割込みサービスルーチンおよびタイムイベントハンドラを含む）と CPU 例外ハンドラが実行されるコンテキストは、非タスクコンテキストに分類される【NGKI0151】。また、非タスクコンテキストから呼び出した拡張サービスコールが実行されるコンテキストは、非タスクコンテキストに分類される【NGKI0152】。

タスクコンテキストで実行される処理単位は、別に規定がない限り、タスクのスタック領域を用いて実行される【NGKI0153】。非タスクコンテキストで実行される処理単位は、別に規定がない限り、非タスクコンテキスト用スタック領域を用いて実行される【NGKI0154】。

---

非タスクコンテキストからは、タスクコンテキスト専用のサービスコールを呼び出すことはできない。呼び出した場合には E\_CTX エラーとなる【 NGKI0157】。

【 $\mu$ ITRON4.0 仕様、TOPPERS 新世代カーネル統合仕様との関係】

非タスクコンテキスト専用のサービスコールの概念を廃止し、非タスクコンテキストからも、タスクコンテキストと同じ名称のサービスコールを呼び出すこととした。

### 2.5.3. カーネルの振舞いに影響を与える状態

カーネル動作状態において、プロセッサは、カーネルの振舞いに影響を与える状態として、次の状態を持つ【 NGKI0158】。

- 全割込みロックフラグ（全割込みロック状態と全割込みロック解除状態）
- CPU ロックフラグ（CPU ロック状態と CPU ロック解除状態）
- 割込み優先度マスク（割込み優先度マスク全解除状態と全解除でない状態）
- ディスパッチ禁止フラグ（ディスパッチ禁止状態とディスパッチ許可状態）

これらの状態は、それぞれ独立な状態である。すなわち、プロセッサは上記の状態の任意の組合せを取ることができ、それぞれの状態を独立に変化させることができる【 NGKI0159】。

### 2.5.4. 全割込みロック状態と全割込みロック解除状態

プロセッサは、NMI を除くすべての割込みをマスクするための全割込みロックフラグを持つ【 NGKI0160】。全割込みロックフラグがセットされた状態を全割込みロック状態、クリアされた状態を全割込みロック解除状態と呼ぶ。すなわち、全割込みロック状態では、NMI を除くすべての割込みがマスクされる。

全割込みロック状態では、システムインターフェースレイヤの API とカーネル非動作状態を参照するサービスコール（sns\_ker）、カーネルを終了するサービスコール（ext\_ker）のみを呼び出すことができる【 NGKI0161】。全割込みロック状態で、他のサービスコール（拡張サービスコールを含む）を呼び出した場合の動作は、保証されない【 NGKI0162】。また、全割込みロック状態で、実行中の処理単位からリターンしてはならない。リターンした場合の動作は保証されない【 NGKI0164】。

マルチプロセッサ対応カーネルでは、プロセッサ毎に、全割込みロックフラグを持つ【 NGKI0165】。すなわち、プロセッサ毎に、全割込みロック状態か全割込みロック解除状態のいずれかの状態を取る。

### 2.5.5. CPU ロック状態と CPU ロック解除状態

プロセッサは、カーネル管理の割込み（「2.7.7 カーネル管理外の割込み」の節を参照）をすべてマスクするための CPU ロックフラグを持つ【NGKI0166】。CPU ロックフラグがセットされた状態を CPU ロック状態、クリアされた状態を CPU ロック解除状態と呼ぶ。CPU ロック状態では、すべてのカーネル管理の割込みがマスクされ、ディスパッチが保留される【NGKI0167】。

CPU ロック状態で呼び出すことができるサービスコールは次の通り【NGKI0168】。

- システムインターフェースレイヤの API
- loc\_cpu, unl\_cpu
- unl\_spn (マルチプロセッサ対応カーネルのみ)
- dis\_int, ena\_int
- sns\_ter, sns\_ctx, sns\_loc, sns\_dsp, sns\_dpn, sns\_ker
- xsns\_dpn (CPU 例外ハンドラからのみ)
- fch\_hrt
- ext\_tsk, ext\_ker
- prb\_mem (保護機能対応カーネルのみ)
- cal\_svc (保護機能対応カーネルのみ)

CPU ロック状態で、その他のサービスコールを呼び出した場合には、E\_CTX エラーとなる【NGKI0169】。

マルチプロセッサ対応カーネルでは、プロセッサ毎に、CPU ロックフラグを持つ【NGKI0170】。すなわち、プロセッサ毎に、CPU ロック状態か CPU ロック解除状態のいずれかの状態を取る。

#### 【補足説明】

NMI 以外にカーネル管理外の割込みを設けない場合には、全割込みロックフラグと CPU ロックフラグの機能は同一となるが、両フラグは独立に存在する。

マルチプロセッサ対応カーネルにおいて、あるプロセッサが CPU ロック状態にある間は、そのプロセッサにおいてのみ、すべてのカーネル管理の割込みがマスクされ、ディスパッチが保留される。それに對して他のプロセッサにおいては、割込みはマスクされず、ディスパッチも起こるため、CPU ロック状態を使って他のプロセッサで実行される処理単位との排他制御を実現することはできない。

### 2.5.6. 割込み優先度マスク

プロセッサは、割込み優先度を基準に割込みをマスクするための割込み優先度マスクを持つ

---

【 NGKI0171】. 割込み優先度マスクが TIPM\_ENAALL (=0) の時は、いずれの割込み要求もマスクされない 【 NGKI0172】. この状態を割込み優先度マスク全解除状態と呼ぶ。割込み優先度マスクが TIPM\_ENAALL (=0) 以外の時は、割込み優先度マスクと同じかそれより低い割込み優先度を持つ割込みはマスクされ、ディスパッチは保留される 【 NGKI0173】. この状態を割込み優先度マスクが全解除でない状態と呼ぶ。

割込み優先度マスクが全解除でない状態では、別に規定がない限りは、自タスクを広義の待ち状態に遷移させる可能性のあるサービスコールを呼び出すことはできない。呼び出した場合には、 E\_CTX エラーとなる 【 NGKI0175】.

マルチプロセッサ対応カーネルでは、プロセッサ毎に、割込み優先度マスクを持つ 【 NGKI0176】.

#### 2.5.7. ディスパッチ禁止状態とディスパッチ許可状態

プロセッサは、ディスパッチを保留するためのディスパッチ禁止フラグを持つ 【 NGKI0177】. ディスパッチ禁止フラグがセットされた状態をディスパッチ禁止状態、クリアされた状態をディスパッチ許可状態と呼ぶ。すなわち、ディスパッチ禁止状態では、ディスパッチは保留される。

ディスパッチ禁止状態では、別に規定がない限りは、自タスクを広義の待ち状態に遷移させる可能性のあるサービスコールを呼び出すことはできない。呼び出した場合には、 E\_CTX エラーとなる 【 NGKI0179】.

マルチプロセッサ対応カーネルでは、プロセッサ毎に、ディスパッチ禁止フラグを持つ 【 NGKI0180】. すなわち、プロセッサ毎に、ディスパッチ禁止状態かディスパッチ許可状態のいずれかの状態を取る。

#### 【補足説明】

マルチプロセッサ対応カーネルにおいて、あるプロセッサがディスパッチ禁止状態にある間は、そのプロセッサにおいてのみ、ディスパッチが保留される。それに対して他のプロセッサにおいては、ディスパッチが起こるため、ディスパッチ禁止状態を使って他のプロセッサで実行されるタスクとの排他制御を実現することはできな

#### 2.5.8. ディスパッチ保留状態

非タスクコンテキストの実行中、CPU ロック状態、割込み優先度マスクが全解除でない状態、ディスパッチ禁止状態では、ディスパッチが保留される 【 NGKI0181】. これらの状態を総称して、ディスパッチ保留状態と呼ぶ。

マルチプロセッサ対応カーネルでは、プロセッサ毎に、ディスパッチ保留状態かそうでない状態のい

## ずれかの状態を取る【 NGKI0182】

### 【補足説明】

全割込みロック状態はカーネルが管理しておらず、ディスパッチが保留されることをカーネルが保証できないため、ディスパッチ保留状態に含めていない。

### 2.5.9. カーネル管理外の状態

全割込みロック状態、カーネル管理外の割込みハンドラ実行中（「2.7.7 カーネル管理外の割込み」の節を参照）、カーネル管理外の CPU 例外ハンドラ実行中（「2.8.4 カーネル管理外の CPU 例外」の節を参照）を総称して、カーネル管理外の状態と呼ぶ。

カーネル管理外の状態では、システムインターフェースレイヤの API と sns\_ker, ext\_ker のみ（カーネル管理外の CPU 例外ハンドラからは、それに加えて xsns\_dpn）を呼び出すことができ、その他のサービスコールを呼び出すことはできない【 NGKI0543】。カーネル管理外の状態から、その他のサービスコールを呼び出した場合の動作は、保証されない【 NGKI0544】。

カーネル管理外の状態では、少なくとも、カーネル管理の割込みはマスクされている【 NGKI0545】。カーネル管理外の割込み（の一部）もマスクされている場合もある【 NGKI0546】。保護機能対応カーネルでは、カーネル管理外の状態になるのは、特権モードで実行している間に限られる【 NGKI0547】。

### 2.5.10. 処理単位の開始・終了とシステム状態

各処理単位が実行開始されるシステム状態の条件（実行開始条件）、各処理単位の実行開始時にカーネルによって行われるシステム状態の変更処理（実行開始時処理）、各処理単位からのリターン前（または終了前）にアプリケーションが設定しておくべきシステム状態（リターン前または終了前）、各処理単位からのリターン時（または終了時）にカーネルによって行われるシステム状態の変更処理（リターン時処理または終了時処理）は、次の表の通りである。

	CPU ロックフラグ	割込み優先度マスク	ディスパッチ禁止フラグ
<b>【タスク】【 NGKI0183】</b>			
実行開始条件	解除	全解除	許可
実行開始時処理	そのまま	そのまま	そのまま
終了前	原則解除(*1)	原則全解除(*1)	原則許可(*1)
終了時処理	解除する	全解除する	許可する
<b>【カーネル管理の割込みハンドラ】【 NGKI0185】</b>			
実行開始条件	解除	自優先度より低い	任意
実行開始時処理	そのまま	自優先度に(*2)	そのまま

リターン前	原則解除(*1)	変更不可(*3)	変更不可(*3)
リターン時処理	解除する	元に戻す(*5)	そのまま
<b>【割込みサービスルーチン】【 NGKI0566】</b>			
<b>【タイムイベントハンドラ】【 NGKI0567】</b>			
実行開始条件	解除	任意(*4)	任意
実行開始時処理	そのまま	そのまま(*4)	そのまま
リターン前	原則解除(*1)	変更不可(*3)	変更不可(*3)
リターン時処理	解除する	そのまま(*4)	そのまま
<b>CPU例外ハンドラ【 NGKI0188】</b>			
実行開始条件	任意	任意	任意
実行開始時処理	そのまま(*6)	そのまま	そのまま
リターン前	原則元に(*1)	変更不可(*3)	変更不可(*3)
リターン時処理	元に戻す	元に戻す(*5)	そのまま
<b>拡張サービスコール【 NGKI0189】</b>			
実行開始条件	任意	任意	任意
実行開始時処理	そのまま	そのまま	そのまま
リターン前	任意	任意	任意
リターン時処理	そのまま	そのまま	そのまま

この表の中で「原則(\*1)」とは、処理単位からのリターン前（または終了前）に、アプリケーションが指定された状態に設定しておくことが原則であるが、この原則に従わなくても、リターン時（または終了時）にカーネルによって状態が設定されるため、支障がないことを意味する。

「自優先度に(\*2)」 とは、割込みハンドラを起動した割込みの割込み優先度に変更することを意味する。

「変更不可(\*3)」 とは、その処理単位中で、そのシステム状態を変更する API が用意されていないことを示す。

#### 【補足説明】

割込みサービスルーチンは、カーネル内の割込みハンドラから呼び出される。

また、タイムイベントハンドラの内、周期ハンドラとアラームハンドラは高分解能タイマ割込みハンドラから、オーバランハンドラはオーバランタイマ割込みハンドラから、それぞれ呼び出される。割込み優先度マスクは、それらを呼び出す割込みハンドラでの状態のまま呼び出され、リターン時にも変更されない(\*4)。

#### 【 TOPPERS 新世代カーネル統合仕様との関係】

割込みサービスルーチンおよびタイムイベントハンドラからのリターン時に、TOPPERS 新世代カーネル

---

ネル統合仕様では割込み優先度マスクを元に戻すものとしていたが、この仕様では元に戻さない（そのままとする）ものとした。これは、ターゲットによっては、割込み優先度マスクを元に戻すためのオーバヘッドが大きいためである。

#### 【仕様決定の理由】

CPU 例外ハンドラ中で割込み優先度マスクを変更する API が用意されていないにもかかわらず、CPU 例外ハンドラからのリターン時に元の状態に戻す(\*5)理由は次の通りである。プロセッサによっては、割込み優先度マスクがステータスレジスタ等に含まれており、CPU 例外ハンドラからのリターンで自然に元の状態に戻ってしまう。ターゲットによって振舞いが異なるのは望ましくないため、ターゲットによらず、元の状態に戻すこととしている。

CPU 例外ハンドラの実行開始時には、CPU ロックフラグは変更されない(\*6)ことから、CPU ロック状態で CPU 例外が発生した場合、CPU 例外ハンドラの実行開始直後は CPU ロック状態となっている。CPU ロック状態で CPU 例外が発生した場合、起動される CPU 例外ハンドラはカーネル管理外の CPU 例外ハンドラであり（`xsns_dpn` は `true` を返す）、CPU 例外ハンドラ中で `unl_cpu` を呼び出して CPU ロック状態を解除しようとした場合の動作は保証されない。ただし、保証されないにも関わらず `unl_cpu` を呼び出した場合も考えられるため、リターン時には元に戻すこととしている

## 2.6. タスクの状態遷移とスケジューリング規則

### 【 $\mu$ ITRON4.0/PX 仕様、TOPPERS 新世代カーネル統合仕様との関係】

$\mu$ ITRON4.0/PX 仕様で導入された待ち禁止状態、TOPPERS 新世代カーネル統合仕様で導入されたタスク例外処理マスク状態の概念は廃止した。新たに導入したタスク終了要求フラグがセットされた状態が、待ち禁止状態の役割を兼ねている。また、時間パーティショニングの機能を新たに導入した。

### 2.6.1. 基本的なタスク状態

カーネルに登録したタスクは、実行できる状態、休止状態、広義の待ち状態のいずれかの状態を取る【NGKI0193】。また、実行できる状態と広義の待ち状態を総称して、起動された状態と呼ぶ。さらに、タスクをカーネルに登録していない仮想的な状態を、未登録状態と呼ぶ。

#### (a) 実行できる状態 (runnable)

タスクを実行できる条件が、プロセッサが使用できるかどうかを除いて、揃っている状態。実行できる状態は、さらに、実行状態と実行可能状態に分類される。

##### (a.1) 実行状態 (running)

タスクが実行されている状態。または、そのタスクの実行中に、割込みまたは CPU 例外により非タスクコンテキストの実行が開始され、かつ、タスクコンテキストに戻った後に、そのタスクの実行を再開

---

するという状態.

(a.2) 実行可能状態 (ready)

タスク自身は実行できる状態にあるが、それよりも優先順位の高いタスクが実行状態にあるために、そのタスクが実行されない状態.

(b) 休止状態 (dormant)

タスクが実行すべき処理がない状態. タスクの実行を終了した後、次に起動するまでの間は、タスクは休止状態となっている. タスクが休止状態にある時には、タスクの実行を再開するための情報（実行再開番地やレジスタの内容など）は保存されていない【NGKI0194】.

(c) 広義の待ち状態 (blocked)

タスクが、処理の途中で実行を止められている状態. タスクが広義の待ち状態にある時には、タスクの実行を再開するための情報（実行再開番地やレジスタの内容など）は保存されており、タスクが実行を再開する時には、広義の待ち状態に遷移する前の状態に戻される【NGKI0195】. 広義の待ち状態は、さらに、（狭義の）待ち状態、強制待ち状態、二重待ち状態に分類される.

(c.1) （狭義の）待ち状態 (waiting)

タスクが何らかの条件が揃うのを待つために、自ら実行を止めている状態.

(c.2) 強制待ち状態 (suspended)

他のタスクによって、強制的に実行を止められている状態. ただし、自タスクを強制待ち状態にすることも可能である.

(c.3) (二重待ち状態 (waiting-suspended)

待ち状態と強制待ち状態が重なった状態. すなわち、タスクが何らかの条件が揃うのを待つために自ら実行を止めている時に、他のタスクによって強制的に実行を止められている状態.

単にタスクが「待ち状態である」といった場合には、二重待ち状態である場合を含み、「待ち状態でない」といった場合には、二重待ち状態でもないことを意味する. また、単にタスクが「強制待ち状態である」といった場合には、二重待ち状態である場合を含み、「強制待ち状態でない」といった場合には、二重待ち状態でもないことを意味する.

(d) 未登録状態 (non-existent)

タスクをカーネルに登録していない仮想的な状態. タスクの生成前と削除後は、タスクは未登録状態にあるとみなす.

カーネルによっては、これらのタスク状態以外に、過渡的な状態が存在する場合がある【NGKI0196】.

---

---

過渡的な状態については、「2.6.5 ディスパッチ保留状態で実行中のタスクに対する強制待ち」の節を参照すること。

#### 【TOPPERS/ASP3 カーネルにおける規定】

SP3 カーネルでは、タスクが未登録状態になることはない【ASPS0005】。また、上記のタスク状態以外の過渡的な状態になることもない【ASPS0006】。ただし、動的生成機能拡張パッケージでは、タスクが未登録状態になる【ASPS0007】。

#### 【TOPPERS/FMP3 カーネルにおける規定】

FMP3 カーネルでは、タスクが未登録状態になることはない【FMPS0003】。上記のタスク状態以外の過渡的な状態として、タスクが強制待ち状態【実行継続中】になることがある【FMPS0004】。詳しくは、「2.6.5 ディスパッチ保留状態で実行中のタスクに対する強制待ち」の節を参照すること。

#### 【TOPPERS/HRP3 カーネルにおける規定】

HRP3 カーネルでは、タスクが未登録状態になることはない【HRPS0002】。また、上記のタスク状態以外の過渡的な状態になることもない【HRPS0003】。ただし、動的生成機能拡張パッケージでは、タスクが未登録状態になる【HRPS0010】。

#### 【TOPPERS/SSP3 カーネルにおける規定】

SSP3 カーネルでは、タスクが広義の待ち状態と未登録状態になることはない【SSPS0003】。また、上記のタスク状態以外の過渡的な状態になることもない【SSPS0004】。

### 2.6.2. タスクの状態遷移

タスクの状態遷移を図 2-2 に示す【NGKI0197】。




図 2-2 タスクの状態遷移

未登録状態のタスクをカーネルに登録することを、タスクを生成する（create）という。生成されたタスクは、休止状態に遷移する【NGKI0198】。また、タスク生成時の属性指定により、生成と同時にタスクを起動し、実行できる状態にすることもできる【NGKI0199】。逆に、登録されたタスクを未登録状態に遷移させることを、タスクを削除する（delete）という。

休止状態のタスクを、実行できる状態にすることを、タスクを起動する（activate）という。起動されたタスクは、実行できる状態になる【NGKI0200】。逆に、起動された状態のタスクを、休止状態（または未登録状態）に遷移させることを、タスクを終了する（terminate）という。

実行できる状態になったタスクは、まずは実行可能状態に遷移するが、そのタスクの優先順位が実行状態のタスクよりも高い場合には、ディスパッチ保留状態でない限りはただちにディスパッチが起こり、実行状態へ遷移する【NGKI0201】。この時、それまで実行状態であったタスクは実行可能状態に遷移する【NGKI0202】。この時、実行状態に遷移したタスクは、実行可能状態に遷移したタスクをプリエンプトしたという。逆に、実行可能状態に遷移したタスクは、プリエンプトされたという。

---

タスクを待ち解除するとは、タスクが待ち状態（二重待ち状態を除く）であれば実行できる状態に、二重待ち状態であれば強制待ち状態に遷移させることをいう。また、タスクを強制待ちから再開するとは、タスクが強制待ち状態（二重待ち状態を除く）であれば実行できる状態に、二重待ち状態であれば待ち状態に遷移させることをいう。

#### 【補足説明】

タスクの実行開始とは、タスクが起動された後に最初に実行される（実行状態に遷移する）時のこと

をいう。

#### 2.6.3. タスクのスケジューリング規則

実行できるタスクは、優先順位の高いものから順に実行される【NGKI0203】。

すなわち、ディスパッチ保留状態でない限りは、実行できるタスクの中で最も高い優先順位を持つタスクが実行状態となり、他は実行可能状態となる。

タスクの優先順位は、タスクの優先度とタスクが実行できる状態になった順序から、次のように定まる。優先度の異なるタスクの間では、優先度の高いタスクが高い優先順位を持つ【NGKI0204】。優先度が同一のタスクの間では、別に規定がない限りは、先に実行できる状態になったタスクが高い優先順位を持つ【NGKI0205】。すなわち、同じ優先度を持つタスクは、FCFS（First Come First Served）方式でスケジューリングされる。ただし、サービスコールの呼出しにより、同じ優先度を持つタスク間の優先順位を変更することも可能である【NGKI0206】。

保護機能対応カーネルにおいて、カーネルドメインに属するタスクとユーザドメインに属するタスクが同一の優先度を持つ場合には、カーネルドメインに属するタスクが高い優先順位を持つ【NGKI0588】。同一の保護ドメイン内では、別に規定がない限りは、先に実行できる状態になったタスクが高い優先順位を持つ【NGKI0589】。なお、時間パーティショニングを使用した場合のスケジューリング規則については、「2.6.7 時間パーティショニング使用時のスケジューリング規則」の節を参照すること。

サブ優先度機能をサポートするカーネルにおいては、サブ優先度を使用して優先順位を決定すると設定した同一の優先度を持つタスク（保護機能対応カーネルにおいては、さらに、同じ保護ドメインに属するもの）の間では、サブ優先度の高いタスクが高い優先順位を持つ【NGKI0560】。サブ優先度も同一のタスクの間では、先に実行できる状態になったタスクが高い優先順位を持つ【NGKI0561】。

最も高い優先順位を持つタスクが変化した場合には、ディスパッチ保留状態でない限りはただちにディスパッチが起こり、最も高い優先順位を持つタスクが実行状態となる【NGKI0207】。ディスパッチ保留状態においては、実行状態のタスクは切り換わらず、最も高い優先順位を持つタスクは実行可能状態にとどまる【NGKI0208】。

---

マルチプロセッサ対応カーネルでは、プロセッサ毎に、上記のスケジューリング規則を適用して、タスクスケジューリングを行う【NGKI0209】。すなわち、プロセッサがディスペッチ保留状態でない限りは、そのプロセッサに割り付けられた実行できるタスクの中で最も高い優先順位を持つタスクが実行状態となり、他は実行可能状態となる。そのため、実行状態のタスクは、プロセッサ毎に存在する。

【 $\mu$ ITRON4.0仕様、TOPPERS新世代カーネル統合仕様との関係】

サブ優先度機能を追加した。

【 $\mu$ ITRON4.0/PX仕様、TOPPERS新世代カーネル統合仕様との関係】

保護機能対応カーネルにおいて、カーネルドメインに属するタスクは、ユーザドメインに属する同じ優先度のタスクよりも、高い優先順位を持つものとした。

#### 2.6.4. 待ち行列と待ち解除の順序

タスクが待ち解除される順序の管理のために、待ち状態のタスクがつながれているキューを、待ち行列と呼ぶ。また、タスクが同期・通信オブジェクトの待ち行列につながっている場合に、そのオブジェクトを、タスクの待ちオブジェクトと呼ぶ。

待ち行列にタスクをつなぐ順序には、FIFO順とタスクの優先度順がある。どちらの順序でつなぐかは、待ち行列毎に規定される【NGKI0210】。多くの待ち行列において、どちらの順序でつなぐかを、オブジェクト属性により指定できる【NGKI0211】。

FIFO順の待ち行列においては、新たに待ち状態に遷移したタスクは待ち行列の最後につながれる【NGKI0212】。それに対してタスクの優先度順の待ち行列においては、新たに待ち状態に遷移したタスクは、優先度の高い順に待ち行列につながれる【NGKI0213】。同じ優先度のタスクが待ち行列につながれている場合には、新たに待ち状態に遷移したタスクが、同じ優先度のタスクの中で最後につながれる【NGKI0214】。

待ち解除の条件がタスクによって異なる場合には、待ち行列の先頭のタスクは待ち解除の条件を満たさないが、後方のタスクが待ち解除の条件を満たす場合がある。このような場合の振舞いとして、次の2つのケースがある。どちらの振舞いをするかは、待ち行列毎に規定される【NGKI0215】。

- (a) 待ち解除の条件を満たしたタスクの中で、待ち行列の前方につながれたものから順に待ち解除される【NGKI0216】。すなわち、待ち行列の前方に待ち解除の条件を満たさないタスクがあっても、後方のタスクが待ち解除の条件を満たしていれば、先に待ち解除される。
- (b) タスクの待ち解除は、待ち行列につながれている順序で行われる【NGKI0217】。すなわち、待ち行列の前方に待ち解除の条件を満たさないタスクがあると、後方のタスクが待ち解除の条件を

---

満たしても、待ち解除されない。

ここで、(b)の振舞いをする待ち行列においては、待ち行列につながれたタスクの強制終了、タスク優先度の変更（待ち行列がタスクの優先度順の場合のみ）、待ち状態の強制解除が行われた場合に、タスクの待ち解除が起こることがある。具体的には、これらの操作により新たに待ち行列の先頭になったタスクが、待ち解除の条件を満たしていれば、ただちに待ち解除される【NGKI0218】。さらに、この待ち解除により新たに待ち行列の先頭になったタスクに対しても、同じ処理が繰り返される【NGKI0219】。

#### 2.6.5. ディスパッチ保留状態で実行中のタスクに対する強制待ち

ディスパッチ保留状態において、実行状態のタスクを強制待ち状態へ遷移させるサービスコールを呼び出した場合、実行状態のタスクの切換えは、ディスパッチ保留状態が解除されるまで保留される【NGKI0226】。

この間、それまで実行状態であったタスクは、実行状態と強制待ち状態の間の過渡的な状態にあると考える【NGKI0227】。この状態を、強制待ち状態【実行継続中】と呼ぶ。一方、ディスパッチ保留状態が解除された後に実行すべきタスクは、実行可能状態にとどまる【NGKI0228】。タスクが強制待ち状態【実行継続中】にある時に、ディスパッチ保留状態が解除されると、ただちにディスパッチが起こり、タスクは強制待ち状態に遷移する【NGKI0229】。

過渡的な状態も含めたタスクの状態遷移を図2-3に示す。【NGKI0230】。




図 2-3 過渡的な状態も含めたタスクの状態遷移

タスクが強制待ち状態【実行継続中】である時の扱いは次の通りである。

(a) プロセッサを占有して実行を継続する。

強制待ち状態【実行継続中】のタスクは、プロセッサを占有して、そのまま継続して実行される【NGKI0231】。

(b) 実行状態のタスクに関する情報を参照するサービスコールでは、実行状態であるものと扱う。

実行状態のタスクに関する情報を参照するサービスコール（`get_tid`/`iget_tid`, `get_did`, `sns_ter`）では、強制待ち状態【実行継続中】のタスクが、それを実行するプロセッサにおいて実行状態のタスクであるものと扱う。具体的には、強制待ち状態【実行継続中】のタスクが実行されている時に `get_tid`/`iget_tid` を発行すると、そのタスクの ID 番号を参照する【NGKI0232】。また、`get_did` を発行するとそのタスクが属する保護ドメインの ID 番号を、`sns_ter` を発行するとそのタスクのタスク終了禁止フラグを参照する【NGKI0534】。

- 
- (c) その他のサービスコールでは、強制待ち状態であるものと扱う。  
他のサービスコールでは、強制待ち状態〔実行継続中〕のタスクは、強制待ち状態であるものと扱う【NGKI0234】。

#### 【TOPPERS/FMP3 カーネルにおける規定】

ASP3 カーネルでは、ディスパッチ保留状態において実行状態のタスクを強制待ち状態へ遷移させるサービスコールはサポートしていないため、タスクが強制待ち状態〔実行継続中〕になることはない【ASPS0008】。

#### 【TOPPERS/FMP カーネルにおける規定】

FMP3 カーネルでは、ディスパッチ保留状態において実行状態のタスクを強制待ち状態へ遷移させるサービスコールを、他のプロセッサから呼び出すことができるため、タスクが強制待ち状態〔実行継続中〕になる場合がある【FMPS0005】。

#### 【TOPPERS/HRP3 カーネルにおける規定】

HRP3 カーネルでは、ディスパッチ保留状態において実行状態のタスクを強制待ち状態へ遷移させるサービスコールはサポートしていないため、タスクが強制待ち状態〔実行継続中〕になることはない【HRPS0004】。

#### 【TOPPERS/SSP3 カーネルにおける規定】

SSP3 カーネルでは、タスクが広義の待ち状態になることはないため、タスクが強制待ち状態〔実行継続中〕になることもない【SSPS0005】。

#### 【補足説明】

この仕様では、ディスパッチ保留状態において、実行状態のタスクを強制終了させるサービスコールはサポートしていない。そのため、実行状態と休止状態の間の過渡的な状態は存在しない。

### 2.6.6. 制約タスク

制約タスク (restricted task) は、複数のタスクでスタック領域を共有することによるメモリ使用量の削減を目的に、通常のタスクに対して、広義の待ち状態を持たないなどの機能制限を加えたものである。具体的には、制約タスクには以下の機能制限がある。

- (a) 広義の待ち状態に入ることができない【NGKI0235】。
- (b) サービスコールによりベース優先度を変更することができない【NGKI0236】。
- (c) 対象優先度の中の先頭のタスクが制約タスクである場合には、タスクの優先順位の回転 (rot\_rdq) を行うことができない【NGKI0237】。

---

(d) マルチプロセッサ対応カーネルでは、割付けプロセッサを変更することができない【 NGKI0238】。

制約タスクに対して、機能制限により使用できなくなったサービスコールを呼び出した場合には、E\_NOSPT エラーとなる【 NGKI0239】。E\_NOSPT エラーが返ることに依存している場合を除いては、制約タスクを通常のタスクに置き換えることができる 【 NGKI0240】。

#### 【 TOPPERS/ASP3 カーネルにおける規定】

ASP3 カーネルでは、制約タスクをサポートしていない【 ASPS0009】。ただし、制約タスク拡張パッケージを用いると、制約タスクの機能を追加することができる 【 ASPS0010】。

#### 【 TOPPERS/FMP3 カーネルにおける規定】

FMP3 カーネルでは、制約タスクをサポートしていない【 FMPS0006】。

#### 【 TOPPERS/HRP3 カーネルにおける規定】

HRP3 カーネルでは、制約タスクをサポートしていない【 HRPS0005】。

#### 【 TOPPERS/SSP3 カーネルにおける規定】

SSP3 カーネルでは、制約タスクのみをサポートする【 SSPS0006】。そのため、すべてのタスクと非タスクコンテキストがスタック領域を共有することができ、すべての処理単位で同一のスタック領域を使用している【 SSPS0007】。このスタック領域を、共有スタック領域と呼ぶ。

#### 【 $\mu$ ITRON4.0 仕様との関係】

制約タスクは、 $\mu$ ITRON4.0 仕様の自動車制御プロファイルで導入された機能である。この仕様における制約タスクは、 $\mu$ ITRON4.0 仕様の制約タスクよりも機能制限が少なくなっている。

### 2.6.7. 時間パーティショニング使用時のスケジューリング規則

保護機能対応カーネルで、時間パーティショニングを使用する場合には、以下の規則に従ってタスクがスケジューリングされる。

プロセッサは、システム周期毎に、現在のシステム動作モードに対して登録されたタイムウィンドウを順に実行する（図 2-4 タイムウィンドウの切換えタイミング）【 NGKI0590】。あるタイムウィンドウの実行中は、カーネルドメインに属する実行できる処理単位と、そのタイムウィンドウを割り当てられたユーザドメインに属する実行できるタスクの中から、優先順位の高いものから順に実行される【 NGKI0591】。これらの保護ドメインに属する実行できる処理単位がない場合には、アイドルドメインに属する実行できるタスクの中から、優先順位の高いものから順に実行される【 NGKI0592】。




図 2-4 タイム ウィンドウの切換えタイミング

実行中のタイム ウィンドウが使用したプロセッサ時間（いずれの処理単位も実行していなかった時間も含む）から、カーネルドメインに属する処理単位が使用した合計のプロセッサ時間を減じたものが、タイム ウィンドウの長さに達すると、次のタイム ウィンドウに切り換える（図 2-5）【 NGKI0593】。次のタイム ウィンドウが設定されていない場合（言い換えると、実行中のタイム ウィンドウが、現在のシステム動作モードに対して設定された最後のタイム ウィンドウである場合）には、アイドル ウィンドウに切り換える【 NGKI0594】。アイドル ウィンドウの実行中は、カーネルドメインに属する実行できる処理単位と、アイドルドメインに属する実行できるタスクの中から、優先順位の高いものから順に実行される【 NGKI0595】。




図 2-5 タイム ウィンドウの切換えタイミング

システム周期の終了時刻になると、システム周期の切換え処理が行われる。具体的には、まず、アイドル ウィンドウが実行中であるか（言い換えると、現在のシステム動作モードに対して設定されたタイム ウィンドウの実行がすべて終わっているか）をチェックし、そうでない場合、カーネルはエミュレートされた CPU 例外を発生させる【 NGKI0596】。これを、システム周期オーバラン例外と呼ぶ。次に、システム動作モードを、次のシステム周期での遷移先システム動作モードに切り換える【 NGKI0597】。その後に、新しいシステム周期を開始する。すなわち、新しいシステム動作モードに対して設定された

---

最初のタイムウィンドウに切り換える【NGKI0598】。

システム動作モードがシステム周期停止モードである場合には、システム周期の切換えも、タイムウィンドウの実行も行われず、カーネルドメインに属する処理単位のみが実行される【NGKI0599】。

ユーザドメインに属するタイムイベント通知は、そのユーザドメインに割り当てられたタイムウィンドウへの切換え直後に処理される【NGKI0600】。アイドルドメインに属するタイムイベント通知は、アイドルウィンドウへの切換え直後に処理される【NGKI0601】。

非タスクコンテキストの実行中、CPUロック状態、割込み優先度マスクが全解除でない状態では、システム周期の切換えとタイムウィンドウの切換えは保留される【NGKI0602】。

なお、システム周期オーバラン例外は、カーネル管理外のCPU例外であり、その例外ハンドラ番号はターゲット定義である【NGKI0603】。

#### 【使用上の注意】

システム周期内で、カーネルとカーネルドメインに属する処理単位が使用するプロセッサ時間を考慮し、十分な長さのアイドルウィンドウを確保するのは、ユーザの責任である。

#### 【 $\mu$ ITRON4.0/PX仕様、TOPPERS新世代カーネル統合仕様との関係】

時間パーティショニングの機能を新たに導入した。

## 2.7. 割込み処理モデル

TOPPERS新世代カーネルにおける割込み処理のモデルは、TOPPERS標準割込み処理モデルに準拠している。

TOPPERS標準割込み処理モデルの概念図を図2-6に示す【NGKI0241】。この図は、割込み処理モデルの持つすべての機能が、ハードウェア（プロセッサおよび割込みコントローラ）で実現されているとして描いた概念図である。実際のハードウェアで不足している機能については、カーネル内の割込み処理のソフトウェアで実現される。




図 2-6 TOPPERS 標準割込み処理モデルの概念図

#### 【 $\mu$ ITRON4.0仕様との関係】

割込み処理モデルは、 $\mu$ ITRON4.0仕様から大幅に拡張している。

### 2.7.1. 割込み処理の流れ

周辺デバイス（以下、デバイスと呼ぶ）からの割込み要求は、割込みコントローラ（IRC）を経由して、プロセッサに伝えられる。デバイスから割込みコントローラに割込み要求を伝えるための信号線を、割込み要求ラインと呼ぶ。一般には、1つの割込み要求ラインに、複数のデバイスからの割込み要求が接続される。

プロセッサは、デバイスからの割込み要求を受け付ける条件が満たされた場合、割込み要求を受け付ける【NGKI0242】。受け付けた割込み要求が、カーネル管理の割込みである場合には、カーネル内の割込みハンドラの入口処理（割込み入口処理）を経由して、カーネル内の割込みハンドラを実行する【NGKI0243】。

カーネル内の割込みハンドラは、アプリケーションが割込み要求ラインに対して登録した割込みサービスルーチン（ISR）を呼び出す【NGKI0244】。割込みサービスルーチンは、プロセッサの割込みアーキテクチャや割込みコントローラに依存せず、割込みを要求したデバイスのみに依存して記述するのが原則である【NGKI0245】。1つの割込み要求ラインに対して複数のデバイスが接続されることから、1つの割込み要求ラインに対して複数の割込みサービスルーチンを登録することができる【NGKI0246】。

ただし、カーネルが標準的に用意している割込みハンドラで対応できない特殊なケースも考えられる。このような場合に対応するために、アプリケーションが用意した割込みハンドラをカーネルに登録することもできる【NGKI0247】。

カーネルが用いる高分解能タイマおよびオーバランタイマからの割込み要求の場合、カーネル内の割込みハンドラにより、タイムイベントの処理が行われる。具体的には、タイムアウト処理やタイムイベントの通知処理（タイムイベントハンドラの呼出しを含む）などが行われる【NGKI0248】。

なお、受け付けた割込み要求に対して、割込みサービスルーチンも割込みハンドラも登録していない場合の振舞いは、ターゲット定義である【NGKI0249】。

### 2.7.2. 割込み優先度

割込み要求は、割込み処理の優先順位を指定するための割込み優先度を持つ【NGKI0250】。プロセッサは、割込み優先度マスクの現在値よりも高い割込み優先度を持つ割込み要求のみを受け付ける【NGKI0251】。逆に言うと、割込み優先度マスクの現在値と同じか、それより低い割込み優先度を持つ割込みは、マスクされる。

プロセッサは、割込み要求を受け付けると、割込み優先度マスクを、受け付けた割込み要求の割込み優先度に設定する（ただし、受け付けた割込みがNMIである場合には例外とする）【NGKI0252】。ま

---

た，割込み処理からのリターンにより，割込み優先度マスクを，割込み要求を受け付ける前の値に戻す【NGKI0253】。

これらのことから，他の方法で割込みをマスクしていない限り，ある割込み要求の処理中は，それと同じかそれより低い割込み優先度を持つ割込み要求は受け付けられず，それより高い割込み優先度を持つ割込み要求は受け付けられることになる。つまり，割込み優先度は，多重割込みを制御するためのものと位置付けることができる。それに対して，同時に発生している割込み要求の中で，割込み優先度の高い割込み要求が先に受け付けられるとは限らない【NGKI0254】。

割込み優先度は，PRI型で表現し，値が小さいほど優先度が高いものとするが，【NGKI0037】の原則には従わず，-1から連続した負の値を用いる【NGKI0255】。

割込み優先度の段階数は，ターゲット定義である【NGKI0256】。プロセッサが割込み優先度マスクを実現するための機能を持たないか，実現するために大きいオーバヘッドを生じる場合には，ターゲット定義で，割込み優先度の段階数を1にする（すなわち，多重割込みを許さない）場合がある。

#### 【仕様決定の理由】

割込み優先度に-1から連続した負の値を用いるのは，割込み優先度とタスク優先度を比較できるようになることと，いずれの割込みもマスクしない割込み優先度マスクの値を0にできるためである。

### 2.7.3. 割込み要求ラインの属性

各割込み要求ラインは，以下の属性を持つ。なお，1つの割込み要求ラインに複数のデバイスからの割込み要求が接続されている場合，それらの割込み要求は同一の属性を持つ【NGKI0257】。それらの割込み要求に別々の属性を設定することはできない。

#### (1) 割込み要求禁止フラグ

割込み要求ライン毎に，割込みをマスクするための割込み要求禁止フラグを持つ【NGKI0258】。割込み要求禁止フラグをセットすると，その割込み要求ラインによって伝えられる割込み要求はマスクされる【NGKI0259】。

プロセッサが割込み要求禁止フラグを実現するための機能を持たないか，実現するために大きいオーバヘッドを生じる場合には，ターゲット定義で，割込み要求禁止フラグをサポートしない場合がある【NGKI0260】。また，プロセッサの持つ割込み要求禁止フラグの機能がこの仕様に合致しない場合には，ターゲット定義で，割込み要求禁止フラグをサポートしないか，振舞いが異なるものとする場合がある【NGKI0261】。

#### (2) 割込み優先度

---

割込み要求ライン毎に、割込み優先度を設定することができる【NGKI0262】。割込み要求の割込み優先度とは、その割込み要求を伝える割込み要求ラインに対して設定された割込み優先度のことである【NGKI0263】。

### (3) トリガモード

割込み要求ラインに対する割込み要求が、レベルトリガであるかエッジトリガであるかを設定することができる【NGKI0264】。エッジトリガの場合には、さらに、ターゲット定義で、ポジティブエッジトリガかネガティブエッジトリガか両エッジトリガかを設定できる場合もある【NGKI0265】。また、レベルトリガの場合には、ターゲット定義で、ローレベルトリガかハイレベルトリガかを設定できる場合もある【NGKI0266】。

プロセッサがトリガモードを設定するための機能を持たないか、設定するために大きいオーバヘッドを生じる場合には、ターゲット定義で、トリガモードの設定をサポートしない場合がある【NGKI0267】。

属性が設定されていない割込み要求ラインに対しては、割込み要求禁止フラグがセットされ、割込み要求はマスクされる【NGKI0268】。また、割込み要求禁止フラグをクリアすることもできない【NGKI0269】。

#### 【使用上の注意】

アプリケーションが、割込み要求禁止フラグを動的にセット／クリアする機能を用いると、次の理由でソフトウェアの再利用性が下がる可能性があるため、注意が必要である。プロセッサによっては、この割込み処理モデルに合致した割込み要求禁止フラグの機能を実現できない場合がある。また、割込み要求禁止フラグをセットすることで、複数のデバイスからの割込みがマスクされる場合がある。ソフトウェアの再利用性を上げるために、あるデバイスからの割込みのみをマスクしたい場合には、そのデバイス自身の機能を使ってマスクを実現すべきである。

複数のデバイスからの割込み要求が接続されている割込み要求ラインを、エッジトリガに設定することは推奨されない。これは、次のような状況において、割込み要求を取りこぼす可能性があるためである。ある割込み要求ラインに、デバイスAとデバイスBからの割込み要求が接続されており、デバイスAの割込み処理を先に行う場合を考える。この時、デバイスBからの割込み要求によって割込みハンドラが実行され、デバイスAの割込み処理を行った後、デバイスBの割込み処理を行う前に、デバイスAからの割込み要求が発生した場合に、デバイスAからの割込み要求を取りこぼしてしまう。

### 2.7.4. 割込みを受け付ける条件

NMI以外の割込み要求は、次の4つの条件が揃った場合に受け付けられる【NGKI0270】。

- 割込み要求ラインに対する割込み要求禁止フラグがクリアされていること

- 
- (b) 割込み要求ラインに設定された割込み優先度が、割込み優先度マスクの現在値よりも高い（優先度の値としては小さい）こと
  - (c) 全割込みロックフラグがクリアされていること
  - (d) 割込み要求がカーネル管理の割込みである場合には、CPU ロックフラグがクリアされていること

これらの条件が揃った割込み要求が複数ある場合に、どの割込み要求が最初に受け付けられるかは、この仕様では規定しない。すなわち、割込み優先度の高い割込み要求が先に受け付けられるとは限らない。

#### 2.7.5. 割込み番号と割込みハンドラ番号

割込み要求ラインを識別するための番号を、割込み番号と呼ぶ。割込み番号は、符号無しの整数型である INTNO 型で表し、ターゲットハードウェアの仕様から決まる自然な番号付けを基本として、ターゲット定義で付与される【NGKI0272】。そのため、1 から連続した正の値であるとは限らない。

それに対して、アプリケーションが用意した割込みハンドラをカーネルに登録する場合に、割込みハンドラの登録対象となる割込みを識別するための番号を、割込みハンドラ番号と呼ぶ。割込みハンドラ番号は、符号無しの整数型である INHNO 型で表し、ターゲットハードウェアの仕様から決まる自然な番号付けを基本として、ターゲット定義で付与される【NGKI0273】。そのため、1 から連続した正の値であるとは限らない。

割込みハンドラ番号は、割込み番号と 1 対 1 に対応するのが基本である（両者が一致する場合が多い）【NGKI0274】。ただし、割込みを要求したデバイスが割込みベクタを生成してプロセッサに渡すアーキテクチャなどでは、割込み番号と割込みハンドラ番号の対応を、カーネルが管理していない場合がある【NGKI0275】。そこで、ターゲット定義で、割込み番号に対応しない割込みハンドラ番号や、割込みハンドラ番号に対応しない割込み番号を設ける場合もある【NGKI0276】。ただし、割込みサービスルーチンの登録対象にできる割込み番号は、割込みハンドラ番号との 1 対 1 の対応関係をカーネルが管理しているもののみである【NGKI0277】。

#### 2.7.6. マルチプロセッサにおける割込み処理

この節では、マルチプロセッサにおける割込み処理について説明する。この節の内容は、マルチプロセッサ対応カーネルにのみ適用される。

マルチプロセッサ対応カーネルでは、TOPPERS 標準割込み処理モデルの構成要素の中で、図 2-6 の破線に囲まれた部分はプロセッサ毎に持ち、それ以外の部分はシステム全体で 1 つのみ持つ【NGKI0278】。すなわち、全割込みロックフラグ、CPU ロックフラグ、割込み優先度マスクはプロセ

---

ツサ毎に持つのに対して、割込み要求ラインおよびその属性（割込み要求禁止フラグ、割込み優先度、トリガモード）はシステム全体で共通を持つ。

割込み番号は、割込み要求ラインを識別するための番号であることから、割込み要求ラインが複数のプロセッサに接続されている場合でも、1つの割込み要求ラインには1つの割込み番号を付与する【NGKI0279】。逆に、複数のプロセッサが同じ種類のデバイスを持っている場合でも、別のデバイスからの割込み要求ラインには異なる割込み番号を付与する（図2-7）【NGKI0280】。図2-7において、ローカルIRCは個々のプロセッサに対する割込みを制御するための回路であり、グローバルIRCはデバイスからの割込みをプロセッサに分配するための回路である。グローバルIRCは、必ず備わっているとは限らない。

割込み要求禁止フラグは、この仕様上はシステム全体で共通に持つこととしているが、実際のターゲットハードウェア（特に、グローバルIRCを備えていないもの）では、プロセッサ毎に持っている場合がある。そのため、ターゲット定義で、あるプロセッサで割込み要求禁止フラグを動的にセット／クリアしても、他のプロセッサに対しては割込みがマスク／マスク解除されない場合があるものとする【NGKI0281】。

複数のプロセッサに接続された割込み要求ラインに対して登録された割込みサービスルーチンは、それらのプロセッサのいずれによっても実行することができる【NGKI0282】。ただし、その内のどのプロセッサで割込みサービスルーチンを実行するかは、割込みサービスルーチンが属するクラスの割付け可能プロセッサにより決定される（「2.4.4処理単位を実行するプロセッサ」の節を参照）。

割込みサービスルーチンが属するクラスの割付け可能プロセッサは、登録対象の割込み要求ラインが接続されたプロセッサの集合に含まれていなければならない【NGKI0283】。また、同一の割込み要求ラインに対して登録する割込みサービスルーチンは、同一のクラスに属していなければならない【NGKI0284】。

それに対して、割込みハンドラはプロセッサ毎に登録する。そのため、同じ割込み要求に対応する割込みハンドラであっても、プロセッサ毎に異なる割込みハンドラ番号を付与する（図2-7）【NGKI0285】。割込みハンドラが属するクラスの初期割付けプロセッサは、割込みが要求されるプロセッサと一致しないなければならない【NGKI0286】。




図 2-7 マルチプロセッサ対応カーネルにおける割込み番号と割込みハンドラ番号

#### 【補足説明】

マルチプロセッサ対応カーネルにおける割込み番号の付与方法は、複数のプロセッサに接続された割込み要求ラインに対しては、割込み番号の上位ビットを 0 とし、1 つのプロセッサのみに接続された割込み要求ラインに対しては、割込み番号の上位ビットに、接続されたプロセッサの ID 番号を含める方法を基本とする。また、割込みハンドラ番号の付与方法は、割込みハンドラ番号の上位ビットに、その割込みハンドラを実行するプロセッサの ID 番号を含める方法を基本とする（図 2-7）。

1 つのプロセッサのみに接続された割込み要求ラインに対して登録された割込みサービスルーチンは、そのプロセッサのみを割付け可能プロセッサとするクラスに属していなければならない。

#### 【使用上の注意】

複数のプロセッサで実行することができる割込みサービスルーチンは、それらのプロセッサのいずれかで実行されるものと設定した場合でも、複数回の割込み要求により、異なるプロセッサで同時に実行される可能性がある。

### 2.7.7. カーネル管理外の割込み

高い割込み応答性を求められるアプリケーションでは、カーネル内で割込みをマスクすることにより、割込み応答性の要求を満たせなくなる場合がある。このような要求に対応するために、カーネル内では、ある割込み優先度（これを、TMIN\_INTPRIと書く）よりも高い割込み優先度を持つ割込みをマスクしないこととしている【NGKI0287】。TMIN\_INTPRIを固定するか設定できるようにするか、設定できるようにする場合の設定方法は、ターゲット定義である【NGKI0288】。

TMIN\_INTPRIよりも高い割込み優先度を持ち、カーネル内でマスクしない割込みを、カーネル管理外の割込みと呼ぶ。また、カーネル管理外の割込みによって起動される割込みハンドラを、カーネル管理外の割込みハンドラと呼ぶ。NMIは、カーネル管理外の割込みとして扱う。NMI以外にカーネル管理外の割込みを設けるか（設けられるようにするか）どうかは、ターゲット定義である【NGKI0289】。

それに対して、TMIN\_INTPRIと同じかそれよりも低い割込み優先度を持つ割込みをカーネル管理の割込み、カーネル管理の割込みによって起動される割込みハンドラをカーネル管理の割込みハンドラと呼ぶ。

カーネル管理外の割込みハンドラは、カーネル内の割込み入口処理を経由せずに実行するのが基本である【NGKI0290】。ただし、すべての割込みで同じ番地に分岐するプロセッサでは、カーネル内の割込み入口処理を全く経由せずにカーネル管理外の割込みハンドラを実行することができず、入口処理の一部分を経由してカーネル管理外の割込みハンドラが実行されることになる【NGKI0291】。

カーネル管理外の割込みハンドラが実行開始される時のシステム状態とコンテキスト、割込みハンドラの終了時に行われる処理、割込みハンドラの記述方法、ターゲット定義である【NGKI0292】。カーネル管理外の割込みハンドラからは、システムインターフェースレイヤのAPIとsns\_ker, ext\_kerのみを呼び出すことができ、他のサービスコールを呼び出すことはできない【NGKI0293】。カーネル管理外の割込みハンドラから、他のサービスコールを呼び出した場合の動作は、保証されない【NGKI0294】。

### 2.7.8. カーネル管理外の割込みの設定方法

カーネル管理外の割込みの設定方法は、ターゲット定義で、次の3つの方法のいずれかが採用される【NGKI0295】。

- (a.1) NMI以外にカーネル管理外の割込みを設けない
- (a.2) カーネル構築時に特定の割込みをカーネル管理外にすると決める

---

これら場合には、カーネル管理外とする割込みはカーネル構築時（ターゲット依存部の実装時やカーネルのコンパイル時）に決まるため、カーネル管理外とする割込みをアプリケーション側で設定する必要はない【NGKI0296】。ここで、カーネル管理外とされた割込みに対して、カーネルの API により割込みハンドラを登録できるかと、割込み要求ラインの属性を設定できるかは、ターゲット定義である【NGKI0297】。割込みハンドラを登録できる場合には、それを定義する API において、カーネル管理外であることを示す割込みハンドラ属性（TA\_NONKERNEL）を指定する【NGKI0298】。また、割込み要求ラインの属性を設定できる場合には、設定する割込み優先度を TMIN\_INTPRI よりも高い値とする【NGKI0299】。

(b) カーネル管理外とする割込みをアプリケーションで設定できるようにする

この場合には、カーネル管理外とする割込みの設定は、次の方法で行う。まず、カーネル管理外とする割込みハンドラを定義する API において、カーネル管理外であることを示す割込みハンドラ属性（TA\_NONKERNEL）を指定する【NGKI0300】。また、カーネル管理外とする割込みの割込み要求ラインに対して設定する割込み優先度を、TMIN\_INTPRI よりも高い値とする【NGKI0301】。

いずれの場合にも、カーネル管理の割込みの割込み要求ラインに対して設定する割込み優先度は、TMIN\_INTPRI より高い値であってはならない【NGKI0302】。また、カーネル管理外の割込みに対して、割込みサービスルーチンを登録することはできない【NGKI0303】。

## 2.8. CPU 例外処理モデル

プロセッサが検出する CPU 例外の種類や、CPU 例外検出時のプロセッサの振舞いは、プロセッサによって大きく異なる。そのため、CPU 例外ハンドラをターゲットハードウェアに依存せずに記述することは、少なくとも現時点では困難である。そこでこの仕様では、CPU 例外の処理モデルを厳密に標準化するのではなく、ターゲットハードウェアに依存せずに決められる範囲で規定する。

### 2.8.1. CPU 例外処理の流れ

アプリケーションは、プロセッサが検出する CPU 例外の種類毎に、CPU 例外ハンドラを登録することができる【NGKI0304】。プロセッサが CPU 例外の発生を検出すると、カーネル内の CPU 例外ハンドラの入口処理（CPU 例外入口処理）を経由して、発生した CPU 例外に対して登録した CPU 例外ハンドラが呼び出される【NGKI0305】。

CPU 例外ハンドラの登録対象となる CPU 例外を識別するための番号を、CPU 例外ハンドラ番号と呼ぶ。CPU 例外ハンドラ番号は、符号無しの整数型である EXCNO 型で表し、ターゲットハードウェアの仕様から決まる自然な番号付けを基本として、ターゲット定義で付与される【NGKI0306】。そのため、1 から連続した正の値であるとは限らない。

---

マルチプロセッサ対応カーネルでは、異なるプロセッサで発生する CPU 例外は、異なる CPU 例外であると扱う【NGKI0307】。すなわち、同じ種類の CPU 例外であっても、異なるプロセッサの CPU 例外には異なる CPU 例外ハンドラ番号を付与し、プロセッサ毎に CPU 例外ハンドラを登録する。CPU 例外ハンドラが属するクラスの初期割付けプロセッサは、CPU 例外が発生するプロセッサと一致しないなければならない【NGKI0308】。

CPU 例外ハンドラにおいては、CPU 例外が発生した状態からのリカバリ処理を行う【NGKI0309】。どのようなリカバリ処理を行うかは、一般には CPU 例外の種類やそれが発生したコンテキストおよび状態に依存するが、大きく次の 3 つの方法に分類できる【NGKI0310】。

- (a) カーネルに依存しない形で CPU 例外の原因を取り除き、実行を継続する。
- (b) CPU 例外を起こしたタスクよりも優先度の高いタスクを起動または待ち解除し、そのタスクでリカバリ処理を行う（例えば、CPU 例外を起こしたタスクを強制終了し、再度起動する）。ただし、CPU 例外を起こしたタスクが最高優先度の場合には、この方法でリカバリ処理を行うことはできない（リカバリ処理を行うタスクを最高優先度とし、タスクの起動または待ち解除後に優先順位を回転させることで、リカバリ処理を行える可能性があるが、CPU 例外を起こしたタスクが制約タスクの場合には適用できないなど、推奨できる方法ではない）【NGKI0311】。
- (c) システム全体に対してリカバリ処理を行う（例えば、システムを再起動する）。

ここの中(a)と(c)の方法は、カーネルの機能を必要としないため、CPU 例外が発生したコンテキストおよび状態に依存せずに常に実行可能【NGKI0312】。それに対して(b)の方法は、CPU 例外ハンドラからそのためのサービスコールを呼び出せることが必要であり、それが実行可能かどうかは、CPU 例外が発生したコンテキストおよび状態に依存する【NGKI0313】。

なお、発生した CPU 例外に対して、CPU 例外ハンドラを登録していない場合の振舞いは、ターゲット定義である【NGKI0314】。

### 【使用上の注意】

CPU 例外入口処理で CPU 例外が発生し、それを処理するための CPU 例外ハンドラの入口処理で同じ原因で CPU 例外が発生すると、CPU 例外が繰り返し発生し、アプリケーションが登録した CPU 例外ハンドラまで処理が到達しない状況が考えられる。このような状況が発生するかどうかはターゲットによるが、これが許容できない場合には、CPU 例外入口処理を経由せずに、アプリケーションが用意した CPU 例外ハンドラを直接実行するようにしなければならない。

### 【補足説明】

マルチプロセッサ対応カーネルにおける CPU 例外ハンドラ番号の付与方法は、CPU 例外ハンドラ番号の上位ビットに、その CPU 例外が発生するプロセッサの ID 番号を含める方法を基本とする

### 【 $\mu$ ITRON4.0 仕様との関係】

$\mu$  ITRON4.0 仕様では、CPU 例外からのリカバリ処理の方法については、記述されていない。

### 【TOPPERS 新世代カーネル統合仕様との関係】

タスク例外処理ルーチンを廃止することで、タスク例外処理ルーチンでリカバリ処理を行う方法が使えなくなったため、それに関する記述を削除した。

## 2.8.2. CPU 例外ハンドラから呼び出せるサービスコール

CPU 例外ハンドラからは、CPU 例外発生時のディスパッチ保留状態を参照するサービスコール(`xsns_dpn`)を呼び出すことができる【NGKI0535】。

`xsns_dpn` は、CPU 例外がタスクコンテキストで発生し、そのタスクがディスパッチできる状態であった場合に `false` を返す【NGKI0316】。`xsns_dpn` が `false` を返した場合、その CPU 例外ハンドラから、非タスクコンテキストから呼び出せるすべてのサービスコールを呼び出すことができ、(b)の方法によるリカバリ処理が可能である【NGKI0317】。ただし、CPU 例外を起こしたタスクが最高優先度の場合には、この方法でリカバリ処理を行うことはできない【NGKI0318】。

`xsns_dpn` が `true` を返した場合、その CPU 例外ハンドラからは、`xsns_dpn` に加えて、システムインターフェースレイヤの API と `sns_ker`, `ext_ker` のみを呼び出すことができ、その他のサービスコールを呼び出すことはできない【NGKI0321】。`xsns_dpn` が `true` を返したにもかかわらず、その他のサービスコールを呼び出した場合の動作は、保証されない【NGKI0322】。この場合には、(b)の方法によるリカバリ処理は行うことはできず、(a)または(c)の方法によるリカバリ処理を行うしかないことになる。

### 【 $\mu$ ITRON4.0 仕様との関係】

CPU 例外ハンドラで行える操作に関しては、 $\mu$  ITRON4.0 仕様を見直し、全面的に修正した。

### 【TOPPERS 新世代カーネル統合仕様との関係】

CPU 例外発生時にタスク例外処理ルーチンを実行開始できない状態であったかを参照するサービスコール(`xsns_xpn`)を廃止した。

## 2.8.3. エミュレートされた CPU 例外ハンドラ

エラーコードによってアプリケーションに通知できないエラーをカーネルが検出した場合に、アプリ

---

ケーションが登録したエラー処理を、カーネルが呼び出す場合がある【NGKI0323】。この場合に、カーネルが検出するエラーを CPU 例外と同等に扱うものとし、エミュレートされた CPU 例外と呼ぶ【NGKI0324】。また、エラー処理のためのプログラムを CPU 例外ハンドラと同等に扱うものとし、エミュレートされた CPU 例外ハンドラと呼ぶ【NGKI0325】。

具体的には、エミュレートされた CPU 例外ハンドラに対しても CPU 例外ハンドラ番号が付与され、CPU 例外ハンドラと同じ方法で登録できる【NGKI0326】。また、エミュレートされた CPU 例外ハンドラからも、CPU 例外ハンドラから呼び出せるサービスコールを呼び出すことができ、CPU 例外ハンドラと同様のリカバリ処理を行うことができる【NGKI0327】。

#### 【 $\mu$ ITRON4.0 仕様との関係】

エミュレートされた CPU 例外および CPU 例外ハンドラは、 $\mu$ ITRON4.0 仕様に定義されていない概念である。

#### 2.8.4. カーネル管理外の CPU 例外

カーネル非動作状態、カーネル内のクリティカルセクションの実行中、全割込みロック状態、CPU ロック状態、カーネル管理外の割込みハンドラ実行中のいずれかで発生した CPU 例外を、カーネル管理外の CPU 例外と呼ぶ。また、それによって起動される CPU 例外ハンドラを、カーネル管理外の CPU 例外ハンドラと呼ぶ。

さらに、カーネル管理外の CPU 例外ハンドラ実行中に発生した CPU 例外も、カーネル管理外の CPU 例外とする。それに対して、カーネル管理外の CPU 例外以外の CPU 例外をカーネル管理の CPU 例外、カーネル管理の CPU 例外によって起動される CPU 例外ハンドラをカーネル管理の CPU 例外ハンドラと呼ぶ。

カーネル管理外の CPU 例外ハンドラにおいては、`xsns_dpn` は `true` を返す【NGKI0330】。そのため、「2.8.2CPU 例外ハンドラから呼び出せるサービスコール」の節で述べた制限【NGKI0321】【NGKI0322】が課される。

#### 【補足説明】

カーネル管理外の CPU 例外は、カーネル管理外の割込みと異なり、特定の CPU 例外をカーネル外とするわけではない。同じ CPU 例外であっても、CPU 例外が起こる状況によって、カーネル管理となる場合とカーネル管理外となる場合がある。

## 2.9. システムの初期化と終了

### 2.9.1. システム初期化手順

システムのリセット後、最初に実行するプログラムを、スタートアップモジュールと呼ぶ。スタートアップモジュールはカーネルの管理外であり、アプリケーションで用意するのが基本であるが、スタートアップモジュールで行うべき処理を明確にするために、カーネルの配布パッケージの中に、標準のスタートアップモジュールが用意されている【NGKI0331】。

標準のスタートアップモジュールは、プロセッサのモードとスタックポインタ等の初期化、NMIを除くすべての割込みのマスク（全割込みロック状態と同等の状態にする）、ターゲットシステム依存の初期化フックの呼び出し、非初期化データセクション（bssセクション）のクリア、初期化データセクション（dataセクション）の初期化、ソフトウェア環境（ライブラリなど）依存の初期化フックの呼び出しを行った後、カーネルの初期化処理へ分岐する【NGKI0332】。ここで呼び出すターゲットシステム依存の初期化フックでは、リセット後に速やかに行うべき初期化処理を行うことが想定されている。

マルチプロセッサ対応カーネルでは、すべてのプロセッサがスタートアップモジュールを実行し、カーネルの初期化処理へ分岐する【NGKI0333】。ただし、共有リソースの初期化処理（非初期化データセクションのクリア、初期化データセクションの初期化、ソフトウェア環境依存の初期化フックの呼び出しなど）は、マスタプロセッサのみで実行する【NGKI0334】。各プロセッサがカーネルの初期化処理へ分岐するのは、共有リソースの初期化処理が完了した後でなければならないため、スレーブプロセッサは、カーネルの初期化処理へ分岐する前に、マスタプロセッサによる共有リソースの初期化処理の完了を待ち合わせる必要がある【NGKI0335】。

カーネルの初期化処理においては、まず、カーネル自身の初期化処理（カーネル内のデータ構造の初期化、カーネルが用いるデバイスの初期化など）と静的APIの処理（オブジェクトの登録など）が行われる【NGKI0336】。静的APIのパラメータに関するエラーは、コンフィギュレータによって検出されるのが原則であるが、コンフィギュレータで検出できないエラーが、この処理中に検出される場合もある【NGKI0337】。

静的APIの処理順序によりシステムの規定された振舞いが変化する場合には、システムコンフィギュレーションファイルにおける静的APIの記述順と同じ順序で静的APIが処理された場合と、同じ振舞いとなる【NGKI0338】。例えば、静的APIによって同じ優先度のタスクを複数生成・起動した場合、静的APIの記述順が先のタスクが高い優先順位を持つ。それに対して、最初の通知時刻が同じである複数の周期通知の通知順序は、同じシステム時刻で行うべき処理が複数ある場合の処理順序が規定されないことから（「4.6.1 システム時刻管理」の節を参照）、静的APIの記述順となるとは限らない。

次に、静的API（ATT\_INI）により登録した初期化ルーチンが、システムコンフィギュレーションフ

---

ファイルにおける静的 API の記述順と同じ順序で実行される【NGKI0339】。

マルチプロセッサ対応カーネルでは、すべてのプロセッサがカーネル自身の初期化処理と静的 API の処理を完了した後に、マスタプロセッサがグローバル初期化ルーチンを実行する【NGKI0340】。グローバル初期化ルーチンの実行が完了した後に、各プロセッサは、自プロセッサに割り付けられたローカル初期化ルーチンを実行する【NGKI0341】。すなわち、ローカル初期化ルーチンは、初期割付けプロセッサにより実行される。

以上が終了すると、カーネル非動作状態から動作状態に遷移し（「2.5.1 カーネル動作状態と非動作状態」の節を参照）、カーネルの動作が開始される【NGKI0342】。具体的には、システム状態が、全割込みロック解除状態・CPU ロック解除状態・割込み優先度マスク全解除状態・ディスパッチ許可状態に設定され（すなわち、割込みがマスク解除され）、タスクの実行が開始される。

マルチプロセッサ対応カーネルでは、すべてのプロセッサがローカル初期化ルーチンの実行を完了した後に、カーネル非動作状態から動作状態に遷移し、カーネルの動作が開始される【NGKI0343】。マルチプロセッサ対応カーネルにおけるシステム初期化の流れと、各プロセッサが同期を取るタイミングを、図 2-8 に示す【NGKI0344】。

#### 【 $\mu$ ITRON4.0 仕様との関係】

$\mu$ ITRON4.0 仕様においては、初期化ルーチンの実行は静的 API の処理に含まれるものとしていたが、この仕様では、初期化ルーチンを登録する静的 API の処理は、初期化ルーチンを登録することのみを意味し、初期化ルーチンの実行は含まないものとした。




図 2-8 マルチプロセッサ対応カーネルにおけるシステム初期化の流れ

### 2.9.2. システム終了手順

カーネルを終了させるサービスコール（`ext_ker`）を呼び出すと、カーネル動作状態から非動作状態に遷移する（「2.5.1 カーネル動作状態と非動作状態」の節を参照）【NGKI0345】。具体的には、NMIを除くすべての割込みがマスクされ、タスクの実行が停止される。

マルチプロセッサ対応カーネルでは、カーネルを終了させるサービスコール（`ext_ker`）は、どのプロセッサからでも呼び出すことができる【NGKI0346】。1つのプロセッサでカーネルを終了させるサービスコールを呼び出すと、そのプロセッサがカーネル動作状態から非動作状態に遷移した後、他のプロセッサに対してカーネル終了処理の開始を要求する【NGKI0347】。複数のプロセッサから、カーネルを終了させるサービスコール（`ext_ker`）を呼び出してもよい【NGKI0348】。

---

次に、静的 API（ATT\_TER）により登録した終了処理ルーチンが、システムコンフィギュレーションファイルにおける静的 API の記述順と逆の順序で実行される【NGKI0349】。

マルチプロセッサ対応カーネルでは、すべてのプロセッサがカーネル非動作状態に遷移した後に、各プロセッサが、自プロセッサに割り付けられたローカル終了処理ルーチンを実行する【NGKI0350】。すなわち、ローカル終了処理ルーチンは、初期割付けプロセッサにより実行される。すべてのプロセッサでローカル終了処理ルーチンの実行が完了した後に、マスタプロセッサがグローバル終了処理ルーチンを実行する【NGKI0351】。

以上が終了すると、ターゲットシステム依存の終了処理が呼び出される【NGKI0352】。ターゲットシステム依存の終了処理は、カーネルの管理外であり、アプリケーションで用意するのが基本であるが、カーネルの配布パッケージの中に、ターゲットシステム毎に標準的なルーチンが用意されている【NGKI0353】。標準のターゲットシステム依存の終了処理では、ソフトウェア環境（ライブラリなど）依存の終了処理フックを呼び出す【NGKI0354】。

マルチプロセッサ対応カーネルでは、すべてのプロセッサで、ターゲットシステム依存の終了処理が呼び出される【NGKI0355】。マルチプロセッサ対応カーネルにおけるシステム終了処理の流れと、各プロセッサが同期を取るタイミングを、図 2-9 に示す【NGKI0356】。

#### 【使用上の注意】

マルチプロセッサ対応カーネルで、あるプロセッサからカーネルを終了させるサービスコール（ext\_ker）を呼び出しても、他のプロセッサがカーネル動作状態で割込みをマスクしたまま実行し続けると、カーネルが終了しない。

プロセッサが割込みをマスクしたまま実行し続けないようにするのは、アプリケーションの責任である。例えば、ある時間を超えて割込みをマスクしたまま実行し続けていないかを、ウォッチドッグタイマを用いて監視する方法が考えられる。割込みをマスクしたまま実行し続けていた場合には、そのプロセッサからもカーネルを終了させるサービスコール（ext\_ker）を呼び出すことで、カーネルを終了させることができる。

#### 【 $\mu$ ITRON4.0 仕様との関係】

$\mu$ ITRON4.0 仕様には、システム終了に関する規定はない。




図 2-9 マルチプロセッサ対応カーネルにおけるシステム終了処理の流れ

## 2.10. オブジェクトの登録とその解除

### 2.10.1. ID 番号で識別するオブジェクト

IID 番号で識別するオブジェクトは、オブジェクトを生成する静的 API ( CRE\_YYY ), サービスコール ( acre\_yyy ), またはオブジェクトを追加する静的 API ( ATT\_YYY, ATA\_YYY ) によってカーネルに登録する【 NGKI0357】。オブジェクトを追加する静的 API によって登録されたオブジェクトは ID 番号を持たないため、 ID 番号を指定して操作することができない【 NGKI0358】。

オブジェクトを生成する静的 API ( CRE\_YYY ) は、生成するオブジェクトに ID 番号を割り付け、 ID 番号を指定するパラメータとして記述した識別名を、割り付けた ID 番号にマクロ定義する【 NGKI0359】。同じ識別名のオブジェクトが生成済みの場合には、 E\_OBJ エラーとなる【 NGKI0360】。

オブジェクトを生成するサービスコール ( acre\_yyy ) は、割付け可能な ID 番号の数を指定する静的 API ( AID\_YYY ) によって確保された ID 番号の中から、使用されていない ID 番号を 1 つ選び、生成

---

するオブジェクトに割り付ける【 NGKI0361】。割り付けた ID 番号は、サービスコールの返値としてアプリケーションに通知する【 NGKI0362】。使用されていない ID 番号が残っていない場合には、E\_NOID エラーとなる【 NGKI0363】。

割付け可能な ID 番号の数を指定する静的 API ( AID\_YYY) は、システムコンフィギュレーションファイル中に複数記述することができる【 NGKI0364】。その場合、各静的 API で指定した数の合計の数の ID 番号が確保される【 NGKI0365】。オブジェクトを生成するサービスコール ( acre\_yyy) によって登録したオブジェクトは、オブジェクトを削除するサービスコール ( del\_yyy) によって登録を解除することができる【 NGKI0366】。登録解除したオブジェクトの ID 番号は、未使用の状態に戻され、その ID 番号を用いて新しいオブジェクトを登録することができる【 NGKI0367】。この場合に、登録解除前のオブジェクトに対して行うつもりの操作が、新たに登録したオブジェクトに対して行われないように、注意が必要である。

オブジェクトを生成または追加する静的 API によって登録したオブジェクトは、登録を解除することができない。登録を解除しようとした場合には、 E\_OBJ エラーとなる【 NGKI0369】。

タスク以外の処理単位は、その処理単位が実行されている間でも、登録解除することができる【 NGKI0370】。この場合、登録解除された処理単位に実行が強制的に終了させられることはなく、処理単位が自ら実行を終了するまで、処理単位の実行は継続される【 NGKI0371】。

同期・通信オブジェクトを削除した時に、そのオブジェクトを待っているタスクがあった場合、それらのタスクは待ち解除され、待ち状態に遷移させたサービスコールは E\_DLT エラーとなる【 NGKI0372】。複数のタスクが待ち解除される場合には、待ち行列につながっていた順序で待ち解除される【 NGKI0373】。削除した同期・通信オブジェクトが複数の待ち行列を持つ場合には、別の待ち行列で待っていたタスクの間の待ち解除の順序は、該当するサービスコール毎に規定する【 NGKI0374】。

オブジェクトを再初期化するサービスコール ( ini\_yyy) は、指定したオブジェクトを削除した後に、同じパラメータで再度生成したのと等価の振舞いをする【 NGKI0375】。ただし、オブジェクトを生成または追加する静的 API によって登録したオブジェクトも、再初期化することができる【 NGKI0376】。

なお、動的生成対応カーネル以外では、オブジェクトを生成するサービスコール ( acre\_yyy)、割付け可能な ID 番号の数を指定する静的 API ( AID\_YYY)、オブジェクトのアクセス許可ベクタを設定するサービスコール ( sac\_yyy)、オブジェクトを削除するサービスコール ( del\_yyy) は、サポートされない【 NGKI0377】。

#### 【 $\mu$ ITRON4.0 仕様との関係】

ID 番号を指定してオブジェクトを生成するサービスコール ( cre\_yyy) を廃止した。また、オブジェクトを生成または追加する静的 API によって登録したオブジェクトは、登録解除できることとした。

$\mu$ ITRON4.0仕様では、割付け可能なID番号の数を指定する静的API（AID\_YYY）は規定されていない。複数の待ち行列を持つ同期・通信オブジェクトを削除した時に、別の待ち行列で待っていたタスクの間の待ち解除の順序は、 $\mu$ ITRON4.0仕様では実装依存とされている。

#### 【 $\mu$ ITRON4.0/PX仕様との関係】

アクセス許可ベクタを指定してオブジェクトを生成する静的API（CRA\_YYY）は廃止し、オブジェクトの登録後にアクセス許可ベクタを設定する静的API（SAC\_YYY）をサポートすることとした。これにあわせて、アクセス許可ベクタを指定してオブジェクトを登録するサービスコール（cra\_yyy, acra\_yyy, ata\_yyy）も廃止した。

#### 【仕様決定の理由】

ID番号を指定してオブジェクトを生成するサービスコール（cre\_yyy）とアクセス許可ベクタを指定してオブジェクトを登録するサービスコール（cra\_yyy, acra\_yyy, ata\_yyy）を廃止したのは、必要性が低いと考えたためである。静的APIについても、サービスコールに整合するよう変更した。

### 2.10.2. オブジェクト番号で識別するオブジェクト

オブジェクト番号で識別するオブジェクトは、オブジェクトを定義する静的API（DEF\_YYY）またはサービスコール（def\_yyy）によってカーネルに登録する【NGKI0378】。

オブジェクトを定義するサービスコール（def\_yyy）によって登録したオブジェクトは、同じサービスコールを、オブジェクトの定義情報を入ったパケットへのポインタをNULLとして呼び出すことによって、登録を解除することができる【NGKI0379】。登録解除したオブジェクト番号は、オブジェクト登録前の状態に戻され、同じオブジェクト番号に対して新たにオブジェクトを定義することができる【NGKI0380】。登録解除されていないオブジェクト番号に対して再度オブジェクトを登録しようとした場合には、E\_OBJエラーとなる【NGKI0381】。

オブジェクトを定義する静的APIによって登録したオブジェクトは、登録を解除することができない【NGKI0382】。登録を解除しようとした場合には、E\_OBJエラーとなる【NGKI0383】。

なお、動的生成対応カーネル以外では、オブジェクトを定義するサービスコール（def\_yyy）はサポートされない【NGKI0384】。

#### 【 $\mu$ ITRON4.0仕様との関係】

この仕様では、オブジェクトの定義を変更したい場合には、一度登録解除した後に、新たにオブジェクトを定義する必要がある。また、オブジェクトを定義する静的APIによって登録したオブジェクトは、この仕様では、登録解除できることとした。

### 2.10.3. 識別番号を持たないオブジェクト

識別する必要がないために、識別番号を持たないオブジェクトは、オブジェクトを追加する静的 API (ATT\_YYY) によってカーネルに登録する。

### 2.10.4. オブジェクト生成に必要なメモリ領域

カーネルオブジェクトを生成する際に、サイズが一定でないメモリ領域を必要とする場合には、カーネルオブジェクトを生成する静的 API およびサービスコールに、使用するメモリ領域の先頭番地を渡すパラメータを設けている【NGKI0385】。このパラメータを NULL とした場合、必要なメモリ領域は、コンフィギュレータまたはカーネルにより確保される【NGKI0386】。

オブジェクト生成に必要なメモリ領域の中で、カーネルの内部で用いるものを、カーネルの用いるオブジェクト管理領域と呼ぶ。この仕様では、以下のメモリ領域が、カーネルの用いるオブジェクト管理領域に該当する。

- データキュー管理領域
- 優先度データキュー管理領域
- 優先度別のメッセージキューヘッダ領域
- 固定長メモリプール管理領域

#### 【補足説明】

カーネルオブジェクトを生成する際には、管理ブロックなどを置くためのメモリ領域も必要になるが、サイズが一定のメモリ領域はコンフィギュレータにより確保されるため、カーネルオブジェクトを生成する静的 API およびサービスコールにそれらのメモリ領域の先頭番地を渡すパラメータを設けていない。

### 2.10.5. オブジェクトが属する保護ドメインの設定

保護機能対応カーネルにおいて、カーネルオブジェクトが属する保護ドメインは、オブジェクトの登録時に決定し、登録後に変更することはできない【NGKI0387】。

カーネルオブジェクトを静的 API によって登録する場合には、オブジェクトを登録する静的 API を、そのオブジェクトを属させる保護ドメインの囲みの中に記述する【NGKI0388】。無所属のオブジェクトを登録する静的 API は、保護ドメインの囲みの外に記述する（「2.12.3 保護ドメインの指定」の節を参照）【NGKI0389】。

カーネルオブジェクトをサービスコールによって登録する場合には、オブジェクト属性に

---

TA\_DOM(domid)を指定することにより、オブジェクトを属させる保護ドメインを設定する【NGKI0390】。ここでdomidは、そのオブジェクトを属させる保護ドメインのID番号であり、TDOM\_KERNEL(=-1)を指定することでカーネルドメインに属させることができる。また、domidにTDOM\_SELF(=0)を指定するか、オブジェクト属性にTA\_DOM(domid)を指定しないことで、自タスクが属する保護ドメインに属させることができる。さらに、無所属のオブジェクトを登録する場合には、domidにTDOM\_NONE(=-2)を指定する。

ただし、特定の保護ドメインのみに属することができるカーネルオブジェクトを登録するサービスコールの中には、オブジェクトを属させる保護ドメインをオブジェクト属性で設定する必要がないものもある【NGKI0391】。

割付け可能なID番号の数を指定する静的API(AID\_YYY)で確保したID番号は、どの保護ドメインに属するオブジェクトにも（また、無所属のオブジェクトにも）割り付けられる【NGKI0392】。これらの静的APIは、保護ドメインの囲みの外に記述しなければならない。保護ドメインの囲みの中に記述した場合には、E\_RSATRエラーとなる【NGKI0394】。

#### 【補足説明】

この仕様では、カーネルオブジェクトの属する保護ドメインを参照する機能は用意していない。

#### 【仕様決定の理由】

カーネルオブジェクトをサービスコールによって登録する場合に、オブジェクトを属させる保護ドメインをオブジェクト属性で指定することにしたのは、保護機能対応でないカーネルとの互換性のために、サービスコールのパラメータを増やさない方が望ましいためである。

### 2.10.6. オブジェクトが属するクラスの設定

マルチプロセッサ対応カーネルにおいて、カーネルオブジェクトが属するクラスは、オブジェクトの登録時に决定し、登録後に変更することはできない【NGKI0395】。

カーネルオブジェクトを静的APIによって登録する場合には、オブジェクトを登録する静的APIを、そのオブジェクトを属させるクラスの囲みの中に記述する【NGKI0396】。クラスに属さないオブジェクトを登録する静的APIは、クラスの囲みの外に記述する（「2.12.4 クラスの指定」の節を参照）【NGKI0397】。

カーネルオブジェクトをサービスコールによって登録する場合には、オブジェクト属性にTA\_CLS(clsid)を指定することにより、オブジェクトを属させるクラスを設定する【NGKI0398】。ここでclsidは、そのオブジェクトを属させるクラスのID番号であり、clsidにTCLS\_SELF(=0)を指定するか、オブジェクト属性にTA\_CLS(clsid)を指定しないことで、自タスクが属するクラスに属させるこ

---

とができる。

割付け可能な ID 番号の数を指定する静的 API ( AID\_YYY) で確保した ID 番号は、静的 API を囲むクラスに属するオブジェクトにのみ割り付けられる【 NGKI0399】。これらの静的 API は、確保した ID 番号を割り付けるオブジェクトの属すべきクラスの囲みの中に記述しなければならない。クラスの囲みの外に記述した場合には、 E\_RSATR エラーとなる【 NGKI0401】。

#### 【補足説明】

この仕様では、カーネルオブジェクトの属するクラスを参照する機能は用意していない。

#### 【仕様決定の理由】

カーネルオブジェクトをサービスコールによって登録する場合に、オブジェクトを属させるクラスをオブジェクト属性で指定することにしたのは、マルチプロセッサ対応でないカーネルとの互換性のためには、サービスコールのパラメータを増やさない方が望ましいためである。

### 2.10.7. オブジェクトの状態参照

ID 番号で識別するオブジェクトのすべてと、オブジェクト番号で識別するオブジェクトの一部に対して、オブジェクトの状態を参照するサービスコール ( ref\_yyy, get\_yyy) を用意する【 NGKI0402】。

オブジェクトの状態を参照するサービスコールでは、オブジェクトの登録時に指定し、その後に変化しない情報（例えば、タスクのタスク属性や初期優先度）を参照するための機能は用意しないことを原則とする【 NGKI0403】。自タスクの拡張情報の参照するサービスコール ( get\_inf) は、この原則に対する例外である【 NGKI0404】。

### 2.11. オブジェクトのアクセス保護

この節では、カーネルオブジェクトのアクセス保護について述べる。この節の内容は、保護機能対応カーネルにのみ適用される。

#### 【 $\mu$ ITRON4.0/PX 仕様との関係】

システム時刻に対するアクセス許可ベクタと、それを設定する静的 API およびサービスコールを廃止し、保護ドメインに対するアクセス許可ベクタと、それを設定する静的 API およびサービスコールを追加した。

#### 【TOPPERS 新世代カーネル統合仕様との関係】

保護ドメインに対するアクセス許可ベクタと、それを設定する静的 API およびサービスコールを追加した。

### 2.11.1. オブジェクトのアクセス保護とアクセス違反の通知

カーネルオブジェクトに対するアクセスは、そのオブジェクトに対して設定されたアクセス許可ベクタによって保護される【NGKI0405】。ただし、アクセス許可ベクタを持たないオブジェクトに対するアクセスや、特定のオブジェクトに関連しないシステムの状態に対する操作、オブジェクトを登録するサービスコールについては、スケジューリングに関係するものは保護ドメインに対するアクセス許可ベクタによって、その他はシステム状態に対するアクセス許可ベクタによって保護される【NGKI0568】。

アクセス許可ベクタによって許可されていないアクセス（アクセス違反）は、カーネルによって検出され、以下の方法によって通知される。

サービスコールにより、メモリオブジェクト以外のカーネルオブジェクトに対して、許可されていないアクセスを行おうとした場合、サービスコールから E\_OACV エラーが返る【NGKI0408】。また、メモリオブジェクトに対して、許可されていない管理操作または参照操作を行おうとした場合も、サービスコールから E\_OACV エラーが返る【NGKI0409】。

メモリオブジェクトに対して、通常のメモリアクセスにより、許可されていない書き込みアクセスまたは読み出しアクセス（実行アクセスを含む）を行おうとした場合、CPU 例外ハンドラが起動される【NGKI0410】。どの CPU 例外ハンドラが起動されるかは、ターゲット定義である【NGKI0411】。ターゲットによっては、エミュレートされた CPU 例外ハンドラの場合もある。また、ターゲット定義で、アクセス違反の状況に応じて異なる CPU 例外ハンドラが起動される場合もある。

この（これらの）CPU 例外ハンドラを、メモリアクセス違反ハンドラと呼ぶ。メモリオブジェクトに対して、サービスコールを通じて、許可されていない書き込みアクセスまたは読み出しアクセスを行おうとした場合、サービスコールから E\_MACV エラーが返るか、メモリアクセス違反ハンドラが起動される【NGKI0412】。E\_MACV エラーが返るかメモリアクセス違反ハンドラが起動されるかは、ターゲット定義である【NGKI0413】。

メモリアクセス違反ハンドラでは、アクセス違反を発生させたアクセスに関する情報（アクセスした番地、アクセスの種別、アクセスした命令の番地など）を参照する方法を、ターゲット定義で用意する【NGKI0414】。

メモリオブジェクトとしてカーネルに登録されていないメモリ領域に対して、ユーザドメインから書き込みアクセスまたは読み出しアクセス（実行アクセスを含む）を行おうとした場合には、メモリオブジェクトに対するアクセスが許可されていない場合と同様に扱われる【NGKI0415】。カーネルドメインから同様のアクセスを行おうとした場合の動作は保証されない【NGKI0416】。

## 【未決定事項】

マルチプロセッサ対応カーネルにおいて、システム状態のアクセス許可ベクタをシステム全体で 1 つ持つかプロセッサ毎に持つかは、今後の課題である。

## 【 $\mu$ ITRON4.0/PX 仕様との関係】

$\mu$  ITRON4.0/PX 仕様では、アクセス保護の実装定義の制限について規定しているが、この仕様では、メモリオブジェクトに対するアクセス許可ベクタのターゲット定義の制限以外については規定していない。

## 【仕様決定の理由】

オブジェクトを登録するサービスコールを、そのオブジェクトのアクセス許可ベクタによって保護しないのは、オブジェクトを登録する前には、アクセス許可ベクタが設定されていないためである。

### 2.11.2. メモリオブジェクトに対するアクセス許可ベクタの制限

メモリオブジェクトの書き込みアクセスと読み出しアクセス（実行アクセスを含む）に対して設定できるアクセス許可パターンは、ターゲット定義で制限される場合がある【NGKI0417】。

ただし、少なくとも、次の 5 つの組み合わせの設定は、行うことができる。

- (a) メモリオブジェクトが属する保護ドメインのみに、読み出しアクセス（実行アクセスを含む）のみを許可する【NGKI0418】。これを、専有リードオンリー（private read only）と呼ぶ。
- (b) メモリオブジェクトが属する保護ドメインのみに、書き込みアクセスと読み出しアクセス（実行アクセスを含む）を許可する【NGKI0419】。これを、専有リードライト（private read/write）と呼ぶ。
- (c) すべての保護ドメインに、読み出しアクセス（実行アクセスを含む）のみを許可する【NGKI0420】。これを、共有リードオンリー（shared read only）と呼ぶ。
- (d) すべての保護ドメインに、書き込みアクセスと読み出しアクセス（実行アクセスを含む）を許可する【NGKI0421】。これを、共有リードライト（shared read/write）と呼ぶ。
- (e) メモリオブジェクトが属する保護ドメインに、書き込みアクセスと読み出しアクセス（実行アクセスを含む）を許可し、他の保護ドメインには、読み出しアクセス（実行アクセスを含む）のみを許可する【NGKI0422】。これを、共有リード専有ライト（shared read private write）と呼ぶ。

また、ターゲット定義で、1 つの保護ドメインに登録できるメモリオブジェクトの数が制限される場合がある【NGKI0423】。

### 2.11.3. デフォルトのアクセス許可ベクタ

カーネルオブジェクトを登録した直後は、次に規定されるデフォルトのアクセス許可ベクタが設定される。

保護ドメインに属するカーネルオブジェクトに対しては、4つの種別のアクセスがいずれも、その保護ドメインのみに許可される【NGKI0424】。すなわち、カーネルドメインに属するオブジェクトに対しては、4つのアクセス許可パターンがいずれもTACP\_KERNELに、ユーザドメインに属するオブジェクトに対しては、4つのアクセス許可パターンがいずれもTACP(domid)（domidはオブジェクトが属する保護ドメインのID番号）に設定される。ただし、カーネルオブジェクトをサービスコールにより登録した場合には、管理操作に対するアクセスは、サービスコールを呼び出した処理単位が属する保護ドメインにも許可される【NGKI3427】。

無所属のカーネルオブジェクトに対しては、4つの種別のアクセスがいずれも、すべての保護ドメインに許可される【NGKI0425】。すなわち、4つのアクセス許可パターンがいずれも、TACP\_SHAREDに設定される。

保護ドメインのアクセス許可ベクタは、通常操作1と参照操作はその保護ドメインのみに許可され、通常操作2と管理操作はカーネルドメインのみに許可される【NGKI0569】。すなわち、カーネルドメインに対しては、4つのアクセス許可パターンがいずれもTACP\_KERNELに、ユーザドメインに対しては、通常操作1と参照操作のアクセス許可パターンがTACP(domid)に、通常操作2と管理操作のアクセス許可パターンがTACP\_KERNELに設定される。

システム状態のアクセス許可ベクタは、4つの種別のアクセスがいずれも、カーネルドメインのみに許可される【NGKI0537】。すなわち、4つのアクセス許可パターンがいずれも、TACP\_KERNELに設定される。

### 2.11.4. アクセス許可ベクタの設定

アクセス許可ベクタをデフォルト以外の値に設定するために、カーネルオブジェクトのアクセス許可ベクタを設定する静的API（SAC\_YYY）と、保護ドメインのアクセス許可ベクタを設定する静的API（ACV\_DOM）、システム状態のアクセス許可ベクタを設定する静的API（SAC\_SYS）が用意されている【NGKI0570】。

また、動的生成対応カーネルにおいては、カーネルオブジェクトのアクセス許可ベクタを設定するサービスコール（sac\_yyy）と、保護ドメインのアクセス許可ベクタを設定するサービスコール（sac\_dom）、システム状態のアクセス許可ベクタを設定するサービスコール（sac\_sys）が用意されている【NGKI0571】。

---

ただし、静的 API によって登録したオブジェクトは、サービスコール（`sac_yyy`）によってアクセス許可ベクタを設定することができない。アクセス許可ベクタを設定しようとした場合には、`E_OBJ` エラーとなる【NGKI0430】。

メモリオブジェクトに対しては、アクセス許可ベクタを設定する静的 API は用意されておらず、オブジェクトの登録と同時にアクセス許可ベクタを設定する静的 API（`ATA_YYY`）が用意されている【NGKI0431】。

オブジェクトに対するアクセスが許可されているかは、そのオブジェクトにアクセスするサービスコールを呼び出した時点でチェックされる【NGKI0432】。そのため、アクセス許可ベクタを変更しても、変更以前に呼び出されたサービスコールの振舞いには影響しない。例えば、待ち行列を持つ同期・通信オブジェクトのアクセス許可ベクタを変更しても、呼び出した時点ですでに待ち行列につながれているタスクには影響しない。また、ミューテックスのアクセス許可ベクタを変更しても、呼び出した時点ですでにミューテックをロックしていたタスクには影響しない。

この仕様では、カーネルオブジェクトに設定されたアクセス許可ベクタを参照する機能は用意していない。

#### 【使用上の注意】

カーネルオブジェクトのアクセス許可ベクタをデフォルト以外の値に設定する際に、オブジェクトに対して同じ保護ドメインに属する処理単位からアクセスできるようにするには、その保護ドメインからアクセスできることを明示的に指定する必要がある

#### 【 $\mu$ ITRON4.0/PX 仕様との関係】

アクセス許可ベクタを指定してオブジェクトを生成する静的 API（`CRA_YYY`）は廃止し、オブジェクトの登録後にアクセス許可ベクタを設定する静的 API（`SAC_YYY`）をサポートすることとした。

静的 API によって登録したオブジェクトは、サービスコール（`sac_yyy`）によってアクセス許可ベクタを設定することができないこととした。

オブジェクトの状態参照するサービスコール（`ref_yyy`）により、オブジェクトに設定されたアクセス許可ベクタを参照する機能サポートしないこととした。これは、【NGKI0403】の原則に合わせるための修正である。

### 2.11.5. カーネルの管理領域のアクセス保護

カーネルが動作するために、カーネルの内部で用いるメモリ領域を、カーネルの管理領域と呼ぶ。ユーザタスクからカーネルを保護するためには、カーネルの管理領域にアクセスできるのは、カーネルド

---

メインのみでなければならない。

そのため、カーネルの管理領域は、書き込みアクセスおよび読み出しアクセスが可能で、4つの種別のアクセスがカーネルドメインのみに許可されたメモリオブジェクト（これを、カーネル専用のメモリオブジェクトと呼ぶ）の中に置かれる【NGKI0433】。

カーネルの用いるオブジェクト管理領域（カーネルの管理領域に該当する。「2.10.4 オブジェクト生成に必要なメモリ領域」の節を参照）として、カーネル専用のメモリオブジェクトに含まれないメモリ領域を指定した場合、E\_OBJ エラーとなる【NGKI0434】。また、カーネルの用いるオブジェクト管理領域の先頭番地に NULL を指定した場合、必要なメモリ領域が、カーネル専用のメモリオブジェクトの中に確保される【NGKI0435】。

システムタスクのスタック領域、ユーザタスクのシステムスタック領域、非タスクコンテキスト用のスタック領域は、カーネルの用いるオブジェクト管理領域には該当しないが、カーネルドメインの実行中にのみアクセスされるため、カーネルの用いるオブジェクト管理領域と同様の扱いとなる【NGKI0436】。一方、ユーザタスクのユーザスタック領域と固定長メモリプール領域は、ユーザドメインの実行中にもアクセスされるため、カーネルの用いるオブジェクト管理領域とは異なる扱いとなる。

#### 2.11.6. ユーザタスクのユーザスタック領域

ユーザタスクが非特権モードで実行する間に用いるスタック領域を、システムスタック領域（「4.1 タスク管理機能」の節を参照）と対比させて、ユーザスタック領域と呼ぶ。ユーザスタック領域は、そのタスクと同じ保護ドメインに属する1つのメモリオブジェクトとしてカーネルに登録される【NGKI0437】。ただし、他のメモリオブジェクトとは異なり、次のように扱われる。

タスクのユーザスタック領域に対しては、そのタスクのみが書き込みアクセスおよび読み出しアクセスを行うことができる【NGKI0438】。そのため、書き込みアクセスと読み出しアクセス（実行アクセスを含む）に対するアクセス許可パターンは意味を持たない【NGKI0439】。ユーザスタック領域に対して実行アクセスを行えるかどうかは、ターゲット定義である【NGKI0440】。

ただし、上記の仕様を実現するために大きいオーバヘッドを生じる場合には、ターゲット定義で、タスクのユーザスタック領域を、そのタスクが属する保護ドメイン全体からアクセスできるものとする場合がある【NGKI0441】。

##### 【 $\mu$ ITRON4.0/PX 仕様との関係】

この仕様では、タスクのユーザスタック領域は、そのタスクのみがアクセスできるものとした。

## 2.12. システムコンフィギュレーション手順

### 2.12.1. システムコンフィギュレーションファイル

カーネルやシステムサービスが管理するオブジェクトの生成情報や初期状態などを記述するファイルを、システムコンフィギュレーションファイル（systemconfiguration file）と呼ぶ。また、システムコンフィギュレーションファイルを解釈して、カーネルやシステムサービスの構成・初期化情報を含むファイルなどを生成するツールを、コンフィギュレータ（configurator）と呼ぶ。

システムコンフィギュレーションファイルには、カーネルの静的API、システムサービスの静的API、保護ドメインの囲み、クラスの囲み、コンフィギュレータに対するINCLUDEディレクティブ、C言語プリプロセッサのインクルードディレクティブ（#include）と条件ディレクティブ（#if, #ifdefなど）のみを記述することができる【NGKI0442】。

コンフィギュレータに対するINCLUDEディレクティブは、システムコンフィギュレーションファイルを複数のファイルに分割して記述するために用いるもので、その文法は次のいずれかである（両者の違いは、指定されたファイルを探すディレクトリの違いのみ）【NGKI0443】。

```
INCLUDE("ファイル名");
INCLUDE(<ファイル名>);
```

コンフィギュレータは、INCLUDEディレクティブによって指定されたファイル中の記述を、システムコンフィギュレーションファイルの一部分として解釈する【NGKI0444】。すなわち、INCLUDEディレクティブによって指定されたファイル中には、カーネルの静的API、システムサービスの静的API、コンフィギュレータに対するINCLUDEディレクティブ、C言語プリプロセッサのインクルードディレクティブと条件ディレクティブのみを記述することができる。

C言語プリプロセッサのインクルードディレクティブは、静的APIのパラメータを解釈するために必要なC言語のヘッダファイルを指定するために用いる【NGKI0445】。また、条件ディレクティブは、有効とする静的APIを選択するために用いることができる【NGKI0446】。ただし、インクルードディレクティブは、コンフィギュレータが生成するファイルでは先頭に集められる【NGKI0447】。そのため、条件ディレクティブの中にインクルードディレクティブを記述しても、インクルードディレクティブは常に有効となる。また、1つの静的APIの記述の途中に、条件ディレクティブを記述することはできない【NGKI0448】。

コンフィギュレータは、システムコンフィギュレーションファイル中の静的APIを、その記述順に解釈する【NGKI0449】。そのため例えば、タスクを生成する静的APIの前に、そのタスクにアクセス許

---

可ベクタを設定する静的 API が記述されていた場合、アクセス許可ベクタを設定する静的 API が E\_NOEXS エラーとなる。

#### 【 $\mu$ ITRON4.0 仕様との関係】

システムコンフィギュレーションファイルにおける C 言語プリプロセッサのディレクティブの扱いを全面的に見直し、コンフィギュレータに対する INCLUDE ディレクティブを設けた。また、共通静的 API を廃止した。 $\mu$  ITRON4.0 仕様における #include ディレクティブの役割は、この仕様では INCLUDE ディレクティブに置き換わる。逆に、 $\mu$  ITRON4.0 仕様における INCLUDE 静的 API の役割は、この仕様では #include ディレクティブに置き換わる..

### 2.12.2. 静的 API の文法とパラメータ

静的APIは、次に述べる例外を除いては、C言語の関数呼出しと同様の文法で記述する【 NGKI0450】。すなわち、静的 API の名称に続けて、静的 API の各パラメータを "," で区切って列挙したものを "(" と ")" で囲んで記述し、最後に ";" を記述する。ただし、静的 API のパラメータに構造体（または構造体へのポインタ）を記述する場合には、構造体の各フィールドを "," で区切って列挙したものを "{" と "}" で囲んだ形で記述する【 NGKI0451】。

サービスコールに対応する静的 API の場合、静的 API のパラメータは、対応するサービスコールのパラメータと同一とすることを原則とする【 NGKI0452】。

静的 API のパラメータは、次の 4 種類に分類される。

#### (a) オブジェクト識別名

オブジェクトの ID 番号を指定するパラメータ。オブジェクトの名称を表す单一の識別名のみを記述することができる。

コンフィギュレータは、オブジェクト生成のための静的 API ( CRE\_YYY ) を処理する際に、オブジェクトに ID 番号を割り付け、構成・初期化ヘッダファイルに、指定された識別名を割り付けた ID 番号にマクロ定義する C 言語プリプロセッサのディレクティブ ( #define ) を生成する【 NGKI0453】。

オブジェクト生成以外の静的 API が、オブジェクトの ID 番号をパラメータに取る場合（カーネルの静的 API では、 SAC\_TSK の tskid パラメータ等がこれに該当する）には、パラメータとして記述する識別名は、生成済みのオブジェクトの名称を表す識別名でなければならない。そうでない場合には、コンフィギュレータがエラーを報告する【 NGKI0455】。

静的 API の整数定数式パラメータの記述に、オブジェクト識別名を使用することはできない【 NGKI0456】。

---

(b) 整数定数式パラメータ

オブジェクト番号や機能コード, オブジェクト属性, サイズや数, 優先度など, 整数值を指定するパラメータ. プログラムが配置される番地に依存せずに値の決まる整数定数式を記述することができる.

整数定数式の解釈に必要な定義や宣言等は, システムコンフィギュレーションファイルから C 言語プリプロセッサのインクルードディレクティブによってインクルードするファイルに含まれていなければならぬ【 NGKI0457】.

(c) 一般定数式パラメータ

処理単位のエントリ番地, メモリ領域の先頭番地, 拡張情報など, 番地を指定する可能性のあるパラメータ. 任意の定数式を記述することができる.

定数式の解釈に必要な定義や宣言等は, システムコンフィギュレーションファイルから C 言語プリプロセッサのインクルードディレクティブによってインクルードするファイルに含まれていなければならぬ【 NGKI0458】.

(d) 文字列パラメータ

オブジェクトモジュール名やセクション名など, 文字列を指定するパラメータ. 任意の文字列を, C 言語の文字列の記法で記述することができる.

【 $\mu$ ITRON4.0 仕様との関係】

$\mu$ ITRON4.0 仕様においては, 静的 API のパラメータを次の 4 種類に分類していたが, コンフィギュレータの仕組みを見直したことに伴い全面的に見直した.

- (A) 自動割付け対応整数値パラメータ
- (B) 自動割付け非対応整数値パラメータ
- (C) プリプロセッサ定数式パラメータ
- (D) 一般定数式パラメータ

この仕様の(a)が, おおよそ  $\mu$ ITRON4.0 仕様の(A)に相当するが, (a)には整数值を記述できない点が異なる. (b)～(c)と(B)～(D)の間には単純な対応関係がないが, 記述できる定数式の範囲には, (B)  $\subset$  (C)  $\subset$  (b)  $\subset$  (c) = (D) の関係がある.

$\mu$ ITRON4.0 仕様では, 静的 API のパラメータは基本的には(D)とし, コンフィギュレータが値を知る必要があるパラメータを(B), 構成・初期化ファイルに生成する C 言語プリプロセッサの条件ディレクティブ (#if) 中に含めたい可能性のあるパラメータを(C)としていた.

それに対して、この仕様におけるコンフィギュレータの処理モデル（「2.12.5 コンフィギュレータの処理モデル」の節を参照）では、コンフィギュレータのパス 2において定数式パラメータの値を知ることができるために、(B)～(D)の区別をする必要がない。そのため、静的 API のパラメータは基本的には(b)とし、パス 2で値を知ることのできない定数式パラメータのみを(c)としている。

### 2.12.3. 保護ドメインの指定

保護機能対応カーネルでは、オブジェクトを登録する静的 API 等を、そのオブジェクトが属する保護ドメインの囲みの中に記述する【NGKI0459】。無所属のオブジェクトを登録する静的 API は、保護ドメインの囲みの外に記述する【NGKI0460】。保護ドメインに属すべきオブジェクトを登録する静的 API 等を、保護ドメインの囲みの外に記述した場合には、コンフィギュレータが E\_RSATR エラーを報告する【NGKI0461】。

ユーザドメインの囲みの文法は次の通り【NGKI0462】。

```
DOMAIN(保護ドメイン名){  
    ユーザドメインに属するオブジェクトを登録する静的 API 等  
}
```

保護ドメイン名には、ユーザドメインの名称を表す单一の識別名のみを記述することができる【NGKI0463】。

コンフィギュレータは、ユーザドメインの囲みを処理する際に、ユーザドメインに保護ドメイン ID を割り付け、構成・初期化ヘッダファイルに、指定された保護ドメイン名を割り付けた保護ドメイン ID にマクロ定義する C 言語プリプロセッサのディレクティブ（#define）を生成する【NGKI0464】。また、ユーザドメインの囲みの中およびそれ以降に記述する静的 API の整数定数式パラメータの記述に保護ドメイン名を記述すると、割り付けた保護ドメイン ID の値に評価される【NGKI0465】。

ユーザドメインの囲みの中を空にすることで、ユーザドメインへの保護ドメイン ID の割付けのみを行うことができる【NGKI0466】。

カーネルドメインの囲みの文法は次の通り【NGKI0467】。

```
KERNEL_DOMAIN {  
    カーネルドメインに属するオブジェクトを登録する静的 API 等  
}
```

同じ保護ドメイン名を指定したユーザドメインの囲みや、カーネルドメインの囲みを、複数回記述してもよい【NGKI0468】。保護機能対応でないカーネルで保護ドメインの囲みを記述した場合や、保護ドメインの囲みの中に保護ドメインの囲みを記述した場合には、コンフィギュレータがエラーを報告する【NGKI0469】。

#### 【 $\mu$ ITRON4.0/PX仕様との関係】

保護ドメインの囲みの文法を変更した。

#### 【仕様決定の理由】

保護ドメインに属すべきオブジェクトを登録する静的 API 等を保護ドメインの囲みの外に記述した場合のエラーコードを E\_RSATRとしたのは、オブジェクトを動的に登録する APIにおいては、オブジェクトの属する保護ドメインを、オブジェクト属性によって指定するためである。

#### 2.12.4. クラスの指定

マルチプロセッサ対応カーネルでは、オブジェクトを登録する静的 API 等を、そのオブジェクトが属するクラスの囲みの中に記述する【NGKI0470】。クラスに属すべきオブジェクトを登録する静的 API 等を、クラスの囲みの外に記述した場合には、コンフィギュレータが E\_RSATR エラーを報告する【NGKI0471】。

クラスの囲みの文法は次の通り【NGKI0472】。

```
CLASS(クラス ID) {  
    クラスに属するオブジェクトを登録する静的 API 等  
}
```

クラス ID には、静的 API の整数定数式パラメータと同等の定数式を記述することができる【NGKI0473】。使用できないクラス ID を指定した場合には、コンフィギュレータが E\_ID エラーを報告する【NGKI0474】。

同じクラス ID を指定したクラスの囲みを複数回記述してもよい【NGKI0475】。マルチプロセッサ対応でないカーネルでクラスの囲みを記述した場合や、クラスの囲みの中にクラスの囲みを記述した場合には、コンフィギュレータがエラーを報告する【NGKI0476】。

なお、保護機能とマルチプロセッサの両方に対応するカーネルでは、保護ドメインの囲みとクラスの囲みはどちらが外側になっていてもよい【NGKI0477】。

## 【仕様決定の理由】

クラスに属すべきオブジェクトを登録する静的 API 等をクラスの囲みの外に記述した場合のエラーコードを E\_RSATR としたのは、オブジェクトを動的に登録する API においては、オブジェクトの属するクラスを、オブジェクト属性によって指定するためである。

### 2.12.5. コンフィギュレータの処理モデル

コンフィギュレータは、次の 3 つないしは 4 つのパスにより、システムコンフィギュレーションファイルを解釈し、構成・初期化情報を含むファイルなどを生成する（図 2-10）。




図 2-10 コンフィグレータの処理モデル

---

最初のパス 1 では、システムコンフィギュレーションファイルを解釈し、そこに含まれる静的 API の整数定数式パラメータの値を C コンパイラを用いて求めるために、パラメータ計算用 C 言語ファイル（cfg1\_out.c）を生成する。この時、システムコンフィギュレーションファイルに含まれる C 言語プリプロセッサのインクルードディレクトリは、パラメータ計算用 C 言語ファイルの先頭に集めて生成する。また、条件ディレクトリは、順序も含めて、そのままの形でパラメータ計算用 C 言語ファイルに出力する。システムコンフィギュレーションファイルに文法エラーや未サポートの記述があった場合には、この段階で検出される。

次に、C コンパイラおよび関連ツールを用いて、パラメータ計算用 C 言語ファイルをコンパイルし、ロードモジュールを生成する。また、それを S レコードフォーマットの形に変換した S レコードファイル（cfg1\_out.srec）と、その中の各シンボルとアドレスの対応表を含むシンボルファイル（cfg1\_out.syms）を生成する。静的 API の整数定数式パラメータに解釈できない式が記述された場合には、この段階でエラーが検出される。

コンフィギュレータのパス 2 では、パス 1 で生成されたロードモジュールの S レコードファイルとシンボルファイルから、C 言語プリプロセッサの条件ディレクトリによりどの静的 API が有効となったかと、それらの静的 API の整数定数式パラメータの値を取り出し、カーネルおよびシステムサービスの構成・初期化ファイル（kernel\_cfg.c など）と構成・初期化ヘッダファイル（kernel\_cfg.h など）を生成する。構成・初期化ヘッダファイルには、登録できるオブジェクトの数（動的生成対応カーネル以外では、静的 API によって登録されたオブジェクトの数に一致）やオブジェクトの ID 番号などの定義を出力する。静的 API の整数定数式パラメータに不正がある場合には、この段階でエラーが検出される。

パス 2 で生成されたファイルを、他のソースファイルとあわせてコンパイルし、アプリケーションのロードモジュールを生成する。また、その S レコードファイル（system.srec）とシンボルファイル（system.syms）を生成する。静的 API の一般定数式パラメータに解釈できない式が記述された場合には、この段階でエラーが検出される。

コンフィギュレータのパス 3 では、パス 1 およびパス 2 で生成されたロードモジュールの S レコードファイルとシンボルファイルから、静的 API のパラメータの値などを取り出し、妥当性のチェックを行う。静的 API の一般定数式パラメータに不正がある場合には、この段階でエラーが検出される。

保護機能対応カーネルにおいては、メモリ配置を決定し、メモリ保護のための設定情報を生成するために、さらに以下の処理を行う（図 2-11）。




図2-11. 保護機能対応カーネルにおけるコンフィギュレータの処理モデル

図 2-11 保護機能対応カーネルにおけるコンフィギュレータの処理モデル

コンフィギュレータは、決定したメモリ配置に従ってロードモジュールを生成するために、リンクスクリプト (ldscript.ld) を生成する。また、メモリ保護のための設定情報を、メモリ構成・初期化ファイル (kernel\_mem.c) に生成する。これらのファイルを生成するためには、パス 3 以降で初めて得られる情報が必要となるため、これらのファイルはパス 3 以降でしか生成できず、最終的なロードモジュールも、パス 3 以降で生成する。

そのため、パス 2 で生成されたロードモジュールは、仮のロードモジュールという位置付けになる。ここで、パス 3 以降で必要な情報を取り出し、最終的なロードモジュールのサイズを割り出せるように、パス 3 以降でメモリ構成・初期化ファイルに生成するのと同様のデータ構造を、パス 2 において仮のメモリ構成・初期化ファイル（`kernel_mem2.c`）に生成する。また、これをリンクするための仮のリンクスクリプト（`cfg2_out.ld`）を生成し、これらを用いて仮のロードモジュールを生成する。さらに、仮のロードモジュールの S レコードファイル（`cfg2_out.srec`）とシンボルファイル（`cfg2_out.syms`）も、最終的なものと混同しないように、異なるファイル名で生成する。

パス 3 は、ターゲット依存で用いるパスで、メモリ配置やメモリ保護のための設定情報のサイズを最適化するための処理を行う。パス 2 で生成された仮のロードモジュールの S レコードファイルとシンボルファイルから必要な情報を取り出し、再度、仮のメモリ構成・初期化ファイル（`kernel_mem3.c`）と仮のリンクスクリプト（`cfg3_out.ld`）を生成する。また、これらのファイルを他のソースファイルとあわせてコンパイルして仮のロードモジュールを生成し、その S レコードファイル（`cfg3_out.srec`）とシンボルファイル（`cfg3_out.syms`）を生成する。この段階で、メモリオブジェクトに重なりがあるなどのエラーが検出される場合もある。

パス 4 では、パス 3（パス 3 を用いない場合はパス 2）で生成された仮のロードモジュールの S レコードファイルとシンボルファイルから必要な情報を取り出し、最終的なメモリ構成・初期化ファイル（`kernel_mem.c`）とリンクスクリプト（`ldscript.ld`）を生成する。またパス 4 では、保護機能対応でないカーネルにおいてパス 3 で行っていた静的 API パラメータの値などの妥当性のチェックも行う。そのため、静的 API の一般定数式パラメータに不正がある場合には、この段階でエラーが検出される。

パス 4 で生成されたファイルを、他のソースファイルとあわせてコンパイルし、アプリケーションの最終的なロードモジュールを生成する。また、その S レコードファイル（`system.srec`、必要な場合のみ）とシンボルファイル（`system.syms`）を生成する。

最後に、最終的なロードモジュールが、パス 3（パス 3 を用いない場合はパス 2）で生成された仮のロードモジュールと同じメモリ配置であることをチェックする。両者のメモリ配置が異なっていた場合には、ロードモジュールが正しく生成されていない可能性があるが、これは、コンフィギュレーション処理の不具合を示すものである。

#### 【μITRON4.0 仕様との関係】

コンフィギュレータの処理モデルは全面的に変更した。

## 2.12.6. 静的 API のパラメータに関するエラー検出

静的 API のパラメータに関するエラー検出は、同じものがサービスコールとして呼ばれた場合と同等とすることを原則とする【NGKI0478】。言い換えると、サービスコールによっても検出できないエラーは、静的 API においても検出しない。静的 API の機能説明中の「E\_XXXXX エラーとなる」または「E\_XXXXX エラーが返る」という記述は、コンフィギュレータがそのエラーを検出することを意味する。

ただし、エラーの種類によっては、サービスコールと同等のエラー検出を行うことが難しいため、そのようなものについては例外とする【NGKI0479】。例えば、メモリ不足をコンフィギュレータによって検出するのは容易ではない。

逆に、オブジェクト属性については、サービスコールより強力なエラーチェックを行える可能性がある。例えば、タスク属性に TA\_STA と記述されている場合、サービスコールではエラーを検出できないが、コンフィギュレータでは検出できる可能性がある。ただし、このようなエラー検出を完全に行おうとするとコンフィギュレータが複雑になるため、このようなエラーを検出することは必須とせず、検出できた場合には警告として報告する【NGKI0480】。

### 【 $\mu$ ITRON4.0 仕様との関係】

$\mu$ ITRON4.0 仕様では、静的 API のパラメータに関するエラー検出について規定されていない。

## 2.12.7. オブジェクトの ID 番号の指定

コンフィギュレータのオプション機能として、アプリケーション設計者がオブジェクトの ID 番号を指定するための次の機能を用意する。

コンフィギュレータのオプション指定により、オブジェクト識別名と ID 番号の対応表を含むファイルを渡すと、コンフィギュレータはそれに従ってオブジェクトに ID 番号を割り付ける【NGKI0481】。それに従った ID 番号割付けができない場合（ID 番号に抜けができる場合など）には、コンフィギュレータはエラーを報告する【NGKI0482】。

またコンフィギュレータは、オプション指定により、オブジェクト識別名とコンフィギュレータが割り付けた ID 番号の対応表を含むファイルを、コンフィギュレータに渡すファイルと同じフォーマットで生成する【NGKI0483】。

### 【 $\mu$ ITRON4.0 仕様との関係】

$\mu$ ITRON4.0 仕様では、オブジェクト生成のための静的 API の ID 番号を指定するパラメータに整数値を記述できるため、このような機能は用意されていない。

## 2.13. TOPPERS ネーミングコンベンション

この節では、TOPPERS ソフトウェアの API の構成要素の名称に関するネーミングコンベンションについて述べる。このネーミングコンベンションは、モジュール間のインターフェースに関する名称に適用することを想定しているが、モジュール内部の名称に適用してもよい。

### 2.13.1. モジュール識別名

異なるモジュールの API の構成要素の名称が衝突することを避けるために、各モジュールに対して、それを識別するためのモジュール識別名を定める。モジュール識別名は、英文字と数字で構成し、2～8 文字程度の長さとする。

カーネルのモジュール識別名は"kernel"、システムインターフェースレイヤのモジュール識別名は"sil"とする。

API の構成要素の名称には、モジュール識別名を含めることを原則とするが、カーネルの API など、頻繁に使用されて衝突のおそれがない場合には、モジュール識別名を含めない名称を使用する。

以下では、モジュール識別名の英文字を英小文字としたものを www、英大文字としたものを WWW と表記する。

### 2.13.2. データ型名

各サイズの整数型など、データの意味を定めない基本データ型の名称は、英小文字、数字、 "\_" で構成する。データ型であることを明示するために、末尾が"\_t"である名称とする。

複合データ型やデータの意味を定めるデータ型の名称は、英大文字、数字、 "\_" で構成する。データ型であることを明示するために、先頭が"T\_"または末尾が"\_T"である名称とする場合もある。

データ型の種類毎に、次のネーミングコンベンションを定める。

#### (A) パケットのデータ型

<b>T_CYYY</b>	acre_yyy に渡すパケットのデータ型
<b>T_DYYY</b>	def_yyy に渡すパケットのデータ型
<b>T_RYYY</b>	ref_yyy に渡すパケットのデータ型
<b>T_WWW_CYYY</b>	www_acre_yyy に渡すパケットのデータ型
<b>T_WWW_DYYY</b>	www_def_yyy に渡すパケットのデータ型
<b>T_WWW_RYYY</b>	www_ref_yyy に渡すパケットのデータ型

#### 2.13.3. 関数名

関数の名称は、英小文字、数字、 "\_" で構成する。

関数の種類毎に、次のネーミングコンベンションを定める。

##### (A) サービスコール

サービスコールは、xxx\_yyy または www\_xxx\_yyy の名称とする。ここで、xxx は操作の方法、yyy は操作の対象を表す。xxx\_yyy または www\_xxx\_yyy から派生したサービスコールは、それぞれ zxxxx\_yyy または www\_zxxxx\_yyy の名称とする。ここで z は、派生したことを表す文字である。派生したことを表す文字を 2 つ付加する場合には、zzxxxx\_yyy または www\_zzxxxx\_yyy の名称となる。

非タスクコンテキスト専用のサービスコールの名称は、派生したことを表す文字として "i" を付加し、ixxx\_yyy, izxxxx\_yyy, www\_ixxx\_yyy, www\_izxxxx\_yyy といった名称とする。

##### 【補足説明】

サービスコールの名称を構成する省略名 (xxx, yyy, z) の元になった英語については、「5.9 省略名の元になった英語」の節を参照すること。

##### (B) コールバック

コールバックの名称は、サービスコールのネーミングコンベンションに従う。

#### 2.13.4. 変数名

変数 (const 修飾子のついたものを含む) の名称は、英小文字、数字、 "\_" で構成する。データ型が異なる変数には、異なる名称を付けることを原則とする。

変数の名称に関して、次のガイドラインを設ける。

<b>~id</b>	～ID (オブジェクトの ID 番号, ID 型)
<b>~no</b>	～番号 (オブジェクト番号)
<b>~atr</b>	～属性 (オブジェクト属性, ATR 型)
<b>~stat</b>	～状態 (オブジェクト状態, STAT 型)
<b>~mode</b>	～モード (サービスコールの動作モード, MODE 型)
<b>~pri</b>	～優先度 (優先度, PRI 型)
<b>~sz</b>	～サイズ (単位はバイト数, SIZE 型または uint_型)
<b>~cnt</b>	～の個数 (単位は個数, uint_t 型)
<b>~ptn</b>	～パターン
<b>~tim</b>	～時刻, ～時間
<b>~cd</b>	～コード
<b>i~</b>	～の初期値
<b>max~</b>	～の最大値
<b>min~</b>	～の最小値
<b>left~</b>	～の残り

また、ポインタ変数（関数ポインタを除く）の名称に関して、次のガイドラインを設ける。

<b>p_~</b>	ポインタ
<b>pp_~</b>	ポインタを入れる領域へのポインタ
<b>pk_~</b>	パケットへのポインタ
<b>ppk_~</b>	パケットへのポインタを入れる領域へのポインタ

変数の種類毎に、次のネーミングコンベンションを定める。

#### (A) パケットへのポインタ

<b>pk_cyyy</b>	acre_yyy に渡すパケットへのポインタ
<b>pk_dyyy</b>	def_yyy に渡すパケットへのポインタ
<b>pk_ryyy</b>	ref_yyy に渡すパケットへのポインタ
<b>pk_www_cyyy</b>	www_acre_yyy に渡すパケットへのポインタ
<b>pk_www_dyyy</b>	www_def_yyy に渡すパケットへのポインタ
<b>pk_www_ryyy</b>	www_ref_yyy に渡すパケットへのポインタ

#### 2.13.5. 定数名

定数（C 言語プリプロセッサのマクロ定義によるもの）の名称は、英大文字、数字、”\_”で構成する。

定数の種類毎に、次のネーミングコンベンションを定める。

#### (A) メインエラーコード

メインエラーコードは、先頭が”E\_”である名称とする。

#### (B) 機能コード

<b>TFN_XXX_YYY</b>	xxx_yyy の機能コード
<b>TFN_WWW_XXX_YYY</b>	www_xxx_yyy の機能コード

#### (C) その他の定数

その他の定数は、先頭が TUU\_ または TUU\_WWW\_ である名称とする。ここで UU は、定数の種類またはデータ型を表す。同じパラメータまたはリターンパラメータに用いられる定数の名称については、UU を同一にすることを原則とする。

また、定数の名称に関して、次のガイドラインを設ける。

<b>TA_~</b>	オブジェクトの属性値
<b>TSZ_~</b>	～のサイズ
<b>TBIT_~</b>	～のビット数
<b>TMAX_~</b>	～の最大値
<b>TMIN_~</b>	～の最小値

### 2.13.6. マクロ名

マクロ（C 言語プリプロセッサのマクロ定義によるもの）の名称は、それが表す構成要素のネーミングコンベンションに従う。すなわち、関数を表すマクロは関数のネーミングコンベンションに、定数を表すマクロは定数のネーミングコンベンションに従う。ただし、簡単な関数を表すマクロや、副作用があるなどの理由でマクロであることを明示したい場合には、英大文字、数字、”\_”で構成する場合もある。

マクロの種類毎に、次のネーミングコンベンションを定める。

#### (A) 構成マクロ

構成マクロの名称は、英大文字、数字、”\_”で構成し、次のガイドラインを設ける。

<b>TSZ_~</b>	～のサイズ
<b>TBIT_~</b>	～のビット数
<b>TMAX_~</b>	～の最大値
<b>TMIN_~</b>	～の最小値

### 2.13.7. 静的 API 名

静的 API の名称は、英大文字、数字、”\_”で構成し、対応するサービスコールの名称中の英小文字を英大文字で置き換えたものとする。対応するサービスコールがない場合には、サービスコールのネーミングコンベンションに従って定めた名称中の英小文字を英大文字で置き換えたものとする。

### 2.13.8. ファイル名

ファイルの名称は、英小文字、数字、”\_”、”.”で構成する。英大文字と英小文字を区別しないファイルシステムに対応するために、英大文字は使用しない。また、”-”も使用しない。

#### (A) ヘッダファイル

モジュールを用いるために必要な定義を含むヘッダファイルは、そのモジュールのモジュール識別名の末尾に”.h”を付加した名前（すなわち、www.h）とする。

### 2.13.9. モジュール内部の名称の衝突回避

モジュール内部の名称が、他のモジュール内部の名称と衝突することを避けるために、次のガイドラインを設ける。モジュール内部に閉じて使われる関数や変数などの名称で、オブジェクトファイルのシンボル表に登録されて外部から参照できる名称は、C 言語レベルで、先頭が\_www\_または\_WWW\_である名称とする。例えば、カーネルの内部シンボルは、C 言語レベルで、先頭が"\_kernel\_"または"\_KERNEL\_"である名称とする。

また、モジュールを用いるために必要な定義を含むヘッダファイル中に用いる名称で、それをインクルードする他のモジュールで使用する名称と衝突する可能性のある名称は、"TOPPERS\_"で始まる名称とする。

## 2.14. TOPPERS 共通定義

TOPPERS ソフトウェアに共通に用いる定義を、TOPPERS 共通定義と呼ぶ。

### 2.14.1. TOPPERS 共通ヘッダファイル

TOPPERS 共通定義（共通データ型、共通定数、共通マクロ）は、TOPPERS 共通ヘッダファイル（t\_stddef.h）およびそこからインクルードされるファイルに含まれている【NGKI0484】。TOPPERS 共通定義を用いる場合には、TOPPERS 共通ヘッダファイルをインクルードする【NGKI0485】。

TOPPERS 共通ヘッダファイルは、カーネルヘッダファイル（kernel.h）やシステムインターフェース

レイヤヘッダファイル（sil.h）からインクルードされるため、これらのファイルをインクルードする場合には、TOPPERS 共通ヘッダファイルを直接インクルードする必要はない【NGKI0486】。

### 2.14.2. TOPPERS 共通データ型

C90 に規定されているデータ型以外で、TOPPERS ソフトウェアで共通に用いるデータ型は次の通りである。

<b>int8_t</b>	符号付き 8 ビット整数（オプション、C99 準拠）
<b>uint8_t</b>	符号無し 8 ビット整数（オプション、C99 準拠）
<b>int16_t</b>	符号付き 16 ビット整数（C99 準拠）
<b>uint16_t</b>	符号無し 16 ビット整数（C99 準拠）
<b>int32_t</b>	符号付き 32 ビット整数（C99 準拠）
<b>uint32_t</b>	符号無し 32 ビット整数（C99 準拠）
<b>int64_t</b>	符号付き 64 ビット整数（オプション、C99 準拠）
<b>uint64_t</b>	符号無し 64 ビット整数（オプション、C99 準拠）
<b>int128_t</b>	符号付き 128 ビット整数（オプション、C99 準拠）
<b>uint128_t</b>	符号無し 128 ビット整数（オプション、C99 準拠）

<b>int_least8_t</b>	8 ビット以上の符号付き整数（C99 準拠）
<b>uint_least8_t</b>	int_least8_t 型と同じサイズの符号無し整数（C99 準拠）

<b>float32_t</b>	IEEE754 準拠の 32 ビット単精度浮動小数点数（オプション）
<b>double64_t</b>	IEEE754 準拠の 64 ビット倍精度浮動小数点数（オプション）

<b>bool_t</b>	真偽値（true または false）
<b>int_t</b>	16 ビット以上の符号付き整数
<b>uint_t</b>	int_t 型と同じサイズの符号無し整数
<b>long_t</b>	32 ビット以上かつ int_t 型以上のサイズの符号付き整数
<b>ulong_t</b>	long_t 型と同じサイズの符号無し整数

<b>size_t</b>	メモリ領域のサイズを表す符号無し整数（C90 準拠）
<b>intptr_t</b>	ポインタを格納できるサイズの符号付き整数（C99 準拠）
<b>uintptr_t</b>	intptr_t 型と同じサイズの符号無し整数（C99 準拠）

<b>FN</b>	機能コード（符号付き整数, int_t に定義）
<b>ER</b>	正常終了 (E_OK) またはエラーコード（符号付き整数, int_t に定義）
<b>ID</b>	オブジェクトの ID 番号（符号付き整数, int_t に定義）
<b>ATR</b>	オブジェクト属性（符号無し整数, uint_t に定義）
<b>STAT</b>	オブジェクトの状態（符号無し整数, uint_t に定義）
<b>MODE</b>	サービスコールの動作モード（符号無し整数, uint_t に定義）
<b>PRI</b>	優先度（符号付き整数, int_t に定義）
<b>TMO</b>	タイムアウト指定（符号付き整数, 単位はミリ秒, int_t に定義）
<b>RELTIM</b>	相対時間（符号無し整数, 単位はミリ秒, uint_t に定義）
<b>SYSTIM</b>	システム時刻（符号無し整数, 単位はミリ秒, ulong_t に定義）
<b>PRCTIM</b>	プロセッサ時間（符号無し整数, 単位はマイクロ秒, uint32_t に定義）

<b>FP</b>	プログラムの起動番地（型の定まらない関数ポインタ）
-----------	---------------------------

<b>ER_BOOL</b>	エラーコードまたは真偽値（符号付き整数, int_t に定義）
<b>ER_ID</b>	エラーコードまたは ID 番号（符号付き整数, int_t に定義, 負の ID 番号は格納できない）
<b>ER_UINT</b>	エラーコードまたは符号無し整数（符号付き整数, int_t に定義, 符号無し整数を格納する場合の有効ビット数は uint_t より 1 ビット短い）

<b>MB_T</b>	オブジェクト管理領域を確保するためのデータ型
-------------	------------------------

<b>ACPTN</b>	アクセス許可パターン（符号無し 32 ビット整数, uint32_t に定義）
<b>ACVCT</b>	アクセス許可ベクタ

ここで、データ型が「A または B」とは、A か B のいずれかの値を取ることを示す。

例えば ER\_BOOL は、エラーコードまたは真偽値のいずれかの値を取る。

int8\_t, uint8\_t, int64\_t, uint64\_t, int128\_t, uint128\_t, float32\_t, double64\_t が使用できるかどうかは、ターゲット定義である【NGKI0488】。これらが使用できるかどうかは、それぞれ、INT8\_MAX, UINT8\_MAX, INT64\_MAX, UINT64\_MAX, INT128\_MAX, UINT128\_MAX, FLOAT32\_MAX, DOUBLE64\_MAX がマクロ定義されているかどうかで判別することができる【NGKI0489】。IEEE754 準拠の浮動小数点数がサポートされていない場合には、ターゲット定義で、float32\_t と double64\_t は使用できないものとする【NGKI0490】。

### 【 $\mu$ ITRON4.0仕様との関係】

B, UB, H, UH, W, UW, D, UD, VP\_INTに代えて、C99準拠のint8\_t, uint8\_t, int16\_t, uint16\_t, int32\_t, uint32\_t, int64\_t, uint64\_t, intptr\_tを用いることにした。また、intptr\_t, int128\_t, uint128\_tを用意することにした。メモリ領域のサイズを表すデータ型として、SIZEに代えて、C90準拠のsize\_tを用いることにした。

データタイプが定まらないものへのポインタを表すデータ型であるVPは、void\*と等価であるため、用意しないことにした。また、ターゲットシステムにより振舞いが一定しないことから、VB, VH, VW, VDに代わるデータ型は用意しないことにした。

INT, UINTに代えて、C99の型名と相性が良いint\_t, uint\_tを用いることにした。また、32ビット以上かつint\_t型（またはuint\_t型）以上のサイズが保証される整数型として、long\_t, ulong\_tを用意し、8ビット以上のサイズで必ず存在する整数型として、C99準拠のint\_least8\_t, uint\_least8\_tを導入することにした。int\_least16\_t, uint\_least16\_t, int\_least32\_t, uint\_least32\_tを導入しなかったのは、16ビットおよび32ビットの整数型があることを仮定しており、それぞれint16\_t, uint16\_t, int32\_t, uint32\_tで代用できるためである。TECSとの整合性を取るために、BOOLに代えて、bool\_tを用いることにした。また、IEEE754準拠の単精度浮動小数点数を表す型としてfloat32\_t, IEEE754準拠の64ビットを表す型としてdouble64\_tを導入した。

高分解能タイマのカウント値のデータ型であるHRTCNTを、オブジェクト管理領域を確保するためのデータ型としてMB\_Tを用意することにした。

### 【TOPPERS新世代カーネル統合仕様との関係】

メモリ領域のサイズを表すデータ型として、SIZEに代えて、C90準拠のsize\_tを用いることにした。

性能評価用システム時刻のためのデータ型であるSYSUTMを廃止し、高分解能タイマのカウント値のデータ型であるHRTCNTを追加した。

#### 2.14.3. TOPPERS共通定数

C90に規定されている定数以外で、TOPPERSソフトウェアで共通に用いる定数は次の通りである（一部、C90に規定されているものも含む）。

(1) 一般定数

<b>NULL</b>	-	無効ポインタ
<b>true</b>	1	真
<b>false</b>	0	偽
<b>E_OK</b>	0	正常終了

【 $\mu$ ITRON4.0仕様との関係】

BOOLをbool\_tに代えたことから、TRUEおよびFALSEに代えて、trueおよびfalseを用いることにした。

(2) 整数型に格納できる最大値と最小値【NGKI0492】

<b>INT8_MAX</b>	int8_tに格納できる最大値（オプション、C99準拠）
<b>INT8_MIN</b>	int8_tに格納できる最小値（オプション、C99準拠）
<b>UINT8_MAX</b>	uint8_tに格納できる最大値（オプション、C99準拠）
<b>INT16_MAX</b>	int16_tに格納できる最大値（C99準拠）
<b>INT16_MIN</b>	int16_tに格納できる最小値（C99準拠）
<b>UINT16_MAX</b>	uint16_tに格納できる最大値（C99準拠）
<b>INT32_MAX</b>	int32_tに格納できる最大値（C99準拠）
<b>INT32_MIN</b>	int32_tに格納できる最小値（C99準拠）
<b>UINT32_MAX</b>	uint32_tに格納できる最大値（C99準拠）
<b>INT64_MAX</b>	int64_tに格納できる最大値（オプション、C99準拠）
<b>INT64_MIN</b>	int64_tに格納できる最小値（オプション、C99準拠）
<b>UINT64_MAX</b>	uint64_tに格納できる最大値（オプション、C99準拠）
<b>INT128_MAX</b>	int128_tに格納できる最大値（オプション、C99準拠）
<b>INT128_MIN</b>	int128_tに格納できる最小値（オプション、C99準拠）
<b>UINT128_MAX</b>	uint128_tに格納できる最大値（オプション、C99準拠）

<b>INT_LEAST8_MAX</b>	int_least8_tに格納できる最大値（C99準拠）
<b>INT_LEAST8_MIN</b>	int_least8_tに格納できる最小値（C99準拠）
<b>UINT_LEAST8_MAX</b>	uint_least8_tに格納できる最大値（C99準拠）
<b>INT_MAX</b>	int_tに格納できる最大値（C90準拠）
<b>INT_MIN</b>	int_tに格納できる最小値（C90準拠）
<b>UINT_MAX</b>	uint_tに格納できる最大値（C90準拠）
<b>LONG_MAX</b>	long_tに格納できる最大値（C90準拠）
<b>LONG_MIN</b>	long_tに格納できる最小値（C90準拠）
<b>ULONG_MAX</b>	ulong_tに格納できる最大値（C90準拠）

<b>FLOAT32_MIN</b>	float32_t に格納できる最小の正規化された正の浮動小数点数 (オプション)
<b>FLOAT32_MAX</b>	float32_t に格納できる表現可能な最大の有限浮動小数点数 (オプション)
<b>DOUBLE64_MIN</b>	double64_t に格納できる最小の正規化された正の浮動小数点数 (オプション)
<b>DOUBLE64_MAX</b>	double64_t に格納できる表現可能な最大の有限浮動小数点数 (オプション)

(3) 整数型のビット数 【 NGKI0493】

<b>CHAR_BIT</b>	char 型のビット数 (C90 準拠)
-----------------	----------------------

(4) オブジェクト属性 【 NGKI0494】

<b>TA_NULL</b>	0U	オブジェクト属性を指定しない
----------------	----	----------------

(5) タイムアウト指定 【 NGKI0555】

<b>TMO_POL</b>	0	ポーリング
<b>TMO_FEVR</b>	UINT32_MAX	永久待ち
<b>TMO_NBLK</b>	UINT32_MAX-1	ノンブロッキング

(6) アクセス許可パターン 【 NGKI0496】

<b>TACP_KERNEL</b>	0U	カーネルドメインのみにアクセスを許可
<b>TACP_SHARED</b>	~0U	べての保護ドメインにアクセスを許可

## 2.14.4. TOPPERS 共通エラーコード

TOPPERS ソフトウェアで共通に用いるメインエラーコードは次の通りである 【 NGKI0540】。

(A) 内部エラークラス (EC\_SYS, -5~-8)

<b>E_SYS</b>	-5	システムエラー
--------------	----	---------

(B) 未サポートエラークラス (EC\_NOSPT, -9~-16)

<b>E_NOSPT</b>	-9	未サポート機能
<b>E_RSFN</b>	-10	予約機能コード
<b>E_RSATR</b>	-11	予約属性

(C) パラメータエラークラス (EC\_PAR, -17~-24)

<b>E_PAR</b>	-17	パラメータエラー
<b>E_ID</b>	-18	不正 ID 番号

(D) 呼出しびンテキストエラークラス (EC\_CTX, -25~-32)

<b>E_CTX</b>	-25	コンテキストエラー
<b>E_MACV</b>	-26	メモリアクセス違反
<b>E_OACV</b>	-27	オブジェクトアクセス違反
<b>E_ILUSE</b>	-28	サービスコール不正使用

(E) 資源不足エラークラス (EC\_NOMEM, -33~-40)

<b>E_NOMEM</b>	-33	メモリ不足
<b>E_NOID</b>	-34	ID 番号不足
<b>E_NORES</b>	-35	資源不足

(F) オブジェクト状態エラークラス (EC\_OBJ, -41~-48)

<b>E_OBJ</b>	-41	オブジェクト状態エラー
<b>E_NOEXS</b>	-42	オブジェクト未登録
<b>E_QOVR</b>	-43	キューイングオーバフロー

(G) 待ち解除エラークラス (EC\_RLWAI, -49~-56)

<b>E_RLWAI</b>	-49	待ち禁止状態または待ち状態の強制解除
<b>E_TMOUT</b>	-50	ポーリング失敗またはタイムアウト
<b>E_DLT</b>	-51	待ちオブジェクトの削除または再初期化
<b>E_CLS</b>	-52	待ちオブジェクトの状態変化
<b>E_RASTER</b>	-53	タスクの終了要求

(H) 警告クラス (EC\_WARN, -57~-64)

<b>E_WBLK</b>	-57	ノンブロッキング受付け
<b>E_BOVR</b>	-58	バッファオーバフロー

このエラークラスに属するエラーコードは、警告を表すエラーコードであり、[ NGKI0019] の原則

では例外としている。

(I) 通信エラークラス ( EC\_COMM, -65~-72)

E_COMM	-65	通信エラー
--------	-----	-------

このエラークラスに属するエラーコードは、通信エラー表すエラーコードであり、[ NGKI0019] の原則では例外としている。

【 $\mu$ ITRON4.0仕様との関係】

通信エラークラスは、 $\mu$ ITRON4.0仕様に規定されていないエラークラスである。E\_NORES, E\_RASTER, E\_COMMは、 $\mu$ ITRON4.0仕様に規定されていないエラーコードである。

【TOPPERS新世代カーネル統合仕様との関係】

通信エラークラスは、TOPPERS新世代カーネル統合仕様に規定されていないエラークラスである。E\_RASTERとE\_COMMは、TOPPERS新世代カーネル統合仕様に規定されていないエラーコードである。

## 2.14.5. TOPPERS共通マクロ

(1) 整数定数を作るマクロ

INT8_C(val)	int_least8_t型の定数を作るマクロ (C99準拠)
UINT8_C(val)	uint_least8_t型の定数を作るマクロ (C99準拠)
INT16_C(val)	int16_t型の定数を作るマクロ (C99準拠)
UINT16_C(val)	uint16_t型の定数を作るマクロ (C99準拠)
INT32_C(val)	int32_t型の定数を作るマクロ (C99準拠)
UINT32_C(val)	uint32_t型の定数を作るマクロ (C99準拠)
INT64_C(val)	int64_t型の定数を作るマクロ (オプション, C99準拠)
UINT64_C(val)	uint64_t型の定数を作るマクロ (オプション, C99準拠)
INT128_C(val)	int128_t型の定数を作るマクロ (オプション, C99準拠)
UINT128_C(val)	uint128_t型の定数を作るマクロ (オプション, C99準拠)

UINT_C(val)	uint_t型の定数を作るマクロ
ULONG_C(val)	ulong_t型の定数を作るマクロ

【仕様決定の理由】

C99に用意されていないUINT\_CとULONG\_Cを導入したのは、アセンブリ言語からも参照する定数を記述するためである。C言語のみで用いる定数をこれらのマクロを使って記述する必要はない。

(2) 型に関する情報を取り出すためのマクロ

<b>offsetof(structure, field)</b>	構造体 structure 中のフィールド field のバイト位置を返すマクロ (C90 準拠)
<b>alignof(type)</b>	型 type のアライメント単位を返すマクロ
<b>ALIGN_TYPE(addr, type)</b>	番地 addr が型 type に対してアラインしているかどうかを返すマクロ

(3) assert マクロ

<b>assert(exp)</b>	exp が成立しているかを検査するマクロ (C90 準拠)
--------------------	-------------------------------

(4) コンパイラの拡張機能のためのマクロ

<b>inline</b>	インライン関数
<b>Inline</b>	ファイルローカルなインライン関数
<b>asm</b>	インラインアセンブラー
<b>Asm</b>	インラインアセンブラー (最適化抑止)
<b>throw()</b>	例外を発生しない関数
<b>NoReturn</b>	リターンしない関数

(5) エラーコード構成・分解マクロ

<b>ERCD(mercd, sercd)</b>	emainエラーコード mercd とサブエラーコード sercd から、エラーコードを構成するためのマクロ
<b>MERCD(ercd)</b>	エラーコード ercd からemainエラーコードを抽出するためのマクロ
<b>SERCD(ercd)</b>	エラーコード ercd からサブエラーコードを抽出するためのマクロ

(6) アクセス許可パターン構成マクロ

<b>TACP(domid)</b>	domid で指定されるユーザドメインのみにアクセスを許可するアクセス許可パターンを構成するためのマクロ
--------------------	--

ここで、 TACP のパラメータ ( domid ) には、ユーザドメインの ID 番号のみを指定することができる【 NGKI0504】。 TDOM\_SELF, TDOM\_KERNEL, TDOM\_NONE を指定した場合、どのようなアクセス許可パターンが構成されるかは保証されない【 NGKI0505】。

## 2.14.6. TOPPERS 共通構成マクロ

### (1) 相対時間の範囲

TMAX_RELTIM	相対時間に指定できる最大値 (=4,000,000,000)
-------------	--------------------------------

## 2.15. カーネル共通定義

カーネルの複数の機能で共通に用いる定義を、 カーネル共通定義と呼ぶ。

### 2.15.1. カーネルヘッダファイル

カーネルを用いるために必要な定義は、 カーネルヘッダファイル（ kernel.h） およびそこからインクルードされるファイルに含まれている【 NGKI0507】。 カーネルを用いる場合には、 カーネルヘッダファイルをインクルードする【 NGKI0508】。

ただし、 カーネルを用いるために必要な定義の中で、 コンフィギュレータによって生成されるものは、 カーネル構成・初期化ヘッダファイル（ kernel\_cfg.h） に含まれる【 NGKI0509】。 具体的には、 登録できるオブジェクトの数（ TNUM\_YYY） やオブジェクトの ID 番号などの定義が、 これに該当する。 これらの定義を用いる場合には、 カーネル構成・初期化ヘッダファイルをインクルードする【 NGKI0510】。

$\mu$  ITRON4.0 仕様で規定されており、 この仕様で廃止されたデータ型および定数を用いる場合には、 ITRON 仕様互換ヘッダファイル（ itron.h） をインクルードする【 NGKI0511】。

#### 【 $\mu$ ITRON4.0 仕様との関係】

この仕様では、 コンフィギュレータが生成するヘッダファイルに、 オブジェクトの ID 番号の定義に加えて、 登録できるオブジェクトの数（ TNUM\_YYY） の定義が含まれることとした。 これに伴い、 ヘッダファイルの名称を、  $\mu$  ITRON4.0 仕様の自動割付け結果ヘッダファイル（ kernel\_id.h） から、 カーネル構成・初期化ヘッダファイル（ kernel\_cfg.h） に変更した。

### 2.15.2. カーネル共通定数

#### (1) オブジェクト属性【 NGKI0512】

TA_TPRI	0x01U	タスクの待ち行列をタスクの優先度順に
---------	-------	--------------------

#### 【 $\mu$ ITRON4.0 仕様との関係】

値が 0 のオブジェクト属性（ TA\_HLNG, TA\_TFIFO, TA\_WSGL） は、 デフォルトの扱いにして廃止した。 これは、「(tskatr & TA\_HLNG) != 0U」 のような間違いを防ぐためである。 TA\_ASM は、

有効な使途がないために廃止した。メールボックス機能を廃止したため、TA\_MPRI と TA\_MFIFO は廃止した。

(2) 保護ドメイン ID 【 NGKI0513】

TDOM_SELF	0	自タスクの属する保護ドメイン
TDOM_KERNEL	-1	カーネルドメイン
TDOM_NONE	-2	無所属（保護ドメインに属さない）

(3) その他のカーネル共通定数 【 NGKI0514】

TCLS_SELF	0	自タスクの属するクラス
TPRC_NONE	0	割付けプロセッサの指定がない
TPRC_INI	0	初期割付けプロセッサ
TSK_SELF	0	自タスク指定
TSK_NONE	0	該当するタスクがない
TIPM_ENAALL	0	割込み優先度マスク全解除

(4) カーネルで用いるメインエラーコード

「2.14.4TOPPERS 共通エラーコード」の節で定義したメインエラーコードの中で、E\_CLS, E\_WBLK, E\_BOVR, E\_COMM の4つは、カーネルでは使用しない【 NGKI0541】。

【 TOPPERS/ASP3 カーネルにおける規定】

ASP3 カーネルでは、サービスコールから、E\_RSFN, E\_RSATR, E\_MACV, E\_OACV, E\_NOMEM, E\_NOID, E\_NORES, E\_NOEXS が返る状況は起こらない【 ASPS0011】。E\_RSATR は、コンフィギュレータによって検出される【 ASPS0012】。ただし、動的生成機能拡張パッケージでは、サービスコールから、E\_RSATR, E\_NOMEM, E\_NOID, E\_NOEXS が返る状況が起こる【 ASPS0013】。

【 TOPPERS/FMP3 カーネルにおける規定】

FMP3 カーネルでは、サービスコールから、E\_RSFN, E\_RSATR, E\_MACV, E\_OACV, E\_NOMEM, E\_NOID, E\_NORES, E\_NOEXS が返る状況は起こらない【 FMPS0007】。E\_RSATR と E\_NORES は、コンフィギュレータによって検出される【 FMPS0008】。

【 TOPPERS/HRP3 カーネルにおける規定】

HRP3 カーネルでは、サービスコールから、E\_RSATR, E\_NOMEM, E\_NOID, E\_NORES, E\_NOEXS が返る状況は起こらない【 HRPS0006】。E\_RSATR は、コンフィギュレータによって検出される【 HRPS0007】。ただし、動的生成機能拡張パッケージでは、サービスコールから、E\_RSATR,

E\_NOMEM, E\_NOID, E\_NOEXS が返る状況が起こる【 HRPS0011】。

#### 【 TOPPERS/SSP3 カーネルにおける規定】

SSP3 カーネルでは、サービスコールから、E\_RSFN, E\_RSATR, E\_MACV, E\_OACV, E\_ILUSE, E\_NOMEM, E\_NOID, E\_NORES, E\_NOEXS, E\_RLWAI, E\_TMOUT, E\_DLT が返る状況は起こらない【 SSPS0008】。E\_RSATR は、コンフィギュレータによって検出される【 SSPS0009】。

### 2.15.3. カーネル共通マクロ

#### (1) スタック領域をアプリケーションで確保するためのデータ型とマクロ

スタック領域をアプリケーションで確保するために、次のデータ型とマクロを用意している【 NGKI0516】。

STK_T	スタック領域を確保するためのデータ型
COUNT_STK_T(sz)	サイズ sz のスタック領域を確保するために必要な STK_T 型の配列の要素数
ROUND_STK_T(sz)	要素数 COUNT_STK_T(sz) の STK_T 型の配列のサイズ (sz を、 STK_T 型のサイズの倍数になるように大きい方に丸めた値)

これらを用いてスタック領域を確保する方法は次の通り【 NGKI0517】。

```
STK_T <スタック領域の変数名>[COUNT_STK_T(<スタック領域のサイズ>)];
```

この方法で確保したスタック領域を、サービスコールまたは静的 API に渡す場合には、スタック領域の先頭番地に<スタック領域の変数名>を、スタック領域のサイズに ROUND\_STK\_T(<スタック領域のサイズ>)を指定する【 NGKI0518】。

ただし、保護機能対応カーネルにおいては、上の方法によりタスクのユーザスタック領域を確保することはできない【 NGKI0519】。詳しくは、「4.1 タスク管理機能」の節の CRE\_TSK の機能の項を参照すること。

#### (2) オブジェクト属性を作るマクロ

保護機能対応カーネルでは、オブジェクトが属する保護ドメインを指定するためのオブジェクト属性を作るマクロとして、次のマクロを用意している【 NGKI0520】。

---

<b>TA_DOM(domid)</b>
----------------------

domid で指定される保護ドメインに属する

マルチプロセッサ対応カーネルでは、オブジェクトが属するクラスを指定するためのオブジェクト属性を作るマクロとして、次のマクロを用意している【 NGKI0521】。

<b>TA_CLS(clsid)</b>
----------------------

clsid で指定されるクラスに属する

(3) サービスコールの呼出し方法を指定するマクロ

保護機能対応カーネルでは、サービスコールの呼出し方法を指定するためのマクロとして、次のマクロを用意している【 NGKI0522】。

<b>SVC_CALL(svc)</b>
----------------------

svc で指定されるサービスコールを関数呼出しによって呼び出すための名称

#### 2.15.4. カーネル共通構成マクロ

(1) サポートする機能【 NGKI0523】

<b>TOPPERS_SUPPORT_PROTECT</b>	保護機能対応のカーネル
<b>TOPPERS_SUPPORT_MULTI_PRC</b>	マルチプロセッサ対応のカーネル
<b>TOPPERS_SUPPORT_DYNAMIC_CRE</b>	動的生成対応のカーネル

【未決定事項】

マクロ名は、今後変更する可能性がある。

(2) 優先度の範囲

<b>TMIN_TPRI</b>	タスク優先度の最小値 (=1)
<b>TMAX_TPRI</b>	タスク優先度の最大値

【 TOPPERS/ASP3 カーネルにおける規定】

ASP3 カーネルでは、タスク優先度の最大値( TMAX\_TPRI )は 16 に固定されている【 ASPS0014】。ただし、タスク優先度拡張パッケージを用いると、 TMAX\_TPRI を 256 に拡張することができる【 ASPS0015】。

【 TOPPERS/FMP3 カーネルにおける規定】

FMP3 カーネルでは、タスク優先度の最大値( TMAX\_TPRI )は 16 に固定されている【 FMPS0009】。

### 【TOPPERS/HRP3 カーネルにおける規定】

HRP3 カーネルでは、タスク優先度の最大値 (TMAX\_TPRI) は 16 に固定されている【HRPS0008】。

### 【TOPPERS/SSP3 カーネルにおける規定】

SSP3 カーネルでは、タスク優先度の最大値 (TMAX\_TPRI) は 16 に固定されている【SSPS0010】。

### 【μITRON4.0 仕様、TOPPERS 新世代カーネル統合仕様との関係】

メールボックス機能を廃止したため、メッセージ優先度の最小値 (TMIN\_MPRI) と最大値 (TMAX\_MPRI) は廃止した。

#### (3) プロセッサの数

マルチプロセッサ対応カーネルでは、プロセッサの数を知るためのマクロとして、次の構成マクロを用意している【NGKI0525】。

TNUM_PRCID	プロセッサの数
------------	---------

#### (4) 特殊な役割を持ったプロセッサ

マルチプロセッサ対応カーネルでは、特殊な役割を持ったプロセッサを知るためのマクロとして、次の構成マクロを用意している【NGKI0526】。

TOPPERS_MASTER_PRCID	マスタプロセッサの ID 番号
TOPPERS_SYSTIM_PRCID	システム時刻管理プロセッサの ID 番号（グローバルタイマ方式の場合のみ）

#### (5) タイマ方式

マルチプロセッサ対応カーネルでは、システム時刻の方式を知るためのマクロとして、次の構成マクロを用意している。

TOPPERS_SYSTIM_LOCAL	ローカルタイマ方式の場合にマクロ定義
TOPPERS_SYSTIM_GLOBAL	グローバルタイマ方式の場合にマクロ定義

#### (6) バージョン情報【NGKI0528】

TKERNEL MAKER	カーネルのメーカコード (=0x0118)
TKERNEL PRID	カーネルの識別番号
TKERNEL SPVER	カーネル仕様のバージョン番号
TKERNEL PRVER	カーネルのバージョン番号

カーネルのメーカコード (TKERNEL MAKER) は、TOPPERS プロジェクトから配布するカーネル

---

では、TOPPERS プロジェクトを表す値（0x0118）に設定されている。

カーネルの識別番号（TKERNEL\_PRID）は、TOPPERS カーネルの種類を表す。

0x0001	TOPPERS/JSP カーネル
0x0002	予約（IIMP カーネル）
0x0003	予約（IDL カーネル）
0x0004	TOPPERS/FI4 カーネル
0x0005	TOPPERS/FDMP カーネル
0x0006	TOPPERS/HRP カーネル（TOPPERS/HRP2 カーネル、TOPPERS/HRP3 カーネルを含む）
0x0007	TOPPERS/ASP カーネル（TOPPERS/ASP3 カーネルを含む）
0x0008	TOPPERS/FMP カーネル
0x0009	TOPPERS/SSP カーネル
0x000a	TOPPERS/ASP Safety カーネル

カーネル仕様のバージョン番号（TKERNEL\_SPVER）は、上位 8 ビット（0xf6）が TOPPERS 第 3 世代カーネル（ITRON 系）仕様であることを、中位 4 ビットがメジャーバージョン番号、下位 4 ビットがマイナーバージョン番号を表す。

カーネルのバージョン番号（TKERNEL\_PRVER）は、上位 4 ビットがメジャーバージョン番号、中位 8 ビットがマイナーバージョン番号、下位 4 ビットがパッチレベルを表す。

## 3. システムインターフェースレイヤ API 仕様

### 3.1. システムインターフェースレイヤの概要

システムインターフェースレイヤ（この章では、SILと略記する）は、デバイスを直接操作するプログラムが用いるための機能である。ITRON デバイスドライバ設計ガイドラインの一部分として検討されたものをベースに、TOPPERS プロジェクトにおいて修正を加えて用いている。

SIL の機能は、プロセッサの特権モードで実行されているプログラムが使用することを想定している【NGKI0801】。非特権モードで実行されているプログラムから SIL の機能を呼び出した場合の動作は、次の例外を除いては保証されない【NGKI0802】。

- 微少時間待ちの機能を呼び出すこと
- エンディアンの取得のためのマクロを参照すること
- メモリ空間アクセス関数により、アクセスを許可されたメモリ領域にアクセスすること
- I/O 空間アクセス関数により、アクセスを許可された I/O 領域にアクセスすること

### 3.2. SIL ヘッダファイル

SIL を用いるために必要な定義は、SIL ヘッダファイル (sil.h) およびそこからインクルードされるファイルに含まれている。SIL を用いる場合には、SIL ヘッダファイルをインクルードする。

### 3.3. 全割込みロック状態の制御

デバイスを扱うプログラムの中では、すべての割込み（NMI を除く、以下同じ）をマスクしたい場合がある。カーネルで制御できる CPU ロック状態は、カーネル管理外の割込み（NMI 以外にカーネル管理外の割込みがあるかはターゲット定義）をマスクしないため、このような場合に用いることはできない。

そこで、SIL では、すべての割込みをマスクする全割込みロック状態を制御するための以下の機能を用意している。

#### (1) SIL\_PRE\_LOC

全割込みロック状態の制御に必要な変数を宣言するマクロ【NGKI0805】。通常は、型と変数名を並べたもので、最後に";"を含まない。

このマクロは、SIL\_LOC\_INT, SIL\_UNL\_INT を用いる関数またはブロックの先頭の変数宣言部に記述しなければならない【NGKI0806】。SIL\_LOC\_INT, SIL\_UNL\_INT を 1 つの関数内でネストし

て用いることは可能であるが、その場合には、ネストレベル毎にブロックを作り、そのブロックの先頭の変数宣言部に SIL\_PRE\_LOC を記述しなければならない【 NGKI0807】。そのように記述しなかった場合の動作は保証されない【 NGKI0808】。

### (2) SIL\_LOC\_INT0

全割込みロックフラグをセットすることで、NMI を除くすべての割込みをマスクし、全割込みロック状態に遷移する【 NGKI0809】。

### (3) SIL\_UNL\_INT0

全割込みロックフラグを、対応する SIL\_LOC\_INT を実行する前の状態に戻す【 NGKI0810】。SIL\_LOC\_INT を実行せずに SIL\_UNL\_INT を呼び出した場合の動作は保証されない【 NGKI0811】。

なお、全割込みロック状態で呼び出せるサービスコールなどの制限事項については、「2.5.4 全割込みロック状態と全割込みロック解除状態」の節を参照すること。

#### 【補足説明】

全割込みロック状態の制御機能の使用例は次の通り。

```
{  
    SIL_PRE_LOC;  
  
    SIL_LOC_INT0;  
    // この間は NMI を除くすべての割込みがマスクされる。  
    // この間にサービスコールを呼び出してはならない（一部例外あり）。  
    SIL_UNL_INT0;  
}
```

## 3.4. SIL スピンロック

マルチプロセッサシステムにおいて、カーネルの機能を用いずに、他のプロセッサとの間でも排他制御を実現したい場合がある。そこで SIL では、割込みのマスクとプロセッサ間ロックの取得により排他制御を行うためのスピンロックの機能を用意している。これを、カーネルのスピンロック機能と区別するために、SIL スピンロックと呼ぶ。

プロセッサ間ロックを取得している間は、全割込みロック状態にすることですべての割込み（NMI を除く）がマスクされる【 NGKI0812】。ロックが他のプロセッサに取得されている場合には、ロックが取得できるまでループによって待つ【 NGKI0813】。ロックの取得を待つ間は、割込みはマスクされない（ロックの取得を試みる前にマスクしていた割込みは、マスク解除されない）【 NGKI0814】。プロセッサ間ロックを取得し割込みをマスクすることを、SIL スピンロックを取得するという。また、プロ

セッサ間ロックを返却し割込みをマスク解除することを、 SIL スピンロックを返却するという。

SIL で取得・返却するプロセッサ間ロックは、 システムに唯一存在する【 NGKI0815】。

### (1) SIL\_PRE\_LOC

全割込みロック状態の制御に必要な変数を宣言するマクロであるが、 SIL スPINロックの取得・解放にも兼用する【 NGKI0816】。

このマクロは、 SIL\_LOC\_SPN, SIL\_UNL\_SPN を用いる関数またはブロックの先頭の変数宣言部に記述しなければならない【 NGKI0817】。 SIL\_LOC\_SPN, SIL\_UNL\_SPN を、 同じ関数内の SIL\_LOC\_INT, SIL\_UNL\_INT とネストして用いることは可能であるが、 その場合には、 ネストレベル毎にブロックを作り、 そのブロックの先頭の変数宣言部に SIL\_PRE\_LOC を記述しなければならない【 NGKI0818】。 そのように記述しなかった場合の動作は保証されない【 NGKI0819】

### (2) SIL\_LOC\_SPN()

SIL スPINロックが取得されていない状態である場合には、 プロセッサ間ロックの取得を試みる【 NGKI0820】。 ロックが他のプロセッサに取得されている状態である場合や、 他のプロセッサがロックの取得に成功した場合には、 ロックが返却されるまでループによって待ち、 返却されたらロックの取得を試みる【 NGKI0821】。 ロックの取得に成功した場合には、 全割込みロックフラグをセットし、 全割込みロック状態に遷移する【 NGKI0822】

### (3) SIL\_UNL\_SPN()

プロセッサ間ロックを返却し、 全割込みロックフラグを対応する SIL\_LOC\_SPN を実行する前の状態に戻す【 NGKI0823】。

SIL スPINロックを取得している状態で SIL\_LOC\_SPN を呼び出した場合の動作は保証されない【 NGKI0824】。 逆に、 SIL スPINロックを取得していない状態で SIL\_UNL\_SPN を呼び出した場合の動作も保証されない【 NGKI0825】。

なお、 SIL スPINロック取得中は全割込みロック状態となっているため、 SIL スPINロック取得中に呼び出せるサービスコールなどについては、「2.5.4 全割込みロック状態と全割込みロック解除状態」の節の制限事項が適用される。

なお、 マルチプロセッサシステム以外では、 SIL\_LOC\_SPN と SIL\_UNL\_SPN は用意されていない【 NGKI0826】。

### 【使用上の注意】

全割込みロック状態や CPU ロック状態で SIL\_LOC\_SPN を呼び出すことはできるが、 割込みがマスク

されている時間が長くなるために、そのような使い方は避けるべきである。

#### 【補足説明】

SIL スピンロック機能の使用例は次の通り。

```
{  
    SIL_PRE_LOC;  
  
    SIL_LOC_SPN();  
    // この間は SIL スピンロックを取得している。  
    // この間は NMI を除くすべての割込みがマスクされる。  
    // この間にサービスコールを呼び出してもならない(一部例外あり)。  
    SIL_UNL_SPN();  
}
```

### 3.5. 微少時間待ち

デバイスをアクセスする際に、微少な時間待ちを入れなければならない場合がある。そのような場合に、NOP 命令をいくつか入れるなどの方法で対応すると、ポータビリティを損なうことになる。そこで、SIL では、微少な時間待ちを行うための以下の機能を用意している。

#### (1) void sil\_dly\_nse(ulong\_t dlytim)

dlytim で指定された以上の時間（単位はナノ秒）、ループなどによって待つ【NGKI0827】。指定した値によっては、指定した時間よりもかなり長く待つ場合があるので注意すること。

### 3.6. エンディアンの取得

プロセッサのバイトエンディアンを取得するためのマクロとして、SIL では、以下のマクロを定義している。

#### (1) SIL\_ENDIAN\_BIG, SIL\_ENDIAN\_LITTLE

ビッグエンディアンプロセッサでは SIL\_ENDIAN\_BIG を、リトルエンディアンプロセッサでは SIL\_ENDIAN\_LITTLE を、マクロ定義している【NGKI0828】。

### 3.7. メモリ空間アクセス関数

メモリ空間にマッピングされたデバイスレジスタや、デバイスとの共有メモリをアクセスするために、SIL では、以下の関数を用意している。

#### (1) uint8\_t sil\_reb\_mem(const uint8\_t \*mem)

---

`mem` で指定されるアドレスから 8 ビット単位で読み出した値を返す【 NGKI0829】。

(2) `void sil_wrb_mem(uint8_t *mem, uint8_t data)`

`mem` で指定されるアドレスに `data` で指定される値を 8 ビット単位で書き込む【 NGKI0830】。

(3) `uint16_t sil_reh_mem(const uint16_t *mem)`

`mem` で指定されるアドレスから 16 ビット単位で読み出した値を返す【 NGKI0831】。

(4) `void sil_wrh_mem(uint16_t *mem, uint16_t data)`

`mem` で指定されるアドレスに `data` で指定される値を 16 ビット単位で書き込む【 NGKI0832】。

(5) `uint16_t sil_reh_lem(const uint16_t *mem)`

`mem` で指定されるアドレスから 16 ビット単位でリトルエンディアンで読み出した値を返す【 NGKI0833】。リトルエンディアンプロセッサでは、`sil_reh_mem` と一致する。ビッグエンディアンプロセッサでは、`sil_reh_mem` が返す値を、エンディアン変換した値を返す。

(6) `void sil_wrh_lem(uint16_t *mem, uint16_t data)`

`mem` で指定されるアドレスに `data` で指定される値を 16 ビット単位でリトルエンディアンで書き込む【 NGKI0834】。リトルエンディアンプロセッサでは、`sil_wrh_mem` と一致する。ビッグエンディアンプロセッサでは、`data` をエンディアン変換した値を、`sil_wrh_mem` で書き込むのと同じ結果となる。

(7) `uint16_t sil_reh_bem(const uint16_t *mem)`

`mem` で指定されるアドレスから 16 ビット単位でビッグエンディアンで読み出した値を返す【 NGKI0835】。ビッグエンディアンプロセッサでは、`sil_reh_mem` と一致する。リトルエンディアンプロセッサでは、`sil_reh_mem` が返す値を、エンディアン変換した値を返す。

(8) `void sil_wrh_bem(uint16_t *mem, uint16_t data)`

`mem` で指定されるアドレスに `data` で指定される値を 16 ビット単位でビッグエンディアンで書き込む【 NGKI0836】。ビッグエンディアンプロセッサでは、`sil_wrh_mem` と一致する。リトルエンディアンプロセッサでは、`data` をエンディアン変換した値を、`sil_wrh_mem` で書き込むのと同じ結果となる。

(9) `uint32_t sil_rew_mem(const uint32_t *mem)`

`mem` で指定されるアドレスから 32 ビット単位で読み出した値を返す。

(10) `void sil_wrw_mem(uint32_t *mem, uint32_t data)`

`mem` で指定されるアドレスに `data` で指定される値を 32 ビット単位で書き込む【 NGKI0838】。

---

(11) `uint32_t sil_rew_lem(const uint32_t *mem)`

`mem` で指定されるアドレスから 32 ビット単位でリトルエンディアンで読み出した値を返す

【 NGKI0839】. リトルエンディアンプロセッサでは, `sil_rew_mem` と一致する. ビッグエンディアンプロセッサでは, `sil_rew_mem` が返す値を, エンディアン変換した値を返す.

(12) `void sil_wrw_lem(uint32_t *mem, uint32_t data)`

`mem` で指定されるアドレスに `data` で指定される値を 32 ビット単位でリトルエンディアンで書き込む

【 NGKI0840】. リトルエンディアンプロセッサでは, `sil_wrw_mem` と一致する. ビッグエンディアンプロセッサでは, `data` をエンディアン変換した値を, `sil_wrw_mem` で書き込むのと同じ結果となる.

(13) `uint32_t sil_rew_bem(const uint32_t *mem)`

`mem` で指定されるアドレスから 32 ビット単位でビッグエンディアンで読み出した値を返す

【 NGKI0841】. ビッグエンディアンプロセッサでは, `sil_rew_mem` と一致する. リトルエンディアンプロセッサでは, `sil_rew_mem` が返す値を, エンディアン変換した値を返す.

(14) `void sil_wrw_bem(uint32_t *mem, uint32_t data)`

`mem` で指定されるアドレスに `data` で指定される値を 32 ビット単位でビッグエンディアンで書き込む.

ビッグエンディアンプロセッサでは, `sil_wrw_mem` と一致する. リトルエンディアンプロセッサでは, `data` をエンディアン変換した値を, `sil_wrw_mem` で書き込むのと同じ結果となる.

### 3.8. I/O 空間アクセス関数

`mem` で指定されるアドレスに `data` で指定される値を 32 ビット単位でビッグエンディアンで書き込む

【 NGKI0842】. ビッグエンディアンプロセッサでは, `sil_wrw_mem` と一致する. リトルエンディアンプロセッサでは, `data` をエンディアン変換した値を, `sil_wrw_mem` で書き込むのと同じ結果となる.

(1) `uint8_t sil_reb_iop(const uint8_t *iop)`

(2) `void sil_wrb_iop(uint8_t *iop, uint8_t data)`

(3) `uint16_t sil_reh_iop(const uint16_t *iop)`

(4) `void sil_wrh_iop(uint16_t *iop, uint16_t data)`

(5) `uint16_t sil_reh_lep(const uint16_t *iop)`

(6) `void sil_wrh_lep(uint16_t *iop, uint16_t data)`

(7) `uint16_t sil_reh_bep(const uint16_t *iop)`

(8) `void sil_wrh_bep(uint16_t *iop, uint16_t data)`

(9) `uint32_t sil_rew_iop(const uint32_t *iop)`

(10) `void sil_wrw_iop(uint32_t *iop, uint32_t data)`

(11) `uint32_t sil_rew_lep(const uint32_t *iop)`

(12) `void sil_wrw_lep(uint32_t *iop, uint32_t data)`

- 
- ```
(13) uint32_t sil_rew_bep(const uint32_t *iop)
(14) void sil_wrw_bep(uint32_t *iop, uint32_t data)
```

### 3.9. プロセッサ ID の参照

マルチプロセッサシステムにおいては、プログラムがどのプロセッサで実行されているかを参照するために、以下の関数を用意している。

- ```
(1) void sil_get_pid(ID *p_prcid)
```

この関数を呼び出したプログラムを実行しているプロセッサの ID 番号を参照し、p\_prcid で指定したメモリ領域に返す【NGKI0844】。

#### 【使用上の注意】

タスクは、sil\_get\_pid を用いて、自タスクを実行しているプロセッサを正しく参照できるとは限らない。これは、sil\_get\_pid を呼び出し、自タスクを実行しているプロセッサの ID 番号を参照した直後に割込みが発生した場合、sil\_get\_pid から戻ってきた時には自タスクを実行しているプロセッサが変化している可能性があるためである。

## 4. カーネル API 仕様

この章では、カーネルの API 仕様について規定する。

### 【 $\mu$ ITRON4.0 仕様との関係】

TOPPERS 共通データ型に従い、パラメータのデータ型を次の通り変更した。これらの変更については、個別の API 仕様では記述しない。

- INT → int\_t
- UINT → uint\_t
- VP → void \*
- VP\_INT → intptr\_t
- SIZE → size\_t

タスク例外処理機能を廃止し、それに代えて、タスク終了要求機能を追加した。

これに関連して、待ち状態に入るすべてのサービスコールから、 E\_RASTER エラーが返る場合ある。

非タスクコンテキスト専用のサービスコールの概念を廃止し、非タスクコンテキストからも、タスクコンテキストと同じ名称のサービスコールを呼び出すこととした。

以上の変更については、個別の API 仕様では記述しない。

### 【 $\mu$ ITRON4.0/PX 仕様との関係】

ID 番号で識別するオブジェクトのアクセス許可ベクタをデフォルト以外に設定する場合には、オブジェクトを生成した後に設定することとし、アクセス許可ベクタを設定する静的 API ( SAC\_YYY) を新設した。逆に、アクセス許可ベクタを指定してオブジェクトを生成する機能 ( CRA\_YYY, cra\_yyy, acra\_yyy) は廃止した。これらの変更については、個別の API 仕様では記述しない。

### 【TOPPERS 新世代カーネル統合仕様との関係】

TOPPERS 共通データ型の変更に従い、パラメータのデータ型を次の通り変更した。

- SIZE → size\_t

タスク例外処理機能を廃止し、それに代えて、タスク終了要求機能を追加した。これに関連して、待ち状態に入るすべてのサービスコールから、 E\_RASTER エラーが返る場合ある。

非タスクコンテキスト専用のサービスコールの概念を廃止し、非タスクコンテキストからも、タスクコンテキストと同じ名称のサービスコールを呼び出すこととした。

---

以上の変更については、個別の API 仕様では記述しない。

#### 4.1. タスク管理機能

タスクは、プログラムの並行実行の単位で、カーネルが実行を制御する処理単位である。タスクは、タスク ID と呼ぶ ID 番号によって識別する【NGKI1001】。

タスク管理機能に関連して、各タスクが持つ情報は次の通り【NGKI1002】。

- タスク属性
- タスク状態
- ベース優先度
- 現在優先度
- サブ優先度（サブ優先度機能をサポートするカーネルの場合）
- 起動要求キューイング数
- 割付けプロセッサ（マルチプロセッサ対応カーネルの場合）
- 次回起動時の割付けプロセッサ（マルチプロセッサ対応カーネルの場合）
- 拡張情報
- メインルーチンの先頭番地
- 起動時優先度
- 実行時優先度（TOPPERS/SSP3 カーネルの場合）
- スタック領域
- システムスタック領域（保護機能対応カーネルの場合）
- アクセス許可ベクタ（保護機能対応カーネルの場合）
- 属する保護ドメイン（保護機能対応カーネルの場合）
- 属するクラス（マルチプロセッサ対応カーネルの場合）

タスクのベース優先度は、タスクの現在優先度を決定するために使われる優先度であり、タスクの起動時に起動時優先度に初期化される【NGKI1003】。

タスクの現在優先度は、タスクの優先順位を決定するために使われる優先度である。単にタスクの優先度と言った場合には、現在優先度のことを指す。タスクがミューテックスをロックしていない間は、タスクの現在優先度はベース優先度に一致する【NGKI1004】。ミューテックスをロックしている間のタスクの現在優先度については、「4.4.5 ミューテックス」の節を参照すること。

タスクのサブ優先度は、優先度が同一のタスクの間の優先順位を決定するために使われる値であり、タスクの生成時に UINT\_MAX に初期化される【NGKI3681】。

タスクの起動要求キューイング数は、処理されていないタスクの起動要求の数であり、タスクの生成時に0に初期化される【NGKI1005】。

割付けプロセッサは、マルチプロセッサ対応カーネルにおいて、タスクを実行するプロセッサで、タスクの生成時に、タスクが属するクラスによって定まる初期割付けプロセッサに初期化される【NGKI1006】。

次回起動時の割付けプロセッサは、マルチプロセッサ対応カーネルにおいて、タスクが次に起動される時に割り付けられるプロセッサで、タスクの生成時に未設定の状態に初期化される【NGKI1007】。タスクの起動時に、次回起動時の割付けプロセッサが設定されていれば、タスクの割付けプロセッサがそのプロセッサに変更され、次回起動時の割付けプロセッサは未設定の状態に戻される【NGKI1008】。次回起動時の割付けプロセッサが未設定の場合には、タスクの割付けプロセッサは変更されない（つまり、タスクが前に実行されていたのと同じプロセッサで実行される）【NGKI1009】。

保護機能対応カーネルにおいては、スタック領域の扱いは、ユーザタスクとシステムタスクで異なる。ユーザタスクのスタック領域は、ユーザタスクが非特権モードで実行する間に用いるスタック領域であり、ユーザスタック領域と呼ぶ【NGKI1010】。その扱いについては、「2.11.6 ユーザタスクのユーザスタック領域」の節を参照すること。システムタスクのスタック領域は、カーネルの用いるオブジェクト管理領域と同様に扱われる【NGKI1011】。

システムスタック領域は、保護機能対応カーネルにおいて、ユーザタスクがサービスコール（拡張サービスコールを含む）を呼び出し、特権モードで実行する間に用いるスタック領域である【NGKI1012】。システムスタック領域は、カーネルの用いるオブジェクト管理領域と同様に扱われる【NGKI1013】。

タスク属性には、次の属性を指定することができる【NGKI3526】。

TA_ACT	0x01U	タスクの生成時にタスクを起動する
TA_NOACTQUE	0x02U	タスクに対する起動要求をキューイングしない
TA_RSTR	0x04U	生成するタスクを制約タスクとする

TA\_ACT を指定しない場合、タスクの生成直後には、タスクは休止状態となる【NGKI1015】。また、ターゲットによっては、ターゲット定義のタスク属性を指定できる場合がある【NGKI1016】。ターゲット定義のタスク属性として、次の属性を予約している【NGKI1017】。

TA_FPU	-	FPU レジスタをコンテキストに含める
--------	---	---------------------

C 言語によるタスクの記述形式は次の通り【NGKI1018】。

```

void task(intptr_t exinf)
{
    タスク本体
    ext_tsk();
}

```

exinfには、タスクの拡張情報が渡される【NGKI1019】。ext\_tskを呼び出さず、タスクのメインルーチンからリターンした場合、ext\_tskを呼び出した場合と同じ動作をする【NGKI1020】。

タスク管理機能に関連するカーネル構成マクロは次の通り。

<b>TMAX_ACTCNT</b>	タスクの起動要求キューイング数の最大値【NGKI1021】
<b>TNUM_TSKID</b>	登録できるタスクの数（動的生成対応でないカーネルでは、静的APIによって登録されたタスクの数に一致）【NGKI1022】

#### 【TOPPERS/ASP3 カーネルにおける規定】

ASP3 カーネルでは、TMAX\_ACTCNT は 1 に固定されている【ASPS0101】。また、制約タスクはサポートしない【ASPS0102】。ただし、制約タスク拡張パッケージを用いると、制約タスクの機能を追加することができる【ASPS0103】。

#### 【TOPPERS/FMP3 カーネルにおける規定】

FMP3 カーネルでは、TMAX\_ACTCNT は 1 に固定されている【FMPS0101】。また、制約タスクはサポートしない【FMPS0102】。

#### 【TOPPERS/HRP3 カーネルにおける規定】

HRP3 カーネルでは、TMAX\_ACTCNT は 1 に固定されている【HRPS0101】。また、制約タスクはサポートしない【HRPS0102】。

#### 【TOPPERS/SSP3 カーネルにおける規定】

SSP3 カーネルでは、TMAX\_ACTCNT は 1 に固定されている【SSPS0101】。SSP3 カーネルは、制約タスクのみをサポートすることから、すべてのタスクでスタック領域を共有しており、タスク毎にスタック領域の情報を持たない【SSPS0102】。

SSP3 カーネルにおける追加機能として、タスクに対して、実行時優先度の情報を持つ【SSPS0103】。SSP3 カーネルにおいては、タスクが起動された後、最初に実行状態になる時に、タスクのベース優先度が、タスクの実行時優先度に設定される【SSPS0104】。実行時優先度の機能は、起動時優先度よりも高い優先度でタスクを実行することで、同時期に共有スタック領域を使用している状態になるタスクの組み合わせを限定し、スタック領域を節約するための機能である。

---

タスクの実行時優先度は、実行時優先度を定義する静的 API（DEF\_EPR）によって設定する【SSPS0105】。実行時優先度を定義しない場合、タスクの実行時優先度は、起動時優先度と同じ値に設定される【SSPS0106】。

[実行時優先度によるスタック領域の節約]

いずれのタスクにも実行時優先度が設定されていない場合には、すべてのタスクが同時期に共有スタック領域を使用している状態になる可能性があるため、すべてのタスクのスタック領域のサイズの和に、非タスクコンテキスト用のスタック領域のサイズを加えたものが、共有スタック領域に必要なサイズとなる。

タスク A に対して実行時優先度が設定されており、タスク A の起動時優先度よりも高く、タスク A の実行時優先度と同じかそれよりも低い起動時優先度を持つタスク B がある場合、タスク A とタスク B は同時期に共有スタック領域を使用している状態にならない。そのため、タスク A とタスク B の内、サイズが小さい方のスタック領域のサイズは、共有スタック領域のサイズに加える必要がなくなり、スタック領域を節約できることになる。

【μITRON4.0 仕様との関係】

起動コードを指定してタスクを起動するサービスコール（sta\_tsk）、タスクを終了と同時に削除するサービスコール（exd\_tsk）、タスクの状態を参照するサービスコールの簡易版（ref\_tst）を廃止し、自タスクの拡張情報の参照するサービスコール（get\_inf）、タスク状態を参照するサービスコール（get\_tst）、タスクのサブ優先度を変更するサービスコール（chg\_spr）を追加した。

タスク属性に、TA\_NOACTQUE（タスクに対する起動要求をキューイングしない）を追加した。

TNUM\_TSKID は、μITRON4.0 仕様に規定されていないカーネル構成マクロである。

---

CRE_TSK	タスクの生成 [S] 【NGKI1023】
acre_tsk	タスクの生成 [TD] 【NGKI1024】

【静的 API】

\* 保護機能対応でないカーネルの場合

```
CRE_TSK(ID tskid, { ATR tskatr, intptr_t exinf, TASK task,
                      PRI itskpri, size_t stksz, STK_T *stk })
```

- \* 保護機能対応カーネルの場合

```
CRE_TSK(ID tskid, { ATR tskatr, intptr_t exinf, TASK task, PRI itskpri,
size_t stksz, STK_T *stk, size_t sstksz, STK_T *sstk })
```

※ sstksz および sstk の記述は省略することができる 【 NGKI1025】。

### 【C 言語 API】

ER_ID tskid = acre_tsk(const T_CTSK *pk_ctsk)
---

### 【パラメータ】

<b>ID</b>	tskid	生成するタスクの ID 番号 (CRE_TSK の場合)
<b>T_CTSK *</b>	pk_ctsk	タスクの生成情報を入れたパケットへのポインタ (静的 API を除く)

\* タスクの生成情報 (パケットの内容)

<b>ATR</b>	tskatr	タスク属性
<b>intptr_t</b>	exinf	タスクの拡張情報
<b>TASK</b>	task	タスクのメインルーチンの先頭番地
<b>PRI</b>	itskpri	タスクの起動時優先度
<b>size_t</b>	stksz	タスクのスタック領域のサイズ (バイト数)
<b>STK_T *</b>	stk	タスクのスタック領域の先頭番地
<b>size_t</b>	sstksz	タスクのシステムスタック領域のサイズ (バイト数, 保護機能対応カーネルの場合, 静的 API)
<b>STK_T *</b>	sstk	タスクのシステムスタック領域の先頭番地 (保護機能対応カーネルの場合, 静的 API においては省略可)

### 【リターンパラメータ】

<b>ER_ID</b>	tskid	生成されたタスクの ID 番号 (正の値) またはエラーコード
--------------	-------	---------------------------------

## 【エラーコード】

E_CTX	<ul style="list-style-type: none"> <li>コンテキストエラー（非タスクコンテキストからの呼出し、CPU ロック状態からの呼出し）[s]</li> <li>CPU ロック状態からの呼出し [ s] 【 NGKI1027】</li> </ul>
E_RSATR	<p>予約属性</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>tskatr が無効 【 NGKI1028】</li> <li>属する保護ドメインの指定が有効範囲外または無所属 [ sP] 【 NGKI1029】</li> <li>保護ドメインの囲みの中に記述されていない [ SP] 【 NGKI1030】</li> <li>属するクラスの指定が有効範囲外 [ sM] 【 NGKI1031】</li> <li>クラスの囲みの中に記述されていない [ SM] 【 NGKI1032】</li> </ul>
E_PAR	<p>パラメータエラー</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>task がプログラムの先頭番地として正しくない 【 NGKI1033】</li> <li>itskpri が有効範囲外 【 NGKI1034】</li> <li>その他の条件については機能の項を参照</li> </ul>
E_OACV	<p>オブジェクトアクセス違反</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>システム状態に対する管理操作が許可されていない [ sP] NGKI1035】</li> </ul>
E_MACV	<p>メモリアクセス違反</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>pk_ctsk が指すメモリ領域への読み出しが許可されていない [ sP] 【 NGKI1036】</li> </ul>
E_NOID	<p>ID 番号不足</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>割り付けられるタスク ID がない [ sD] 【 NGKI1037】</li> </ul>
E_NOMEM	<p>メモリ不足</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>スタック領域が確保できない 【 NGKI1038】</li> <li>システムスタック領域が確保できない [ P] 【 NGKI1039】</li> </ul>
E_OBJ	<p>オブジェクト状態エラー</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>tskid で指定したタスクが登録済み（CRE_TSK の場合）【 NGKI1040】</li> <li>その他の条件については機能の項を参照</li> </ul>

## 【機能】

各パラメータで指定したタスクの生成情報に従って、タスクを生成する。具体的な振舞いは以下の通り。

まず、stk と stksz からタスクが用いるスタック領域が設定される 【 NGKI1041】。ただし、保護機能対応カーネルで、生成するタスクがシステムタスクの場合には、スタック領域の設定にsstksz も用いられる。stksz に 0 以下の値を指定した時や、設定されるスタック領域のサイズがターゲット定義の最

---

小値よりも小さくなる時には、 E\_PAR エラーとなる【 NGKI1042】。

また、保護機能対応カーネルで、生成するタスクがユーザタスクの場合には、sstk と stksz からシステムスタック領域が設定される【 NGKI1043】。この場合、stksz に 0 以下の値を指定した時や、ターゲット定義の最小値よりも小さい値を指定した時には、 E\_PAR エラーとなる【 NGKI1044】。

次に、生成されたタスクに対してタスク生成時に行うべき初期化処理が行われ、生成されたタスクは休止状態になる【 NGKI1045】。さらに、 tskatr に TA\_ACT を指定した場合には、タスク起動時に行うべき初期化処理が行われ、生成されたタスクは実行できる状態になる【 NGKI1046】。

静的 API においては、 tskid はオブジェクト識別名、 tskatr、 itskpri、 stksz は整数定数式パラメータ、 exinf、 task、 stk は一般定数式パラメータである【 NGKI1047】。コンフィギュレータは、静的 API のメモリ不足（ E\_NOMEM ）エラーを検出することができない【 NGKI1048】。

#### 〔 stk に NULL を指定した場合〕

stk を NULL とした場合、 stksz で指定したサイズのスタック領域が、コンフィギュレータまたはカーネルにより確保される【 NGKI1049】。stksz にターゲット定義の制約に合致しないサイズを指定した時には、ターゲット定義の制約に合致するように大きい方に丸めたサイズで確保される【 NGKI1050】。

保護機能対応カーネルにおいて、生成するタスクがユーザタスクの場合、コンフィギュレータまたはカーネルにより確保されるスタック領域（ユーザスタック領域）は、「 2.11.6 ユーザタスクのユーザスタック領域」の節の規定に従って、メモリオブジェクトとしてカーネルに登録される【 NGKI1051】。

静的 API により制約タスクを生成する場合（ tskatr に TA\_RSTR を指定して生成する場合）、スタック領域は、制約タスクの起動時優先度毎に確保され、同じ起動時優先度を持つ制約タスクで共有される【 NGKI1052】。確保されるスタック領域のサイズは、それを共有する制約タスクのスタック領域のサイズ（ stksz ）の最大値となる【 NGKI1053】。マルチプロセッサ対応カーネルでは、以上のスタック領域の確保処理を、制約タスクの初期割付けプロセッサ毎に行う【 NGKI1054】。

#### 〔 stk に NULL 以外を指定した場合〕

stk に NULL 以外を指定した場合、 stk と stksz で指定したスタック領域は、アプリケーションで確保しておく必要がある【 NGKI1055】。スタック領域をアプリケーションで確保する方法については、「 2.15.3 カーネル共通マクロ」の節を参照すること。その方法に従わず、 stk や stksz にターゲット定義の制約に合致しない先頭番地やサイズを指定した時には、 E\_PAR エラーとなる【 NGKI1056】。

保護機能対応カーネルにおいて、生成するタスクがシステムタスクの場合に、 stk と stksz で指定したスタック領域がカーネル専用のメモリオブジェクトに含まれない場合、 E\_OBJ エラーとなる【 NGKI1057】。

---

保護機能対応カーネルにおいて、生成するタスクがユーザタスクの場合、`stk` と `stksz` で指定したスタック領域（ユーザスタック領域）は、「2.11.6 ユーザタスクのユーザスタック領域」の節の規定に従つて、メモリオブジェクトとしてカーネルに登録される【NGKI1058】。そのため、上の方法を用いてスタック領域を確保しても、ターゲット定義の制約に合致する先頭番地とサイズとなるとは限らず、スタック領域をアプリケーションで確保する方法は、ターゲット定義である【NGKI1059】。また、`stk` と `stksz` で指定したスタック領域が、登録済みのメモリオブジェクトとメモリ領域が重なる場合には、`E_OBJ` エラーとなる【NGKI1060】。

#### [ `sstk` と `sstksz` の扱い]

保護機能対応カーネルにおける `sstk` と `sstksz` の扱いは、生成するタスクがユーザタスクの場合とシステムタスクの場合で異なる。

生成するタスクがユーザタスクの場合の扱いは次の通り。

`sstk` の記述を省略するか、`sstk` を `NULL` とした場合、`sstksz` で指定したサイズのシステムスタック領域が、コンフィギュレータまたはカーネルにより確保される【NGKI1061】。`sstksz` にターゲット定義の制約に合致しないサイズを指定した時には、ターゲット定義の制約に合致するように大きい方に丸めたサイズで確保される【NGKI1062】。`sstksz` の記述も省略した場合には、ターゲット定義のデフォルトのサイズで確保される【NGKI1063】。

`sstk` に `NULL` 以外を指定した場合、`sstk` と `sstksz` で指定したスタック領域は、アプリケーションで確保しておく必要がある【NGKI1064】。スタック領域をアプリケーションで確保する方法については、「2.15.3 カーネル共通マクロ」の節を参照すること。その方法に従わず、`sstk` や `sstksz` にターゲット定義の制約に合致しない先頭番地やサイズを指定した時には、`E_PAR` エラーとなる【NGKI1065】。また、`stk` と `stksz` で指定したシステムスタック領域がカーネル専用のメモリオブジェクトに含まれない場合、`E_OBJ` エラーとなる【NGKI1066】。

生成するタスクがシステムタスクの場合の扱いは次の通り。

`sstk` に指定することができるのは、`NULL` のみである。`sstk` に `NULL` 以外を指定した場合には、`E_PAR` エラーとなる【NGKI1068】。

`sstksz` に 0 以外の値を指定した場合で、`stk` が `NULL` の場合には、コンフィギュレータまたはカーネルにより確保されるスタック領域のサイズに、`sstksz` が加えられる【NGKI1069】。`stksz` に `sstksz` を加えた値が、ターゲット定義の制約に合致しないサイズになる時には、ターゲット定義の制約に合致するように大きい方に丸めたサイズで確保される【NGKI1070】。

---

sstksz に 0 以外の値を指定した場合で、 stk が NULL でない場合には、 E\_PAR エラーとなる【 NGKI1071】。

sstksz に 0 を指定した場合、これらの処理は行わず、 E\_PAR エラーにもならない【 NGKI1072】。

#### 【TOPPERS/ASP3 カーネルにおける規定】

ASP3 カーネルの動的生成機能拡張パッケージでは、 acre\_tsk をサポートする【 ASPS0105】。

#### 【TOPPERS/HRP3 カーネルにおける規定】

HRP3 カーネルの動的生成機能拡張パッケージでは、 acre\_tsk をサポートする【 HRPS0175】。ただし、生成するタスクがユーザタスクの場合、 stk に NULL が指定されるとカーネルがスタック領域を確保する機能はサポートしない。 stk に NULL を指定した場合には、 E\_NOSPT エラーとなる【 HRPS0176】。

#### 【TOPPERS/SSP3 カーネルにおける規定】

SSP3 カーネルでは、複数のタスクに対して、同じ起動時優先度を設定することはできない。設定した場合には、コンフィギュレータが E\_PAR エラーを報告する【 SSPS0109】。

SSP3 カーネルでは、制約タスクのみをサポートするため、タスク属性に TA\_RSTR を指定しない場合でも、生成されるタスクは制約タスクとなる【 SSPS0110】。

SSP3 カーネルでは、 stk には NULL を指定しなくてはならず、その場合でも、コンフィギュレータはタスクのスタック領域を確保しない【 SSPS0111】。これは、SSP3 カーネルでは、すべての処理単位が共有スタック領域を使用し、タスク毎にスタック領域を持たないためである。 stk に NULL 以外を指定した場合には、 E\_PAR エラーとなる【 SSPS0112】。

共有スタック領域の設定方法については、 DEF\_STK の項を参照すること。

#### 【μITRON4.0 仕様との関係】

task のデータ型を TASK に、 stk のデータ型を STK\_T \* に変更した。 COUNT\_STK\_T と ROUND\_STK\_T を新設し、スタック領域をアプリケーションで確保する方法を規定した。

#### 【μITRON4.0/PX 仕様との関係】

sstk のデータ型を STK\_T \* に変更した。システムスタック領域をアプリケーションで確保する方法を規定した。

#### 【未決定事項】

サービスコール（ acre\_tsk ）により、 stk に NULL を指定して制約タスクを生成した場合のスタッ

ク領域の確保方法については、今後の課題である。

#### 【仕様決定の理由】

保護機能対応カーネルにおいて、`sstksz` および `sstk` の記述は省略することができることとしたのは、保護機能対応でないカーネル用のシステムコンフィギュレーションファイルを、保護機能対応カーネルにも変更なしに使えるようにするためにある。

---

### AID\_TSK 割付け可能なタスク ID の数の指定【SD】【NGKI1073】

#### 【静的 API】

AID_TSK(uint_t notsk)
-----------------------

#### 【パラメータ】

<b>uint_t</b>	notsk	割付け可能なタスク ID の数
---------------	-------	-----------------

#### 【エラーコード】

<b>E_RSATR</b>	予約属性 ● 保護ドメインの囲みの中に記述されている〔P〕【NGKI3428】 ● クラスの囲みの中に記述されていない〔M〕【NGKI1075】
----------------	--

#### 【機能】

`notsk` で指定した数のタスク ID を、タスクを生成するサービスコールによって割付け可能なタスク ID として確保する【NGKI1076】。

`notsk` は整数定数式パラメータである【NGKI1077】。

#### 【TOPPERS/ASP3 カーネルにおける規定】

ASP3 カーネルの動的生成機能拡張パッケージでは、`AID_TSK` をサポートする【ASPS0210】。

#### 【TOPPERS/HRP3 カーネルにおける規定】

HRP3 カーネルの動的生成機能拡張パッケージでは、`AID_TSK` をサポートする【HRPS0211】。

---

SAC\_TSK タスクのアクセス許可ベクタの設定 [SP] 【 NGKI1078】  
sac\_tsk タスクのアクセス許可ベクタの設定 [TPD] 【 NGKI1079】

【静的 API】

SAC_TSK(ID tskid, { ACPTN acptn1, ACPTN acptn2, ACPTN acptn3, ACPTN acptn4 })
--

【C 言語 API】

ER ercd = sac_tsk(ID tskid, const ACVCT *p_acvct)
---

【パラメータ】

ID	tskid	対象タスクの ID 番号
ACVCT *	p_acvct	アクセス許可ベクタを入れたパケットへのポインタ（静的 API を除く）

\* アクセス許可ベクタ（パケットの内容）

ACPTN	acptn1	通常操作 1 のアクセス許可パターン
ACPTN	acptn2	通常操作 2 のアクセス許可パターン
ACPTN	acptn3	管理操作のアクセス許可パターン
ACPTN	acptn4	参照操作のアクセス許可パターン

【リターンパラメータ】

ER	tskid	正常終了 (E_OK) またはエラーコード
----	-------	-----------------------

## 【エラーコード】

<b>E_CTX</b>	コンテキストエラー <ul style="list-style-type: none"> <li>● 非タスクコンテキストからの呼び出し [ s] 【 NGKI1080】</li> <li>● CPU ロック状態からの呼び出し [ s] 【 NGKI1081】</li> </ul>
<b>E_ID</b>	不正 ID 番号 <ul style="list-style-type: none"> <li>● tskid が有効範囲外 [ s] 【 NGKI1082】</li> </ul>
<b>E_RSATR</b>	予約属性 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 対象タスクが属する保護ドメインの囲みの中に記述されていない [ S] 【 NGKI1083】</li> <li>● 対象タスクが属するクラスの囲みの中に記述されていない [ SM] 【 NGKI1084】</li> </ul>
<b>E_NOEXS</b>	オブジェクト未登録 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 対象タスクが未登録 【 NGKI1085】</li> </ul>
<b>E_OACV</b>	オブジェクトアクセス違反 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 対象タスクに対する管理操作が許可されていない [ s] 【 NGKI1086】</li> </ul>
<b>E_MACV</b>	メモリアクセス違反 <ul style="list-style-type: none"> <li>● p_acvct が指すメモリ領域への読み出しが許可されていない [ s] 【 NGKI1087】</li> </ul>
<b>E_OBJ</b>	オブジェクト状態エラー <ul style="list-style-type: none"> <li>● 対象タスクは静的 API で生成された [ s] 【 NGKI1088】</li> <li>● 対象タスクに対してアクセス許可ベクタが設定済み [ S] 【 NGKI1089】</li> </ul>

## 【機能】

tskid で指定したタスク (対象タスク) のアクセス許可ベクタ ( 4 つのアクセス許可パターンの組) を, 各パラメータで指定した値に設定する 【 NGKI1090】.

静的 API においては, tskid はオブジェクト識別名, acptn1~acptn4 は整数定数式パラメータである 【 NGKI1091】.

sac\_tsk において tskid に TSK\_SELF(=0) を指定すると, 自タスクが対象タスクとなる【 NGKI1092】.

## 【TOPPERS/HRP3 カーネルにおける規定】

HRP3 カーネルの動的生成機能拡張パッケージでは, sac\_tsk をサポートする 【 HRPS0177】.

---

## DEF\_EPR タスクの実行時優先度の定義 [S] 【 NGKI1093】

### 【静的 API】

```
DEF_EPR(ID tskid, { PRI exepri })
```

### 【パラメータ】

<b>ID</b>	tskid	対象タスクの ID 番号
<b>PRI</b>	exepri	タスクの実行時優先度

### 【エラーコード】

<b>E_PAR</b>	パラメータエラー (exepri が不正)
<b>E_ILUSE</b>	サービスコール不正使用 (exepri が、自タスクの起動時優先度よりも低い場合)
<b>E_OBJ</b>	オブジェクト状態エラー (対象タスクに対して実行優先度が設定済み)

### 【サポートするカーネル】

DEF\_EPR は、TOPPERS/SSP3 カーネルのみがサポートする静的 API である。他のカーネルは、DEF\_EPR をサポートしない【 NGKI1096】。

### 【機能】

tskid で指定したタスク（対象タスク）の実行時優先度を、exepri で指定した優先度に設定する【 NGKI1097】。

tskid はオブジェクト識別名、exepri は整数定数式パラメータである【 NGKI1098】。

exepri が、対象タスクの起動時優先度よりも低い場合には、E\_ILUSE エラーとなる【 NGKI1099】。

### 【μITRON4.0 仕様との関係】

μITRON4.0 仕様に定義されていない静的 API である。

---

## del\_tsk タスクの削除 [TD] 【 NGKI1100】

### 【C 言語 API】

```
ER ercd = del_tsk(ID tskid)
```

### 【パラメータ】

<b>ID</b>	tskid	対象タスクの ID 番号
-----------	-------	--------------

### 【リターンパラメータ】

<b>ER_ID</b>	ercd	正常終了 (E_OK) またはエラーコード
--------------	------	-----------------------

### 【エラーコード】

<b>E_CTX</b>	コンテキストエラー <ul style="list-style-type: none"> <li>● 非タスクコンテキストからの呼び出し 【 NGKI1101】</li> <li>● CPU ロック状態からの呼び出し 【 NGKI1102】</li> </ul>
<b>E_ID</b>	不正 ID 番号 <ul style="list-style-type: none"> <li>● tskid が有効範囲外 【 NGKI1103】</li> </ul>
<b>E_NOEXS</b>	オブジェクト未登録 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 対象タスクに対する管理操作が許可されていない [ P ] 【 NGKI1105】</li> </ul>
<b>E_OACV</b>	オブジェクトアクセス違反 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 対象タスクに対する管理操作が許可されていない [ P ] 【 NGKI1105】</li> </ul>
<b>E_OBJ</b>	オブジェクト状態エラー <ul style="list-style-type: none"> <li>● 対象タスクが休止状態でない 【 NGKI1106】</li> <li>● 対象タスクは静的 API で生成された 【 NGKI1107】</li> </ul>

### 【機能】

tskid で指定したタスク（対象タスク）を削除する。具体的な振舞いは以下の通り。

対象タスクが休止状態である場合には、対象タスクの登録が解除され、そのタスク ID が未使用の状態に戻される【 NGKI1108】。また、タスクの生成時にタスクのスタック領域およびシステムスタック領域がカーネルによって確保された場合は、それらのメモリ領域が解放される【 NGKI1109】。

### 【TOPPERS/ASP3 カーネルにおける規定】

ASP3 カーネルの動的生成機能拡張パッケージでは、`del_tsk` をサポートする【 ASPS0108】。

### 【TOPPERS/HRP3 カーネルにおける規定】

HRP3 カーネルの動的生成機能拡張パッケージでは、`del_tsk` をサポートする【 HRPS0178】。

---

## act\_tsk タスクの起動 [T] 【 NGKI3529】

### 【C 言語 API】

ER ercd = act_tsk(ID tskid)
-----------------------------

### 【パラメータ】

ID	tskid	対象タスクの ID 番号
----	-------	--------------

### 【リターンパラメータ】

ER	ercd	正常終了 (E_OK) またはエラーコード
----	------	-----------------------

### 【エラーコード】

E_CTX	コンテキストエラー ● CPU ロック状態からの呼び出し 【 NGKI1114】
E_ID	不正 ID 番号 ● tskid が有効範囲外 【 NGKI1115】
E_NOEXS	オブジェクト未登録 ● 対象タスクが未登録 [ D] 【 NGKI1116】
E_OACV	オブジェクトアクセス違反 ● 対象タスクに対する通常操作 1 が許可されていない [ P] 【 NGKI1117】
E_QOVR	キューイングオーバフロー ● 条件については機能の項を参照

### 【機能】

tskid で指定したタスク（対象タスク）に対して起動要求を行う。具体的な振舞いは以下の通り。

対象タスクが休止状態である場合には、対象タスクに対してタスク起動時に行うべき初期化処理が行われ、対象タスクは実行できる状態になる【 NGKI1118】。

対象タスクが休止状態でなく、対象タスクが TA\_NOACTQUE 属性でない場合には、対象タスクの起動要求キューイング数に 1 が加えられる【 NGKI3527】。対象タスクが TA\_NOACTQUE 属性である場合や、起動要求キューイング数に 1 を加えると TMAX\_ACTCNT を超える場合には、 E\_QOVR エラーとなる【 NGKI3528】。

タスクコンテキストから呼び出した場合、 tskid に TSK\_SELF (=0) を指定すると、自タスクが対

---

象タスクとなる【NGKI1121】。

【補足説明】

マルチプロセッサ対応カーネルでは、act\_tsk は、対象タスクの次回起動時の割付けプロセッサを変更しない。

---

mact\_tsk 割付けプロセッサ指定でのタスクの起動【TM】

【C 言語 API】

ER ercd = mact_tsk(ID tskid, ID prcid)
--

【パラメータ】

ID	tskid	対象タスクの ID 番号
ID	prcid	タスクの割付け対象のプロセッサの ID 番号

【リターンパラメータ】

ER	ercd	正常終了 (E_OK) またはエラーコード
----	------	-----------------------

【エラーコード】

E_CTX	コンテキストエラー <ul style="list-style-type: none"><li>CPU ロック状態からの呼び出し【NGKI1126】</li></ul>
E_NOSPT	未サポート機能 <ul style="list-style-type: none"><li>対象タスクが制約タスク【NGKI1127】</li></ul>
E_ID	不正 ID 番号 <ul style="list-style-type: none"><li>tskid が有効範囲外【NGKI1128】</li><li>prcid が有効範囲外【NGKI1129】</li></ul>
E_PAR	パラメータエラー <ul style="list-style-type: none"><li>条件については機能の項を参照</li></ul>
E_NOEXS	オブジェクト未登録 <ul style="list-style-type: none"><li>対象タスクが未登録 [D]【NGKI1130】</li></ul>
E_OACV	オブジェクトアクセス違反 <ul style="list-style-type: none"><li>対象タスクに対する通常操作 1 が許可されていない [P]【NGKI1131】</li></ul>
E_QOVR	キューイングオーバフロー <ul style="list-style-type: none"><li>条件については機能の項を参照</li></ul>

## 【機能】

prcid で指定したプロセッサを割付けプロセッサとして、 tskid で指定したタスク（対象タスク）に対して起動要求を行う。具体的な振舞いは以下の通り。

対象タスクが休止状態である場合には、対象タスクの割付けプロセッサが prcid で指定したプロセッサに変更された後、対象タスクに対してタスク起動時に行うべき初期化処理が行われ、対象タスクは実行できる状態になる【 NGKI1132】。

対象タスクが休止状態でなく、対象タスクが TA\_NOACTQUE 属性でない場合には、対象タスクの起動要求キューイング数に 1 が加えられ、次回起動時の割付けプロセッサが prcid で指定したプロセッサに変更される【 NGKI3557】。対象タスクが TA\_NOACTQUE 属性である場合や、起動要求キューイング数に 1 を加えると TMAX\_ACTCNT を超える場合には、 E\_QOVR エラーとなる【 NGKI3558】。

タスクコンテキストから呼び出した場合、 tskid に TSK\_SELF (=0) を指定すると、自タスクが対象タスクとなる【 NGKI1135】。

対象タスクの属するクラスの割付け可能プロセッサが、 prcid で指定したプロセッサを含んでいない場合には、 E\_PAR エラーとなる【 NGKI1136】。

prcid に TPRC\_INI (=0) を指定すると、対象タスクの割付けプロセッサを、それが属するクラスの初期割付けプロセッサとする【 NGKI1137】。

## 【 $\mu$ ITRON4.0 仕様との関係】

$\mu$ ITRON4.0 仕様に定義されていないサービスコールである。

---

can\_act タスク起動要求のキャンセル [T] 【 NGKI1138】

## 【C 言語 API】

ER_UINT	actcnt = can_act(ID tskid)
---------	----------------------------

## 【パラメータ】

ID	tskid	対象タスクの ID 番号
----	-------	--------------

## 【リターンパラメータ】

ER_UINT	actcnt	キューイングされていた起動要求の数（正の値または 0）またはエラーコード
---------	--------	--------------------------------------

### 【エラーコード】

<b>E_CTX</b>	コンテキストエラー <ul style="list-style-type: none"> <li>● 非タスクコンテキストからの呼び出し 【 NGKI1139】</li> <li>● CPU ロック状態からの呼び出し 【 NGKI1140】</li> </ul>
<b>E_ID</b>	不正 ID 番号 <ul style="list-style-type: none"> <li>● tskid が有効範囲外 【 NGKI1141】</li> </ul>
<b>E_NOEXS</b>	オブジェクト未登録 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 対象タスクが未登録 [ D] 【 NGKI1142】</li> </ul>
<b>E_OACV</b>	オブジェクトアクセス違反 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 対象タスクに対する通常操作 1 が許可されていない [ P] 【 NGKI1143】</li> </ul>

### 【機能】

tskid で指定したタスク（対象タスク）に対する処理されていない起動要求をすべてキャンセルし、キャンセルした起動要求の数を返す。具体的な振舞いは以下の通り。

対象タスクの起動要求キューイング数が 0 に設定され、0 に設定する前の起動要求キューイング数が、サービスコールの返値として返される 【 NGKI1144】。また、マルチプロセッサ対応カーネルにおいては、対象タスクの次回起動時の割付けプロセッサが未設定状態に戻される 【 NGKI1145】。

tskid に TSK\_SELF (=0) を指定すると、自タスクが対象タスクとなる 【 NGKI1146】。

### 【TOPPERS/SSP3 カーネルにおける規定】

SSP3 カーネルでは、can\_act をサポートしない 【 SSPS0116】。

---

mig\_tsk タスクの割付けプロセッサの変更 [TM] 【 NGKI1147】

### 【C 言語 API】

ER ercd = mig_tsk(ID tskid, ID prcid)
---------------------------------------

### 【パラメータ】

<b>ID</b>	tskid	対象タスクの ID 番号
<b>ID</b>	prcid	タスクの割付け対象のプロセッサの ID 番号

### 【リターンパラメータ】

<b>ER</b>	ercd	正常終了 (E_OK) またはエラーコード
-----------	------	-----------------------

### 【エラーコード】

<b>E_CTX</b>	コンテキストエラー <ul style="list-style-type: none"> <li>● 非タスクコンテキストからの呼び出し 【 NGKI1148】</li> <li>● CPU ロック状態からの呼び出し 【 NGKI1149】</li> <li>● その他の条件については機能の項を参照</li> </ul>
<b>E_NOSPT</b>	未サポート機能 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 対象タスクが制約タスク 【 NGKI1150】</li> </ul>
<b>E_ID</b>	不正 ID 番号 <ul style="list-style-type: none"> <li>● tskid が有効範囲外 【 NGKI1151】</li> <li>● prcid が有効範囲外 【 NGKI1152】</li> </ul>
<b>E_PAR</b>	パラメータエラー <ul style="list-style-type: none"> <li>● 条件については機能の項を参照</li> </ul>
<b>E_NOEXS</b>	オブジェクト未登録 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 条件については機能の項を参照</li> </ul>
<b>E_OACV</b>	オブジェクトアクセス違反 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 対象タスクに対する通常操作 1 が許可されていない [ P ] 【 NGKI1154】</li> </ul>
<b>E_OBJ</b>	オブジェクト状態エラー <ul style="list-style-type: none"> <li>● 条件については機能の項を参照</li> </ul>

### 【機能】

tskid で指定したタスクの割付けプロセッサを、 prcid で指定したプロセッサに変更する。具体的な振舞いは以下の通り。

対象タスクが、自タスクが割り付けられたプロセッサに割り付けられている場合には、対象タスクを prcid で指定したプロセッサに割り付ける【 NGKI1155】。対象タスクが実行できる状態の場合には、 prcid で指定したプロセッサに割り付けられた優先度が同じタスク（サブ優先度が使われる状況では、サブ優先度も同じタスク）の中で、優先順位が最も低くなる【 NGKI1156】。

対象タスクが、自タスクが割り付けられたプロセッサと異なるプロセッサに割り付けられている場合は、 E\_OBJ エラーとなる【 NGKI1157】。

tskid に TSK\_SELF (=0) を指定すると、自タスクが対象タスクとなる【 NGKI1158】。

ディスパッチ保留状態で、対象タスクを自タスクとして mig\_tsk を呼び出すと、 E\_CTX エラーとなる【 NGKI1159】。

---

対象タスクの属するクラスの割付け可能プロセッサが、 prcid で指定したプロセッサを含んでいない場合には、 E\_PAR エラーとなる【 NGKI1160】。

prcid に TPRC\_INI (=0) を指定すると、対象タスクの割付けプロセッサを、それが属するクラスの初期割付けプロセッサに変更する【 NGKI1161】。

#### 【補足説明】

この仕様では、タスクをマイグレーションさせることができるのは、そのタスクと同じプロセッサに割り付けられたタスクのみである。そのため、CPU ロック状態やディスパッチ禁止状態を用いて、他のタスクへのディスパッチが起こらないようにすることで、自タスクが他のプロセッサへマイグレーションされるのを防ぐことができる。

対象タスクが、最初から prcid で指定したプロセッサに割り付けられている場合には、割付けプロセッサの変更は起こらないが、優先度が同じタスク（サブ優先度が使われる状況では、サブ優先度も同じタスク）の中で、優先順位が最も低くなる。

#### 【 $\mu$ ITRON4.0 仕様との関係】

$\mu$ ITRON4.0 仕様に定義されていないサービスコールである

---

### get\_tst タスク状態の参照〔T〕【 NGKI3613】

#### 【C 言語 API】

ER ercd = get_tst(ID tskid, STAT *p_tskstat)
--

#### 【パラメータ】

ID	tskid	対象タスクの ID 番号
STAT *	p_tskstat	タスク状態を入れるメモリ領域へのポインタ

#### 【リターンパラメータ】

ER	ercd	正常終了 (E_OK) またはエラーコード
STAT	tskstat	タスク状態

## 【エラーコード】

<b>E_CTX</b>	コンテキストエラー <ul style="list-style-type: none"> <li>● 非タスクコンテキストからの呼び出し 【 NGKI3614】</li> <li>● CPU ロック状態からの呼び出し 【 NGKI3615】</li> </ul>
<b>E_ID</b>	不正 ID 番号 <ul style="list-style-type: none"> <li>● tskid が有効範囲外 【 NGKI3616】</li> </ul>
<b>E_NOEXS</b>	オブジェクト未登録 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 対象タスクが未登録 [ D] 【 NGKI3617】</li> </ul>
<b>E_OACV</b>	オブジェクトアクセス違反 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 対象タスクに対する参照操作が許可されていない [ P] 【 NGKI3618】</li> </ul>
<b>E_MACV</b>	メモリアクセス違反 <ul style="list-style-type: none"> <li>● p_tskstat が指すメモリ領域への書き込みアクセスが許可されていない [ P] 【 NGKI3619】</li> </ul>

## 【機能】

tskid で指定したタスク（対象タスク）のタスク状態を参照する。具体的な振舞いは以下の通り。対象タスクの現在のタスク状態を表す次のいずれかの値が、 p\_tskstat が指すメモリ領域に返される【 NGKI3620】。

TTS_RUN	0x01U	実行状態
TTS_RDY	0x02U	実行可能状態
TTS_WAI	0x04U	待ち状態
TTS_SUS	0x08U	強制待ち状態
TTS_WAS	0x0cU	二重待ち状態
TTS_DMT	0x10U	休止状態

tskid に TSK\_SELF (=0) を指定すると、自タスクが対象タスクとなる【 NGKI3621】。

## 【TOPPERS/SSP3 カーネルにおける規定】

SSP3 カーネルでは、 get\_tst をサポートしない【 SSPS0156】。

## 【μITRON4.0 仕様、TOPPERS 新世代カーネル統合仕様との関係】

μITRON4.0 仕様、TOPPERS 新世代カーネル統合仕様に定義されていないサービスコールである。

---

## chg\_pri タスクのベース優先度の変更 [T] 【 NGKI1183】

### 【C 言語 API】

```
ER ercd = chg_pri(ID tskid, PRI tskpri)
```

### 【パラメータ】

ID	tskid	対象タスクの ID 番号
PRI	tskpri	ベース優先度

### 【リターンパラメータ】

ER	ercd	正常終了 (E_OK) またはエラーコード
----	------	-----------------------

### 【エラーコード】

E_CTX	コンテキストエラー ● 非タスクコンテキストからの呼び出し 【 NGKI1184】 ● CPU ロック状態からの呼び出し 【 NGKI1185】
E_NOSPT	未サポート機能 ● 対象タスクが制約タスク 【 NGKI1186】
E_ID	不正 ID 番号 ● tskid が有効範囲外 【 NGKI1187】
E_PAR	パラメータエラー ● tskpri が有効範囲外 【 NGKI1188】
E_NOEXS	オブジェクト未登録 ● 対象タスクが未登録 [ D] 【 NGKI1189】
E_OACV	オブジェクトアクセス違反 ● 対象タスクに対する通常操作 2 が許可されていない [ P] 【 NGKI1190】 ● その他の条件については機能の項を参照
E_ILUSE	サービスコール不正使用 ● 条件については機能の項を参照
E_OBJ	オブジェクト状態エラー ● 対象タスクが休止状態 【 NGKI1191】

### 【機能】

tskid で指定したタスク（対象タスク）のベース優先度を、 tskpri で指定した優先度に変更する。具体的な振舞いは以下の通り。

---

対象タスクが休止状態でない場合には、対象タスクのベース優先度が、`tskpri` で指定した優先度に変更される【 NGKI1192】。それに伴って、対象タスクの現在優先度も変更される【 NGKI1193】。

対象タスクが、優先度上限ミューテックスをロックしていない場合には、次の処理が行われる。対象タスクが実行できる状態の場合には、優先度が同じタスク（サブ優先度が使われる状況では、サブ優先度も同じタスク）の中で、対象タスクの優先順位が最も低くなる【 NGKI1194】。対象タスクが待ち状態で、タスクの優先度順の待ち行列につながれている場合には、対象タスクの変更後の現在優先度に従って、その待ち行列中の順序が変更される【 NGKI1195】。待ち行列中に同じ現在優先度のタスクがある場合には、対象タスクの順序はそれらの中で最後になる【 NGKI1196】。

対象タスクが、優先度上限ミューテックスをロックしている場合には、対象タスクの現在優先度が変されることではなく、優先順位も変更されない【 NGKI1197】。

`tskid` に `TSK_SELF` (=0) を指定すると、自タスクが対象タスクとなる【 NGKI1198】。また、`tskpri` に `TPRI_INI` (=0) を指定すると、対象タスクのベース優先度が、起動時優先度に変更される【 NGKI1199】。

対象タスクが優先度上限ミューテックスをロックしているかロックを待っている場合、`tskpri` は、それらのミューテックスの上限優先度と同じかそれより低くなければならない。そうでない場合には、`E_ILUSE` エラーとなる【 NGKI1201】。

保護機能対応カーネルにおいては、対象タスクが属する保護ドメインに対して通常操作 2 が許可されているか、`tskpri` がその保護ドメインに対して指定できる最高のタスク優先度と同じかそれより低くなければならない。そうでない場合には、`E_OACV` エラーとなる【 NGKI3751】。

**【 TOPPERS/SSP3 カーネルにおける規定】**  
SSP3 カーネルでは、`chg_pri` をサポートしない【 SSPS0121】。

**【  $\mu$ ITRON4.0 仕様との関係】**

対象タスクが、同じ優先度のタスクの中で最低の優先順位となる（対象タスクが待ち状態で、タスクの優先度順の待ち行列につながれている場合には、同じ優先度のタスクの中での順序が最後になる）条件を変更した。

**【 TOPPERS 新世代カーネル統合仕様との関係】**

保護ドメインに対して指定できる最高のタスク優先度の扱いを変更し、それに伴うエラーコードを `E_OACV` に変更した。

---

## get\_pri タスク優先度の参照 [T] 【 NGKI1202】

### 【C 言語 API】

```
ER ercd = get_pri(ID tskid, PRI *p_tskpri)
```

### 【パラメータ】

ID	tskid	対象タスクの ID 番号
PRI*	p_tskpri	現在優先度を入れるメモリ領域へのポインタ

### 【リターンパラメータ】

ER	ercd	正常終了 (E_OK) またはエラーコード
PRI	tskpri	現在優先度

### 【エラーコード】

E_CTX	コンテキストエラー ● 非タスクコンテキストからの呼び出し 【 NGKI1203】 ● CPU ロック状態からの呼び出し 【 NGKI1204】
E_ID	不正 ID 番号 ● tskid が有効範囲外 【 NGKI1205】
E_NOEXS	オブジェクト未登録 ● 対象タスクが未登録 [ D] 【 NGKI1206】
E_OACV	オブジェクトアクセス違反 ● 対象タスクに対する参照操作が許可されていない [ P] 【 NGKI1207】
E_MACV	メモリアクセス違反 ● p_tskpri が指すメモリ領域への書き込みアクセスが許可されていない [ P] 【 NGKI1208】
E_OBJ	オブジェクト状態エラー ● 対象タスクが休止状態 【 NGKI1209】

### 【機能】

tskid で指定したタスク（対象タスク）の現在優先度を参照する。具体的な振舞いは以下の通り。

対象タスクが休止状態でない場合には、対象タスクの現在優先度が、 p\_tskpri が指すメモリ領域に返される 【 NGKI1210】。

tskid に TSK\_SELF (=0) を指定すると、自タスクが対象タスクとなる【 NGKI1211】。

【 TOPPERS/SSP3 カーネルにおける規定】

SSP3 カーネルでは、 get\_pri をサポートしない【 SSPS0122】。

---

ch�\_spr タスクのサブ優先度の変更〔T〕【 NGKI3665】

【C 言語 API】

ER ercd = chg_spr(ID tskid, uint_t subpri)
--

【パラメータ】

<b>ID</b>	tskid	対象タスクの ID 番号
<b>uint_t</b>	subpri	サブ優先度

【リターンパラメータ】

<b>ER</b>	ercd	正常終了 (E_OK) またはエラーコード
-----------	------	-----------------------

【エラーコード】

<b>E_CTX</b>	コンテキストエラー <ul style="list-style-type: none"><li>非タスクコンテキストからの呼び出し【 NGKI3666】</li><li>CPU ロック状態からの呼び出し【 NGKI3667】</li></ul>
<b>E_NOSPT</b>	未サポート機能 <ul style="list-style-type: none"><li>対象タスクが制約タスク【 NGKI3668】</li></ul>
<b>E_ID</b>	不正 ID 番号 <ul style="list-style-type: none"><li>tskid が有効範囲外【 NGKI3669】</li></ul>
<b>E_NOEXS</b>	オブジェクト未登録 <ul style="list-style-type: none"><li>対象タスクが未登録〔D〕【 NGKI3670】</li></ul>
<b>E_OACV</b>	オブジェクトアクセス違反 <ul style="list-style-type: none"><li>対象タスクに対する通常操作 2 が許可されていない〔P〕【 NGKI3671】</li></ul>

【機能】

tskid で指定したタスク（対象タスク）のサブ優先度を、 subpri で指定した値に変更する。具体的な振舞いは以下の通り。

対象タスクのサブ優先度が、 subpri で指定した値に変更される【 NGKI3672】。

対象タスクが実行できる状態で、対象タスクの現在優先度がサブ優先度を使用すると設定されている場合には、優先度とサブ優先度が同じタスクの中で、対象タスクの優先順位が最も低くなる【NGKI3673】。

tskid に TSK\_SELF (=0) を指定すると、自タスクが対象タスクとなる【NGKI3674】。

#### 【TOPPERS/ASP3 カーネルにおける規定】

ASP3 カーネルでは、chg\_spr をサポートしない【ASPS0231】。ただし、サブ優先度機能拡張パッケージでは、chg\_spr をサポートする【ASPS0232】。

#### 【TOPPERS/FMP3 カーネルにおける規定】

FMP3 カーネルでは、chg\_spr をサポートする【FMPS0169】。

#### 【TOPPERS/HRP3 カーネルにおける規定】

HRP3 カーネルでは、chg\_spr をサポートしない【HRPS0224】。

#### 【TOPPERS/SSP3 カーネルにおける規定】

SSP3 カーネルでは、chg\_spr をサポートしない【SSPS0161】。

#### 【 $\mu$ ITRON4.0 仕様、TOPPERS 新世代カーネル統合仕様との関係】

$\mu$ ITRON4.0 仕様および TOPPERS 新世代カーネル統合仕様に定義されていないサービスコールである。

---

get\_inf      自タスクの拡張情報の参照 [T] 【NGKI1212】

#### 【C 言語 API】

ER ercd = get_inf(intptr_t *p_exinf)
--------------------------------------

#### 【パラメータ】

intptr_t *	p_exinf	拡張情報を入れるメモリ領域へのポインタ
------------	---------	---------------------

#### 【リターンパラメータ】

ER	ercd	正常終了 (E_OK) またはエラーコード
intptr_t	exinf	拡張情報

## 【エラーコード】

E_CTX	コンテキストエラー ● 非タスクコンテキストからの呼び出し 【 NGKI1213】 ● CPU ロック状態からの呼び出し 【 NGKI1214】
E_MACV	メモリアクセス違反 ● p_exinf が指すメモリ領域への書き込みアクセスが許可されていない 〔 P 〕 【 NGKI1215】

## 【機能】

自タスクの拡張情報を参照する。参照した拡張情報は、p\_exinf が指すメモリ領域に返される  
【 NGKI1216】。

### 【TOPPERS/SSP3 カーネルにおける規定】

SSP3 カーネルでは、get\_inf をサポートしない 【 SSPS0123】。

## 【μITRON4.0 仕様との関係】

μITRON4.0 仕様に定義されていないサービスコールである。

---

ref\_tsk タスクの状態参照 [T] 【 NGKI1217】

## 【C 言語 API】

```
ER ercd = ref_tsk(ID tskid, T_RTSK *pk_rtsk)
```

## 【パラメータ】

ID	tskid	対象タスクの ID 番号
T_RTSK *	pk_rtsk	タスクの現在状態を入れるパケットへのポインタ

## 【リターンパラメータ】

ER	ercd	正常終了 (E_OK) またはエラーコード
----	------	-----------------------

\*タスクの現在状態（パケットの内容）

<b>STAT</b>	tskstat	タスク状態
<b>PRI</b>	tskpri	タスクの現在優先度
<b>PRI</b>	tskbpri	タスクのベース優先度
<b>uint_t</b>	subpri	タスクのサブ優先度（サブ優先度機能をサポートするカーネルの場合）
<b>STAT</b>	tskwait	タスクの待ち要因
<b>ID</b>	wobjid	タスクの待ち対象のオブジェクトの ID
<b>TMO</b>	lefttmo	タスクがタイムアウトするまでの時間
<b>uint_t</b>	actcnt	タスクの起動要求キューイング数
<b>uint_t</b>	wupcnt	タスクの起床要求キューイング数
<b>bool_t</b>	raster	タスク終了要求状態
<b>bool_t</b>	dister	タスク終了禁止状態
<b>uint_t</b>	svclevel	タスクの拡張サービスコールのネストレベル（保護機能対応カーネルの場合）
<b>ID</b>	prcid	タスクの割付けプロセッサの ID（マルチプロセッサ対応カーネルの場合）
<b>ID</b>	actprc	タスクの次回起動時の割付けプロセッサの ID（マルチプロセッサ対応カーネルの場合）

#### 【エラーコード】

<b>E_CTX</b>	コンテキストエラー <ul style="list-style-type: none"> <li>● 非タスクコンテキストからの呼び出し【NGKI1218】</li> <li>● CPU ロック状態からの呼び出し【NGKI1219】</li> </ul>
<b>E_ID</b>	不正 ID 番号 <ul style="list-style-type: none"> <li>● tskid が有効範囲外【NGKI1220】</li> </ul>
<b>E_NOEXS</b>	オブジェクト未登録 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 対象タスクが未登録〔D〕【NGKI1221】</li> </ul>
<b>E_OACV</b>	オブジェクトアクセス違反 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 対象タスクに対する参照操作が許可されていない〔P〕【NGKI1222】</li> </ul>
<b>E_MACV</b>	メモリアクセス違反 <ul style="list-style-type: none"> <li>● pk_rtsk が指すメモリ領域への書き込みアクセスが許可されていない〔P〕【NGKI1223】</li> </ul>

#### 【機能】

tskid で指定したタスク（対象タスク）の現在状態を参照する。参照した現在状態は、pk\_rtsk で指定したメモリ領域に返される【NGKI1224】。

tskstat には、対象タスクの現在のタスク状態を表す次のいずれかの値が返される【 NGKI1225】。

<b>TTS_RUN</b>	0x01U	実行状態
<b>TTS_RDY</b>	0x02U	実行可能状態
<b>TTS_WAI</b>	0x04U	待ち状態
<b>TTS_SUS</b>	0x08U	強制待ち状態
<b>TTS_WAS</b>	0x0cU	二重待ち状態
<b>TTS_DMT</b>	0x10U	休止状態

マルチプロセッサ対応カーネルでは、対象タスクが自タスクの場合にも、tskstat が TTS\_SUS となる場合がある【 NGKI1226】。この状況は、自タスクに対して ref\_tsk を発行するのと同じタイミングで、他のプロセッサで実行されているタスクから同じタスクに対して sus\_tsk が発行された場合に発生する可能性がある。

対象タスクが休止状態でない場合には、tskpri には対象タスクの現在優先度が、tskbpri には対象タスクのベース優先度が返される【 NGKI1227】。対象タスクが休止状態である場合には、tskpri と tsbkpribi の値は保証されない【 NGKI1228】。

サブ優先度機能をサポートするカーネルでは、subpri には対象タスクのサブ優先度が返される【 NGKI3662】。

対象タスクが待ち状態である場合には、tskwait には、対象タスクが何を待っている状態であるかを表す次のいずれかの値が返される【 NGKI1229】。

<b>TTW_SLP</b>	0x0001U	起床待ち
<b>TTW_DLY</b>	0x0002U	時間経過待ち
<b>TTW_SEM</b>	0x0004U	セマフォの資源獲得待ち
<b>TTW_FLG</b>	0x0008U	イベントフラグ待ち
<b>TTW_SDTQ</b>	0x0010U	データキューへの送信待ち
<b>TTW_RDTQ</b>	0x0020U	データキューからの受信待ち
<b>TTW_SPDQ</b>	0x0100U	優先度データキューへの送信待ち
<b>TTW_RPDQ</b>	0x0200U	優先度データキューからの受信待ち
<b>TTW_MTX</b>	0x0080U	ミューテックスのロック待ち状態
<b>TTW_SMBF</b>	0x0400U	メッセージバッファへの送信待ち
<b>TTW_RMBF</b>	0x0800U	メッセージバッファからの受信待ち
<b>TTW_MPFI</b>	0x2000U	固定長メモリブロックの獲得待ち

---

対象タスクが待ち状態でない場合には、 tskwait の値は保証されない【 NGKI1230】。

対象タスクが起床待ち状態および時間経過待ち状態以外の待ち状態である場合には、 wobjid に、対象タスクが待っているオブジェクトの ID 番号が返される【 NGKI1231】。対象タスクが待ち状態でない場合や、起床待ち状態または時間経過待ち状態である場合には、 wobjid の値は保証されない【 NGKI1232】。

対象タスクが時間経過待ち状態以外の待ち状態である場合には、 lefttmo に、タスクがタイムアウトを起こすまでの相対時間が返される【 NGKI1233】。タスクがタイムアウトを起こさない場合には、 TMO\_FEVR (=UINT32\_MAX) が返される【 NGKI1234】。

対象タスクが時間経過待ち状態である場合には、 lefttmo に、タスクの遅延時間が経過して待ち解除されるまでの相対時間が返される【 NGKI1235】。

対象タスクが待ち状態でない場合には、 lefttmo の値は保証されない【 NGKI1237】。

actcnt には、対象タスクの起動要求キューイング数が返される【 NGKI1238】。

対象タスクが休止状態でない場合には、 wupcnt に、タスクの起床要求キューイング数が返される【 NGKI1239】。また、 raster には、タスク終了要求フラグがセットされている場合には true, クリアされている場合には false が返される【 NGKI3467】。dister には、タスク終了禁止状態の場合には true, タスク終了許可状態の場合には false が返される【 NGKI3468】。対象タスクが休止状態である場合には、 wupcnt, raster, dister の値は保証されない【 NGKI1240】。

保護機能対応カーネルで、対象タスクが休止状態でない場合には、 svclevel に、対象タスクが拡張サービスコールを呼び出していない場合には 0, 呼び出している場合には、実行中の拡張サービスコールがネスト段数が返される【 NGKI1243】。対象タスクが休止状態である場合には、 svclevel の値は保証されない【 NGKI1244】。

マルチプロセッサ対応カーネルでは、 prcid に、対象タスクの割付けプロセッサの ID 番号が返される【 NGKI1245】。また actprc には、対象タスクの次回起動時の割付けプロセッサの ID 番号が返される【 NGKI1246】。次回起動時の割付けプロセッサが未設定の場合には、 actprc に TPRC\_NONE (=0) が返される【 NGKI1247】。

tskid に TSK\_SELF (=0) を指定すると、自タスクが対象タスクとなる【 NGKI1248】。

#### 【 TOPPERS/ASP3 カーネルにおける規定】

ASP3 カーネルでは、 tskwait に TTW\_MTX, TTW\_SMBF, TTW\_RMBF が返ることはない【 ASPS0111】。ただし、ミューテックス機能拡張パッケージを用いると、 tskwait に TTW\_MTX が返

---

る場合がある【ASPS0112】。また、メッセージバッファ機能拡張パッケージを用いると、`tskwait` に `TTW_SMBF` と `TTW_RMBF` が返る場合がある【ASPS0208】。

#### 【TOPPERS/FMP3 カーネルにおける規定】

FMP3 カーネルでは、`tskwait` に `TTW_MTX`, `TTW_SMBF`, `TTW_RMBF` が返ることはない【FMPS0106】。

#### 【TOPPERS/HRP3 カーネルにおける規定】

HRP3 カーネルでは、`tskwait` に `TTW_SMBF`, `TTW_RMBF` が返ることはない【HRPS0108】。ただし、メッセージバッファ機能拡張パッケージを用いると、`tskwait` に `TTW_SMBF` と `TTW_RMBF` が返る場合がある【HRPS0174】。

#### 【TOPPERS/SSP3 カーネルにおける規定】

SSP3 カーネルでは、`ref_tsk` をサポートしない【SSPS0124】。

#### 【使用上の注意】

`ref_tsk` はデバッグ時向けの機能であり、その他の目的に使用することは推奨しない。これは、`ref_tsk` を呼び出し、対象タスクの現在状態を参照した直後に割込みが発生した場合、`ref_tsk` から戻ってきた時には対象タスクの状態が変化している可能性があるためである。

#### 【μITRON4.0 仕様との関係】

対象タスクが時間経過待ち状態の時に `lefttmo` に返される値について規定した。参照できる情報に、タスク終了要求状態（`raster`）とタスク終了禁止状態か否か（`dister`）を追加した。逆に、参照できるタスクの状態から、強制待ち要求ネスト数（`suscnt`）を除外した。マルチプロセッサ対応カーネルで参照できる情報として、割付けプロセッサの ID（`prcid`）と次回起動時の割付けプロセッサの ID（`actprc`）を追加した。

#### 【μITRON4.0/PX 仕様との関係】

保護機能対応カーネルで参照できる情報として、拡張サービスコールのネストレベル（`svcllevel`）を追加した。

#### 【TOPPERS 新世代カーネル統合仕様との関係】

参照できる情報に、タスク終了要求状態（`raster`）とタスク終了禁止状態か否か（`dister`）を追加した。逆に、保護機能対応カーネルで参照できる情報から、タスク例外処理マスク状態か否か（`texmsk`）と待ち禁止状態か否か（`waifbd`）を削除した。

## 4.2. タスク付属同期機能

タスク付属同期機能は、タスクとタスクの間、または非タスクコンテキストの処理とタスクの間で同期を取るために、タスク単独で持っている機能である。

タスク付属同期機能に関連して、各タスクが持つ情報は次の通り【NGKI1249】。

- 起床要求キューイング数

タスクの起床要求キューイング数は、処理されていないタスクの起床要求の数であり、タスクの起動時に0に初期化される【NGKI1250】。

タスク付属同期機能に関するカーネル構成マクロは次の通り。

<b>TMAX_WUPCNT</b>	タスクの起床要求キューイング数の最大値【NGKI1251】
--------------------	-------------------------------

【TOPPERS/ASP3 カーネルにおける規定】

ASP3 カーネルでは、TMAX\_WUPCNT は1に固定されている【ASPS0113】。

【TOPPERS/FMP3 カーネルにおける規定】

FMP3 カーネルでは、TMAX\_WUPCNT は1に固定されている【FMPS0107】。

【TOPPERS/HRP3 カーネルにおける規定】

HRP3 カーネルでは、TMAX\_WUPCNT は1に固定されている【HRPS0109】。

【TOPPERS/SSP3 カーネルにおける規定】

SSP3 カーネルでは、タスク付属同期機能をサポートしない【SSPS0125】。

【μITRON4.0 仕様との関係】

この仕様では、強制待ち要求をネストする機能をサポートしないこととした。

言い換えると、強制待ち要求ネスト数の最大値を1に固定する。これに伴い、強制待ち状態から強制再開するサービスコール（frsm\_tsk）とタスクの強制待ち要求ネスト数の最大値を表すカーネル構成マクロ（TMAX\_SUSCNT）は廃止した。

また、ref\_tsk で参照できる情報（T\_RTSK のフィールド）から、強制待ち要求ネスト数（suscnt）を除外した。

## 【TOPPERS 新世代カーネル統合仕様との関係】

待ち禁止状態への遷移を行うサービスコール( `dis_wai`)とその解除を行うサービスコール( `ena_wai`)を廃止した。待ち禁止状態の役割は、新たに導入したタスク終了要求フラグがセットされた状態が兼ねている。

<code>slp_tsk</code>	起床待ち [T] 【 NGKI1252】
<code>tslp_tsk</code>	起床待ち (タイムアウト付き) [T] 【 NGKI1253】

## 【C 言語 API】

<code>ER ercd = slp_tsk()</code>
<code>ER ercd = tslp_tsk(TMO tmout)</code>

## 【パラメータ】

<b>TMO</b>	<code>tmout</code>	タイムアウト時間 ( <code>tslp_tsk</code> の場合)
------------	--------------------	---------------------------------------

## 【リターンパラメータ】

<b>ER</b>	<code>ercd</code>	正常終了 (E_OK) またはエラーコード
-----------	-------------------	-----------------------

## 【エラーコード】

<b>E_CTX</b>	コンテキストエラー ディスパッチ保留状態からの呼び出し 【 NGKI1254】
<b>E_NOSPT</b>	未サポート機能 制約タスクからの呼び出し 【 NGKI1255】
<b>E_PAR</b>	パラメータエラー <code>tmout</code> が無効 ( <code>tslp_tsk</code> の場合) 【 NGKI1256】
<b>E_TMOUT</b>	ポーリング失敗またはタイムアウト ( <code>slp_tsk</code> を除く) 【 NGKI1257】
<b>E_RLWAI</b>	待ち状態の強制解除 【 NGKI1258】
<b>E_RASTER</b>	タスクの終了要求 【 NGKI3455】

## 【機能】

自タスクを起床待ちさせる。具体的な振舞いは以下の通り。

自タスクの起床要求キューイング数が 0 でない場合には、起床要求キューイング数から 1 が減ぜられる 【 NGKI1259】。起床要求キューイング数が 0 の場合には、自タスクは起床待ち状態となる 【 NGKI1260】。

### 【補足説明】

自タスクの起床要求キューイング数が 0 でない場合には、自タスクは実行できる状態を維持し、自タスクの優先順位は変化しない。

---

wup\_tsk タスクの起床 [T]

### 【C 言語 API】

ER ercd = wup_tsk(ID tskid)
-----------------------------

### 【パラメータ】

ID	tskid	対象タスクの ID 番号
----	-------	--------------

### 【リターンパラメータ】

ER	ercd	正常終了 (E_OK) またはエラーコード
----	------	-----------------------

### 【エラーコード】

E_CTX	コンテキストエラー ● CPU ロック状態からの呼び出し 【 NGKI1265】
E_NOSPT	未サポート機能 ● 対象タスクが制約タスク 【 NGKI1266】
E_ID	● 不正 ID 番号 tskid が有効範囲外 【 NGKI1267】
E_NOEXS	オブジェクト未登録 ● 対象タスクが未登録 [ D] 【 NGKI1268】
E_OACV	オブジェクトアクセス違反 ● 対象タスクに対する通常操作 1 が許可されていない [ P ] 【 NGKI1269】
E_OBJ	オブジェクト状態エラー ● 対象タスクが休止状態 【 NGKI1270】
E_QOVR	キューイングオーバフロー ● 条件については機能の項を参照

### 【機能】

tskid で指定したタスク（対象タスク）を起床する。具体的な振舞いは以下の通り。

対象タスクが起床待ち状態である場合には、対象タスクが待ち解除される 【 NGKI1271】。待ち解除されたタスクには、待ち状態となったサービスコールから E\_OK が返る 【 NGKI1272】。対象タスクが

起床待ち状態でなく、休止状態でもない場合には、対象タスクの起床要求キューイング数に 1 が加えられる【 NGKI1273】。起床要求キューイング数に 1 を加えると TMAX\_WUPCNT を超える場合には、E\_QOVR エラーとなる【 NGKI1274】。

タスクコンテキストから呼び出した場合、tskid に TSK\_SELF (=0) を指定すると、自タスクが対象タスクとなる【 NGKI1275】。

---

#### can\_wup タスク起床要求のキャンセル [T] 【 NGKI1276】

##### 【C 言語 API】

ER_UINT wupcnt = can_wup(ID tskid)
------------------------------------

##### 【パラメータ】

ID	tskid	対象タスクの ID 番号
----	-------	--------------

##### 【リターンパラメータ】

ER_UINT	wupcnt	キューイングされていた起床要求の数(正の値または 0) またはエラーコード
---------	--------	---------------------------------------

##### 【エラーコード】

E_CTX	コンテキストエラー ● 非タスクコンテキストからの呼出し【 NGKI1277】 ● CPU ロック状態からの呼出し【 NGKI1278】
E_NOSPT	未サポート機能 ● 対象タスクが制約タスク【 NGKI1279】
E_ID	不正 ID 番号 ● tskid が有効範囲外【 NGKI1280】
E_NOEXS	オブジェクト未登録 ● 対象タスクが未登録〔D〕【 NGKI1281】
E_OACV	オブジェクトアクセス違反 ● 対象タスクに対する通常操作 1 が許可されていない〔P〕【 NGKI1282】
E_OBJ	オブジェクト状態エラー ● 対象タスクが休止状態【 NGKI1283】

##### 【機能】

tskid で指定したタスク（対象タスク）に対する処理されていない起床要求をすべてキャンセルし、キ

ヤンセルした起床要求の数を返す。具体的な振舞いは以下の通り。

対象タスクが休止状態でない場合には、対象タスクの起床要求キューイング数が 0 に設定され、0 に設定する前の起床要求キューイング数が、サービスコールの返値として返される【NGKI1284】。

tskid に TSK\_SELF (=0) を指定すると、自タスクが対象タスクとなる【NGKI1285】。

---

### rel\_wai 強制的な待ち解除 [T]

#### 【C 言語 API】

```
ER ercd = rel_wai(ID tskid)
```

#### 【パラメータ】

ID	tskid	対象タスクの ID 番号
----	-------	--------------

#### 【リターンパラメータ】

ER	ercd	正常終了 (E_OK) またはエラーコード
----	------	-----------------------

#### 【エラーコード】

E_CTX	コンテキストエラー <ul style="list-style-type: none"><li>CPU ロック状態からの呼び出し【NGKI1290】</li></ul>
E_NOSPT	未サポート機能 <ul style="list-style-type: none"><li>対象タスクが制約タスク【NGKI1291】</li></ul>
E_ID	不正 ID 番号 <ul style="list-style-type: none"><li>tskid が有効範囲外【NGKI1292】</li></ul>
E_NOEXS	オブジェクト未登録 <ul style="list-style-type: none"><li>対象タスクが未登録 [D]【NGKI1293】</li></ul>
E_OACV	オブジェクトアクセス違反 <ul style="list-style-type: none"><li>対象タスクに対する通常操作 2 が許可されていない [P] 【NGKI1294】</li></ul>
E_OBJ	オブジェクト状態エラー <ul style="list-style-type: none"><li>対象タスクが待ち状態でない【NGKI1295】</li></ul>

#### 【機能】

tskid で指定したタスク（対象タスク）を、強制的に待ち解除する。具体的な振舞いは以下の通り。

対象タスクが待ち状態である場合には、対象タスクが待ち解除される【NGKI1296】。待ち解除され

たタスクには、待ち状態となったサービスコールから E\_RLWAI が返る【 NGKI1297】。

---

## sus\_tsk 強制待ち状態への遷移 [T] 【 NGKI1298】

### 【C 言語 API】

ER ercd = sus_tsk(ID tskid)
-----------------------------

### 【パラメータ】

ID	tskid	対象タスクの ID 番号
----	-------	--------------

### 【リターンパラメータ】

ER_ID	ercd	正常終了 (E_OK) またはエラーコード
-------	------	-----------------------

### 【エラーコード】

E_CTX	コンテキストエラー ● 非タスクコンテキストからの呼び出し【 NGKI1299】 ● CPU ロック状態からの呼び出し【 NGKI1300】 ● その他の条件については機能の項を参照
E_NOSPT	未サポート機能 ● 対象タスクが制約タスク【 NGKI1301】
E_ID	不正 ID 番号 ● tskid が有効範囲外【 NGKI1302】
E_NOEXS	オブジェクト未登録 ● 対象タスクが未登録 [ D] 【 NGKI1303】
E_OACV	オブジェクトアクセス違反 ● 対象タスクに対する通常操作 2 が許可されていない [ P ] 【 NGKI1304】
E_OBJ	オブジェクト状態エラー ● 対象タスクが休止状態【 NGKI1305】
E_RASTER	タスクの終了要求 ● 対象タスクのタスク終了要求フラグがセットされている 【 NGKI1305】
E_QOVR	キューイングオーバフロー ● 対象タスクが強制待ち状態（二重待ち状態を含む）【 NGKI1306】

### 【機能】

tskid で指定したタスク（対象タスク）を強制待ちにする。具体的な振舞いは以下の通り。

対象タスクが実行できる状態である場合には、対象タスクは強制待ち状態となる【NGKI1307】。また、待ち状態（二重待ち状態を除く）である場合には、二重待ち状態となる【NGKI1308】。

マルチプロセッサ対応カーネルでは、対象タスクが自タスクの場合にも、E\_QOVR エラーとなる場合がある【NGKI1309】。この状況は、自タスクに対して sus\_tsk を発行するのと同じタイミングで、他のプロセッサで実行されているタスクから同じタスクに対して sus\_tsk が発行された場合に発生する可能性がある。tskid に TSK\_SELF (=0) を指定すると、自タスクが対象タスクとなる【NGKI1310】。

ディスパッチ保留状態で、対象タスクを自タスクとして sus\_tsk を呼び出すと、E\_CTX エラーとなる【NGKI1311】。なお、sus\_tsk は、自タスクを広義の待ち状態に遷移させる可能性のあるサービスコールであるが、対象タスクが自タスクでない場合には、割込み優先度マスクが全解除でない状態やディスパッチ禁止状態で呼び出しても、E\_CTX エラーにはならない【NGKI3604】。これは、【NGKI0175】と【NGKI0179】の原則の例外となっている。

---

#### rsm\_tsk 強制待ち状態からの再開 [T] 【NGKI1312】

##### 【C 言語 API】

ER ercd = rsm_tsk(ID tskid)
-----------------------------

##### 【パラメータ】

ID	tskid	対象タスクの ID 番号
----	-------	--------------

##### 【リターンパラメータ】

ER_ID	ercd	正常終了 (E_OK) またはエラーコード
-------	------	-----------------------

## 【エラーコード】

<b>E_CTX</b>	コンテキストエラー <ul style="list-style-type: none"> <li>● 非タスクコンテキストからの呼び出し 【 NGKI1313】</li> <li>● CPU ロック状態からの呼び出し 【 NGKI1314】</li> </ul>
<b>E_NOSPT</b>	未サポート機能 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 対象タスクが制約タスク 【 NGKI1315】</li> </ul>
<b>E_ID</b>	不正 ID 番号 <ul style="list-style-type: none"> <li>● tskid が有効範囲外 【 NGKI1316】</li> </ul>
<b>E_NOEXS</b>	オブジェクト未登録 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 対象タスクが未登録 [ D] 【 NGKI1317】</li> </ul>
<b>E_OACV</b>	オブジェクトアクセス違反 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 対象タスクに対する通常操作 2 が許可されていない [ P] 【 NGKI1318】</li> </ul>
<b>E_OBJ</b>	オブジェクト状態エラー <ul style="list-style-type: none"> <li>● 対象タスクが強制待ち状態（二重待ち状態を含む）でない 【 NGKI1319】</li> </ul>

## 【機能】

tskid で指定したタスク（対象タスク）を、強制待ちから再開する。具体的な振舞いは以下の通り。

対象タスクが強制待ち状態である場合には、対象タスクは強制待ちから再開される【 NGKI1320】。

---

## dly\_tsk      自タスクの遅延 [T] 【 NGKI1348】

### 【C 言語 API】

```
ER ercd = dly_tsk(RELTIM dlytim)
```

### 【パラメータ】

<b>ID</b>	tskid	対象タスクの ID 番号
-----------	-------	--------------

### 【リターンパラメータ】

<b>ER</b>	ercd	正常終了 (E_OK) またはエラーコード
-----------	------	-----------------------

## 【エラーコード】

E_CTX	コンテキストエラー ● ディスパッチ保留状態からの呼出し【 NGKI1349】
E_NOSPT	未サポート機能 ● 制約タスクからの呼出し【 NGKI1350】
E_PAR	パラメータエラー ● dlytim が TMAX_RELTIM より大きい【 NGKI1351】
E_RLWAI	待ち状態の強制解除【 NGKI1352】
E_RASTER	タスクの終了要求【 NGKI3456】

## 【機能】

dlytim で指定した時間、自タスクを遅延させる。具体的な振舞いは以下の通り。

自タスクは、dlytim で指定した時間が経過するまでの間、時間経過待ち状態となる【 NGKI1353】。dly\_tsk を呼び出してから dlytim で指定した相対時間後に、自タスクは待ち解除され、dly\_tsk から E\_OK が返る【 NGKI1354】。

### 4.3. タスク終了機能

タスク終了機能には、自タスクを終了させる機能、タスクを安全に終了させるためのタスク終了要求機能、タスクを強制終了させる機能が含まれる。

タスク終了時には、次の処理が行われる。まず、終了するタスク（対象タスク）に対してタスク終了時にを行うべきその他の処理が行われた後、対象タスクは休止状態になる【 NGKI1178】。対象タスクの起動要求キューイング数が 0 でない場合には、対象タスクに対してタスク起動時に行うべき処理が行われ、対象タスクは実行できる状態になる【 NGKI1179】。またこの時、起動要求キューイング数から 1 が減ざられる【 NGKI1180】。

タスク終了要求機能に関連して、各タスクが持つ情報は次の通り【 NGKI3684】。

- ・タスク終了要求フラグ
- ・タスク終了禁止フラグ

タスク終了要求フラグは、タスクに対する終了要求を記憶するためのフラグであり、タスクの起動時にクリアした状態に初期化される【 NGKI3451】。

タスク終了禁止フラグは、タスクに対する終了要求を保留するためのフラグで、タスクの起動時にクリアした状態に初期化される【 NGKI3454】。タスク終了禁止フラグがセットされた状態をタスク終了

---

禁止状態、クリアされた状態をタスク終了許可状態と呼ぶ。

実行状態のタスクに対して、「タスク終了要求フラグがセットされる」「タスク終了許可状態である」「ディスパッチ許可状態である」「割込み優先度マスク全解除状態である」「CPU ロック状態でない」の 5 つの条件が揃った場合、そのタスクは終了する。すなわち、そのタスクに対して、タスク終了時に行うべき処理が行われる【NGKI3683】。

タスク終了要求フラグがセットされたタスクは、広義の待ち状態になることがない。具体的には、広義の待ち状態のタスクのタスク終了要求フラグがセットされた場合、タスクは実行できる状態に遷移する【NGKI3452】。また、タスク終了要求フラグがセットされたタスクが、自タスクを待ち状態に遷移させる可能性のあるサービスコールを呼び出した場合には、E\_RASTER エラーとなる【NGKI3453】。さらに、タスク終了要求フラグがセットされたタスクを強制待ち状態に遷移させるサービスコールを呼び出した場合にも、E\_RASTER エラーとなる【NGKI3607】。

#### 【 $\mu$ ITRON4.0 仕様、TOPPERS 新世代カーネル統合仕様との関係】

タスク終了要求機能を追加した。

タスク終了要求フラグがセットされた状態は、 $\mu$ ITRON4.0/PX 仕様で導入された待ち禁止状態を役割を兼ねている。ただし、タスク終了要求フラグがセットされたタスクが自タスクを待ち状態に遷移させる可能性のあるサービスコールを呼び出した場合、無条件にエラーになる【NGKI3453】のに対して、待ち禁止状態のタスクが同様のサービスコールを呼び出した場合には、待ち状態に遷移しようとした場合にのみエラーとなる【NGKI0222】。例えば、資源数が 1 のセマフォに対して、待ち禁止状態のタスクが wai\_sem を発行した場合、セマフォの獲得に成功するのに対して、タスク終了要求フラグがセットされたタスクが発行した場合には、E\_RASTER エラーとなる。

---

### ext\_tsk 自タスクの終了 [T] 【NGKI1162】

#### 【C 言語 API】

ER ercd = ext_tsk()
---------------------

#### 【パラメータ】

なし

#### 【リターンパラメータ】

ER	ercd	エラーコード
----	------	--------

### 【エラーコード】

E_SYS	システムエラー ● カーネルの誤動作 【 NGKI1163】
E_CTX	コンテキストエラー ● 非タスクコンテキストからの呼び出し 【 NGKI1164】

### 【機能】

自タスクを終了させる。具体的には、自タスクに対してタスク終了時に行うべき処理が行われる【 NGKI3449】。

ext\_tsk は、CPU ロック解除状態、割込み優先度マスク全解除状態、ディスパッチ許可状態で呼び出すのが原則であるが、そうでない状態で呼び出された場合には、CPU ロック解除状態、割込み優先度マスク全解除状態、ディスパッチ許可状態に遷移させた後、自タスクを終了させる【 NGKI1168】。

ext\_tsk が正常に処理された場合、ext\_tsk からはリターンしない【 NGKI1169】。

### 【TOPPERS/SSP3 カーネルにおける規定】

SSP3 カーネルでは、ext\_tsk をサポートしない【 SSPS0118】。自タスクを終了させる場合には、タスクのメインルーチンからリターンする【 SSPS0119】。

### 【μITRON4.0 仕様との関係】

ext\_tsk を非タスクコンテキストから呼び出した場合に、E\_CTX エラーが返ることとした。μITRON4.0 仕様においては、ext\_tsk からはリターンしないと規定されている。

---

## ras\_ter タスクの終了要求 [T] 【 NGKI3469】

### 【C 言語 API】

ER ercd = ras_ter(ID tskid)
-----------------------------

### 【パラメータ】

ID	tskid	対象タスクの ID 番号
----	-------	--------------

### 【リターンパラメータ】

ER	ercd	正常終了 (E_OK) またはエラーコード
----	------	-----------------------

## 【エラーコード】

<b>E_CTX</b>	コンテキストエラー <ul style="list-style-type: none"> <li>● 非タスクコンテキストからの呼び出し 【 NGKI3470】</li> <li>● CPU ロック状態からの呼び出し 【 NGKI3471】</li> </ul>
<b>E_ID</b>	不正 ID 番号 <ul style="list-style-type: none"> <li>● tskid が有効範囲外 【 NGKI3472】</li> </ul>
<b>E_NOEXS</b>	オブジェクト未登録 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 対象タスクが未登録 [ D] 【 NGKI3473】</li> </ul>
<b>E_OACV</b>	オブジェクトアクセス違反 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 対象タスクに対する通常操作 2 が許可されていない [ P] 【 NGKI3474】</li> </ul>
<b>E_ILUSE</b>	サービスコール不正使用 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 対象タスクが自タスク 【 NGKI3475】</li> </ul>
<b>E_OBJ</b>	オブジェクト状態エラー <ul style="list-style-type: none"> <li>● 対象タスクが休止状態 【 NGKI3476】</li> <li>● その他の条件については機能の項を参照</li> </ul>

## 【機能】

tskid で指定したタスク（対象タスク）に終了要求を行う。具体的な振舞いは以下の通り。

対象タスクが休止状態でなく、タスク終了許可状態である場合には、対象タスクに対してタスク終了時に行うべき処理が行われる 【 NGKI3477】.

対象タスクが休止状態でなく、タスク終了禁止状態である場合には、対象タスクのタスク終了要求フラグがセットされる 【 NGKI3478】. また、対象タスクが待ち状態である場合には、対象タスクが待ち解除される 【 NGKI3479】. 待ち解除されたタスクには、待ち状態となったサービスコールから E\_RASTER が返る 【 NGKI3480】. さらに、対象タスクが強制待ち状態である場合には、対象タスクは強制待ちから再開される 【 NGKI3606】.

マルチプロセッサ対応カーネルでは、対象タスクは、自タスクと同じプロセッサに割り付けられているタスクに限られる。対象タスクが自タスクと異なるプロセッサに割り付けられている場合には、E\_OBJ エラーとなる 【 NGKI3481】.

## 【TOPPERS/SSP3 カーネルにおける規定】

SSP3 カーネルでは、 ras\_ter をサポートしない 【 SSPS0151】.

## 【μITRON4.0 仕様、TOPPERS 新世代カーネル統合仕様との関係】

μITRON4.0 仕様、TOPPERS 新世代カーネル統合仕様に定義されていないサービスコールである。

---

## dis\_ter タスク終了の禁止 [ T] 【 NGKI3482】

### 【C 言語 API】

ER ercd = dis_ter()
---------------------

### 【パラメータ】

なし

### 【リターンパラメータ】

ER	ercd	正常終了 (E_OK) またはエラーコード
----	------	-----------------------

### 【エラーコード】

E_CTX	コンテキストエラー ● 非タスクコンテキストからの呼び出し 【 NGKI3483】 ● CPU ロック状態からの呼び出し 【 NGKI3484】
E_OACV	オブジェクトアクセス違反 ● 自タスクが属する保護ドメインに対する通常操作 2 が許可されていない [ P] 【 NGKI3764】

### 【機能】

自タスクのタスク終了禁止フラグをセットする 【 NGKI3486】。すなわち、自タスクをタスク終了禁止状態に遷移させる。

### 【TOPPERS/SSP3 カーネルにおける規定】

SSP3 カーネルでは、dis\_ter をサポートしない 【 SSPS0152】。

### 【μITRON4.0 仕様、TOPPERS 新世代カーネル統合仕様との関係】

μITRON4.0 仕様、TOPPERS 新世代カーネル統合仕様に定義されていないサービスコールである。

---

## ena\_ter タスク終了の許可 [ T] 【 NGKI3487】

### 【C 言語 API】

ER ercd = ena_ter()
---------------------

---

### 【パラメータ】

なし

### 【リターンパラメータ】

ER	ercd	正常終了 (E_OK) またはエラーコード
----	------	-----------------------

### 【エラーコード】

E_CTX	コンテキストエラー ● 非タスクコンテキストからの呼び出し 【 NGKI3488】 ● CPU ロック状態からの呼び出し 【 NGKI3489】
E_OACV	オブジェクトアクセス違反 ● 自タスクが属する保護ドメインに対する通常操作 2 が許可されていない [ P] 【 NGKI3765】

### 【機能】

自タスクのタスク終了禁止フラグをクリアする 【 NGKI3491】。すなわち、自タスクをタスク終了許可状態に遷移させる。

### 【補足説明】

自タスクのタスク終了処理要求フラグがセットされていた場合には、タスク終了許可状態へ遷移した結果、自タスクが終了する可能性がある。この場合、ena\_ter からはリターンしない。

### 【TOPPERS/SSP3 カーネルにおける規定】

SSP3 カーネルでは、ena\_ter をサポートしない 【 SSPS0153】。

### 【μITRON4.0 仕様、TOPPERS 新世代カーネル統合仕様との関係】

μITRON4.0 仕様、TOPPERS 新世代カーネル統合仕様に定義されていないサービスコールである。

---

### sns\_ter タスク終了禁止状態の参照 [ TI] 【 NGKI3494】

### 【C 言語 API】

```
bool_t state = sns_ter()
```

---

### 【パラメータ】

なし

---

#### 【リターンパラメータ】

bool_t	state	タスク終了禁止状態
--------	-------	-----------

#### 【機能】

実行状態のタスク（タスクコンテキストから呼び出した場合には自タスク）のタスク終了禁止フラグを参照する。具体的な振舞いは以下の通り。

実行状態のタスクが、タスク終了禁止状態の場合に `true`、タスク終了許可状態の場合に `false` が返る【NGKI3495】。`sns_ter` を非タスクコンテキストから呼び出した場合で、実行状態のタスクがない場合には、`true` が返る【NGKI3496】。

マルチプロセッサ対応カーネルにおいては、サービスコールを呼び出した処理単位を実行しているプロセッサにおいて実行状態のタスクのタスク終了禁止フラグを参照する【NGKI3497】。

#### 【補足説明】

`sns_ter` をタスクコンテキストから呼び出した場合、実行状態のタスクは自タスクに一致する。

#### 【TOPPERS/SSP3 カーネルにおける規定】

SSP3 カーネルでは、`sns_ter` をサポートしない【SSPS0154】。

#### 【μITRON4.0 仕様、TOPPERS 新世代カーネル統合仕様との関係】

μITRON4.0 仕様、TOPPERS 新世代カーネル統合仕様に定義されていないサービスコールである。

---

### ter\_tsk タスクの強制終了 [T] 【NGKI1170】

#### 【C 言語 API】

ER ercd = ter_tsk(ID tskid)
-----------------------------

#### 【パラメータ】

ID	tskid	対象タスクの ID 番号
----	-------	--------------

#### 【リターンパラメータ】

ER	ercd	正常終了 (E_OK) またはエラーコード
----	------	-----------------------

## 【エラーコード】

<b>E_CTX</b>	コンテキストエラー <ul style="list-style-type: none"> <li>● 非タスクコンテキストからの呼び出し 【 NGKI1171】</li> <li>● CPU ロック状態からの呼び出し 【 NGKI1172】</li> </ul>
<b>E_ID</b>	不正 ID 番号 <ul style="list-style-type: none"> <li>● tskid が有効範囲外 【 NGKI1173】</li> </ul>
<b>E_NOEXS</b>	オブジェクト未登録 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 対象タスクが未登録 [ D] 【 NGKI1174】</li> </ul>
<b>E_OACV</b>	オブジェクトアクセス違反 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 対象タスクに対する管理操作が許可されていない [ P] 【 NGKI3508】</li> </ul>
<b>E_ILUSE</b>	サービスコール不正使用 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 対象タスクが自タスク 【 NGKI1176】</li> </ul>
<b>E_OBJ</b>	オブジェクト状態エラー <ul style="list-style-type: none"> <li>● 対象タスクが休止状態 【 NGKI1177】</li> <li>● その他の条件については機能の項を参照</li> </ul>

## 【機能】

tskid で指定したタスク（対象タスク）を終了させる。具体的には、対象タスクが休止状態でない場合には、対象タスクに対してタスク終了時に行うべき処理が行われる【 NGKI3450】。

マルチプロセッサ対応カーネルでは、対象タスクは、自タスクと同じプロセッサに割り付けられているタスクに限られる。対象タスクが自タスクと異なるプロセッサに割り付けられている場合には、E\_OBJ エラーとなる【 NGKI1182】。

### 【TOPPERS/SSP3 カーネルにおける規定】

SSP3 カーネルでは、ter\_tsk をサポートしない【 SSPS0120】。

### 【μITRON4.0/PX 仕様、TOPPERS 新世代カーネル統合仕様との関係】

アクセス権を制御するためのアクセスの種別を、タスクに対する管理操作に変更した。

## 4.4. 同期・通信機能

同期・通信機能は、タスクとは独立したオブジェクトにより、タスクとタスクの間、または非タスクコンテキストの処理とタスクの間で同期・通信を行うための機能である。

### 【TOPPERS/SSP3 カーネルにおける規定】

SSP3 カーネルでは、同期・通信機能をサポートしない【 SSPS0127】。

### 【 $\mu$ ITRON4.0仕様との関係】

メールボックス機能を廃止した。また、ランデブ機能はサポートしていない。  
今後の検討により、ランデブ機能をサポートすることに変更する可能性もある。

### 【TOPPERS新世代カーネル統合仕様との関係】

メールボックス機能を廃止した。

### 【仕様決定の理由】

メールボックス機能を廃止したのは、保護機能対応カーネルではサポートできないためである。メールボックス機能は、ほとんどの場合に、データキュー機能または優先度データキュー機能を用いて、メッセージを置いたメモリ領域へのポインタを送受信する方法で置き換えることができる。

#### 4.4.1. セマフォ

セマフォは、資源の数を表す0以上の整数値を取るカウンタ（資源数）を介して、排他制御やイベント通知を行うための同期・通信オブジェクトである。セマフォの資源数から1を減ずることを資源の獲得、資源数に1を加えることを資源の返却と呼ぶ。セマフォは、セマフォIDと呼ぶID番号によって識別する【NGKI1445】。

各セマフォが持つ情報は次の通り【NGKI1446】。

- セマフォ属性
- 資源数（の現在値）
- 待ち行列（セマフォの資源獲得待ち状態のタスクのキュー）
- 初期資源数
- 最大資源数
- アクセス許可ベクタ（保護機能対応カーネルの場合）
- 属する保護ドメイン（保護機能対応カーネルの場合）
- 属するクラス（マルチプロセッサ対応カーネルの場合）

待ち行列は、セマフォの資源が獲得できるまで待っている状態（セマフォの資源獲得待ち状態）のタスクが、資源を獲得できる順序でつながれているキューである。

セマフォの初期資源数は、セマフォを生成または再初期化した際の、資源数の初期値である。また、セマフォの最大資源数は、資源数が取りうる最大値である。資源数が最大資源数に一致している時に資源を返却しようとすると、E\_QOVRエラーとなる【NGKI1447】。

セマフォ属性には、次の属性を指定することができる【NGKI1448】。

TA_TPRI	0x01U	待ち行列をタスクの優先度順にする
---------	-------	------------------

TA\_TPRI を指定しない場合、待ち行列は FIFO 順になる【NGKI1449】。

セマフォ機能に関連するカーネル構成マクロは次の通り。

TMAX_MAXSEM	セマフォの最大資源数の最大値 (=UINT_MAX) 【NGKI1450】
TNUM_SEMID	登録できるセマフォの数（動的生成対応でないカーネルでは、静的 API によって登録されたセマフォの数に一致）【NGKI1451】

#### 【μITRON4.0 仕様との関係】

TNUM\_SEMID は、μITRON4.0 仕様に規定されていないカーネル構成マクロである。

CRE_SEM	セマフォの生成 [S] 【NGKI1452】
acre_sem	セマフォの生成 [TD] 【NGKI1453】

#### 【静的 API】

```
CRE_SEM(ID semid, {ATR sematr, uint_t isement, uint_t maxsem })
```

#### 【C 言語 API】

```
ER_ID semid = acre_sem(const T_CSEM *pk_csem)
```

#### 【パラメータ】

ID	semid	生成するセマフォの ID 番号 (CRE_SEM の場合)
T_CSEM *	pk_csem	セマフォの生成情報を入ったパケットへのポインタ (静的 API を除く)

\*セマフォの生成情報 (パケットの内容)

ATR	sematr	セマフォ属性
uint_t	isemcnt	セマフォの初期資源数
uint_t	maxsem	セマフォの最大資源数

【リターンパラメータ】

<b>ER_ID</b>	semid	生成されたセマフォの ID 番号 (正の値) またはエラーコード
--------------	-------	----------------------------------

【エラーコード】

<b>E_CTX</b>	コンテキストエラー <ul style="list-style-type: none"> <li>● 非タスクコンテキストからの呼び出し [ s] 【 NGKI1454】</li> <li>● CPU ロック状態からの呼び出し [ s] 【 NGKI1455】</li> </ul>
<b>E_RSATR</b>	予約属性 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 属する保護ドメインの指定が有効範囲外 [ sP] 【 NGKI1457】</li> <li>● 属するクラスの指定が有効範囲外 [ sM] 【 NGKI1458】</li> <li>● クラスの囲みの中に記述されていない [ SM] 【 NGKI1459】</li> </ul>
<b>E_PAR</b>	パラメータエラー <ul style="list-style-type: none"> <li>● maxsem が有効範囲 ( 1 以上 TMAX_MAXSEM 以下) 外 [ NGKI1468]</li> <li>● isement が有効範囲 ( 0 以上 maxsem 以下) 外 [ NGKI1466】</li> </ul>
<b>E_OACV</b>	オブジェクトアクセス違反 <ul style="list-style-type: none"> <li>● システム状態に対する管理操作が許可されていない [ sP] 【 NGKI1460】</li> </ul>
<b>E_MACV</b>	メモリアクセス違反 <ul style="list-style-type: none"> <li>● pk_csem が指すメモリ領域への読み出しが許可されていない [ sP] 【 NGKI1461】</li> </ul>
<b>E_NOID</b>	ID 番号不足 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 割り付けられるセマフォ ID がない [ sD] 【 NGKI1462】</li> </ul>
<b>E_OBJ</b>	オブジェクト状態エラー <ul style="list-style-type: none"> <li>● semid で指定したセマフォが登録済み ( CRE_SEM の場合) [ NGKI1463】</li> </ul>

【機能】

各パラメータで指定したセマフォの生成情報に従って、セマフォを生成する。

生成されたセマフォの資源数は初期資源数に、待ち行列は空の状態に初期化される【 NGKI1464】。

静的 API においては、 semid はオブジェクト識別名、 sematr, isement, maxsem は整数定数式パラメータである【 NGKI1465】。

【TOPPERS/ASP3 カーネルにおける規定】

ASP3 カーネルの動的生成機能拡張パッケージでは、 acre\_sem をサポートする【 ASPS0120】。

### 【TOPPERS/HRP3 カーネルにおける規定】

HRP3 カーネルの動的生成機能拡張パッケージでは、 acre\_sem をサポートする 【 HRPS0180】。

---

AID\_SEM 割付け可能なセマフォ ID の数の指定 【SD】 【 NGKI1469】

#### 【静的 API】

AID_SEM(uint_t nosem)
-----------------------

#### 【パラメータ】

uint_t	nosem	割付け可能なセマフォ ID の数
--------	-------	------------------

#### 【エラーコード】

E_RSATR	予約属性 <ul style="list-style-type: none"><li>保護ドomainの囲みの中に記述されている [ P] 【 NGKI3429】</li><li>クラスの囲みの中に記述されていない [ M] 【 NGKI1470】</li></ul>
---------	--

#### 【機能】

nosem で指定した数のセマフォ ID を、セマフォを生成するサービスコールによって割付け可能なセマフォ ID として確保する 【 NGKI1471】。

nosem は整数定数式パラメータである 【 NGKI1472】。

### 【TOPPERS/ASP3 カーネルにおける規定】

ASP3 カーネルの動的生成機能拡張パッケージでは、 AID\_SEM をサポートする 【 ASPS0211】。

### 【TOPPERS/HRP3 カーネルにおける規定】

HRP3 カーネルの動的生成機能拡張パッケージでは、 AID\_SEM をサポートする 【 HRPS0212】。

---

SAC\_SEM セマフォのアクセス許可ベクタの設定 【SP】 【 NGKI1473】

sac\_sem セマフォのアクセス許可ベクタの設定 【TPD】 【 NGKI1474】

#### 【静的 API】

SAC_SEM(ID semid, {ACPTN acptn1, ACPTN acptn2 ACPTN acptn3, ACPTN acptn4 })
--

## 【C 言語 API】

```
ER ercd = sac_sem(ID semid, const ACVCT *p_acvct)
```

## 【パラメータ】

<b>ID</b>	semid	対象セマフォの ID 番号
<b>ACVCT *</b>	p_acvct	アクセス許可ベクタを入れたパケットへのポインタ（静的 API を除く）

\* アクセス許可ベクタ（パケットの内容）

<b>ACPTN</b>	acptn1	通常操作 1 のアクセス許可パターン
<b>ACPTN</b>	acptn2	通常操作 2 のアクセス許可パターン
<b>ACPTN</b>	acptn3	管理操作のアクセス許可パターン
<b>ACPTN</b>	acptn4	参照操作のアクセス許可パターン

## 【リターンパラメータ】

<b>ER</b>	ercd	正常終了 (E_OK) またはエラーコード
-----------	------	-----------------------

## 【エラーコード】

E_CTX	コンテキストエラー <ul style="list-style-type: none"> <li>● 非タスクコンテキストからの呼び出し [ s] 【 NGKI1475】</li> <li>● CPU ロック状態からの呼び出し [ s] 【 NGKI1476】</li> </ul>
E_ID	不正 ID 番号 <ul style="list-style-type: none"> <li>● semid が有効範囲外 [ s] 【 NGKI1477】</li> </ul>
E_RSATR	予約属性 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 対象セマフォが属する保護ドメインの囲みの中(対象セマフォが無所属の場合は、保護ドメインの囲みの外)に記述されていない [ S] 【 NGKI1478】</li> <li>● 対象セマフォが属するクラスの囲みの中に記述されていない [ SM] 【 NGKI1479】</li> </ul>
E_NOEXS	オブジェクト未登録 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 対象セマフォが未登録 【 NGKI1480】</li> </ul>
E_OACV	オブジェクトアクセス違反 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 対象セマフォに対する管理操作が許可されていない [ s] 【 NGKI1481】</li> </ul>
E_MACV	メモリアクセス違反 <ul style="list-style-type: none"> <li>● p_acvct が指すメモリ領域への読み出しが許可されていない [ s] 【 NGKI1482】</li> </ul>
E_OBJ	オブジェクト状態エラー <ul style="list-style-type: none"> <li>● 対象セマフォは静的 API で生成された [ s] 【 NGKI1483】</li> <li>● 対象セマフォに対してアクセス許可ベクタが設定済み [ S] 【 NGKI1484】</li> </ul>

## 【機能】

semid で指定したセマフォ(対象セマフォ)のアクセス許可ベクタ(4つのアクセス許可パターンの組)を、各パラメータで指定した値に設定する【 NGKI1485】。

静的 APIにおいては、semid はオブジェクト識別名、acptn1～acptn4 は整数定数式パラメータである【 NGKI1486】。

### 【TOPPERS/HRP3 カーネルにおける規定】

HRP3 カーネルの動的生成機能拡張パッケージでは、sac\_sem をサポートする【 HRPS0181】。

---

## del\_sem セマフォの削除 [TD] 【 NGKI1487】

### 【C 言語 API】

ER ercd = del_sem(ID semid)
-----------------------------

### 【パラメータ】

ID	semid	対象セマフォの ID 番号
----	-------	---------------

### 【リターンパラメータ】

ER	ercd	正常終了 (E_OK) またはエラーコード
----	------	-----------------------

### 【エラーコード】

E_CTX	コンテキストエラー ● 非タスクコンテキストからの呼び出し 【 NGKI1488】 ● CPU ロック状態からの呼び出し 【 NGKI1489】
E_ID	不正 ID 番号 ● semid が有効範囲外 【 NGKI1490】
E_NOEXS	オブジェクト未登録 ● 対象セマフォが未登録 【 NGKI1491】
E_OACV	オブジェクトアクセス違反 ● 対象セマフォに対する管理操作が許可されていない [ P ] 【 NGKI1492】
E_OBJ	オブジェクト状態エラー ● 対象セマフォは静的 API で生成された 【 NGKI1493】

### 【機能】

emid で指定したセマフォ（対象セマフォ）を削除する。具体的な振舞いは以下の通り。

対象セマフォの登録が解除され、そのセマフォ ID が未使用の状態に戻される 【 NGKI1494】。また、対象セマフォの待ち行列につながれたタスクは、待ち行列の先頭のタスクから順に待ち解除される 【 NGKI1495】。待ち解除されたタスクには、待ち状態となったサービスコールから E\_DLT エラーが返る 【 NGKI1496】。

### 【TOPPERS/ASP3 カーネルにおける規定】

ASP3 カーネルの動的生成機能拡張パッケージでは、del\_sem をサポートする 【 ASPS0123】。

## 【TOPPERS/HRP3 カーネルにおける規定】

HRP3 カーネルの動的生成機能拡張パッケージでは、`del_sem` をサポートする 【 HRPS0182】。

---

### sig\_sem セマフォの資源の返却 [TI]

#### 【C 言語 API】

ER ercd = sig_sem(ID semid)
-----------------------------

#### 【パラメータ】

ID	semid	対象セマフォの ID 番号
----	-------	---------------

#### 【リターンパラメータ】

ER	ercd	正常終了 (E_OK) またはエラーコード
----	------	-----------------------

#### 【エラーコード】

E_CTX	コンテキストエラー ● CPU ロック状態からの呼び出し 【 NGKI1501】
E_ID	不正 ID 番号 ● semid が有効範囲外 【 NGKI1502】
E_NOEXS	オブジェクト未登録 ● 対象セマフォが未登録 [ D] 【 NGKI1503】
E_OACV	オブジェクトアクセス違反 ● 対象セマフォに対する通常操作 1 が許可されていない [ P] 【 NGKI1504】
E_QOVR	キューイングオーバフロー ● 条件については機能の項を参照

#### 【機能】

`semid` で指定したセマフォ（対象セマフォ）に資源を返却する。具体的な振舞いは以下の通り。

対象セマフォの待ち行列にタスクが存在する場合には、待ち行列の先頭のタスクが待ち解除される 【 NGKI1505】。この時、待ち解除されたタスクが資源を獲得したことになるため、対象セマフォの資源数は変化しない 【 NGKI1506】。待ち解除されたタスクには、待ち状態となったサービスコールから `E_OK` が返る 【 NGKI1507】。

待ち行列にタスクが存在しない場合には、対象セマフォの資源数に 1 が加えられる 【 NGKI1508】。資源数に 1 を加えるとそのセマフォの最大資源数を越える場合には、`E_QOVR` エラーとなる

---

## 【 NGKI1509】.

---

wai_sem	セマフォの資源の獲得 [T] 【 NGKI1510】
pol_sem	セマフォの資源の獲得（ポーリング）[T] 【 NGKI1511】
twai_sem	セマフォの資源の獲得（タイムアウト付き）[T] 【 NGKI1512】

### 【C 言語 API】

```
ER ercd = wai_sem(ID semid)
ER ercd = pol_sem(ID semid)
ER ercd = twai_sem(ID semid, TMO tmout)
```

### 【パラメータ】

<b>ID</b>	semid	対象セマフォの ID 番号
<b>TMO</b>	tmout	タイムアウト時間 (twai_sem の場合)

### 【リターンパラメータ】

<b>ER</b>	ercd	正常終了 (E_OK) またはエラーコード
-----------	------	-----------------------

## 【エラーコード】

<b>E_CTX</b>	コンテキストエラー <ul style="list-style-type: none"> <li>● 非タスクコンテキストからの呼び出し 【 NGKI1513】</li> <li>● CPU ロック状態からの呼び出し 【 NGKI1514】</li> </ul>
<b>E_NOSPT</b>	未サポート機能 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 制約タスクからの呼び出し ( pol_sem を除く) 【 NGKI1516】</li> </ul>
<b>E_ID</b>	不正 ID 番号 <ul style="list-style-type: none"> <li>● semid が有効範囲外 【 NGKI1517】</li> </ul>
<b>E_PAR</b>	パラメータエラー <ul style="list-style-type: none"> <li>● tmout が無効 ( twai_sem の場合) 【 NGKI1518】</li> </ul>
<b>E_NOEXS</b>	オブジェクト未登録 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 対象セマフォが未登録 [ D] 【 NGKI1519】</li> </ul>
<b>E_OACV</b>	オブジェクトアクセス違反 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 対象セマフォに対する通常操作 2 が許可されていない [ P] 【 NGKI1520】</li> </ul>
<b>E_TMOUT</b>	ポーリング失敗またはタイムアウト ( wai_sem を除く) 【 NGKI1521】
<b>E_RLWAI</b>	待ち状態の強制解除 ( pol_sem を除く) 【 NGKI1522】
<b>E_RASTER</b>	タスクの終了要求 ( pol_sem を除く) 【 NGKI3457】
<b>E_DLT</b>	待ちオブジェクトの削除または再初期化 ( pol_sem を除く ) 【 NGKI1523】

## 【機能】

semid で指定したセマフォ (対象セマフォ) から資源を獲得する。具体的な振舞いは以下の通り。

対象セマフォの資源数が 1 以上の場合には、資源数から 1 が減ぜられる 【 NGKI1524】。資源数が 0 の場合には、自タスクはセマフォの資源獲得待ち状態となり、対象セマフォの待ち行列につながれる 【 NGKI1525】。

---

ini\_sem セマフォの再初期化 [T] 【 NGKI1526】

## 【C 言語 API】

```
ER ercd = ini_sem(ID semid)
```

## 【パラメータ】

<b>ID</b>	semid	対象セマフォの ID 番号
-----------	-------	---------------

### 【リターンパラメータ】

<b>ER</b>	ercd	正常終了 (E_OK) またはエラーコード
-----------	------	-----------------------

### 【エラーコード】

<b>E_CTX</b>	コンテキストエラー ・非タスクコンテキストからの呼び出し 【 NGKI1527】 ・CPU ロック状態からの呼び出し 【 NGKI1528】
<b>E_ID</b>	不正 ID 番号 semid が有効範囲外 【 NGKI1529】
<b>E_NOEXS</b>	オブジェクト未登録 対象セマフォが未登録 [ D] 【 NGKI1530】
<b>E_OACV</b>	オブジェクトアクセス違反 対象セマフォに対する管理操作が許可されていない [ P] 【 NGKI1531】

### 【機能】

semid で指定したセマフォ（対象セマフォ）を再初期化する。具体的な振舞いは以下の通り。

対象セマフォの資源数は、初期資源数に初期化される 【 NGKI1532】。また、対象セマフォの待ち行列につながれたタスクは、待ち行列の先頭のタスクから順に待ち解除される 【 NGKI1533】。待ち解除されたタスクには、待ち状態となったサービスコールから E\_DLT エラーが返る 【 NGKI1534】。

### 【使用上の注意】

セマフォを再初期化した場合に、アプリケーションとの整合性を保つのは、アプリケーションの責任である。

### 【 $\mu$ ITRON4.0 仕様との関係】

$\mu$ ITRON4.0 仕様に定義されていないサービスコールである。

---

ref\_sem セマフォの状態参照 [T] 【 NGKI1535】

### 【C 言語 API】

ER ercd = ref_sem(ID semid, T_RSEM *pk_rsem)
--

### 【パラメータ】

<b>ID</b>	semid	対象セマフォの ID 番号
<b>T_RSEM *</b>	pk_rsem	セマフォの現在状態を入れるパケットへのポインタ

### 【リターンパラメータ】

<b>ER</b>	ercd	正常終了 (E_OK) またはエラーコード
-----------	------	-----------------------

\*セマフォの現在状態 (パケットの内容)

<b>ID</b>	wtskid	セマフォの待ち行列の先頭のタスクの ID 番号
<b>uint_t</b>	sement	セマフォの資源数

### 【エラーコード】

<b>E_CTX</b>	コンテキストエラー <ul style="list-style-type: none"> <li>● 非タスクコンテキストからの呼び出し 【 NGKI1536】</li> <li>● CPU ロック状態からの呼び出し 【 NGKI1537】</li> </ul>
<b>E_ID</b>	不正 ID 番号 <ul style="list-style-type: none"> <li>● · semid が有効範囲外 【 NGKI1538】</li> </ul>
<b>E_NOEXS</b>	オブジェクト未登録 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 対象セマフォが未登録 [ D] 【 NGKI1539】</li> </ul>
<b>E_OACV</b>	オブジェクトアクセス違反 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 対象セマフォに対する参照操作が許可されていない [ P] 【 NGKI1540】</li> </ul>
<b>E_MACV</b>	メモリアクセス違反 <ul style="list-style-type: none"> <li>● pk_rsem が指すメモリ領域への書き込みアクセスが許可されていない [ P] 【 NGKI1541】</li> </ul>

### 【機能】

semid で指定したセマフォ (対象セマフォ) の現在状態を参照する。参照した現在状態は、pk\_rsem で指定したパケットに返される 【 NGKI1542】。

対象セマフォの待ち行列にタスクが存在しない場合、wtskid には TSK\_NONE (=0) が返る 【 NGKI1543】。

### 【使用上の注意】

ref\_sem はデバッグ時向けの機能であり、その他の目的に使用することは推奨しない。これは、ref\_sem を呼び出し、対象セマフォの現在状態を参照した直後に割込みが発生した場合、ref\_sem から戻ってきた時には対象セマフォの状態が変化している可能性があるためである。

## 4.4.2. イベントフラグ

イベントフラグは、イベントの発生の有無を表すビットの集合 (ビットパターン) を介して、イベント通知を行うための同期・通信オブジェクトである。イベントが発生している状態を 1、発生していない

---

状態を 0 とし、ビットパターンにより複数のイベントの発生の有無を表す【NGKI1544】。イベントフラグは、イベントフラグ ID と呼ぶ ID 番号によって識別する【NGKI1545】。

1つまたは複数のビットをセットする 1 にする（セットする）ことを、イベントフラグをセットするといい、0 にする（クリアする）ことを、イベントフラグをクリアするという。イベントフラグによりイベントを通知する側のタスクは、イベントフラグをセットまたはクリアすることで、イベントの発生を通知する。

イベントフラグによりイベントの通知を受ける側のタスクは、待ちビットパターンと待ちモードにより、どのビットがセットされるのを待つかを指定する。待ちモードに TWF\_ORW (=0x01U) を指定した場合、待ちビットパターンに含まれるいずれかのビットがセットされるのを待つ【NGKI1546】。待ちモードに TWF\_ANDW (=0x02U) を指定した場合、待ちビットパターンに含まれるすべてのビットがセットされるのを待つ【NGKI1547】。この条件を、イベントフラグの待ち解除の条件と呼ぶ。

各イベントフラグが持つ情報は次の通り【NGKI1548】。

- イベントフラグ属性
- ビットパターン（の現在値）
- 待ち行列（イベントフラグ待ち状態のタスクのキュー）
- 初期ビットパターン
- アクセス許可ベクタ（保護機能対応カーネルの場合）
- 属する保護ドメイン（保護機能対応カーネルの場合）
- 属するクラス（マルチプロセッサ対応カーネルの場合）

待ち行列は、イベントフラグが指定した待ち解除の条件を満たすまで待っている状態（イベントフラグ待ち状態）のタスクがつながれているキューである。待ち行列につながれたタスクの待ち解除は、待ち解除の条件を満たした中で、待ち行列の前方につながれたものから順に行われる（【NGKI0216】に該当）【NGKI1549】。

イベントフラグの初期ビットパターンは、イベントフラグを生成または再初期化した際の、ビットパターンの初期値である。

イベントフラグ属性には、次の属性を指定することができる【NGKI1550】。

<b>TA_TPRI</b>	0x01U	待ち行列をタスクの優先度順にする
<b>TA_WMUL</b>	0x02U	複数のタスクが待つのを許す
<b>TA_CLR</b>	0x04U	タスクの待ち解除時にイベントフラグをクリアする

TA\_TPRI を指定しない場合、待ち行列は FIFO 順になる【 NGKI1551】。TA\_WMUL を指定しない場合、1 つのイベントフラグに複数のタスクが待つことを禁止する【 NGKI1552】。

TA\_CLR を指定した場合、タスクの待ち解除時に、イベントフラグのビットパターンを 0 にクリアする【 NGKI1553】。TA\_CLR を指定しない場合、タスクの待ち解除時にイベントフラグをクリアしない【 NGKI1554】

イベントフラグ機能に用いるデータ型は次の通り。

<b>FLGPTN</b>	イベントフラグのビットパターン（符号無し整数、 uint_t に定義）【 NGKI1555】
---------------	--

イベントフラグ機能に関連するカーネル構成マクロは次の通り。

<b>TBIT_FLGPTN</b>	イベントフラグのビット数（ FLGPTN の有効ビット数）【 NGKI1556】
<b>TNUM_FLGID</b>	登録できるイベントフラグの数（動的生成対応でないカーネルでは、静的 API によって登録されたイベントフラグの数に一致）【 NGKI1557】

#### 【TOPPERS/ASP カーネルにおける規定】

ASP3 カーネルでは、イベントフラグのビット数( TBIT\_FLGPTN) は 16 以上である【 ASPS0124】。

#### 【 TOPPERS/FMP3 カーネルにおける規定】

FMP3 カーネルでは、イベントフラグのビット数( TBIT\_FLGPTN) は 16 以上である【 FMPS0115】。

#### 【 TOPPERS/HRP3 カーネルにおける規定】

HRP3 カーネルでは、イベントフラグのビット数( TBIT\_FLGPTN) は 16 以上である【 HRPS0115】。

#### 【 $\mu$ ITRON4.0 仕様との関係】

TNUM\_FLGID は、  $\mu$  ITRON4.0 仕様に規定されていないカーネル構成マクロである。

<b>CRE_FLG</b>	イベントフラグの生成 [S] 【 NGKI1558】
<b>acre_flg</b>	イベントフラグの生成 [TD] 【 NGKI1559】

#### 【静的 API】

CRE_FLG(ID flgid, { ATR flgatr, FLGPTN iflgptn })
---

---

## 【C 言語 API】

```
ER_ID flgid = acre_flg(const T_CFLG *pk_cflg)
```

### 【パラメータ】

<b>ID</b>	flgid	生成するイベントフラグの ID 番号 (CRE_FLG の場合)
<b>T_CFLG *</b>	pk_cflg	イベントフラグの生成情報を入ったパケットへのポインタ (静的 API を除く)

\*イベントフラグの生成情報 (パケットの内容)

<b>ATR</b>	flgatr	イベントフラグ属性
<b>uint_t</b>	iflgptn	イベントフラグの初期ビットパターン

### 【リターンパラメータ】

<b>ER_ID</b>	flgid	生成されたイベントフラグの ID 番号 (正の値) またはエラーコード
--------------	-------	-------------------------------------

## 【エラーコード】

E_CTX	コンテキストエラー <ul style="list-style-type: none"> <li>● 非タスクコンテキストからの呼び出し [ s] 【 NGKI1560】</li> <li>● CPU ロック状態からの呼び出し [ s] 【 NGKI1561】</li> </ul>
E_RSATR	予約属性 <ul style="list-style-type: none"> <li>● flgatr が無効 【 NGKI1562】</li> <li>● 属する保護ドメインの指定が有効範囲外 [ sP] 【 NGKI1563】</li> <li>● 属するクラスの指定が有効範囲外 [ sM] 【 NGKI1564】</li> <li>● クラスの囲みの中に記述されていない [ SM] 【 NGKI1565】</li> </ul>
E_PAR	パラメータエラー <ul style="list-style-type: none"> <li>● iflgptn が FLGPTN に格納できない [ S] 【 NGKI3275】</li> </ul>
E_OACV	オブジェクトアクセス違反 <ul style="list-style-type: none"> <li>● システム状態に対する管理操作が許可されていない [ sP] 【 NGKI1566】</li> </ul>
E_MACV	メモリアクセス違反 <ul style="list-style-type: none"> <li>● pk_cflg が指すメモリ領域への読み出しが許可されていない [ sP] 【 NGKI1567】</li> </ul>
E_NOID	ID 番号不足 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 割り付けられるイベントフラグ ID がない [ sD] 【 NGKI1568】</li> </ul>
E_OBJ	オブジェクト状態エラー <ul style="list-style-type: none"> <li>● flgid で指定したイベントフラグが登録済み ( CRE_FLG の場合) 【 NGKI1569】</li> </ul>

## 【機能】

各パラメータで指定したイベントフラグの生成情報に従って、イベントフラグを生成する。生成されたイベントフラグのビットパターンは初期ビットパターンに、待ち行列は空の状態に初期化される【 NGKI1570】。

静的 APIにおいては、 flgid はオブジェクト識別名、 flgatr と iflgptn は整数定数式パラメータである【 NGKI1571】。

### 【 TOPPERS/ASP3 カーネルにおける規定】

ASP3 カーネルの動的生成機能拡張パッケージでは、 acre\_flg をサポートする【 ASPS0126】。

### 【 TOPPERS/HRP3 カーネルにおける規定】

HRP3 カーネルの動的生成機能拡張パッケージでは、 acre\_flg をサポートする【 HRPS0183】。

---

AID\_FLG 割付け可能なイベントフラグ ID の数の指定 [SD] 【 NGKI1572】

【静的 API】

AID_FLG(uint_t noflg)
-----------------------

【パラメータ】

uint_t	noflg	割付け可能なイベントフラグ ID の数
--------	-------	---------------------

【エラーコード】

E_RSATR	予約属性 ● 保護ドomainの囲みの中に記述されている [ P] 【 NGKI3430】 ● クラスの囲みの中に記述されていない [ M] 【 NGKI1573】
---------	--

【機能】

noflg で指定した数のイベントフラグ ID を、イベントフラグを生成するサービスコールによって割付け可能なイベントフラグ ID として確保する 【 NGKI1574】.

noflg は整数定数式パラメータである 【 NGKI1575】.

【 TOPPERS/ASP3 カーネルにおける規定】

ASP3 カーネルの動的生成機能拡張パッケージでは、 AID\_FLG をサポートする 【 ASPS0212】.

【 TOPPERS/HRP3 カーネルにおける規定】

HRP3 カーネルの動的生成機能拡張パッケージでは、 AID\_FLG をサポートする 【 HRPS0213】.

---

SAC\_FLG イベントフラグのアクセス許可ベクタの設定 [SP] 【 NGKI1576】

sac\_flg イベントフラグのアクセス許可ベクタの設定 [TPD] 【 NGKI1577】

【静的 API】

SAC_FLG(ID flgid, { ACPTN acptn1, ACPTN acptn2, ACPTN acptn3, ACPTN acptn4 })
--

【C 言語 API】

ER ercd = sac_flg(ID flgid, const ACVCT *p_acvct)
---

---

### 【パラメータ】

ID	flgid	対象イベントフラグの ID 番号
ACVCT *	p_acvct	アクセス許可ベクタを入れたパケットへのポインタ（静的 API を除く）

\* アクセス許可ベクタ（パケットの内容）

ACPTN	acptn1	通常操作 1 のアクセス許可パターン
ACPTN	acptn2	通常操作 2 のアクセス許可パターン
ACPTN	acptn3	管理操作のアクセス許可パターン
ACPTN	acptn4	参照操作のアクセス許可パターン

### 【リターンパラメータ】

ER	ercd	正常終了 (E_OK) またはエラーコード
----	------	-----------------------

## 【エラーコード】

<b>E_CTX</b>	コンテキストエラー <ul style="list-style-type: none"> <li>● 非タスクコンテキストからの呼び出し [ s] 【 NGKI1578】</li> <li>● CPU ロック状態からの呼び出し [ s] 【 NGKI1579】</li> </ul>
<b>E_ID</b>	不正 ID 番号 <ul style="list-style-type: none"> <li>● flgid が有効範囲外 [ s] 【 NGKI1580】</li> </ul>
<b>E_RSATR</b>	予約属性 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 対象イベントフラグが属する保護ドメインの囲みの中（対象イベントフラグが無所属の場合は、保護ドメインの囲みの外）に記述されていない [ S] 【 NGKI1581】</li> <li>● 対象イベントフラグが属するクラスの囲みの中に記述されていない [ SM] 【 NGKI1582】</li> </ul>
<b>E_NOEXS</b>	オブジェクト未登録 対象イベントフラグが未登録 【 NGKI1583】
<b>E_OACV</b>	オブジェクトアクセス違反 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 対象イベントフラグに対する管理操作が許可されていない [ s] 【 NGKI1584】</li> </ul>
<b>E_MACV</b>	メモリアクセス違反 <ul style="list-style-type: none"> <li>● p_acvct が指すメモリ領域への読み出しが許可されていない [ s] 【 NGKI1585】</li> </ul>
<b>E_OBJ</b>	オブジェクト状態エラー <ul style="list-style-type: none"> <li>● 対象イベントフラグは静的 API で生成された [ s] 【 NGKI1586】</li> <li>● 対象イベントフラグに対してアクセス許可ベクタが設定済み [ S] 【 NGKI1587】</li> </ul>

## 【機能】

flgid で指定したイベントフラグ（対象イベントフラグ）のアクセス許可ベクタ（4つのアクセス許可パターンの組）を、各パラメータで指定した値に設定する【 NGKI1588】。

静的 API においては、flgid はオブジェクト識別名、acptn1～acptn4 は整数定数式パラメータである【 NGKI1589】。

### 【TOPPERS/HRP3 カーネルにおける規定】

HRP3 カーネルの動的生成機能拡張パッケージでは、sac\_flg をサポートする【 HRPS0184】。

---

## del\_flg イベントフラグの削除 [TD] 【 NGKI1590】

### 【C 言語 API】

```
ER ercd = del_flg(ID flgid)
```

### 【パラメータ】

ID	flgid	対象イベントフラグの ID 番号
----	-------	------------------

### 【リターンパラメータ】

ER	ercd	正常終了 (E_OK) またはエラーコード
----	------	-----------------------

### 【エラーコード】

E_CTX	コンテキストエラー ● 非タスクコンテキストからの呼び出し 【 NGKI1591】 ● CPU ロック状態からの呼び出し 【 NGKI1592】
E_ID	不正 ID 番号 ● flgid が有効範囲外 【 NGKI1593】
E_NOEXS	オブジェクト未登録 ● 対象イベントフラグが未登録 【 NGKI1594】
E_OACV	オブジェクトアクセス違反 ● 対象イベントフラグに対する管理操作が許可されていない [ P ] 【 NGKI1595】
E_OBJ	オブジェクト状態エラー ● 対象イベントフラグは静的 API で生成された 【 NGKI1596】

### 【機能】

flgid で指定したイベントフラグ（対象イベントフラグ）を削除する。具体的な振舞いは以下の通り。

対象イベントフラグの登録が解除され、そのイベントフラグ ID が未使用の状態に戻される【 NGKI1597】。また、対象イベントフラグの待ち行列につながれたタスクは、待ち行列の先頭のタスクから順に待ち解除される【 NGKI1598】。待ち解除されたタスクには、待ち状態となったサービスコールから E\_DLT エラーが返る【 NGKI1599】。

### 【TOPPERS/ASP3 カーネルにおける規定】

ASP3 カーネルの動的生成機能拡張パッケージでは、del\_flg をサポートする【 ASPS0129】。

## 【TOPPERS/HRP3 カーネルにおける規定】

HRP3 カーネルの動的生成機能拡張パッケージでは、`del_flg` をサポートする 【 HRPS0185】。

### set\_flg イベントフラグのセット [TI] 【 NGKI3534】

#### 【C 言語 API】

```
ER ercd = set_flg(ID flgid, FLGPTN setptn)
```

#### 【パラメータ】

ID	flgid	対象イベントフラグの ID 番号
FLGPTN	setptn	セットするビットパターン

#### 【リターンパラメータ】

ER	ercd	正常終了 (E_OK) またはエラーコード
----	------	-----------------------

#### 【エラーコード】

E_CTX	コンテキストエラー ● CPU ロック状態からの呼び出し 【 NGKI1604】
E_ID	不正 ID 番号 ● flgid が有効範囲外 【 NGKI1605】
E_NOEXS	オブジェクト未登録 ● 対象イベントフラグが未登録 [ D] 【 NGKI1606】
E_OACV	オブジェクトアクセス違反 ● 対象イベントフラグに対する通常操作 1 が許可されていない [ P] 【 NGKI1607】

#### 【機能】

`flgid` で指定したイベントフラグ（対象イベントフラグ）の `setptn` で指定したビットをセットする。具体的な振舞いは以下の通り。

対象イベントフラグのビットパターンは、それまでの値と `setptn` で指定した値のビット毎論理和（ C 言語の“|”）に更新される【 NGKI1608】。対象イベントフラグの待ち行列にタスクが存在する場合には、待ち解除の条件を満たしたタスクが、待ち行列の前方につながれたものから順に待ち解除される【 NGKI1609】。待ち解除されたタスクには、待ち状態となったサービスコールから `E_OK` が返る【 NGKI1610】。

### 【補足説明】

対象イベントフラグが TA\_CLR 属性である場合には、待ち解除の条件を満たしたタスクを 1 つ待ち解除した時点で、対象イベントフラグのビットパターンが 0 にクリアされるため、他のタスクが待ち解除されることはない。

## clr\_flg イベントフラグのクリア [T] 【 NGKI1611】

### 【C 言語 API】

```
ER ercd = clr_flg(ID flgid, FLGPTN clrptn)
```

### 【パラメータ】

ID	flgid	対象イベントフラグの ID 番号
FLGPTN	clrptn	クリアするビットパターン (クリアしないビットを 1, クリアするビットを 0 とする)

### 【リターンパラメータ】

ER	ercd	正常終了 (E_OK) またはエラーコード
----	------	-----------------------

### 【エラーコード】

E_CTX	コンテキストエラー <ul style="list-style-type: none"><li>非タスクコンテキストからの呼び出し 【 NGKI1612】</li><li>CPU ロック状態からの呼び出し 【 NGKI1613】</li></ul>
E_ID	不正 ID 番号 <ul style="list-style-type: none"><li>flgid が有効範囲外 【 NGKI1614】</li></ul>
E_NOEXS	オブジェクト未登録 <ul style="list-style-type: none"><li>対象イベントフラグが未登録 [ D] 【 NGKI1615】</li></ul>
E_OACV	オブジェクトアクセス違反 <ul style="list-style-type: none"><li>対象イベントフラグに対する通常操作 1 が許可されていない [ P] 【 NGKI1616】</li></ul>

### 【機能】

flgid で指定したイベントフラグ（対象イベントフラグ）の clrptn で指定したビットをクリアする。対象イベントフラグのビットパターンは、それまでの値と clrptn で指定した値のビット毎論理積（C 言語の"&"）に更新される 【 NGKI1617】。

---

wai_flg	イベントフラグ待ち [T] 【 NGKI1618】
pol_flg	イベントフラグ待ち (ポーリング) [T]
twai_flg	イベントフラグ待ち (タイムアウト付き) [T]

#### 【C 言語 API】

```

ER ercd = wai_flg(ID flgid, FLGPTN waiptn, MODE wfmode, FLGPTN *p_flgptn)
ER ercd = pol_flg(ID flgid, FLGPTN waiptn, MODE wfmode, FLGPTN *p_flgptn)
ER ercd = twai_flg(ID flgid, FLGPTN waiptn,
                   MODE wfmode, FLGPTN *p_flgptn, TMO tmout)

```

#### 【パラメータ】

<b>ID</b>	flgid	対象イベントフラグの ID 番号
<b>FLGPTN</b>	waiptn	待ちビットパターン
<b>MODE</b>	wfmode	待ちモード
<b>FLGPTN *</b>	p_flgptn	待ち解除時のビットパターンを入れるメモリ領域へのポインタ
<b>TMO</b>	tmout	タイムアウト時間 (twai_flg の場合)

#### 【リターンパラメータ】

<b>ER</b>	ercd	正常終了 (E_OK) またはエラーコード
<b>FLGPTN</b>	flgptn	待ち解除時のビットパターン

## 【エラーコード】

<b>E_CTX</b>	コンテキストエラー 非タスクコンテキストからの呼出し【 NGKI1621】 CPU ロック状態からの呼出し【 NGKI1622】 ディスパッチ保留状態からの呼出し（ pol_flg を除く）【 NGKI1623】
<b>E_NOSPT</b>	未サポート機能 制約タスクからの呼出し（ pol_flg を除く）【 NGKI1624】
<b>E_ID</b>	不正 ID 番号 flgid が有効範囲外【 NGKI1625】
<b>E_PAR</b>	パラメータエラー waiptn が 0 【 NGKI1626】 wfmode が無効（ TWF_ORW または TWF_ANDW でない）【 NGKI1627】 tmout が無効（ twai_flg の場合）【 NGKI1628】
<b>E_NOEXS</b>	オブジェクト未登録 対象イベントフラグが未登録〔 D 〕【 NGKI1629】
<b>E_OACV</b>	オブジェクトアクセス違反 対象イベントフラグに対する通常操作 2 が許可されていない〔 P 〕【 NGKI1630】
<b>E_MACV</b>	メモリアクセス違反 p_flgptn が指すメモリ領域への書き込みアクセスが許可されていない〔 P 〕【 NGKI1631】
<b>E_ILUSE</b>	サービスコール不正使用 TA_WMUL 属性でないイベントフラグで待ちタスクあり【 NGKI1632】
<b>E_TMOUT</b>	ポーリング失敗またはタイムアウト ポーリング失敗またはタイムアウト（ wai_flg を除く）【 NGKI1633】
<b>E_RLWAI</b>	待ち禁止状態または待ち状態の強制解除 待ち状態の強制解除（ pol_flg を除く）【 NGKI1634】
<b>E_RASTER</b>	タスクの終了要求（ pol_flg を除く）【 NGKI3458】
<b>E_DLT</b>	待ちオブジェクトの削除または再初期化 待ちオブジェクトの削除または再初期化（ pol_flg を除く）【 NGKI1635】

## 【機能】

flgid で指定したイベントフラグ（対象イベントフラグ）が、 waiptn と wfmode で指定した待ち解除の条件を満たすのを待つ。具体的な振舞いは以下の通り。

対象イベントフラグが、 waiptn と wfmode で指定した待ち解除の条件を満たしている場合には、対象イベントフラグのビットパターンの現在値が p\_flgptn が指すメモリ領域に返される【 NGKI1636】。

対象イベントフラグが TA\_CLR 属性である場合には、対象イベントフラグのビットパターンが 0 にクリアされる【 NGKI1637】。

待ち解除の条件を満たしていない場合には、自タスクはイベントフラグ待ち状となり、対象イベントフラグの待ち行列につながれる【 NGKI1638】。

---

### ini\_flg イベントフラグの再初期化 [T] 【 NGKI1639】

#### 【C 言語 API】

ER ercd = ini_flg(ID flgid)
-----------------------------

#### 【パラメータ】

ID	flgid	対象イベントフラグの ID 番号
----	-------	------------------

#### 【リターンパラメータ】

ER	ercd	正常終了 (E_OK) またはエラーコード
----	------	-----------------------

#### 【エラーコード】

E_CTX	コンテキストエラー <ul style="list-style-type: none"><li>非タスクコンテキストからの呼び出し【 NGKI1640】</li><li>CPU ロック状態からの呼び出し【 NGKI1641】</li></ul>
E_ID	不正 ID 番号 <ul style="list-style-type: none"><li>flgid が有効範囲外【 NGKI1642】</li></ul>
E_NOEXS	オブジェクト未登録 <ul style="list-style-type: none"><li>対象イベントフラグが未登録 [ D] 【 NGKI1643】</li></ul>
E_OACV	オブジェクトアクセス違反 <ul style="list-style-type: none"><li>対象イベントフラグに対する管理操作が許可されていない [ P] 【 NGKI1644】</li></ul>

#### 【機能】

flgid で指定したイベントフラグ（対象イベントフラグ）を再初期化する。具体的な振舞いは以下の通り。

対象イベントフラグのビットパターンは、初期ビットパターンに初期化される【 NGKI1645】。また、対象イベントフラグの待ち行列につながれたタスクは、待ち行列の先頭のタスクから順に待ち解除される【 NGKI1646】。待ち解除されたタスクには、待ち状態となったサービスコールから E\_DLT エラーが返る【 NGKI1647】。

---

### 【使用上の注意】

イベントフラグを再初期化した場合に、アプリケーションとの整合性を保つのは、アプリケーションの責任である。

### 【 $\mu$ ITRON4.0仕様との関係】

$\mu$ ITRON4.0仕様に定義されていないサービスコールである。

---

ref\_flg イベントフラグの状態参照 [T] 【 NGKI1648】

### 【C言語API】

ER ercd = ref_flg(ID flgid, T_RFLG *pk_rflg)
--

### 【パラメータ】

<b>ID</b>	flgid	対象イベントフラグのID番号
<b>T_RFLG *</b>	pk_rflg	イベントフラグの現在状態を入れるパケットへのポインタ

### 【リターンパラメータ】

<b>ER</b>	ercd	正常終了(E_OK)またはエラーコード
-----------	------	---------------------

\*イベントフラグの現在状態(パケットの内容)

<b>ID</b>	wtskid	イベントフラグの待ち行列の先頭のタスクのID番号
<b>uint_t</b>	flgptn	イベントフラグのビットパターン

### 【エラーコード】

<b>E_CTX</b>	コンテキストエラー <ul style="list-style-type: none"> <li>● 非タスクコンテキストからの呼び出し 【 NGKI1649】</li> <li>● CPU ロック状態からの呼び出し 【 NGKI1650】</li> </ul>
<b>E_ID</b>	不正 ID 番号 <ul style="list-style-type: none"> <li>● flgid が有効範囲外 【 NGKI1651】</li> </ul>
<b>E_NOEXS</b>	オブジェクト未登録 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 対象イベントフラグが未登録 [ D] 【 NGKI1652】</li> </ul>
<b>E_OACV</b>	オブジェクトアクセス違反 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 対象イベントフラグに対する参照操作が許可されていない [ P] 【 NGKI1653】</li> </ul>
<b>E_MACV</b>	メモリアクセス違反 <ul style="list-style-type: none"> <li>● pk_rflg が指すメモリ領域への書き込みアクセスが許可されていない [ P] 【 NGKI1654】</li> </ul>

#### 【機能】

flgid で指定したイベントフラグ (対象イベントフラグ) の現在状態を参照する。参照した現在状態は, pk\_rflg で指定したパケットに返される 【 NGKI1655】。

対象イベントフラグの待ち行列にタスクが存在しない場合, wtskid には TSK\_NONE (=0) が返る 【 NGKI1656】。

#### 【使用上の注意】

ref\_flg はデバッグ時向けの機能であり, その他の目的に使用することは推奨しない。これは, ref\_flg を呼び出し, 対象イベントフラグの現在状態を参照した直後に割込みが発生した場合, ref\_flg から戻ってきた時には対象イベントフラグの状態が変化している可能性があるためである。

### 4.4.3. データキュー

データキューは, 1 ワードのデータをメッセージとして, FIFO 順で送受信するための同期・通信オブジェクトである。より大きいサイズのメッセージを送受信したい場合には, メッセージを置いたメモリ領域へのポインタを 1 ワードのデータとして送受信する方法がある。データキューは, データキュー ID と呼ぶ ID 番号によって識別する 【 NGKI1657】。

各データキューが持つ情報は次の通り 【 NGKI1658】。

- データキュー属性
- データキュー管理領域・送信待ち行列（データキューへの送信待ち状態のタスクのキュー）
- 受信待ち行列（データキューからの受信待ち状態のタスクのキュー）
- アクセス許可ベクタ（保護機能対応カーネルの場合）
- 属する保護ドメイン（保護機能対応カーネルの場合）
- 属するクラス（マルチプロセッサ対応カーネルの場合）

データキュー管理領域は、データキューに送信されたデータを、送信された順に格納しておくためのメモリ領域である。データキュー生成時に、データキュー管理領域に格納できるデータ数を 0 とすることで、データキュー管理領域のサイズを 0 とすることができる【NGKI1659】。

保護機能対応カーネルにおいて、データキュー管理領域は、カーネルの用いるオブジェクト管理領域として扱われる【NGKI1660】。

送信待ち行列は、データキューに対してデータが送信できるまで待っている状態（データキューへの送信待ち状態）のタスクが、データを送信できる順序でつながれているキューである。また、受信待ち行列は、データキューからデータが受信できるまで待っている状態（データキューからの受信待ち状態）のタスクが、データを受信できる順序でつながれているキューである。

データキュー属性には、次の属性を指定することができる【NGKI1661】。

<b>TA_TPRI</b>	0x01U	送信待ち行列をタスクの優先度順にする
----------------	-------	--------------------

TA\_TPRI を指定しない場合、送信待ち行列は FIFO 順になる【NGKI1662】。受信待ち行列は、 FIFO 順に固定されている【NGKI1663】。

データキュー機能に関連するカーネル構成マクロは次の通り。

<b>TNUM_DTQID</b>	登録できるデータキューの数（動的生成対応でないカーネルでは、静的 API によって登録されたデータキューの数に一致） 【NGKI1664】
-------------------	--

#### 【μITRON4.0 仕様との関係】

TNUM\_DTQID は、μITRON4.0 仕様に規定されていないカーネル構成マクロである。

---

**CRE\_DTQ** データキューの生成 [S] 【 NGKI1665】  
**acre\_dtq** データキューの生成 [TD] 【 NGKI1666】

【静的 API】

CRE_DTQ(ID dtqid, { ATR dtqatr, uint_t dtqcnt, void *dtqmb })
---

【C 言語 API】

ER_ID dtqid = acre_dtq(const T_CDTQ *pk_cdtq)
---

【パラメータ】

<b>ID</b>	dtqid	生成するデータキューの ID 番号 (CRE_DTQ の場合)
<b>T_CDTQ *</b>	pk_cdtq	データキューの生成情報を入ったパケットへのポインタ (静的 API を除く)

\*データキューの生成情報 (パケットの内容)

<b>ATR</b>	dtqatr	データキュー属性
<b>uint_t</b>	dtqcnt	データキュー管理領域に格納できるデータ数
<b>void *</b>	dtqmb	データキュー管理領域の先頭番地

【リターンパラメータ】

<b>ER_ID</b>	dtqid	生成されたデータキューの ID 番号 (正の値) またはエラーコード
--------------	-------	------------------------------------

## 【エラーコード】

E_CTX	コンテキストエラー <ul style="list-style-type: none"> <li>● 非タスクコンテキストからの呼び出し [ s] 【 NGKI1667】</li> <li>● CPU ロック状態からの呼び出し [ s] 【 NGKI1668】</li> </ul>
E_RSATR	予約属性 <ul style="list-style-type: none"> <li>● dtqatr が無効 【 NGKI1669】</li> <li>● 属する保護ドメインの指定が有効範囲外 [ sP] 【 NGKI1670】</li> <li>● 属するクラスの指定が有効範囲外 [ sM] 【 NGKI1671】</li> <li>● クラスの囲みの中に記述されていない [ SM] 【 NGKI1672】</li> </ul>
E_NOSPT	未サポート機能 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 条件については各カーネルにおける規定の項を参照</li> </ul>
E_PAR	パラメータエラー <ul style="list-style-type: none"> <li>● 条件については機能の項を参照</li> </ul>
E_OACV	オブジェクトアクセス違反 <ul style="list-style-type: none"> <li>● システム状態に対する管理操作が許可されていない [ sP] 【 NGKI1673】</li> </ul>
E_MACV	メモリアクセス違反 <ul style="list-style-type: none"> <li>● pk_cdtq が指すメモリ領域への読み出しが許可されていない [ sP] 【 NGKI1674】</li> </ul>
E_NOID	ID 番号不足 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 割り付けられるデータキュー ID がない [ sD] 【 NGKI1675】</li> </ul>
E_NOMEM	メモリ不足 <ul style="list-style-type: none"> <li>● データキュー管理領域が確保できない 【 NGKI1676】</li> </ul>
E_OBJ	オブジェクト状態エラー <ul style="list-style-type: none"> <li>● dtqid で指定したデータキューが登録済み ( CRE_DTQ の場合) 【 NGKI1677】</li> <li>● その他の条件については機能の項を参照</li> </ul>

## 【機能】

各パラメータで指定したデータキューの生成情報に従って、データキューを生成する。 dtqcnt と dtqmb からデータキュー管理領域が設定され、格納されているデータがない状態に初期化される 【 NGKI1678】。また、送信待ち行列と受信待ち行列は、空の状態に初期化される 【 NGKI1679】。

静的 APIにおいては、 dtqid はオブジェクト識別名、 dtqatr と dtqcnt は整数定数式パラメータ、 dtqmb は一般定数式パラメータである 【 NGKI1680】。コンフィギュレータは、静的 API のメモリ不足 ( E\_NOMEM ) エラーを検出することができない【 NGKI1681】。 dtqmb を NULL とした場合、 dtqcnt で指定した数のデータを格納できるデータキュー管理領域が、コンフィギュレータまたはカーネルにより確保される 【 NGKI1682】。

### [ dtqmb に NULL 以外を指定した場合]

dtqmb に NULL 以外を指定した場合、 dtqmb を先頭番地とするデータキュー管理領域は、 アプリケーションで確保しておく必要がある【 NGKI1683】。データキュー管理領域をアプリケーションで確保するために、次のマクロを用意している【 NGKI1684】。

TSZ_DTQMB(dtqcnt)	dtqcnt で指定した数のデータを格納できるデータキュー管理領域のサイズ（バイト数）
TCNT_DTQMB(dtqcnt)	dtqcnt で指定した数のデータを格納できるデータキュー管理領域を確保するために必要な MB_T 型の配列の要素数

これらを用いてデータキュー管理領域を確保する方法は次の通り【 NGKI1685】

```
MB_T <データキュー管理領域の変数名>[TCNT_DTQMB(dtqcnt)];
```

この時、 dtqmb には<データキュー管理領域の変数名>を指定する【 NGKI1686】。

この方法に従わず、 dtqmb にターゲット定義の制約に合致しない先頭番地を指定した時には、 E\_PAR エラーとなる【 NGKI1687】。また、保護機能対応カーネルにおいて、 dtqmb で指定したデータキュー管理領域がカーネル専用のメモリオブジェクトに含まれない場合、 E\_OBJ エラーとなる【 NGKI1688】。

### 【 TOPPERS/ASP3 カーネルにおける規定】

ASP3 カーネルでは、 dtqmb には NULL のみを指定することができる。NULL 以外を指定した場合には、 E\_NOSPT エラーとなる【 ASPS0132】。ASP3 カーネルの動的生成機能拡張パッケージでは、 acre\_dtq をサポートする【 ASPS0133】。acre\_dtq に対しては、 dtqmb に NULL 以外を指定できないという制限はない【 ASPS0134】。

### 【 TOPPERS/FMP3 カーネルにおける規定】

FMP3 カーネルでは、 dtqmb には NULL のみを指定することができる。NULL 以外を指定した場合には、 E\_NOSPT エラーとなる【 FMPS0121】。

### 【 TOPPERS/HRP3 カーネルにおける規定】

HRP3 カーネルでは、 dtqmb には NULL のみを指定することができる。NULL 以外を指定した場合には、 E\_NOSPT エラーとなる【 HRPS0121】。HRP3 カーネルの動的生成機能拡張パッケージでは、 acre\_dtq をサポートする【 HRPS0186】。acre\_dtq に対しては、 dtqmb に NULL 以外を指定できないという制限はない【 HRPS0187】。

### 【 $\mu$ ITRON4.0 仕様との関係】

$\mu$ ITRON4.0/PX 仕様にあわせて、データキューの生成情報の最後のパラメータを、dtq (データキュー領域の先頭番地) から、dtqmb (データキュー管理領域の先頭番地) に改名した。また、TSZ\_DTQ を TSZ\_DTQMB に改名した。

TCNT\_DTQMB を新設し、データキュー管理領域をアプリケーションで確保する方法を規定した。

## AID\_DTQ 割付け可能なデータキューID の数の指定 [SD] 【 NGKI1689】

### 【静的 API】

AID_DTQ(uint_t nodtq)
-----------------------

### 【パラメータ】

uint_t	nodtq	割付け可能なデータキューID の数
--------	-------	-------------------

### 【エラーコード】

E_RSATR	予約属性 ● 保護ドomainの囲みの中に記述されている [ P] 【 NGKI3431】 ● クラスの囲みの中に記述されていない [ M] 【 NGKI1690】
---------	--

### 【機能】

nodtq で指定した数のデータキューID を、データキューを生成するサービスコールによって割付け可能なデータキューID として確保する 【 NGKI1691】。

nodtq は整数定数式パラメータである 【 NGKI1692】。

### 【TOPPERS/ASP3 カーネルにおける規定】

ASP3 カーネルの動的生成機能拡張パッケージでは、AID\_DTQ をサポートする 【 ASPS0213】。

### 【TOPPERS/HRP3 カーネルにおける規定】

HRP3 カーネルの動的生成機能拡張パッケージでは、AID\_DTQ をサポートする 【 HRPS0214】。

---

SAC_DTQ	データキューのアクセス許可ベクタの設定【SP】【 NGKI1693】
sac_dtq	データキューのアクセス許可ベクタの設定【TPD】【 NGKI1694】

【静的 API】

```
AC_DTQ(ID dtqid, { ACPTN acptn1, ACPTN acptn2,
                      ACPTN acptn3, ACPTN acptn4 })
```

【C 言語 API】

```
ER ercd = sac_dtq(ID dtqid, const ACVCT *p_acvct)
```

【パラメータ】

ID	dtqid	対象データキューの ID 番号
ACVCT *	p_acvct	アクセス許可ベクタを入れたパケットへのポインタ（静的 API を除く）

\* アクセス許可ベクタ（パケットの内容）

ACPTN	acptn1	通常操作 1 のアクセス許可パターン
ACPTN	acptn2	通常操作 2 のアクセス許可パターン
ACPTN	acptn3	管理操作のアクセス許可パターン
ACPTN	acptn4	参照操作のアクセス許可パターン

【リターンパラメータ】

ER	ercd	正常終了 (E_OK) またはエラーコード
----	------	-----------------------

## 【エラーコード】

E_CTX	コンテキストエラー <ul style="list-style-type: none"> <li>● 非タスクコンテキストからの呼び出し [ s] 【 NGKI1695】</li> <li>● CPU ロック状態からの呼び出し [ s] 【 NGKI1696】</li> </ul>
E_ID	不正 ID 番号 <ul style="list-style-type: none"> <li>● dtqid が有効範囲外 [ s] 【 NGKI1697】</li> </ul>
E_RSATR	予約属性 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 対象データキューが属する保護ドメインの囲みの中（対象データキューが無所属の場合は、保護ドメインの囲みの外）に記述されていない [ S] 【 NGKI1698】</li> <li>● 対象データキューが属するクラスの囲みの中に記述されていない [ SM] 【 NGKI1699】</li> </ul>
E_NOEXS	オブジェクト未登録 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 対象データキューが未登録 【 NGKI1700】</li> </ul>
E_OACV	オブジェクトアクセス違反 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 対象データキューに対する管理操作が許可されていない [ s] 【 NGKI1701】</li> </ul>
E_MACV	メモリアクセス違反 <ul style="list-style-type: none"> <li>● p_acvct が指すメモリ領域への読み出しが許可されていない [ s] 【 NGKI1702】</li> </ul>
E_OBJ	オブジェクト状態エラー <ul style="list-style-type: none"> <li>● 対象データキューは静的 API で生成された [ s] 【 NGKI1703】</li> <li>● 対象データキューに対してアクセス許可ベクタが設定済み [ S] 【 NGKI1704】</li> </ul>

## 【機能】

dtqid で指定したデータキュー（対象データキュー）のアクセス許可ベクタ（4つのアクセス許可パターンの組）を、各パラメータで指定した値に設定する【 NGKI1705】。

静的 API においては、 dtqid はオブジェクト識別名、 acptn1～acptn4 は整数定数式パラメータである【 NGKI1706】。

### 【TOPPERS/HRP3 カーネルにおける規定】

HRP3 カーネルの動的生成機能拡張パッケージでは、 sac\_dtq をサポートする【 HRPS0188】。

---

## del\_dtq データキューの削除 [TD] 【 NGKI1707】

### 【C 言語 API】

ER ercd = del_dtq(ID dtqid)
-----------------------------

### 【パラメータ】

ID	dtqid	対象データキューの ID 番号
----	-------	-----------------

### 【リターンパラメータ】

ER	ercd	正常終了 (E_OK) またはエラーコード
----	------	-----------------------

### 【エラーコード】

E_CTX	コンテキストエラー ● 非タスクコンテキストからの呼び出し 【 NGKI1708】 ● CPU ロック状態からの呼び出し 【 NGKI1709】
E_ID	不正 ID 番号 ● dtqid が有効範囲外 【 NGKI1710】
E_NOEXS	オブジェクト未登録 ● 対象データキューが未登録 【 NGKI1711】
E_OACV	オブジェクトアクセス違反 ● 対象データキューに対する管理操作が許可されていない [ P ] 【 NGKI1712】
E_OBJ	オブジェクト状態エラー ● 対象データキューは静的 API で生成された 【 NGKI1713】

### 【機能】

dtqid で指定したデータキュー（対象データキュー）を削除する。具体的な振舞いは以下の通り。

対象データキューの登録が解除され、そのデータキューID が未使用の状態に戻される【 NGKI1714】。また、対象データキューの送信待ち行列と受信待ち行列につながれたタスクは、それぞれの待ち行列の先頭のタスクから順に待ち解除される【 NGKI1715】。待ち解除されたタスクには、待ち状態となったサービスコールから E\_DLT エラーが返る【 NGKI1716】。

データキューの生成時に、データキュー管理領域がカーネルによって確保された場合は、そのメモリ領域が解放される【 NGKI1717】。

### 【補足説明】

送信待ち行列と受信待ち行列の両方にタスクがつながれていることはないため、別の待ち行列で待っていたタスクの間の待ち解除の順序は、規定する必要がない。

### 【TOPPERS/ASP3 カーネルにおける規定】

ASP3 カーネルの動的生成機能拡張パッケージでは、`del_dtq` をサポートする【ASPS0137】。

### 【TOPPERS/HRP3 カーネルにおける規定】

HRP3 カーネルの動的生成機能拡張パッケージでは、`del_dtq` をサポートする【HRPS0189】。

<code>snd_dtq</code>	データキューへの送信 [T] 【NGKI1718】
<code>psnd_dtq</code>	データキューへの送信（ポーリング）[TI] 【NGKI3535】
<code>tsnd_dtq</code>	データキューへの送信（タイムアウト付き）[T] 【NGKI1721】

### 【C 言語 API】

```
ER ercd = snd_dtq(ID dtqid, intptr_t data)
ER ercd = psnd_dtq(ID dtqid, intptr_t data)
ER ercd = tsnd_dtq(ID dtqid, intptr_t data, TMO tmout)
```

### 【パラメータ】

<b>ID</b>	<code>dtqid</code>	対象データキューの ID 番号
<b>intptr_t</b>	<code>data</code>	送信データ
<b>TMO</b>	<code>tmout</code>	タイムアウト時間 ( <code>tsnd_dtq</code> の場合)

### 【リターンパラメータ】

<b>ER</b>	<code>ercd</code>	正常終了 (E_OK) またはエラーコード
-----------	-------------------	-----------------------

## 【エラーコード】

<b>E_CTX</b>	コンテキストエラー <ul style="list-style-type: none"> <li>● 非タスクコンテキストからの呼び出し（<code>psnd_dtq</code> を除く） 【 NGKI1722】</li> <li>● CPU ロック状態からの呼び出し 【 NGKI1724】</li> <li>● ディスパッチ保留状態からの呼び出し（<code>psnd_dtq</code> を除く） 【 NGKI1725】</li> </ul>
<b>E_NOSPT</b>	未サポート機能 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 制約タスクからの呼び出し（<code>psnd_dtq</code> を除く）【 NGKI1726】</li> </ul>
<b>E_ID</b>	不正 ID 番号 <ul style="list-style-type: none"> <li>● <code>dtqid</code> が有効範囲外 【 NGKI1727】</li> </ul>
<b>E_PAR</b>	パラメータエラー <ul style="list-style-type: none"> <li>● <code>tmout</code> が無効（<code>tsnd_dtq</code> の場合）【 NGKI1728】</li> </ul>
<b>E_NOEXS</b>	オブジェクト未登録 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 対象データキューが未登録〔 D〕【 NGKI1729】</li> </ul>
<b>E_OACV</b>	オブジェクトアクセス違反 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 対象データキューに対する通常操作 1 が許可されていない〔 P〕 【 NGKI1730】</li> </ul>
<b>E_TMOUT</b>	ポーリング失敗またはタイムアウト（ <code>snd_dtq</code> を除く）【 NGKI1731】
<b>E_RLWAI</b>	待ち状態の強制解除（ <code>psnd_dtq</code> を除く）【 NGKI1732】
<b>E_RASTER</b>	タスクの終了要求（ <code>psnd_dtq</code> を除く）【 NGKI3459】
<b>E_DLT</b>	待ちオブジェクトの削除または再初期化（ <code>psnd_dtq</code> を除く） 【 NGKI1733】

## 【機能】

`dtqid` で指定したデータキュー（対象データキュー）に、 `data` で指定したデータを送信する。具体的な振舞いは以下の通り。

対象データキューの受信待ち行列にタスクが存在する場合には、受信待ち行列の先頭のタスクが、  
`data` で指定したデータを受信し、待ち解除される【 NGKI1734】。待ち解除されたタスクには、待ち状態となったサービスコールから `E_OK` が返る【 NGKI1735】。

対象データキューの受信待ち行列にタスクが存在せず、データキュー管理領域にデータを格納する  
スペースがある場合には、`data` で指定したデータが、 FIFO 順でデータキュー管理領域に格納される  
【 NGKI1736】。

対象データキューの受信待ち行列にタスクが存在せず、データキュー管理領域にデータを格納する  
スペースがない場合には、自タスクはデータキューへの送信待ち状態となり、対象データキューの送信待

ち行列につながれる【NGKI1737】。

---

## fsnd\_dtq データキューへの強制送信 [TI] 【NGKI3536】

### 【C 言語 API】

```
ER ercd = fsnd_dtq(ID dtqid, intptr_t data)
```

### 【パラメータ】

<b>ID</b>	dtqid	対象データキューの ID 番号
<b>intptr_t</b>	data	送信データ

### 【リターンパラメータ】

<b>ER</b>	ercd	正常終了 (E_OK) またはエラーコード
-----------	------	-----------------------

### 【エラーコード】

<b>E_CTX</b>	コンテキストエラー ● CPU ロック状態からの呼び出し【NGKI1742】
<b>E_ID</b>	不正 ID 番号 ● dtqid が有効範囲外【NGKI1743】
<b>E_NOEXS</b>	オブジェクト未登録 ● 対象データキューが未登録 [D]【NGKI1744】
<b>E_OACV</b>	オブジェクトアクセス違反 ● 対象データキューに対する通常操作 1 が許可されていない [P] 【NGKI1745】
<b>E_ILUSE</b>	サービスコール不正使用 ● 対象データキューのデータキュー管理領域のサイズが 0 【NGKI1746】

### 【機能】

dtqid で指定したデータキュー（対象データキュー）に、 data で指定したデータを強制送信する。具体的な振舞いは以下の通り。

対象データキューの受信待ち行列にタスクが存在する場合には、受信待ち行列の先頭のタスクが、 data で指定したデータを受信し、待ち解除される【NGKI1747】。待ち解除されたタスクには、待ち状態となったサービスコールから E\_OK が返る【NGKI1748】。

対象データキューの受信待ち行列にタスクが存在せず、データキュー管理領域にデータを格納するス

スペースがある場合には、`data` で指定したデータが、FIFO 順でデータキュー管理領域に格納される【NGKI1749】。

対象データキューの受信待ち行列にタスクが存在せず、データキュー管理領域にデータを格納するスペースがない場合には、データキュー管理領域の先頭に格納されたデータを削除し、空いたスペースを用いて、`data` で指定したデータが、FIFO 順でデータキュー管理領域に格納される【NGKI1750】。

<code>recv_dtq</code>	データキューからの受信 [T] 【NGKI1751】
<code>prcv_dtq</code>	データキューからの受信 (ポーリング) [T] 【NGKI1752】
<code>trcv_dtq</code>	データキューからの受信 (タイムアウト付き) [T] 【NGKI1753】

#### 【C 言語 API】

```
ER ercd = recv_dtq(ID dtqid, intptr_t *p_data)  
ER ercd = prcv_dtq(ID dtqid, intptr_t *p_data)  
ER ercd = trcv_dtq(ID dtqid, intptr_t *p_data, TMO tmout)
```

#### 【パラメータ】

<b>ID</b>	<code>dtqid</code>	対象データキューの ID 番号
<b>intptr_t *</b>	<code>p_data</code>	受信データを入れるメモリ領域へのポインタ
<b>TMO</b>	<code>tmout</code>	タイムアウト時間 (trcv_dtq の場合)

#### 【リターンパラメータ】

<b>ER</b>	<code>ercd</code>	正常終了 (E_OK) またはエラーコード
<b>intptr_t</b>	<code>data</code>	受信データ

## 【エラーコード】

E_CTX	コンテキストエラー <ul style="list-style-type: none"> <li>● 非タスクコンテキストからの呼出し 【 NGKI1754】</li> <li>● CPU ロック状態からの呼出し 【 NGKI1755】</li> <li>● ディスパッチ保留状態からの呼出し ( prcv_dtq を除く) 【 NGKI1756】</li> </ul>
E_NOSPT	未サポート機能 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 制約タスクからの呼出し ( prcv_dtq を除く) 【 NGKI1757】</li> </ul>
E_ID	不正 ID 番号 <ul style="list-style-type: none"> <li>● dtqid が有効範囲外 【 NGKI1758】</li> </ul>
E_PAR	パラメータエラー <ul style="list-style-type: none"> <li>● tmout が無効 ( trcv_dtq の場合) 【 NGKI1759】</li> </ul>
E_NOEXS	オブジェクト未登録 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 対象データキューが未登録 [ D] 【 NGKI1760】</li> </ul>
E_OACV	オブジェクトアクセス違反 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 対象データキューに対する通常操作 2 が許可されていない [ P] 【 NGKI1761】</li> </ul>
E_MACV	メモリアクセス違反 <ul style="list-style-type: none"> <li>● p_data が指すメモリ領域への書き込みアクセスが許可されていない [ P] 【 NGKI1762】</li> </ul>
E_TMOUT	ポーリング失敗またはタイムアウト ( recv_dtq を除く) 【 NGKI1763】
E_RLWAI	待ち状態の強制解除 ( prcv_dtq を除く) 【 NGKI1764】
E_RASTER	タスクの終了要求 ( prcv_dtq を除く) 【 NGKI3460】
E_DLT	待ちオブジェクトの削除または再初期化 ( prcv_dtq を除く) 【 NGKI1765】

## 【機能】

dt dtqid で指定したデータキュー (対象データキュー) からデータを受信する。データの受信に成功した場合、受信したデータは p\_data が指すメモリ領域に返される 【 NGKI3421】。具体的な振舞いは以下の通り。

対象データキューのデータキュー管理領域にデータが格納されている場合には、データキュー管理領域の先頭に格納されたデータを受信する 【 NGKI1766】。また、送信待ち行列にタスクが存在する場合には、送信待ち行列の先頭のタスクの送信データが、 FIFO 順でデータキュー管理領域に格納され、そのタスクは待ち解除される 【 NGKI1767】。待ち解除されたタスクには、待ち状態となったサービスコールから E\_OK が返る 【 NGKI1768】。

対象データキューのデータキュー管理領域にデータが格納されておらず、送信待ち行列にタスクが存

在する場合には、送信待ち行列の先頭のタスクの送信データを受信する【NGKI1769】。送信待ち行列の先頭のタスクは、待ち解除される【NGKI3422】。待ち解除されたタスクには、待ち状態となったサービスコールから E\_OK が返る【NGKI1770】。

対象データキューのデータキュー管理領域にデータが格納されておらず、送信待ち行列にタスクが存在しない場合には、自タスクはデータキューからの受信待ち状態となり、対象データキューの受信待ち行列につながれる【NGKI1771】。

---

### ini\_dtq データキューの再初期化 [T] 【NGKI1772】

#### 【C 言語 API】

```
ER ercd = ini_dtq(ID dtqid)
```

#### 【パラメータ】

ID	dtqid	対象データキューの ID 番号
----	-------	-----------------

#### 【リターンパラメータ】

ER	ercd	正常終了 (E_OK) またはエラーコード
----	------	-----------------------

#### 【エラーコード】

E_CTX	コンテキストエラー ● 非タスクコンテキストからの呼び出し【NGKI1773】 ● CPU ロック状態からの呼び出し【NGKI1774】
E_ID	不正 ID 番号 ● dtqid が有効範囲外【NGKI1775】
E_NOEXS	オブジェクト未登録 ● 対象データキューが未登録 [D]【NGKI1776】
E_OACV	オブジェクトアクセス違反 ● 対象データキューに対する管理操作が許可されていない [P] 【NGKI1777】

#### 【機能】

dtqid で指定したデータキュー（対象データキュー）を再初期化する。具体的な振舞いは以下の通り。

対象データキューのデータキュー管理領域は、格納されているデータがない状態に初期化される【NGKI1778】。また、対象データキューの送信待ち行列と受信待ち行列につながれたタスクは、それぞれの待ち行列の先頭のタスクから順に待ち解除される【NGKI1779】。待ち解除されたタスクには、

---

待ち状態となったサービスコールから E\_DLT エラーが返る【 NGKI1780】.

【補足説明】

送信待ち行列と受信待ち行列の両方にタスクがつながれていることはないため、別の待ち行列で待っていたタスクの間の待ち解除の順序は、規定する必要がない。

【使用上の注意】

データキューを再初期化した場合に、アプリケーションとの整合性を保つのは、アプリケーションの責任である。

【 $\mu$ ITRON4.0 仕様との関係】

$\mu$ ITRON4.0 仕様に定義されていないサービスコールである。

---

ref\_dtq データキューの状態参照 [T] 【 NGKI1781】

【C 言語 API】

ER ercd = ref_dtq(ID dtqid, T_RDTQ *pk_rdtq)
--

【パラメータ】

ID	dtqid	対象データキューの ID 番号
T_RDTQ *	pk_rdtq	データキューの現在状態を入れるパケットへのポインタ

【リターンパラメータ】

ER	ercd	正常終了 (E_OK) またはエラーコード
----	------	-----------------------

\*データキューの現在状態 (パケットの内容)

ID	stskid	データキューの送信待ち行列の先頭のタスクの ID 番号
ID	rtskid	データキューの受信待ち行列の先頭のタスクの ID 番号
uint_t	sdtqcnt	データキュー管理領域に格納されているデータの数

## 【エラーコード】

<b>E_CTX</b>	コンテキストエラー <ul style="list-style-type: none"> <li>● 非タスクコンテキストからの呼び出し 【 NGKI1782】</li> <li>● CPU ロック状態からの呼び出し 【 NGKI1783】</li> </ul>
<b>E_ID</b>	不正 ID 番号 <ul style="list-style-type: none"> <li>● dtqid が有効範囲外 【 NGKI1784】</li> </ul>
<b>E_NOEXS</b>	オブジェクト未登録 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 対象データキューが未登録 [ D] 【 NGKI1785】</li> </ul>
<b>E_OACV</b>	オブジェクトアクセス違反 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 対象データキューに対する参照操作が許可されていない [ P] 【 NGKI1786】</li> </ul>
<b>E_MACV</b>	メモリアクセス違反 <ul style="list-style-type: none"> <li>● pk_rdtq が指すメモリ領域への書き込みアクセスが許可されていない [ P] 【 NGKI1787】</li> </ul>

## 【機能】

dtqid で指定したデータキュー（対象データキュー）の現在状態を参照する。参照した現在状態は、pk\_rdtq で指定したパケットに返される【 NGKI1788】。

対象データキューの送信待ち行列にタスクが存在しない場合、stskid には TSK\_NONE (=0) が返る【 NGKI1789】。また、受信待ち行列にタスクが存在しない場合、rtskid には TSK\_NONE (=0) が返る【 NGKI1790】。

## 【使用上の注意】

ref\_dttq はデバッグ時向けの機能であり、その他の目的に使用することは推奨しない。これは、ref\_dttq を呼び出し、対象データキューの現在状態を参照した直後に割込みが発生した場合、ref\_dttq から戻ってきた時には対象データキューの状態が変化している可能性があるためである。

### 4.4.4. 優先度データキュー

優先度データキューは、1 ワードのデータをメッセージとして、データの優先度順で送受信するための同期・通信カーネルオブジェクトである。より大きいサイズのメッセージを送受信したい場合には、メッセージを置いたメモリ領域へのポインタを 1 ワードのデータとして送受信する方法がある。優先度データキューは、優先度データキューID と呼ぶ ID 番号によって識別する【 NGKI1791】。

各優先度データキューが持つ情報は次の通り【 NGKI1792】。

- 優先度データキュー属性
- 優先度データキュー管理領域
- 送信待ち行列（優先度データキューへの送信待ち状態のタスクのキュー）
- 受信待ち行列（優先度データキューからの受信待ち状態のタスクのキュー）
- 送信できるデータ優先度の最大値
- アクセス許可ベクタ（保護機能対応カーネルの場合）
- 属する保護ドメイン（保護機能対応カーネルの場合）
- 属するクラス（マルチプロセッサ対応カーネルの場合）

優先度データキュー管理領域は、優先度データキューに送信されたデータを、データの優先度順に格納しておくためのメモリ領域である。優先度データキュー生成時に、優先度データキュー管理領域に格納できるデータ数を 0 とすることで、優先度データキュー管理領域のサイズを 0 とすることができる【NGKI1793】。

保護機能対応カーネルにおいて、優先度データキュー管理領域は、カーネルの用いるオブジェクト管理領域として扱われる【NGKI1794】。

送信待ち行列は、優先度データキューに対してデータが送信できるまで待っている状態（優先度データキューへの送信待ち状態）のタスクが、データを送信できる順序でつながれているキューである。また、受信待ち行列は、優先度データキューからデータが受信できるまで待っている状態（優先度データキューからの受信待ち状態）のタスクが、データを受信できる順序でつながれているキューである。

優先度データキュー属性には、次の属性を指定することができる【NGKI1795】。

<b>TA_TPRI</b>	0x01U	送信待ち行列をタスクの優先度順にする
----------------	-------	--------------------

TA\_TPRI を指定しない場合、送信待ち行列は FIFO 順になる【NGKI1796】。受信待ち行列は、FIFO 順に固定されている【NGKI1797】。

優先度データキュー機能に関連するカーネル構成マクロは次の通り。

<b>TMIN_DPRI</b>	データ優先度の最小値 (=1) 【NGKI1798】
<b>TMAX_DPRI</b>	データ優先度の最大値
<b>TNUM_PDQID</b>	登録できる優先度データキューの数（動的生成対応でないカーネルでは、静的 API によって登録された優先度データキューの数に一致）【NGKI1799】

【TOPPERS/ASP3 カーネルにおける規定】

ASP3 カーネルでは、データ優先度の最大値( TMAX\_DPRI)は 16 に固定されている【 ASPS0138】。ただし、タスク優先度拡張パッケージでは、 TMAX\_DPRI を 256 に拡張する 【 ASPS0139】。

#### 【TOPPERS/FMP3 カーネルにおける規定】

FMP3 カーネルでは、データ優先度の最大値( TMAX\_DPRI)は 16 に固定されている【 FMPS0124】。

#### 【TOPPERS/HRP3 カーネルにおける規定】

HRP3 カーネルでは、データ優先度の最大値( TMAX\_DPRI)は 16 に固定されている【 HRPS0124】。

#### 【使用上の注意】

データの優先度が使われるのは、データが優先度データキュー管理領域に格納される場合のみであり、データを送信するタスクが送信待ち行列につながれている間には使われない。そのため、送信待ち行列につながっているタスクが、優先度データキュー管理領域に格納されているデータよりも高い優先度のデータを送信しようとしている場合でも、最初に送信されるのは、優先度データキュー管理領域に格納されているデータである。また、 TA\_TPRI 属性の優先度データキューにおいても、送信待ち行列はタスクの優先度順となり、タスクが送信しようとしているデータの優先度順となるわけではない。

#### 【 $\mu$ ITRON4.0 仕様との関係】

$\mu$ ITRON4.0 仕様に規定されていない機能である。

---

CRE\_PDQ 優先度データキューの生成 [S] 【 NGKI1800】  
acre\_pdq 優先度データキューの生成 [TD] 【 NGKI1801】

#### 【静的 API】

```
CRE_PDQ(ID pdqid, { ATR pdqatr, uint_t pdqcnt,
                      PRI maxdpri, void *pdqmb })
```

#### 【C 言語 API】

```
ER_ID pdqid = acre_pdq(const T_CPDQ *pk_cpdq)
```

#### 【パラメータ】

ID	pdqid	生成する優先度データキューの ID 番号 (CRE_PDQ の場合)
T_CPDQ *	pk_cpdq	優先度データキューの生成情報を入ったパケットへのポインタ (静的 API を除く)

\* 優先度データキューの生成情報 (パケットの内容)

ATR	pdqatr	優先度データキュー属性
uint_t	pdqcnt	優先度データキュー管理領域に格納できるデータ数
PRI	maxdpri	優先度データキューに送信できるデータ優先度の最大値
void *	pdqmb	優先度データキュー管理領域の先頭番地

【リターンパラメータ】

ER_ID	pdqid	生成された優先度データキューの ID 番号 (正の値) または エラーコード
-------	-------	---

## 【エラーコード】

<b>E_CTX</b>	コンテキストエラー <ul style="list-style-type: none"> <li>● 非タスクコンテキストからの呼び出し [ s] 【 NGKI1802】</li> <li>● CPU ロック状態からの呼び出し [ s] 【 NGKI1803】</li> </ul>
<b>E_RSATR</b>	予約属性 <ul style="list-style-type: none"> <li>● pdqatr が無効 【 NGKI1804】</li> <li>● 属する保護ドメインの指定が有効範囲外 [ sP] 【 NGKI1805】</li> <li>● 属するクラスの指定が有効範囲外 [ sM] 【 NGKI1806】</li> <li>● クラスの囲みの中に記述されていない [ SM] 【 NGKI1807】</li> </ul>
<b>E_NOSPT</b>	未サポート機能 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 条件については各カーネルにおける規定の項を参照</li> </ul>
<b>E_PAR</b>	パラメータエラー <ul style="list-style-type: none"> <li>● maxdpri が有効範囲 ( TMIN_DPRI 以上 TMAX_DPRI 以下) 外 【 NGKI1819】</li> <li>● その他の条件については機能の項を参照</li> </ul>
<b>E_OACV</b>	オブジェクトアクセス違反 <ul style="list-style-type: none"> <li>● システム状態に対する管理操作が許可されていない [ sP] 【 NGKI1808】</li> </ul>
<b>E_MACV</b>	メモリアクセス違反 <ul style="list-style-type: none"> <li>● pk_cpdq が指すメモリ領域への読み出しが許可されていない [ sP] 【 NGKI1809】</li> </ul>
<b>E_NOID</b>	ID 番号不足 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 割り付けられる優先度データキュー ID がない [ sD] 【 NGKI1810】</li> </ul>
<b>E_NOMEM</b>	メモリ不足 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 優先度データキュー管理領域が確保できない 【 NGKI1811】</li> </ul>
<b>E_OBJ</b>	オブジェクト状態エラー <ul style="list-style-type: none"> <li>● pdqid で指定した優先度データキューが登録済み ( CRE_PDQ の場合) 【 NGKI1812】</li> <li>● その他の条件については機能の項を参照</li> </ul>

## 【機能】

各パラメータで指定した優先度データキューの生成情報に従って、優先度データキューを生成する。 pdqcnt と pdqmb から優先度データキュー管理領域が設定され、格納されているデータがない状態に初期化される 【 NGKI1813】。また、送信待ち行列と受信待ち行列は、空の状態に初期化される 【 NGKI1814】。

静的 APIにおいては、 pdqid はオブジェクト識別名、 pdqatr、 pdqcnt、 maxdpri は整数定数式パラメータ、 pdqmb は一般定数式パラメータである 【 NGKI1815】。コンフィギュレータは、静的 API

のメモリ不足（E\_NOMEM）エラーを検出することができない【NGKI1816】。

pdqmb を NULL とした場合、pdqcnt で指定した数のデータを格納できる優先度データキュー管理領域が、コンフィギュレータまたはカーネルにより確保される【NGKI1817】。

〔pdqmb に NULL 以外を指定した場合〕

pdqmb に NULL 以外を指定した場合、pdqmb を先頭番地とする優先度データキュー管理領域は、アプリケーションで確保しておく必要がある【NGKI1820】。優先度データキュー管理領域をアプリケーションで確保するために、次のマクロを用意している【NGKI1821】。

TSZ_PDQMB(pdqcnt)	pdqcnt で指定した数のデータを格納できる優先度データキュー管理領域のサイズ（バイト数）
TCNT_PDQMB(pdqcnt)	pdqcnt で指定した数のデータを格納できる優先度データキュー管理領域を確保するために必要な MB_T 型の配列の要素数

これらを用いて優先度データキュー管理領域を確保する方法は次の通り【NGKI1822】

MB\_T <優先度データキュー管理領域の変数名>[TCNT\_PDQMB(pdqcnt)];

この時、pdqmb には<優先度データキュー管理領域の変数名>を指定する【NGKI1823】。

この方法に従わず、pdqmb にターゲット定義の制約に合致しない先頭番地を指定した時には、E\_PAR エラーとなる【NGKI1824】。また、保護機能対応カーネルにて、pdqmb で指定した優先度データキュー管理領域がカーネル専用のメモリオブジェクトに含まれない場合、E\_OBJ エラーとなる【NGKI1825】。

#### 【TOPPERS/ASP3 カーネルにおける規定】

ASP3 カーネルでは、pdqmb には NULL のみを指定することができる。NULL 以外を指定した場合には、E\_NOSPT エラーとなる【ASPS0142】。ASP3 カーネルの動的生成機能拡張パッケージでは、acre\_pdq をサポートする【ASPS0143】。acre\_pdq に対しては、pdqmb に NULL 以外を指定できないという制限はない【ASPS0144】。

#### 【TOPPERS/FMP3 カーネルにおける規定】

FMP3 カーネルでは、pdqmb には NULL のみを指定することができる。NULL 以外を指定した場合には、E\_NOSPT エラーとなる【FMPS0127】。

### 【TOPPERS/HRP3 カーネルにおける規定】

HRP3 カーネルでは、`pdqmb` には NULL のみを指定することができる。NULL 以外を指定した場合には、`E_NOSPT` エラーとなる【HRPS0127】。HRP3 カーネルの動的生成機能拡張パッケージでは、`acre_pdq` をサポートする【HRPS0190】。`acre_pdq` に対しては、`pdqmb` に NULL 以外を指定できないという制限はない【HRPS0191】。

**AID\_PDQ** 割付け可能な優先度データキューID の数の指定〔SD〕【NGKI1826】

#### 【静的 API】

```
AID_PDQ(uint_t nopdq)
```

#### 【パラメータ】

<b>uint_t</b>	<code>nopdq</code>	割付け可能な優先度データキューID の数
---------------	--------------------	----------------------

#### 【エラーコード】

<b>E_RSATR</b>	予約属性 <ul style="list-style-type: none"><li>保護ドomainの囲みの中に記述されている〔P〕【NGKI3432】</li><li>クラスの囲みの中に記述されていない〔M〕【NGKI1827】</li></ul>
----------------	--

#### 【機能】

`nopdq` で指定した数の優先度データキューID を、優先度データキューを生成するサービスコールによって割付け可能な優先度データキューID として確保する【NGKI1828】。

`nopdq` は整数定数式パラメータである【NGKI1829】。

### 【TOPPERS/ASP3 カーネルにおける規定】

ASP3 カーネルの動的生成機能拡張パッケージでは、`AID_PDQ` をサポートする【ASPS0214】。

### 【TOPPERS/HRP3 カーネルにおける規定】

HRP3 カーネルの動的生成機能拡張パッケージでは、`AID_PDQ` をサポートする【HRPS0215】。

**SAC\_PDQ** 優先度データキューのアクセス許可ベクタの設定〔SP〕【NGKI1830】  
**sac\_pdq** 優先度データキューのアクセス許可ベクタの設定〔TPD〕【NGKI1831】

#### 【静的 API】

```
SAC_PDQ(ID pdqid, { ACPTN acptn1, ACPTN acptn2,
                      ACPTN acptn3, ACPTN acptn4 })
```

---

## 【C 言語 API】

ER ercd = sac_pdq(ID pdqid, const ACVCT *p_acvct)
---

## 【パラメータ】

<b>ID</b>	pdqid	対象優先度データキューの ID 番号
<b>ACVCT *</b>	p_acvct	アクセス許可ベクタを入れたパケットへのポインタ（静的 API を除く）

\*アクセス許可ベクタ（パケットの内容）

<b>ACPTN</b>	acptn1	通常操作 1 のアクセス許可パターン
<b>ACPTN</b>	acptn2	通常操作 2 のアクセス許可パターン
<b>ACPTN</b>	acptn3	管理操作のアクセス許可パターン
<b>ACPTN</b>	acptn4	参照操作のアクセス許可パターン

## 【リターンパラメータ】

<b>ER</b>	ercd	正常終了 (E_OK) またはエラーコード
-----------	------	-----------------------

## 【エラーコード】

E_CTX	コンテキストエラー <ul style="list-style-type: none"> <li>● 非タスクコンテキストからの呼び出し [ s] 【 NGKI1832】</li> <li>● CPU ロック状態からの呼び出し [ s] 【 NGKI1833】</li> </ul>
E_ID	不正 ID 番号 <ul style="list-style-type: none"> <li>● pdqid が有効範囲外 [ s] 【 NGKI1834】</li> </ul>
E_RSATR	予約属性 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 対象優先度データキューが属する保護ドメインの囲みの中（対象優先度データキューが無所属の場合は、保護ドメインの囲みの外）に記述されていない [ S] 【 NGKI1835】</li> <li>● 対象優先度データキューが属するクラスの囲みの中に記述されていない [ SM] 【 NGKI1836】</li> </ul>
E_NOEXS	オブジェクト未登録 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 対象優先度データキューが未登録 【 NGKI1837】</li> </ul>
E_OACV	オブジェクトアクセス違反 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 対象優先度データキューに対する管理操作が許可されていない [ s] 【 NGKI1838】</li> </ul>
E_MACV	メモリアクセス違反 <ul style="list-style-type: none"> <li>● p_acvct が指すメモリ領域への読み出しが許可されていない [ s] 【 NGKI1839】</li> </ul>
E_OBJ	オブジェクト状態エラー <ul style="list-style-type: none"> <li>● 対象優先度データキューは静的 API で生成された [ s] 【 NGKI1840】</li> <li>● 対象優先度データキューに対してアクセス許可ベクタが設定済み [ S] 【 NGKI1841】</li> </ul>

## 【機能】

pdqid で指定した優先度データキュー（対象優先度データキュー）のアクセス許可ベクタ（4つのアクセス許可パターンの組）を、各パラメータで指定した値に設定する【 NGKI1842】。

静的 API においては、pdqid はオブジェクト識別名、acptn1～acptn4 は整数定数式パラメータである【 NGKI1843】。

## 【TOPPERS/HRP3 カーネルにおける規定】

HRP3 カーネルの動的生成機能拡張パッケージでは、sac\_pdq をサポートする【 HRPS0192】。

---

## del\_pdq 優先度データキューの削除 [TD] 【 NGKI1844】

### 【C 言語 API】

ER ercd = del_pdq(ID pdqid)
-----------------------------

### 【パラメータ】

ID	pdqid	対象優先度データキューの ID 番号
----	-------	--------------------

### 【リターンパラメータ】

ER	ercd	正常終了 (E_OK) またはエラーコード
----	------	-----------------------

### 【エラーコード】

E_CTX	コンテキストエラー ● 非タスクコンテキストからの呼び出し 【 NGKI1845】 ● CPU ロック状態からの呼び出し 【 NGKI1846】
E_ID	不正 ID 番号 ● pdqid が有効範囲外 【 NGKI1847】
E_NOEXS	オブジェクト未登録 ● 対象優先度データキューが未登録 【 NGKI1848】
E_OACV	オブジェクトアクセス違反 ● 対象優先度データキューに対する管理操作が許可されていない 〔 P 〕 【 NGKI1849】
E_OBJ	オブジェクト状態エラー ● 対象優先度データキューは静的 API で生成された 【 NGKI1850】

### 【機能】

pdqid で指定した優先度データキュー (対象優先度データキュー) を削除する。具体的な振舞いは以下の通り。

対象優先度データキューの登録が解除され、その優先度データキューID が未使用の状態に戻される 【 NGKI1851】。また、対象優先度データキューの送信待ち行列と受信待ち行列につながれたタスクは、それぞれの待ち行列の先頭のタスクから順に待ち解除される 【 NGKI1852】。待ち解除されたタスクには、待ち状態となったサービスコールから E\_DLT エラーが返る 【 NGKI1853】。

優先度データキューの生成時に、優先度データキュー管理領域がカーネルによって確保された場合は、そのメモリ領域が解放される 【 NGKI1854】。

### 【補足説明】

送信待ち行列と受信待ち行列の両方にタスクがつながれていることはないため、別の待ち行列で待っていたタスクの間の待ち解除の順序は、規定する必要がない。

### 【TOPPERS/ASP3 カーネルにおける規定】

ASP3 カーネルの動的生成機能拡張パッケージでは、`del_pdq` をサポートする 【ASPS0147】。

### 【TOPPERS/HRP3 カーネルにおける規定】

HRP3 カーネルの動的生成機能拡張パッケージでは、`del_pdq` をサポートする 【HRPS0193】。

<code>snd_pdq</code>	優先度データキューへの送信 [T] 【NGKI1855】
<code>psnd_pdq</code>	優先度データキューへの送信 (ポーリング) [TI] 【NGKI3537】
<code>tsnd_pdq</code>	優先度データキューへの送信 (タイムアウト付き) [T] 【NGKI1858】

### 【C 言語 API】

```
ER ercd = snd_pdq(ID pdqid, intptr_t data, PRI datapri)
ER ercd = psnd_pdq(ID pdqid, intptr_t data, PRI datapri)
ER ercd = tsnd_pdq(ID pdqid, intptr_t data, PRI datapri, TMO tmout)
```

### 【パラメータ】

<b>ID</b>	<code>pdqid</code>	対象データキューの ID 番号
<b>intptr_t</b>	<code>data</code>	送信データ
<b>PRI</b>	<code>datapri</code>	送信データの優先度
<b>TMO</b>	<code>tmout</code>	タイムアウト時間 ( <code>tsnd_pdq</code> の場合)

### 【リターンパラメータ】

<b>ER</b>	<code>ercd</code>	正常終了 (E_OK) またはエラーコード
-----------	-------------------	-----------------------

## 【エラーコード】

<b>E_CTX</b>	コンテキストエラー <ul style="list-style-type: none"> <li>● 非タスクコンテキストからの呼び出し（psnd_pdq を除く）【NGKI1859】</li> <li>● CPU ロック状態からの呼び出し【NGKI1861】</li> <li>● ディスパッチ保留状態からの呼び出し（psnd_pdq を除く）【NGKI1862】</li> </ul>
<b>E_NOSPT</b>	未サポート機能 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 制約タスクからの呼び出し（psnd_pdq を除く）【NGKI1863】</li> </ul>
<b>E_ID</b>	不正 ID 番号 <ul style="list-style-type: none"> <li>● pdqid が有効範囲外【NGKI1864】</li> </ul>
<b>E_PAR</b>	パラメータエラー <ul style="list-style-type: none"> <li>● tmout が無効（tsnd_pdq の場合）【NGKI1865】</li> <li>● その他の条件については機能の項を参照</li> </ul>
<b>E_NOEXS</b>	オブジェクト未登録 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 対象優先度データキューが未登録〔D〕【NGKI1866】</li> </ul>
<b>E_OACV</b>	オブジェクトアクセス違反 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 対象優先度データキューに対する通常操作 1 が許可されていない〔P〕【NGKI1867】</li> </ul>
<b>E_TMOUT</b>	ポーリング失敗またはタイムアウト（snd_pdq を除く）【NGKI1868】
<b>E_RLWAI</b>	待ち状態の強制解除（psnd_pdq を除く）【NGKI1869】
<b>E_RASTER</b>	タスクの終了要求（psnd_pdq を除く）【NGKI3461】
<b>E_DLT</b>	待ちオブジェクトの削除または再初期化（psnd_pdq を除く）【NGKI1870】

## 【機能】

pdqid で指定した優先度データキュー（対象優先度データキュー）に、 data で指定したデータを、 datapri で指定した優先度で送信する。具体的な振舞いは以下の通り。

対象優先度データキューの受信待ち行列にタスクが存在する場合には、受信待ち行列の先頭のタスクが、 data で指定したデータを受信し、待ち解除される【NGKI1871】。待ち解除されたタスクには、待ち状態となったサービスコールから E\_OK が返る【NGKI1872】。

対象優先度データキューの受信待ち行列にタスクが存在せず、優先度データキュー管理領域にデータを格納するスペースがある場合には、 data で指定したデータが、 datapri で指定したデータの優先度順で優先度データキュー管理領域に格納される【NGKI1873】。

対象優先度データキューの受信待ち行列にタスクが存在せず、優先度データキュー管理領域にデータ

を格納するスペースがない場合には、自タスクは優先度データキューへの送信待ち状態となり、対象優先度データキューの送信待ち行列につながれる【NGKI1874】。

datapri は、TMIN\_DPRI 以上で、対象データキューに送信できるデータ優先度の最大値以下でなければならない。そうでない場合には、E\_PAR エラーとなる【NGKI1876】。

recv_pdq	優先度データキューからの受信 [T] 【NGKI1877】
prcv_pdq	優先度データキューからの受信（ポーリング）[T] 【NGKI1878】
trcv_pdq	優先度データキューからの受信（タイムアウト付き）[T] 【NGKI1879】

#### 【C 言語 API】

```
ER ercd = recv_pdq(ID pdqid, intptr_t *p_data, PRI *p_datapri)  
ER ercd = prcv_pdq(ID pdqid, intptr_t *p_data, PRI *p_datapri)  
ER ercd = trcv_pdq(ID pdqid, intptr_t *p_data, PRI *p_datapri, TMO tmout)
```

#### 【パラメータ】

ID	pdqid	対象優先度データキューの ID 番号
intptr_t *	p_data	受信データを入れるメモリ領域へのポインタ
PRI *	p_datapri	受信データの優先度を入れるメモリ領域へのポインタ
TMO	tmout	タイムアウト時間 (trcv_pdq の場合)

#### 【リターンパラメータ】

ER	ercd	正常終了 (E_OK) またはエラーコード
intptr_t	data	受信データ
PRI	datapri	受信データの優先度

## 【エラーコード】

E_CTX	コンテキストエラー <ul style="list-style-type: none"> <li>● 非タスクコンテキストからの呼出し【 NGKI1880】</li> <li>● CPU ロック状態からの呼出し【 NGKI1881】</li> <li>● ディスパッチ保留状態からの呼出し（ prcv_pdq を除く）【 NGKI1882】</li> </ul>
E_NOSPT	未サポート機能 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 制約タスクからの呼出し（ prcv_pdq を除く）【 NGKI1883】</li> </ul>
E_ID	不正 ID 番号 <ul style="list-style-type: none"> <li>● pdqid が有効範囲外【 NGKI1884】</li> </ul>
E_PAR	パラメータエラー tmout が無効（ trcv_pdq の場合）【 NGKI1885】
E_NOEXS	オブジェクト未登録 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 対象優先度データキューが未登録〔 D〕【 NGKI1886】</li> </ul>
E_OACV	オブジェクトアクセス違反 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 対象優先度データキューに対する通常操作 2 が許可されていない〔 P〕【 NGKI1887】</li> </ul>
E_MACV	メモリアクセス違反 <ul style="list-style-type: none"> <li>● p_data が指すメモリ領域への書き込みアクセスが許可されていない〔 P〕【 NGKI1888】</li> <li>● p_datapri が指すメモリ領域への書き込みアクセスが許可されていない〔 P〕【 NGKI1889】</li> </ul>
E_TMOUT	ポーリング失敗またはタイムアウト（ rcv_pdq を除く）【 NGKI1890】
E_RLWAI	待ち状態の強制解除（ prcv_pdq を除く）【 NGKI1891】
E_RASTER	タスクの終了要求（ prcv_pdq を除く）【 NGKI3462】
E_DLT	待ちオブジェクトの削除または再初期化（ prcv_pdq を除く）【 NGKI1892】

## 【機能】

pdqid で指定した優先度データキュー（対象優先度データキュー）からデータを受信する。データの受信に成功した場合、受信したデータは p\_data が指すメモリ領域に、その優先度は p\_datapri が指すメモリ領域に返される【 NGKI1894】。

具体的な振舞いは以下の通り。

対象優先度データキューの優先度データキュー管理領域にデータが格納されている場合には、優先度データキュー管理領域の先頭に格納されたデータを受信する【 NGKI1893】。また、送信待ち行列にタスクが存在する場合には、送信待ち行列の先頭のタスクの送信データが、データの優先度順で優先度データキュー管理領域に格納され、そのタスクは待ち解除される【 NGKI1895】。待ち解除されたタスク

には、待ち状態となったサービスコールから E\_OK が返る【 NGKI1896】。

対象優先度データキューの優先度データキュー管理領域にデータが格納されておらず、送信待ち行列にタスクが存在する場合には、送信待ち行列の先頭のタスクの送信データを受信する【 NGKI1897】。送信待ち行列の先頭のタスクは、待ち解除される【 NGKI1899】。待ち解除されたタスクには、待ち状態となったサービスコールから E\_OK が返る【 NGKI1900】。

対象優先度データキューの優先度データキュー管理領域にデータが格納されておらず、送信待ち行列にタスクが存在しない場合には、自タスクは優先度データキューからの受信待ち状態となり、対象優先度データキューの受信待ち行列につながれる【 NGKI1901】。

---

### ini\_pdq 優先度データキューの再初期化 [T] 【 NGKI1902】

#### 【C 言語 API】

ER ercd = ini_pdq(ID pdqid)
-----------------------------

#### 【パラメータ】

ID	pdqid	対象優先度データキューの ID 番号
----	-------	--------------------

#### 【リターンパラメータ】

ER	ercd	正常終了 (E_OK) またはエラーコード
----	------	-----------------------

#### 【エラーコード】

E_CTX	コンテキストエラー ● 非タスクコンテキストからの呼び出し【 NGKI1903】 ● CPU ロック状態からの呼び出し【 NGKI1904】
E_ID	不正 ID 番号 ● pdqid が有効範囲外【 NGKI1905】
E_NOEXS	オブジェクト未登録 ● 対象優先度データキューが未登録 [ D] 【 NGKI1906】
E_OACV	オブジェクトアクセス違反 ● 対象優先度データキューに対する管理操作が許可されていない [ P] 【 NGKI1907】

#### 【機能】

pdqid で指定した優先度データキュー（対象優先度データキュー）を再初期化する。具体的な振舞いは以下の通り。

対象優先度データキューの優先度データキュー管理領域は、格納されているデータがない状態に初期化される【NGKI1908】。また、対象優先度データキューの送信待ち行列と受信待ち行列につながれたタスクは、それぞれの待ち行列の先頭のタスクから順に待ち解除される【NGKI1909】。待ち解除されたタスクには、待ち状態となったサービスコールから E\_DLT エラーが返る【NGKI1910】。

#### 【補足説明】

送信待ち行列と受信待ち行列の両方にタスクがつながれていることはないため、別の待ち行列で待っていたタスクの間の待ち解除の順序は、規定する必要がない。

#### 【使用上の注意】

優先度データキューを再初期化した場合に、アプリケーションとの整合性を保つのは、アプリケーションの責任である。

---

ref\_pdq 優先度データキューの状態参照 [T] 【NGKI1911】

#### 【C 言語 API】

ER ercd = ref_pdq(ID pdqid, T_RPDQ *pk_rpdq)
--

#### 【パラメータ】

ID	pdqid	対象優先度データキューの ID 番号
T_RPDQ *	pk_rpdq	優先度データキューの現在状態を入れるパケットへのポインタ

#### 【リターンパラメータ】

ER	ercd	正常終了 (E_OK) またはエラーコード
----	------	-----------------------

\* 優先度データキューの現在状態 (パケットの内容)

ID	stskid	優先度データキューの送信待ち行列の先頭のタスクの ID 番号
ID	rtskid	優先度データキューの受信待ち行列の先頭のタスクの ID 番号
uint_t	spdqcmt	優先度データキュー管理領域に格納されているデータの数

## 【エラーコード】

<b>E_CTX</b>	コンテキストエラー <ul style="list-style-type: none"> <li>● 非タスクコンテキストからの呼び出し 【 NGKI1912】</li> <li>● CPU ロック状態からの呼び出し 【 NGKI1913】</li> </ul>
<b>E_ID</b>	不正 ID 番号 <ul style="list-style-type: none"> <li>● pdqid が有効範囲外 【 NGKI1914】</li> </ul>
<b>E_NOEXS</b>	オブジェクト未登録 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 対象優先度データキューハが未登録 [ D] 【 NGKI1915】</li> </ul>
<b>E_OACV</b>	オブジェクトアクセス違反 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 対象優先度データキューハに対する参照操作が許可されていない [ P] 【 NGKI1916】</li> </ul>
<b>E_MACV</b>	メモリアクセス違反 <ul style="list-style-type: none"> <li>● pk_rpdq が指すメモリ領域への書き込みアクセスが許可されていない [ P] 【 NGKI1917】</li> </ul>

## 【機能】

pdqid で指定した優先度データキューハ(対象優先度データキューハ)の現在状態を参照する。参照した現在状態は、pk\_rpdq で指定したパケットに返される【 NGKI1918】。

対象優先度データキューハの送信待ち行列にタスクが存在しない場合、stskid には TSK\_NONE (=0) が返る【 NGKI1919】。また、受信待ち行列にタスクが存在しない場合、rtskid には TSK\_NONE (=0) が返る【 NGKI1920】。

## 【使用上の注意】

ref\_pdq はデバッグ時向けの機能であり、その他の目的に使用することは推奨しない。これは、ref\_pdq を呼び出し、対象優先度データキューハの現在状態を参照した直後に割込みが発生した場合、ref\_pdq から戻ってきた時には対象優先度データキューハの状態が変化している可能性があるためである。

### 4.4.5. ミューテックス

ミューテックスは、タスク間の排他制御を行うための同期・通信オブジェクトである。タスクは、排他制御区間にに入る時にミューテックスをロックし、排他制御区間を出る時にロック解除する。ミューテックスは、ミューテックス ID と呼ぶ ID 番号によって識別する【 NGKI2007】。

ミューテックスは、排他制御に伴う優先度逆転の時間を最小限に抑えるための優先度上限プロトコル ( priority ceiling protocol ) をサポートする。ミューテックス属性により優先度上限ミューテックスであると指定することで、そのミューテックスの操作時に、優先度上限プロトコルに従った現在優先度の制御が行われる。

---

各ミューテックスが持つ情報は次の通り【NGKI2008】。

- ミューテックス属性
- ロック状態（ロックされている状態とロック解除されている状態）
- ミューテックスをロックしているタスク
- 待ち行列（ミューテックスのロック待ち状態のタスクのキュー）
- 上限優先度（優先度上限ミューテックスの場合）
- アクセス許可ベクタ（保護機能対応カーネルの場合）
- 属する保護ドメイン（保護機能対応カーネルの場合）
- 属するクラス（マルチプロセッサ対応カーネルの場合）

待ち行列は、ミューテックスをロックできるまで待っている状態（ミューテックスのロック待ち状態）のタスクが、ミューテックスをロックできる順序でつながれているキューである。

上限優先度は、優先度上限ミューテックスに対してのみ有効で、ミューテックスの生成時に、そのミューテックスをロックする可能性のあるタスクのベース優先度の中で最も高い優先度（または、それより高い優先度）に設定する【NGKI2009】。

ミューテックス属性には、次の属性を指定することができる【NGKI2010】。

<b>TA_TPRI</b>	0x01U	送信待ち行列をタスクの優先度順にする
<b>TA_CEILING</b>	0x03U	優先度上限ミューテックスとする。待ち行列をタスクの優先度順にする

TA\_TPRI、TA\_CEILING のいずれも指定しない場合、待ち行列は FIFO 順になる【NGKI2011】。

ミューテックス機能に関連して、各タスクが持つ情報は次の通り【NGKI2012】。

- ロックしているミューテックスのリスト

ロックしているミューテックスのリストは、タスクの起動時に空に初期化される【NGKI2013】。

タスクの現在優先度は、そのタスクのベース優先度と、そのタスクがロックしている優先度上限ミューテックスの優先度上限の中で、最も高い優先度に設定される【NGKI2014】。

ミューテックス機能によりタスクの現在優先度が変化する場合には、以下の処理が行われる。

現在優先度を変化させるサービスコールの前後とも、当該タスクが実行できる状態である場合には、優先度が同じタスク（サブ優先度が使われる状況では、サブ優先度も同じタスク）の中で優先順位が最も高くなる【NGKI2015】。そのサービスコールにより、当該タスクが実行できる状態に遷移する場合には、優先度が同じタスク（この場合には、サブ優先度が使われる状況は起こらない）の中で優先順位が最も低くなる【NGKI2016】。

そのサービスコールの後で、当該タスクが待ち状態で、タスクの優先度順の待ち行列につながっている場合には、当該タスクの変更後の現在優先度に従って、その待ち行列中の順序が変更される【NGKI2017】。待ち行列中に同じ現在優先度のタスクがある場合には、当該タスクの順序はそれらの中で最後になる【NGKI2018】。

ミューテックス機能に関連して、タスクの終了時に行うべき処理として、タスクがロックしているミューテックスのロック解除がある。タスクの終了時にロックしているミューテックスが残っている場合、それらのミューテックスは、ロックしたのと逆の順序でロック解除される【NGKI2019】。

ミューテックス機能に関連するカーネル構成マクロは次の通り。

TNUM_MTXID	登録できるミューテックスの数（動的生成対応でないカーネルでは、静的 API によって登録されたミューテックスの数に一致） 【NGKI2020】
------------	--

優先度上限プロトコルには、(a) 優先度の低いタスクの排他制御区間に最大1回しかロックされない、(b) タスクの実行が開始された以降は優先度の低いタスクにロックされないという利点があるが、これは、タスク間の同期に優先度上限ミューテックスのみを用い、他の方法でタスクのスケジューリングに関与しない場合に得られる利点である。

これらの利点を得るために、タスクの優先順位の回転やディスパッチの禁止を行ってはならないことに加えて、優先度上限ミューテックスをロックしたタスクを待ち状態にしてはならない。特に、優先度上限ミューテックスに対して、タスクがロック待ち状態になる状況に注意が必要である（優先度上限プロトコルでは、タスクがミューテックスのロック待ち状態になることはない）。

例えば、着目するタスク A と、タスク A よりベース優先度の低いタスク B とタスク C、タスク A よりも高い上限優先度を持った優先度上限ミューテックスがある場合を考える。タスク A がミューテックスをロックし、タスク B とタスク C がミューテックスを待っている状況で、タスク A がミューテックスをロック解除すると、タスク B がミューテックスをロックして優先度が上がり、タスク B に切り換わる。

さらにタスク B がミューテックスをロック解除すると、タスク C がミューテックスをロックして優先度が上がり、タスク C に切り換わる。タスク A が実行されるのは、タスク C がミューテックスをロック

---

解除した後である。この例では、タスク A が実行開始後に、タスク B とタスク C の排他制御区間にロックされることになる。

優先度上限ミューテックスに対してタスクがロック待ち状態になる状況を回避するためには、優先度上限ミューテックスをロックする場合に、待ち状態にならない ploc\_mtx を用いるのが安全である。

#### 【補足説明】

この仕様で優先度上限プロトコルと呼んでいる方式は、オリジナルの priority ceiling protocol とは異なるものである。この仕様の方式は、OSEK/VDX OS 仕様でも priority ceiling protocol と呼ばれているが、学術論文や他の OS では、immediate ceiling priority protocol, priority protection protocol, priority ceiling emulation, highest locker protocol などと呼ばれている。

#### 【未決定事項】

マルチプロセッサにおいては、タスク間の同期に優先度上限ミューテックスのみを用い、他の方法でタスクのスケジューリングに関与しない場合でも、優先度上限ミューテックスに対してタスクがロック待ち状態になる。マルチプロセッサ対応カーネルにおける優先度上限ミューテックスの扱いについては、今後の課題である。

#### 【 $\mu$ ITRON4.0 仕様との関係】

$\mu$ ITRON4.0 仕様の厳密な優先度制御規則を採用し、簡略化した優先度制御規則はサポートしていない。また、 $\mu$ ITRON4.0 仕様でサポートしている優先度継承プロトコル（priority inheritance protocol）は、現時点ではサポートしていない。

ミューテックス機能によりタスクの現在優先度が変化する場合の振舞いは、 $\mu$ ITRON4.0 仕様では実装依存となっているが、この仕様では規定している。TNUM\_MTXID は、 $\mu$ ITRON4.0 仕様に規定されていないカーネル構成マクロである。

#### 【TOPPERS 新世代カーネル統合仕様との関係】

ミューテックスは標準機能の位置付けとした。そのため、ASP3 カーネルにおいてもミューテックスをサポートする。

ミューテックスのロック解除は、ロックしたのと逆順で行わなければならないものとした。

---

CRE mtx	ミューテックスの生成 [S] 【 NGKI2021】
acre mtx	ミューテックスの生成 [TD] 【 NGKI2022】

#### 【静的 API】

CRE mtx(ID mtxid, {ATR mtxatr, PRI ceilpri})
--

---

## 【C 言語 API】

```
ER_ID mtxid = acre_mtx(const T_CMTX *pk_cmtx)
```

### 【パラメータ】

<b>ID</b>	mtxid	生成するミューテックスの ID 番号 (CRE mtx の場合)
<b>T_CMTX *</b>	pk_cmtx	ミューテックスの生成情報を入ったパケットへのポインタ (静的 API を除く)

\* ミューテックスの生成情報 (パケットの内容)

<b>ATR</b>	mtxatr	ミューテックス属性
<b>PRI</b>	ceilpri	ミューテックスの上限優先度

### 【リターンパラメータ】

<b>ER_ID</b>	mtxid	生成されたミューテックスの ID 番号 (正の値) またはエラーコード
--------------	-------	-------------------------------------

## 【エラーコード】

E_CTX	コンテキストエラー <ul style="list-style-type: none"> <li>● 非タスクコンテキストからの呼び出し [ s] 【 NGKI2023】</li> <li>● CPU ロック状態からの呼び出し [ s] 【 NGKI2024】</li> </ul>
E_RSATR	予約属性 <ul style="list-style-type: none"> <li>● mtxatr が無効 【 NGKI2025】</li> <li>● 属する保護ドメインの指定が有効範囲外 [ sP] 【 NGKI2026】</li> <li>● 属するクラスの指定が有効範囲外 [ sM] 【 NGKI2027】</li> <li>● クラスの囲みの中に記述されていない [ SM] 【 NGKI2028】</li> </ul>
E_PAR	パラメータエラー <ul style="list-style-type: none"> <li>● 条件については機能の項を参照</li> </ul>
E_OACV	オブジェクトアクセス違反 <ul style="list-style-type: none"> <li>● システム状態に対する管理操作が許可されていない [ sP] 【 NGKI2029】</li> </ul>
E_MACV	メモリアクセス違反 <ul style="list-style-type: none"> <li>● pk_cmtx が指すメモリ領域への読み出しが許可されていない [ sP] 【 NGKI2030】</li> </ul>
E_NOID	ID 番号不足 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 割り付けられるミューテックス ID がない [ sD] 【 NGKI2031】</li> </ul>
E_ILUSE	サービスコール不正使用 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 条件については機能の項を参照</li> </ul>
E_OBJ	オブジェクト状態エラー <ul style="list-style-type: none"> <li>● mtxid で指定したセマフォが登録済み ( CRE mtx の場合) 【 NGKI2032】</li> </ul>

## 【機能】

各パラメータで指定したミューテックスの生成情報に従って、ミューテックスを生成する。生成されたミューテックスのロック状態はロックされていない状態に、待ち行列は空の状態に初期化される【 NGKI2033】。

静的 APIにおいては、mtxid はオブジェクト識別名、mtxatr と ceilpri は整数定数式パラメータである【 NGKI2034】。優先度上限ミューテックス以外の場合には、ceilpri の指定を省略することができる【 NGKI2035】。

優先度上限ミューテックスを生成する場合、ceilpri は、TMIN\_TPRI 以上、TMAX\_TPRI 以下でなければならない。そうでない場合には、E\_PAR エラーとなる【 NGKI2037】。また、サブ優先度機能をサポートするカーネルで、ceilpri で指定した優先度がサブ優先度を使用すると設定されている場合には、E\_ILUSE エラーとなる【 NGKI3682】。

### 【TOPPERS/ASP3 カーネルにおける規定】

ASP3 カーネルの動的生成機能拡張パッケージでは、 acre\_mtx をサポートする 【ASPS0228】。

### 【TOPPERS/HRP3 カーネルにおける規定】

HRP3 カーネルの動的生成機能拡張パッケージでは、 acre\_mtx をサポートする 【HRPS0194】。

---

AID mtx 割付け可能なミューテックス ID の数の指定 [SD] 【NGKI2038】

#### 【静的 API】

AID mtx(uint_t nomtx)
-----------------------

#### 【パラメータ】

uint_t	nomtx	割付け可能なミューテックス ID の数
--------	-------	---------------------

#### 【エラーコード】

E_RSATR	予約属性 ● 保護ドomainの囲みの中に記述されている [ P] 【NGKI3433】 ● クラスの囲みの中に記述されていない [ M] 【NGKI2039】
---------	--

#### 【機能】

nomtx で指定した数のミューテックス ID を、ミューテックスを生成するサービスコールによって割付け可能なミューテックス ID として確保する 【NGKI2040】。

nomtx は整数定数式パラメータである 【NGKI2041】。

### 【TOPPERS/ASP3 カーネルにおける規定】

ASP3 カーネルの動的生成機能拡張パッケージでは、 AID mtx をサポートする 【ASPS0222】。

### 【TOPPERS/HRP3 カーネルにおける規定】

HRP3 カーネルの動的生成機能拡張パッケージでは、 AID mtx をサポートする 【HRPS0216】。

---

SAC mtx	ミューテックスのアクセス許可ベクタの設定 [SP] 【 NGKI2042】
sac_mtx	ミューテックスのアクセス許可ベクタの設定 [TPD] 【 NGKI2043】

【静的 API】

```
SAC mtx(ID mtxid, { ACPTN acptn1, ACPTN acptn2
                      ACPTN acptn3, ACPTN acptn4 })
```

【C 言語 API】

```
ER ercd = sac_mtx(ID mtxid, const ACVCT *p_acvct)
```

【パラメータ】

ID	mtxid	対象ミューテックスの ID 番号
ACVCT *	p_acvct	アクセス許可ベクタを入れたパケットへのポインタ（静的 API を除く）

\* アクセス許可ベクタ（パケットの内容）

ACPTN	acptn1	通常操作 1 のアクセス許可パターン
ACPTN	acptn2	通常操作 2 のアクセス許可パターン
ACPTN	acptn3	管理操作のアクセス許可パターン
ACPTN	acptn4	参照操作のアクセス許可パターン

【リターンパラメータ】

ER	ercd	正常終了 (E_OK) またはエラーコード
----	------	-----------------------

## 【エラーコード】

E_CTX	コンテキストエラー <ul style="list-style-type: none"> <li>● 非タスクコンテキストからの呼び出し [ s] 【 NGKI2044】</li> <li>● CPU ロック状態からの呼び出し [ s] 【 NGKI2045】</li> </ul>
E_RSATR	予約属性 <ul style="list-style-type: none"> <li>● mtxid が有効範囲外 [ s] 【 NGKI2046】</li> </ul>
E_ID	不正 ID 番号 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 対象ミューテックスが属する保護ドメインの囲みの中（対象ミューテックスが無所属の場合は、保護ドメインの囲みの外）に記述されていない [ S] 【 NGKI2047】</li> <li>● 対象ミューテックスが属するクラスの囲みの中に記述されていない [ SM] 【 NGKI2048】</li> </ul>
E_NOEXS	オブジェクト未登録 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 対象ミューテックスが未登録 【 NGKI2049】</li> </ul>
E_OACV	オブジェクトアクセス違反 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 対象ミューテックスに対する管理操作が許可されていない [ s] 【 NGKI2050】</li> </ul>
E_MACV	メモリアクセス違反 <ul style="list-style-type: none"> <li>● p_acvct が指すメモリ領域への読み出しが許可されていない [ s] 【 NGKI2051】</li> </ul>
E_OBJ	オブジェクト状態エラー <ul style="list-style-type: none"> <li>● 対象ミューテックスは静的 API で生成された [ s] 【 NGKI2052】</li> <li>● 対象ミューテックスに対してアクセス許可ベクタが設定済み [ S] 【 NGKI2053】</li> </ul>

## 【機能】

mtxid で指定したミューテックス（対象ミューテックス）のアクセス許可ベクタ（4つのアクセス許可パターンの組）を、各パラメータで指定した値に設定する【 NGKI2054】。

静的 APIにおいては、mtxid はオブジェクト識別名、acptn1～acptn4 は整数定数式パラメータである【 NGKI2055】。

### 【TOPPERS/HRP3 カーネルにおける規定】

HRP3 カーネルの動的生成機能拡張パッケージでは、sac\_mtx をサポートする【 HRPS0195】。

---

## del\_mtx ミューテックスの削除 [TD] 【 NGKI2056】

### 【C 言語 API】

```
ER ercd = del_mtx(ID mtxid)
```

### 【パラメータ】

ID	mtxid	対象ミューテックスの ID 番号
----	-------	------------------

### 【リターンパラメータ】

ER	ercd	正常終了 (E_OK) またはエラーコード
----	------	-----------------------

### 【エラーコード】

E_CTX	コンテキストエラー ● 非タスクコンテキストからの呼び出し 【 NGKI2057】 ● CPU ロック状態からの呼び出し 【 NGKI2058】
E_ID	不正 ID 番号 ● mtxid が有効範囲外 【 NGKI2059】
E_NOEXS	オブジェクト未登録 ● 対象ミューテックスが未登録 【 NGKI2060】
E_OACV	オブジェクトアクセス違反 ● 対象ミューテックスに対する管理操作が許可されていない [ P ] 【 NGKI2061】
E_OBJ	オブジェクト状態エラー ● 対象ミューテックスは静的 API で生成された 【 NGKI2062】

### 【機能】

mtxid で指定したミューテックス (対象ミューテックス) を削除する。具体的な振舞いは以下の通り。

対象ミューテックスの登録が解除され、そのミューテックス ID が未使用の状態に戻される 【 NGKI2063】。対象ミューテックスをロックしているタスクがある場合には、そのタスクがロックしているミューテックスのリストから対象ミューテックスが削除され、必要な場合にはそのタスクの現在優先度が変更される 【 NGKI2064】。また、対象ミューテックスの待ち行列につながれたタスクは、待ち行列の先頭のタスクから順に待ち解除される 【 NGKI2065】。待ち解除されたタスクには、待ち状態となったサービスコールから E\_DLT エラーが返る 【 NGKI2066】。

### 【使用上の注意】

対象ミューテックスをロックしているタスクには、ミューテックスが削除されたことが通知されず、そのミューテックスをロック解除する時点でエラーとなる。これが不都合な場合には、ミューテックスを削除しようとするタスクがミューテックスをロックした状態で、ミューテックスを削除すればよい。

### 【TOPPERS/ASP3 カーネルにおける規定】

ASP3 カーネルの動的生成機能拡張パッケージでは、`del_mtx` をサポートする 【ASPS0223】。

### 【TOPPERS/HRP3 カーネルにおける規定】

HRP3 カーネルの動的生成機能拡張パッケージでは、`del_mtx` をサポートする 【HRPS0196】。

<code>loc_mtx</code>	ミューテックスのロック [T] 【NGKI2067】
<code>ploc_mtx</code>	ミューテックスのロック (ポーリング) [T] 【NGKI2068】
<code>tloc_mtx</code>	ミューテックスのロック (タイムアウト付き) [T] 【NGKI2069】

### 【C 言語 API】

```
ER ercd = loc_mtx(ID mtxid)
ER ercd = ploc_mtx(ID mtxid)
ER ercd = tloc_mtx(ID mtxid, TMO tmout)
```

### 【パラメータ】

<b>ID</b>	<code>mtxid</code>	対象ミューテックスの ID 番号
<b>TMO</b>	<code>tmout</code>	タイムアウト時間 ( <code>twai_mtx</code> の場合)

### 【リターンパラメータ】

<b>ER</b>	<code>ercd</code>	正常終了 (E_OK) またはエラーコード
-----------	-------------------	-----------------------

## 【エラーコード】

E_CTX	コンテキストエラー <ul style="list-style-type: none"> <li>● 非タスクコンテキストからの呼び出し 【 NGKI2070】</li> <li>● CPU ロック状態からの呼び出し 【 NGKI2071】</li> <li>● ディスパッチ保留状態からの呼び出し ( ploc_mtx を除く ) 【 NGKI2072】</li> </ul>
E_NOSPT	未サポート機能 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 制約タスクからの呼び出し ( ploc_mtx を除く ) 【 NGKI2073】</li> </ul>
E_ID	不正 ID 番号 <ul style="list-style-type: none"> <li>● mtxid が有効範囲外 【 NGKI2074】</li> </ul>
E_PAR	パラメータエラー <ul style="list-style-type: none"> <li>● tmout が無効 ( tloc_mtx の場合) 【 NGKI2075】</li> </ul>
E_NOEXS	オブジェクト未登録 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 対象ミューテックスが未登録 [ D] 【 NGKI2076】</li> </ul>
E_OACV	オブジェクトアクセス違反 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 対象ミューテックスに対する通常操作 1 が許可されていない [ P] 【 NGKI2077】</li> </ul>
E_ILUSE	サービスコール不正使用 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 条件については機能の項を参照</li> </ul>
E_TMOUT	待ち状態の強制解除 ( ploc_mtx を除く ) 【 NGKI2079】
E_RLWAI	待ち状態の強制解除 ( ploc_mtx を除く ) 【 NGKI2079】
E_RASTER	タスクの終了要求 ( ploc_mtx を除く ) 【 NGKI3463】
E_DLT	待ちオブジェクトの削除または再初期化 ( ploc_mtx を除く ) 【 NGKI2080】

## 【機能】

mtxid で指定したミューテックス (対象ミューテックス) をロックする。具体的な振舞いは以下の通り。

対象ミューテックスがロックされていない場合には、自タスクによってロックされている状態になる 【 NGKI2081】。自タスクがロックしているミューテックスのリストに対象ミューテックスが追加され、必要な場合には自タスクの現在優先度が変更される 【 NGKI2082】。

対象ミューテックスが自タスク以外のタスクによってロックされている場合には、自タスクはミューテックスのロック待ち状態となり、対象ミューテックスの待ち行列につながれる 【 NGKI2083】。

対象ミューテックスが優先度上限ミューテックスで、その上限優先度より自タスクのベース優先度が高い場合には、 E\_ILUSE エラーとなる 【 NGKI2085】。

---

## unl\_mtx ミューテックスのロック解除 [T] 【 NGKI2086】

### 【C 言語 API】

```
ER ercd = unl_mtx(ID mtxid)
```

### 【パラメータ】

ID	mtxid	対象ミューテックスの ID 番号
----	-------	------------------

### 【リターンパラメータ】

ER	ercd	正常終了 (E_OK) またはエラーコード
----	------	-----------------------

### 【エラーコード】

E_CTX	コンテキストエラー ● 非タスクコンテキストからの呼び出し 【 NGKI2087】 ● CPU ロック状態からの呼び出し 【 NGKI2088】
E_ID	不正 ID 番号 ● mtxid が有効範囲外 【 NGKI2089】
E_NOEXS	オブジェクト未登録 ● 対象ミューテックスが未登録 [ D] 【 NGKI2090】
E_OACV	オブジェクトアクセス違反 ● 対象ミューテックスに対する通常操作 1 が許可されていない [ P] 【 NGKI3273】
E_OBJ	オブジェクト状態エラー ● 対象ミューテックスが、自タスクによってロックされているミューテックスの中で、最後にロックされたものでない 【 NGKI3611】

### 【機能】

mtxid で指定したミューテックス (対象ミューテックス) をロック解除する。具体的な振舞いは以下の通り。

まず、自タスクがロックしているミューテックスのリストから対象ミューテックスが削除され、必要な場合には自タスクの現在優先度が変更される 【 NGKI2091】。

対象ミューテックスの待ち行列にタスクが存在する場合には、待ち行列の先頭のタスクが待ち解除される 【 NGKI2092】。対象ミューテックスは、待ち解除されたタスクによってロックされている状態になる 【 NGKI2093】。待ち解除されたタスクがロックしているミューテックスのリストに対象ミューテ

ックスが追加され、必要な場合にはそのタスクの現在優先度が変更される【NGKI2094】。

待ち解除されたタスクには、待ち状態となったサービスコールから E\_OK が返る【NGKI2095】。

待ち行列にタスクが存在しない場合には、対象ミューテックスはロックされていない状態になる【NGKI2096】。

#### 【TOPPERS 新世代カーネル統合仕様との関係】

ミューテックスのロック解除を、ロックしたのと逆順で行わない場合に E\_ILUSE エラーになるよう、エラーの条件を修正した。

---

### ini\_mtx ミューテックスの再初期化 [T] 【NGKI2098】

#### 【C 言語 API】

```
ER ercd = ini_mtx(ID mtxid)
```

#### 【パラメータ】

ID	mtxid	対象ミューテックスの ID 番号
----	-------	------------------

#### 【リターンパラメータ】

ER	ercd	正常終了 (E_OK) またはエラーコード
----	------	-----------------------

#### 【エラーコード】

E_CTX	コンテキストエラー ● 非タスクコンテキストからの呼び出し【NGKI2099】 ● CPU ロック状態からの呼び出し【NGKI2100】
E_ID	不正 ID 番号 ● mtxid が有効範囲外【NGKI2101】
E_NOEXS	オブジェクト未登録 ● 対象ミューテックスが未登録 [D]【NGKI2102】
E_OACV	オブジェクトアクセス違反 ● 対象ミューテックスに対する管理操作が許可されていない [P] 【NGKI2103】

#### 【機能】

mtxid で指定したミューテックス（対象ミューテックス）を再初期化する。具体的な振舞いは以下の通り。

対象ミューテックスのロック状態は、ロックされていない状態に初期化される【NGKI2104】。対象ミューテックスをロックしているタスクがある場合には、そのタスクがロックしているミューテックスのリストから対象ミューテックスが削除され、必要な場合にはそのタスクの現在優先度が変更される【NGKI2105】。また、対象ミューテックスの待ち行列につながれたタスクは、待ち行列の先頭のタスクから順に待ち解除される【NGKI2106】。待ち解除されたタスクには、待ち状態となったサービスコールからE\_DLTエラーが返る【NGKI2107】。

#### 【使用上の注意】

対象ミューテックスをロックしているタスクには、ミューテックスが再初期化されたことが通知されず、そのミューテックスをロック解除する時点でエラーとなる。これが不都合な場合には、ミューテックスを再初期化しようとするタスクがミューテックスをロックした状態で、ミューテックスを再初期化すればよい。

ミューテックスを再初期化した場合に、アプリケーションとの整合性を保つのは、アプリケーションの責任である。

#### 【 $\mu$ ITRON4.0仕様との関係】

$\mu$ ITRON4.0仕様に定義されていないサービスコールである。

---

ref\_mtx ミューテックスの状態参照 [T] 【NGKI2108】

#### 【C言語API】

ER ercd = ref_mtx(ID mtxid, T_RMTX *pk_rmtx)
--

#### 【パラメータ】

ID	mtxid	対象ミューテックスのID番号
T_RMTX *	pk_rmtx	ミューテックスの現在状態を入れるパケットへのポインタ

#### 【リターンパラメータ】

ER	ercd	正常終了(E_OK)またはエラーコード
----	------	---------------------

\* ミューテックスの現在状態(パケットの内容)

ID	htskid	ミューテックスをロックしているタスクのID番号
ID	pk_wtskid	ミューテックスの待ち行列の先頭のタスクのID番号

## 【エラーコード】

<b>E_CTX</b>	コンテキストエラー <ul style="list-style-type: none"> <li>● 非タスクコンテキストからの呼び出し 【 NGKI2109】</li> <li>● CPU ロック状態からの呼び出し 【 NGKI2110】</li> </ul>
<b>E_ID</b>	不正 ID 番号 <ul style="list-style-type: none"> <li>● mtxid が有効範囲外 【 NGKI2111】</li> </ul>
<b>E_NOEXS</b>	オブジェクト未登録 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 対象ミューテックスが未登録 [ D] 【 NGKI2112】</li> </ul>
<b>E_OACV</b>	オブジェクトアクセス違反 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 対象ミューテックスに対する参照操作が許可されていない [ P] 【 NGKI2113】</li> </ul>
<b>E_MACV</b>	メモリアクセス違反 <ul style="list-style-type: none"> <li>● pk_rmtx が指すメモリ領域への書き込みアクセスが許可されていない [ P] 【 NGKI2114】</li> </ul>

## 【機能】

mtxid で指定したミューテックス（対象ミューテックス）の現在状態を参照する。

参照した現在状態は、pk\_rmtx で指定したパケットに返される。

対象ミューテックスがロックされていない場合、htskid には TSK\_NONE (=0) が返る【 NGKI2115】。

対象ミューテックスの待ち行列にタスクが存在しない場合、wtskid には TSK\_NONE (=0) が返る【 NGKI2116】。

## 【使用上の注意】

ref\_mtx はデバッグ時向けの機能であり、その他の目的に使用することは推奨しない。これは、ref\_mtx を呼び出し、対象ミューテックスの現在状態を参照した直後に割込みが発生した場合、ref\_mtx から戻ってきた時には対象ミューテックスの状態が変化している可能性があるためである。

### 4.4.6. メッセージバッファ

メッセージバッファは、指定した長さのバイト列をメッセージとして、FIFO 順で送受信するための同期・通信オブジェクトである。メッセージバッファは、メッセージバッファ ID と呼ぶ ID 番号によって識別する【 NGKI3291】。

各メッセージバッファが持つ情報は次の通り【 NGKI3292】。

- メッセージバッファ属性
- 最大メッセージサイズ
- メッセージバッファ管理領域
- 送信待ち行列（メッセージバッファへの送信待ち状態のタスクのキュー）
- 受信待ち行列（メッセージバッファからの受信待ち状態のタスクのキュー）
- アクセス許可ベクタ（保護機能対応カーネルの場合）
- 属する保護ドメイン（保護機能対応カーネルの場合）
- 属するクラス（マルチプロセッサ対応カーネルの場合）

メッセージバッファ管理領域は、メッセージバッファに送信されたメッセージを、送信された順に格納しておくためのメモリ領域である。メッセージバッファ生成時の指定により、メッセージバッファ管理領域のサイズを 0 とすることができます【 NGKI3293】。

保護機能対応カーネルにおいて、メッセージバッファ管理領域は、カーネルの用いるオブジェクト管理領域として扱われる【 NGKI3294】。

送信待ち行列は、メッセージバッファに対してメッセージが送信できるまで待っている状態（メッセージバッファへの送信待ち状態）のタスクが、メッセージを送信できる順序でつながれているキューである。送信待ち行列は、FIFO 順に固定されている【 NGKI3523】。

受信待ち行列は、メッセージバッファからメッセージが受信できるまで待っている状態（メッセージバッファからの受信待ち状態）のタスクが、メッセージを受信できる順序でつながれているキューである。受信待ち行列は、FIFO 順に固定されている【 NGKI3297】。

メッセージバッファ属性に指定できる属性はない【 NGKI3521】。そのためメッセージバッファ属性には、TA\_NULL を指定しなければならない【 NGKI3522】。

メッセージバッファ機能に関連するカーネル構成マクロは次の通り。

<b>TNUM_MBFID</b>	登録できるメッセージバッファの数（動的生成対応でないカーネルでは、静的 API によって登録されたメッセージバッファの数に一致）【 NGKI3298】
-------------------	---

#### 【 TOPPERS/ASP3 カーネルにおける規定】

ASP3 カーネルでは、メッセージバッファ機能をサポートしない【 ASPS0202】。ただし、メッセージバッファ機能拡張パッケージを用いると、メッセージバッファ機能を追加することができる【 ASPS0203】。

### 【TOPPERS/FMP3 カーネルにおける規定】

FMP3 カーネルでは、メッセージバッファ機能をサポートしない【FMPS0167】。

### 【TOPPERS/HRP3 カーネルにおける規定】

HRP3 カーネルでは、メッセージバッファ機能をサポートしない【HRPS0168】。ただし、メッセージバッファ機能拡張パッケージを用いると、メッセージバッファ機能を追加することができる【HRPS0169】。

### 【 $\mu$ ITRON4.0 仕様との関係】

TNUM\_MBFID は、 $\mu$ ITRON4.0 仕様に規定されていないカーネル構成マクロである。

---

CRE\_MBF メッセージバッファの生成〔S〕【NGKI3299】  
acre\_mbf メッセージバッファの生成〔TD〕【NGKI3300】

### 【静的 API】

```
CRE_MBF(ID mbfid, { ATR mbfatr, uint_t maxmsz, size_t mbfsz,
                      void *mbfmb })
```

### 【C 言語 API】

```
ER_ID mbfid = acre_mbf(const T_CMBF *pk_cmbf)
```

### 【パラメータ】

ID	mbfid	生成するメッセージバッファの ID 番号（CRE_MBF の場合）
T_CMBF *	pk_cmbf	メッセージバッファの生成情報を入ったパケットへのポインタ（静的 API を除く）

\*メッセージバッファの生成情報（パケットの内容）

ATR	mbfatr	メッセージバッファ属性
uint_t	maxmsz	メッセージバッファの最大メッセージサイズ（バイト数）
size_t	mbfsz	メッセージバッファ管理領域のサイズ（バイト数）
void *	mbfmb	メッセージバッファ管理領域の先頭番地

### 【リターンパラメータ】

<b>ER_ID</b>	mbfid	生成されたメッセージバッファの ID 番号 (正の値) またはエラーコード
--------------	-------	---------------------------------------

### 【エラーコード】

<b>E_CTX</b>	コンテキストエラー <ul style="list-style-type: none"> <li>● 非タスクコンテキストからの呼び出し [ s] 【 NGKI3301】</li> <li>● CPU ロック状態からの呼び出し [ s] 【 NGKI3302】</li> </ul>
<b>E_RSATR</b>	予約属性 <ul style="list-style-type: none"> <li>● mbfatr が無効 【 NGKI3303】</li> <li>● 属する保護ドメインの指定が有効範囲外 [ sP] 【 NGKI3304】</li> <li>● 属するクラスの指定が有効範囲外 [ sM] 【 NGKI3305】</li> <li>● クラスの囲みの中に記述されていない [ SM] 【 NGKI3306】</li> </ul>
<b>E_NOSPT</b>	未サポート機能 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 条件については各カーネルにおける規定の項を参照</li> </ul>
<b>E_PAR</b>	パラメータエラー <ul style="list-style-type: none"> <li>● maxmsz が 0 以下 【 NGKI3307】</li> <li>● その他の条件については機能の項を参照</li> </ul>
<b>E_OACV</b>	ID 番号不足 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 割り付けられるメッセージバッファ ID がない[ sD]【 NGKI3311】</li> </ul>
<b>E_MACV</b>	メモリアクセス違反 <ul style="list-style-type: none"> <li>● pk_cmbf が指すメモリ領域への読み出しが許可されていない [ sP] 【 NGKI3310】</li> </ul>
<b>E_NOID</b>	ID 番号不足 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 割り付けられるメッセージバッファ ID がない[ sD]【 NGKI3311】</li> </ul>
<b>E_NOMEM</b>	メモリ不足 <ul style="list-style-type: none"> <li>● メッセージバッファ管理領域が確保できない 【 NGKI3312】</li> </ul>
<b>E_OBJ</b>	オブジェクト状態エラー <ul style="list-style-type: none"> <li>● mbfid で指定したメッセージバッファが登録済み ( CRE_MBF の場合) 【 NGKI3313】</li> <li>● その他の条件については機能の項を参照</li> </ul>

### 【機能】

各パラメータで指定したメッセージバッファの生成情報に従って、メッセージバッファを生成する。mbfsz と mbfmb からメッセージバッファ管理領域が設定され、格納されているメッセージがない状態に初期化される 【 NGKI3314】。また、送信待ち行列と受信待ち行列は、空の状態に初期化される 【 NGKI3315】。

静的 APIにおいては、mbfid はオブジェクト識別名、mbfatr、maxmsz、mbfsz は整数定数式パラメータ、mbfmb は一般定数式パラメータである【NGKI3316】。コンフィギュレータは、静的 API のメモリ不足（E\_NOMEM）エラーを検出することができない【NGKI3317】。

mbfmb を NULL とした場合、mbfsz で指定したサイズのメッセージバッファ管理領域が、コンフィギュレータまたはカーネルにより確保される【NGKI3318】。

mbfsz にターゲット定義の制約に合致しないサイズを指定した時には、ターゲット定義の制約に合致するように大きい方に丸めたサイズで確保される【NGKI3319】。

〔mbfmb に NULL 以外を指定した場合〕

mbfmb に NULL 以外を指定した場合、mbfmb と mbfsz で指定したメッセージバッファ管理領域は、アプリケーションで確保しておく必要がある【NGKI3320】。メッセージバッファ管理領域をアプリケーションで確保するために、次のマクロを用意している【NGKI3321】。

TSZ\_MBFMB(msgcnt, msgsz) msgsz で指定したサイズのメッセージを、msgcnt で指定した数だけ格納できるメッセージバッファ管理領域のサイズ（バイト数）TCNT\_MBFMB(msgcnt, msgsz) msgsz で指定したサイズのメッセージを、msgcnt で指定した数だけ格納できるメッセージバッファ管理領域を確保するために必要な MB\_T 型の配列の要素数これらを用いてメッセージバッファ管理領域を確保する方法は次の通り【NGKI3322】。

MB\_T <メッセージバッファ管理領域の変数名>[TCNT\_MBFMB(msgcnt, msgsz)];

この時、mbfsz には TSZ\_MBFMB(msgcnt, msgsz)を、mbfmb には<メッセージバッファ管理領域の変数名>を指定する【NGKI3323】。

この方法に従わず、mbfmb と mbfsz にターゲット定義の制約に合致しない先頭番地やサイズを指定した時には、E\_PAR エラーとなる【NGKI3324】。また、保護機能対応カーネルにおいて、mbfmb と mbfsz で指定したメッセージバッファ管理領域がカーネル専用のメモリオブジェクトに含まれない場合、E\_OBJ エラーとなる【NGKI3325】。

なお、TSZ\_MBFMB は、mbfmb に NULL を指定した場合にも、メッセージバッファ管理領域のサイズを決めるために用いることができる。

【TOPPERS/ASP3 カーネルにおける規定】

ASP3 カーネルのメッセージバッファ機能拡張パッケージでは、CRE\_MBF のみをサポートする【ASPS0204】。また、mbfmb には NULL のみを指定することができる。

NULL以外を指定した場合には、 E\_NOSPT エラーとなる【 ASPS0205】。

#### 【TOPPERS/HRP3 カーネルにおける規定】

HRP3 カーネルのメッセージバッファ機能拡張パッケージでは、 CRE\_MBF のみをサポートする【 HRPS0170】。また、 mbfmb には NULLのみを指定することができる。NULL以外を指定した場合には、 E\_NOSPT エラーとなる【 HRPS0171】。

#### 【 $\mu$ ITRON4.0 仕様との関係】

$\mu$ ITRON4.0/PX 仕様にあわせて、メッセージバッファの生成情報の最後のパラメータを、 mbf (メッセージバッファ領域の先頭番地) から、 mbfmb (メッセージバッファ管理領域の先頭番地) に改名した。また、 TSZ\_MBF を TSZ\_MBFMB に改名した。

TCNT\_MBFMB を新設し、メッセージバッファ管理領域をアプリケーションで確保する方法を規定した。

メッセージバッファの送信待ち行列をタスクの優先度順にする機能を廃止した。

#### 【TOPPERS 新世代カーネル統合仕様との関係】

メッセージバッファの送信待ち行列をタスクの優先度順にする機能を廃止した。

---

AID\_MBF 割付け可能なメッセージバッファ ID の数の指定〔SD〕【 NGKI3326】

#### 【静的 API】

AID_MBF(uint_t nombf)
-----------------------

#### 【パラメータ】

<b>uint_t</b>	nombf	生成するスピンドルロックの ID 番号 (CRE_MBX の場合)
---------------	-------	-----------------------------------

#### 【エラーコード】

<b>E_RSATR</b>	予約属性 ・保護ドメインの囲みの中に記述されている〔P〕【 NGKI3434】 ・クラスの囲みの中に記述されていない〔M〕【 NGKI3327】
----------------	--

#### 【機能】

nombf で指定した数のメッセージバッファ ID を、メッセージバッファを生成するサービスコールによって割付け可能なメッセージバッファ ID として確保する【 NGKI3329】。

nmobf は整数定数式パラメータである【 NGKI3330】。

SAC\_MBF メッセージバッファのアクセス許可ベクタの設定〔 SP〕【 NGKI3331】  
sac\_mbf メッセージバッファのアクセス許可ベクタの設定〔 TPD〕【 NGKI3332】

【静的 API】

```
SAC_MBF(ID mbfid, {ACPTN acptn1, ACPTN acptn2,  
                      ACPTN acptn3, ACPTN acptn4 })
```

【C 言語 API】

```
ER ercd = sac_mbf(ID mbfid, const ACVCT *p_acvct)
```

【パラメータ】

ID	mbfid	対象メッセージバッファの ID 番号
ACVCT *	p_acvct	アクセス許可ベクタを入れたパケットへのポインタ（静的 API を除く）

\* アクセス許可ベクタ（パケットの内容）

ACPTN	acptn1	通常操作 1 のアクセス許可パターン
ACPTN	acptn2	通常操作 2 のアクセス許可パターン
ACPTN	acptn3	管理操作のアクセス許可パターン
ACPTN	acptn4	参照操作のアクセス許可パターン

【リターンパラメータ】

ER	ercd	正常終了（ E_OK）またはエラーコード
----	------	----------------------

## 【エラーコード】

E_CTX	コンテキストエラー <ul style="list-style-type: none"> <li>● 非タスクコンテキストからの呼び出し [ s] 【 NGKI3333】</li> <li>● CPU ロック状態からの呼び出し [ s] 【 NGKI3334】</li> </ul>
E_ID	不正 ID 番号 <ul style="list-style-type: none"> <li>● mbfid が有効範囲外 [ s] 【 NGKI3335】</li> </ul>
E_RSATR	予約属性 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 対象メッセージバッファが属する保護ドメインの囲みの中（対象メッセージバッファが無所属の場合は、保護ドメインの囲みの外）に記述されていない [ S] 【 NGKI3336】</li> <li>● 対象メッセージバッファが属するクラスの囲みの中に記述されていない [ SM] 【 NGKI3337】</li> </ul>
E_NOEXS	オブジェクト未登録 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 対象メッセージバッファが未登録 【 NGKI3338】</li> </ul>
E_OACV	オブジェクトアクセス違反 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 対象メッセージバッファに対する管理操作が許可されていない [ s] 【 NGKI3339】</li> </ul>
E_MACV	メモリアクセス違反 <ul style="list-style-type: none"> <li>● p_acvct が指すメモリ領域への読み出しが許可されていない [ s] 【 NGKI3340】</li> </ul>
E_OBJ	オブジェクト状態エラー <ul style="list-style-type: none"> <li>● 対象メッセージバッファは静的 API で生成された [ s] 【 NGKI3341】</li> <li>● 対象メッセージバッファに対してアクセス許可ベクタが設定済み [ S] 【 NGKI3342】</li> </ul>

## 【機能】

mbfid で指定したメッセージバッファ（対象メッセージバッファ）のアクセス許可ベクタ（4つのアクセス許可パターンの組）を、各パラメータで指定した値に設定する【 NGKI3343】。

静的 API においては、mbfid はオブジェクト識別名、acptn1～acptn4 は整数定数式パラメータである【 NGKI3344】。

### 【TOPPERS/HRP3 カーネルにおける規定】

HRP3 カーネルのメッセージバッファ機能拡張パッケージでは、SAC\_MBF のみをサポートする【 HRPS0172】。

---

## del\_mbf メッセージバッファの削除 [ TD ] [ NGKI3345]

### [C 言語 API]

```
ER ercd = del_mbf(ID mbfid)
```

### [パラメータ]

ID	mbfid	対象メッセージバッファの ID 番号
----	-------	--------------------

### [リターンパラメータ]

ER	ercd	正常終了 (E_OK) またはエラーコード
----	------	-----------------------

### [エラーコード]

E_CTX	コンテキストエラー ● 非タスクコンテキストからの呼び出し [ NGKI3346] ● CPU ロック状態からの呼び出し [ NGKI3347]
E_ID	不正 ID 番号 ● mbfid が有効範囲外 [ NGKI3348]
E_NOEXS	オブジェクト未登録 ● 対象メッセージバッファが未登録 [ NGKI3349]
E_OACV	オブジェクトアクセス違反 ● 対象メッセージバッファに対する管理操作が許可されていない [ P] [ NGKI3350]
E_OBJ	オブジェクト状態エラー ● 対象メッセージバッファは静的 API で生成された [ NGKI3351]

### [機能]

mbfid で指定したメッセージバッファ（対象メッセージバッファ）を削除する。具体的な振舞いは以下の通り。

対象メッセージバッファの登録が解除され、そのメッセージバッファ ID が未使用の状態に戻される [ NGKI3352]。また、対象メッセージバッファの送信待ち行列と受信待ち行列につながれたタスクは、それぞれの待ち行列の先頭のタスクから順に待ち解除される [ NGKI3353]。待ち解除されたタスクには、待ち状態となったサービスコールから E\_DLT エラーが返る [ NGKI3354]。

メッセージバッファの生成時に、メッセージバッファ管理領域がカーネルによって確保された場合は、そのメモリ領域が解放される [ NGKI3355]。

### 【補足説明】

送信待ち行列と受信待ち行列の両方にタスクがつながれていることはないため、別の待ち行列で待っていたタスクの間の待ち解除の順序は、規定する必要がない。

### 【TOPPERS/ASP3 カーネルにおける規定】

ASP3 カーネルのメッセージバッファ機能拡張パッケージでは、`del_mbf` をサポートしない  
【ASPS0207】。

### 【TOPPERS/HRP3 カーネルにおける規定】

HRP3 カーネルのメッセージバッファ機能拡張パッケージでは、`del_mbf` をサポートしない  
【HRPS0173】。

<code>snd_mbf</code>	メッセージバッファへの送信 [T] 【NGKI3356】
<code>psnd_mbf</code>	メッセージバッファへの送信（ポーリング）[T] 【NGKI3357】
<code>tsnd_mbf</code>	メッセージバッファへの送信（タイムアウト付き）[T] 【NGKI3358】

### 【C 言語 API】

```
ER ercd = snd_mbf(ID mbfid, const void *msg, uint_t msgsz)
ER ercd = psnd_mbf(ID mbfid, const void *msg, uint_t msgsz)
ER ercd = tsnd_mbf(ID mbfid, const void *msg, uint_t msgsz, TMO tmout)
```

### 【パラメータ】

<b>ID</b>	<code>mbfid</code>	対象メッセージバッファの ID 番号
<b>void *</b>	<code>msg</code>	送信メッセージの先頭番地
<b>uint_t</b>	<code>msgsz</code>	送信メッセージのサイズ（バイト数）
<b>TMO</b>	<code>tmout</code>	タイムアウト時間（ <code>tsnd_mbf</code> の場合）

### 【リターンパラメータ】

<b>ER</b>	<code>ercd</code>	正常終了 (E_OK) またはエラーコード
-----------	-------------------	-----------------------

## 【エラーコード】

E_CTX	コンテキストエラー <ul style="list-style-type: none"> <li>● 非タスクコンテキストからの呼出し【NGKI3359】</li> <li>● CPU ロック状態からの呼出し【NGKI3360】</li> <li>● ディスパッチ保留状態からの呼出し（psnd_mbf を除く）【NGKI3361】</li> </ul>
E_NOSPT	未サポート機能 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 制約タスクからの呼出し（psnd_mbf を除く）【NGKI3362】</li> </ul>
E_ID	不正 ID 番号 <ul style="list-style-type: none"> <li>● mbfid が有効範囲外【NGKI3363】</li> </ul>
E_PAR	パラメータエラー <ul style="list-style-type: none"> <li>● msgsz が有効範囲（0 より大きく対象メッセージバッファの最大メッセージサイズ以下）外【NGKI3364】</li> <li>● tmout が無効（tsnd_mbf の場合）【NGKI3365】</li> </ul>
E_NOEXS	オブジェクト未登録 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 対象メッセージバッファが未登録〔D〕【NGKI3366】</li> </ul>
E_OACV	オブジェクトアクセス違反 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 対象メッセージバッファに対する通常操作 1 が許可されていない〔P〕【NGKI3367】</li> </ul>
E_OACV	オブジェクトアクセス違反 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 対象メッセージバッファに対する通常操作 1 が許可されていない〔P〕【NGKI3367】</li> </ul>
E_TMOUT	ポーリング失敗またはタイムアウト（snd_mbf を除く）【NGKI3369】
E_RLWAI	待ち状態の強制解除（psnd_mbf を除く）【NGKI3370】
E_RASTER	タスクの終了要求（psnd_mbf を除く）【NGKI3464】
E_DLT	待ちオブジェクトの削除または再初期化（psnd_mbf を除く）【NGKI3371】

## 【機能】

mbfid で指定したメッセージバッファ（対象メッセージバッファ）に、msg と msgsz で指定したメッセージ（送信メッセージ）を送信する。具体的な振舞いは以下の通り。

対象メッセージバッファの受信待ち行列にタスクが存在する場合には、受信待ち行列の先頭のタスクが、送信メッセージを受信し、待ち解除される【NGKI3372】。待ち解除されたタスクには、待ち状態となったサービスコールから、受信したメッセージのサイズが返る【NGKI3373】。

対象メッセージバッファの受信待ち行列にタスクが存在しない場合で、送信待ち行列にタスクが存在せず、メッセージバッファ管理領域に送信メッセージを格納するスペースがある場合には、送信メッセ

ージが、 FIFO 順でメッセージバッファ管理領域に格納される 【 NGKI3524】。

対象メッセージバッファの受信待ち行列にタスクが存在しない場合で、送信待ち行列にタスクが存在するか、メッセージバッファ管理領域に送信メッセージを格納するスペースがない場合には、自タスクはメッセージバッファへの送信待ち状態となり、対象メッセージバッファの送信待ち行列につながれる【 NGKI3525】。

メッセージバッファの送信待ち行列の先頭につながれているタスクが、ter\_tsk により強制終了した場合や、rel\_wai やタイムアウトにより待ち解除された場合、新たに送信待ち行列の先頭になったタスクの送信メッセージを、メッセージバッファ管理領域に格納できる可能性がある。そのため、これらの場合には、メッセージバッファからの受信によりメッセージバッファ管理領域に空きができた時の処理【 NGKI3393】【 NGKI3394】【 NGKI3395】と同じ処理が行われる【 NGKI3419】。

#### 【補足説明】

送信待ち行列の先頭につながれているタスクの強制終了や待ち解除により、送信待ち行列につながっていたタスクが複数待ち解除される場合がある。

recv\_mbf メッセージバッファからの受信 [ T] 【 NGKI3376】

prcv\_mbf メッセージバッファからの受信 (ポーリング) [ T] 【 NGKI3377】

trcv\_mbf メッセージバッファからの受信 (タイムアウト付き) [ T] 【 NGKI3378】

#### 【C 言語 API】

```
ER_UINT msgsz = recv_mbf(ID mbfid, void *msg)  
ER_UINT msgsz = prcv_mbf(ID mbfid, void *msg)  
ER_UINT msgsz = trcv_mbf(ID mbfid, void *msg, TMO tmout)
```

#### 【パラメータ】

<b>ID</b>	mbfid	対象メッセージバッファの ID 番号
<b>void *</b>	msg	受信メッセージを入れるメモリ領域の先頭番
<b>TMO</b>	tmout	タイムアウト時間 ( trcv_mbf の場合)

#### 【リターンパラメータ】

<b>ER_UINT</b>	msgsz	受信メッセージサイズ (正の値) またはエラーコード
----------------	-------	----------------------------

## 【エラーコード】

E_CTX	コンテキストエラー <ul style="list-style-type: none"> <li>● 非タスクコンテキストからの呼出し【 NGKI3379】</li> <li>● CPU ロック状態からの呼出し【 NGKI3380】</li> <li>● ディスパッチ保留状態からの呼出し（ prev_mbf を除く）【 NGKI3381】</li> </ul>
E_NOSPT	未サポート機能 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 制約タスクからの呼出し（ prev_mbf を除く）【 NGKI3382】</li> </ul>
E_ID	不正 ID 番号 <ul style="list-style-type: none"> <li>● mbfid が有効範囲外【 NGKI3383】</li> </ul>
E_PAR	パラメータエラー <ul style="list-style-type: none"> <li>● tmout が無効（ trcv_mbf の場合）【 NGKI3384】</li> </ul>
E_NOEXS	オブジェクト未登録 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 対象メッセージバッファが未登録〔 D〕【 NGKI3385】</li> </ul>
E_OACV	オブジェクトアクセス違反 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 対象メッセージバッファに対する通常操作 2 が許可されていない〔 P〕【 NGKI3386】</li> </ul>
E_MACV	メモリアクセス違反 <ul style="list-style-type: none"> <li>● msg を先頭番地とし、対象メッセージバッファの最大メッセージサイズ分のメモリ領域への書き込みアクセスが許可されていない〔 P〕【 NGKI3387】</li> </ul>
E_TMOUT	ポーリング失敗またはタイムアウト（ recv_mbf を除く）【 NGKI3388】
E_RLWAI	待ち状態の強制解除（ prev_mbf を除く）【 NGKI3389】
E_RASTER	タスクの終了要求（ prev_mbf を除く）【 NGKI3465】
E_DLT	待ちオブジェクトの削除または再初期化（ prev_mbf を除く）【 NGKI3390】

## 【機能】

mbfid で指定したメッセージバッファ（対象メッセージバッファ）からメッセージを受信する。メッセージの受信に成功した場合、受信したメッセージは msg を先頭番地とするメモリ領域に格納され、そのサイズはサービスコールの返値として返される【 NGKI3391】。具体的な振舞いは以下の通り。

対象メッセージバッファのメッセージバッファ管理領域にメッセージが格納されている場合には、メッセージバッファ管理領域の先頭に格納されたメッセージを受信する【 NGKI3392】。また、送信待ち行列にタスクが存在し、メッセージバッファ管理領域に送信待ち行列の先頭のタスクの送信メッセージを格納するスペースがある場合には、送信メッセージが FIFO 順でデータキュー管理領域に格納され、そのタスクは待ち解除される【 NGKI3393】。待ち解除されたタスクには、待ち状態となったサービスコールから E\_OK が返る【 NGKI3394】。この処理を、送信待ち行列にタスクが存在しなくなるか、メ

メッセージバッファ管理領域に送信待ち行列の先頭のタスクの送信メッセージを格納するスペースがなくなるまで繰り返す【NGKI3395】。

対象メッセージバッファのメッセージバッファ管理領域にメッセージが格納されておらず、送信待ち行列にタスクが存在する場合には、送信待ち行列の先頭のタスクの送信メッセージを受信する【NGKI3396】。送信待ち行列の先頭のタスクは、待ち解除される【NGKI3397】。待ち解除されたタスクには、待ち状態となったサービスコールから E\_OK が返る【NGKI3398】。

対象メッセージバッファのメッセージバッファ管理領域にメッセージが格納されておらず、送信待ち行列にタスクが存在しない場合には、自タスクはメッセージバッファからの受信待ち状態となり、対象メッセージバッファの受信待ち行列につながれる【NGKI3399】。

---

### ini\_mbf メッセージバッファの再初期化 [T] 【NGKI3400】

#### 【C 言語 API】

ER ercd = ini_mbf(ID mbfid)
-----------------------------

#### 【パラメータ】

ID	mbfid	対象メッセージバッファの ID 番号
----	-------	--------------------

#### 【リターンパラメータ】

ER	ercd	正常終了 (E_OK) またはエラーコード
----	------	-----------------------

#### 【エラーコード】

E_CTX	コンテキストエラー ● 非タスクコンテキストからの呼び出し【NGKI3401】 ● CPU ロック状態からの呼び出し【NGKI3402】
E_ID	不正 ID 番号 ● mbfid が有効範囲外【NGKI3403】
E_NOEXS	オブジェクト未登録 ● 対象メッセージバッファが未登録 [D]【NGKI3404】
E_OACV	オブジェクトアクセス違反 ● 対象メッセージバッファに対する管理操作が許可されていない [P]【NGKI3405】

#### 【機能】

mbfid で指定したメッセージバッファ（対象メッセージバッファ）を再初期化する。具体的な振舞い

は以下の通り。

対象メッセージバッファのメッセージバッファ管理領域は、格納されているメッセージがない状態に初期化される【NGKI3406】。また、対象メッセージバッファの送信待ち行列と受信待ち行列につながれたタスクは、それぞれの待ち行列の先頭のタスクから順に待ち解除される【NGKI3407】。待ち解除されたタスクには、待ち状態となったサービスコールから E\_DLT エラーが返る【NGKI3408】。

#### 【補足説明】

送信待ち行列と受信待ち行列の両方にタスクがつながれていることはないため、別の待ち行列で待っていたタスクの間の待ち解除の順序は、規定する必要がない。

#### 【使用上の注意】

メッセージバッファを再初期化した場合に、アプリケーションとの整合性を保つのは、アプリケーションの責任である。

#### 【 $\mu$ ITRON4.0 仕様との関係】

$\mu$ ITRON4.0 仕様に定義されていないサービスコールである。

---

ref\_mbf メッセージバッファの状態参照 [T] 【NGKI3409】

#### 【C 言語 API】

ER ercd = ref_mbf(ID mbfid, T_RMBF *pk_rmbf)
--

#### 【パラメータ】

ID	dtqid	対象メッセージバッファの ID 番号
T_RMBF *	pk_rmbf	メッセージバッファの現在状態を入れるパケットへのポインタ

#### 【リターンパラメータ】

ER	ercd	正常終了 (E_OK) またはエラーコード
----	------	-----------------------

\*メッセージバッファの現在状態 (パケットの内容)

<b>ID</b>	<b>stskid</b>	メッセージバッファの受信待ち行列の先頭のタスクの ID 番号
<b>ID</b>	<b>rtskid</b>	メッセージバッファ管理領域に格納されているメッセージの数
<b>uint_t</b>	<b>smbfcnt</b>	メッセージバッファ管理領域中の空き領域のサイズ
<b>size_t</b>	<b>fmbfsz</b>	メッセージバッファの受信待ち行列の先頭のタスクの ID 番号

#### 【エラーコード】

<b>E_CTX</b>	コンテキストエラー <ul style="list-style-type: none"> <li>非タスクコンテキストからの呼び出し 【 NGKI3410】</li> <li>CPU ロック状態からの呼び出し 【 NGKI3411】</li> </ul>
<b>E_ID</b>	不正 ID 番号 <ul style="list-style-type: none"> <li>mbfid が有効範囲外 【 NGKI3412】</li> </ul>
<b>E_NOEXS</b>	オブジェクト未登録 <ul style="list-style-type: none"> <li>対象メッセージバッファが未登録 [ D] 【 NGKI3413】</li> </ul>
<b>E_OACV</b>	オブジェクトアクセス違反 <ul style="list-style-type: none"> <li>対象メッセージバッファに対する参照操作が許可されていない [ P] 【 NGKI3414】</li> </ul>
<b>E_MACV</b>	メモリアクセス違反 <ul style="list-style-type: none"> <li>pk_rmbf が指すメモリ領域への書き込みアクセスが許可されていない [ P] 【 NGKI3415】</li> </ul>

#### 【機能】

mbfid で指定したメッセージバッファ (対象メッセージバッファ) の現在状態を参照する。参照した現在状態は、pk\_rmbf で指定したパケットに返される 【 NGKI3416】。

対象メッセージバッファの送信待ち行列にタスクが存在しない場合、stskid には TSK\_NONE (=0) が返る 【 NGKI3417】。また、受信待ち行列にタスクが存在しない場合、rtskid には TSK\_NONE (=0) が返る 【 NGKI3418】。

#### 【使用上の注意】

ref\_mbf はデバッグ時向けの機能であり、その他の目的に使用することは推奨しない。これは、ref\_mbf を呼び出し、対象メッセージバッファの現在状態を参照した直後に割込みが発生した場合、ref\_mbf から戻ってきた時には対象メッセージバッファの状態が変化している可能性があるためである。

#### 4.4.7. スピンロック

スピンロックは、マルチプロセッサ対応カーネルにおいて、割込みのマスクとプロセッサ間ロックの取得により、排他制御を行うための同期・通信オブジェクトである。スピンロックは、スピンロック ID と呼ぶ ID 番号によって識別する【NGKI2117】。マルチプロセッサ対応でないカーネルでは、スピンロック機能をサポートしない【NGKI3887】。

プロセッサ間ロックを取得している間は、CPU ロック状態にすることですべてのカーネル管理の割込みがマスクされ、ディスパッチが保留される【NGKI2118】。

ロックが他のプロセッサに取得されている場合には、ロックが取得できるまでループによって待つ【NGKI2119】。ロックの取得を待つ間は、CPU ロック解除状態であり、割込みはマスクされない【NGKI2120】。プロセッサ間ロックを取得し、CPU ロック状態に遷移することを、スピンロックを取得するという。また、プロセッサ間ロックを返却し、CPU ロック状態を解除することを、スピンロックを返却するという。

タスクが取得したスピンロックを返却せずに終了した場合や、割込みハンドラ、割込みサービスルーチン、タイムイベントハンドラが取得したスピンロックを返却せずにリターンした場合には、カーネルによってスピンロックが返却される【NGKI2121】。また、スピンロックを取得していない状態で発生した CPU 例外によって呼び出された CPU 例外ハンドラが、取得したスピンロックを返却せずにリターンした場合には、カーネルによってスピンロックが返却される。

【NGKI2122】。一方、拡張サービスコールからのリターンでは、スピンロックは返却されない【NGKI2123】。

各スピンロックが持つ情報は次の通り【NGKI2124】。

- スピンロック属性
- ロック状態（取得されている状態と取得されていない状態）
- アクセス許可ベクタ（保護機能対応カーネルの場合）
- 属する保護ドメイン（保護機能対応カーネルの場合）
- 属するクラス

スピンロック属性に指定できる属性はない【NGKI2125】。そのためスピンロック属性には、TA\_NULL を指定しなければならない【NGKI2126】。

スピンロック機能に関連するカーネル構成マクロは次の通り。

<b>TNUM_SPNID</b>	登録できるスピノロックの数（動的生成対応でないカーネルでは、静的 API によって登録されたスピノロックの数に一致） 【 NGKI2127】
-------------------	---

#### 【補足説明】

CPU ロック状態では、スピノロックを取得するサービスコールを呼び出すことができないため、スピノロックを取得しているプロセッサが、さらにスピノロックを取得することはできない。そのため、1つの処理単位が、複数のスピノロックを取得した状態になることはできない。

スピノロックを取得した状態で CPU 例外が発生した場合、起動される CPU 例外ハンドラはカーネル管理外の CPU 例外ハンドラであり（`xsns_dpn` は `true` を返す）、CPU 例外ハンドラ内で `unl_spn` を呼び出してスピノロックを返却しようとした場合の動作は保証されない。保証されないにも関わらず `unl_spn` を呼び出した場合には、CPU 例外ハンドラからのリターン時に元の状態に戻らない。これは、CPU ロック状態の扱いと一貫していないため、注意が必要である。

#### 【μITRON4.0 仕様との関係】

スピノロック機能は、μITRON4.0 仕様に定義されていない機能である

<b>CRE_SPN</b>	スピノロックの生成 [SM] 【 NGKI2128】
<b>acre_spn</b>	スピノロックの生成 [TMD] 【 NGKI2129】

#### 【静的 API】

CRE_SPN(ID spnid, {ATR spnattr})
----------------------------------

#### 【C 言語 API】

ER_ID spnid = acre_spn(const T_CSPN *pk_cspn)
---

#### 【パラメータ】

<b>ID</b>	spnid	生成するスピノロックの ID 番号 (CRE_MBX の場合)
<b>T_CSPN *</b>	pk_cspn	スピノロックの生成情報を入ったパケットへのポインタ (静的 API を除く)

\*スピノロックの生成情報 (パケットの内容)

<b>ATR</b>	spnattr	スピノロック属性
------------	---------	----------

### 【リターンパラメータ】

<b>ER_ID</b>	spnid	生成されたスピノロックの ID 番号 (正の値) またはエラーコード
--------------	-------	------------------------------------

### 【エラーコード】

<b>E_CTX</b>	コンテキストエラー <ul style="list-style-type: none"> <li>● 非タスクコンテキストからの呼び出し [ s] 【 NGKI2130】</li> <li>● CPU ロック状態からの呼び出し [ s] 【 NGKI2131】</li> </ul>
<b>E_RSATR</b>	予約属性 <ul style="list-style-type: none"> <li>● spnattr が無効 【 NGKI2132】</li> <li>● 属する保護ドメインの指定が有効範囲外 [ sP] 【 NGKI2133】</li> <li>● 属するクラスの指定が有効範囲外 [ s] 【 NGKI2134】</li> <li>● クラスの囲みの中に記述されていない [ S] 【 NGKI2135】</li> </ul>
<b>E_OACV</b>	オブジェクトアクセス違反 <ul style="list-style-type: none"> <li>● システム状態に対する管理操作が許可されていない [ sP] 【 NGKI2136】</li> </ul>
<b>E_MACV</b>	メモリアクセス違反 <ul style="list-style-type: none"> <li>● pk_cspn が指すメモリ領域への読み出しが許可されていない [ sP] 【 NGKI2137】</li> </ul>
<b>E_NOID</b>	ID 番号不足 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 割り付けられるスピノロック ID がない [ sD] 【 NGKI2138】</li> </ul>
<b>E_NORES</b>	資源不足 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 条件については機能の項を参照</li> </ul>
<b>E_OBJ</b>	オブジェクト状態エラー <ul style="list-style-type: none"> <li>● spnid で指定したスピノロックが登録済み ( CRE_SPN の場合) 【 NGKI2139】</li> </ul>

### 【機能】

各パラメータで指定したスピノロックの生成情報に従って、スピノロックを生成する。生成されたスピノロックのロック状態は、取得されていない状態に初期化される【 NGKI2140】。

静的 API においては、 spnid はオブジェクト識別名、 spnattr は整数定数式パラメータである【 NGKI2141】。

スピノロックをハードウェアによって実現している場合には、ターゲット定義で、生成できるスピノロックの数に上限がある【 NGKI2142】。この上限を超えてスピノロックを生成しようとした場合には、 E\_NORES エラーとなる【 NGKI2143】。

### 【補足説明】

スピンドルロックを動的に生成する場合に、生成できるスピンドルロックの数の上限は AID\_SPN によってチェックされるため、 acre\_spn で E\_NORES エラーが返ることはない。

---

AID\_SPN 割付け可能なスピンドルロック ID の数の指定 [SMD] 【 NGKI2144】

### 【静的 API】

AID_SPN(uint_t nospn)
-----------------------

### 【パラメータ】

uint_t	nospn	割付け可能なスピンドルロック ID の数
--------	-------	----------------------

### 【エラーコード】

E_RSATR	予約属性 ● 保護ドメインの囲みの中に記述されている [ P] 【 NGKI3435】 ● クラスの囲みの中に記述されていない 【 NGKI2145】
---------	---

### 【機能】

nospn で指定した数のスピンドルロック ID を、スピンドルロックを生成するサービスコールによって割付け可能なスピンドルロック ID として確保する 【 NGKI2146】。

nospn は整数定数式パラメータである 【 NGKI2147】。

---

SAC\_SPN スピンドルロックのアクセス許可ベクタの設定 [SPM] 【 NGKI2148】  
sac\_spn スピンドルロックのアクセス許可ベクタの設定 [TPMD] 【 NGKI2149】

### 【静的 API】

SAC_SPN(ID spnid, { ACPTN acptn1, ACPTN acptn2, ACPTN acptn3, ACPTN acptn4 })
--

### 【C 言語 API】

ER ercd = sac_spn(ID spnid, const ACVCT *p_acvct)
---

---

### 【パラメータ】

ID	spnid	対象スピノロックの ID 番号
ACVCT *	p_acvct	アクセス許可ベクタを入れたパケットへのポインタ（静的 API を除く）

\* アクセス許可ベクタ（パケットの内容）

ACPTN	acptn1	通常操作 1 のアクセス許可パターン
ACPTN	acptn2	通常操作 2 のアクセス許可パターン
ACPTN	acptn3	管理操作のアクセス許可パターン
ACPTN	acptn4	参照操作のアクセス許可パターン

### 【リターンパラメータ】

ER	ercd	正常終了 (E_OK) またはエラーコード
----	------	-----------------------

## 【エラーコード】

E_CTX	コンテキストエラー <ul style="list-style-type: none"> <li>● 非タスクコンテキストからの呼び出し [ s] 【 NGKI2150】</li> <li>● CPU ロック状態からの呼び出し [ s] 【 NGKI2151】</li> </ul>
E_ID	不正 ID 番号 <ul style="list-style-type: none"> <li>● spnid が有効範囲外 [ s] 【 NGKI2152】</li> </ul>
E_RSATR	予約属性 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 対象スピンロックが属する保護ドメインの固みの中(対象スピンロックが無所属の場合は、保護ドメインの固みの外)に記述されていない [ s] 【 NGKI2153】</li> <li>● 対象スピンロックが属するクラスの固みの中に記述されていない [ s] 【 NGKI2154】</li> </ul>
E_NOEXS	オブジェクト未登録 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 対象スピンロックが未登録 【 NGKI2155】</li> </ul>
E_OACV	オブジェクトアクセス違反 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 対象スピンロックに対する管理操作が許可されていない [ s] 【 NGKI2156】</li> </ul>
E_MACV	メモリアクセス違反 <ul style="list-style-type: none"> <li>● p_acvct が指すメモリ領域への読み出しが許可されていない [ s] 【 NGKI2157】</li> </ul>
E_OBJ	オブジェクト状態エラー <ul style="list-style-type: none"> <li>● 対象スピンロックは静的 API で生成された [ s] 【 NGKI2158】</li> <li>● 対象スピンロックに対してアクセス許可ベクタが設定済み [ s] 【 NGKI2159】</li> </ul>

## 【機能】

spnid で指定したスピンロック（対象スピンロック）のアクセス許可ベクタ（4つのアクセス許可パターンの組）を、各パラメータで指定した値に設定する【 NGKI2160】。

静的 API においては、 spnid はオブジェクト識別名、 acptn1～acptn4 は整数定数式パラメータである【 NGKI2161】。

---

del\_spn      スピンロックの削除 [TMD] 【 NGKI2162】

## 【C 言語 API】

```
ER ercd = del_spn(ID spnid)
```

### 【パラメータ】

ID	spnid	対象スピノロックの ID 番号
----	-------	-----------------

### 【リターンパラメータ】

ER	ercd	正常終了 (E_OK) またはエラーコード
----	------	-----------------------

### 【エラーコード】

E_CTX	コンテキストエラー ● 非タスクコンテキストからの呼び出し 【 NGKI2163】 ● CPU ロック状態からの呼び出し 【 NGKI2164】
E_ID	不正 ID 番号 ● spnid が有効範囲外 【 NGKI2165】
E_NOEXS	オブジェクト未登録 ● 対象スピノロックが未登録 【 NGKI2166】
E_OACV	オブジェクトアクセス違反 ● 対象スピノロックに対する管理操作が許可されていない [ P ] 【 NGKI2167】
E_OBJ	オブジェクト状態エラー ● 対象スピノロックは静的 API で生成された 【 NGKI2168】

### 【機能】

spnid で指定したスピノロック（対象スピノロック）を削除する。具体的な振舞いは以下の通り。

対象スピノロックの登録が解除され、そのスピノロック ID が未使用の状態に戻される【 NGKI2169】。

### 【未決定事項】

対象スピノロックが取得されている状態の場合の振舞いは、今後の課題である。

---

loc\_spn      スピノロックの取得 [TM] 【 NGKI3540】

### 【C 言語 API】

ER ercd = loc_spn(ID spnid)
-----------------------------

### 【パラメータ】

ID	spnid	対象スピノロックの ID 番号
----	-------	-----------------

### 【リターンパラメータ】

ER	ercd	正常終了 (E_OK) またはエラーコード
----	------	-----------------------

### 【エラーコード】

E_CTX	コンテキストエラー ● CPU ロック状態からの呼び出し 【 NGKI2174】
E_ID	不正 ID 番号 ● spnid が有効範囲外 【 NGKI2175】
E_NOEXS	オブジェクト未登録 ● 対象スピノロックが未登録 [ D] 【 NGKI2176】
E_OACV	オブジェクトアクセス違反 ● 対象スピノロックに対する通常操作 1 が許可されていない [ P] 【 NGKI2177】

### 【機能】

spnid で指定したスピノロック（対象スピノロック）を取得する。具体的な振舞いは以下の通り。

対象スピノロックが取得されていない状態である場合には、プロセッサ間ロックの取得を試みる【 NGKI2178】。ロックが他のプロセッサによって取得されている状態である場合や、他のプロセッサがロックの取得に成功した場合には、ロックが返却されるまでループによって待ち、返却されたらロックの取得を試みる【 NGKI2179】。これを、ロックの取得に成功するまで繰り返す【 NGKI2180】。

ロックの取得に成功した場合には、スピノロックは取得されている状態になる【 NGKI2181】。また、CPU ロックフラグをセットして CPU ロック状態へ遷移し、サービスコールからリターンする【 NGKI2182】。

なお、複数のプロセッサがロックの取得を待っている時に、どのプロセッサが最初にロックを取得できるかは、現時点ではターゲット定義とする【 NGKI2183】。

### 【補足説明】

対象スピノロックが、loc\_spn を呼び出したプロセッサによって取得されている状態である場合には、スピノロックの取得により CPU ロック状態になっているため、loc\_spn は E\_CTX エラーとなる。

プロセッサがロックを取得できる順序を、現時点ではターゲット定義としたが、リアルタイム性保証のためには、（ロックの取得待ちの間に割込みが発生しない限りは）loc\_spn を呼び出した順序でロックを取得できるとするのが望ましい。

ただし、ターゲットハードウェアの制限で、そのような実装ができるとは限らないため、現時点では

ターゲット定義としている。

---

## try\_spn スピンロックの取得 (ポーリング) [TM]

### 【C 言語 API】

ER ercd = try_spn(ID spnid)
-----------------------------

### 【パラメータ】

ID	spnid	対象スピノロックの ID 番号
----	-------	-----------------

### 【リターンパラメータ】

ER	ercd	正常終了 (E_OK) またはエラーコード
----	------	-----------------------

### 【エラーコード】

E_CTX	コンテキストエラー ● CPU ロック状態からの呼び出し 【 NGKI2188】
E_ID	不正 ID 番号 ● spnid が有効範囲外 【 NGKI2189】
E_NOEXS	オブジェクト未登録 ● 対象スピノロックが未登録 [ D] 【 NGKI2190】
E_OACV	オブジェクトアクセス違反 ● 対象スピノロックに対する通常操作 1 が許可されていない [ P] 【 NGKI2191】
E_OBJ	オブジェクト状態エラー ● 条件については機能の項を参照

### 【機能】

spnid で指定したスピノロック (対象スピノロック) の取得を試みる。具体的な振舞いは以下の通り。

対象スピノロックが取得されていない状態である場合には、プロセッサ間ロックの取得を試みる【 NGKI2192】。ロックの取得に成功した場合には、スピノロックは取得されている状態になる【 NGKI2193】。また、CPU ロックフラグをセットして CPU ロック状態へ遷移し、サービスコールからリターンする【 NGKI2194】。

対象スピノロックが他のプロセッサによって取得されている状態である場合や、ロックの取得に失敗した場合(他のプロセッサがロックの取得に成功した場合)には、E\_OBJ エラーとする【 NGKI2195】。

### 【使用上の注意】

`try_spn` を、ロックの取得に成功するまで繰り返し呼び出すことによりスピンロックを取得する方法は、`loc_spn` によりスピンロックを取得する方法と、プロセッサがロックを取得できる順序が異なる可能性ある。

---

`unl_spn`      スピンロックの返却 【TM】【 NGKI3542】

### 【C 言語 API】

ER ercd = <code>unl_spn</code> (ID spnid)
---

### 【パラメータ】

ID	spnid	対象スピンロックの ID 番号
----	-------	-----------------

### 【リターンパラメータ】

ER	ercd	正常終了 (E_OK) またはエラーコード
----	------	-----------------------

### 【エラーコード】

E_CTX	コンテキストエラー
E_ID	不正 ID 番号 <ul style="list-style-type: none"><li>● spnid が有効範囲外 【 NGKI2200】</li></ul>
E_NOEXS	オブジェクト未登録 <ul style="list-style-type: none"><li>● 対象スピンロックが未登録 [ D] 【 NGKI2201】</li></ul>
E_OACV	オブジェクトアクセス違反 <ul style="list-style-type: none"><li>● 対象スピンロックに対する通常操作 1 が許可されていない [ P] 【 NGKI2202】</li></ul>
E_ILUSE	サービスコール不正使用 <ul style="list-style-type: none"><li>● 条件については機能の項を参照</li></ul>

### 【機能】

`spnid` で指定したスピンロック（対象スピンロック）を返却する。具体的な振舞いは以下の通り。

対象スピンロックが、`unl_spn` を呼び出したプロセッサによって取得されている状態である場合には、ロックを返却し、スピンロックを取得されていない状態とする【 NGKI2203】。また、CPU ロックフラグをクリアし、CPU ロック解除状態へ遷移する【 NGKI2204】。

対象スピンロックが、取得されていない状態である場合や、他のプロセッサによって取得されている

状態である場合には、 E\_ILUSE エラーとなる【 NGKI2205】。

---

## ref\_spn スピンロックの状態参照 [TM] 【 NGKI2206】

### 【C 言語 API】

ER ercd = ref_spn(ID spnid, T_RSPN *pk_rspn)
--

### 【パラメータ】

ID	spnid	対象スピノロックの ID 番号
T_RSPN *	pk_rspn	スピノロックの現在状態を入れるパケットへのポインタ

### 【リターンパラメータ】

ER	ercd	正常終了 (E_OK) またはエラーコード
----	------	-----------------------

\*スピノロックの現在状態 (パケットの内容)

STAT	spnstat	ロック状態
------	---------	-------

### 【エラーコード】

E_CTX	コンテキストエラー ● 非タスクコンテキストからの呼び出し 【 NGKI2207】 ● CPU ロック状態からの呼び出し 【 NGKI2208】
E_ID	不正 ID 番号 ● spnid が有効範囲外 【 NGKI2209】
E_NOEXS	オブジェクト未登録 ● 対象スピノロックが未登録 [ D] 【 NGKI2210】
E_OACV	オブジェクトアクセス違反 ● 対象スピノロックに対する参照操作が許可されていない [ P] 【 NGKI2211】
E_MACV	メモリアクセス違反 ● pk_rspn が指すメモリ領域への書き込みアクセスが許可されていない [ P] 【 NGKI2212】

### 【機能】

spnid で指定したスピノロック (対象スピノロック) の現在状態を参照する。参照した現在状態は、 pk\_rspn で指定したパケットに返される【 NGKI2213】。

spnstat には、対象スピノロックの現在のロック状態を表す次のいずれかの値が返される

---

【 NGKI2214】.

<b>TSPN_UNL</b>	0x01U	取得されていない状態
<b>TSPN_LOC</b>	0x02U	取得されている状態

【使用上の注意】

`ref_spn` はデバッグ時向けの機能であり、その他の目的に使用することは推奨しない。これは、`ref_spn` を呼び出し、対象スピノロックの現在状態を参照した直後に割込みが発生した場合、`ref_spn` から戻ってきた時には対象スピノロックの状態が変化している可能性があるためである。

## 4.5. メモリプール管理機能

【 TOPPERS/SSP3 カーネルにおける規定】

SSP3 カーネルでは、メモリプール管理機能をサポートしない【 SSPS0128】。

【  $\mu$ ITRON4.0 仕様との関係】

可変長メモリプール機能を廃止した。

【仕様決定の理由】

可変長メモリプール機能を廃止したのは、メモリ割付けの処理時間とフラグメンテーションの発生を考えると、最適なメモリ管理アルゴリズムはアプリケーション依存となるため、カーネル内で実現するより、ライブラリとして実現する方が適切と考えたためである。

### 4.5.1. 固定長メモリプール

固定長メモリプールは、生成時に決めたサイズのメモリブロック（固定長メモリブロック）を動的に獲得・返却するための同期・通信オブジェクトである。固定長メモリプールは、固定長メモリプール ID と呼ぶ ID 番号で識別する【 NGKI2215】。

各固定長メモリプールが持つ情報は次の通り【 NGKI2216】。

- 固定長メモリプール属性
- 待ち行列（固定長メモリブロックの獲得待ち状態のタスクのキュー）
- 固定長メモリプール領域
- 固定長メモリプール管理領域
- アクセス許可ベクタ（保護機能対応カーネルの場合）
- 属する保護ドメイン（保護機能対応カーネルの場合）
- 属するクラス（マルチプロセッサ対応カーネルの場合）

待ち行列は、固定長メモリブロックが獲得できるまで待っている状態（固定長メモリブロックの獲得待ち状態）のタスクが、固定長メモリブロックを獲得する順序でつながれているキューである。

固定長メモリプール領域は、その中から固定長メモリブロックを割り付けるためのメモリ領域である。

固定長メモリプール管理領域は、固定長メモリプール領域中の割当て済みの固定長メモリブロックと未割当てのメモリ領域に関する情報を格納しておくためのメモリ領域である。

保護機能対応カーネルにおいて、固定長メモリプール管理領域は、カーネルの用いるオブジェクト管理領域として扱われる【NGKI2217】。

固定長メモリプール属性には、次の属性を指定することができる【NGKI2218】。

<b>TA_TPRI</b>	0x01U	待ち行列をタスクの優先度順にする
----------------	-------	------------------

TA\_TPRI を指定しない場合、待ち行列は FIFO 順になる【NGKI2219】。

固定長メモリプール機能に関連するカーネル構成マクロは次の通り。

<b>TNUM_MPFIID</b>	登録できる固定長メモリプールの数（動的生成対応でないカーネルでは、静的 API によって登録された固定長メモリプールの数に一致）【NGKI2220】
--------------------	--

#### 【μITRON4.0仕様との関係】

固定長メモリプール領域として確保すべき領域のサイズを返すカーネル構成マクロ（TSZ\_MPFI）は廃止した。これは、固定長メモリプール領域をアプリケーションで確保する方法を定めた結果、そのサイズは( $blkcnt * \text{ROUND\_MPF\_T(blksz)}$ )で求めることができるようになったためである。

TNUM\_MPFIID は、μITRON4.0 仕様に規定されていないカーネル構成マクロである。

---

**CRE\_MPFI** 固定長メモリプールの生成〔S〕【 NGKI2221】  
**acre\_mpf** 固定長メモリプールの生成〔TD〕【 NGKI2222】

【静的 API】

CRE_MPFI(ID mpfid, { ATR mpfatr, uint_t blkcnt, uint_t blksz, MPF_T *mpf, void *mpfmb })
---

【C 言語 API】

ER_ID mpfid = acre_mpf(const T_CMPF *pk_cmpf)
---

【パラメータ】

<b>ID</b>	mpfid	生成する固定長メモリプールの ID 番号 (CRE_MPFI の場合)
<b>T_CMPF *</b>	pk_cmpf	固定長メモリプールの生成情報を入ったパケットへのポインタ (静的 API を除く)

\* 固定長メモリプールの生成情報 (パケットの内容)

<b>ATR</b>	mpfatr	固定長メモリプール属性
<b>uint_t</b>	blkcnt	獲得できる固定長メモリブロックの数
<b>uint_t</b>	blksz	固定長メモリブロックのサイズ (バイト数)
<b>MPF_T *</b>	mpf	固定長メモリプール領域の先頭番地
<b>void *</b>	mpfmb	固定長メモリプール管理領域の先頭番地

【リターンパラメータ】

<b>ER_ID</b>	mpfid	生成された固定長メモリプールの ID 番号 (正の値) またはエラーコード
--------------	-------	---------------------------------------

## 【エラーコード】

E_CTX [s]	コンテキストエラー <ul style="list-style-type: none"> <li>● 非タスクコンテキストからの呼び出し [ s] 【 NGKI2223】</li> <li>● CPU ロック状態からの呼び出し [ s] 【 NGKI2224】</li> </ul>
E_RSATR	予約属性 <ul style="list-style-type: none"> <li>● mpfatr が無効 【 NGKI2225】</li> <li>● 属する保護ドメインの指定が有効範囲外 [ sP] 【 NGKI2226】</li> <li>● 属するクラスの指定が有効範囲外 [ sM] 【 NGKI2227】</li> <li>● クラスの囲みの中に記述されていない [ SM] 【 NGKI2228】</li> </ul>
E_NOSPT	未サポート機能 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 条件については各カーネルにおける規定の項を参照</li> </ul>
E_PAR	パラメータエラー <ul style="list-style-type: none"> <li>● blkcnt が 0 以下 【 NGKI2229】</li> <li>● blksz が 0 以下 【 NGKI2230】</li> <li>● その他の条件については機能の項を参照</li> </ul>
E_OACV	オブジェクトアクセス違反 <ul style="list-style-type: none"> <li>● システム状態に対する管理操作が許可されていない [ sP] 【 NGKI2231】</li> </ul>
E_MACV	メモリアクセス違反 <ul style="list-style-type: none"> <li>● pk_cmpf が指すメモリ領域への読み出しが許可されていない [ sP] 【 NGKI2232】</li> </ul>
E_NOID	ID 番号不足 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 割り付けられる固定長メモリプール ID がない [ sD] 【 NGKI2233】</li> </ul>
E_NOMEM	メモリ不足 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 固定長メモリプール領域が確保できない 【 NGKI2234】</li> <li>● 固定長メモリプール管理領域が確保できない 【 NGKI2235】</li> </ul>
E_OBJ	オブジェクト状態エラー <ul style="list-style-type: none"> <li>● mpfid で指定した固定長メモリプールが登録済み ( CRE_MPFI の場合) 【 NGKI2236】</li> <li>● その他の条件については機能の項を参照</li> </ul>

## 【機能】

各パラメータで指定した固定長メモリプールの生成情報に従って、固定長メモリプールを生成する。mpf, blkcnt, blksz から固定長メモリプール領域が、mpfmb と blkcnt から固定長メモリプール管理領域がそれぞれ設定され、メモリプール領域全体が未割当ての状態に初期化される【 NGKI2237】。また、待ち行列は空の状態に初期化される【 NGKI2238】。

静的 APIにおいては、mpfidはオブジェクト識別名、mpfattr、blkcnt、blkszは整数定数式パラメータ、mpfとmpfmbは一般定数式パラメータである【NGKI2239】。

コンフィギュレータは、静的 API のメモリ不足（E\_NOMEM）エラーを検出することができない【NGKI2240】。

mpfをNULLとした場合、blkcntとblkszから決まるサイズの固定長メモリプール領域が、コンフィギュレータまたはカーネルにより確保される【NGKI2241】。

保護機能対応カーネルでは、コンフィギュレータまたはカーネルにより確保される固定長メモリプール領域は、固定長メモリプールと同じ保護ドメインに属し、固定長メモリプールと同じアクセス許可ベクタを持ったメモリオブジェクト中に確保される【NGKI2242】。

mpfmbをNULLとした場合、blkcntから決まるサイズの固定長メモリプール管理領域が、コンフィギュレータまたはカーネルにより確保される【NGKI2243】。

〔mpfにNULL以外を指定した場合〕

mpfにNULL以外を指定した場合、mpfを先頭番地とする固定長メモリプール領域は、アプリケーションで確保しておく必要がある【NGKI2244】。固定長メモリプール領域をアプリケーションで確保するために、次のデータ型とマクロを用意している【NGKI2245】。

MPF_T	固定長メモリプール領域を確保するためのデータ型
COUNT_MPFT(blksz)	固定長メモリブロックのサイズがblkszの固定長メモリプール領域を確保するために、固定長メモリブロック 1 つあたりに必要な MPF_T 型の配列の要素数
ROUND_MPFT(blksz)	要素数 COUNT_MPFT(blksz)の MPF_T 型の配列のサイズ(blksz を、MPF_T 型のサイズの倍数になるように大きい方に丸めた値)

これらを用いて固定長メモリプール領域を確保する方法は次の通り【NGKI2246】。

MPF\_T <固定長メモリプール領域の変数名>[(blkcnt) \* COUNT\_MPFT(blksz)]

この時、mpfには<固定長メモリプール領域の変数名>を指定する【NGKI2247】。

これ以外の方法で固定長メモリプール領域を確保する場合には、上記の配列と同じサイズのメモリ領域を確保しなければならない【NGKI2248】。また、その先頭番地がターゲット定義の制約に合致しないなければならない。mpfにターゲット定義の制約に合致しない先頭番地を指定した時には、E\_PAR

エラーとなる【NGKI2249】。

保護機能対応カーネルでは、アプリケーションで確保する固定長メモリプール領域は、カーネルに登録されたメモリオブジェクトに含まれていなければならない。指定した固定長メモリプール領域が、カーネルに登録されたメモリオブジェクトに含まれていない場合、E\_OBJ エラーとなる【NGKI2251】。

[mpfmb に NULL 以外を指定した場合]

mpfmb に NULL 以外を指定した場合、mpfmb を先頭番地とする固定長メモリプール管理領域は、アプリケーションで確保しておく必要がある【NGKI2252】。固定長メモリプール管理領域をアプリケーションで確保するために、次のマクロを用意している【NGKI2253】。

TSZ_MPMB(blkcnt)	blkcnt で指定した数の固定長メモリブロックを管理することができる固定長メモリプール管理領域のサイズ（バイト数）
TCNT_MPMB(blkcnt)	blkcnt で指定した数の固定長メモリブロックを管理することができる固定長メモリプール管理領域を確保するために必要な MB_T 型の配列の要素数

これらを用いて固定長メモリプール管理領域を確保する方法は次の通り【NGKI2254】。

MB\_T <固定長メモリプール管理領域の変数名>[TCNT\_MPMB(blkcnt)];

この時、mpfmb には<固定長メモリプール管理領域の変数名>を指定する【NGKI2255】。

この方法に従わず、mpfmb にターゲット定義の制約に合致しない先頭番地を指定した時には、E\_PAR エラーとなる【NGKI2256】。また、保護機能対応カーネルにおいて、mpfmb で指定した固定長メモリプール管理領域がカーネル専用のメモリオブジェクトに含まれない場合、E\_OBJ エラーとなる【NGKI2257】。

#### 【補足説明】

保護機能対応カーネルにおいて、固定長メモリプール領域をアプリケーションで確保する場合には、固定長メモリプール領域が属する保護ドメインとアクセス権の設定は変更されない。これらを適切に設定することは、アプリケーションの責任である。

#### 【TOPPERS/ASP3 カーネルにおける規定】

ASP3 カーネルでは、mpfmb には NULL のみを指定することができる。NULL 以外を指定した場合には、E\_NOSPT エラーとなる【ASPS0166】。ASP3 カーネルの動的生成機能拡張パッケージでは、acre\_mpf をサポートする【ASPS0167】。acre\_mpf に対しては、mpfmb に NULL 以外を指定できな

いという制限はない【 ASPS0168】。

#### 【TOPPERS/FMP3 カーネルにおける規定】

FMP3 カーネルでは、`mpfmb` には NULL のみを指定することができる。NULL 以外を指定した場合には、`E_NOSPT` エラーとなる【 FMPS0144】。

#### 【TOPPERS/HRP3 カーネルにおける規定】

HRP3 カーネルでは、`mpfmb` には NULL のみを指定することができる。NULL 以外を指定した場合には、`E_NOSPT` エラーとなる【 HRPS0138】。

HRP3 カーネルの動的生成機能拡張パッケージでは、`acre_mpf` をサポートする【 HRPS0197】。`acre_mpf` に対しては、`mpfmb` に NULL 以外を指定できないという制限はない【 HRPS0198】。ただし、`mpf` に NULL が指定されるとカーネルが固定長メモリプール領域を確保する機能はサポートしない。`mpf` に NULL を指定した場合には、`E_NOSPT` エラーとなる【 HRPS0199】。

#### 【μITRON4.0 仕様との関係】

`mpf` のデータ型を `MPF_T *` に変更した。`COUNT_MPFT` と `ROUND_MPFT` を新設し、固定長メモリプール領域をアプリケーションで確保する方法を規定した。また、μITRON4.0/PX 仕様にあわせて、固定長メモリプールの生成情報に、`mpfmb` を追加した。

#### 【μITRON4.0/PX 仕様との関係】

`TCNT_MPMB` を新設し、固定長メモリプール管理領域をアプリケーションで確保する方法を規定した。

---

AID\_MPFT 割付け可能な固定長メモリプール ID の数の指定【SD】【 NGKI2258】

#### 【静的 API】

AID_MPFT(uint_t nompf)
------------------------

#### 【パラメータ】

<code>uint_t</code>	<code>nompf</code>	割付け可能な固定長メモリプール ID の数
---------------------	--------------------	-----------------------

#### 【エラーコード】

<code>E_RSATR</code>	予約属性 <ul style="list-style-type: none"><li>保護ドomainの囲みの中に記述されている【 P】【 NGKI3436】</li><li>クラスの囲みの中に記述されていない【 M】【 NGKI2259】</li></ul>
----------------------	--

## 【機能】

nompf で指定した数の固定長メモリプール ID を、固定長メモリプールを生成するサービスコールによって割付け可能な固定長メモリプール ID として確保する 【 NGKI2260】。

nompf は整数定数式パラメータである 【 NGKI2261】。

## 【TOPPERS/ASP3 カーネルにおける規定】

ASP3 カーネルの動的生成機能拡張パッケージでは、 AID\_MPFI をサポートする 【 ASPS0216】。

## 【TOPPERS/HRP3 カーネルにおける規定】

HRP3 カーネルの動的生成機能拡張パッケージでは、 AID\_MPFI をサポートする 【 HRPS0217】。

SAC_MPFI	固定長メモリプールのアクセス許可ベクタの設定 [SP] 【 NGKI2262】
sac_mpf	固定長メモリプールのアクセス許可ベクタの設定 [TPD] 【 NGKI2263】

## 【静的 API】

```
SAC_MPFI(ID mpfid, { ACPTN acptn1, ACPTN acptn2,  
                        ACPTN acptn3, ACPTN acptn4 })
```

## 【C 言語 API】

```
ER ercd = sac_mpf(ID mpfid, const ACVCT *p_acvct)
```

## 【パラメータ】

ID	mpfid	対象固定長メモリプールの ID 番号
ACVCT *	p_acvct	アクセス許可ベクタを入れたパケットへのポインタ（静的 API を除く）

\* アクセス許可ベクタ（パケットの内容）

ACPTN	acptn1	通常操作 1 のアクセス許可パターン
ACPTN	acptn2	通常操作 2 のアクセス許可パターン
ACPTN	acptn3	管理操作のアクセス許可パターン
ACPTN	acptn4	参照操作のアクセス許可パターン

## 【リターンパラメータ】

ER	ercd	正常終了 (E_OK) またはエラーコード
----	------	-----------------------

## 【エラーコード】

E_CTX	コンテキストエラー <ul style="list-style-type: none"> <li>● 非タスクコンテキストからの呼び出し [ s] 【 NGKI2264】</li> <li>● CPU ロック状態からの呼び出し [ s] 【 NGKI2265】</li> </ul>
E_ID	不正 ID 番号 <ul style="list-style-type: none"> <li>● mpfid が有効範囲外 [ s] 【 NGKI2266】</li> </ul>
E_RSATR	予約属性 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 対象固定長メモリプールが属する保護ドメインの囲みの中（対象固定長メモリプールが無所属の場合は、保護ドメインの囲みの外）に記述されていない [ S] 【 NGKI2267】</li> <li>● 対象固定長メモリプールが属するクラスの囲みの中に記述されていない [ SM] 【 NGKI2268】</li> </ul>
E_NOEXS	オブジェクト未登録 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 対象固定長メモリプールが未登録 【 NGKI2269】</li> </ul>
E_OACV	オブジェクトアクセス違反 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 対象固定長メモリプールに対する管理操作が許可されていない [ s] 【 NGKI2270】</li> </ul>
E_MACV	メモリアクセス違反 <ul style="list-style-type: none"> <li>● p_acvct が指すメモリ領域への読み出しが許可されていない [ s] 【 NGKI2271】</li> </ul>
E_OBJ	オブジェクト状態エラー <ul style="list-style-type: none"> <li>● 対象固定長メモリプールは静的 API で生成された [ s] 【 NGKI2272】</li> <li>● 対象固定長メモリプールに対してアクセス許可ベクタが設定済み [ S] 【 NGKI2273】</li> </ul>

## 【機能】

mpfid で指定した固定長メモリプール（対象固定長メモリプール）のアクセス許可ベクタ（4つのアクセス許可パターンの組）を、各パラメータで指定した値に設定する【 NGKI2274】。対象固定長メモリプールの固定長メモリプール領域がコンフィギュレータまたはカーネルにより確保されたものである場合には、固定長メモリプール領域のアクセス許可ベクタも、各パラメータで指定した値に設定する【 NGKI2275】。

静的 API においては、mpfid はオブジェクト識別名、acptn1～acptn4 は整数定数式パラメータである【 NGKI2276】。

## 【TOPPERS/HRP3 カーネルにおける規定】

HRP3 カーネルの動的生成機能拡張パッケージでは、sac\_mpf をサポートする【 HRPS0200】。

---

## del\_mpf 固定長メモリプールの削除 [TD] 【 NGKI2277】

### 【C 言語 API】

```
ER ercd = del_mpf(ID mpfid)
```

### 【パラメータ】

ID	mpfid	対象固定長メモリプールの ID 番号
----	-------	--------------------

### 【リターンパラメータ】

ER	ercd	正常終了 (E_OK) またはエラーコード
----	------	-----------------------

### 【エラーコード】

E_CTX	コンテキストエラー ● 非タスクコンテキストからの呼び出し 【 NGKI2278】 ● CPU ロック状態からの呼び出し 【 NGKI2279】
E_ID	不正 ID 番号 ● mpfid が有効範囲外 【 NGKI2280】
E_NOEXS	オブジェクト未登録 ● 対象固定長メモリプールが未登録 【 NGKI2281】
E_OACV	オブジェクトアクセス違反 ● 対象固定長メモリプールに対する管理操作が許可されていない 〔 P 〕 【 NGKI2282】
E_OBJ	オブジェクト状態エラー（ ● 対象固定長メモリプールは静的 API で生成された 【 NGKI2283】

### 【機能】

mpfid で指定した固定長メモリプール（対象固定長メモリプール）を削除する。具体的な振舞いは以下の通り。

対象固定長メモリプールの登録が解除され、その固定長メモリプール ID が未使用の状態に戻される【 NGKI2284】。また、対象固定長メモリプールの待ち行列につながれたタスクは、待ち行列の先頭のタスクから順に待ち解除される【 NGKI2285】。待ち解除されたタスクには、待ち状態となったサービスコールから E\_DLT エラーが返る【 NGKI2286】。

### 【TOPPERS/ASP3 カーネルにおける規定】

ASP3 カーネルの動的生成機能拡張パッケージでは、 del\_mpf をサポートする【 ASPS0171】。

## 【TOPPERS/HRP3 カーネルにおける規定】

HRP3 カーネルの動的生成機能拡張パッケージでは、`del_mpf` をサポートする 【 HRPS0201】。

<code>get_mpf</code>	固定長メモリブロックの獲得 [T] 【 NGKI2287】
<code>pget_mpf</code>	固定長メモリブロックの獲得 (ポーリング) [T] 【 NGKI2288】
<code>tget_mpf</code>	固定長メモリブロックの獲得 (タイムアウト付き) [T] 【 NGKI2289】

## 【C 言語 API】

```
ER ercd = get_mpf(ID mpfid, void **p_blk)  
ER ercd = pget_mpf(ID mpfid, void **p_blk)  
ER ercd = tget_mpf(ID mpfid, void **p_blk, TMO tmout)
```

## 【パラメータ】

ID	mpfid	対象固定長メモリプールの ID 番号
<b>void **</b>	p_blk	獲得した固定長メモリブロックの先頭番地を入れるメモリ領域へのポインタ
<b>TMO</b>	tmout	タイムアウト時間 (twai_mpf の場合)

## 【リターンパラメータ】

ER	ercd	正常終了 (E_OK) またはエラーコード
<b>void *</b>	blk	獲得した固定長メモリブロックの先頭番地

## 【エラーコード】

E_CTX	コンテキストエラー <ul style="list-style-type: none"> <li>● 非タスクコンテキストからの呼び出し 【 NGKI2290】</li> <li>● CPU ロック状態からの呼び出し 【 NGKI2291】</li> <li>● ディスパッチ保留状態からの呼び出し ( pget_mpf を除く) 【 NGKI2292】</li> </ul>
E_NOSPT	未サポート機能 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 制約タスクからの呼び出し ( pget_mpf を除く) 【 NGKI2293】</li> </ul>
E_ID	不正 ID 番号 <ul style="list-style-type: none"> <li>● mpfid が有効範囲外 【 NGKI2294】</li> </ul>
E_PAR	パラメータエラー <ul style="list-style-type: none"> <li>● tmout が無効 ( tget_mpf の場合) 【 NGKI2295】</li> </ul>
E_NOEXS	オブジェクト未登録 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 対象固定長メモリプールが未登録 [ D] 【 NGKI2296】</li> </ul>
E_OACV	オブジェクトアクセス違反 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 対象固定長メモリプールに対する通常操作 1 が許可されていない [ P] 【 NGKI2297】</li> </ul>
E_MACV	メモリアクセス違反 <ul style="list-style-type: none"> <li>● p_blk が指すメモリ領域への書き込みアクセスが許可されていない [ P] 【 NGKI2298】</li> </ul>
E_TMOUT	ポーリング失敗またはタイムアウト ( get_mpf を除く) 【 NGKI2299】
E_RASTER	待ち状態の強制解除 ( pget_mpf を除く) 【 NGKI2300】
E_RLWAI	タスクの終了要求 ( pget_mpf を除く) 【 NGKI3466】
E_DLT	待ちオブジェクトの削除または再初期化 ( pget_mpf を除く) 【 NGKI2301】

## 【機能】

mpfid で指定した固定長メモリプール (対象固定長メモリプール) から固定長メモリブロックを獲得し、その先頭番地を p\_blk が指すメモリ領域に返す。具体的な振舞いは以下の通り。

対象固定長メモリプールの固定長メモリプール領域の中に、固定長メモリブロックを割り付けることのできる未割当てのメモリ領域がある場合には、固定長メモリブロックが 1 つ割り付けられ、その先頭番地が blk に返される 【 NGKI2302】。

未割当てのメモリ領域がない場合には、自タスクは固定長メモリプールの獲得待ち状態となり、対象固定長メモリプールの待ち行列につながれる 【 NGKI2303】。

---

## rel\_mpf 固定長メモリブロックの返却 [T] 【 NGKI2304】

### 【C 言語 API】

```
ER ercd = rel_mpf(ID mpfid, void *blk)
```

### 【パラメータ】

<b>ID</b>	mpfid	対象固定長メモリプールの ID 番号
<b>void *</b>	blk	返却する固定長メモリブロックの先頭番地

### 【リターンパラメータ】

<b>ER</b>	ercd	正常終了 (E_OK) またはエラーコード
-----------	------	-----------------------

### 【エラーコード】

<b>E_CTX</b>	コンテキストエラー ● 非タスクコンテキストからの呼び出し 【 NGKI2305】 ● CPU ロック状態からの呼び出し 【 NGKI2306】
<b>E_ID</b>	不正 ID 番号 ● mpfid が有効範囲外 【 NGKI2307】
<b>E_PAR</b>	パラメータエラー ● 条件については機能の項を参照
<b>E_NOEXS</b>	オブジェクト未登録 ● 対象固定長メモリプールが未登録 [ D] 【 NGKI2308】
<b>E_OACV</b>	オブジェクトアクセス違反 ● 対象固定長メモリプールに対する通常操作 2 が許可されていない [ P] 【 NGKI2309】

### 【機能】

mpfid で指定した固定長メモリプール（対象固定長メモリプール）に、 blk で指定した固定長メモリブロックを返却する。具体的な振舞いは以下の通り。

対象固定長メモリプールの待ち行列にタスクが存在する場合には、待ち行列の先頭のタスクが、 blk で指定した固定長メモリブロックを獲得し、待ち解除される 【 NGKI2310】。待ち解除されたタスクには、待ち状態となったサービスコールから E\_OK が返る 【 NGKI2311】。

待ち行列にタスクが存在しない場合には、 blk で指定した固定長メモリブロックは、対象固定長メモリプールのメモリプール領域に返却される 【 NGKI2312】。

`blk` が、対象固定長メモリプールから獲得した固定長メモリブロックの先頭番地でない場合には、`E_PAR` エラーとなる【 NGKI2313】。

---

### ini\_mpf 固定長メモリプールの再初期化 [T] 【 NGKI2314】

#### 【C 言語 API】

```
ER ercd = ini_mpf(ID mpfid)
```

#### 【パラメータ】

ID	mpfid	対象固定長メモリプールの ID 番号
----	-------	--------------------

#### 【リターンパラメータ】

ER	ercd	正常終了 (E_OK) またはエラーコード
----	------	-----------------------

#### 【エラーコード】

<code>E_CTX</code>	コンテキストエラー ● 非タスクコンテキストからの呼び出し【 NGKI2315】 ● CPU ロック状態からの呼び出し【 NGKI2316】
<code>E_ID</code>	不正 ID 番号 ● <code>mpfid</code> が有効範囲外【 NGKI2317】
<code>E_NOEXS</code>	オブジェクト未登録 ● 対象固定長メモリプールが未登録 [ D] 【 NGKI2318】
<code>E_OACV</code>	オブジェクトアクセス違反 ● 対象固定長メモリプールに対する管理操作が許可されていない [ P] 【 NGKI2319】

#### 【機能】

`mpfid` で指定した固定長メモリプール（対象固定長メモリプール）を再初期化する。具体的な振舞いは以下の通り。

対象固定長メモリプールのメモリプール領域全体が未割当ての状態に初期化される【 NGKI2320】。また、対象固定長メモリプールの待ち行列につながれたタスクは、待ち行列の先頭のタスクから順に待ち解除される【 NGKI2321】。待ち解除されたタスクには、待ち状態となったサービスコールから `E_DLT` エラーが返る【 NGKI2322】。

### 【使用上の注意】

固定長メモリプールを再初期化した場合に、 アプリケーションとの整合性を保つのは、 アプリケーションの責任である。

### 【 $\mu$ ITRON4.0仕様との関係】

$\mu$ ITRON4.0仕様に定義されていないサービスコールである。

---

ref\_mpf 固定長メモリプールの状態参照 [T] 【 NGKI2323】

### 【C言語API】

ER ercd = ref_mpf(ID mpfid, T_RMPF *pk_rmpf)
--

### 【パラメータ】

ID	mpfid	対象固定長メモリプールのID番号
T_RMPF *	pk_rmpf	固定長メモリプールの現在状態を入れるパケットへのポインタ

### 【リターンパラメータ】

ER	ercd	正常終了(E_OK)またはエラーコード
----	------	---------------------

\* 固定長メモリプールの現在状態 (パケットの内容)

ID	wtskid	固定長メモリプールの待ち行列の先頭のタスクのID番号
uint_t	fblkcnt	固定長メモリプール領域の空きメモリ領域に割り付けることができる固定長メモリブロックの数

## 【エラーコード】

<b>E_CTX</b>	コンテキストエラー <ul style="list-style-type: none"> <li>● 非タスクコンテキストからの呼び出し 【 NGKI2324】</li> <li>● CPU ロック状態からの呼び出し 【 NGKI2325】</li> </ul>
<b>E_ID</b>	不正 ID 番号 <ul style="list-style-type: none"> <li>● mpfid が有効範囲外 【 NGKI2326】</li> </ul>
<b>E_NOEXS</b>	オブジェクト未登録 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 対象固定長メモリプールが未登録 [ D] 【 NGKI2327】</li> </ul>
<b>E_OACV</b>	オブジェクトアクセス違反 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 対象固定長メモリプールに対する参照操作が許可されていない [ P] 【 NGKI2328】</li> </ul>
<b>E_MACV]</b>	メモリアクセス違反 <ul style="list-style-type: none"> <li>● pk_rmpf が指すメモリ領域への書き込みアクセスが許可されていない) [ P] 【 NGKI2329】</li> </ul>

## 【機能】

mpfid で指定した固定長メモリプール（対象固定長メモリプール）の現在状態を参照する。参照した現在状態は、pk\_rmpf で指定したパケットに返される【 NGKI2330】。

対象固定長メモリプールの待ち行列にタスクが存在しない場合、wtskid には TSK\_NONE (=0) が返る【 NGKI2331】。

## 【使用上の注意】

ref\_mpf はデバッグ時向けの機能であり、その他の目的に使用することは推奨しない。これは、ref\_mpf を呼び出し、対象固定長メモリプールの現在状態を参照した直後に割込みが発生した場合、ref\_mpf から戻ってきた時には対象固定長メモリプールの状態が変化している可能性があるためである。

## 4.6. 時間管理機能

時間管理機能は、タイマを制御して時間を管理し、タイムイベントの処理を行うための機能である。

周期通知とアラーム通知は、タイムイベントをアプリケーションに通知するための機能（タイムイベント通知）である。タイムイベントが発生すると、それらの生成時に指定された通知処理を行う【 NGKI3688】。

### 〔タイムイベントの通知処理〕

タイムイベントの通知は、次のいずれかの方法で行うことができる【 NGKI3689】。

- タイムイベントハンドラの呼出し
- 変数の設定
- 変数のインクリメント
- タスクの起動（act\_tsk）
- タスクの起床（wup\_tsk）
- セマフォの資源の返却（sig\_sem）
- イベントフラグのセット（set\_flg）
- データキューへの送信（psnd\_dtq）

これらの通知方法の中で、タイムイベントハンドラの呼出し、変数の設定、変数のインクリメント以外の方法では、通知のためのサービスコールがエラーを返し、タイムイベントの通知に失敗する場合がある。タイムイベントの通知に失敗した場合には、次のいずれかの方法で、エラーを通知することができる【NGKI3690】。

- 変数の設定
- 変数のインクリメント
- タスクの起動（act\_tsk）
- タスクの起床（wup\_tsk）
- セマフォの資源の返却（sig\_sem）
- イベントフラグのセット（set\_flg）
- データキューへの送信（psnd\_dtq）

ただし、これらのエラーの通知方法の中で、エラーコードを伝えることができるのは、変数の設定とデータキューへの送信のみである。

変数の設定と変数のインクリメント以外の方法では、通知のためのサービスコールがエラーを返し、エラーの通知に失敗する場合があるが、エラーの通知に失敗しても何も行われない【NGKI3691】。

#### 〔タイムイベントハンドラの呼出しによる通知〕

タイムイベントハンドラの呼出しによるタイムイベントの通知では、アプリケーションが用意したプログラムを呼び出すことにより通知を行う【NGKI3692】。

この通知処理を登録する場合には、付随情報として、タイムイベントハンドラの拡張情報と先頭番地を指定する。タイムイベントハンドラの先頭番地がプログラムの先頭番地として正しくない場合には、E\_PAR エラーとなる【NGKI3693】。

周期通知によって呼び出されるタイムイベントハンドラを周期ハンドラ、アラーム通知によって呼び出されるタイムイベントハンドラをアラームハンドラと呼ぶ。

保護機能対応カーネルにおいては、カーネルドメインに属する周期通知またはアラーム通知のみが、タイムイベントハンドラの呼出しによる通知を用いることができる【NGKI3694】。すなわち、周期ハンドラとアラームハンドラは、カーネルドメインに属する。ユーザドメインに属する周期通知またはアラーム通知の生成時に、タイムイベントハンドラの呼出しによる通知を指定した場合は、E\_OACV エラーとなる【NGKI3695】。

C 言語によるタイムイベントハンドラの記述形式は次の通り【NGKI3696】。

```
void time_event_handler(intptr_t exinf)
{
    タイムイベントハンドラ本体
}
```

exinf には、タイムイベントハンドラの拡張情報が渡される【NGKI3697】。

#### [変数の設定による通知]

変数の設定によるタイムイベントの通知では、アプリケーションが用意した intptr\_t 型の変数に、指定した値を設定することにより通知を行う【NGKI3698】。この通知処理を登録する場合には、付随情報として、変数の番地と設定する値を指定する。変数の番地が intptr\_t 型の変数の番地として正しくない場合には、E\_PAR エラーとなる【NGKI3699】。

また、変数の設定によるエラーの通知では、アプリケーションが用意した intptr\_t 型の変数に、エラーコードを設定することにより通知を行う【NGKI3700】。この通知処理を登録する場合には、付随情報として、変数の番地を指定する。変数の番地が intptr\_t 型の変数の番地として正しくない場合には、E\_PAR エラーとなる【NGKI3701】。

保護機能対応カーネルにおいては、周期通知またはアラーム通知が属する保護ドメインに対して、指定した変数に対する書き込みアクセスが許可されていなければならない。そうでない場合には、E\_MACV エラーとなる【NGKI3702】。

#### [変数のインクリメントによる通知]

変数のインクリメントによるタイムイベントまたはエラーの通知では、アプリケーションが用意した intptr\_t 型の変数を、CPU ロック状態でインクリメントすることにより通知を行う【NGKI3896】。この通知処理を登録する場合には、付随情報として、変数の番地を指定する。変数の番地が intptr\_t 型の変数の番地として正しくない場合には、E\_PAR エラーとなる【NGKI3897】。

保護機能対応カーネルにおいては、周期通知またはアラーム通知が属する保護ドメインに対して、指

---

定した変数に対する書込みアクセスおよび読出しアクセスが許可されていなければならない。そうでない場合には、 E\_MACV エラーとなる【 NGKI3898】。

[タスクの起動／起床による通知]

タスクの起動／起床によるタイムイベントまたはエラーの通知では、指定したタスク（対象タスク）を起動／起床することにより通知を行う【 NGKI3703】。

この通知処理を登録する場合には、付随情報として、対象タスクのタスク ID を指定する。タスク ID が有効範囲外の場合は、 E\_ID エラーとなる【 NGKI3704】。

保護機能対応カーネルにおいては、周期通知またはアラーム通知が属する保護ドメインに対して、対象タスクに対する通常操作 1 が許可されていなければならない。そうでない場合には、 E\_OACV エラーとなる【 NGKI3705】。

[セマフォの資源の返却による通知]

セマフォの資源の返却によるタイムイベントまたはエラーの通知では、指定したセマフォ（対象セマフォ）に資源を返却することにより通知を行う【 NGKI3706】。この通知処理を登録する場合には、付随情報として、対象セマフォのセマフォ ID を指定する。セマフォ ID が有効範囲外の場合は、 E\_ID エラーとなる【 NGKI3707】。

保護機能対応カーネルにおいては、周期通知またはアラーム通知が属する保護ドメインに対して、対象セマフォに対する通常操作 1 が許可されていなければならない。そうでない場合には、 E\_OACV エラーとなる【 NGKI3708】。

[イベントフラグのセットによる通知]

イベントフラグのセットによるタイムイベントまたはエラーの通知では、指定したイベントフラグ（対象イベントフラグ）の指定したビットパターンをセットすることにより通知を行う【 NGKI3709】。この通知処理を登録する場合には、付随情報として、対象イベントフラグのイベントフラグ ID とセットするビットパターンを指定する。イベントフラグ ID が有効範囲外の場合は、 E\_ID エラーとなる【 NGKI3710】。

保護機能対応カーネルにおいては、周期通知またはアラーム通知が属する保護ドメインに対して、対象イベントフラグに対する通常操作 1 が許可されていなければならない。そうでない場合には、 E\_OACV エラーとなる【 NGKI3711】。

[データキューへの送信による通知]

データキューへの送信によるタイムイベントの通知では、指定したデータキュー（対象データキュー）に、指定した値を送信することにより通知を行う【 NGKI3712】。この通知処理を登録する場合には、

---

付随情報として、対象データキューのデータキューIDと送信する値を指定する。データキューIDが有効範囲外の場合は、E\_IDエラーとなる【NGKI3713】。

また、データキューへの送信によるエラーの通知では、指定したデータキュー（対象データキュー）に、エラーコードを送信することにより通知を行う【NGKI3714】。この通知処理を登録する場合には、付随情報として、対象データキューのデータキューIDを指定する。データキューIDが有効範囲外の場合は、E\_IDエラーとなる【NGKI3715】。

保護機能対応カーネルにおいては、周期通知またはアラーム通知が属する保護ドメインに対して、対象データキューに対する通常操作1が許可されていなければならない。そうでない場合には、E\_OACVエラーとなる【NGKI3716】。

#### 〔通知方法の指定〕

タイムイベントとエラーの通知方法は、通知処理モードと、タイムイベントとエラーの通知に関する付随情報で指定する。

通知処理モードは、タイムイベントの通知の種類を表す定数と、エラーの通知の種類を表す定数のビット毎論理和で表す【NGKI3717】。エラーの通知を行わない場合には、タイムイベントの通知の種類を表す定数で表す【NGKI3718】。

通知処理モードにそれ以外の値を指定した場合には、E\_PARエラーとなる【NGKI3730】。

タイムイベントの通知の種類を表す定数は次の通り【NGKI3719】。

NFY_HANDLER	0x00U	タイムイベントハンドラの呼出しによる通知
NFY_SETVAR	0x01U	変数の設定による通知
NFY_INCVAR	0x02U	変数のインクリメントによる通知
NFY_ACTTSK	0x03U	タスクの起動による通知
NFY_WUPTSK	0x04U	タスクの起床による通知
NFY_SIGSEM	0x05U	セマフォの返却による通知
NFY_SETFLG	0x06U	イベントフラグのセットによる通知
NFY_SNDDTQ	0x07U	データキューへの送信による通知

エラーの通知の種類を表す定数は次の通り【NGKI3720】。

<b>TENFY_SETVAR</b>	0x10U	変数の設定による通知
<b>TENFY_INCVAR</b>	0x20U	変数のインクリメントによる通知
<b>TENFY_ACTTSK</b>	0x30U	タスクの起動による通知
<b>TENFY_WUPTSK</b>	0x40U	タスクの起床による通知
<b>TENFY_SIGSEM</b>	0x50U	セマフォの返却による通知
<b>TENFY_SETFLG</b>	0x60U	イベントフラグのセットによる通知
<b>TENFY_SNDDTQ</b>	0x70U	データキューへの送信による通知

**TNFY\_HANDLER**, **TNFY\_SETVAR**, **TNFY\_INCVAR** を指定した場合には、エラーの通知の方法を指定してはならない。指定した場合には、**E\_PAR** エラーとなる【NGKI3721】。周期通知とアラーム通知をサービスコールにより生成する場合には、通知処理モードと付随情報を、次のように定義されるパケット（**T\_NFYINFO**）に入れて渡す【NGKI3722】。

```
typedef struct {
    intptr_t exinf;           /* タイムイベントハンドラの拡張情報 */
    TMEHDR tmehdr;           /* タイムイベントハンドラの先頭番地 */
} T_NFY_HDR;
```

```
typedef struct {
    intptr_t *p_var;          /* 変数の番地 */
    intptr_t value;           /* 設定する値 */
} T_NFY_VAR;
```

```
typedef struct {
    intptr_t *p_var;          /* 変数の番地 */
} T_NFY_IVAR;
```

```
typedef struct {
    ID tskid;                /* タスク ID */
} T_NFY_TSK;
```

```
typedef struct {
    ID semid;                 /* セマフォ ID */
} T_NFY_SEM;
```

```

typedef struct {
    ID flgid;           /* イベントフラグ ID */
    FLGPTN flgptn;     /* セットするビットパターン */
} T_NFY_FLG;

```

```

typedef struct {
    ID dtqid;          /* データキューID */
    intptr_t data;      /* 送信する値 */
} T_NFY_DTQ;

```

```

typedef struct {
    intptr_t *p_var;   /* 変数の番地 */
} T_ENFY_VAR;

```

```

typedef struct {
    MODE nfymode;           /* 通知処理モード */
    union {
        T_NFY_HDR handler;    /* タイムイベントの通知に関する付随情報 */
        T_NFY_VAR setvar;     /* タイムイベントハンドラの呼出しの場合 */
        T_NFY_IVAR incvar;   /* 変数の設定の場合 */
        T_NFY_TSK acttsk;    /* 変数のインクリメントの場合 */
        T_NFY_TSK wuptsk;    /* タスクの起動の場合 */
        T_NFY_SEM sigsem;    /* タスクの起床の場合 */
        T_NFY_FLG setflg;    /* セマフォの資源の返却の場合 */
        T_NFY_DTQ snddtq;    /* イベントフラグのセットの場合 */
        T_NFY_DTQ snddtq;    /* データキューへの送信の場合 */
    } nfy;
    union {
        T_ENFY_VAR setvar;    /* エラーの通知に関する付随情報 */
        T_NFY_IVAR incvar;   /* 変数の設定の場合 */
        T_NFY_TSK acttsk;    /* 変数のインクリメントの場合 */
        T_NFY_TSK wuptsk;    /* タスクの起動の場合 */
        T_NFY_SEM sigsem;    /* タスクの起床の場合 */
        T_NFY_FLG setflg;    /* セマフォの資源の返却の場合 */
        T_NFY_DTQ snddtq;    /* イベントフラグのセットの場合 */
        T_NFY_DTQ snddtq;    /* データキューへの送信の場合 */
    } enfy;
} T_NFYINFO;

```

周期通知とアラーム通知を静的 API により生成する場合には、通知処理モードと必要な付随情報を", "で区切って列举したものを "{}" で囲んだ形で記述する【 NGKI3723】。各静的 API のインターフェース記述においては、この "{}" で囲んだ形を、<通知方法の指定>と記述する。

## 【補足説明】

静的 API のインターフェース記述における<通知方法の指定>の記述例を示す。

例 1) タイムイベントハンドラの呼出しによる通知  
{ TNFY\_HANDLER, 0, tmevt\_handler }

例 2) 変数の設定によるタイムイベントの通知  
{ TNFY\_SETVAR, &event\_variable, true }

例 3) タスクの起動によるタイムイベントの通知（エラーの通知はなし）  
{ TNFY\_ACTTSK, TASK\_1 }

例 4) タスクの起床によるタイムイベントの通知とイベントフラグのセットによるエラーの通知  
{ TNFY\_WUPTSK|TENFY\_SETFLG, TASK\_1, FLG\_1, 0x0001U }

例 5) セマフォの資源の返却によるタイムイベントの通知と変数の設定によるエラーの通知  
{ TNFY\_SIGSEM|TENFY\_SETVAR, SEM\_1, &error\_variable }

## 【μITRON4.0 仕様、TOPPERS 新世代カーネル統合仕様との関係】

周期ハンドラとアラームハンドラの機能を拡張し、機能の名称をそれぞれ周期通知とアラーム通知に変更した。

### 4.6.1. システム時刻管理

システム時刻は、カーネルによって管理され、タイムアウト処理、タスクの遅延、周期通知の通知、アラーム通知の通知に使用される時刻を管理するカーネルオブジェクトである【NGKI3603】。システム時刻は、64ビット（ただし、64ビットの整数型がサポートされていないターゲットでは、32ビット）の符号無しの整数型であるSYSTIM型で表され、単位はマイクロ秒である【NGKI0548】。

システム時刻は、カーネルの初期化時に0に初期化される【NGKI2333】。高分解能タイマを用いてカーネルにより管理・更新され、SYSTIM型で表せる最大値を超えると0に戻される【NGKI3559】。

---

システム時刻の精度はターゲットに依存する【NGKI2336】。

システム時刻をきっかけに発生するタイムイベントの処理は、高分解能タイマ割込みによって実行される。そのため、高分解能タイマ割込みのマスクや、高分解能タイマ割込みより優先される処理によって、高分解能タイマ割込みの処理が遅れると、タイムイベントの処理は遅れることになる。また、同じシステム時刻または短い時間間隔で複数のタイムイベントが発生した場合にも、タイムイベントの処理は遅れることになる。高分解能タイマ割込みの処理が大幅に遅れたり、プロセッサが処理できる以上の頻度でタイムイベントが発生すると、タイムイベントの処理が大幅に遅れ、カーネルの正しい動作が保証できなくなる。タイムイベントの処理が大幅に遅れる原因はアプリケーションによって作られるものであり、このような状況が起こらないことを保証するか、起こった場合に適切に対処するのは、アプリケーションの責任である。具体的には、タイムイベントの処理が2秒以上遅れる状況では、カーネルの動作は保証されない【NGKI3608】。

マルチプロセッサ対応でないカーネルと、マルチプロセッサ対応カーネルでグローバルタイマ方式を用いている場合には、システム時刻は、システムに1つのみ存在する【NGKI2337】。マルチプロセッサ対応カーネルでローカルタイマ方式を用いている場合には、システム時刻は、プロセッサ毎に存在する【NGKI2338】。ローカルタイマ方式とグローバルタイマ方式については、「2.3.5 マルチプロセッサ対応」の節を参照すること。

マルチプロセッサ対応カーネルでローカルタイマ方式を用いている場合には、タイムアウト処理とタスクの遅延処理には、待ち解除されるタスクが割り付けられているプロセッサのシステム時刻が用いられる【NGKI2339】。また、周期通知とアラーム通知の通知には、それが割り付けられているプロセッサのシステム時刻が用いられる【NGKI2340】。これらのタイムイベント通知がマイグレーションする場合には、用いられるシステム時刻も変更される【NGKI2341】。この場合にも、タイムイベントが処理されるのは、基準時刻から相対時間によって指定した以上の時間が経過した後となるという規則は維持される【NGKI2342】。

同じシステム時刻に複数のイベントを処理すべき状況では、それらの処理の間の処理順序は規定されない【NGKI3560】。

#### 〔ドリフトの調整機能〕

ドリフトの調整機能は、システム時刻を外部時刻に徐々に合わせることと、高分解能タイマを駆動するクロックの発振周波数の誤差を補正することを目的にした機能である。ドリフト量は、高分解能タイマの進みに対して、システム時刻をどの程度早く（負の値の場合には、遅く）進めるかを指定するパラメータで、ppm単位でカーネルに設定する【NGKI3593】。例えば、ドリフト量を10ppmに設定すると、高分解能タイマが1,000,000カウントアップする間に、システム時刻は1,000,010マイクロ秒進む。逆に、ドリフト量を-10ppmに設定すると、高分解能タイマが1,000,000カウントアップする間に、システム時刻は999,990マイクロ秒進む。

---

カーネルに設定できるドリフト量は、 $\pm 10\%$ 以内の範囲に制限する【NGKI3594】。

マルチプロセッサ対応カーネルにおいては、ドリフト量は、ローカルタイマ方式ではプロセッサ毎に、グローバルタイマ方式ではシステム全体で1つ設定することができる【NGKI3595】。

#### [高分解能タイマの参照]

性能評価に用いることを目的に、高分解能タイマの状態を参照し、抽象化されたカウント値に変換して返す機能を用意している。具体的には、高分解能タイマのカウント値は、0から、1マイクロ秒に1のペースでカウントアップし（1ずつ連続してカウントアップするとは限らない）、高分解能タイマのタイマ周期に達したら0に戻るものと抽象化される【NGKI3580】。高分解能タイマのタイマ周期とカウントアップ毎の進み幅はターゲット定義である【NGKI3574】。高分解能タイマのカウント値は、32ビットの符号無しの整数型であるHRTCNT型で表される【NGKI3573】。高分解能タイマの時間精度は、ターゲットに依存する【NGKI3575】。

マルチプロセッサ対応カーネルにおいては、高分解能タイマは、ローカルタイマ方式ではプロセッサ毎に、グローバルタイマ方式ではシステム全体で1つ持つ【NGKI3576】。

#### [カーネル構成マクロ]

システム時刻管理機能に関連するカーネル構成マクロは次の通り

<b>TMIN_ADJTIM</b>	システム時刻の調整時間の最小値 (= -1,000,000)【NGKI3561】
<b>TMAX_ADJTIM</b>	システム時刻の調整時間の最大値 (= 1,000,000)

<b>TMIN_DRIFT</b>	ドリフト量の最小値 (= -100,000)【NGKI3562】
<b>TMAX_DRIFT</b>	ドリフト量の最大値 (= 100,000)

<b>TCYC_HRTCNT</b>	高分解能タイマのタイマ周期【NGKI3578】
<b>TSTEP_HRTCNT</b>	高分解能タイマのカウント値の進み幅【NGKI3579】

#### 【TOPPERS/ASP3 カーネルにおける規定】

ASP3 カーネルでは、ドリフトの調整機能はサポートしない【ASPS0224】。ただし、ドリフト調整機能拡張パッケージを用いると、ドリフトの調整機能を追加することができる【ASPS0225】。

#### 【TOPPERS/FMP3 カーネルにおける規定】

FMP3 カーネルでは、ドリフトの調整機能はサポートしない【FMPS0171】。

### 【TOPPERS/HRP3 カーネルにおける規定】

HRP3 カーネルでは、ドリフトの調整機能はサポートしない【HRPS0228】。ただし、ドリフト調整機能拡張パッケージを用いると、ドリフトの調整機能を追加することができる【HRPS0229】。

### 【TOPPERS/SSP3 カーネルにおける規定】

SSP3 カーネルでは、時間管理機能をサポートしない【SSPS0129】。

### 【 $\mu$ ITRON4.0 仕様との関係】

システム時刻の更新はカーネル内で実現することとし、タイムティックを供給するサービスコール（`isig_tim`）は廃止した。システム時刻を設定するサービスコール（`set_tim`）のパラメータを変更した。

システム時刻を調整するサービスコール（`adj_tim`）を追加した。また、ドリフトの調整機能と、ドリフト量を設定するサービスコール（`set_dft`）を追加した。

性能評価に用いるために、高分解能タイマを参照するサービスコール（`fch_hrt`）を追加した。

### 【 $\mu$ ITRON4.0/PX 仕様との関係】

システム時刻のアクセス許可ベクタは廃止し、システム状態のアクセス許可ベクタで代替することとした。そのため、システム時刻のアクセス許可ベクタを設定する静的 API（`SAC_TIM`）とサービスコール（`sac_tim`）は廃止した。

### 【TOPPERS 新世代カーネル統合仕様との関係】

TOPPERS 新世代カーネル統合仕様で廃止していたシステム時刻を設定するサービスコール（`set_tim`）を復活させた。

システム時刻を調整するサービスコール（`adj_tim`）を追加した。また、ドリフトの調整機能と、ドリフト量を設定するサービスコール（`set_dft`）を追加した。システム時刻がマイクロ秒単位となったことから、性能評価用システム時刻の概念を廃止し、それを参照するサービスコール（`get_utm`）を廃止した。性能評価に用いるために、高分解能タイマを参照するサービスコール（`fch_hrt`）を追加した

---

`set_tim`      システム時刻の設定 [T] 【NGKI3563】

#### 【C 言語 API】

<code>ER ercd = set_tim(SYSTIM systim)</code>
---

## 【パラメータ】

<b>SYSTIM</b>	p_systim	システム時刻
---------------	----------	--------

## 【リターンパラメータ】

<b>ER</b>	ercd	正常終了 (E_OK) またはエラーコード
-----------	------	-----------------------

## 【エラーコード】

<b>E_CTX</b>	コンテキストエラー ● 非タスクコンテキストからの呼び出し 【 NGKI3564】 ● CPU ロック状態からの呼び出し 【 NGKI3565】
<b>E_OACV</b>	オブジェクトアクセス違反 ● システム状態に対する管理操作が許可されていない [ P ] 【 NGKI3566】

## 【機能】

システム時刻の現在値を、 systim で指定した時刻に設定する【 NGKI3567】。マルチプロセッサ対応カーネルでローカルタイマ方式を用いている場合には、自タスクが割り付けられているプロセッサのシステム時刻の現在値を設定する【 NGKI3568】。

## 【補足説明】

set\_tim によってシステム時刻を変更しても、タイムイベントが発生する実時刻は変化しない。例えば、タイムイベントを 5 ミリ秒後に発生するように設定した後に、 set\_tim によりシステム時刻を 1 ミリ秒進めても、タイムイベントは最初に設定した時刻の 5 ミリ秒後に発生する。

マルチプロセッサ対応カーネルでローカルタイマ方式を用いている場合に、他のプロセッサのシステム時刻の現在値を設定する機能は用意していない。

## 【 μITRON4.0 仕様との関係】

設定するシステム時刻を、そのままパラメータとして渡すように変更した。

## 【 TOPPERS 新世代カーネル統合仕様との関係】

TOPPERS 新世代カーネル統合仕様に定義されていないサービスコールである。

---

get\_tim システム時刻の参照 [T]

## 【C 言語 API】

```
ER ercd = get_tim(SYSTIM *p_systim)
```

### 【パラメータ】

<b>SYSTIM *</b>	p_systim	システム時刻を入れるメモリ領域へのポインタ
-----------------	----------	-----------------------

### 【リターンパラメータ】

<b>ER</b>	ercd	正常終了 (E_OK) またはエラーコード
<b>SYSTIM</b>	systim	システム時刻の現在値

### 【エラーコード】

<b>E_CTX</b>	コンテキストエラー ● 非タスクコンテキストからの呼び出し 【 NGKI2350】 ● CPU ロック状態からの呼び出し 【 NGKI2351】
<b>E_OACV</b>	オブジェクトアクセス違反 ● システム状態に対する参照操作が許可されていない [ P ] 【 NGKI2352】
<b>E_MACV</b>	メモリアクセス違反 ● p_systim が指すメモリ領域への書き込みアクセスが許可されていない) [ P ] 【 NGKI2353】

### 【機能】

システム時刻の現在値を参照する。参照したシステム時刻は、p\_systim が指すメモリ領域に返される 【 NGKI2354】。

システム時刻を調整するサービスコール (adj\_tim) によってシステム時刻を戻した場合でも、get\_tim で参照するシステム時刻が戻ることはない。具体的には、adj\_tim によってシステム時刻を戻した場合、get\_tim は、システム時刻が最も進んでいた時のシステム時刻を返す 【 NGKI3591】。すなわち、get\_tim で参照するシステム時刻は、システム時刻を戻した時間の間、進みが止まることになる。

get\_tim で参照するシステム時刻の進みが止まっている間に、set\_tim によりシステム時刻を設定した場合でも、get\_tim で参照するシステム時刻の進みが止まっている時間は変化しない【 NGKI3592】。

マルチプロセッサ対応カーネルでローカルタイマ方式を用いている場合には、自タスクが割り付けられているプロセッサのシステム時刻の現在値を参照する 【 NGKI2355】。

### 【補足説明】

システム時刻を設定するサービスコール (set\_tim) によってシステム時刻を設定した場合には、

`get_tim` で参照するシステム時刻が戻る可能性がある。

マルチプロセッサ対応カーネルでローカルタイマ方式を用いている場合に、他のプロセッサのシステム時刻の現在値を参照する機能は用意していない。

---

## adj\_tim システム時刻の調整 [ TI] 【 NGKI3581】

### 【C 言語 API】

ER ercd = adj_tim(int_t adjtim)
---------------------------------

### 【パラメータ】

int_t	adjtim	システム時刻の調整量
-------	--------	------------

### 【リターンパラメータ】

ER	ercd	正常終了 (E_OK) またはエラーコード
----	------	-----------------------

### 【エラーコード】

E_CTX	コンテキストエラー ● CPU ロック状態からの呼び出し 【 NGKI3583】
E_PAR	パラメータエラー ● adjtim が有効範囲 ( TMIN_ADJTIM 以上 TMAX_ADJTIM 以下) 外 【 NGKI3584】
E_OACV	オブジェクトアクセス違反 ● システム状態に対する管理操作が許可されていない [ P ] 【 NGKI3585】
E_OBJ	オブジェクト状態エラー ● 条件については機能の項を参照

### 【機能】

システム時刻を、 adjtim で指定した時間だけ調整する。具体的な振舞いは以下の通り。

まず、システム時刻の現在値に、 adjtim で指定した時間を加える【 NGKI3586】。すなわち、 adjtim が正の値の時はシステム時刻は進み、 adjtim が負の時はシステム時刻は戻ることになる。

システム時刻の調整に伴って、システム時刻の経過をきっかけに発生するタイムイベントが発生するまでの相対時間も調整する【 NGKI3587】。例えば、タイムイベントを 5 ミリ秒後に発生するように設

定した後に、`adj_tim`によりシステム時刻を1ミリ秒進めると、タイムイベントは最初に設定した時刻の4ミリ秒後に発生する。

`adj_tim`の1回の呼出しで調整できる時間範囲には、`adjtim`の有効範囲により±1秒以内という制限が設けられているが、`adj_tim`を連続して呼び出した場合、未処理の調整時間の累積値に対してても、次の制限が設けられている。`adj_tim`で時間を進める場合（`adjtim`が正の場合）には、1秒以上過去の発生時刻を持つタイムイベントが処理されずに残っている場合に、E\_OBJエラーとなる【NGKI3588】。

時間を戻す場合（`adjtim`が負の場合）には、現在のシステム時刻が、システム時刻が最も進んでいた時のシステム時刻より1秒以上戻っている場合に、E\_OBJエラーとなる【NGKI3589】。

マルチプロセッサ対応カーネルでローカルタイマ方式を用いている場合には、自タスクが割り付けられているプロセッサのシステム時刻の現在値に、`adjtim`で指定した時間を加える【NGKI3590】。

#### 【補足説明】

マルチプロセッサ対応カーネルでローカルタイマ方式を用いている場合に、他のプロセッサのシステム時刻の現在値を調整する機能は用意していない。

#### 【使用上の注意】

`adj_tim`によりシステム時刻を進めた場合、多くのタイムイベントが一斉に発生する可能性がある。例えば、1ミリ秒周期の周期ハンドラが動作している時に、`adj_tim`によりシステム時刻を100ミリ秒進めると、周期ハンドラが連続して100回呼び出される。これにより発生する負荷が問題にならないよう、注意が必要である。

#### 【μITRON4.0仕様、TOPPERS新世代カーネル統合仕様との関係】

μITRON4.0仕様およびTOPPERS新世代カーネル統合仕様に定義されていないサービスコールである。

#### 【仕様決定の理由】

`adj_tim`の1回の呼出しで調整できる時間範囲と未処理の調整時間の累積値に対して制限を設けているのは、タイムイベントを発生させる時刻を、カーネル内部でそれを表現するデータ型の範囲を超えないようにするためである。

---

`set_dft` ドリフト量の設定〔TI〕【NGKI3596】

#### 【C言語API】

<code>ER ercd = set_dft(int_t drift)</code>
---

## 【パラメータ】

<b>int_t</b>	drift	ドリフト量（単位は ppm）
--------------	-------	----------------

## 【リターンパラメータ】

<b>ER</b>	ercd	正常終了（E_OK）またはエラーコード
-----------	------	---------------------

## 【エラーコード】

<b>E_CTX</b>	コンテキストエラー ● CPU ロック状態からの呼び出し【NGKI3598】
<b>E_PAR</b>	パラメータエラー ● drift が有効範囲（TMIN_DRIFT 以上 TMAX_DRIFT 以下）外【NGKI3599】
<b>E_OACV</b>	オブジェクトアクセス違反 ● システム状態に対する管理操作が許可されていない〔P〕【NGKI3600】

## 【機能】

システム時刻を、 adjtim で指定した時間だけ調整する。具体的な振舞いは以下の通り。

まず、システム時刻の現在値に、 adjtim で指定した時間を加える【NGKI3586】。すなわち、 adjtim が正の値の時はシステム時刻は進み、 adjtim が負の時はシステム時刻は戻ることになる。

システム時刻の調整に伴って、システム時刻の経過をきっかけに発生するタイムイベントが発生するまでの相対時間も調整する【NGKI3587】。例えば、タイムイベントを 5 ミリ秒後に発生するように設定した後に、 adj\_tim によりシステム時刻を 1 ミリ秒進めると、タイムイベントは最初に設定した時刻の 4 ミリ秒後に発生する。

adj\_tim の 1 回の呼び出しで調整できる時間範囲には、 adjtim の有効範囲により ±1 秒以内という制限が設けられているが、 adj\_tim を連続して呼び出した場合、未処理の調整時間の累積値に対しても、次の制限が設けられている。 adj\_tim で時間を進める場合（ adjtim が正の場合）には、 1 秒以上過去の発生時刻を持つタイムイベントが処理されずに残っている場合に、 E\_OBJ エラーとなる【NGKI3588】。

時間を戻す場合（ adjtim が負の場合）には、現在のシステム時刻が、システム時刻が最も進んでいた時のシステム時刻より 1 秒以上戻っている場合に、 E\_OBJ エラーとなる【NGKI3589】。

マルチプロセッサ対応カーネルでローカルタイマ方式を用いている場合には、自タスクが割り付けら

---

れているプロセッサのシステム時刻の現在値に、 adjtim で指定した時間を加える【 NGKI3590】。

#### 【補足説明】

マルチプロセッサ対応カーネルでローカルタイマ方式を用いている場合に、他のプロセッサのシステム時刻の現在値を調整する機能は用意していない。

#### 【使用上の注意】

adj\_tim によりシステム時刻を進めた場合、多くのタイムイベントが一斉に発生する可能性がある。例えば、1ミリ秒周期の周期ハンドラが動作している時に、adj\_tim によりシステム時刻を 100 ミリ秒進めると、周期ハンドラが連続して 100 回呼び出される。これにより発生する負荷が問題にならないよう、注意が必要である。

#### 【 $\mu$ ITRON4.0 仕様、TOPPERS 新世代カーネル統合仕様との関係】

$\mu$ ITRON4.0 仕様および TOPPERS 新世代カーネル統合仕様に定義されていないサービスコールである。

#### 【仕様決定の理由】

adj\_tim の 1 回の呼出しで調整できる時間範囲と未処理の調整時間の累積値に対して制限を設けているのは、タイムイベントを発生させる時刻を、カーネル内部でそれを表現するデータ型の範囲を超えないようにするためである。

---

### set\_dft ドリフト量の設定 [ TI] 【 NGKI3596】

#### 【C 言語 API】

ER ercd = set_dft(int_t drift)
--------------------------------

#### 【パラメータ】

int_t	drift	ドリフト量（単位は ppm）
-------	-------	----------------

#### 【リターンパラメータ】

ER	ercd	正常終了 (E_OK) またはエラーコード
----	------	-----------------------

## 【エラーコード】

E_CTX	コンテキストエラー ● CPU ロック状態からの呼び出し 【 NGKI3598】
E_PAR	パラメータエラー ● drift が有効範囲 ( TMIN_DRIFT 以上 TMAX_DRIFT 以下) 外 【 NGKI3599】
E_OACV	オブジェクトアクセス違反 ● システム状態に対する管理操作が許可されていない [ P ] 【 NGKI3600】

## 【機能】

システム時刻を、 adjtim で指定した時間だけ調整する。具体的な振舞いは以下の通り。

まず、システム時刻の現在値に、 adjtim で指定した時間を加える【 NGKI3586】。すなわち、 adjtim が正の値の時はシステム時刻は進み、 adjtim が負の時はシステム時刻は戻ることになる。

システム時刻の調整に伴って、システム時刻の経過をきっかけに発生するタイムイベントが発生するまでの相対時間も調整する【 NGKI3587】。例えば、タイムイベントを 5 ミリ秒後に発生するように設定した後に、 adj\_tim によりシステム時刻を 1 ミリ秒進めると、タイムイベントは最初に設定した時刻の 4 ミリ秒後に発生する。

adj\_tim の 1 回の呼び出で調整できる時間範囲には、 adjtim の有効範囲により ±1 秒以内という制限が設けられているが、 adj\_tim を連続して呼び出した場合、未処理の調整時間の累積値に対しても、次の制限が設けられている。 adj\_tim で時間を進める場合 ( adjtim が正の場合 ) には、 1 秒以上過去の発生時刻を持つタイムイベントが処理されずに残っている場合に、 E\_OBJ エラーとなる【 NGKI3588】。

時間を戻す場合 ( adjtim が負の場合 ) には、現在のシステム時刻が、システム時刻が最も進んでいた時のシステム時刻より 1 秒以上戻っている場合に、 E\_OBJ エラーとなる【 NGKI3589】。

マルチプロセッサ対応カーネルでローカルタイマ方式を用いている場合には、自タスクが割り付けられているプロセッサのシステム時刻の現在値に、 adjtim で指定した時間を加える【 NGKI3590】。

## 【補足説明】

マルチプロセッサ対応カーネルでローカルタイマ方式を用いている場合に、他のプロセッサのシステム時刻の現在値を調整する機能は用意していない。

## 【使用上の注意】

adj\_tim によりシステム時刻を進めた場合、多くのタイムイベントが一斉に発生する可能性がある。例

えば、1ミリ秒周期の周期ハンドラが動作している時に、`adj_tim`によりシステム時刻を100ミリ秒進めると、周期ハンドラが連続して100回呼び出される。これにより発生する負荷が問題にならないよう注意が必要である。

#### 【 $\mu$ ITRON4.0仕様、TOPPERS新世代カーネル統合仕様との関係】

$\mu$ ITRON4.0仕様およびTOPPERS新世代カーネル統合仕様に定義されていないサービスコールである。

#### 【仕様決定の理由】

`adj_tim`の1回の呼出しで調整できる時間範囲と未処理の調整時間の累積値に対して制限を設けているのは、タイムイベントを発生させる時刻を、カーネル内部でそれを表現するデータ型の範囲を超えないようにするためにある。

---

### fch\_hrt 高分解能タイマの参照【TI】【NGKI3569】

#### 【C言語API】

HRTCNT hrtcnt = fch_hrt()
---------------------------

#### 【パラメータ】

なし

#### 【リターンパラメータ】

HRTCNT	hrtcnt	高分解能タイマの現在のカウント値
--------	--------	------------------

#### 【機能】

高分解能タイマを現在のカウント値を読み出す。具体的には、高分解能タイマの現在の状態を参照し、抽象化されたカウント値に変換して、返値として返す【NGKI3571】。

`fch_hrt`は、任意の状態から呼び出すことができる【NGKI3572】。タスクコンテキストからも非タスクコンテキストからも呼び出すことができるし、CPUロック状態であっても呼び出すことができる。

マルチプロセッサ対応カーネルでローカルタイマ方式を用いている場合には、`fch_hrt`を呼び出した処理単位が割り付けられているプロセッサの高分解能タイマの現在のカウント値を参照する【NGKI3577】。

#### 【使用方法】

`fch_hrt`を使用してプログラムの処理時間を計測する場合には、次の手順を取る。処理時間を計測した

いプログラムの実行直前と実行直後に、`fch_hrt` を用いて高分解能タイマの現在のカウント値を読み出す。高分解能タイマの周期を考慮してその差を求めてることで、対象プログラムの処理時間に、`fch_hrt` 自身の処理時間を加えたものが得られる。

マルチプロセッサ対応カーネルでローカルタイマ方式を用いている場合には、異なるプロセッサで読み出した高分解能タイマのカウント値を求めてことで、処理時間が正しく計測できるとは限らない。

#### 【使用上の注意】

`fch_hrt` は性能評価のための機能であり、その他の目的に使用することは推奨しない。

`fch_hrt` は、任意の状態から呼び出すことができるよう、全割込みロック状態を用いて実装されている。そのため、`fch_hrt` を用いると、カーネル管理外の割込みの応答性が低下する。

#### 【 $\mu$ ITRON4.0 仕様、TOPPERS 新世代カーネル統合仕様との関係】

$\mu$ ITRON4.0 仕様および TOPPERS 新世代カーネル統合仕様に定義されていないサービスコールである。

### 4.6.2. 周期通知

周期通知は、指定した周期で通知処理を行うタイムイベント通知である。周期通知は、周期通知 ID と呼ぶ ID 番号によって識別する【NGKI3724】。

各周期通知が持つ情報は次の通り【NGKI3725】。

- 周期通知属性
- 周期通知の動作状態
- 次回通知時刻
- 通知方法
- 通知周期
- 通知位相
- アクセス許可ベクタ（保護機能対応カーネルの場合）
- 属する保護ドメイン（保護機能対応カーネルの場合）
- 属するクラス（マルチプロセッサ対応カーネルの場合）

周期通知の通知時刻は、後述する基準時刻から、以下の式で求められる相対時間後である【NGKI2365】。

通知位相 + 通知周期 × (n-1) n=1,2,...

周期通知の動作状態は、動作している状態と動作していない状態のいずれかをとる【NGKI2366】。周期通知を動作している状態にすることを動作開始、動作していない状態にすることを動作停止という。周期通知が動作している状態の場合には、周期通知の通知時刻になると、周期通知の通知処理が行われる【NGKI3726】。

周期通知属性には、次の属性を指定することができる【NGKI2370】。

TA_STA	0x02U	周期通知の生成時に周期通知を動作開始する
TA_PHS	0x04U	周期通知を生成した時刻を基準時刻とする

TA\_STA を指定しない場合、周期通知の生成直後には、周期通知は動作していない状態となる【NGKI2371】。TA\_PHS を指定しない場合には、周期通知を動作開始した時刻が、周期通知を起動する時刻の基準時刻となる【NGKI2372】。TA\_PHS を指定した場合には、周期通知を生成した時刻（静的 API で生成した場合にはカーネルの起動時刻）が、基準時刻となる【NGKI2373】。

次回通知時刻は、周期通知が動作している状態でのみ有効で、必要に応じて、カーネルの起動時、周期通知の動作開始時、周期通知の通知処理時に設定される【NGKI2374】。

マルチプロセッサ対応カーネルでグローバルタイマ方式を用いている場合には、周期通知は、システム時刻管理プロセッサのみが割付け可能プロセッサであるクラスにのみ属することができる【NGKI2375】。すなわち、周期通知は、システム時刻管理プロセッサによって実行される。

周期通知機能に関連するカーネル構成マクロは次の通り。

TNUM_CYCID	登録できる周期通知の数（動的生成対応でないカーネルでは、静的 API によって登録された周期通知の数に一致）【NGKI2378】
------------	--

#### 【TOPPERS/ASP3 カーネルにおける規定】

ASP3 カーネルでは、TA\_PHS 属性の周期通知をサポートしない【ASPS0172】。

#### 【TOPPERS/FMP3 カーネルにおける規定】

FMP3 カーネルでは、TA\_PHS 属性の周期通知をサポートしない【FMPS0147】。

#### 【TOPPERS/HRP3 カーネルにおける規定】

HRP3 カーネルでは、TA\_PHS 属性の周期通知をサポートしない【HRPS0141】。

## 【TOPPERS 新世代カーネル統合仕様との関係】

周期ハンドラ機能を拡張し、周期通知機能とした。

## 【 $\mu$ ITRON4.0 仕様との関係】

周期ハンドラ機能を拡張し、周期通知機能とした。TNUM\_CYCID は、 $\mu$ ITRON4.0 仕様に規定されていないカーネル構成マクロである。

**CRE\_CYC** 周期通知の生成〔S〕【NGKI3727】

**acre\_cyc** 周期通知の生成〔TD〕【NGKI3728】

## 【静的 API】

```
CRE_CYC(ID cycid, { ATR cycatr, <通知方法の指定>,
                      RELTIM cyctim, RELTIM cycphs })
```

## 【C 言語 API】

```
ER_ID cycid = acre_cyc(const T_CCYC *pk_ccyc)
```

## 【パラメータ】

<b>ID</b>	cycid	生成する周期ハンドラの ID 番号 (CRE_CYC の場合)
<b>T_CCYC *</b>	pk_ccyc	周期ハンドラの生成情報を入ったパケットへのポインタ (静的 API を除く)

\* 周期ハンドラの生成情報 (パケットの内容)

<b>ATR</b>	cycatr	周期ハンドラ属性
<b>T_NFYINFO</b>	nfyinfo	周期通知の通知方法
<b>RELTIM</b>	cyctim	周期ハンドラの起動周期
<b>RELTIM</b>	cycphs	周期ハンドラの起動位相

## 【リターンパラメータ】

<b>ER_ID</b>	cycid	生成された周期ハンドラの ID 番号 (正の値) またはエラー コード
--------------	-------	--

【エラーコード】

E_CTX	<p>コンテキストエラー</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 非タスクコンテキストからの呼び出し [ s] 【 NGKI2381】</li> <li>● CPU ロック状態からの呼び出し [ s] 【 NGKI2382】</li> </ul>
E_RSATR	<p>予約属性</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● cycatr が無効 【 NGKI2383】</li> <li>● 属する保護ドメインの指定が有効範囲外または無所属 [ sP] 【 NGKI3729】</li> <li>● 保護ドメインの囲みの中に記述されていない [ SP] 【 NGKI3741】</li> <li>● 属するクラスの指定が有効範囲外 [ sM] 【 NGKI2386】</li> <li>● クラスの囲みの中に記述されていない [ SM] 【 NGKI2387】</li> <li>● その他の条件については機能の項を参照</li> </ul>
E_ID	<p>パラメータエラー</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 通知方法中のオブジェクト ID が有効範囲外 [ NGKI3704] [ NGKI3707] [ NGKI3710] [ NGKI3713] [ NGKI3715]</li> </ul>
E_PAR	<p>パラメータエラー</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 通知方法中の通知処理モードの値が正しくない [ NGKI3730] [ NGKI3721]</li> <li>● 通知方法中のタイムイベントハンドラの先頭番地または変数の番地が正しくない [ NGKI3693][ NGKI3699][ NGKI3701] [ NGKI3897]</li> <li>● cyctim が有効範囲（0 より大きく TMAX_RELTIM 以下）外 【 NGKI2397】</li> <li>● cycphs が有効範囲（0 以上 TMAX_RELTIM 以下）外 【 NGKI2399】</li> </ul>
E_OACV	<p>オブジェクトアクセス違反</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● システム状態に対する管理操作が許可されていない [ sP] 【 NGKI2389】</li> <li>● 通知方法中のオブジェクトに対する操作が、属する保護ドメインに許可されていない [ P] [ NGKI3705][ NGKI3708][ NGKI3711] [ NGKI3716]</li> <li>● 属する保護ドメインがユーザドメインで、通知方法にタイムイベントハンドラの呼び出しを指定 [ P] [ NGKI3695]</li> </ul>
E_MACV	<p>メモリアクセス違反</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● pk_ccyc が指すメモリ領域への読み出しが許可されていない [ sP] 【 NGKI2390】</li> <li>● 通知方法中の変数に対する操作が、属する保護ドメインに許可されていない [ P] [ NGKI3702] [ NGKI3898]</li> </ul>

<b>E_NOID</b>	ID 番号不足 ● 割り付けられる周期通知 ID がない [ sD] 【 NGKI2391】
<b>E_OBJ</b>	オブジェクト状態エラー ● cycid で指定した周期通知が登録済み ( CRE_CYC の場合) 【 NGKI2392】

#### 【機能】

各パラメータで指定した周期通知の生成情報に従って、周期通知を生成する。具体的な振舞いは以下の通り。

cycatr に TA\_STA を指定した場合、対象周期通知は動作している状態となる【 NGKI2393】。次回通知時刻は、サービスコールを呼び出した時刻（静的 API の場合はカーネルの起動時刻）から、cycphs で指定した相対時間後に設定される【 NGKI2394】。cycphs に cyctim より大きい値を指定してもよい【 NGKI2400】。

cycatr に TA\_STA を指定しない場合、対象周期通知は動作していない状態に初期化される【 NGKI2395】。

静的 API においては、cycid はオブジェクト識別名、cycatr、通知方法中の通知処理モード、cyctim、cycphs は整数定数式パラメータ、通知方法中の付随情報は一般定数式パラメータである【 NGKI3731】。

マルチプロセッサ対応カーネルでグローバルタイマ方式を用いている場合で、生成する周期通知の属するクラスの割付け可能プロセッサが、システム時刻管理プロセッサのみでない場合には、E\_RSATR エラーとなる【 NGKI2401】。

#### 【TOPPERS/ASP3 カーネルにおける規定】

ASP3 カーネルでは、TA\_PHS 属性の周期通知はサポートしない【 ASPS0174】。ASP3 カーネルの動的生成機能拡張パッケージでは、acre\_cyc をサポートする【 ASPS0175】。

#### 【TOPPERS/FMP3 カーネルにおける規定】

FMP3 カーネルでは、TA\_PHS 属性の周期通知はサポートしない【 FMPS0149】。

#### 【TOPPERS/HRP3 カーネルにおける規定】

HRP3 カーネルでは、TA\_PHS 属性の周期通知はサポートしない【 HRPS0143】。HRP3 カーネルの動的生成機能拡張パッケージでは、acre\_cyc をサポートする【 HRPS0202】。

#### 【TOPPERS 新世代カーネル統合仕様との関係】

通知方法が指定できるようにパラメータを変更した。

### 【 $\mu$ ITRON4.0仕様との関係】

通知方法が指定できるようにパラメータを変更した。また、cycphsにcyctimより大きい値を指定した場合の振舞いを規定した。

## AID\_CYC 割付け可能な周期通知 ID の数の指定〔SD〕【NGKI2402】

### 【静的 API】

AID_CYC(uint_t nocyc)
-----------------------

### 【パラメータ】

<b>uint_t</b>	nocyc	割付け可能な周期ハンドラ ID の数
---------------	-------	--------------------

### 【エラーコード】

<b>E_RSATR</b>	予約属性 <ul style="list-style-type: none"><li>● 保護ドメインの囲みの中に記述されている〔P〕【NGKI3437】</li><li>● クラスの囲みの中に記述されていない〔M〕【NGKI2404】</li><li>● その他の条件については機能の項を参照</li></ul>
----------------	--

### 【機能】

nocycで指定した数の周期通知IDを、周期通知を生成するサービスコールによって割付け可能な周期通知IDとして確保する【NGKI2405】。

nocycは整数定数式パラメータである【NGKI2406】。

マルチプロセッサ対応カーネルでグローバルタイマ方式を用いている場合で、AID\_CYCが属するクラスの割付け可能プロセッサが、システム時刻管理プロセッサのみでない場合には、E\_RSATRエラーとなる【NGKI2407】。

### 【TOPPERS/ASP3カーネルにおける規定】

ASP3カーネルの動的生成機能拡張パッケージでは、AID\_CYCをサポートする【ASPS0217】。

### 【TOPPERS/HRP3カーネルにおける規定】

HRP3カーネルの動的生成機能拡張パッケージでは、AID\_CYCをサポートする【HRPS0218】。

---

SAC_CYC	周期ハンドラのアクセス許可ベクタの設定【SP】【 NGKI2408】
sac_cyc	周期ハンドラのアクセス許可ベクタの設定【TPD】【 NGKI2409】

【静的 API】

SAC_CYC(ID cycid, {ACPTN acptn1, ACPTN acptn2, ACPTN acptn3, ACPTN acptn4 })
---

【C 言語 API】

ER ercd = sac_cyc(ID cycid, const ACVCT *p_acvct)
---

【パラメータ】

<b>ID</b>	cycid	対象周期ハンドラの ID 番号
<b>ACVCT *</b>	p_acvct	アクセス許可ベクタを入れたパケットへのポインタ（静的 API を除く）

\* アクセス許可ベクタ（パケットの内容）

<b>ACPTN</b>	acptn1	通常操作 1 のアクセス許可パターン
<b>ACPTN</b>	acptn2	通常操作 2 のアクセス許可パターン
<b>ACPTN</b>	acptn3	管理操作のアクセス許可パターン
<b>ACPTN</b>	acptn4	参照操作のアクセス許可パターン

【リターンパラメータ】

<b>ER</b>	ercd	正常終了 (E_OK) またはエラーコード
-----------	------	-----------------------

## 【エラーコード】

<b>E_CTX</b>	コンテキストエラー <ul style="list-style-type: none"> <li>● 非タスクコンテキストからの呼び出し [ s] 【 NGKI2410】</li> <li>● CPU ロック状態からの呼び出し [ s] 【 NGKI2411】</li> </ul>
<b>E_ID</b>	不正 ID 番号 <ul style="list-style-type: none"> <li>● cycid が有効範囲外 [ s] 【 NGKI2412】</li> </ul>
<b>E_RSATR</b>	予約属性 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 対象周期通知が属する保護ドメインの囲みの中に記述されていない [ S] 【 NGKI3732】</li> <li>● 対象周期通知が属するクラスの囲みの中に記述されていない [ SM] 【 NGKI2414】</li> </ul>
<b>E_NOEXS</b>	オブジェクト未登録 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 対象周期通知が未登録 【 NGKI2415】</li> </ul>
<b>E_OACV</b>	オブジェクトアクセス違反 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 対象周期通知に対する管理操作が許可されていない [ s] 【 NGKI2416】</li> </ul>
<b>E_MACV</b>	メモリアクセス違反 <ul style="list-style-type: none"> <li>● p_acvct が指すメモリ領域への読み出しが許可されていない [ s] 【 NGKI2417】</li> </ul>
<b>E_OBJ</b>	オブジェクト状態エラー <ul style="list-style-type: none"> <li>● 対象周期通知は静的 API で生成された [ s] 【 NGKI2418】</li> <li>● 対象周期通知に対してアクセス許可ベクタが設定済み [ S] 【 NGKI2419】</li> </ul>

## 【機能】

cycid で指定した周期通知(対象周期通知)のアクセス許可ベクタ( 4 つのアクセス許可パターンの組)を、各パラメータで指定した値に設定する 【 NGKI2420】.

静的 API においては、 cycid はオブジェクト識別名、 acptn1～acptn4 は整数定数式パラメータである 【 NGKI2421】.

## 【 TOPPERS/HRP3 カーネルにおける規定】

HRP3 カーネルの動的生成機能拡張パッケージでは、 sac\_cyc もサポートする 【 HRPS0203】.

---

## del\_cyc 周期ハンドラの削除 [TD] 【 NGKI2422】

### 【C 言語 API】

ER ercd = del_cyc(ID cycid)
-----------------------------

### 【パラメータ】

ID	cycid	対象周期ハンドラの ID 番号
----	-------	-----------------

### 【リターンパラメータ】

ER	ercd	正常終了 (E_OK) またはエラーコード
----	------	-----------------------

### 【エラーコード】

E_CTX	コンテキストエラー ● 非タスクコンテキストからの呼び出し 【 NGKI2423】 ● CPU ロック状態からの呼び出し 【 NGKI2424】
E_ID	不正 ID 番号 ● cycid が有効範囲外 【 NGKI2425】
E_NOEXS	オブジェクト未登録 ● 対象周期通知が未登録 【 NGKI2426】
E_OACV	オブジェクトアクセス違反 ● 対象周期通知に対する管理操作が許可されていない [ P ] 【 NGKI2427】
E_OBJ	オブジェクト状態エラー ● 対象周期通知は静的 API で生成された 【 NGKI2428】

### 【機能】

cycid で指定した周期通知（対象周期通知）を削除する。具体的な振舞いは以下の通り。

対象周期通知の登録が解除され、その周期通知 ID が未使用の状態に戻される【 NGKI2429】。対象周期通知が動作している状態であった場合には、動作していない状態にされた後に、登録が解除される【 NGKI2430】。

### 【TOPPERS/ASP3 カーネルにおける規定】

ASP3 カーネルの動的生成機能拡張パッケージでは、del\_cyc をサポートする【 ASPS0178】。

## 【TOPPERS/HRP3 カーネルにおける規定】

HRP3 カーネルの動的生成機能拡張パッケージでは、`del_cyc` をサポートする 【 HRPS0204】。

### sta\_cyc 周期ハンドラの動作開始 [T] 【 NGKI2431】

#### 【C 言語 API】

```
ER ercd = sta_cyc(ID cycid)
```

#### 【パラメータ】

ID	cycid	対象周期ハンドラの ID 番号
----	-------	-----------------

#### 【リターンパラメータ】

ER	ercd	正常終了 (E_OK) またはエラーコード
----	------	-----------------------

#### 【エラーコード】

E_CTX	コンテキストエラー ● 非タスクコンテキストからの呼び出し 【 NGKI2432】 ● CPU ロック状態からの呼び出し 【 NGKI2433】
E_ID	不正 ID 番号 ● cycid が有効範囲外 【 NGKI2434】
E_NOEXS	オブジェクト未登録 ● 対象周期通知が未登録 [ D] 【 NGKI2435】
E_OACV	オブジェクトアクセス違反 ● 対象周期通知に対する通常操作 1 が許可されていない [ P] 【 NGKI2436】

#### 【機能】

cycid で指定した周期通知（対象周期通知）を動作開始する。具体的な振舞いは以下の通り。

対象周期通知が動作していない状態であれば、対象周期通知は動作している状態となる【 NGKI2437】。  
次回通知時刻は、`sta_cyc` を呼び出して以降の最初の通知時刻に設定される【 NGKI2438】。

対象周期通知が動作している状態であれば、次回通知時刻の再設定のみが行われる【 NGKI2439】。

#### 【補足説明】

TA\_PHS 属性でない周期通知の場合、次回通知時刻は、`sta_cyc` を呼び出してから、対象周期通知の通知位相で指定した相対時間後に設定される。

対象周期通知が TA\_PHS 属性で、動作している状態であれば、次回通知時刻は変化しない。

#### 【 $\mu$ ITRON4.0 仕様との関係】

TA\_PHS 属性でない周期通知において、sta\_cyc を呼び出した後、最初に周期通知が通知される時刻を変更した。 $\mu$ ITRON4.0 仕様では、sta\_cyc を呼び出してから周期ハンドラの起動周期で指定した相対時間後となっているが、この仕様では、通知位相で指定した相対時間後とした。

msta\_cyc 割付けプロセッサ指定での周期ハンドラの動作開始 [TM] 【 NGKI2440】

#### 【C 言語 API】

```
ER ercd = msta_cyc(ID cycid, ID prcid)
```

#### 【パラメータ】

ID	cycid	対象周期ハンドラの ID 番号
ID	prcid	周期ハンドラの割付け対象のプロセッサの ID 番号

#### 【リターンパラメータ】

ER	ercd	正常終了 (E_OK) またはエラーコード
----	------	-----------------------

#### 【エラーコード】

E_CTX	コンテキストエラー ● 非タスクコンテキストからの呼び出し 【 NGKI2441】 ● CPU ロック状態からの呼び出し 【 NGKI2442】
E_NOSPT	未サポート機能 ● 条件については機能の項を参照
E_ID	不正 ID 番号 ● cycid が有効範囲外 【 NGKI2443】 ● prcid が有効範囲外 【 NGKI2444】
E_PAR	パラメータエラー ● 条件については機能の項を参照
E_NOEXS	オブジェクト未登録 ● 対象周期通知が未登録 [ D] 【 NGKI2445】
E_OACV	オブジェクトアクセス違反 ● 対象周期通知に対する通常操作 1 が許可されていない [ P] 【 NGKI2446】

## 【機能】

`prcid` で指定したプロセッサを割付けプロセッサとして、`cycid` で指定した周期通知（対象周期通知）を動作開始する。具体的な振舞いは以下の通り。

対象周期通知が動作していない状態であれば、対象周期通知の割付けプロセッサが `prcid` で指定したプロセッサに変更された後、対象周期通知は動作している状態となる【NGKI2447】。次回通知時刻は、`msta_cyc` を呼び出して以降の最初の通知時刻に設定される【NGKI2448】。

対象周期通知が動作している状態であれば、対象周期通知の割付けプロセッサが `prcid` で指定したプロセッサに変更された後、次回通知時刻の再設定が行われる【NGKI2449】。

対象周期通知が実行中である場合には、割付けプロセッサを変更しても、実行中の周期通知を実行するプロセッサは変更されない【NGKI2450】。対象周期通知が変更後の割付けプロセッサで実行されるのは、次に通知される時からである【NGKI2451】。

対象周期通知の属するクラスの割付け可能プロセッサが、`prcid` で指定したプロセッサを含んでいない場合には、`E_PAR` エラーとなる【NGKI2452】。

`prcid` に `TPRC_INI` (=0) を指定すると、対象周期通知の割付けプロセッサを、それが属するクラスの初期割付けプロセッサとする【NGKI2453】。

グローバルタイマ方式を用いている場合、`msta_cyc` は `E_NOSPT` を返す【NGKI2454】。

## 【補足説明】

`TA_PHS` 属性でない周期通知の場合、次回通知時刻は、`msta_cyc` を呼び出してから、対象周期通知の通知位相で指定した相対時間後に設定される。

## 【使用上の注意】

`msta_cyc` で実行中の周期通知の割付けプロセッサを変更した場合、同じ周期通知が異なるプロセッサで同時に実行される可能性がある。特に、対象周期通知の通知位相が 0 の場合に、注意が必要である。

## 【μITRON4.0 仕様との関係】

μITRON4.0 仕様に定義されていないサービスコールである。

---

`stp_cyc`      周期ハンドラの動作停止 [T] 【NGKI2455】

## 【C 言語 API】

<code>ER ercd = stp_cyc(ID cycid)</code>
--

【パラメータ】

<b>ID</b>	cycid	対象周期ハンドラの ID 番号
-----------	-------	-----------------

【リターンパラメータ】

<b>ER</b>	ercd	正常終了 (E_OK) またはエラーコード
-----------	------	-----------------------

【エラーコード】

<b>E_CTX</b>	コンテキストエラー <ul style="list-style-type: none"> <li>● 非タスクコンテキストからの呼び出し 【 NGKI2456】</li> <li>● CPU ロック状態からの呼び出し 【 NGKI2457】</li> </ul>
<b>E_ID</b>	不正 ID 番号 <ul style="list-style-type: none"> <li>● cycid が有効範囲外 【 NGKI2458】</li> </ul>
<b>E_NOEXS</b>	オブジェクト未登録 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 対象周期通知が未登録 [ D] 【 NGKI2459】</li> </ul>
<b>E_OACV</b>	オブジェクトアクセス違反 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 対象周期通知に対する通常操作 2 が許可されていない [ P] 【 NGKI2460】</li> </ul>

【機能】

cycid で指定した周期通知（対象周期通知）を動作停止する。具体的な振舞いは以下の通り。

対象周期通知が動作している状態であれば、動作していない状態になる【 NGKI2461】。対象周期通知が動作していない状態であれば、何も行われずに正常終了する【 NGKI2462】。

---

ref\_cyc      周期ハンドラの状態参照 [T] 【 NGKI2463】

【C 言語 API】

ER ercd = ref_cyc(ID cycid, T_RCYC *pk_rcyc)
--

【パラメータ】

<b>ID</b>	cycid	対象周期ハンドラの ID 番号
<b>T_RCYC *</b>	pk_rcyc	周期ハンドラの現在状態を入れるパケットへのポインタ

【リターンパラメータ】

<b>ER</b>	ercd	正常終了 (E_OK) またはエラーコード
-----------	------	-----------------------

\*周期ハンドラの現在状態（パケットの内容）

<b>STAT</b>	cycstat	周期ハンドラの動作状態
<b>RELTIM</b>	lefttim	次に周期ハンドラを起動する時刻までの相対時間
<b>ID</b>	prcid	周期ハンドラの割付けプロセッサの ID（マルチプロセッサ対応カーネルの場合）

#### 【エラーコード】

<b>E_CTX</b>	コンテキストエラー <ul style="list-style-type: none"> <li>● 非タスクコンテキストからの呼び出し 【 NGKI2464】</li> <li>● CPU ロック状態からの呼び出し 【 NGKI2465】</li> </ul>
<b>E_ID</b>	不正 ID 番号 <ul style="list-style-type: none"> <li>● cycid が有効範囲外 【 NGKI2466】</li> </ul>
<b>E_NOEXS</b>	オブジェクト未登録 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 対象周期通知が未登録 [ D] 【 NGKI2467】</li> </ul>
<b>E_OACV</b>	オブジェクトアクセス違反 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 対象周期通知に対する参照操作が許可されていない [ P] 【 NGKI2468】</li> </ul>
<b>E_MACV</b>	メモリアクセス違反 <ul style="list-style-type: none"> <li>● pk_rcyc が指すメモリ領域への書き込みアクセスが許可されていない) [ P] 【 NGKI2469】</li> </ul>

#### 【機能】

cycid で指定した周期通知（対象周期通知）の現在状態を参照する。参照した現在状態は、pk\_rcyc で指定したパケットに返される【 NGKI2470】。

cycstat には、対象周期通知の現在の動作状態を表す次のいずれかの値が返される【 NGKI2471】。

<b>TCYC_STP</b>	0x01U	周期ハンドラが動作していない状態
<b>TCYC_STA</b>	0x02U	周期ハンドラが動作している状態

対象周期通知が動作している状態である場合には、lefttim に、次回通知時刻までの相対時間が返される【 NGKI2472】。対象周期通知が動作していない状態である場合には、lefttim の値は保証されない【 NGKI2473】。

マルチプロセッサ対応カーネルでは、prcid に、対象周期通知の割付けプロセッサの ID 番号が返される【 NGKI2474】。

### 【使用上の注意】

`ref_cyc` はデバッグ指向の機能であり、その他の目的に使用することは推奨しない。これは、`ref_cyc` を呼び出し、対象周期通知の現在状態を参照した直後に割込みが発生した場合、`ref_cyc` から戻ってきた時には対象周期通知の状態が変化している可能性があるためである。

### 【 $\mu$ ITRON4.0 仕様との関係】

`TCYC_STP` と `TCYC_STA` を値を変更した。

#### 4.6.3. アラームハンドラ

アラーム通知は、指定した相対時間後に通知処理を行うタイムイベント通知である。アラーム通知は、アラーム通知 ID と呼ぶ ID 番号によって識別する【NGKI3733】。

各アラーム通知が持つ情報は次の通り【NGKI3734】。

- アラーム通知属性
- アラーム通知の動作状態
- 通知時刻
- 通知方法
- アクセス許可ベクタ（保護機能対応カーネルの場合）
- 属する保護ドメイン（保護機能対応カーネルの場合）
- 属するクラス（マルチプロセッサ対応カーネルの場合）

アラーム通知の動作状態は、動作している状態と動作していない状態のいずれかをとる【NGKI2477】。アラーム通知を動作している状態にすることを動作開始、動作していない状態にすることを動作停止という。

通知時刻は、アラーム通知が動作している状態でのみ有効で、アラーム通知を動作開始する時に設定される【NGKI2478】。

アラーム通知が動作している状態の場合には、通知時刻になると、アラーム通知が動作していない状態にされた後、アラーム通知の通知処理が行われる【NGKI3735】。マルチプロセッサ対応カーネルでグローバルタイマ方式を用いている場合には、アラーム通知は、割付け可能プロセッサがシステム時刻管理プロセッサのみであるクラスにのみ属することができる【NGKI2483】。すなわち、アラーム通知は、システム時刻管理プロセッサによって実行される。

アラーム通知属性に指定できる属性はない【NGKI3423】。そのためアラーム通知属性には、`TA_NULL` を指定しなければならない【NGKI3424】。

アラーム通知機能に関するカーネル構成マクロは次の通り。

<b>TNUM_ALMID</b>	登録できるアラーム通知の数（動的生成対応でないカーネルでは、静的 API によって登録されたアラーム通知の数に一致）【 NGKI2486】
-------------------	---

#### 【TOPPERS 新世代カーネル統合仕様との関係】

アラームハンドラ機能を拡張し、アラーム通知機能とした。

#### 【μITRON4.0 仕様との関係】

アラームハンドラ機能を拡張し、アラーム通知機能とした。TNUM\_ALMID は、μITRON4.0 仕様に規定されていないカーネル構成マクロである。

<b>CRE_ALM</b>	アラームハンドラの生成 [S] 【 NGKI3736】
<b>acre_alm</b>	アラームハンドラの生成 [TD] 【 NGKI3737】

#### 【静的 API】

```
CRE_ALM(ID almid, { ATR almatr, intptr_t exinf, ALMHDR almhdr })
```

#### 【C 言語 API】

```
ER_ID almid = acre_alm(const T_CALM *pk_calm)
```

#### 【パラメータ】

<b>ID</b>	almid	生成するアラームハンドラの ID 番号 (CRE_ALM の場合)
<b>T_CALM *</b>	pk_calm	アラームハンドラの生成情報を入ったパケットへのポインタ (静的 API を除く)

\*アラームハンドラの生成情報 (パケットの内容)

<b>ATR</b>	almatr	アラームハンドラ属性
<b>T_NFYINFO</b>	nfyinfo	アラーム通知の通知方法

#### 【リターンパラメータ】

<b>ER_ID</b>	almid	生成されたアラームハンドラの ID 番号 (正の値) またはエラーコード
--------------	-------	--------------------------------------

【エラーコード】

E_CTX	コンテキストエラー <ul style="list-style-type: none"> <li>● 非タスクコンテキストからの呼び出し [ s] 【 NGKI2489】</li> <li>● CPU ロック状態からの呼び出し [ s] 【 NGKI2490】</li> </ul>
E_RSATR	予約属性 <ul style="list-style-type: none"> <li>● almatr が無効 【 NGKI2491】</li> <li>● 属する保護ドメインの指定が有効範囲外または無所属 [ sP] 【 NGKI3738】</li> <li>● 保護ドメインの囲みの中に記述されていない [ SP] 【 NGKI3742】</li> <li>● 属するクラスの指定が有効範囲外 [ sM] 【 NGKI2494】</li> <li>● クラスの囲みの中に記述されていない [ SM] 【 NGKI2495】 その他の条件については機能の項を参照</li> </ul>
E_ID	不正 ID 番号 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 通知方法中のオブジェクト ID が有効範囲外 [ NGKI3704] [ NGKI3707] [ NGKI3710] [ NGKI3713] [ NGKI3715]</li> </ul>
E_PAR	パラメータエラー <ul style="list-style-type: none"> <li>● 通知方法中の通知処理モードの値が正しくない [ NGKI3730] [ NGKI3721]</li> <li>● 通知方法中のタイムイベントハンドラの先頭番地または変数の番地が正しくない[ NGKI3693][ NGKI3699][ NGKI3701][ NGKI3897]</li> </ul>
E_OACV	オブジェクトアクセス違反 <ul style="list-style-type: none"> <li>● システム状態に対する管理操作が許可されていない [ sP] 【 NGKI2497】</li> <li>● 通知方法中のオブジェクトに対する操作が、属する保護ドメインに許可されていない [ P] [ NGKI3705] [ NGKI3708] [ NGKI3711] [ NGKI3716]</li> <li>● 属する保護ドメインがユーザドメインで、通知方法にタイムイベントハンドラの呼び出しを指定 [ P] [ NGKI3695]</li> </ul>
E_MACV	メモリアクセス違反 <ul style="list-style-type: none"> <li>● pk_calm が指すメモリ領域への読み出しが許可されていない [ sP] 【 NGKI2498】</li> <li>● 通知方法中の変数に対する操作が、属する保護ドメインに許可されていない [ P] [ NGKI3702] [ NGKI3898]</li> </ul>
E_NOID	ID 番号不足 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 割り付けられるアラーム通知 ID がない [ sD] 【 NGKI2499】</li> </ul>
E_OBJ	オブジェクト状態エラー <ul style="list-style-type: none"> <li>● almid で指定したアラーム通知が登録済み ( CRE_ALM の場合) 【 NGKI2500】</li> </ul>

## 【機能】

各パラメータで指定したアラーム通知の生成情報に従って、アラーム通知を生成する。対象アラーム通知は、動作していない状態に初期化される【NGKI2501】。

静的 APIにおいては、almidはオブジェクト識別名、almatrと通知方法中の通知処理モードは整数定数式パラメータ、通知方法中の付随情報は一般定数式パラメータである【NGKI3739】。

マルチプロセッサ対応カーネルでグローバルタイマ方式を用いている場合で、生成するアラーム通知の属するクラスの割付け可能プロセッサが、システム時刻管理プロセッサのみでない場合には、E\_RSATR エラーとなる【NGKI2503】。

## 【TOPPERS/ASP3 カーネルにおける規定】

ASP3 カーネルの動的生成機能拡張パッケージでは、acre\_alm をサポートする【ASPS0180】。

## 【TOPPERS/HRP3 カーネルにおける規定】

HRP3 カーネルの動的生成機能拡張パッケージでは、acre\_alm をサポートする【HRPS0205】。

## 【μITRON4.0 仕様、TOPPERS 新世代カーネル統合仕様との関係】

通知方法が指定できるようにパラメータを変更した。

---

AID\_ALM 割付け可能なアラームハンドラ ID の数の指定〔SD〕【NGKI2504】

## 【静的 API】

AID_ALM(uint_t noalm)
-----------------------

## 【パラメータ】

<b>uint_t</b>	noalm	割付け可能なアラームハンドラ ID の数
---------------	-------	----------------------

## 【エラーコード】

<b>E_RSATR</b>	予約属性
	<ul style="list-style-type: none"><li>● 保護ドメインの囲みの中に記述されている〔P〕【NGKI3438】</li><li>● クラスの囲みの中に記述されていない〔M〕【NGKI2506】</li><li>● その他の条件については機能の項を参照</li></ul>

## 【機能】

noalm で指定した数のアラーム通知 ID を、アラーム通知を生成するサービスコールによって割付け可

能なアラーム通知 ID として確保する【 NGKI2507】。

noalm は整数定数式パラメータである【 NGKI2508】。

マルチプロセッサ対応カーネルでグローバルタイマ方式を用いている場合で、 AID\_ALM が属するクラスの割付け可能プロセッサが、システム時刻管理プロセッサのみでない場合には、 E\_RSATR エラーとなる【 NGKI2509】。

#### 【TOPPERS/ASP3 カーネルにおける規定】

ASP3 カーネルの動的生成機能拡張パッケージでは、 AID\_ALM をサポートする【 ASPS0218】。

#### 【TOPPERS/HRP3 カーネルにおける規定】

HRP3 カーネルの動的生成機能拡張パッケージでは、 AID\_ALM をサポートする【 HRPS0219】。

SAC_ALM	アラームハンドラのアクセス許可ベクタの設定〔SP〕【 NGKI2510】
sac_alm	アラームハンドラのアクセス許可ベクタの設定〔TPD〕【 NGKI2511】

#### 【静的 API】

```
SAC_ALM(ID almid, {ACPTN acptn1, ACPTN acptn2,  
                      ACPTN acptn3, ACPTN acptn4 })
```

#### 【C 言語 API】

```
ER ercd = sac_alm(ID almid, const ACVCT *p_acvct)
```

#### 【パラメータ】

ID	almid	対象アラームハンドラの ID 番号
ACVCT *	p_acvct	アクセス許可ベクタを入れたパケットへのポインタ（静的 API を除く）

\* アクセス許可ベクタ（パケットの内容）

ACPTN	acptn1	通常操作 1 のアクセス許可パターン
ACPTN	acptn2	通常操作 2 のアクセス許可パターン
ACPTN	acptn3	管理操作のアクセス許可パターン
ACPTN	acptn4	参照操作のアクセス許可パターン

### 【リターンパラメータ】

<b>ER</b>	ercd	正常終了 (E_OK) またはエラーコード
-----------	------	-----------------------

### 【エラーコード】

<b>E_CTX</b>	コンテキストエラー <ul style="list-style-type: none"> <li>● 非タスクコンテキストからの呼び出し [ s] 【 NGKI2512】</li> <li>● CPU ロック状態からの呼び出し [ s] 【 NGKI2513】</li> </ul>
<b>E_ID</b>	不正 ID 番号 <ul style="list-style-type: none"> <li>● almid が有効範囲外 [ s] 【 NGKI2514】</li> </ul>
<b>E_RSATR</b>	予約属性 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 対象アラーム通知が属する保護ドメインの囲みの中に記述されていない [ S] 【 NGKI3740】</li> <li>● 対象アラーム通知が属するクラスの囲みの中に記述されていない [ SM] 【 NGKI2516】</li> </ul>
<b>E_NOEXS</b>	オブジェクト未登録 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 対象アラーム通知が未登録 【 NGKI2517】</li> </ul>
<b>E_OACV</b>	オブジェクトアクセス違反 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 対象アラーム通知に対する管理操作が許可されていない [ s] 【 NGKI2518】</li> </ul>
<b>E_MACV</b>	メモリアクセス違反 <ul style="list-style-type: none"> <li>● p_acvct が指すメモリ領域への読み出しが許可されていない [ s] 【 NGKI2519】</li> </ul>
<b>E_OBJ</b>	オブジェクト状態エラー <ul style="list-style-type: none"> <li>● 対象アラーム通知は静的 API で生成された [ s] 【 NGKI2520】</li> <li>● 対象アラーム通知に対してアクセス許可ベクタが設定済み [ S] 【 NGKI2521】</li> </ul>

### 【機能】

almid で指定したアラーム通知（対象アラーム通知）のアクセス許可ベクタ（4つのアクセス許可パターンの組）を、各パラメータで指定した値に設定する【 NGKI2522】。

静的 API においては、almid はオブジェクト識別名、acptn1～acptn4 は整数定数式パラメータである【 NGKI2523】。

### 【TOPPERS/HRP3 カーネルにおける規定】

HRP3 カーネルの動的生成機能拡張パッケージでは、sac\_alm をサポートする【 HRPS0206】。

---

## del\_alm アラームハンドラの削除 [TD] 【 NGKI2524】

### 【C 言語 API】

```
ER ercd = del_alm(ID almid)
```

### 【パラメータ】

ID	almid	対象アラームハンドラの ID 番号
----	-------	-------------------

### 【リターンパラメータ】

ER	ercd	正常終了 (E_OK) またはエラーコード
----	------	-----------------------

### 【エラーコード】

E_CTX	コンテキストエラー ● 非タスクコンテキストからの呼び出し 【 NGKI2525】 ● CPU ロック状態からの呼び出し 【 NGKI2526】
E_ID	不正 ID 番号 ● almid が有効範囲外 【 NGKI2527】
E_NOEXS	オブジェクト未登録 ● 対象アラーム通知が未登録 【 NGKI2528】
E_OACV	オブジェクトアクセス違反 ● 対象アラーム通知に対する管理操作が許可されていない [ P ] 【 NGKI2529】
E_OBJ	オブジェクト状態エラー ● 対象アラーム通知は静的 API で生成された 【 NGKI2530】

### 【機能】

almid で指定したアラーム通知（対象アラーム通知）を削除する。具体的な振舞いは以下の通り。

対象アラーム通知の登録が解除され、そのアラーム通知 ID が未使用の状態に戻される【 NGKI2531】。  
対象アラーム通知が動作している状態であった場合には、登録解除の前に、アラーム通知が動作していない状態となる【 NGKI2532】。

### 【TOPPERS/ASP3 カーネルにおける規定】

ASP3 カーネルの動的生成機能拡張パッケージでは、del\_alm をサポートする【 ASPS0183】。

## 【TOPPERS/HRP3 カーネルにおける規定】

HRP3 カーネルの動的生成機能拡張パッケージでは、`del_alm` をサポートする 【 HRPS0207】。

### sta\_alm アラームハンドラの動作開始 [TI] 【 NGKI3543】

#### 【C 言語 API】

```
ER ercd = sta_alm(ID almid, RELTIM almtim)
```

#### 【パラメータ】

<b>ID</b>	almid	対象アラームハンドラの ID 番号
<b>RELTIM</b>	almtim	アラームハンドラの起動時刻（相対時間）

#### 【リターンパラメータ】

<b>ER</b>	ercd	正常終了 (E_OK) またはエラーコード
-----------	------	-----------------------

#### 【エラーコード】

<b>E_CTX</b>	コンテキストエラー ● CPU ロック状態からの呼び出し 【 NGKI3899】
<b>E_ID</b>	不正 ID 番号 ● almid が有効範囲外 【 NGKI2537】
<b>E_PAR</b>	パラメータエラー ● almtim が TMAX_RELTIM より大きい 【 NGKI2538】
<b>E_NOEXS</b>	オブジェクト未登録 ● 対象アラーム通知が未登録 [D] 【 NGKI2539】
<b>E_OACV</b>	オブジェクトアクセス違反 ● 対象アラーム通知に対する通常操作 1 が許可されていない [P] 【 NGKI2540】

#### 【機能】

almid で指定したアラーム通知（対象アラーム通知）を動作開始する。具体的な振舞いは以下の通り。

対象アラーム通知が動作していない状態であれば、対象アラーム通知は動作している状態となる【 NGKI2541】。通知時刻は、`sta_alm` を呼び出してから、`almtim` で指定した相対時間後に設定される【 NGKI2542】。

対象アラーム通知が動作している状態であれば、通知時刻の再設定のみが行われる【 NGKI2543】。

---

msta\_alm 割付けプロセッサ指定でのアラームハンドラの動作開始【TIM】【NGKI3544】

【C 言語 API】

ER ercd = msta_alm(ID almid, RELTIM almtim, ID prcid)
ER ercd = imsta_alm(ID almid, RELTIM almtim, ID prcid)

【パラメータ】

<b>ID</b>	almid	対象アラームハンドラの ID 番号
<b>RELTIM</b>	almtim	アラームハンドラの起動時刻（相対時間）
<b>ID</b>	prcid	アラームハンドラの割付け対象のプロセッサの ID 番号

【リターンパラメータ】

<b>ER</b>	ercd	正常終了 (E_OK) またはエラーコード
-----------	------	-----------------------

【エラーコード】

<b>E_CTX</b>	コンテキストエラー ● CPU ロック状態からの呼び出し 【 NGKI2548】
<b>E_NOSPT</b>	未サポート機能 ● 条件については機能の項を参照
<b>E_ID</b>	不正 ID 番号 ● almid が有効範囲外 【 NGKI2549】 ● prcid が有効範囲外 【 NGKI2550】
<b>E_PAR</b>	パラメータエラー ● almtim が TMAX_RELTIM より大きい 【 NGKI2551】 ● その他の条件については機能の項を参照
<b>E_NOEXS</b>	オブジェクト未登録 ● 対象アラーム通知が未登録 [ D] 【 NGKI2552】
<b>E_OACV</b>	オブジェクトアクセス違反 ● 対象アラーム通知に対する通常操作 1 が許可されていない [ P] 【 NGKI2553】

【機能】

prcid で指定したプロセッサを割付けプロセッサとして、 almid で指定したアラーム通知（対象アラーム通知）を動作開始する。具体的な振舞いは以下の通り。

対象アラーム通知が動作していない状態であれば、対象アラーム通知の割付けプロセッサが prcid で指

定したプロセッサに変更された後、対象アラーム通知は動作している状態となる【NGKI2554】。通知時刻は、msta\_alm を呼び出してから、almtim で指定した相対時間後に設定される【NGKI2555】。

対象アラーム通知が動作している状態であれば、対象アラーム通知の割付けプロセッサが prcid で指定したプロセッサに変更された後、通知時刻の再設定が行われる【NGKI2556】。

対象アラーム通知が実行中である場合には、割付けプロセッサを変更しても、実行中のアラーム通知を実行するプロセッサは変更されない【NGKI2557】。対象アラーム通知が変更後の割付けプロセッサで実行されるのは、次に通知される時からである【NGKI2558】。

対象アラーム通知の属するクラスの割付け可能プロセッサが、prcid で指定したプロセッサを含んでいない場合には、E\_PAR エラーとなる【NGKI2559】。

prcid に TPRC\_INI (=0) を指定すると、対象アラーム通知の割付けプロセッサを、それが属するクラスの初期割付けプロセッサとする【NGKI2560】。

グローバルタイマ方式を用いている場合、msta\_alm は E\_NOSPT を返す【NGKI2561】。

#### 【使用上の注意】

msta\_alm で実行中のアラーム通知の割付けプロセッサを変更した場合、同じアラーム通知が異なるプロセッサで同時に実行される可能性がある。特に、almtim に 0 を指定する場合に、注意が必要である。

#### 【μITRON4.0 仕様との関係】

μITRON4.0 仕様に定義されていないサービスコールである。

---

## stp\_alm アラームハンドラの動作停止 [TI] 【NGKI3545】

#### 【C 言語 API】

ER ercd = stp_alm(ID almid)
-----------------------------

#### 【パラメータ】

ID	almid	対象アラームハンドラの ID 番号
----	-------	-------------------

#### 【リターンパラメータ】

ER	ercd	正常終了 (E_OK) またはエラーコード
----	------	-----------------------

## 【エラーコード】

<b>E_CTX</b>	コンテキストエラー <ul style="list-style-type: none"> <li>● CPU ロック状態からの呼び出し 【 NGKI2566】</li> </ul>
<b>E_ID</b>	不正 ID 番号 <ul style="list-style-type: none"> <li>● almid が有効範囲外 【 NGKI2567】</li> </ul>
<b>E_NOEXS</b>	オブジェクト未登録 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 対象アラーム通知が未登録 [ D] 【 NGKI2568】</li> </ul>
<b>E_OACV</b>	オブジェクトアクセス違反 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 対象アラーム通知に対する通常操作 2 が許可されていない [ P] 【 NGKI2569】</li> </ul>

## 【機能】

almid で指定したアラーム通知（対象アラーム通知）を動作停止する。具体的な振舞いは以下の通り。

対象アラーム通知が動作している状態であれば、動作していない状態となる 【 NGKI2570】。対象アラーム通知が動作していない状態であれば、何も行われずに正常終了する 【 NGKI2571】。

---

ref\_alm アラームハンドラの状態参照 [T] 【 NGKI2572】

## 【C 言語 API】

```
ER ercd = ref_alm(ID almid, T_RALM *pk_ralm)
```

## 【パラメータ】

<b>ID</b>	almid	対象アラームハンドラの ID 番号
<b>T_RALM *</b>	pk_ralm	アラームハンドラの現在状態を入れるパケットへのポインタ

## 【リターンパラメータ】

<b>ER</b>	ercd	正常終了 (E_OK) またはエラーコード
-----------	------	-----------------------

\*アラームハンドラの現在状態（パケットの内容）

<b>STAT</b>	almstat	アラームハンドラの動作状態
<b>RELTIM</b>	lefttim	アラームハンドラを起動する時刻までの相対時間
<b>ID</b>	prcid	アラームハンドラの割付けプロセッサの ID (マルチプロセッサ対応カーネルの場合)

## 【エラーコード】

<b>E_CTX</b>	コンテキストエラー <ul style="list-style-type: none"> <li>● 非タスクコンテキストからの呼び出し 【 NGKI2573】</li> <li>● CPU ロック状態からの呼び出し 【 NGKI2574】</li> </ul>
<b>E_ID</b>	不正 ID 番号 <ul style="list-style-type: none"> <li>● almid が有効範囲外 【 NGKI2575】</li> </ul>
<b>E_NOEXS</b>	オブジェクト未登録 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 対象アラーム通知が未登録 [ D] 【 NGKI2576】</li> </ul>
<b>E_OACV</b>	オブジェクトアクセス違反 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 対象アラーム通知に対する参照操作が許可されていない [ P] 【 NGKI2577】</li> </ul>
<b>E_MACV</b>	メモリアクセス違反 <ul style="list-style-type: none"> <li>● pk_ralm が指すメモリ領域への書き込みアクセスが許可されていない [ P] 【 NGKI2578】</li> </ul>

## 【機能】

almid で指定したアラーム通知（対象アラーム通知）の現在状態を参照する。参照した現在状態は、pk\_ralm で指定したパケットに返される【 NGKI2579】。

almstat には、対象アラーム通知の現在の動作状態を表す次のいずれかの値が返される【 NGKI2580】。

<b>TALM_STP</b>	0x01U	アラームハンドラが動作していない状態
<b>TALM_STA</b>	0x02U	アラームハンドラが動作している状態

対象アラーム通知が動作している状態である場合には、lefttim に、通知時刻までの相対時間が返される【 NGKI2581】。対象アラーム通知が動作していない状態である場合には、lefttim の値は保証されない【 NGKI2582】。

マルチプロセッサ対応カーネルでは、prcid に、対象アラーム通知の割付けプロセッサの ID 番号が返される【 NGKI2583】。

## 【使用上の注意】

ref\_alm はデバッグ指向の機能であり、その他の目的に使用することは推奨しない。これは、ref\_alm を呼び出し、対象アラーム通知の現在状態を参照した直後に割込みが発生した場合、ref\_alm から戻ってきた時には対象アラーム通知の状態が変化している可能性があるためである。

## 【 $\mu$ ITRON4.0 仕様との関係】

TALM\_STP と TALM\_STA を値を変更した。

#### 4.6.4. オーバランハンドラ

オーバランハンドラは、タスクが使用したプロセッサ時間が、指定した時間を超えた場合に起動されるタイムイベントハンドラである。オーバランハンドラは、システムで 1 つのみ登録することができる【NGKI2584】。

オーバランハンドラの呼出し処理は、オーバランタイマ割込みによって実行される。そのため、オーバランタイマ割込みのマスクや、オーバランタイマ割込みより優先される処理によって、オーバランタイマ割込みの処理が遅れると、オーバランハンドラの呼出し処理は遅れることになる。

オーバランハンドラ機能に関連して、各タスクが持つ情報は次の通り【NGKI2585】。

- オーバランハンドラの動作状態
- 残りプロセッサ時間

オーバランハンドラの動作状態は、タスク毎に、動作している状態と動作していない状態のいずれかをとる【NGKI2586】。残りプロセッサ時間は、オーバランハンドラが動作している状態の時に、タスクが使用できる残りのプロセッサ時間を表す。

オーバランハンドラの動作状態は、タスクの生成時と、タスクが休止状態に遷移する時に、動作していない状態に初期化される【NGKI2587】。

残りプロセッサ時間は、オーバランハンドラの動作開始時に、指定した値に初期化される【NGKI3771】。この時、PRCTIM 型に格納できる任意の値を指定できるとは限らず、指定できる値にターゲット定義の上限がある場合がある【NGKI2594】。残りプロセッサ時間に指定できる最大値は、構成マクロ TMAX\_OVRTIM に定義されている【NGKI2595】。

オーバランハンドラが動作している状態でタスクが実行している間、残りプロセッサ時間は、タスクが使用したプロセッサ時間の分だけ減少する【NGKI2588】。残りプロセッサ時間が 0 になると（これをオーバランと呼ぶ）、オーバランハンドラが起動される【NGKI2589】。

タスクが使用したプロセッサ時間には、そのタスク自身とそこから呼び出したサービルコール（拡張サービスコールを含む）の実行時間を含む【NGKI2590】。一方、タスクの実行中に起動されたカーネル管理の割込みハンドラ（割込みサービスルーチン、周期通知、アラーム通知、オーバランハンドラの実行時間を含む）とカーネル管理の CPU 例外ハンドラの実行時間は含まないが、割込みハンドラおよび CPU 例外ハンドラの呼出し／復帰にかかる時間と、それらの入口処理と出口処理の一部の実行時間は含んでしまう【NGKI2591】。また、タスクの実行中に起動されたカーネル管理外の割込みハンドラとカ

一ネル管理外の CPU 例外ハンドラの実行時間も含む【 NGKI2592】。保護機能対応カーネルにおいて、オーバランハンドラは、カーネルドメインに属する【 NGKI2597】。

ターゲット定義で、オーバランハンドラ機能がサポートされていない場合がある【 NGKI2598】。オーバランハンドラ機能がサポートされている場合には、TOPPERS\_SUPPORT\_OVRHDR がマクロ定義される【 NGKI2599】。サポートされていない場合にオーバランハンドラ機能のサービスコールを呼び出すと、E\_NOSPT エラーが返るか、リンク時にエラーとなる【 NGKI2600】。

オーバランハンドラ属性に指定できる属性はない【 NGKI2602】。そのためオーバランハンドラ属性には、TA\_NULL を指定しなければならない【 NGKI2603】。

C 言語によるオーバランハンドラの記述形式は次の通り【 NGKI2604】。

```
void overrun_handler(ID tskid, intptr_t exinf)
{
    オーバランハンドラ本体
}
```

tskid にはオーバランを起こしたタスクの ID 番号が、exinf にはそのタスクの拡張情報が、それぞれ渡される【 NGKI2605】。

オーバランハンドラ機能に関連するカーネル構成マクロは次の通り。

<b>TMAX_OVRTIM</b>	オーバランハンドラの残りプロセッサ時間に指定できる最大値 【 NGKI2606】
--------------------	---

<b>TOPPERS_SUPPORT_OVRHDR</b>	オーバランハンドラ機能がサポートされている 【 NGKI2607】
-------------------------------	--------------------------------------

#### 【使用上の注意】

マルチプロセッサ対応カーネルでは、オーバランハンドラが異なるプロセッサで同時に実行される可能性があるので、注意が必要である。

#### 【 TOPPERS/ASP3 カーネルにおける規定】

ASP3 カーネルでは、オーバランハンドラをサポートしない【 ASPS0184】。ただし、オーバランハンドラ機能拡張パッケージを用いると、オーバランハンドラ機能を追加することができる【 ASPS0185】。

### 【TOPPERS/FMP3 カーネルにおける規定】

FMP3 カーネルでは、オーバランハンドラをサポートしない【FMPS0155】。

### 【TOPPERS/HRP3 カーネルにおける規定】

HRP3 カーネルでは、オーバランハンドラをサポートしない【HRPS0149】。

### 【 $\mu$ ITRON4.0 仕様との関係】

残りプロセッサ時間の単位は、 $\mu$ ITRON4.0 仕様では実装定義としていたが、この仕様ではマイクロ秒と規定した。

TMAX\_OVRTIM は、 $\mu$ ITRON4.0 仕様に規定されていないカーネル構成マクロである。

### 【TOPPERS 新世代カーネル統合仕様との関係】

残りプロセッサ時間のデータ型を、OVRIM 型から PRCTIM 型に変更した。

DEF\_OVR オーバランハンドラの定義【S】【NGKI2608】

def\_ovr オーバランハンドラの定義【TD】【NGKI2609】

### 【静的 API】

```
DEF_OVR({ ATR ovratr, OVRHDR ovrhdr })
```

### 【C 言語 API】

```
ER ercd = def_ovr(const T_DOVR *pk_dovr)
```

### 【パラメータ】

<b>T_DOVR *</b>	pk_dovr	オーバランハンドラの定義情報を入ったパケットへのポインタ（静的 API を除く）
-----------------	---------	--

\*オーバランハンドラの定義情報（パケットの内容）

<b>ATR</b>	ovratr	オーバランハンドラ属性
<b>OVRHDR</b>	ovrhdr	オーバランハンドラの先頭番地

### 【リターンパラメータ】

<b>ER</b>	ercd	正常終了（E_OK）またはエラーコード
-----------	------	---------------------

## 【エラーコード】

<b>E_CTX</b>	コンテキストエラー <ul style="list-style-type: none"> <li>● 非タスクコンテキストからの呼び出し [ s] 【 NGKI2610】</li> <li>● CPU ロック状態からの呼び出し [ s] 【 NGKI2611】</li> </ul>
<b>E_RSATR</b>	予約属性 <ul style="list-style-type: none"> <li>● ovratr が無効 【 NGKI2612】</li> <li>● その他の条件については機能の項を参照</li> </ul>
<b>E_OACV</b>	オブジェクトアクセス違反 <ul style="list-style-type: none"> <li>● ovrhdr がプログラムの先頭番地として正しくない 【 NGKI2613】</li> </ul>
<b>E_MACV</b>	メモリアクセス違反 <ul style="list-style-type: none"> <li>● システム状態に対する管理操作が許可されていない [ sP] 【 NGKI2614】</li> </ul>
<b>E_PAR</b>	パラメータエラー <ul style="list-style-type: none"> <li>● pk_dovr が指すメモリ領域への読み出しが許可されていない [ sP] 【 NGKI2615】</li> </ul>
<b>E_OBJ</b>	オブジェクト状態エラー <ul style="list-style-type: none"> <li>● 条件については機能の項を参照</li> </ul>

## 【機能】

各パラメータで指定したオーバランハンドラの定義情報に従って、オーバランハンドラを定義する【 NGKI2616】。ただし、def\_ovrにおいて pk\_dovr を NULL にした場合には、オーバランハンドラの定義を解除する【 NGKI2617】。

静的 APIにおいては、ovratr は整数定数式パラメータ、ovrhdr は一般定数式パラメータである【 NGKI2618】。

オーバランハンドラを定義する場合（DEF\_OVR の場合および def\_ovrにおいて pk\_dovr を NULL 以外にした場合）で、すでにオーバランハンドラが定義されている場合には、E\_OBJ エラーとなる【 NGKI2619】。

保護機能対応カーネルにおいて、DEF\_OVR は、カーネルドメインの囲みの中に記述しなければならない。そうでない場合には、E\_RSATR エラーとなる【 NGKI2621】。また、def\_ovr でオーバランハンドラを定義する場合には、オーバランハンドラの属する保護ドメインを設定する必要なく、オーバランハンドラ属性に TA\_DOM(domid)を指定した場合には E\_RSATR エラーとなる【 NGKI2622】。

ただし、TA\_DOM(TDOM\_SELF)を指定した場合には、指定が無視され、E\_RSATR エラーは検出されない【 NGKI2623】。

マルチプロセッサ対応カーネルでは、`DEF_OVR` は、クラスの囲みの外に記述しなければならない。そうでない場合には、`E_RSATR` エラーとなる【NGKI2625】。また、`def_ovr` オーバランハンドラを定義する場合には、オーバランハンドラの属するクラスを設定する必要はなく、オーバランハンドラ属性に `TA_CLS(clsid)` を指定した場合には `E_RSATR` エラーとなる【NGKI2626】。ただし、`TA_CLS(TCLS_SELF)` を指定した場合には、指定が無視され、`E_RSATR` エラーは検出されない【NGKI2627】。

オーバランハンドラの定義を解除する場合（`def_ovr`において `pk_dovr` を `NULL` にした場合）で、オーバランハンドラが定義されていない場合には、`E_OBJ` エラーとなる【NGKI2628】。

オーバランハンドラの定義を解除すると、オーバランハンドラの動作状態は、すべてのタスクに対して動作していない状態となる【NGKI2629】。

#### 【TOPPERS/ASP3 カーネルにおける規定】

ASP3 カーネルのオーバランハンドラ機能拡張パッケージでは、`DEF_OVR` をサポートする【ASPS0186】。

#### 【μITRON4.0 仕様との関係】

`ovrhdr` のデータ型を `OVRHDR` に変更した。

`def_ovr` によって定義済みのオーバランハンドラを再定義しようとした場合に、`E_OBJ` エラーとすることにした。オーバランハンドラの定義を変更するには、一度定義を解除してから、再度定義する必要がある。

---

`sta_ovr` オーバランハンドラの動作開始 [TI] 【NGKI3546】

#### 【C 言語 API】

<code>ER ercd = sta_ovr(ID tskid, OVRTIM ovrtim)</code>
---

#### 【パラメータ】

<b>ID</b>	<code>tskid</code>	対象タスクの ID 番号
<b>OVRTIM</b>	<code>almtim</code>	対象タスクの残りプロセッサ時間

#### 【リターンパラメータ】

<b>ER</b>	<code>ercd</code>	正常終了 (E_OK) またはエラーコード
-----------	-------------------	-----------------------

### 【エラーコード】

<b>E_CTX</b>	コンテキストエラー <ul style="list-style-type: none"> <li>● CPU ロック状態からの呼び出し 【 NGKI2634】</li> </ul>
<b>E_ID</b>	不正 ID 番号 <ul style="list-style-type: none"> <li>● tskid が有効範囲外 【 NGKI2635】</li> </ul>
<b>E_NOEXS</b>	オブジェクト未登録 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 対象タスクが未登録 [ D] 【 NGKI2636】</li> </ul>
<b>E_OACV</b>	オブジェクトアクセス違反 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 対象タスクに対する通常操作 2 が許可されていない [ P] 【 NGKI2637】</li> </ul>
<b>E_PAR</b>	パラメータエラー <ul style="list-style-type: none"> <li>● ovrtim が 0, または TMAX_OVRTIM より大きい 【 NGKI2643】</li> </ul>
<b>E_OBJ</b>	オブジェクト状態エラー <ul style="list-style-type: none"> <li>● オーバランハンドラが定義されていない 【 NGKI2638】</li> </ul>

### 【機能】

tskid で指定したタスク（対象タスク）に対して、オーバランハンドラの動作を開始する。具体的な振舞いは以下の通り。

対象タスクに対するオーバランハンドラの動作状態は、動作している状態となり、残りプロセッサ時間は、ovrtim に指定した時間に設定される【 NGKI2639】。対象タスクに対してオーバランハンドラが動作している状態であれば、残りプロセッサ時間の設定のみが行われる【 NGKI2640】。

タスクコンテキストから呼び出した場合、tskid に TSK\_SELF (=0) を指定すると、自タスクが対象タスクとなる【 NGKI2641】。

---

stp\_ovr      オーバランハンドラの動作停止 [TI]

### 【C 言語 API】

```
ER ercd = stp_ovr(ID tskid)
```

### 【パラメータ】

<b>ID</b>	tskid	対象タスクの ID 番号
-----------	-------	--------------

### 【リターンパラメータ】

<b>ER</b>	ercd	正常終了 (E_OK) またはエラーコード
-----------	------	-----------------------

## 【エラーコード】

<b>E_CTX</b>	コンテキストエラー ● CPU ロック状態からの呼び出し 【 NGKI2648】
<b>E_ID</b>	不正 ID 番号 ● tskid が有効範囲外 【 NGKI2649】
<b>E_NOEXS</b>	オブジェクト未登録 ● 対象タスクが未登録 [ D] 【 NGKI2650】
<b>E_OACV</b>	オブジェクトアクセス違反 ● 対象タスクに対する通常操作 2 が許可されていない [ P] 【 NGKI2651】
<b>E_OBJ</b>	オブジェクト状態エラー ● オーバランハンドラが定義されていない 【 NGKI2652】

## 【機能】

tskid で指定したタスク（対象タスク）に対して、オーバランハンドラの動作を停止する。具体的な振舞いは以下の通り。

対象タスクに対するオーバランハンドラの動作状態は、動作していない状態となる【 NGKI2653】。  
対象タスクに対してオーバランハンドラが動作していない状態であれば、何も行われずに正常終了する【 NGKI2654】。

タスクコンテキストから呼び出した場合、tskid に TSK\_SELF (=0) を指定すると、自タスクが対象タスクとなる【 NGKI2655】。

---

ref\_ovr オーバランハンドラの状態参照 [T] 【 NGKI2656】

## 【C 言語 API】

```
ER ercd = ref_ovr(ID tskid, T_ROVR *pk_rovr)
```

## 【パラメータ】

<b>ID</b>	tskid	対象タスクの ID 番号
<b>T_ROVR</b>	pk_rovr	オーバランハンドラの現在状態を入れるパケットへのポインタ

## 【リターンパラメータ】

<b>ER</b>	ercd	正常終了 (E_OK) またはエラーコード
-----------	------	-----------------------

\*タスクの現在状態（パケットの内容）

<b>STAT</b>	ovrstat	オーバランハンドラの動作状態
<b>PRCTIM</b>	leftotm	残りプロセッサ時間

#### 【エラーコード】

<b>E_CTX</b>	コンテキストエラー <ul style="list-style-type: none"> <li>● 非タスクコンテキストからの呼び出し【NGKI2657】</li> <li>● CPUロック状態からの呼び出し【NGKI2658】</li> </ul>
<b>E_ID</b>	不正 ID 番号 <ul style="list-style-type: none"> <li>● tskid が有効範囲外【NGKI2659】</li> </ul>
<b>E_NOEXS</b>	オブジェクト未登録 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 対象タスクが未登録〔D〕【NGKI2660】</li> </ul>
<b>E_OACV</b>	オブジェクトアクセス違反 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 対象タスクに対する参照操作が許可されていない〔P〕【NGKI2661】</li> </ul>
<b>E_MACV</b>	メモリアクセス違反 <ul style="list-style-type: none"> <li>● pk_rovr が指すメモリ領域への書き込みアクセスが許可されていない〔P〕【NGKI2662】</li> </ul>
<b>E_OBJ</b>	オブジェクト状態エラー <ul style="list-style-type: none"> <li>● オーバランハンドラが定義されていない【NGKI2663】</li> </ul>

#### 【機能】

tskid で指定したタスク（対象タスク）に対するオーバランハンドラの現在状態を参照する。参照した現在状態は、pk\_rovr で指定したメモリ領域に返される【NGKI2664】。

ovrstat には、対象タスクに対するオーバランハンドラの動作状態を表す次のいずれかの値が返される【NGKI2665】。

<b>TOVR_STP</b>	0x01U	オーバランハンドラが動作していない状態
<b>TOVR_STA</b>	0x02U	オーバランハンドラが動作している状態

対象タスクに対してオーバランハンドラが動作している状態の場合には、leftotm に、オーバランハンドラが起動されるまでの残りプロセッサ時間が返される【NGKI2666】。オーバランハンドラが起動される直前には、leftotm に 0 が返される可能性がある【NGKI2667】。オーバランハンドラが動作していない状態の場合には、leftotm の値は保証されない【NGKI2668】。

tskid に TSK\_SELF (=0) を指定すると、自タスクが対象タスクとなる【NGKI2669】。

### 【使用上の注意】

`ref_ovr` はデバッグ時向けの機能であり、その他の目的に使用することは推奨しない。これは、`ref_ovr` を呼び出し、対象オーバランハンドラの現在状態を参照した直後に割込みが発生した場合、`ref_ovr` から戻ってきた時には対象オーバランハンドラの状態が変化している可能性があるためである。

### 【未決定事項】

マルチプロセッサ対応カーネルにおいて、対象タスクが、自タスクが割付けられたプロセッサと異なるプロセッサに割り付けられている場合に、`leftotm` を参照できるとするかどうかは、今後の課題である。

### 【 $\mu$ ITRON4.0仕様との関係】

`TOVR_STP` と `TOVR_STA` を値を変更した。

## 4.7. システム状態管理機能

システム状態管理機能は、特定のオブジェクトに関連しないシステムの状態を変更／参照するための機能である。

SAC_SYS	システム状態のアクセス許可ベクタの設定〔SP〕【NGKI2670】
sac_sys	システム状態のアクセス許可ベクタの設定〔TPD〕【NGKI2671】

### 【静的 API】

```
SAC_SYS({ ACPTN acptn1, ACPTN acptn2,  
          ACPTN acptn3, ACPTN acptn4 })
```

### 【C 言語 API】

```
ER ercd = sac_sys(const ACVCT *p_acvct)
```

### 【パラメータ】

ACVCT *	p_acvct	アクセス許可ベクタを入れたパケットへのポインタ（静的 API を除く）
---------	---------	-------------------------------------

\*アクセス許可ベクタ (パケットの内容)

ACPTN	acptn1	通常操作 1 のアクセス許可パターン
ACPTN	acptn2	通常操作 2 のアクセス許可パターン
ACPTN	acptn3	管理操作のアクセス許可パターン
ACPTN	acptn4	参照操作のアクセス許可パターン

【リターンパラメータ】

ER	ercd	正常終了 (E_OK) またはエラーコード
----	------	-----------------------

【エラーコード】

E_CTX	コンテキストエラー ● 非タスクコンテキストからの呼び出し [ s] 【 NGKI2672】 ● CPU ロック状態からの呼び出し [ s] 【 NGKI2673】
E_RSATR	予約属性 ● カーネルドメインの囲みの中に記述されていない [ S] 【 NGKI2674】 ● クラスの囲みの中に記述されている [ SM] 【 NGKI2675】
E_OACV	オブジェクトアクセス違反 ● カーネルドメイン以外からの呼び出し [ s] 【 NGKI2676】
E_OBJ	オブジェクト状態エラー ● システム状態のアクセス許可ベクタが設定済み[ S]【 NGKI2677】

【機能】

システム状態のアクセス許可ベクタ (4つのアクセス許可パターンの組) を、各パラメータで指定した値に設定する【 NGKI2678】。

静的 APIにおいては、 acptn1～acptn4 は整数定数式パラメータである【 NGKI2679】。

rot\_rdq タスクの優先順位の回転 [TI]

【C 言語 API】

```
ER ercd = rot_rdq(PRI tskpri)
```

【パラメータ】

PRI	tskpri	回転対象の優先度 (対象優先度)
-----	--------	------------------

### 【リターンパラメータ】

<b>ER</b>	ercd	正常終了 (E_OK) またはエラーコード
-----------	------	-----------------------

### 【エラーコード】

<b>E_CTX</b>	コンテキストエラー ● CPU ロック状態からの呼び出し 【 NGKI2684】
<b>E_NOSPT</b>	未サポート機能 ● 条件については機能の項を参照
<b>E_PAR</b>	パラメータエラー ● tskpri が有効範囲外 【 NGKI2685】
<b>E_OACV</b>	オブジェクトアクセス違反 ● サービスコールを呼び出した処理単位が属する保護ドメインに対する通常操作 1 が許可されていない [ P] 【 NGKI3766】
<b>E_ILUSE</b>	サービスコール不正使用 ● 条件については機能の項を参照

### 【機能】

tskpri で指定した優先度（対象優先度）を持つ実行できる状態のタスクの中で、優先順位が最も高いタスクを、同じ優先度のタスクの中で優先順位を最も低くする 【 NGKI2687】。対象優先度を持つ実行できる状態のタスクが無いか 1 つのみの場合には、何も行わずに正常終了する 【 NGKI2688】。

保護機能対応カーネルにおいては、呼び出した処理単位と同じ保護ドメインに属するタスクのみを操作対象とする 【 NGKI3772】。ただし、呼び出した処理単位がアイドルドメインに属する場合には、アイドルドメインに属するすべてのタスクを操作対象とする 【 NGKI3773】。

マルチプロセッサ対応カーネルにおいては、呼び出した処理単位と同じプロセッサに割り付けられているタスクのみを操作対象とする 【 NGKI3622】。

タスクコンテキストから呼び出した場合、 tskpri に TPRI\_SELF (=0) を指定すると、自タスクのベース優先度が対象優先度となる 【 NGKI2689】。

対象優先度を持つ実行できる状態のタスクの中で、最も優先順位が高いタスクが制約タスクの場合は、 E\_NOSPT エラーとなる 【 NGKI2690】。

サブ優先度機能をサポートするカーネルで、対象優先度がサブ優先度を使用すると設定されている場合には、 E\_ILUSE エラーとなる 【 NGKI3663】。

### 【TOPPERS/SSP3 カーネルにおける規定】

SSP3 カーネルでは、 rot\_rdq をサポートしない 【SSPS0131】。

mrot\_rdq プロセッサ指定でのタスクの優先順位の回転 (TIP | TIM) 【NGKI3549】

#### 【C 言語 API】

ER ercd = mrot_rdq(ID schedid, PRI tskpri)
--

#### 【パラメータ】

PRI	schedid	優先順位の回転対象とする対象の ID 番号
ID	prcid	優先順位の回転対象とするプロセッサの ID 番号

#### 【リターンパラメータ】

ER	ercd	正常終了 (E_OK) またはエラーコード
----	------	-----------------------

#### 【エラーコード】

E_CTX	コンテキストエラー ● CPU ロック状態からの呼び出し 【NGKI2695】
E_NOSPT	未サポート機能 ● 条件については機能の項を参照
E_ID	不正 ID 番号 ● schedid が有効範囲外 【NGKI2696】
E_PAR	パラメータエラー ● tskpri が有効範囲外 【NGKI2697】
E_OACV	オブジェクトアクセス違反 ● 保護ドメインに対する通常操作 1 が許可されていない [P] 【NGKI3778】
E_ILUSE	サービスコール不正使用 ● 条件については機能の項を参照

#### 【機能】

schedid で指定した対象に該当し、 tskpri で指定した優先度（対象優先度）を持つ実行できる状態のタスクの中で、優先順位が最も高いタスクを、同じ優先度のタスクの中で優先順位を最も低くする 【NGKI2699】。対象優先度を持つ実行できる状態のタスクが無いか 1 つのみの場合には、何も行わずに正常終了する 【NGKI2700】。

保護機能対応カーネルにおいては、 schedid に保護ドメイン ID を指定する。

「`schedid` で指定した対象に該当」は、`schedid` で指定した保護ドメイン（ただし、`schedid` で指定した保護ドメインがアイドルドメインにまとめられている場合には、アイドルドメイン）に属していることを意味する【NGKI3779】。

マルチプロセッサ対応カーネルにおいては、`schedid` にプロセッサ ID を指定する。「`schedid` で指定した対象に該当」は、`schedid` で指定したプロセッサに割り付けられていることを意味する【NGKI3880】。

タスクコンテキストから呼び出した場合、`tskpri` に `TPRI_SELF` (=0) を指定すると、自タスクのベース優先度が対象優先度となる【NGKI2701】。

`schedid` で指定した対象に該当し、対象優先度を持つ実行できる状態のタスクの中で、最も優先順位が高いタスクが制約タスクの場合には、`E_NOSPT` エラーとなる【NGKI2702】。

サブ優先度機能をサポートするカーネルで、対象優先度がサブ優先度を使用すると設定されている場合には、`E_ILUSE` エラーとなる【NGKI3664】。

#### 【 $\mu$ ITRON4.0 仕様との関係】

$\mu$ ITRON4.0 仕様に定義されていないサービスコールである。

---

`get_tid` 実行状態のタスク ID の参照 [ TI] 【NGKI3550】

#### 【C 言語 API】

ER ercd = get_tid(ID *p_tskid)
--------------------------------

#### 【パラメータ】

<b>ID *</b>	<code>p_tskid</code>	タスク ID を入れるメモリ領域へのポインタ
-------------	----------------------	------------------------

#### 【リターンパラメータ】

<b>ER</b>	<code>ercd</code>	正常終了 (E_OK) またはエラーコード
<b>ID</b>	<code>tskid</code>	タスク ID

【エラーコード】

<b>E_CTX</b>	コンテキストエラー <ul style="list-style-type: none"> <li>● CPU ロック状態からの呼び出し 【 NGKI2707】</li> </ul>
<b>E_MACV</b>	メモリアクセス違反 <ul style="list-style-type: none"> <li>● p_tskid が指すメモリ領域への書き込みアクセスが許可されていない 〔 P〕 【 NGKI2708】</li> </ul>

【機能】

実行状態のタスク（タスクコンテキストから呼び出した場合には自タスク）の ID 番号を参照する。参照したタスク ID は、 p\_tskid が指すメモリ領域に返される 【 NGKI2709】。

get\_tid を非タスクコンテキストから呼び出した場合で、実行状態のタスクがない場合には、 TSK\_NONE (=0) が返される 【 NGKI2710】。

マルチプロセッサ対応カーネルにおいては、サービスコールを呼び出した処理単位を実行しているプロセッサにおいて実行状態のタスクの ID 番号を参照する 【 NGKI2711】。

【TOPPERS/SSP3 カーネルにおける規定】

SSP3 カーネルでは、 get\_tid をサポートしない 【 SSPS0133】。

get\_did 実行状態のタスクが属する保護ドメイン ID の参照〔 TIP〕 【 NGKI3553】

【C 言語 API】

ER ercd = get_did(ID *p_domid)
--------------------------------

【パラメータ】

<b>ID *</b>	p_domid	保護ドメイン ID を入れるメモリ領域へのポインタ
-------------	---------	---------------------------

【リターンパラメータ】

<b>ER</b>	ercd	正常終了 (E_OK) またはエラーコード
<b>ID</b>	domid	保護ドメイン ID

## 【エラーコード】

E_CTX	コンテキストエラー ● CPU ロック状態からの呼び出し【 NGKI2714】
E_MACV	メモリアクセス違反 ● p_domid が指すメモリ領域への書き込みアクセスが許可されていない【 NGKI2715】

## 【機能】

実行状態のタスク（タスクコンテキストから呼び出した場合には自タスク）が属する保護ドメインの ID 番号を参照する。参照した保護ドメイン ID は、p\_domid が指すメモリ領域に返される【 NGKI2716】。

get\_did を非タスクコンテキストから呼び出した場合で、実行状態のタスクがない場合には、TDOM\_NONE (= -2) が返される【 NGKI3554】。

マルチプロセッサ対応カーネルにおいては、サービスコールを呼び出した処理単位を実行しているプロセッサにおいて実行状態のタスクが属する保護ドメインの ID 番号を参照する【 NGKI2717】。

## 【TOPPERS 新世代カーネル統合仕様との関係】

get\_did は、非タスクコンテキストからも呼び出せるものとした。

---

get\_pid 割付けプロセッサの ID 番号の参照【 TIM】【 NGKI3551】

## 【C 言語 API】

```
ER ercd = get_pid(ID *p_prcid)
```

## 【パラメータ】

ID *	p_prcid	プロセッサ ID を入れるメモリ領域へのポインタ
------	---------	--------------------------

## 【リターンパラメータ】

ER	ercd	正常終了 (E_OK) またはエラーコード
ID	prcid	プロセッサ ID

## 【エラーコード】

<b>E_CTX</b>	コンテキストエラー <ul style="list-style-type: none"> <li>● CPU ロック状態からの呼び出し 【 NGKI2722】</li> </ul>
<b>E_MACV</b>	メモリアクセス違反 <ul style="list-style-type: none"> <li>● p_prcid が指すメモリ領域への書き込みアクセスが許可されていない 〔 P〕 【 NGKI2723】</li> </ul>

## 【機能】

サービスコールを呼び出した処理単位の割付けプロセッサの ID 番号を参照する。参照したプロセッサ ID は、 p\_prcid が指すメモリ領域に返される 【 NGKI2724】。

## 【使用上の注意】

タスクは、 get\_pid を用いて、自タスクの割付けプロセッサを正しく参照できるとは限らない。これは、 get\_pid を呼び出し、自タスクの割付けプロセッサの ID 番号を参照した直後に割込みが発生した場合、 get\_pid から戻ってきた時には割付けプロセッサが変化している可能性があるためである。

## 【 $\mu$ ITRON4.0 仕様との関係】

$\mu$ ITRON4.0 仕様に定義されていないサービスコールである。

---

get\_lod            実行できるタスクの数の参照〔 T〕 【 NGKI3623】

## 【C 言語 API】

ER ercd = get_lod(PRI tskpri, uint_t *p_load)
---

## 【パラメータ】

<b>PRI</b>	tskpri	参照対象の優先度（対象優先度）
<b>uint_t *</b>	p_load	タスクの数を入れるメモリ領域へのポインタ

## 【リターンパラメータ】

<b>ER</b>	ercd	正常終了（E_OK）またはエラーコード
<b>uint_t</b>	load	タスクの数

## 【エラーコード】

E_CTX	コンテキストエラー ● 非タスクコンテキストからの呼び出し【 NGKI3624】 ● CPU ロック状態からの呼び出し【 NGKI3625】
E_PAR	パラメータエラー ● tskpri が有効範囲外【 NGKI3626】
E_MACV	メモリアクセス違反 ● p_load が指すメモリ領域への書き込みアクセスが許可されていない〔 P〕【 NGKI3627】
E_OACV [P]	オブジェクトアクセス違反 ● 自タスクが属する保護ドメインに対する参照操作が許可されていない〔 P〕【 NGKI3767】

## 【機能】

tskpri で指定した優先度（対象優先度）を持つ実行できる状態のタスクの数を参照する。参照したタスクの数は、 p\_load が指すメモリ領域に返される【 NGKI3629】。

保護機能対応カーネルにおいては、自タスクと同じ保護ドメインに属するタスクのみを操作対象とする【 NGKI3774】。ただし、呼び出した処理単位がアイドルドメインに属する場合には、アイドルドメインに属するすべてのタスクを操作対象とする【 NGKI3775】。

マルチプロセッサ対応カーネルにおいては、自タスクと同じプロセッサに割り付けられているタスクのみを操作対象とする【 NGKI3630】。tskpri に TPRI\_SELF (=0) を指定すると、自タスクのベース優先度が対象優先度となる【 NGKI3631】。

## 【TOPPERS/SSP3 カーネルにおける規定】

SSP3 カーネルでは、 get\_lod をサポートしない【 SSPS0157】。

## 【μITRON4.0 仕様、TOPPERS 新世代カーネル統合仕様との関係】

μITRON4.0 仕様、TOPPERS 新世代カーネル統合仕様に定義されていないサービスコールである。

mget\_lod 対象指定での実行できるタスクの数の参照〔 TP | TM〕【 NGKI3632】

## 【C 言語 API】

```
ER ercd = mget_lod(ID schedid, PRI tskpri, uint_t *p_load)
```

### 【パラメータ】

<b>PRI</b>	tskpri	参照対象の優先度（対象優先度）
<b>ID</b>	schedid	参照対象とする対象の ID 番号
<b>uint_t *</b>	p_load	タスクの数を入れるメモリ領域へのポインタ

### 【リターンパラメータ】

<b>ER</b>	ered	正常終了 (E_OK) またはエラーコード
<b>uint_t</b>	load	タスクの数

### 【エラーコード】

<b>E_CTX</b>	コンテキストエラー <ul style="list-style-type: none"> <li>非タスクコンテキストからの呼び出し 【 NGKI3633】</li> <li>CPU ロック状態からの呼び出し 【 NGKI3634】</li> </ul>
<b>E_ID</b>	不正 ID 番号 <ul style="list-style-type: none"> <li>schedid が有効範囲外 【 NGKI3635】</li> </ul>
<b>E_PAR</b>	パラメータエラー <ul style="list-style-type: none"> <li>tskpri が有効範囲外 【 NGKI3636】</li> </ul>
<b>E_MACV</b>	メモリアクセス違反 <ul style="list-style-type: none"> <li>p_load が指すメモリ領域への書き込みアクセスが許可されていない [ P] 【 NGKI3637】</li> </ul>
<b>E_OACV</b>	オブジェクトアクセス違反 <ul style="list-style-type: none"> <li>保護ドメインに対する参照操作が許可されていない [ P] 【 NGKI3881】</li> </ul>

### 【機能】

chedid で指定した対象に該当し、 tskpri で指定した優先度（対象優先度）を持つ実行できる状態のタスクの数を参照する。参照したタスクの数は、 p\_load が指すメモリ領域に返される 【 NGKI3639】。

保護機能対応カーネルにおいては、 schedid に保護ドメイン ID を指定する。

「 schedid で指定した対象に該当」は、 schedid で指定した保護ドメイン（ただし、 schedid で指定した保護ドメインがアイドルドメインにまとめられている場合には、アイドルドメイン）に属していることを意味する 【 NGKI3882】。

マルチプロセッサ対応カーネルにおいては、 schedid にプロセッサ ID を指定する。

「 schedid で指定した対象に該当」は、 schedid で指定したプロセッサに割り付けられていることを意味する 【 NGKI3883】。

tskpri に TPRI\_SELF(=0) を指定すると、自タスクのベース優先度が対象優先度となる【 NGKI3640】。

【 $\mu$ ITRON4.0 仕様, TOPPERS 新世代カーネル統合仕様との関係】

$\mu$ ITRON4.0 仕様, TOPPERS 新世代カーネル統合仕様に定義されていないサービスコールである。

---

get\_nth 指定した優先順位のタスク ID の参照 [ T] 【 NGKI3641】

【C 言語 API】

ER ercd = get_nth(PRI tskpri, uint_t nth, ID *p_tskid)
--

【パラメータ】

PRI	tskpri	参照対象の優先度（対象優先度）
uint_n	nth	参照対象の優先順位
ID *	p_tskid	タスク ID を入れるメモリ領域へのポインタ

【リターンパラメータ】

ER	ercd	正常終了 (E_OK) またはエラーコード
----	------	-----------------------

【エラーコード】

E_CTX	コンテキストエラー <ul style="list-style-type: none"> <li>非タスクコンテキストからの呼び出し 【 NGKI3642】</li> <li>CPU ロック状態からの呼び出し 【 NGKI3643】</li> </ul>
E_PAR	パラメータエラー <ul style="list-style-type: none"> <li>tskpri が有効範囲外 【 NGKI3644】</li> </ul>
E_MACV	メモリアクセス違反 <ul style="list-style-type: none"> <li>p_tskid が指すメモリ領域への書き込みアクセスが許可されていない [ P] 【 NGKI3645】</li> </ul>
E_OACV	オブジェクトアクセス違反 <ul style="list-style-type: none"> <li>自タスクが属する保護ドメインに対する参照操作が許可されていない [ P] 【 NGKI3768】</li> </ul>

【機能】

tskpri で指定した優先度（対象優先度）を持つ実行できる状態のタスクの中で、nth で指定した優先順位のタスクの ID 番号を参照する。具体的な振舞いは以下の通り。

対象優先度を持つ実行できる状態のタスクの中で、優先順位が(nth + 1)番目に高いタスクの ID 番号が、p\_tskid が指すメモリ領域に返される 【 NGKI3647】。優先順位が(nth + 1)番目に高いタスクがない、言い換えると、対象優先度を持つ実行できる状態のタスクの数が nth 以下の場合には、TSK\_NONE (=0)

が返される【NGKI3648】。

保護機能対応カーネルにおいては、自タスクと同じ保護ドメインに属するタスクのみを操作対象とする【NGKI3776】。ただし、呼び出した処理単位がアイドルドメインに属する場合には、アイドルドメインに属するすべてのタスクを操作対象とする【NGKI3777】。

マルチプロセッサ対応カーネルにおいては、自タスクと同じプロセッサに割り付けられているタスクのみを操作対象とする【NGKI3649】。

tskpri に TPRI\_SELF(=0) を指定すると、自タスクのベース優先度が対象優先度となる【NGKI3650】。

#### 【TOPPERS/SSP3 カーネルにおける規定】

SSP3 カーネルでは、get\_nth をサポートしない【SSPS0159】。

#### 【μITRON4.0 仕様、TOPPERS 新世代カーネル統合仕様との関係】

μITRON4.0 仕様、TOPPERS 新世代カーネル統合仕様に定義されていないサービスコールである。

mget\_nth　　対象指定での指定した優先順位のタスク ID の参照〔TP | TM〕【NGKI3651】

#### 【C 言語 API】

```
ER ercd = mget_nth(ID schedid, PRI tskpri, uint_t nth, ID *p_tskid)
```

#### 【パラメータ】

PRI	tskpri	参照対象の優先度（対象優先度）
ID	schedid	参照対象とする対象の ID 番号
uint_n	nth	参照対象の優先順位
ID *	p_tskid	タスクの ID を入れるメモリ領域へのポインタ

#### 【リターンパラメータ】

ER	ercd	正常終了（E_OK）またはエラーコード
ID	tskid	タスク ID

## 【エラーコード】

<b>E_CTX</b>	コンテキストエラー <ul style="list-style-type: none"> <li>● 非タスクコンテキストからの呼び出し 【 NGKI3652】</li> <li>● CPU ロック状態からの呼び出し 【 NGKI3653】</li> </ul>
<b>E_ID</b>	不正 ID 番号 <ul style="list-style-type: none"> <li>● schedid が有効範囲外 【 NGKI3654】</li> </ul>
<b>E_PAR</b>	パラメータエラー <ul style="list-style-type: none"> <li>● tskpri が有効範囲外 【 NGKI3655】</li> </ul>
<b>E_MACV</b>	メモリアクセス違反 <ul style="list-style-type: none"> <li>● p_tskid が指すメモリ領域への書き込みアクセスが許可されていない [ P] 【 NGKI3656】</li> </ul>
<b>E_OACV</b>	オブジェクトアクセス違反 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 保護ドメインに対する通常操作 1 が許可されていない [ P] 【 NGKI3884】</li> </ul>

## 【機能】

schedid で指定した対象に該当し、 tskpri で指定した優先度（対象優先度）を持つ実行できる状態のタスクの中で、 nth で指定した優先順位のタスクの ID 番号を参照する。具体的な振舞いは以下の通り。

schedid で指定した対象に該当し、対象優先度を持つ実行できる状態のタスクの中で、優先順位が(nth+1)番目に高いタスクの ID 番号が、 p\_tskid が指すメモリ領域に返される【 NGKI3658】。優先順位が(nth+1)番目に高いタスクがない、言い換えると、対象優先度を持つ実行できる状態のタスクの数が nth 以下の場合には、 TSK\_NONE (=0) が返される【 NGKI3659】。

保護機能対応カーネルにおいては、 schedid に保護ドメイン ID を指定する。

「 schedid で指定した対象に該当」は、 schedid で指定した保護ドメイン（ただし、 schedid で指定した保護ドメインがアイドルドメインにまとめられている場合には、アイドルドメイン）に属していることを意味する【 NGKI3885】。

マルチプロセッサ対応カーネルにおいては、 schedid にプロセッサ ID を指定する。「 schedid で指定した対象に該当」は、 schedid で指定したプロセッサに割り付けられていることを意味する【 NGKI3886】。

tskpri に TPRI\_SELF(=0) を指定すると、自タスクのベース優先度が対象優先度となる【 NGKI3660】。

## 【 $\mu$ ITRON4.0 仕様、 TOPPERS 新世代カーネル統合仕様との関係】

$\mu$ ITRON4.0 仕様、 TOPPERS 新世代カーネル統合仕様に定義されていないサービスコールである。

---

**ENA\_SPR** サブ優先度を使用するタスク優先度の設定 [ S] 【 NGKI3675】

【静的 API】

ENA_SPR(tskpri)
-----------------

【パラメータ】

PRI	tskpri	サブ優先度を使うタスク優先度
-----	--------	----------------

【エラーコード】

E_RSATR	予約属性 ● ドメインの囲みの中に記述されている [ P] 【 NGKI3676】 ● クラスの囲みの中に記述されている [ M] 【 NGKI3677】
E_PAR	パラメータエラー ● tskpri が有効範囲外 【 NGKI3678】

【機能】

tskpri で指定したタスク優先度を、サブ優先度を使用して優先順位を決定するように設定する【 NGKI3679】。

tskpri は整数定数式パラメータである【 NGKI3680】。

【TOPPERS/ASP3 カーネルにおける規定】

ASP3 カーネルでは、ENA\_SPR をサポートしない【 ASPS0233】。ただし、サブ優先度機能拡張パッケージでは、ENA\_SPR をサポートする【 ASPS0234】。

【TOPPERS/FMP3 カーネルにおける規定】

FMP3 カーネルでは、ENA\_SPR をサポートする【 FMPS0170】。

【TOPPERS/HRP3 カーネルにおける規定】

HRP3 カーネルでは、ENA\_SPR をサポートしない【 HRPS0225】。

【TOPPERS/SSP3 カーネルにおける規定】

SSP3 カーネルでは、ENA\_SPR をサポートしない【 SSPS0162】。

【 $\mu$ ITRON4.0 仕様、TOPPERS 新世代カーネル統合仕様との関係】

$\mu$ ITRON4.0 仕様およびTOPPERS 新世代カーネル統合仕様に定義されていない静的 API である。

---

## loc\_cpu CPU ロック状態への遷移 [T]

### 【C 言語 API】

ER ercd = loc_cpu()
---------------------

### 【パラメータ】

なし

### 【リターンパラメータ】

ER	ercd	正常終了 (E_OK) またはエラーコード
----	------	-----------------------

### 【エラーコード】

E_OACV	オブジェクトアクセス違反 ● システム状態に対する通常操作 2 が許可されていない [ P ] 【 NGKI2729】
--------	---

### 【機能】

CPU ロックフラグをセットし、CPU ロック状態へ遷移する【 NGKI2730】。CPU ロック状態で呼び出した場合には、何も行われずに正常終了する【 NGKI2731】。

---

## unl\_cpu CPU ロック状態の解除 [ TI] 【 NGKI3539】

### 【C 言語 API】

ER ercd = unl_cpu()
---------------------

### 【パラメータ】

なし

### 【リターンパラメータ】

ER	ercd	正常終了 (E_OK) またはエラーコード
----	------	-----------------------

## 【エラーコード】

E_OACV	オブジェクトアクセス違反 ● ・システム状態に対する通常操作 2 が許可されていない [ P ] 【 NGKI2736】
--------	--

## 【機能】

CPU ロックフラグをクリアし、CPU ロック解除状態へ遷移する【 NGKI2737】。CPU ロック解除状態で呼び出した場合には、何も行われずに正常終了する【 NGKI2738】。

マルチプロセッサ対応カーネルにおいて、unl\_cpu を呼び出したプロセッサによって取得されている状態となっているスピノロックがある場合には、unl\_cpu によって CPU ロック解除状態に遷移しない（何も行われずに正常終了する）【 NGKI2739】。

## 【補足説明】

マルチプロセッサ対応カーネルでは、CPU ロック解除状態へ遷移した結果、ディスパッチ保留状態が解除され、ディスパッチが起こる可能性がある。

## dis\_dsp ディスパッチの禁止 [T] 【 NGKI2740】

### 【C 言語 API】

ER ercd = dis_dsp()
---------------------

### 【パラメータ】

なし

### 【リターンパラメータ】

ER	ercd	正常終了 (E_OK) またはエラーコード
----	------	-----------------------

## 【エラーコード】

E_CTX	コンテキストエラー ● 非タスクコンテキストからの呼出し【 NGKI2741】 ● CPU ロック状態からの呼出し【 NGKI2742】
E_OACV [P]	オブジェクトアクセス違反 ● システム状態に対する通常操作 1 が許可されていない [ P ] 【 NGKI2743】

## 【機能】

ディスパッチ禁止フラグをセットし、ディスパッチ禁止状態へ遷移する【NGKI2744】。ディスパッチ禁止状態で呼び出した場合には、何も行われずに正常終了する【NGKI2745】。

### 【 $\mu$ ITRON4.0/PX仕様、TOPPERS新世代カーネル統合仕様との関係】

呼び出し権を制御するためのアクセスの種別を、システム状態に対する通常操作2に変更した。

---

ena\_dsp ディスパッチの許可 [T] 【NGKI2746】

## 【C言語API】

ER ercd = ena_dsp()
---------------------

## 【パラメータ】

なし

## 【リターンパラメータ】

ER	ercd	正常終了 (E_OK) またはエラーコード
----	------	-----------------------

## 【エラーコード】

E_CTX	コンテキストエラー <ul style="list-style-type: none"><li>非タスクコンテキストからの呼び出し【NGKI2747】</li><li>CPUロック状態からの呼び出し【NGKI2748】</li></ul>
E_OACV [P]	オブジェクトアクセス違反 <ul style="list-style-type: none"><li>システム状態に対する通常操作1が許可されていない [P]【NGKI2749】</li></ul>

## 【機能】

ディスパッチ禁止フラグをクリアし、ディスパッチ許可状態へ遷移する【NGKI2750】。ディスパッチ許可状態で呼び出した場合には、何も行われずに正常終了する【NGKI2751】。

## 【補足説明】

ディスパッチ許可状態へ遷移した結果、ディスパッチ保留状態が解除され、ディスパッチが起こる可能性がある。また、自タスクのタスク終了処理要求フラグがセットされていた場合には、自タスクが終了する可能性がある。この場合、ena\_dspからはリターンしない。

### 【 $\mu$ ITRON4.0仕様、TOPPERS新世代カーネル統合仕様との関係】

呼び出し権を制御するためのアクセスの種別を、システム状態に対する通常操作2に変更した。

---

## sns\_ctx コンテキストの参照 [TI] 【 NGKI2752】

### 【C 言語 API】

bool_t state = sns_ctx()
--------------------------

### 【パラメータ】

なし

### 【リターンパラメータ】

bool_t	state	コンテキスト
--------	-------	--------

### 【機能】

実行中のコンテキストを参照する。具体的な振舞いは以下の通り。

sns\_ctx を非タスクコンテキストから呼び出した場合には true, タスクコンテキストから呼び出した場合には false が返る 【 NGKI2753】。

---

## sns\_loc CPU ロック状態の参照 [TI] 【 NGKI2754】

### 【C 言語 API】

bool_t state = sns_loc()
--------------------------

### 【パラメータ】

なし

### 【リターンパラメータ】

bool_t	state	CPU ロックフラグ
--------	-------	------------

### 【機能】

CPU ロックフラグを参照する。具体的な振舞いは以下の通り。

sns\_loc を CPU ロック状態で呼び出した場合には true, CPU ロック解除状態で呼び出した場合には false が返る 【 NGKI2755】。

---

## sns\_dsp ディスパッチ禁止状態の参照 [TI] 【 NGKI2756】

### 【C 言語 API】

bool_t state = sns_dsp()
--------------------------

### 【パラメータ】

なし

### 【リターンパラメータ】

bool_t	state	ディスパッチ禁止フラグ
--------	-------	-------------

### 【機能】

ディスパッチ禁止フラグを参照する。具体的な振舞いは以下の通り。

sns\_dsp をディスパッチ禁止状態で呼び出した場合には true、ディスパッチ許可状態で呼び出した場合には false が返る 【 NGKI2757】。

---

## sns\_dpn ディスパッチ保留状態の参照 [TI] 【 NGKI2758】

### 【C 言語 API】

bool_t state = sns_dpn()
--------------------------

### 【パラメータ】

なし

### 【リターンパラメータ】

bool_t	state	ディスパッチ保留状態
--------	-------	------------

### 【機能】

ディスパッチ保留状態であるか否かを参照する。具体的な振舞いは以下の通り。

sns\_dpn をディスパッチ保留状態で呼び出した場合には true、ディスパッチ保留状態でない状態で呼び出した場合には false が返る 【 NGKI2759】。

---

## sns\_ker カーネル非動作状態の参照 [TI] 【 NGKI2760】

### 【C 言語 API】

```
bool_t state = sns_ker()
```

### 【パラメータ】

なし

### 【リターンパラメータ】

bool_t	state	カーネル非動作状態
--------	-------	-----------

### 【機能】

カーネルが動作中であるか否かを参照する。具体的な振舞いは以下の通り。

`sns_ker` をカーネルの初期化完了前（初期化ルーチン実行中を含む）または終了処理開始後（終了処理ルーチン実行中を含む）に呼び出した場合には `true`, カーネルの動作中に呼び出した場合には `false` が返る【 NGKI2761】。

### 【使用方法】

`sns_ker` は、カーネルが動作している時とそうでない時で、処理内容を変えたい場合に使用する。  
`sns_ker` が `true` を返した場合、他のサービスコールを呼び出すことはできない。`sns_ker` が `true` を返す時に他のサービスコールを呼び出した場合の動作は保証されない。

### 【使用上の注意】

どちらの条件で `true` が返るか間違いやすいので注意すること。

### 【 $\mu$ ITRON4.0 仕様との関係】

$\mu$ ITRON4.0 仕様に定義されていないサービスコールである。

---

## ext\_ker カーネルの終了 [TI] 【 NGKI2762】

### 【C 言語 API】

```
ER ercd = ext_ker()
```

---

## 【パラメータ】

なし

## 【リターンパラメータ】

<b>ER</b>	ercd	正常終了 (E_OK) またはエラーコード
-----------	------	-----------------------

## 【エラーコード】

<b>E_SYS</b>	システムエラー ● カーネルの誤動作 【 NGKI2763】
<b>E_OACV [P]</b>	オブジェクトアクセス違反 ● カーネルドメイン以外からの呼び出し [ P] 【 NGKI2764】

## 【機能】

カーネルを終了する。具体的な振舞いについては、「2.9.2 システム終了手順」の節を参照すること。

ext\_ker が正常に処理された場合、ext\_ker からはリターンしない【 NGKI2765】。

## 【 $\mu$ ITRON4.0 仕様との関係】

$\mu$ ITRON4.0 仕様に定義されていないサービスコールである。

---

ref\_sys システムの状態参照 [T]

## 【C 言語 API】

ER ercd = ref_sys(T_RSYS *pk_rsys)
------------------------------------

☆未完成

## 【TOPPERS/ASP3 カーネルにおける規定】

ASP3 カーネルでは、ref\_sys をサポートしない。

## 【TOPPERS/FMP3 カーネルにおける規定】

FMP3 カーネルでは、ref\_sys をサポートしない。

## 【TOPPERS/HRP3 カーネルにおける規定】

HRP3 カーネルでは、ref\_sys をサポートしない。

## 【TOPPERS/SSP3 カーネルにおける規定】

SSP3 カーネルでは、`ref_sys` をサポートしない。

## 4.8. メモリオブジェクト管理機能

メモリオブジェクト管理機能は、保護機能対応カーネルでのみサポートされる機能である。保護機能対応でないカーネルでは、メモリオブジェクト管理機能をサポートしない【NGKI3888】。

### 〔メモリリージョン〕

メモリリージョンは、オブジェクトモジュールに含まれるセクションの配置対象となる同じ性質を持った連続したメモリ領域である。メモリリージョンは、メモリリージョン名によって識別する【NGKI2766】。

各メモリリージョンが持つ情報は次の通り【NGKI2767】。

- 先頭番地
- サイズ
- メモリリージョン属性

メモリリージョンの先頭番地とサイズには、ターゲット定義の制約が課せられる場合がある【NGKI2768】。

メモリリージョン属性には、次の属性を指定することができる【NGKI3256】。

TA_NOWRITE	0x01U	書き込みアクセス禁止
------------	-------	------------

ターゲットによっては、ターゲット定義のメモリリージョン属性を指定できる場合がある【NGKI2771】。

標準メモリリージョンとは、ATT\_MOD/ATA\_MOD によって、オブジェクトモジュールに含まれる標準のセクションが配置されるメモリリージョンである。標準メモリリージョンは、標準のセクションの中で、書き込みアクセスを行わないものが配置される標準 ROM リージョンと、書き込みアクセスを行うものが配置される標準 RAM リージョンで構成される。

ATT\_MOD/ATA\_MOD が保護ドメインの囲みの外に記述された場合に適用される標準メモリリージョンを、保護ドメイン共通の標準メモリリージョンと呼ぶ。保護ドメイン共通の標準メモリリージョンに加えて、保護ドメイン毎の標準メモリリージョンを定義することができる【NGKI3891】。

マルチプロセッサ対応カーネルでは、ATT\_MOD/ATA\_MOD がクラスの囲みの外に記述された場合に適用されるクラス共通の標準メモリリージョンに加えて、クラス毎の標準メモリリージョンを定義することができる【NGKI3257】。

保護ドメイン共通の標準メモリリージョン（マルチプロセッサ対応カーネルでは、クラス共通で保護ドメイン共通の標準メモリリージョン）は、必ず定義しなければならない。定義しない場合には、コンフィギュレータがエラーを報告する【NGKI3259】。

#### [メモリオブジェクト]

メモリオブジェクトは、保護機能対応カーネルにおいてアクセス保護の対象とする連続したメモリ領域である。メモリオブジェクトは、その先頭番地によって識別する【NGKI2772】。

各メモリオブジェクトが持つ情報は次の通り【NGKI2773】。

- 先頭番地
- サイズ
- メモリオブジェクト属性
- アクセス許可ベクタ
- 属する保護ドメイン
- 属するクラス（マルチプロセッサ対応カーネルの場合）

メモリオブジェクトの先頭番地とサイズには、ターゲット定義の制約が課せられる【NGKI2774】。

メモリオブジェクト属性には、次の属性を指定することができる【NGKI2775】。

<b>TA_NOWRITE</b>	0x01U	書き込みアクセス禁止
<b>TA_NOREAD</b>	0x02U	読み出しアクセス禁止
<b>TA_EXEC</b>	0x04U	実行アクセス許可
<b>TA_MEMINI</b>	0x08U	メモリの初期化を行う
<b>TA_MEMPRSV</b>	0x10U	メモリの初期化を行わない
<b>TA_SDATA</b>	0x20U	ショートデータ領域に配置
<b>TA_UNCACHE</b>	0x40U	キャッシュ禁止
<b>TA_IODEV</b>	0x80U	周辺デバイスの領域

メモリオブジェクトに対して書き込みアクセスできるのは、メモリオブジェクト属性に書き込みアクセス禁止（TA\_NOWRITE 属性）が指定されておらず、アクセス許可ベクタにより書き込みアクセスが許可されている場合である【NGKI2776】。

また、読出しアクセスできるのは、メモリオブジェクト属性に読出しアクセス禁止（TA\_NOREAD 属性）が指定されておらず、アクセス許可ベクタにより読出し・実行アクセスが許可されている場合である【NGKI2777】。実行アクセスできるのは、メモリオブジェクト属性に実行アクセス許可（TA\_EXEC 属性）が指定されており、アクセス許可ベクタにより読出し・実行アクセスが許可されている場合である【NGKI2778】。

ただし、ターゲットハードウェアの制約によってこれらの属性を実現できない場合には、次のように扱われる。書き込みアクセス禁止が実現できない場合には、TA\_NOWRITE を指定しても無視される【NGKI2779】。また、読出しアクセス禁止が実現できない場合には、TA\_NOREAD を指定しても無視される【NGKI2780】。実行アクセス禁止が実現できない場合には、TA\_EXEC を指定しなくても実行アクセス許可となり、TA\_EXEC は無視される【NGKI2781】。どのような場合にどの属性の指定が無視されるかは、ターゲット定義である【NGKI2782】。

TA\_MEMINI 属性は、システム初期化時に初期化するメモリオブジェクトであることを、TA\_MEMPRSV 属性は、システム初期化時に初期化を行わないメモリオブジェクトであることを示す【NGKI2783】。いずれの属性も指定しない場合、そのメモリオブジェクトは、システム初期化時にクリア（言い換えると、0 に初期化）される【NGKI2784】。

TA\_MEMINI 属性を設定したメモリオブジェクトの初期化用いる初期化データは、保護ドメイン共通の標準 ROM リージョン（マルチプロセッサ対応カーネルでは、クラス共通で保護ドメイン共通の標準 ROM リージョン）に配置され、メモリオブジェクトとしては登録されない【NGKI2787】。

TA\_SDATA 属性は、メモリオブジェクトをショートデータ領域に配置することを示す【NGKI2788】。具体的な扱いはターゲット定義であるが、ショートデータ領域がサポートされていないターゲットでは、この属性は無視される【NGKI2789】。また、ターゲットによっては、TA\_NOWRITE を指定した場合に、TA\_SDATA が無視される場合がある【NGKI2790】。

TA\_UNCACHE 属性は、メモリオブジェクトをキャッシュ禁止に設定することを、TA\_IODEV 属性は、メモリオブジェクトを周辺デバイスの領域として扱うことを示す【NGKI2791】。具体的な扱いはターゲット定義であるが、これらの属性を指定しても意味がないターゲット（例えば、キャッシュを持たないターゲットプロセッサでの TA\_UNCACHE）では、これらの属性は無視される【NGKI2792】。

逆に、キャッシュ禁止にできないメモリオブジェクトに対して TA\_UNCACHE を指定した場合や、周辺デバイスの領域として扱うことができないメモリオブジェクトに対して TA\_IODEV を指定した場合には、E\_RSATR エラーとなる【NGKI2793】。

ターゲットによっては、ターゲット定義のメモリオブジェクト属性を指定できる場合がある

【 NGKI2794】. ターゲット定義のメモリオブジェクト属性として、次の属性を予約している  
【 NGKI2795】.

TA_WTHROUGH	—	ライトスルーキャッシュを用いる
-------------	---	-----------------

[カーネル構成マクロ]

メモリオブジェクト管理機能に関するカーネル構成マクロは次の通り。

TOPPERS_SUPPORT_ATT_MOD	ATT_MOD／ATA_MOD がサポートされている 【 NGKI2796】
TOPPERS_SUPPORT_ATT_PMA	ATT_PMA／ATA_PMA／att_pma がサポート されている 【 NGKI2797】

ただし、att\_pma は、動的生成対応カーネルのみでサポートされる API であるため、サポートされているかを判定するには、TOPPERS\_SUPPORT\_DYNAMIC\_CRE と  
TOPPERS\_SUPPORT\_ATT\_PMA の両方が定義されていることをチェックする必要がある  
【 NGKI2798】。

【補足説明】

メモリオブジェクトが属するクラスは、ATT\_MOD／ATA\_MOD において、標準のセクションが配置されるメモリリージョンを決定するためのみに使用される。

【 $\mu$ ITRON4.0/PX 仕様との関係】

値が 0 のメモリオブジェクト属性 ( TA\_RW, TA\_CACHE) は、デフォルトの扱いにして廃止した。  
TA\_RO は TA\_NOWRITE に改名し、TA\_NOREAD, TA\_EXEC, TA\_MEMINI, TA\_MEMPRSV,  
TA\_IODEV を追加した。また、TA\_UNCACHE の値を変更し、ターゲット定義のメモリオブジェクト属性として TA\_WTHROUGH を予約した。

メモリリージョンは、 $\mu$ ITRON4.0/PX 仕様にはない概念である。

【 TOPPERS 新世代カーネル統合仕様との関係】

標準メモリリージョンは、保護ドメイン毎に定義できることにした。

【仕様決定の理由】

TA\_IODEV 属性を導入したのは、ターゲットプロセッサによっては、周辺デバイスの領域として扱うためには、キャッシュ禁止に加えて、メモリのアクセス順序を変更しないことを指定しなければならいためである。メモリのアクセス順序を変更しないことを指定するメモリオブジェクト属性を、ターゲ

ット定義で用意してもよいが、それを使うとアプリケーションのポータビリティが下がるため、TA\_IODEV 属性を用意することにした。

---

## ATT\_REG メモリリージョンの登録 [SP] 【 NGKI2799】

### 【静的 API】

```
ATT_REG("メモリリージョン名", { ATR regatr, void *base, SIZE size })
```

### 【パラメータ】

"メモリリージョン名"	-	登録するメモリリージョンを指定する文字列
ATR	regatr	メモリリージョン属性
void *	base	登録するメモリリージョンの先頭番地
size_t	size	登録するメモリリージョンのサイズ (バイト数)

### 【エラーコード】

E_RSATTR	予約属性 ● regatr が無効 【 NGKI2800】 ● 保護ドメインの囲みの中に記述されている 【 NGKI2814】 ● クラスの囲みの中に記述されている [ M] 【 NGKI3260】
E_PAR	パラメータエラー ● size が 0 以下 【 NGKI2816】 ● その他の条件については機能の項を参照
E_OBJ	オブジェクト状態エラー ● 登録済みのメモリリージョンの再登録 【 NGKI2801】 ● その他の条件については機能の項を参照

### 【機能】

各パラメータで指定したメモリリージョンの登録情報に従って、指定したメモリリージョンを登録する。具体的な振舞いは以下の通り。

base と size で指定したメモリ領域が、メモリリージョンとして登録される【 NGKI2802】。登録されるメモリリージョンには、 regatr で指定したメモリリージョン属性が設定される【 NGKI2803】。

メモリリージョン名は文字列パラメータ、 regatr、 base、 size は整数定数式パラメータである【 NGKI2804】。

base や size に、ターゲット定義の制約に合致しない先頭番地やサイズを指定した時には、 E\_PAR エ

ラーとなる【NGKI2815】。登録しようとしたメモリリージョンが、登録済みのメモリリージョンとメモリ領域が重なる場合には、E\_OBJ エラーとなる【NGKI2817】。

#### 【 $\mu$ ITRON4.0/PX 仕様との関係】

$\mu$ ITRON4.0/PX 仕様に定義されていない静的 API である。

DEF\_SRG 標準メモリリージョンの定義 [SP] 【NGKI3261】

#### 【静的 API】

```
DEF_SRG("標準 ROM リージョン名", "標準 RAM リージョン名")
```

#### 【パラメータ】

"標準 ROM リージョン名"	-	標準 ROM リージョンとするメモリリージョンを指定する文字列
"標準 RAM リージョン名"	-	標準 RAM リージョンとするメモリリージョンを指定する文字列

#### 【エラーコード】

E_OBJ	オブジェクト状態エラー <ul style="list-style-type: none"><li>標準メモリリージョンが定義済み【NGKI3263】</li><li>標準 ROM リージョンに指定したメモリリージョンが未登録【NGKI3264】</li><li>標準 RAM リージョンに指定したメモリリージョンが未登録【NGKI3272】</li><li>その他の条件については機能の項を参照</li></ul>
-------	--

#### 【機能】

各パラメータに従って、標準 ROM リージョンと標準 RAM リージョンを定義する【NGKI3265】。

DEF\_SRG を保護ドメインの囲みの外に記述すると、保護ドメイン共通の標準 ROM リージョンと標準 RAM リージョンを定義し、保護ドメインの囲みの中に記述すると、その保護ドメインの標準 ROM リージョンと標準 RAM リージョンを定義する【NGKI3892】。

マルチプロセッサ対応カーネルでは、DEF\_SRG をクラスの囲みの外に記述すると、クラス共通の標準 ROM リージョンと標準 RAM リージョンを定義し、クラスの囲みの中に記述すると、そのクラスの標準 ROM リージョンと標準 RAM リージョンを定義する【NGKI3266】。

標準 RAM リージョンは、TA\_NOWRITE 属性でないメモリリージョンでなければならない。標準

RAM リージョンとして指定したメモリリージョンが、 TA\_NOWRITE 属性である場合には、 E\_OBJ エラーとなる【 NGKI3270】。

【 $\mu$ ITRON4.0/PX 仕様との関係】

$\mu$ ITRON4.0/PX 仕様に定義されていない静的 API である。

【TOPPERS 新世代カーネル統合仕様との関係】

標準 ROM リージョンは TA\_NOWRITE 属性でなければならないという制約を外した。

ATT\_SEC セクションの登録 [SP] 【 NGKI2818】

ATA\_SEC セクションの登録（アクセス許可ベクタ付き）[SP] 【 NGKI2819】

【静的 API】

```
ATT_SEC("セクション名", { ATR mematr, "メモリリージョン名" })
```

```
ATA_SEC("セクション名", { ATR mematr, "メモリリージョン名" },
        { ACPTN acptn1, ACPTN acptn2, ACPTN acptn3, ACPTN acptn4 })
```

【パラメータ】

"セクション名"	—	登録するセクションを指定する文字列
ATR	mematr	メモリオブジェクト属性
"メモリリージョン名"	—	セクションを配置するメモリリージョンを指定する文字列

\* アクセス許可ベクタ（パケットの内容）

ACPTN	acptn1	通常操作 1 のアクセス許可パターン
ACPTN	acptn2	通常操作 2 のアクセス許可パターン
ACPTN	acptn3	管理操作のアクセス許可パターン
ACPTN	acptn4	参照操作のアクセス許可パターン

## 【エラーコード】

E_RSATR	予約属性 <ul style="list-style-type: none"><li>mematr が無効 【 NGKI2820】</li><li>その他の条件については機能の項を参照</li></ul>
E_NOSPT	未サポート機能 <ul style="list-style-type: none"><li>条件については機能の項を参照</li></ul>
E_PAR	パラメータエラー <ul style="list-style-type: none"><li>条件については機能の項を参照</li></ul>
E_OBJ	オブジェクト状態エラー <ul style="list-style-type: none"><li>登録済みのセクションの再登録 【 NGKI2821】</li><li>指定したメモリリージョンが未登録 【 NGKI2822】</li></ul>

## 【機能】

各パラメータで指定した情報に従って、指定したセクションをカーネルに登録する。具体的な振舞いは以下の通り。

各オブジェクトモジュールに含まれるセクション名で指定したセクションが、メモリリージョン名で指定したメモリリージョンに配置され、メモリオブジェクトとして登録される【 NGKI2823】。登録されるメモリオブジェクトには、mematr で指定したメモリオブジェクト属性が設定される【 NGKI2824】。

ATA\_SEC の場合には、登録されるメモリオブジェクトのアクセス許可ベクタ（4つのアクセス許可パターンの組）が、acptn1～acptn4 で指定した値に設定される【 NGKI2825】。

指定したメモリリージョンが TA\_NOWRITE 属性である場合には、メモリオブジェクト属性に TA\_NOWRITE 属性を指定したことになる（TA\_NOWRITE 属性を指定しても指定しなくても、同じ振舞いとなる）【 NGKI2826】。また、メモリオブジェクト属性の TA\_MEMINI と TA\_MEMPRSV は無視される（指定しても指定しなくても、同じ振舞いとなる）【 NGKI2786】。

mematr に、TA\_MEMINI と TA\_MEMPRSV を同時に指定することはできない。指定した場合には、E\_RSATR エラーとなる【 NGKI2828】。

登録されるメモリオブジェクトと同じ保護ドメインに属し、メモリオブジェクト属性とアクセス許可ベクタがすべて一致するメモリオブジェクトがある場合には、1つのメモリオブジェクトにまとめて登録される場合がある【 NGKI2829】。

セクション名とメモリリージョン名は文字列パラメータ、mematr、acptn1～acptn4 は整数定数式パラメータである【 NGKI2830】。

ターゲット定義で、 ATA\_SEC により登録できるセクションが属する保護ドメインや登録できる数に制限がある場合がある【 NGKI2831】。この制限に違反した場合には、 E\_NOSPT エラーとなる【 NGKI2832】。

ATT\_MOD／ATA\_MOD がサポートされているターゲットでは、セクション名として、標準のセクションおよび保護ドメイン毎の標準セクションを指定することはできない。指定した場合には、 E\_PAR エラーとなる【 NGKI2834】。保護ドメイン毎の標準セクションは、コンフィギュレータによってカーネルに登録されるため、 ATT\_SEC／ATA\_SEC で登録することはできない。セクション名として指定した場合には、 E\_PAR エラーとなる【 NGKI2836】。

#### 【 $\mu$ ITRON4.0/PX 仕様との関係】

$\mu$ ITRON4.0/PX 仕様に定義されていない静的 API である。

### LNK\_SEC セクションの配置 [SP] 【 NGKI2838】

#### 【静的 API】

```
LNK_SEC("セクション名", {"メモリリージョン名"})
```

#### 【パラメータ】

"セクション名"	-	配置するセクションを指定する文字列
"メモリリージョン名"	-	セクションを配置するメモリリージョンを指定する文字列

#### 【エラーコード】

E_RSATR	予約属性 ● 保護ドomainの囲みの中に記述されている【 NGKI3685】
E_PAR	パラメータエラー ● 条件については機能の項を参照
E_OBJ	オブジェクト状態エラー ● 登録済みのセクションの再登録【 NGKI2839】 ● 指定したメモリリージョンが未登録【 NGKI2840】

#### 【機能】

各オブジェクトモジュールに含まれるセクション名で指定したセクションを、メモリリージョン名で指定したメモリリージョンに配置する【 NGKI2841】。

セクション名として、標準のセクションや保護ドメイン毎の標準セクションを指定することはできな

い. 指定した場合には、 E\_PAR エラーとなる【 NGKI2843】。

#### 【使用上の注意】

LNK\_SEC により配置されたセクションは、メモリオブジェクトとしてカーネルに登録されず、メモリ保護が実現できる先頭番地とサイズになるとは限らない。

#### 【 $\mu$ ITRON4.0/PX 仕様との関係】

$\mu$ ITRON4.0/PX 仕様に定義されていない静的 API である。

---

ATT\_MOD オブジェクトモジュールの登録【SP】【 NGKI2845】

ATA\_MOD オブジェクトモジュールの登録

(アクセス許可ベクタ付き)【SP】【 NGKI2846】

#### 【静的 API】

ATT_MOD("オブジェクトモジュール名")
-------------------------

ATA_MOD("オブジェクトモジュール名", {ACPTN acptn1, ACPTN acptn2, ACPTN acptn3, ACPTN acptn4})
--

#### 【パラメータ】

"オブジェクトモジュール名"	—	登録するオブジェクトモジュールを指定する文字列
----------------	---	-------------------------

\* アクセス許可ベクタ (パケットの内容)

ACPTN	acptn1	通常操作 1 のアクセス許可パターン
ACPTN	acptn2	通常操作 2 のアクセス許可パターン
ACPTN	acptn3	管理操作のアクセス許可パターン
ACPTN	acptn4	参照操作のアクセス許可パターン

#### 【エラーコード】

E_NOSPT	未サポート機能 ・条件については機能の項を参照
E_OBJ	オブジェクト状態エラー 登録済みのオブジェクトモジュールの再登録【 NGKI2848】

#### 【機能】

各パラメータで指定した情報に従って、指定したオブジェクトモジュールをカーネルに登録する。具

---

体的な振舞いは以下の通り。

オブジェクトモジュール名で指定したオブジェクトモジュールに含まれる標準のセクションの内、書込みアクセスを行わないセクションは標準 ROM リージョンに、書込みアクセスを行うセクションは標準 RAM リージョンに配置され、メモリオブジェクトとして登録される【NGKI2849】。登録されるメモリオブジェクトには、ターゲット定義でセクション毎に定まるメモリオブジェクト属性が設定される【NGKI2850】。ATA\_MOD の場合には、登録されるメモリオブジェクトのアクセス許可ベクタ（4つのアクセス許可パターンの組）が、acptn1～acptn4 で指定した値に設定される【NGKI2851】。

ATT\_MOD/ATA\_MOD を保護ドメインの囲みの外に記述した場合、オブジェクトモジュールに含まれる標準のセクションは、保護ドメイン共通の標準メモリリージョンに配置される【NGKI3893】。保護ドメインの囲みの中に記述した場合、その保護ドメインの標準メモリリージョンが定義されていればそれらのメモリリージョン、定義されていなければ保護ドメイン共通の標準メモリリージョンに配置される【NGKI3894】。

マルチプロセッサ対応カーネルで、ATT\_MOD/ATA\_MOD をクラスの囲みの外に記述した場合、オブジェクトモジュールに含まれる標準のセクションは、クラス共通の標準メモリリージョンに配置される【NGKI2853】。クラスの囲みの中に記述した場合、そのクラスの標準メモリリージョンが定義されていればそれらのメモリリージョン、定義されていなければクラス共通の標準メモリリージョンに配置される【NGKI2854】。ただし、セクションによっては、ターゲット定義で、クラスの標準メモリリージョンが定義されている場合でも、クラス共通の標準メモリリージョンに配置される場合がある【NGKI3271】。

マルチプロセッサ対応カーネルで、ATT\_MOD/ATA\_MOD を保護ドメインとクラスの両方の囲みの中に記述した場合、その保護ドメインでそのクラスの標準メモリリージョンが定義されていなければ、そのクラスの保護ドメイン共通の標準メモリリージョンに、それも定義されていなければ、その保護ドメインのクラス共通の標準メモリリージョンに、さらにそれも定義されていなければ、クラス共通で保護ドメイン共通の標準メモリリージョンに配置される【NGKI3895】。

登録されるメモリオブジェクトと同じ保護ドメインに属し、メモリオブジェクト属性とアクセス許可ベクタがすべて一致するメモリオブジェクトがある場合には、1つのメモリオブジェクトにまとめて登録される場合がある【NGKI2855】。

オブジェクトモジュール名は文字列パラメータ、acptn1～acptn4 は整数定数式パラメータである【NGKI2856】。

ターゲット定義で、ATA\_MOD により登録できるオブジェクトモジュールが属する保護ドメインや登録できる数に制限がある場合がある【NGKI2857】。この制限に違反した場合には、E\_NOSPT エラー

となる【NGKI2858】。

ターゲット定義で、ATT\_MOD／ATA\_MOD がサポートされていない場合がある【NGKI2859】。ATT\_MOD／ATA\_MOD がサポートされている場合には、TOPPERS\_SUPPORT\_ATT\_MOD がマクロ定義される【NGKI2860】。サポートされていない場合に ATT\_MOD／ATA\_MOD を使用すると、コンフィギュレータが E\_NOSPT エラーを報告する【NGKI2861】。

#### 【補足説明】

ATT\_MOD／ATA\_MOD では、標準のセクション以外は配置・登録されない。標準のセクション以外のセクションを配置・登録するためには、ATT\_SEC/ATA\_SEC を用いる必要がある。

#### 【μITRON4.0/PX 仕様との関係】

オブジェクトモジュールに含まれるセクションの配置場所が、標準 ROM リージョンと標準 RAM リージョンであることを明確化した。

#### 【TOPPERS 新世代カーネル統合仕様との関係】

ATT\_MOD／ATA\_MOD を保護ドメインの囲みの中に記述した場合、定義されていれば、その保護ドメインの標準メモリリージョンに配置するようにした。

ATT_MEM	メモリオブジェクトの登録〔SP〕【NGKI2862】
ATA_MEM	メモリオブジェクトの登録(アクセス許可ベクタ付き)〔SP〕【NGKI2863】
att_mem	メモリオブジェクトの登録〔TPD〕【NGKI2864】

#### 【静的 API】

```
ATT_MEM({ ATR mematr, void *base, SIZE size })
```

```
ATA_MEM({ ATR mematr, void *base, SIZE size },
          {ACPTN acptn1, ACPTN acptn2, ACPTN acptn3, ACPTN acptn4 })
```

#### 【C 言語 API】

```
ER ercd = att_mem(const T_AMEM *pk_amem)
```

#### 【パラメータ】

T_AMEM *	pk_amem	メモリオブジェクトの登録情報を入ったパケットへのポインタ(静的 API を除く)
----------	---------	--

\*メモリオブジェクトの登録情報（パケットの内容）

<b>ATR</b>	mematr	メモリオブジェクト属性
<b>void *</b>	base	登録するメモリ領域の先頭番地
<b>size_t</b>	size	登録するメモリ領域のサイズ（バイト数）

\*アクセス許可ベクタ（パケットの内容）

<b>ACPTN</b>	acptn1	通常操作 1 のアクセス許可パターン
<b>ACPTN</b>	acptn2	通常操作 2 のアクセス許可パターン
<b>ACPTN</b>	acptn3	管理操作のアクセス許可パターン
<b>ACPTN</b>	acptn4	参照操作のアクセス許可パターン

#### 【リターンパラメータ】

<b>ER</b>	ercd	正常終了（E_OK）またはエラーコード
-----------	------	---------------------

#### 【エラーコード】

<b>E_CTX</b>	コンテキストエラー <ul style="list-style-type: none"> <li>● 非タスクコンテキストからの呼び出し [ s] 【 NGKI2865】</li> <li>● CPU ロック状態からの呼び出し [ s] 【 NGKI2866】</li> </ul>
<b>E_RSATR</b>	予約属性 <ul style="list-style-type: none"> <li>● mematr が無効 【 NGKI2867】</li> <li>● 属する保護ドメインの指定が有効範囲外 [ sP] 【 NGKI2868】</li> <li>● 属するクラスの指定が有効範囲外 [ sM] 【 NGKI2869】</li> <li>● その他の条件については機能の項を参照</li> </ul>
<b>E_NOSPT</b>	未サポート機能 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 条件については機能の項を参照</li> </ul>
<b>E_PAR</b>	パラメータエラー <ul style="list-style-type: none"> <li>● size が 0 以下 【 NGKI2881】</li> <li>● その他の条件については機能の項を参照</li> </ul>
<b>E_OACV</b>	オブジェクトアクセス違反 <ul style="list-style-type: none"> <li>● システム状態に対する管理操作が許可されていない [ sP] 【 NGKI2870】</li> </ul>
<b>E_MACV</b>	メモリアクセス違反 <ul style="list-style-type: none"> <li>● pk_amem が指すメモリ領域への読み出しが許可されていない [ sP] 【 NGKI2871】</li> </ul>
<b>E_OBJ</b>	オブジェクト状態エラー <ul style="list-style-type: none"> <li>● 条件については機能の項を参照</li> </ul>

## 【機能】

各パラメータで指定したメモリオブジェクトの登録情報に従って、メモリオブジェクトを登録する。具体的な振舞いは以下の通り。

base と size で指定したメモリ領域が、メモリオブジェクトとして登録される【 NGKI2872】。登録されるメモリオブジェクトには、mematr で指定したメモリオブジェクト属性が設定される【 NGKI2873】。ATA\_MEM の場合には、登録されるメモリオブジェクトのアクセス許可ベクタ（4つのアクセス許可パターンの組）が、acptn1～acptn4 で指定した値に設定される【 NGKI2874】。

mematr には、TA\_MEMPRSV を指定しなければならず、TA\_MEMINI を指定することはできない。TA\_MEMPRSV を指定しない場合や、TA\_MEMINI を指定した場合には、E\_RSATR エラーとなる【 NGKI2876】。また、mematr に TA\_SDATA を指定することはできない。TA\_SDATA を指定した場合には、E\_RSATR エラーとなる【 NGKI3274】。

静的 API においては、mematr、size、acptn1～acptn4 は整数定数式パラメータ、base は一般定数式パラメータである【 NGKI2877】。

ターゲット定義で、ATT\_MEM／ATA\_MEM により登録できるメモリオブジェクトが属する保護ドメインや登録できる数に制限がある場合がある【 NGKI2878】。この制限に違反した場合には、E\_NOSPT エラーとなる【 NGKI2879】。

base や size に、ターゲット定義の制約に合致しない先頭番地やサイズを指定した時には、E\_PAR エラーとなる【 NGKI2880】。登録しようとしたメモリオブジェクトが、登録済みのメモリオブジェクトとメモリ領域が重なる場合には、E\_OBJ エラーとなる【 NGKI2882】。

## 【使用上の注意】

ATT\_MEM／ATA\_MEM は、メモリ空間にマッピングされた I/O 領域にアクセスできるようにするために使用することを想定した静的 API である。メモリ領域に対しては、ATT\_SEC／ATA\_SEC か ATT\_MOD／ATA\_MOD を使用することを推奨する。

ATT\_MEM／ATA\_MEM で登録したメモリオブジェクトのメモリ領域が、ATT\_REG で登録したメモリリージョンと重なっても、直ちにエラーとはならない。ただし、メモリリージョン内に配置されたメモリオブジェクトと、ATT\_MEM／ATA\_MEM で登録したメモリオブジェクトのメモリ領域が重なった場合には、E\_OBJ エラーとなる。

## 【 $\mu$ ITRON4.0/PX仕様との関係】

アクセス許可ベクタを指定してメモリオブジェクトを登録するサービスコール（ata\_mem）は廃止した。

base や size がターゲット定義の制約に合致しない場合、 $\mu$ ITRON4.0/PX 仕様ではターゲット定義の制約に合致するようにメモリ領域を広げることとしていたが、この仕様では E\_PAR エラーとなることとした。

---

ATT_PMA	物理メモリ領域の登録【SP】【 NGKI2883】
ATA_PMA	物理メモリ領域の登録（アクセス許可ベクタ付き）【SP】【 NGKI2884】
att_pma	物理メモリ領域の登録【TPD】【 NGKI2885】

#### 【静的 API】

ATT_PMA({ ATR mematr, void *base, SIZE size, void *paddr })
---

ATA_PMA({ ATR mematr, void *base, SIZE size, void *paddr }, { ACPTN acptn1, ACPTN acptn2, ACPTN acptn3, ACPTN acptn4 })
--

#### 【C 言語 API】

ER ercd = att_pma(const T_APMA *pk_apma)
--

#### 【パラメータ】

<b>T_APMA *</b>	pk_apma	物理メモリ領域の登録情報を入ったパケットへのポインタ (静的 API を除く)
-----------------	---------	--

\* 物理メモリ領域の登録情報（パケットの内容）

<b>ATR</b>	mematr	メモリオブジェクト属性
<b>void *</b>	base	登録するメモリ領域の先頭番地
<b>size_t</b>	size	登録するメモリ領域のサイズ（バイト数）
<b>void *</b>	paddr	登録するメモリ領域の物理アドレスの先頭番地

\* アクセス許可ベクタ（パケットの内容）

<b>ACPTN</b>	acptn1	通常操作 1 のアクセス許可パターン
<b>ACPTN</b>	acptn2	通常操作 2 のアクセス許可パターン
<b>ACPTN</b>	acptn3	管理操作のアクセス許可パターン
<b>ACPTN</b>	acptn4	参照操作のアクセス許可パターン

### 【リターンパラメータ】

<b>ER</b>	ercd	正常終了 (E_OK) またはエラーコード
-----------	------	-----------------------

### 【エラーコード】

<b>E_CTX</b>	コンテキストエラー <ul style="list-style-type: none"> <li>● タスクコンテキストからの呼び出し [ s] 【 NGKI2886】</li> <li>● CPU ロック状態からの呼び出し [ s] 【 NGKI2887】</li> </ul>
<b>E_RSATR</b>	予約属性 <ul style="list-style-type: none"> <li>● mematr が無効 【 NGKI3889】</li> <li>● 属する保護ドメインの指定が有効範囲外 [ sP] 【 NGKI2888】</li> <li>● 属するクラスの指定が有効範囲外 [ sM] 【 NGKI2889】</li> <li>● その他の条件については機能の項を参照</li> </ul>
<b>E_NOSPT</b>	未サポート機能 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 条件については機能の項を参照</li> </ul>
<b>E_PAR</b>	パラメータエラー <ul style="list-style-type: none"> <li>● size が 0 以下 【 NGKI2901】</li> <li>● その他の条件については機能の項を参照</li> </ul>
<b>E_OACV</b>	オブジェクトアクセス違反 <ul style="list-style-type: none"> <li>● システム状態に対する管理操作が許可されていない [ sP] 【 NGKI2890】</li> </ul>
<b>E_MACV</b>	メモリアクセス違反 <ul style="list-style-type: none"> <li>● pk_apma が指すメモリ領域への読み出しが許可されていない [ sP] 【 NGKI2891】</li> </ul>
<b>E_OBJ</b>	オブジェクト状態エラー <ul style="list-style-type: none"> <li>● 条件については機能の項を参照</li> </ul>

### 【機能】

各パラメータで指定した物理メモリ領域の登録情報に従って、メモリオブジェクトを登録する。具体的な振舞いは以下の通り。

物理アドレス空間において先頭番地が paddr、サイズが size のメモリ領域が、論理アドレス空間において base で指定した番地からアクセスできるように、メモリオブジェクトとして登録される【 NGKI2892】。登録されるメモリオブジェクトには、mematr で指定したメモリオブジェクト属性が設定される【 NGKI2893】。ATA\_PMA の場合には、登録されるメモリオブジェクトのアクセス許可ベクタ(4つのアクセス許可パターンの組)が、acptn1～acptn4 で指定した値に設定される【 NGKI2894】。

mematr には、TA\_MEMPRSV を指定しなければならず、TA\_MEMINI を指定することはできない。TA\_MEMPRSV を指定しない場合や、TA\_MEMINI を指定した場合には、E\_RSATR エラーとなる

【 NGKI2896】. また, mematr に TA\_SDATA を指定することはできない. TA\_SDATA を指定した場合には, E\_RSATR エラーとなる 【 NGKI3890】.

静的 APIにおいては, mematr, size, paddr, acptn1～acptn4 は整数定数式パラメータ, base は一般定数式パラメータである 【 NGKI2897】. ターゲット定義で, ATT\_PMA/ATA\_PMA により登録できるメモリオブジェクトが属する保護ドメインや登録できる数に制限がある場合がある 【 NGKI2898】. この制限に違反した場合には, E\_NOSPT エラーとなる 【 NGKI2899】.

base, size, paddr に, ターゲット定義の制約に合致しない先頭番地やサイズを指定した時には, E\_PAR エラーとなる 【 NGKI2900】. 登録しようとしたメモリオブジェクトが, 登録済みのメモリオブジェクトと論理アドレス空間においてメモリ領域が重なる場合には, E\_OBJ エラーとなる 【 NGKI2902】.

ATT\_PMA/ATA\_PMA/att\_pma は, MMU (Memory Management Unit) を持つターゲットシステムにおいて, ターゲット定義でサポートされる機能である 【 NGKI2903】.

ATT\_PMA / ATA\_PMA / att\_pma がサポートされている場合には, TOPPERS\_SUPPORT\_ATT\_PMA がマクロ定義される 【 NGKI2904】. ATT\_PMA/ATA\_PMA がサポートされていない場合にこれらの静的 API を使用すると, コンフィギュレータが E\_NOSPT エラーを報告する 【 NGKI2905】. また, att\_pma がサポートされていない場合に att\_pma を呼び出すと, E\_NOSPT エラーが返るか, リンク時にエラーとなる 【 NGKI2906】.

#### 【TOPPERS/HRP3 カーネルにおける規定】

HRP3 カーネルでは, ターゲット定義で, ATT\_PMA と ATA\_PMA をサポートする 【 HRPS0156】.

#### 【 $\mu$ ITRON4.0/PX 仕様との関係】

$\mu$ ITRON4.0/PX 仕様に定義されていない静的 API およびサービスコールである.

---

sac\_mem メモリオブジェクトのアクセス許可ベクタの設定 [TPD] 【 NGKI2907】

#### 【C 言語 API】

```
ER ercd = sac_mem(const void *base, const ACVCT *p_acvct)
```

#### 【パラメータ】

<b>void *</b>	base	メモリオブジェクトの先頭番地
<b>ACVCT *</b>	p_acvct	アクセス許可ベクタを入れたパケットへのポインタ

\* アクセス許可ベクタ (パケットの内容)

ACPTN	acptn1	通常操作 1 のアクセス許可パターン
ACPTN	acptn2	通常操作 2 のアクセス許可パターン
ACPTN	acptn3	管理操作のアクセス許可パターン
ACPTN	acptn4	参照操作のアクセス許可パターン

【リターンパラメータ】

ER	ercd	正常終了 (E_OK) またはエラーコード
----	------	-----------------------

【エラーコード】

E_CTX	コンテキストエラー ● 非タスクコンテキストからの呼び出し 【 NGKI2908】 ● CPU ロック状態からの呼び出し 【 NGKI2909】
E_PAR	パラメータエラー ● base がメモリオブジェクトの先頭番地でない 【 NGKI2910】
E_NOEXS	オブジェクト未登録 ● base で指定した番地を含むメモリオブジェクトが登録されていない 【 NGKI2911】
E_OACV	オブジェクトアクセス違反 ● 対象メモリオブジェクトに対する管理操作が許可されていない 【 NGKI2912】
E_MACV	メモリアクセス違反 ● p_acvct が指すメモリ領域への読み出しが許可されていない 【 NGKI2913】
E_OBJ	オブジェクト状態エラー ● 対象メモリオブジェクトは静的 API で登録された 【 NGKI2914】

【機能】

base で指定したメモリオブジェクト (対象メモリオブジェクト) のアクセス許可ベクタ (4つのアクセス許可パターンの組) を、各パラメータで指定した値に設定する 【 NGKI2915】。

【 $\mu$ ITRON4.0/PX 仕様との関係】

静的 API によって登録したメモリオブジェクトは、アクセス許可ベクタを設定することができないことをとした。

$\mu$ ITRON4.0/PX 仕様では、base はメモリオブジェクトに含まれる番地を指定するものとしていたが、この仕様では、メモリオブジェクトの先頭番地でなければならないものとした。

---

## det\_mem メモリオブジェクトの登録解除 [TPD] 【 NGKI2916】

### 【C 言語 API】

ER ercd = det_mem(const void *base)
-------------------------------------

### 【パラメータ】

<b>void *</b>	base	メモリオブジェクトの先頭番地
---------------	------	----------------

### 【リターンパラメータ】

<b>ER</b>	ercd	正常終了 (E_OK) またはエラーコード
-----------	------	-----------------------

### 【エラーコード】

<b>E_CTX</b>	コンテキストエラー ● 非タスクコンテキストからの呼び出し 【 NGKI2917】 ● CPU ロック状態からの呼び出し 【 NGKI2918】
<b>E_PAR</b>	パラメータエラー ● base がメモリオブジェクトの先頭番地でない 【 NGKI2919】
<b>E_NOEXS</b>	オブジェクト未登録 ● base で指定した番地を含むメモリオブジェクトが登録されていない 【 NGKI2920】
<b>E_OACV</b>	オブジェクトアクセス違反 ● 対象メモリオブジェクトに対する管理操作が許可されていない 【 NGKI2921】
<b>E_OBJ</b>	オブジェクト状態エラー ● 対象メモリオブジェクトは静的 API で登録された 【 NGKI2922】

### 【機能】

base で指定したメモリオブジェクト（対象メモリオブジェクト）を登録解除する 【 NGKI2923】。

### 【 $\mu$ ITRON4.0/PX 仕様との関係】

静的 API によって登録したメモリオブジェクトは、登録を解除することができないとした。

$\mu$ ITRON4.0/PX 仕様では、base はメモリオブジェクトに含まれる番地を指定するものとしていたが、この仕様では、メモリオブジェクトの先頭番地でなければならないものとした。

---

## prb\_mem メモリ領域に対するアクセス権のチェック [TP] 【 NGKI2924】

### 【C 言語 API】

ER ercd = prb_mem(const void *base, size_t size, ID tskid, MODE pmemode)
--

### 【パラメータ】

<b>void *</b>	base	メモリ領域の先頭番地
<b>size_t</b>	size	メモリ領域のサイズ (バイト数)
<b>ID</b>	tskid	アクセス元のタスクの ID 番号
<b>MODE</b>	pmemode	アクセスモード

### 【リターンパラメータ】

<b>ER</b>	ercd	正常終了 (E_OK) またはエラーコード
-----------	------	-----------------------

## 【エラーコード】

E_CTX	コンテキストエラー <ul style="list-style-type: none"> <li>● 非タスクコンテキストからの呼び出し 【 NGKI2925】</li> </ul>
E_ID	不正 ID 番号 <ul style="list-style-type: none"> <li>● tskid が有効範囲外 【 NGKI2927】</li> </ul>
E_PAR	パラメータエラー <ul style="list-style-type: none"> <li>● size が 0 【 NGKI2929】</li> <li>● その他の条件については機能の項を参照</li> </ul>
E_NOEXS	オブジェクト未登録 <ul style="list-style-type: none"> <li>● base で指定した番地を含むメモリオブジェクトが登録されていない 【 NGKI2930】</li> <li>● tskid で指定したタスクが未登録 [ D] 【 NGKI3425】</li> </ul>
E_OACV	オブジェクトアクセス違反 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 対象メモリ領域を含むメモリオブジェクトに対する参照操作が許可されていない 【 NGKI2931】</li> <li>● tskid で指定したタスクに対する参照操作が許可されていない 【 NGKI3426】</li> </ul>
E_MACV	メモリアクセス違反 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 条件については機能の項を参照</li> </ul>
E_OBJ	オブジェクト状態エラー <ul style="list-style-type: none"> <li>● 対象メモリ領域がメモリオブジェクトの境界を越えている 【 NGKI2932】</li> </ul>

## 【機能】

tskid で指定したタスクから、 base と size で指定したメモリ領域（対象メモリ領域）に対して、 pmemode で指定した種別のアクセスが許可されているかをチェックする。アクセスが許可されている場合に E\_OK, そうでない場合に E\_MACV が返る 【 NGKI2933】。tskid で指定したタスクがカーネルドメインに属する場合、 E\_MACV が返ることはない 【 NGKI2934】。

pmemode には、 TPM\_WRITE (=0x01U), TPM\_READ (=0x02U), TPM\_EXEC (=0x04U) のいずれか、またはそれらの内のいくつかのビット毎論理和（ C 言語の " | " ）を指定することができる 【 NGKI2935】。TPM\_WRITE, TPM\_READ, TPM\_EXEC を指定した場合には、それぞれ、 読出しアクセス、書き込みアクセス、実行アクセスが許可されているかをチェックする 【 NGKI2936】。また、いくつかのビット毎論理和を指定した場合には、それらに対応した種別のアクセスがすべて許可されているかをチェックする 【 NGKI2937】。pmemode にそれ以外の値を指定した場合には、 E\_PAR エラーとなる 【 NGKI2938】。

tskid に TSK\_SELF (=0) を指定すると、自タスクから対象メモリ領域に対してアクセスが許可され

---

ているかをチェックする【NGKI2939】。

#### 【 $\mu$ ITRON4.0/PX仕様との関係】

アクセスする主体の指定方法を、保護ドメインによる指定( domid)から、タスクによる指定( tskid)に変更した。また、pmemodeに指定できるアクセス種別に TPM\_EXEC を追加し、TPM\_WRITE と TPM\_READ の値を入れ換えた。CPU ロック状態からも呼び出せるものとした。

#### 【仕様決定の理由】

prb\_mem を、CPU ロック状態からも呼び出せるものとしたのは、次の理由による。prb\_mem は、拡張サービスコールの中で、タスクから渡されたポインタが、そのタスクからアクセスできる領域であるかを調べるために用いることを想定している。拡張サービスコールの中には、CPU ロック状態でも呼び出せるものがあり、そのような拡張サービスコールを実現するには、prb\_mem が CPU ロック状態から呼び出せることが必要である。

なお、prb\_mem を非タスクコンテキストから呼び出すことはできないが、非タスクコンテキストで実行される処理単位は必ずカーネルドメインに属するために、prb\_mem を使ってアクセス権を調べる必要がないことから、支障がない。

---

### ref\_mem メモリオブジェクトの状態参照 [TP]

#### 【C 言語 API】

```
ER ercd = ref_mem(const void *base, T_RMEM *pk_rmem)
```

☆未完成

#### 【TOPPERS/HRP3 カーネルにおける規定】

HRP3 カーネルでは、ref\_mem をサポートしない。

## 4.9. 割込み管理機能

割込み処理のプログラムは、割込みサービスルーチン（ISR）として実現することを推奨する。割込みサービスルーチンをカーネルに登録する場合には、まず、割込みサービスルーチンの登録対象となる割込み要求ラインの属性を設定しておく必要がある【NGKI2940】。割込みサービスルーチンは、カーネル内の割込みハンドラを経由して呼び出される【NGKI2941】。

ただし、カーネルが用意する割込みハンドラで対応できないケースに対応するために、アプリケーションで割込みハンドラを用意することも可能である【NGKI2942】。この場合にも、割込みハンドラを

カーネルに登録する前に、割込みハンドラの登録対象となる割込みハンドラ番号に対応する割込み要求ラインの属性を設定しておく必要がある【NGKI2943】。

#### [割込み要求ライン属性]

割込み要求ラインの属性を設定する際に指定する割込み要求ライン属性には、次の属性を指定することができます【NGKI2944】。

<b>TA_ENAINT</b>	0x01U	割込み要求禁止フラグをクリア
<b>TA_EDGE</b>	0x02U	エッジトリガ

ターゲットによっては、ターゲット定義の割込み要求ライン属性を指定できる場合がある【NGKI2945】。ターゲット定義の割込み要求ライン属性として、次の属性を予約している【NGKI2946】。

<b>TA_POSEDGE</b>	—	ポジティブエッジトリガ
<b>TA_NEGEDGE</b>	—	ネガティブエッジトリガ
<b>TA_BOTHEDGE</b>	—	両エッジトリガ
<b>TA_LOWLEVEL</b>	—	ローレベルトリガ
<b>TA_HIGHLEVEL</b>	—	ハイレベルトリガ
<b>TA_BROADCAST</b>	—	すべてのプロセッサで割込みを処理（マルチプロセッサ対応カーネルの場合）

#### [割込みサービスルーチン]

割込みサービスルーチンは、カーネルが実行を制御する処理単位である。割込みサービスルーチンは、割込みサービスルーチン ID と呼ぶ ID 番号によって識別する【NGKI2947】。

1 つの割込み要求ラインに対して複数の割込みサービスルーチンを登録した場合、それらの割込みサービスルーチンは、割込みサービスルーチン優先度の高い順にすべて呼び出される【NGKI2948】。割込みサービスルーチン優先度が同じ場合には、登録した順（静的 API により登録した場合には、割込みサービスルーチンを生成する API をコンフィギュレーションファイル中に記述した順）で呼び出される【NGKI2949】。

保護機能対応カーネルにおいて、割込みサービスルーチンが属することのできる保護ドメインは、カーネルドメインに限られる【NGKI2950】。

割込みサービスルーチン属性に指定できる属性はない【NGKI2951】。そのため割込みサービスルーチン属性には、TA\_NULL を指定しなければならない【NGKI2952】。

C 言語による割込みサービスルーチンの記述形式は次の通り【 NGKI2953】。

```
void interrupt_service_routine(intptr_t exinf)
{
    割込みサービスルーチン本体
}
```

exinf には、割込みサービスルーチンの拡張情報が渡される【 NGKI2954】。

〔割込みハンドラ〕

割込みハンドラは、カーネルが実行を制御する処理単位である。割込みハンドラは、割込みハンドラ番号と呼ぶオブジェクト番号によって識別する【 NGKI2955】。

保護機能対応カーネルにおいて、割込みハンドラは、カーネルドメインに属する【 NGKI2956】。

割込みハンドラを登録する際に指定する割込みハンドラ属性には、ターゲット定義で、次の属性を指定することができる【 NGKI2957】。

TA_NONKERNEL	0x02U	カーネル管理外の割込み
--------------	-------	-------------

TA\_NONKERNEL を指定しない場合、カーネル管理の割込みとなる【 NGKI2958】。

また、ターゲットによっては、その他のターゲット定義の割込みハンドラ属性を指定できる場合がある【 NGKI2959】。

C 言語による割込みハンドラの記述形式は次の通り【 NGKI2960】。

```
void interrupt_handler(void)
{
    割込みハンドラ本体
}
```

〔カーネル構成マクロ〕

割込み管理機能に関連するカーネル構成マクロは次の通り。

<b>TMIN_INTPRI</b>	—	割込み優先度の最小値（最高値）【 NGKI2961】
<b>TMAX_INTPRI</b>	—	割込み優先度の最大値（最低値, =-1）

<b>TMIN_ISRPRI</b>	—	割込みサービスルーチン優先度の最小値（=1）【 NGKI2962】
<b>TMAX_ISRPRI</b>	—	割込みサービスルーチン優先度の最大値

<b>TOPPERS_SUPPORT_DIS_INT</b>	—	dis_int がサポートされている【 NGKI2963】
<b>TOPPERS_SUPPORT_ENA_INT</b>	—	ena_int がサポートされている【 NGKI2964】

#### 【使用上の注意】

1 つの割込み要求ラインに複数のデバイスからの割込み要求が接続されている場合に対応するために、割込みサービスルーチンは、それが処理する割込み要求が発生しているかをチェックし、割込み要求が発生していない場合には何もせずにリターンするように実装すべきである。

#### 【TOPPERS/ASP3 カーネルにおける規定】

ASP3 カーネルでは、割込みサービスルーチン優先度の最大値 (=TMAX\_ISRPRI) は 16 に固定されている【 ASPS0192】。ただし、タスク優先度拡張パッケージでは、TMAX\_ISRPRI を 256 に拡張する【 ASPS0193】。

#### 【TOPPERS/FMP3 カーネルにおける規定】

FMP3 カーネルでは、割込みサービスルーチン優先度の最大値 (=TMAX\_ISRPRI) は 16 に固定されている【 FMPS0159】。

#### 【TOPPERS/HRP3 カーネルにおける規定】

HRP3 カーネルでは、割込みサービスルーチン優先度の最大値 (=TMAX\_ISRPRI) は 16 に固定されている【 HRPS0159】。

#### 【TOPPERS/SSP3 カーネルにおける規定】

SSP3 カーネルでは、割込みサービスルーチン優先度の最大値 (=TMAX\_ISRPRI) は 16 に固定されている【 SSPS0137】。

#### 【 $\mu$ ITRON4.0 仕様との関係】

割込み要求ラインの属性、割込み優先度、割込みサービスルーチン優先度は、 $\mu$ ITRON4.0 仕様にない概念であり、TMIN\_INTPRI、TMAX\_INTPRI、TMIN\_ISRPRI、TMAX\_ISRPRI、TNUM\_ISRID は、 $\mu$ ITRON4.0 仕様に定義のないカーネル構成マクロである。また、TA\_NONKERNEL は、 $\mu$ ITRON4.0 仕様に定義のない割込みハンドラ属性である。

## 【TOPPERS 新世代カーネル統合仕様との関係】

TNUM\_ISRID は、TOPPERS 新世代カーネル統合仕様に定義のないカーネル構成マクロである。

CFG_INT	割込み要求ラインの属性の設定〔S〕【 NGKI2965】
cfg_int	割込み要求ラインの属性の設定〔TD〕【 NGKI2966】

## 【静的 API】

```
CFG_INT(INTNO intno, { ATR intatr, PRI intpri })
```

## 【C 言語 API】

```
ER ercd = cfg_int(INTNO intno, const T_CINT *pk_cint)
```

## 【パラメータ】

INTNO	intno	割込み番号
T_CINT *	pk_cint	割込み要求ラインの属性の設定情報を入ったパケットへの ポインタ（静的 API を除く）

\* 割込み要求ラインの属性の設定情報（パケットの内容）

ATR	intatr	割込み要求ライン属性
PRI	intpri	割込み優先度

## 【リターンパラメータ】

ER	ercd	正常終了（E_OK）またはエラーコード
----	------	---------------------

## 【エラーコード】

E_CTX	コンテキストエラー <ul style="list-style-type: none"> <li>● 非タスクコンテキストからの呼び出し [ s] 【 NGKI2967】</li> <li>● CPU ロック状態からの呼び出し [ s] 【 NGKI2968】</li> </ul>
E_RSATR	予約属性 <ul style="list-style-type: none"> <li>● intatr が無効 【 NGKI2969】</li> <li>● 属するクラスの指定が有効範囲外 [ sM] 【 NGKI2970】</li> <li>● クラスの囲みの中に記述されていない [ SM] 【 NGKI2971】</li> <li>● その他の条件については機能の項を参照</li> </ul>
E_PAR	パラメータエラー <ul style="list-style-type: none"> <li>● intno が有効範囲外 【 NGKI2972】</li> <li>● intpri が有効範囲外 【 NGKI2973】</li> <li>● その他の条件については機能の項を参照</li> </ul>
E_OACV	オブジェクトアクセス違反 <ul style="list-style-type: none"> <li>● システム状態に対する管理操作が許可されていない [ sP] 【 NGKI2974】</li> </ul>
E_MACV	メモリアクセス違反 <ul style="list-style-type: none"> <li>● pk_cint が指すメモリ領域への読み出しが許可されていない [ sP] 【 NGKI2975】</li> </ul>
E_OBJ	オブジェクト状態エラー <ul style="list-style-type: none"> <li>● 対象割込み要求ラインに対して属性が設定済み [ S] 【 NGKI2976】</li> <li>● その他の条件については機能の項を参照</li> </ul>

## 【機能】

intno で指定した割込み要求ライン（対象割込み要求ライン）の属性を、各パラメータで指定した属性の設定情報に従って設定する 【 NGKI2977】。

対象割込み要求ラインの割込み要求禁止フラグは、 intatr に TA\_ENAINT を指定した場合にクリアされ、指定しない場合にセットされる 【 NGKI2978】。

静的 API においては、 intno, intatr, intpri は整数定数式パラメータである 【 NGKI2979】。

cfg\_int において、ターゲット定義で、複数の割込み要求ラインの割込み優先度が連動して設定される場合がある 【 NGKI2980】。

intpri に指定できる値は、基本的には、 TMIN\_INTPRI 以上、 TMAX\_INTPRI 以下の値である 【 NGKI2981】。ターゲット定義の拡張で、カーネル管理外の割込み要求ラインに対しても属性を設定できる場合には、 TMIN\_INTPRI よりも小さい値を指定することができる 【 NGKI2982】。このように

拡張されている場合、カーネル管理外の割込み要求ラインを対象として、`intpri` に `TMIN_INTPRI` 以上の値を指定した場合には、`E_OBJ` エラーとなる【NGKI2983】。逆に、カーネル管理の割込み要求ラインを対象として、`intpri` が `TMIN_INTPRI` よりも小さい値である場合にも、`E_OBJ` エラーとなる【NGKI2984】。

対象割込み要求ラインに対して、設定できない割込み要求ライン属性を `intatr` に指定した場合には `E_RSATR` エラー、設定できない割込み優先度を `intpri` に指定した場合には `E_PAR` エラーとなる【NGKI2985】。ここで、設定できない割込み要求ライン属性／割込み優先度には、ターゲット定義の制限によって設定できない値も含む【NGKI2986】。また、マルチプロセッサ対応カーネルにおいて、`cfg_int` を呼び出したタスクが割り付けられているプロセッサから、対象割込み要求ラインの属性を設定できない場合も、これに該当する【NGKI2987】。

保護機能対応カーネルにおいて、`CFG_INT` は、カーネルドメインの囲みの中に記述しなければならない。そうでない場合には、`E_RSATR` エラーとなる【NGKI2989】。また、`cfg_int` はカーネルオブジェクトを登録するサービスコールではないため、割込み要求ライン属性に `TA_DOM(domid)` を指定した場合には `E_RSATR` エラーとなる【NGKI2990】。ただし、`TA_DOM(TDOM_SELF)` を指定した場合には、指定が無視され、`E_RSATR` エラーは検出されない【NGKI2991】。

マルチプロセッサ対応カーネルで、`CFG_INT` の記述が、対象割込み要求ラインに対して登録された割込みサービスルーチン（または対象割込み番号に対応する割込みハンドラ番号に対して登録された割込みハンドラ）と異なるクラスの囲み中にある場合には、`E_RSATR` エラーとなる【NGKI2992】。

#### 【補足説明】

ターゲット定義の制限によって設定できない割込み要求ライン属性／割込み優先度は、主にターゲットハードウェアの制限から来るものである。例えば、対象割込み要求ラインに対して、トリガモードや割込み優先度が固定されていて、変更できないケースが考えられる。

`cfg_int` において、ターゲット定義で、複数の割込み要求ラインの割込み優先度が連動して設定されるのは、ターゲットハードウェアの制限により、異なる割込み要求ラインに対して、同一の割込み優先度しか設定できないケースに対応するための仕様である。この場合、`CFG_INT` においては、同一の割込み優先度しか設定できない割込み要求ラインに対して異なる割込み優先度を設定した場合には、`E_PAR` エラーとなる。

#### 【 $\mu$ ITRON4.0 仕様との関係】

$\mu$ ITRON4.0 仕様に定義されていない静的 API およびサービスコールである。

---

**CRE\_ISR** 割込みサービスルーチンの生成 [S] 【 NGKI2993】  
**acre\_isr** 割込みサービスルーチンの生成 [TD] 【 NGKI2995】

【静的 API】

CRE_ISR(ID isrid, { ATR isratr, intptr_t exinf, NTNO intno, ISR isr, PRI isrpri })
---

【C 言語 API】

ER_ID isrid = acre_isr(const T_CISR *pk_cisr)
---

【パラメータ】

<b>ID</b>	isrid	生成するイベントフラグの ID 番号 (CRE_FLG の場合)
<b>T_CFLG *</b>	pk_cflg	対象割込みサービスルーチンの ID 番号(CRE_ISR の場合)

\*割込みサービスルーチンの生成情報 (パケットの内容)

<b>ATR</b>	isratr	割込みサービスルーチン属性
<b>intptr_t</b>	exinf	割込みサービスルーチンの拡張情報
<b>INTNO</b>	intno	割込みサービスルーチンを登録する割込み番号
<b>ISR</b>	isr	割込みサービスルーチンの先頭番地
<b>PRI</b>	isrpri	割込みサービスルーチン優先度

【リターンパラメータ】

<b>ER_ID</b>	isrid	生成された割込みサービスルーチンの ID 番号 (正の値) またはエラーコード
--------------	-------	---

## 【エラーコード】

E_CTX	<p>コンテキストエラー</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 非タスクコンテキストからの呼び出し [ s] 【 NGKI2996】</li> <li>● CPU ロック状態からの呼び出し [ s] 【 NGKI2997】</li> </ul>
E_RSATR	<p>予約属性</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● isratr が無効 【 NGKI2998】</li> <li>● 属する保護ドメインの指定が有効範囲外またはカーネルドメイン以外 [ sP] 【 NGKI2999】</li> <li>● カーネルドメインの囲みの中に記述されていない [ SP] 【 NGKI3000】</li> <li>● 属するクラスの指定が有効範囲外 [ sM] 【 NGKI3001】</li> <li>● クラスの囲みの中に記述されていない [ SM] 【 NGKI3002】</li> <li>● その他の条件については機能の項を参照</li> </ul>
E_PAR	<p>パラメータエラー</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● intno が有効範囲外 【 NGKI3003】</li> <li>● isr がプログラムの先頭番地として正しくない 【 NGKI3004】</li> <li>● isrpri が有効範囲外 【 NGKI3005】</li> </ul>
E_OACV	<p>オブジェクトアクセス違反</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● システム状態に対する管理操作が許可されていない [ sP] 【 NGKI3006】</li> </ul>
E_MACV	<p>メモリアクセス違反</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● pk_cisr が指すメモリ領域への読み出しアクセスが許可されていない [ sP] 【 NGKI3007】</li> </ul>
E_NOID	<p>ID 番号不足</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 割り付けられる割込みサービスルーチン ID がない [ sD] 【 NGKI3008】</li> </ul>
E_OBJ	<p>オブジェクト状態エラー</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● isrid で指定した割込みサービスルーチンが登録済み ( CRE_ISR の場合) 【 NGKI3009】</li> <li>● その他の条件については機能の項を参照</li> </ul>

## 【機能】

各パラメータで指定した割込みサービスルーチンの生成情報に従って、割込みサービスルーチンを生成する 【 NGKI3010】.

intno で指定した割込み要求ラインの属性が設定されていない場合には、 E\_OBJ エラーとなる 【 NGKI3012】. また、 intno で指定した割込み番号に対応する割込みハンドラ番号に対して、割込みハンドラを定義する機能 ( DEF\_INH, def\_inh) によって割込みハンドラが定義されている場合にも、

E\_OBJ エラーとなる【 NGKI3013】。さらに、 intno でカーネル管理外の割込みを指定した場合にも、 E\_OBJ エラーとなる【 NGKI3014】。

静的 API においては、 isrid はオブジェクト識別名、 isratr, intno, isrpri は整数定数式パラメータ、 exinf と isr は一般定数式パラメータである【 NGKI3015】。

マルチプロセッサ対応カーネルで、生成する割込みサービスルーチンの属するクラスの割付け可能プロセッサが、 intno で指定した割込み要求ラインが接続されたプロセッサの集合に含まれていない場合には、 E\_RSATR エラーとなる【 NGKI3016】。また、 intno で指定した割込み要求ラインに対して登録済みの割込みサービスルーチンがある場合に、生成する割込みサービスルーチンがそれと異なるクラスに属する場合にも、 E\_RSATR エラーとなる【 NGKI3017】。さらに、ターゲット定義で、割込みサービスルーチンが属することができるクラスに制限がある場合がある【 NGKI3018】。生成する割込みサービスルーチンの属するクラスが、ターゲット定義の制限に合致しない場合にも、 E\_RSATR エラーとなる【 NGKI3019】。

静的 API において、 isr が不正である場合に E\_PAR エラーが検出されるか否かは、ターゲット定義である【 NGKI3020】。

#### 【TOPPERS/ASP3 カーネルにおける規定】

ASP3 カーネルの動的生成機能拡張パッケージでは、 acre\_isr をサポートする【 ASPS0195】。

#### 【TOPPERS/HRP3 カーネルにおける規定】

HRP3 カーネルの動的生成機能拡張パッケージでは、 acre\_isr をサポートする【 HRPS0208】。

#### 【μITRON4.0 仕様との関係】

割込みサービスルーチンの生成情報に、 isrpri (割込みサービスルーチン優先度) を追加した。割込みサービスルーチンの追加する静的 API ( ATT\_ISR ) を廃止し、生成する静的 API ( CRE\_ISR ) を新設した。CRE\_ISR は、 μITRON4.0 仕様に定義されていない静的 API である。

#### 【TOPPERS 新世代カーネル統合仕様との関係】

割込みサービスルーチンの追加する静的 API ( ATT\_ISR ) を廃止した。

---

AID\_ISR 割付け可能な割込みサービスルーチン ID の数の指定 [SD] 【 NGKI3021】

#### 【静的 API】

AID_ISR(uint_t noisr)
-----------------------

### 【パラメータ】

<b>uint_t</b>	noisr	割付け可能な割込みサービスルーチン ID の数
---------------	-------	-------------------------

### 【エラーコード】

<b>E_RSATR</b>	予約属性 ● 保護ドメインの囲みの中に記述されている [ P] 【 NGKI3439】 ● クラスの囲みの中に記述されていない [ M] 【 NGKI3022】
----------------	--

### 【機能】

noisr で指定した数の割込みサービスルーチン ID を、割込みサービスルーチンを生成するサービスコールによって割付け可能な割込みサービスルーチン ID として確保する【 NGKI3024】。

noisr は整数定数式パラメータである【 NGKI3025】。

### 【TOPPERS/ASP3 カーネルにおける規定】

ASP3 カーネルの動的生成機能拡張パッケージでは、AID\_ISR をサポートする【 ASPS0219】。

### 【TOPPERS/HRP3 カーネルにおける規定】

HRP3 カーネルの動的生成機能拡張パッケージでは、AID\_ISR をサポートする【 HRPS0220】。

SAC_ISR	割込みサービスルーチンのアクセス許可ベクタの設定 [SP] 【 NGKI3026】
sac_isr	割込みサービスルーチンのアクセス許可ベクタの設定 [TPD] 【 NGKI3027】

### 【静的 API】

```
SAC_ISR(ID isrid, { ACPTN acptn1, ACPTN acptn2,  
                      ACPTN acptn3, ACPTN acptn4 })
```

### 【C 言語 API】

```
ER ercd = sac_isr(ID isrid, const ACVCT *p_acvct)
```

### 【パラメータ】

<b>ID</b>	isrid	対象割込みサービスルーチンの ID 番号
<b>ACVCT *</b>	p_acvct	アクセス許可ベクタを入れたパケットへのポインタ（静的 API を除く）

\*アクセス許可ベクタ (パケットの内容)

<b>ACPTN</b>	acptn1	通常操作 1 のアクセス許可パターン
<b>ACPTN</b>	acptn2	通常操作 2 のアクセス許可パターン
<b>ACPTN</b>	acptn3	管理操作のアクセス許可パターン
<b>ACPTN</b>	acptn4	参照操作のアクセス許可パターン

#### 【リターンパラメータ】

<b>ER</b>	ercd	正常終了 (E_OK) またはエラーコード
-----------	------	-----------------------

#### 【エラーコード】

<b>E_CTX</b>	コンテキストエラー <ul style="list-style-type: none"> <li>非タスクコンテキストからの呼び出し [ s] 【 NGKI3028】</li> <li>CPU ロック状態からの呼び出し [ s] 【 NGKI3029】</li> </ul>
<b>E_ID</b>	不正 ID 番号 <ul style="list-style-type: none"> <li>isrid が有効範囲外 [ s] 【 NGKI3030】</li> </ul>
<b>E_RSATR</b>	予約属性 <ul style="list-style-type: none"> <li>カーネルドメインの囲みの中に記述されていない [ S] 【 NGKI3031】</li> <li>対象割込みサービスルーチンが属するクラスの囲みの中に記述されていない [ SM] 【 NGKI3032】</li> </ul>
<b>E_NOEXS</b>	オブジェクト未登録 <ul style="list-style-type: none"> <li>対象割込みサービスルーチンが未登録 【 NGKI3033】</li> </ul>
<b>E_OACV</b>	オブジェクトアクセス違反 <ul style="list-style-type: none"> <li>対象割込みサービスルーチンに対する管理操作が許可されていない [ s] 【 NGKI3034】</li> </ul>
<b>E_MACV</b>	メモリアクセス違反 <ul style="list-style-type: none"> <li>p_acvct が指すメモリ領域への読み出しが許可されていない) [ s] 【 NGKI3035】</li> </ul>
<b>E_OBJ</b>	オブジェクト状態エラー <ul style="list-style-type: none"> <li>対象割込みサービスルーチンは静的 API で生成された [ s] 【 NGKI3036】</li> <li>対象割込みサービスルーチンに対してアクセス許可ベクタが設定済み [ S] 【 NGKI3037】</li> </ul>

#### 【機能】

isrid で指定した割込みサービスルーチン (対象割込みサービスルーチン) のアクセス許可ベクタ (4 つのアクセス許可パターンの組) を、各パラメータで指定した値に設定する 【 NGKI3038】。

静的 APIにおいては、isridはオブジェクト識別名、acptn1～acptn4は整数定数式パラメータである【NGKI3039】。

#### 【TOPPERS/HRP3 カーネルにおける規定】

HRP3 カーネルでは、SAC\_ISR をサポートしない【HRPS0162】。HRP3 カーネルの動的生成機能拡張パッケージでは、sac\_isr をサポートする【HRPS0209】。

#### 【未決定事項】

割込みサービスルーチンのアクセス許可ベクタを設けず、システム状態のアクセス許可ベクタでアクセス保護する方法も考えられる。

---

### del\_isr 割込みサービスルーチンの削除 [TD] 【NGKI3040】

#### 【C 言語 API】

ER ercd = del_isr(ID isrid)
-----------------------------

#### 【パラメータ】

ID	isrid	対象割込みサービスルーチンの ID 番号
----	-------	----------------------

#### 【リターンパラメータ】

ER	ercd	正常終了 (E_OK) またはエラーコード
----	------	-----------------------

#### 【エラーコード】

E_CTX	コンテキストエラー ● 非タスクコンテキストからの呼び出し【NGKI3041】 ● CPU ロック状態からの呼び出し【NGKI3042】
E_ID	不正 ID 番号 ● isrid が有効範囲外【NGKI3043】
E_NOEXS	オブジェクト未登録 ● 対象割込みサービスルーチンが未登録【NGKI3044】
E_OACV	オブジェクトアクセス違反 ● 対象割込みサービスルーチンに対する管理操作が許可されていない [P]【NGKI3045】
E_OBJ	オブジェクト状態エラー ● 対象割込みサービスルーチンは静的 API で生成された【NGKI3046】

## 【機能】

isrid で指定した割込みサービスルーチン（対象割込みサービスルーチン）を削除する。具体的な振舞いは以下の通り。

対象割込みサービスルーチンの登録が解除され、その割込みサービスルーチン ID が未使用の状態に戻される【 NGKI3047】。

## 【TOPPERS/ASP3 カーネルにおける規定】

ASP3 カーネルの動的生成機能拡張パッケージでは、`del_isr` をサポートする【 ASPS0198】。

## 【TOPPERS/HRP3 カーネルにおける規定】

HRP3 カーネルの動的生成機能拡張パッケージでは、`del_isr` をサポートする【 HRPS0210】。

---

ref\_isr      割込みサービスルーチンの状態参照 [T]

## 【C 言語 API】

```
ER ercd = ref_isr(ID isrid, T_RISR *pk_risr)
```

☆未完成

## 【TOPPERS/ASP カーネルにおける規定】

ASP カーネルでは、`ref_isr` をサポートしない。

## 【TOPPERS/FMP カーネルにおける規定】

FMP カーネルでは、`ref_isr` をサポートしない。

## 【TOPPERS/HRP2 カーネルにおける規定】

HRP2 カーネルでは、`ref_isr` をサポートしない。

## 【TOPPERS/SSP カーネルにおける規定】

SSP カーネルでは、`ref_isr` をサポートしない。

---

DEF\_INH      割込みハンドラの定義 [S] 【 NGKI3048】  
def\_inh      割込みハンドラの定義 [TD] 【 NGKI3049】

## 【静的 API】

```
DEF_INH(INHNO inhno, {ATR inhatr, INTHDR inthdr})
```

---

## 【C 言語 API】

ER ercd = def_inh(INHNO inhno, const T_DINH *pk_dinh)
---

### 【パラメータ】

<b>INHNO</b>	inhno	割込みハンドラ番号
<b>T_DINH *</b>	pk_dinh	割込みハンドラの定義情報を入れたパケットへのポインタ (静的 API を除く)

\*割込みハンドラの定義情報 (パケットの内容)

<b>ATR</b>	inhatr	割込みハンドラ属性
<b>INTHDR</b>	inthdr	割込みハンドラの先頭番地

### 【リターンパラメータ】

<b>ER</b>	ercd	正常終了 (E_OK) またはエラーコード
-----------	------	-----------------------

## 【エラーコード】

E_CTX	コンテキストエラー <ul style="list-style-type: none"> <li>● 非タスクコンテキストからの呼び出し [ s] 【 NGKI3050】</li> <li>● CPU ロック状態からの呼び出し [ s] 【 NGKI3051】</li> </ul>
E_RSATR	予約属性 <ul style="list-style-type: none"> <li>● inhatr が無効 【 NGKI3052】</li> <li>● 属するクラスの指定が有効範囲外 [ sM] 【 NGKI3053】</li> <li>● クラスの囲みの中に記述されていない [ SM] 【 NGKI3054】</li> <li>● その他の条件については機能の項を参照</li> </ul>
E_OACV	オブジェクトアクセス違反 <ul style="list-style-type: none"> <li>● inhno が有効範囲外 【 NGKI3055】</li> <li>● inthdr がプログラムの先頭番地として正しくない 【 NGKI3056】</li> <li>● その他の条件については機能の項を参照</li> </ul>
E_MACV	メモリアクセス違反 <ul style="list-style-type: none"> <li>● システム状態に対する管理操作が許可されていない [ sP] 【 NGKI3057】</li> </ul>
E_PAR	パラメータエラー <ul style="list-style-type: none"> <li>● pk_dinh が指すメモリ領域への読み出しが許可されていない [ sP] 【 NGKI3058】</li> </ul>
E_OBJ	オブジェクト状態エラー <ul style="list-style-type: none"> <li>● 条件については機能の項を参照</li> </ul>

## 【機能】

inhno で指定した割込みハンドラ番号（対象割込みハンドラ番号）に対して、各パラメータで指定した割込みハンドラの定義情報に従って、割込みハンドラを定義する【 NGKI3059】。ただし、def\_inhにおいて pk\_dinh を NULL にした場合には、対象割込みハンドラ番号に対する割込みハンドラの定義を解除する【 NGKI3060】。

静的 APIにおいては、inhno と inhatr は整数定数式パラメータ、inthdr は一般定数式パラメータである【 NGKI3061】。

割込みハンドラを定義する場合（DEF\_INH の場合および def\_inh において pk\_dinh を NULL 以外にした場合）には、次のエラーが検出される。

対象割込みハンドラ番号に対応する割込み要求ラインの属性が設定されていない場合には、E\_OBJ エラーとなる【 NGKI3062】。また、対象割込みハンドラ番号に対してすでに割込みハンドラが定義されている場合と、対象割込みハンドラ番号に対応する割込み番号を対象に割込みサービスルーチンが登録されている場合にも、E\_OBJ エラーとなる【 NGKI3063】。

ターゲット定義の拡張で、カーネル管理外の割込みに対しても割込みハンドラを定義できる場合には、次のエラーが検出される【NGKI3064】。カーネル管理外の割込みハンドラを対象として、`inhatr` に `TA_NONKERNEL` を指定しない場合には、`E_OBJ` エラーとなる【NGKI3065】。逆に、カーネル管理の割込みハンドラを対象として、`inhatr` に `TA_NONKERNEL` を指定した場合にも、`E_OBJ` エラーとなる【NGKI3066】。また、ターゲット定義でカーネル管理外に固定されている割込みハンドラがある場合には、それを対象割込みハンドラに指定して、`inhatr` に `TA_NONKERNEL` を指定しない場合には、`E_RSATR` エラーとなる【NGKI3067】。逆に、ターゲット定義でカーネル管理に固定されている割込みハンドラがある場合には、それを対象割込みハンドラに指定して、`inhatr` に `TA_NONKERNEL` を指定した場合には、`E_RSATR` エラーとなる【NGKI3068】。

保護機能対応カーネルにおいて、`DEF_INH` は、カーネルドメインの囲みの中に記述しなければならない。そうでない場合には、`E_RSATR` エラーとなる【NGKI3070】。また、`def_inh` で割込みハンドラを定義する場合には、割込みハンドラの属する保護ドメインを設定する必要はなく、割込みハンドラ属性に `TA_DOM(domid)` を指定した場合には `E_RSATR` エラーとなる【NGKI3071】。ただし、`TA_DOM(TDOM_SELF)` を指定した場合には、指定が無視され、`E_RSATR` エラーは検出されない【NGKI3072】。

マルチプロセッサ対応カーネルで、登録する割込みハンドラの属するクラスの初期割付けプロセッサが、その割込みが要求されるプロセッサでない場合には、`E_RSATR` エラーとなる【NGKI3073】。また、ターゲット定義で、割込みハンドラが属することができるクラスに制限がある場合がある【NGKI3074】。登録する割込みハンドラの属するクラスが、ターゲット定義の制限に合致しない場合にも、`E_RSATR` エラーとなる【NGKI3075】。

割込みハンドラの定義を解除する場合（`def_inh` において `pk_dinh` を `NULL` にした場合）で、対象割込みハンドラ番号に対して割込みハンドラが定義されていない場合には、`E_OBJ` エラーとなる【NGKI3076】。また、対象割込みハンドラ番号に対して定義された割込みハンドラが、静的 API で定義されたものである場合には、ターゲット定義で `E_OBJ` エラーとなる場合がある【NGKI3077】。

ターゲット定義で、対象割込みハンドラを定義（または定義解除）できない場合には、`E_PAR` エラーとなる【NGKI3078】。具体的には、マルチプロセッサ対応カーネルにおいて、`def_inh` を呼び出したタスクが割り付けられているプロセッサから、対象割込みハンドラを定義（または定義解除）できない場合が、これに該当する【NGKI3079】。

静的 API において、`inthdr` が不正である場合に `E_PAR` エラーが検出されるか否かは、ターゲット定義である【NGKI3080】。

#### 【μITRON4.0 仕様との関係】

`inthdr` のデータ型を `INTHDR` に変更した。

`def_inh` によって定義済みの割込みハンドラを再定義しようとした場合に、`E_OBJ` エラーとすることにした。割込みハンドラの定義を変更するには、一度定義を解除してから、再度定義する必要がある。

---

## dis\_int 割込みの禁止 [TI] 【 NGKI3555】

### 【C 言語 API】

```
ER ercd = dis_int(INTNO intno)
```

### 【パラメータ】

INTNO	intno	割込み番号
-------	-------	-------

### 【リターンパラメータ】

ER	ercd	正常終了 (E_OK) またはエラーコード
----	------	-----------------------

### 【エラーコード】

<code>E_NOSPT</code>	未サポートエラー ● 条件については機能の項を参照
<code>E_PAR</code>	パラメータエラー ● <code>intno</code> が有効範囲外 【 NGKI3083】 ● その他の条件については機能の項を参照
<code>E_OACV</code>	オブジェクトアクセス違反 ● システム状態に対する通常操作 2 が許可されていない [ P ] 【 NGKI3084】
<code>E_OBJ</code>	オブジェクト状態エラー ● 対象割込み要求ラインに対して割込み要求ライン属性が設定されていない 【 NGKI3085】

### 【機能】

`intno` で指定した割込み要求ライン（対象割込み要求ライン）の割込み要求禁止フラグをセットする 【 NGKI3086】。

ターゲット定義で、対象割込み要求ラインの割込み要求禁止フラグをセットできない場合には、`E_PAR` エラーとなる 【 NGKI3087】。具体的には、対象割込み要求ラインに対して割込み要求禁止フラグがサポートされていない場合や、マルチプロセッサ対応カーネルにおいて、`dis_int` を呼び出したタスクが割り付けられているプロセッサから、対象割込み要求ラインの割込み要求禁止フラグが操作できない場合が、これに該当する。

ターゲット定義で、割込み要求禁止フラグの振舞いが、この仕様の規定と異なる場合がある【NGKI3089】。特にマルチプロセッサ対応カーネルでは、あるプロセッサから `dis_int` を呼び出して割込み要求禁止フラグをセットしても、他のプロセッサに対しては割込みがマスクされない場合がある。

ターゲット定義で、`dis_int` がサポートされていない場合がある【NGKI3091】。

`dis_int` がサポートされている場合には、`TOPPERS_SUPPORT_DIS_INT` がマクロ定義される【NGKI3092】。サポートされていない場合に `dis_int` を呼び出すと、`E_NOSPT` エラーが返るか、リンク時にエラーとなる【NGKI3093】。

#### 【 $\mu$ ITRON4.0 仕様との関係】

$\mu$ ITRON4.0 仕様で実装定義としていた `intno` の意味を標準化した。

`dis_int` は、CPU ロック状態でも呼び出せるものとした。また、非タスクコンテキストからも呼び出せるものとした。

#### 【TOPPERS 新世代カーネル統合仕様との関係】

`dis_int` は、非タスクコンテキストからも呼び出せるものとした。

---

`ena_int` 割込みの許可 [TI] 【NGKI3556】

#### 【C 言語 API】

ER ercd = ena_int(INTNO intno)
--------------------------------

#### 【パラメータ】

INTNO	intno	割込み番号
-------	-------	-------

#### 【リターンパラメータ】

ER	ercd	正常終了 (E_OK) またはエラーコード
----	------	-----------------------

## 【エラーコード】

<b>E_NOSPT</b>	未サポートエラー ● 条件については機能の項を参照
<b>E_PAR</b>	パラメータエラー ● intno が有効範囲外 【 NGKI3096】 ● その他の条件については機能の項を参照
<b>E_OACV</b>	オブジェクトアクセス違反 ● システム状態に対する通常操作 2 が許可されていない [ P ] 【 NGKI3097】
<b>E_OBJ</b>	オブジェクト状態エラー ● 対象割込み要求ラインに対して割込み要求ライン属性が設定されていない 【 NGKI3098】

## 【機能】

intno で指定した割込み要求ライン（対象割込み要求ライン）の割込み要求禁止フラグをクリアする【 NGKI3099】.

ターゲット定義で、対象割込み要求ラインの割込み要求禁止フラグをクリアできない場合には、E\_PAR エラーとなる【 NGKI3100】. 具体的には、対象割込み要求ラインに対して割込み要求禁止フラグがサポートされていない場合や、マルチプロセッサ対応カーネルにおいて、ena\_int を呼び出したタスクが割り付けられているプロセッサから、対象割込み要求ラインの割込み要求禁止フラグが操作できない場合が、これに該当する。

ターゲット定義で、割込み要求禁止フラグの振舞いが、この仕様の規定と異なる場合がある【 NGKI3102】. 特にマルチプロセッサ対応カーネルでは、あるプロセッサから ena\_int を呼び出して割込み要求禁止フラグをクリアしても、他のプロセッサに対しては割込みがマスク解除されない場合がある。

ターゲット定義で、ena\_int がサポートされていない場合がある【 NGKI3104】.

ena\_int がサポートされている場合には、TOPPERS\_SUPPORT\_ENA\_INT がマクロ定義される【 NGKI3105】. サポートされていない場合に ena\_int を呼び出すと、E\_NOSPT エラーが返るか、リンク時にエラーとなる【 NGKI3106】.

## 【 $\mu$ ITRON4.0 仕様との関係】

$\mu$ ITRON4.0 仕様で実装定義としていた intno の意味を標準化した。

ena\_int は、CPU ロック状態でも呼び出せるものとした。また、非タスクコンテキストからも呼び出

---

せるものとした.

【TOPPERS 新世代カーネル統合仕様との関係】

ena\_int は、非タスクコンテキストからも呼び出せるものとした.

---

ref\_int 割込み要求ラインの参照 [T]

【C 言語 API】

ER ercd = ref_int(INTNO intno, T_RINT *pk_rint)
---

☆未完成

【TOPPERS/ASP3 カーネルにおける規定】

ASP3 カーネルでは、ref\_int をサポートしない.

【TOPPERS/FMP3 カーネルにおける規定】

FMP3 カーネルでは、ref\_int をサポートしない.

【TOPPERS/HRP3 カーネルにおける規定】

HRP3 カーネルでは、ref\_int をサポートしない.

【TOPPERS/SSP3 カーネルにおける規定】

SSP3 カーネルでは、ref\_int をサポートしない.

【 $\mu$ ITRON4.0 仕様との関係】

$\mu$ ITRON4.0 仕様に定義されていないサービスコールである.

---

chg\_ipm 割込み優先度マスクの変更 [T] 【NGKI3107】

【C 言語 API】

ER ercd = chg_ipm(PRI intpri)
-------------------------------

【パラメータ】

PRI	intpri	割込み優先度マスク
-----	--------	-----------

### 【リターンパラメータ】

ER	ercd	正常終了 (E_OK) またはエラーコード
----	------	-----------------------

### 【エラーコード】

E_CTX	コンテキストエラー ● 非タスクコンテキストからの呼び出し 【 NGKI3108】 ● CPU ロック状態からの呼び出し 【 NGKI3109】
E_PAR	パラメータエラー ● 条件については機能の項を参照
E_OACV	オブジェクトアクセス違反 ● システム状態に対する通常操作 2 が許可されていない [ P ] 【 NGKI3110】

### 【機能】

割込み優先度マスクを、 intpri で指定した値に変更する 【 NGKI3111】.

intpri は、 TMIN\_INTPRI 以上、 TIPM\_ENAALL 以下でなければならない。そうでない場合には、 E\_PAR エラーとなる 【 NGKI3113】。ただし、ターゲット定義の拡張として、 TMIN\_INTPRI よりも小さい値を指定できる場合がある 【 NGKI3114】。

### 【補足説明】

割込み優先度マスクを TIPM\_ENAALL に変更した場合、ディスパッチ保留状態が解除され、ディスパッチが起こる可能性がある。また、自タスクのタスク終了処理要求フラグがセットされていた場合には、自タスクが終了する可能性がある。

この場合、 chg\_ipm からはリターンしない。

保護機能対応カーネルにおいて、割込み優先度マスクを TIPM\_ENAALL に変更した場合、システム周期の切換えとタイムウィンドウの切換えの保留が解除され、システム周期の切換えとタイムウィンドウの切換えが起こる可能性がある。

### 【TOPPERS/SSP3 カーネルにおける規定】

SSP3 カーネルでは、 chg\_ipm をサポートしない 【 SSPS0143】。

### 【μITRON4.0 仕様との関係】

μITRON4.0 仕様では、サービスコールの名称およびパラメータの名称が実装定義となっているサービスコールである。

---

## get\_ipm 割込み優先度マスクの参照 [T] 【 NGKI3115】

### 【C 言語 API】

```
ER ercd = get_ipm(PRI *p_intpri)
```

### 【パラメータ】

PRI *	p_intpri	割込み優先度マスクを入れるメモリ領域へのポインタ
-------	----------	--------------------------

### 【リターンパラメータ】

ER	ercd	正常終了 (E_OK) またはエラーコード
PRI	intpri	割込み優先度マスク

### 【エラーコード】

E_CTX	コンテキストエラー ● 非タスクコンテキストからの呼び出し 【 NGKI3116】 ● CPU ロック状態からの呼び出し 【 NGKI3117】
E_OACV	オブジェクトアクセス違反 ● システム状態に対する参照操作が許可されていない [ P ] 【 NGKI3118】
E_MACV	メモリアクセス違反 ● p_intpri が指すメモリ領域への書き込みアクセスが許可されていない [ P ] 【 NGKI3119】

### 【機能】

割込み優先度マスクの現在値を参照する。参照した割込み優先度マスクは、p\_intpri が指すメモリ領域に返される 【 NGKI3120】。

### 【TOPPERS/SSP3 カーネルにおける規定】

SSP3 カーネルでは、get\_ipm をサポートしない 【 SSPS0144】。

### 【μITRON4.0 仕様との関係】

μITRON4.0 仕様では、サービスコールの名称およびパラメータの名称が実装定義となっているサービスコールである。

## 4.10. CPU 例外管理機能

CPU 例外ハンドラは、カーネルが実行を制御する処理単位である。CPU 例外ハンドラは、CPU 例外ハンドラ番号と呼ぶオブジェクト番号によって識別する【NGKI3121】。

保護機能対応カーネルにおいて、CPU 例外ハンドラは、カーネルドメインに属する【NGKI3122】。

CPU 例外ハンドラ属性に標準で指定できる属性はないが、ターゲットによっては、ターゲット定義の CPU 例外ハンドラ属性を指定できる場合がある【NGKI3123】。

ターゲット定義の CPU 例外ハンドラ属性として、次の属性を予約している【NGKI3124】。

TA_DIRECT	-	CPU 例外ハンドラを直接呼び出す
-----------	---	-------------------

C 言語による CPU 例外ハンドラの記述形式は次の通り【NGKI3125】。

```
void cpu_exception_handler(void *p_excinf)
{
    CPU 例外ハンドラ本体
}
```

p\_excinf には、CPU 例外の情報を記憶しているメモリ領域の先頭番地が渡される【NGKI3126】。これは、CPU 例外ハンドラ内で、CPU 例外発生時の状態を参照する際に必要となる。

### 【TOPPERS 新世代カーネル統合仕様との関係】

CPU 例外発生時のタスク例外処理保留状態を参照するサービスコール（xsns\_xpn）を廃止した。

---

DEF\_EXC      CPU 例外ハンドラの定義〔S〕【NGKI3127】  
def\_exc      CPU 例外ハンドラの定義〔TD〕【NGKI3128】

### 【静的 API】

```
DEF_EXC(EXCNO excno, {ATR excatr, EXCHDR exchdr })
```

### 【C 言語 API】

```
ER ercd = def_exc(EXCNO excno, const T_DEXC *pk_dexc)
```

### 【パラメータ】

<b>EXCNO</b>	excno	CPU例外ハンドラ番号
<b>T_DEXC *</b>	pk_dexc	CPU例外ハンドラの定義情報を入ったパケットへのポインタ（静的APIを除く）

\*CPU例外ハンドラの定義情報（パケットの内容）

<b>ATR</b>	excatr	CPU例外ハンドラ属性
<b>EXCHDR</b>	exchdr	CPU例外ハンドラの先頭番地

### 【リターンパラメータ】

<b>ER</b>	ercd	正常終了（E_OK）またはエラーコード
-----------	------	---------------------

### 【エラーコード】

<b>E_CTX</b>	コンテキストエラー <ul style="list-style-type: none"> <li>非タスクコンテキストからの呼び出し〔s〕【NGKI3129】</li> <li>CPUロック状態からの呼び出し〔s〕【NGKI3130】</li> </ul>
<b>E_RSATR</b>	予約属性 <ul style="list-style-type: none"> <li>excatrが無効【NGKI3131】</li> <li>属するクラスの指定が有効範囲外〔sM〕【NGKI3132】</li> <li>クラスの囲みの中に記述されていない〔SM〕【NGKI3133】</li> <li>その他の条件については機能の項を参照</li> </ul>
<b>E_PAR</b>	パラメータエラー <ul style="list-style-type: none"> <li>excnoが有効範囲外【NGKI3134】</li> <li>exchdrがプログラムの先頭番地として正しくない【NGKI3135】</li> </ul>
<b>E_OACV</b>	オブジェクトアクセス違反 <ul style="list-style-type: none"> <li>システム状態に対する管理操作が許可されていない〔sP〕【NGKI3136】</li> </ul>
<b>E_MACV</b>	メモリアクセス違反 <ul style="list-style-type: none"> <li>pk_dexcが指すメモリ領域への読み出しが許可されていない〔sP〕【NGKI3137】</li> </ul>
<b>E_OBJ</b>	オブジェクト状態エラー <ul style="list-style-type: none"> <li>条件については機能の項を参照</li> </ul>

### 【機能】

excnoで指定したCPU例外ハンドラ番号（対象CPU例外ハンドラ番号）に対して、各パラメータで指定したCPU例外ハンドラの定義情報に従って、CPU例外ハンドラを定義する【NGKI3138】。ただし、def\_excにおいてpk\_dexcをNULLにした場合には、対象CPU例外ハンドラ番号に対するCPU例外ハンドラの定義を解除する【NGKI3139】。

静的 APIにおいては、excno と excatr は整数定数式パラメータ、exchdr は一般定数式パラメータである【NGKI3140】。

CPU例外ハンドラを定義する場合（DEF\_EXCの場合およびdef\_excにおいてpk\_dexcをNULL以外にした場合）で、対象CPU例外ハンドラ番号に対してすでにCPU例外ハンドラが定義されている場合には、E\_OBJエラーとなる【NGKI3141】。

保護機能対応カーネルにおいて、DEF\_EXCは、カーネルドメインの囲みの中に記述しなければならない。そうでない場合には、E\_RSATRエラーとなる【NGKI3143】。また、def\_excでCPU例外ハンドラを定義する場合には、CPU例外ハンドラの属する保護ドメインを設定する必要はなく、CPU例外ハンドラ属性にTA\_DOM(domid)を指定した場合にはE\_RSATRエラーとなる【NGKI3144】。ただし、TA\_DOM(TDOM\_SELF)を指定した場合には、指定が無視され、E\_RSATRエラーは検出されない【NGKI3145】。

マルチプロセッサ対応カーネルで、登録するCPU例外ハンドラの属するクラスの初期割付けプロセッサが、そのCPU例外が発生するプロセッサでない場合には、E\_RSATRエラーとなる【NGKI3146】。

CPU例外ハンドラの定義を解除する場合（def\_excにおいてpk\_dexcをNULLにした場合）で、対象CPU例外ハンドラ番号に対してCPU例外ハンドラが定義されていない場合には、E\_OBJエラーとなる【NGKI3147】。また、対象CPU例外ハンドラ番号に対して定義されたCPU例外ハンドラが、静的APIで定義されたものである場合には、ターゲット定義でE\_OBJエラーとなる場合がある【NGKI3148】。

静的APIにおいて、exchdrが不正である場合にE\_PARエラーが検出されるか否かは、ターゲット定義である【NGKI3149】。

#### 【μITRON4.0仕様との関係】

def\_excによって、定義済みのCPU例外ハンドラを再定義しようとした場合に、E\_OBJエラーとすることにした。

---

xsns\_dpn CPU例外発生時のディスパッチ保留状態の参照〔TI〕【NGKI3150】

#### 【C言語API】

```
bool_t stat = xsns_dpn(void *p_excinf)
```

### 【パラメータ】

<b>void *</b>	p_excinf	PU例外の情報を記憶しているメモリ領域の先頭番地
---------------	----------	--------------------------

### 【リターンパラメータ】

<b>bool_t</b>	state	ディスパッチ保留状態
---------------	-------	------------

### 【機能】

CPU例外発生時のディスパッチ保留状態を参照する。具体的な振舞いは以下の通り。

実行中のCPU例外ハンドラの起動原因となったCPU例外が、カーネル管理外のCPU例外でなく、タスクコンテキストで発生し、CPU例外が発生した時の状態がディスパッチ保留状態でなかった場合にfalse、そうでない場合にtrueが返る【NGKI3151】。

保護機能対応のカーネルにおいて、sns\_dpnをタスクコンテキストから呼び出した場合には、trueが返る【NGKI3152】。

p\_excinfには、CPU例外ハンドラに渡されるp\_excinfパラメータをそのまま渡す【NGKI3153】。それ以外の値を渡した場合の動作は保証されない【NGKI3552】。

### 【使用方法】

sns\_dpnは、CPU例外ハンドラの中で、どのようなリカバリ処理が可能かを判別したい場合に使用する。sns\_dpnがfalseを返した場合（trueを返した場合ではないので注意すること）、非タスクコンテキスト用のサービスコールを用いてCPU例外を起こしたタスクよりも優先度の高いタスクを起動または待ち解除し、そのタスクでリカバリ処理を行うことができる。ただし、CPU例外を起こしたタスクが最高優先度の場合には、この方法でリカバリ処理を行うことはできない。

### 【使用上の注意】

sns\_dpnは、E\_CTXエラーを返すことがないために〔TI〕となっているが、CPU例外ハンドラから呼び出すためのものである。CPU例外ハンドラ以外から呼び出した場合や、p\_excinfに正しい値を渡さなかった場合、sns\_dpnが返す値は意味を持たない。

どちらの条件でtrueが返るか間違いやすいので注意すること。

### 【TOPPERS/SSP3カーネルにおける規定】

SSP3カーネルでは、sns\_dpnをサポートしない【SSPS0146】。

### 【μITRON4.0仕様との関係】

μITRON4.0仕様に定義されていないサービスコールである。

### 【仕様決定の理由】

保護機能対応のカーネルにおいては、`xsns_dpn` をユーザドメインから呼び出すことは禁止すべきである。ユーザドメインの実行中は、必ずタスクコンテキストであるため、`xsns_dpn` をタスクコンテキストから呼び出した場合に必ず `true` を返す仕様とすることで、`xsns_dpn` をユーザドメインから呼び出すことを実質的に禁止している。

## 4.11. 拡張サービスコール管理機能

拡張サービスコールは、非特権モードで実行される処理単位から、特権モードで実行すべきルーチンを呼び出すための機能である【NGKI3159】。特権モードで実行するルーチンを、拡張サービスコールと呼ぶ。拡張サービスコールは、特権モードで実行される処理単位からも呼び出すことができる【NGKI3160】。

保護機能対応カーネルにおいて、拡張サービスコールは、カーネルドメインに属する【NGKI3161】。拡張サービスコールは、それを呼び出す処理単位とは別の処理単位であり、拡張サービスコールからカーネルオブジェクトをアクセスする場合には、拡張サービスコールがアクセスの主体となる【NGKI3162】。そのため、拡張サービスコールからは、すべてのカーネルオブジェクトに対して、すべての種別のアクセスを行うことが許可される。

保護機能対応でないカーネルでは、非特権モードと特権モードの区別がないため、拡張サービスコール管理機能をサポートしない【NGKI3163】。

拡張サービスコール属性に指定できる属性はない【NGKI3686】。そのため拡張サービスコール属性には、`TA_NULL` を指定しなければならない【NGKI3687】。

C 言語による拡張サービスコールの記述形式は次の通り【NGKI3164】。

```
ER_UINT extended_svc(intptr_t par1, intptr_t par2, intptr_t par3,
                      intptr_t par4, intptr_t par5, ID edmid)
{
    拡張サービスコール本体
}
```

`edmid` には、拡張サービスコールを呼び出した処理単位が属する保護ドメインの ID 番号が渡される【NGKI3165】。すなわち、拡張サービスコールから呼び出した場合には `TDOM_KERNEL` (= -1) が、タスク本体（拡張サービスコールを除く）から呼び出した場合にはそのタスク（自タスク）の属する保護ドメイン ID が渡される。

---

par1～par5 には、拡張サービスコールに対するパラメータが渡される【 NGKI3166】。

拡張サービスコール管理機能に関するカーネル構成マクロは次の通り。

<b>TMAX_FNCD</b>	拡張サービスコールの機能番号の最大値(動的生成対応カーネルでは、登録できる拡張サービスコールの数に一致)【 NGKI3167】
------------------	---

【未決定事項】

動的生成対応カーネルにおいて TMAX\_FNCD を設定する方法については、現時点では未決定である。

【 $\mu$ ITRON4.0 仕様との関係】

この仕様では、拡張サービスコールに対するパラメータを、intptr\_t 型のパラメータ 5 個に固定した。

拡張サービスコールに、それを呼び出した処理単位が属する保護ドメインの ID 番号を渡す機能を追加した。

TMAX\_FNCD は、 $\mu$ ITRON4.0 仕様に規定されていないカーネル構成マクロである。

---

<b>DEF_SVC</b>	拡張サービスコールの定義【SP】【 NGKI3168】
<b>def_svc</b>	拡張サービスコールの定義【TPD】【 NGKI3169】

【静的 API】

DEF_SVC(FN fned, { ATR svcatr, EXTSVC extsvc, size_t stksz })
---

【C 言語 API】

ER ercd = def_svc(FN fned, const T_DSVC *pk_dsvc)
---

【パラメータ】

<b>FN</b>	fned	拡張サービスコールの機能コード
<b>T_DSVC *</b>	pk_dsvc	拡張サービスコールの定義情報を入ったパケットへのポインタ(静的 API を除く)

\*拡張サービスコールの定義情報（パケットの内容）

<b>ATR</b>	svctr	拡張サービスコール属性
<b>EXTSVC</b>	extsvc	拡張サービスコールの先頭番地
<b>size_t</b>	stksz	拡張サービスコールで使用するスタックサイズ

#### 【リターンパラメータ】

<b>ER</b>	ercd	正常終了（E_OK）またはエラーコード
-----------	------	---------------------

#### 【エラーコード】

<b>E_CTX</b>	コンテキストエラー <ul style="list-style-type: none"> <li>● 非タスクコンテキストからの呼び出し [ s] 【 NGKI3170】</li> <li>● CPU ロック状態からの呼び出し [ s] 【 NGKI3171】</li> </ul>
<b>E_RSATR</b>	予約属性 <ul style="list-style-type: none"> <li>● svctr が無効 【 NGKI3172】</li> <li>● その他の条件については機能の項を参照</li> </ul>
<b>E_PAR</b>	パラメータエラー <ul style="list-style-type: none"> <li>● fncl が 0 以下 【 NGKI3173】</li> <li>● fncl が TMAX_FNCD よりも大きい [ s] 【 NGKI3174】</li> <li>● extsvc がプログラムの先頭番地として正しくない 【 NGKI3175】</li> </ul>
<b>E_OACV</b>	オブジェクトアクセス違反 <ul style="list-style-type: none"> <li>● システム状態に対する管理操作が許可されていない [ s] 【 NGKI3176】</li> </ul>
<b>E_MACV</b>	メモリアクセス違反 <ul style="list-style-type: none"> <li>● pk_dsvc が指すメモリ領域への読み出しが許可されていない [ s] 【 NGKI3177】</li> </ul>
<b>E_OBJ</b>	オブジェクト状態エラー <ul style="list-style-type: none"> <li>● 条件については機能の項を参照</li> </ul>

#### 【機能】

fncl で指定した機能コード（対象機能コード）に対して、各パラメータで指定した拡張サービスコールの定義情報に従って、拡張サービスコールを定義する【 NGKI3178】。ただし、def\_svc において pk\_dsvc を NULL にした場合には、対象機能コードに対する拡張サービスコールの定義を解除する【 NGKI3179】。

静的 API においては、fncl, svctr, stksz は整数定数式パラメータ、svchdr は一般定数式パラメータである【 NGKI3180】。

拡張サービスコールを定義する場合（DEF\_SVC の場合および def\_svc において pk\_dsvc を NULL

---

以外にした場合) で、対象機能コードに対してすでに拡張サービスコールが定義されている場合には、**E\_OBJ** エラーとなる【NGKI3181】。

**DEF\_SVC** は、カーネルドメインの囲みの中に記述しなければならない。そうでない場合には、**E\_RSATR** エラーとなる【NGKI3183】。また、**def\_svc** で拡張サービスコールを定義する場合には、拡張サービスコールの属する保護ドメインを設定する必要はなく、拡張サービスコール属性に **TA\_DOM(domid)** を指定した場合には **E\_RSATR** エラーとなる【NGKI3184】。ただし、**TA\_DOM(TDOM\_SELF)**を指定した場合には、指定が無視され、**E\_RSATR** エラーは検出されない【NGKI3185】。

マルチプロセッサ対応カーネルでは、**DEF\_SVC** は、クラスの囲みの外に記述しなければならない。そうでない場合には、**E\_RSATR** エラーとなる【NGKI3187】。また、**def\_svc** で拡張サービスコールを定義する場合には、拡張サービスコールの属するクラスを設定する必要はなく、拡張サービスコール属性に **TA\_CLS(clsid)** を指定した場合には **E\_RSATR** エラーとなる【NGKI3188】。ただし、**TA\_CLS(TCLS\_SELF)**を指定した場合には、指定が無視され、**E\_RSATR** エラーは検出されない【NGKI3189】。

拡張サービスコールの定義を解除する場合（**def\_svc**において **pk\_dsvc** を **NULL** にした場合）で、対象機能コードに対して拡張サービスコールが定義されていない場合には、**E\_OBJ** エラーとなる【NGKI3190】。

#### 【μITRON4.0 仕様との関係】

拡張サービスコールの定義情報に、**stksz**（拡張サービスコールで使用するスタックサイズ）を追加した。

**extsvc** のデータ型を、**EXTSVC** に変更した。

---

### cal\_svc 拡張サービスコールの呼出し [TIP] 【NGKI3191】

#### 【C 言語 API】

```
ER_UINT ercd = cal_svc(FN fend, intptr_t par1, intptr_t par2,  
                        intptr_t par3, intptr_t par4, intptr_t par5)
```

## 【パラメータ】

<b>FN</b>	fncd	呼び出す拡張サービスコールの機能コード
<b>intptr_t</b>	par1	拡張サービスコールへの第 1 パラメータ
<b>intptr_t</b>	par2	拡張サービスコールへの第 2 パラメータ
<b>intptr_t</b>	par3	拡張サービスコールへの第 3 パラメータ
<b>intptr_t</b>	par4	拡張サービスコールへの第 4 パラメータ
<b>intptr_t</b>	par5	拡張サービスコールへの第 5 パラメータ

## 【リターンパラメータ】

<b>ER_UINT</b>	ercd	正常終了 (E_OK) またはエラーコード
----------------	------	-----------------------

## 【エラーコード】

<b>E_SYS</b>	システムエラー ● 条件については機能の項を参照
<b>E_RSFN</b>	予約機能コード ● fncd が 0 以下 【 NGKI3192】 ● fncd が TMAX_FNCD よりも大きい 【 NGKI3193】 ● fncd で指定した機能コードに対して拡張サービスコールが定義されていない 【 NGKI3194】
<b>E_NOMEM</b>	メモリ不足 ● 条件については機能の項を参照

\* その他、拡張サービスコールが返すエラーコードがそのまま返る。

## 【機能】

fncd で指定した機能コードの拡張サービスコールを、 par1, par2, …, par5 をパラメータとして呼び出し、拡張サービスコールの返値を返す 【 NGKI3195】.

また、タスクコンテキストから呼び出した場合には、次のエラーが検出される 【 NGKI3196】. スタック（ユーザタスクの場合はシステムスタック）の残り領域が、拡張サービスコールで使用するスタックサイズよりも小さい場合には、 E\_NOMEM エラーとなる 【 NGKI3197】. また、拡張サービスコールのネストレベルが上限 (=255) を超える場合には、 E\_SYS エラーが返る 【 NGKI3198】.

## 【 $\mu$ ITRON4.0 仕様との関係】

$\mu$ ITRON4.0 仕様では、 cal\_svc でカーネルのサービスコールを呼び出せるかどうかは実装定義しているが、この仕様では、カーネルのサービスコールを呼び出せないこととした.

拡張サービスコールが呼び出される時に、スタックの残り領域のサイズをチェックする機能を追加し

た.

拡張サービスコールに対するパラメータを、 intptr\_t 型のパラメータ 5 個に固定し、 cal\_svc から返るエラー（ E\_SYS, E\_RSFN, E\_NOMEM）について規定した.

#### 【仕様決定の理由】

パラメータの型と数を固定したのは、型チェックを厳密にできるようにし、パラメータをコンパイラやコーリングコンベンションによらずに正しく渡せるようにするためである.

### 4.12. 保護ドメイン管理機能

保護ドメイン管理機能は、保護機能対応カーネルにおいて、保護ドメイン、システム周期、システム動作モード、タイムウィンドウに関する設定を行うための機能である。保護機能対応でないカーネルでは、保護ドメイン管理機能をサポートしない【 NGKI5001】。

#### 〔システム動作モード〕

システム動作モードは、システムの動作状態に応じてタイムウィンドウの設定を変更できるようにするため、システムの動作状態を識別するためのカーネルオブジェクトである。システム動作モードは、システム動作モード ID と呼ぶ ID 番号によって識別する【 NGKI5002】。

各システム動作モードが持つ情報は次の通り【 NGKI5003】。

- システム動作モード属性
- 遷移先システム動作モード

システム動作モード属性には、次の属性を指定することができる【 NGKI5004】。

TA_INISOM	0x01U	初期システム動作モード
-----------	-------	-------------

TA\_INISOM を指定したシステム動作モードを、初期システム動作モードと呼ぶ。

TA\_INISOM を指定したシステム動作モードがない場合、システム周期停止モードが、初期システム動作モードとなる【 NGKI5005】。TA\_INISOM を指定したシステム動作モードが複数ある場合、コンフィギュレータが E\_OBJ エラーを報告する【 NGKI5006】。

遷移先システム動作モードは、次のシステム周期でどのシステム動作モードに遷移すべきであるかを示す【 NGKI5007】。

また、システム動作モードに関連して、カーネルが持つ情報は次の通り【 NGKI5008】。

- 現在のシステム動作モード
- 次のシステム周期での遷移先システム動作モード

現在のシステム動作モードは、カーネルの起動時に、初期システム周期動作モードに初期化される【NGKI5009】。

次のシステム周期での遷移先システム動作モードは、各システム周期の開始時に、現在のシステム動作モードに対して設定された遷移先システム動作モードに初期化される【NGKI5010】。なお、システム周期停止モードにおいては、次のシステム周期での遷移先システム動作モードは意味を持たない。

〔カーネル構成マクロ〕

保護ドメイン管理機能に関するカーネル構成マクロは次の通り。

<b>TMAX_TWDTIM</b>	タイムウィンドウの長さに指定できる最大値【NGKI5051】
--------------------	--------------------------------

【 $\mu$ ITRON4.0/PX仕様との関係】

$\mu$ ITRON4.0/PX仕様に規定されていない機能である。

【TOPPERS新世代カーネル統合仕様との関係】

保護ドメインに対する制限の設定以外は、TOPPERS新世代カーネル統合仕様に規定されていない機能である。

---

ACV\_DOM 保護ドメインのアクセス許可ベクタの設定〔SP〕【NGKI3752】  
sac\_dom 保護ドメインのアクセス許可ベクタの設定〔TPD〕【NGKI3753】

〔静的API〕

```
ACV_DOM({ ACPTN acptn1, ACPTN acptn2,  
          ACPTN acptn3, ACPTN acptn4 })
```

〔C言語API〕

```
ER ercd = sac_dom(ID domid, const ACVCT *p_acvct)
```

## 【パラメータ】

ID	domid	対象保護ドomain の ID 番号（sac_dom の場合）
ACVCT *	p_acvct	アクセス許可ベクタを入れたパケットへのポインタ（静的 API を除く）

\* アクセス許可ベクタ（パケットの内容）

ACPTN	acptn1	通常操作 1 のアクセス許可パターン
ACPTN	acptn2	通常操作 2 のアクセス許可パターン
ACPTN	acptn3	管理操作のアクセス許可パターン
ACPTN	acptn4	参照操作のアクセス許可パターン

## 【リターンパラメータ】

ER	ercd	正常終了（E_OK）またはエラーコード
----	------	---------------------

## 【エラーコード】

E_CTX	コンテキストエラー <ul style="list-style-type: none"> <li>非タスクコンテキストからの呼び出し [ s] 【 NGKI3754】</li> <li>CPU ロック状態からの呼び出し [ s] 【 NGKI3755】</li> </ul>
E_ID	不正 ID 番号 <ul style="list-style-type: none"> <li>domid が有効範囲外 [ s] 【 NGKI3756】</li> </ul>
E_RSATR	予約属性 <ul style="list-style-type: none"> <li>保護ドメインの囲みの中に記述されていない [ S] 【 NGKI3757】</li> <li>クラスの囲みの中に記述されている [ SM] 【 NGKI3758】</li> </ul>
E_OACV	オブジェクトアクセス違反 <ul style="list-style-type: none"> <li>対象保護ドメインに対する管理操作が許可されていない [ s] 【 NGKI3759】</li> </ul>
E_MACV	メモリアクセス違反 <ul style="list-style-type: none"> <li>p_acvct が指すメモリ領域への読み出しが許可されていない [ s] 【 NGKI3760】</li> </ul>
E_OBJ	オブジェクト状態エラー <ul style="list-style-type: none"> <li>保護ドメインのアクセス許可ベクタが設定済み [ S] 【 NGKI3761】</li> </ul>

## 【機能】

ACV\_DOMにおいてはそれを囲む保護ドメイン、sac\_domにおいては domid で指定した保護ドメイン（対象保護ドメイン）のアクセス許可ベクタ（4つのアクセス許可パターンの組）を、各パラメータで指定した値に設定する【 NGKI3762】。

静的 APIにおいては、acptn1～acptn4 は整数定数式パラメータである【 NGKI3763】。

---

### 【TOPPERS 新世代カーネル統合仕様との関係】

TOPPERS 新世代カーネル統合仕様に定義されていない静的 API およびサービスコールである。

---

LMT_DOM	保護ドメインに対する制限の設定〔SP〕【NGKI3441】
slt_dom	保護ドメインに対する制限の設定〔TPD〕【NGKI3743】

### 【静的 API】

LMT_DOM({ PRI mintpri })
--------------------------

### 【C 言語 API】

ER ercd = slt_dom(ID domid, const T_LDOM *pk_ldom)
--

### 【パラメータ】

<b>ID</b>	domid	制限を設定する保護ドメインの ID 番号 (slt_dom の場合)
<b>T_LDOM *</b>	pk_ldom	保護ドメインに対する制限の設定情報を入ったパケットへのポインタ (静的 API を除く)

\* 保護ドメインに対する制限の設定情報 (パケットの内容)

<b>PRI</b>	mintpri	指定できる最高のタスク優先度
------------	---------	----------------

### 【リターンパラメータ】

<b>ER</b>	ercd	正常終了 (E_OK) またはエラーコード
-----------	------	-----------------------

## 【エラーコード】

E_CTX	コンテキストエラー <ul style="list-style-type: none"> <li>● 非タスクコンテキストからの呼び出し [ s] 【 NGKI3744】</li> <li>● CPU ロック状態からの呼び出し [ s] 【 NGKI3745】</li> </ul>
E_ID	不正 ID 番号 <ul style="list-style-type: none"> <li>● domid が有効範囲外 [ s] 【 NGKI3746】</li> </ul>
E_RSATR	予約属性 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 保護ドメインの囲みの中に記述されていない [ NGKI3747】</li> <li>● クラスの囲みの中に記述されている [ M] 【 NGKI3443】</li> </ul>
E_OACV	オブジェクトアクセス違反 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 対象保護ドメインに対する管理操作が許可されていない [ s] 【 NGKI3748】</li> </ul>
E_MACV	メモリアクセス違反 <ul style="list-style-type: none"> <li>● pk_ldom が指すメモリ領域への読み出しが許可されていない [ s] 【 NGKI3749】</li> </ul>
E_OBJ	オブジェクト状態エラー <ul style="list-style-type: none"> <li>● 保護ドメインに対する制限が設定済み [ S] 【 NGKI3444】</li> </ul>
E_PAR	パラメータエラー <ul style="list-style-type: none"> <li>● mintpri が有効範囲外 [ NGKI3445】</li> </ul>

## 【機能】

LMT\_DOMにおいてはそれを囲む保護ドメイン, slt\_domにおいては domid で指定した保護ドメイン（対象保護ドメイン）に対する制限を、パラメータで指定した制限の設定情報に従って設定する【 NGKI3750】。

静的 APIにおいては、mintpri は整数定数式パラメータである【 NGKI3447】。

保護ドメインに対する制限を設定しないユーザドメインに対しては、指定できる最高のタスク優先度は TMIN\_TPRI+1 に設定される【 NGKI3448】。

## 【TOPPERS 新世代カーネル統合仕様との関係】

保護ドメインに対する制限の考え方を変更し、カーネルドメインに対しても制限を設定できることとした。slt\_dom は、TOPPERS 新世代カーネル統合仕様に定義されていないサービスコールである。

---

## DEF\_SCY システム周期の設定 [ SP] 【 NGKI5012】

【静的 API】

DEF_SCY({ RELTIM scyctim })
-----------------------------

【パラメータ】

RELTIM	scyctim	システム周期
--------	---------	--------

【エラーコード】

E_RSATR	予約属性 ● 保護ドメインの囲みの中に記述されている 【 NGKI5013】 ● クラスの囲みの中に記述されていない [ M] 【 NGKI5014】
E_PAR	パラメータエラー ● scyctim が有効範囲（0 より大きく TMAX_RELTIM 以下）外 【 NGKI5015】
E_OBJ	オブジェクト状態エラー ● システム周期が設定済み 【 NGKI5016】

【機能】

パラメータに従って、システム周期を設定する 【 NGKI5017】。

scyctim は整数定数式パラメータである 【 NGKI5018】。

システム周期を設定しない場合、時間のパーティショニングを行わない 【 NGKI5019】。

【 TOPPERS 新世代カーネル統合仕様との関係】

TOPPERS 新世代カーネル統合仕様に定義されていない静的 API である。

---

## CRE\_SOM システム動作モードの生成 [ SP] 【 NGKI5020】

【静的 API】

CRE_SOM(ID somid, { ATR somatr, ID nxtsom })
--

### 【パラメータ】

ID	somid	生成するシステム動作モードの ID 番号
----	-------	----------------------

### 【エラーコード】

E_RSATR	予約属性 ● somatr が無効【 NGKI5021】 ● 保護ドメインの囲みの中に記述されている【 NGKI5022】 ● クラスの囲みの中に記述されていない【 M】【 NGKI5033】
E_ID	不正 ID 番号 ● nxtsom が不正【 NGKI5024】
E_OBJ	オブジェクト状態エラー ● TA_INISOM 属性のシステム動作モードが設定済み【 NGKI5025】

### 【機能】

各パラメータで指定したシステム動作モードの生成情報に従って、システム動作モードを生成する【 NGKI5026】。

somid はオブジェクト識別名、 somatr は整数定数式パラメータ、 nxtsom は一般定数式パラメータである【 NGKI5027】。nxtsom の指定は、省略することができる【 NGKI5028】。指定を省略した場合、遷移先システム動作モードは、生成したシステム動作モード自身に設定される【 NGKI5029】。

システム周期が設定されていない場合、この静的 API は無視される【 NGKI5039】。

---

## chg\_som システム動作モードの変更【 TP】【 NGKI5030】

### 【C 言語 API】

```
ER ercd = chg_som(ID somid)
```

### 【パラメータ】

ID	somid	変更先のシステム動作モードの ID 番号
----	-------	----------------------

### 【リターンパラメータ】

ER	ercd	正常終了 (E_OK) またはエラーコード
----	------	-----------------------

## 【エラーコード】

E_CTX	コンテキストエラー ● 非タスクコンテキストからの呼び出し【 NGKI5031】 ● CPU ロック状態からの呼び出し【 NGKI5032】
E_ID	不正 ID 番号 ● somid が有効範囲外【 NGKI5033】
E_OACV	オブジェクトアクセス違反 ● システム状態に対する通常操作 1 が許可されていない【 NGKI5034】
E_OBJ	オブジェクト状態エラー ● システム周期が設定されていない【 NGKI5035】

## 【機能】

somid で指定したシステム動作モードに切り換える。具体的な振舞いは以下の通り。

次のシステム周期での遷移先システム動作モードを、 somid で指定したシステム動作モードに設定する【 NGKI5036】。すなわち、再度 chg\_som を呼び出さない限りは、現在のシステム周期の終了後に、 somid で指定したシステム動作モードに切り換わる。

ただし、現在のシステム動作モードがシステム周期停止モード（ TSOM\_STP）の場合には、 somid で指定したシステム動作モードに即座に切り換わる【 NGKI5037】。

somid に TSOM\_STP (= -1) を指定することもできる【 NGKI5038】。指定した場合、現在のシステム周期の終了後（現在のシステム動作モードがシステム周期停止モードの場合は、即座）に、システム周期停止モードに切り換わる。

---

## ATT\_TWD タイムウィンドウの登録 [ SP] 【 NGKI5040】

### 【静的 API】

```
ATT_TWD({ ID domid, ID somid, int_t twdord, PRCTIM twdlen })
```

## 【パラメータ】

\*タイムウィンドウの登録情報

<b>ID</b>	domid	割り当てる保護ドメインの ID 番号
<b>ID</b>	somid	登録対象のシステム動作モードの名称
<b>int_t</b>	twdord	システム周期内での順序
<b>PRCTIM</b>	twdlen	タイムウィンドウの長さ

## 【エラーコード】

<b>E_RSATR</b>	予約属性 ● 保護ドメインの囲みの中に記述されている【 NGKI5041】 ● クラスの囲みの中に記述されていない【 M】【 NGKI5042】
<b>E_ID</b>	不正 ID 番号 ● domid が有効範囲外【 NGKI5043】 ● somid が不正【 NGKI5044】
<b>E_PAR</b>	パラメータエラー ● twdlen が 0 以下, または TMAX_TWDTIM より大きい【 NGKI5045】 ● その他の条件については機能の項を参照

## 【機能】

各パラメータで指定したタイムウィンドウの登録情報に従って, タイムウィンドウを登録する【 NGKI5046】.

domid, twdodr, twdlen は整数定数式パラメータ, somid はオブジェクト識別名である【 NGKI5047】.

twdord は, somid で指定したシステム動作モードにおいて, 登録するタイムウィンドウのシステム周期内での順序を示す. 同じシステム動作モードに対して登録されたタイムウィンドウは, twdord が小さい順に配置される【 NGKI5048】.

twdord の値が同じタイムウィンドウが複数ある場合, その間の順序関係は, この仕様では規定しない.

somid で指定したシステム動作モードに対して, 登録したタイムウィンドウの合計の長さが, システム周期と同じかそれより長い場合には, E\_PAR エラーとなる【 NGKI5049】.

twdlen には, PRCTIM 型に格納できる任意の値を指定できるとは限らず, 指定できる値にターゲット定義の上限がある場合がある【 NGKI5050】. タイムウィンドウの長さに指定できる最大値は, 構成マクロ TMAX\_TWDTIM に定義されている【 NGKI5051】.

---

システム周期が設定されていない場合、この静的 API は無視される【 NGKI5052】。

#### 【使用上の注意】

somid には、タイムウィンドウの登録対象となるシステム動作モードの名称を記述しなければならない。システム動作モード ID を表す式を記述することはできない。

---

### 4.13. システム構成管理機能

システム構成管理機能には、非タスクコンテキスト用スタック領域や共有スタック領域を設定する機能、初期化ルーチンと終了処理ルーチンを登録する機能、カーネルのコンフィギュレーション情報やバージョン情報を参照する機能が含まれる。

非タスクコンテキスト用スタック領域は、非タスクコンテキストで実行される処理単位が用いるスタック領域である。

保護機能対応カーネルにおいて、非タスクコンテキスト用のスタック領域は、カーネルの用いるオブジェクト管理領域と同様に扱われる【 NGKI3199】。

初期化ルーチンは、カーネルが実行を制御する処理単位で、カーネルの動作開始の直前に、カーネル非動作状態で実行される【 NGKI3200】。

保護機能対応カーネルにおいて、初期化ルーチンは、カーネルドメインに属する【 NGKI3201】。初期化ルーチン属性に指定できる属性はない【 NGKI3202】。そのため初期化ルーチン属性には、TA\_NULL を指定しなければならない【 NGKI3203】。

C 言語による初期化ルーチンの記述形式は次の通り【 NGKI3204】。

```
void initialization_routine(intptr_t exinf)
{
    初期化ルーチン本体
}
```

exinf には、初期化ルーチンの拡張情報が渡される【 NGKI3205】。

終了処理ルーチンは、カーネルが実行を制御する処理単位で、カーネルの動作終了の直後に、カーネル非動作状態で実行される【 NGKI3206】。

---

保護機能対応カーネルにおいて、終了処理ルーチンは、カーネルドメインに属する【NGKI3207】。

終了処理ルーチン属性に指定できる属性はない【NGKI3208】。そのため終了処理ルーチン属性には、TA\_NULL を指定しなければならない【NGKI3209】。

C 言語による終了処理ルーチンの記述形式は次の通り【NGKI3210】。

```
void termination_routine(intptr_t exinf)
{
    終了処理ルーチン本体
}
```

exinf には、終了処理ルーチンの拡張情報が渡される【NGKI3211】。

#### 【 $\mu$ ITRON4.0 仕様との関係】

非タスクコンテキスト用スタック領域の設定、共有スタック領域の設定、終了処理ルーチンは、 $\mu$ ITRON4.0 仕様に規定されていない機能である。

---

### DEF\_ICS 非タスクコンテキスト用スタック領域の設定〔S〕【NGKI3212】

#### 【静的 API】

```
DEF_ICS({size_t istksz, STK_T *istk })
```

#### 【パラメータ】

\*非タスクコンテキスト用スタック領域の設定情報

<b>size_t</b>	istksz	非タスクコンテキスト用スタック領域のサイズ（バイト数）
<b>STK_T</b>	istk	非タスクコンテキスト用スタック領域の先頭番地

## 【エラーコード】

<b>E_RSATR</b>	予約属性 <ul style="list-style-type: none"> <li>● カーネルドメインの囲みの中に記述されていない [ P ] 【 NGKI3213】</li> <li>● クラスの囲みの中に記述されていない [ M ] 【 NGKI3214】</li> </ul>
<b>E_PAR</b>	パラメータエラー <ul style="list-style-type: none"> <li>● 条件については機能の項を参照</li> </ul>
<b>E_NOMEM</b>	メモリ不足 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 非タスクコンテキスト用スタック領域が確保できない【 NGKI3215】</li> </ul>
<b>E_OBJ</b>	オブジェクト状態エラー <ul style="list-style-type: none"> <li>● 非タスクコンテキスト用スタック領域が設定済み【 NGKI3216】</li> <li>● その他の条件については機能の項を参照</li> </ul>

## 【機能】

各パラメータで指定した非タスクコンテキスト用スタック領域の設定情報に従って、非タスクコンテキスト用スタック領域を設定する【 NGKI3217】。istksz に 0 以下の値を指定した時や、ターゲット定義の最小値よりも小さい値を指定した時には、 E\_PAR エラーとなる【 NGKI3254】。

istksz は整数定数式パラメータ、 istk は一般定数式パラメータである。コンフィギュレータは、静的 API のメモリ不足（ E\_NOMEM ）エラーを検出することができない【 NGKI3218】。

istk を NULL とした場合、 istksz で指定したサイズのスタック領域が、コンフィギュレータにより確保される【 NGKI3219】。istksz にターゲット定義の制約に合致しないサイズを指定した時には、ターゲット定義の制約に合致するように大きい方に丸めたサイズで確保される【 NGKI3220】。

istk に NULL 以外を指定した場合、 istk と istksz で指定したスタック領域は、アプリケーションで確保しておく必要がある【 NGKI3221】。スタック領域をアプリケーションで確保する方法については、「2.15.3 カーネル共通マクロ」の節を参照すること。その方法に従わず、 istk や istksz にターゲット定義の制約に合致しない先頭番地やサイズを指定した時には、 E\_PAR エラーとなる【 NGKI3222】。

保護機能対応カーネルでは、 istk と istksz で指定した非タスクコンテキスト用のスタック領域がカーネル専用のメモリオブジェクトに含まれない場合、 E\_OBJ エラーとなる【 NGKI3223】。

DEF\_ICS により非タスクコンテキスト用スタック領域を設定しない場合、ターゲット定義のデフォルトのサイズのスタック領域が、コンフィギュレータにより確保される【 NGKI3224】。

マルチプロセッサ対応カーネルでは、非タスクコンテキスト用スタック領域はプロセッサ毎に確保す

る必要がある【 NGKI3225】。DEF\_ICS により設定する非タスクコンテキスト用スタック領域は、DEF\_ICS の記述をその囲みの中に含むクラスの初期割付けプロセッサが使用する【 NGKI3226】。そのプロセッサに対してすでに非タスクコンテキスト用スタック領域が設定されている場合には、E\_OBJ エラーとなる【 NGKI3227】。

#### 【TOPPERS/SSP3 カーネルにおける規定】

SSP3 カーネルでは、itsk には NULL を指定しなくてはならず、その場合でも、コンフィギュレータは非タスクコンテキスト用のスタック領域を確保しない【 SSPS0149】。これは、SSP3 カーネルでは、すべての処理単位が共有スタック領域を使用し、非タスクコンテキストのみが用いるスタック領域を持たないためである。そのため、DEF\_ICS の役割は、非タスクコンテキストが用いるスタック領域のサイズを指定することのみとなる。itsk に NULL 以外を指定した場合には、E\_PAR エラーとなる【 SSPS0150】。

共有スタック領域の設定方法については、DEF\_STK の項を参照すること。

#### 【μITRON4.0 仕様との関係】

μITRON4.0 仕様に定義されていない静的 API である。

---

### DEF\_STK 共有スタック領域の設定 [ S] 【 NGKI3228】

#### 【静的 API】

```
DEF_STK({size_t stksz, STK_T *stk })
```

#### 【パラメータ】

\*共有スタック領域の設定情報

<b>size_t</b>	stksz	共有スタック領域のサイズ（バイト数）
<b>STK_T</b>	stk	共有スタック領域の先頭番地

#### 【エラーコード】

<b>E_RSATR</b>	予約属性 <ul style="list-style-type: none"><li>条件については機能の項を参照</li></ul>
<b>E_NOMEM</b>	メモリ不足 <ul style="list-style-type: none"><li>共有スタック領域が確保できない【 NGKI3229】</li></ul>
<b>E_OBJ</b>	オブジェクト状態エラー <ul style="list-style-type: none"><li>共有スタック領域が設定済み</li></ul>

### 【サポートするカーネル】

DEF\_STK は、TOPPERS/SSP3 カーネルのみがサポートする静的 API である。他のカーネルは、DEF\_STK をサポートしない【NGKI3230】。

### 【機能】

各パラメータで指定した共有スタック領域の設定情報に従って、共有スタック領域を設定する【NGKI3231】。stksz に 0 以下の値を指定した時や、ターゲット定義の最小値よりも小さい値を指定した時には、E\_PAR エラーとなる【NGKI3255】。

stksz は整数定数式パラメータ、stk は一般定数式パラメータである。コンフィギュレータは、静的 API のメモリ不足（E\_NOMEM）エラーを検出することができない【NGKI3232】。

stk を NULL とした場合、stksz で指定したサイズのスタック領域が、コンフィギュレータにより確保される【NGKI3233】。stksz にターゲット定義の制約に合致しないサイズを指定した時には、ターゲット定義の制約に合致するように大きい方に丸めたサイズで確保される【NGKI3234】。stk に NULL 以外を指定した場合、stk と stksz で指定したスタック領域は、アプリケーションで確保しておく必要がある【NGKI3235】。スタック領域をアプリケーションで確保する方法については、「2.15.3 カーネル共通マクロ」の節を参照すること。その方法に従わず、stk や stksz にターゲット定義の制約に合致しない先頭番地やサイズを指定した時には、E\_PAR エラーとなる【NGKI3236】。

コンフィギュレータは、各タスクのスタック領域のサイズと、非タスクコンテキスト用のスタック領域のサイズから、共有スタック領域に必要なサイズを計算する【NGKI3237】。DEF\_STK により共有スタック領域を設定しない場合、必要なサイズの共有スタック領域が、コンフィギュレータにより確保される【NGKI3238】。

stksz に指定したスタック領域のサイズが、共有スタック領域に必要なサイズよりも小さい場合、コンフィギュレータは警告メッセージを出力する【NGKI3239】。

### 【 $\mu$ ITRON4.0 仕様との関係】

$\mu$ ITRON4.0 仕様に定義されていない静的 API である。

---

## ATT\_INI 初期化ルーチンの登録 [ S] 【NGKI3240】

### 【静的 API】

ATT_INI({ ATR iniatr, intptr_t exinf, INIRTN inirtn })
--

## 【パラメータ】

\* 初期化ルーチンの追加情報

ATR	iniatr	初期化ルーチン属性
intptr_t	exinf	初期化ルーチンの拡張情報
INIRTN	inirtn	初期化ルーチンの先頭番地

## 【エラーコード】

E_RSATR	予約属性 ● iniatr が無効 【 NGKI3241】 ● カーネルドメインの囲みの中に記述されていない [ P ] 【 NGKI3242】
E_PAR	パラメータエラー ● inirtn がプログラムの先頭番地として正しくない 【 NGKI3243】

## 【機能】

各パラメータで指定した初期化ルーチンの登録情報に従って、初期化ルーチンを登録する【 NGKI3244】。

iniatr は整数定数式パラメータ、 exinf と inirtn は一般定数式パラメータである【 NGKI3245】。

inirtn が不正である場合に E\_PAR エラーが検出されるか否かは、ターゲット定義である【 NGKI3246】。

## 【補足説明】

マルチプロセッサ対応カーネルでは、クラスに属さないグローバル初期化ルーチンはマスタプロセッサで実行され、クラスに属するローカル初期化ルーチンはそのクラスの初期割付けプロセッサにより実行される。

## ATT\_TER 終了処理ルーチンの登録 [ S ] 【 NGKI3247】

## 【静的 API】

```
ATT_TER({ ATR teratr, intptr_t exinf, TERRTN terrtn })
```

## 【パラメータ】

\* 終了処理ルーチンの追加情報

<b>ATR</b>	teratr	終了処理ルーチン属性
<b>intptr_t</b>	exinf	終了処理ルーチンの拡張情報
<b>TERRTN</b>	terrtn	終了処理ルーチンの先頭番地

## 【エラーコード】

<b>E_RSATR</b>	予約属性 <ul style="list-style-type: none"><li>● teratr が無効 【 NGKI3248】</li><li>● カーネルドメインの囲みの中に記述されていない [ P] 【 NGKI3249】</li></ul>
<b>E_PAR</b>	パラメータエラー <ul style="list-style-type: none"><li>● terrtn がプログラムの先頭番地として正しくない 【 NGKI3250】</li></ul>

## 【機能】

各パラメータで指定した終了処理ルーチンの登録情報に従って、終了処理ルーチンを登録する【 NGKI3251】。

teratr は整数定数式パラメータ、 exinf と terrtn は一般定数式パラメータである【 NGKI3252】。

terrtn が不正である場合に E\_PAR エラーが検出されるか否かは、ターゲット定義である【 NGKI3253】。

## 【補足説明】

マルチプロセッサ対応カーネルでは、クラスに属さないグローバル終了処理ルーチンはマスタプロセッサで実行され、クラスに属するローカル終了処理ルーチンはそのクラスの初期割付けプロセッサにより実行される。

## 【μITRON4.0 仕様との関係】

μITRON4.0 仕様に定義されていない静的 API である。

---

ref\_cfg コンフィギュレーション情報の参照 [T]

## 【C 言語 API】

```
ER ercd = ref_cfg(T_RCFG *pk_rcfg)
```

☆未完成

---

**【TOPPERS/ASP3 カーネルにおける規定】**

ASP3 カーネルでは、`ref_cfg` をサポートしない。

**【TOPPERS/FMP3 カーネルにおける規定】**

FMP3 カーネルでは、`ref_cfg` をサポートしない。

**【TOPPERS/HRP3 カーネルにおける規定】**

HRP3 カーネルでは、`ref_cfg` をサポートしない。

**【TOPPERS/SSP3 カーネルにおける規定】**

SSP3 カーネルでは、`ref_cfg` をサポートしない。

---

**ref\_ver バージョン情報の参照 [T]**

**[C 言語 API]**

```
ER ercd = ref_ver(T_RVER *pk_rver)
```

☆未完成

**【TOPPERS/ASP3 カーネルにおける規定】**

ASP3 カーネルでは、`ref_ver` をサポートしない。

**【TOPPERS/FMP3 カーネルにおける規定】**

FMP3 カーネルでは、`ref_ver` をサポートしない。

**【TOPPERS/HRP3 カーネルにおける規定】**

HRP3 カーネルでは、`ref_ver` をサポートしない。

**【TOPPERS/SSP3 カーネルにおける規定】**

SSP3 カーネルでは、`ref_ver` をサポートしない。

## 5. リファレンス

### 5.1. サービスコール一覧

#### (1) タスク管理機能

ER_ID tskid = acre_tsk(const T_CTSK *pk_ctsk)	[ TD]
ER ercd = sac_tsk(ID tskid, const ACVCT *p_acvct)	[ TPD]
ER ercd = del_tsk(ID tskid)	[ TD]
ER ercd = act_tsk(ID tskid)	[ TI]
ER ercd = mact_tsk(ID tskid, ID prcid)	[ TIM]
ER_UINT actent = can_act(ID tskid)	[ T]
ER ercd = mig_tsk(ID tskid, ID prcid)	[ TM]
ER ercd = get_tst(ID tskid, STAT *p_tskstat)	[ T]
ER ercd = chg_pri(ID tskid, PRI tskpri)	[ T]
ER ercd = get_pri(ID tskid, PRI *p_tskpri)	[ T]
ER ercd = chg_spr(ID tskid, uint_t subpri)	[ T]
ER ercd = get_inf(intptr_t *p_exinf)	[ T]
ER ercd = ref_tsk(ID tskid, T_RTSK *pk_rtsk)	[ T]

#### (2) タスク付属同期機能

ER ercd = slp_tsk()	[ T]
ER ercd = tslp_tsk(TMO tmout)	[ T]
ER ercd = wup_tsk(ID tskid)	[ TI]
ER_UINT wupcnt = can_wup(ID tskid)	[ T]
ER ercd = rel_wai(ID tskid)	[ TI]
ER ercd = sus_tsk(ID tskid)	[ T]
ER ercd = rsm_tsk(ID tskid)	[ T]
ER ercd = dly_tsk(RELTIM dlytim)	[ T]

#### (3) タスク終了機能

ER ercd = ext_tsk()	[ T]
ER ercd = ras_ter(ID tskid)	[ T]
ER ercd = dis_ter()	[ T]
ER ercd = ena_ter()	[ T]
bool_t state = sns_ter()	[ TI]
ER ercd = ter_tsk(ID tskid)	[ T]

---

(4) 同期・通信機能

- セマフォ

ER_ID semid = acre_sem(const T_CSEM *pk_csem)	[ TD]
ER ercd = sac_sem(ID semid, const ACVCT *p_acvct)	[TPD]
ER ercd = del_sem(ID semid)	[ TD]
ER ercd = sig_sem(ID semid)	[ TI]
ER ercd = wai_sem(ID semid)	[ T]
ER ercd = pol_sem(ID semid)	[ T]
ER ercd = twai_sem(ID semid, TMO tmout)	[ T]
ER ercd = ini_sem(ID semid)	[ T]
ER ercd = ref_sem(ID semid, T_RSEM *pk_rsem)	[ T]

- イベントフラグ

ER_ID flgid = acre_flg(const T_CFLG *pk_cflg)	[ TD]
ER ercd = sac_flg(ID flgid, const ACVCT *p_acvct)	[TPD]
ER ercd = del_flg(ID flgid)	[ TD]
ER ercd = set_flg(ID flgid, FLGPTN setptn)	[ TI]
ER ercd = clr_flg(ID flgid, FLGPTN clrptn)	[ T]
ER ercd = wai_flg(ID flgid, FLGPTN waiptn, MODE wfmode, FLGPTN *p_flgptn)	[ T]
ER ercd = pol_flg(ID flgid, FLGPTN waiptn, MODE wfmode, FLGPTN *p_flgptn)	[ T]
ER ercd = twai_flg(ID flgid, FLGPTN waiptn, MODE wfmode, FLGPTN *p_flgptn, TMO tmout)	[ T]
ER ercd = ini_flg(ID flgid)	[ T]
ER ercd = ref_flg(ID flgid, T_RFLG *pk_rflg)	[ T]

- データキュー

ER_ID dtqid = acre_dtq(const T_CDTQ *pk_cdtq)	[ TD]
ER ercd = sac_dtq(ID dtqid, const ACVCT *p_acvct)	[TPD]
ER ercd = del_dtq(ID dtqid)	[ TD]
ER ercd = snd_dtq(ID dtqid, intptr_t data)	[ T]
ER ercd = psnd_dtq(ID dtqid, intptr_t data)	[ TI]
ER ercd = tsnd_dtq(ID dtqid, intptr_t data, TMO tmout)	[ T]
ER ercd = fsnd_dtq(ID dtqid, intptr_t data)	[ TI]
ER ercd = recv_dtq(ID dtqid, intptr_t *p_data)	[ T]
ER ercd = prev_dtq(ID dtqid, intptr_t *p_data)	[ T]
ER ercd = trcv_dtq(ID dtqid, intptr_t *p_data, TMO tmout)	[ T]

---

ER ercd = ini\_dtq(ID dtqid) [ T]  
ER ercd = ref\_dtq(ID dtqid, T\_RDTQ \*pk\_rdtq) [ T]

● 優先度データキュー

ER\_ID pdqid = acre\_pdq(const T\_CPDQ \*pk\_cpdq) [ TD]  
ER ercd = sac\_pdq(ID pdqid, const ACVCT \*p\_acvct) [ TPD]  
ER ercd = del\_pdq(ID pdqid) [ TD]  
ER ercd = snd\_pdq(ID pdqid, intptr\_t data, PRI datapri) [ T]  
ER ercd = psnd\_pdq(ID pdqid, intptr\_t data, PRI datapri) [ TI]  
ER ercd = tsnd\_pdq(ID pdqid, intptr\_t data,  
                  PRI datapri, TMO tmout) [ T]  
ER ercd = rcv\_pdq(ID pdqid, intptr\_t \*p\_data, PRI \*p\_datapri) [ T]  
ER ercd = prcv\_pdq(ID pdqid, intptr\_t \*p\_data, PRI \*p\_datapri) [ T]  
ER ercd = trcv\_pdq(ID pdqid, intptr\_t \*p\_data,  
                  PRI \*p\_datapri, TMO tmout) [ T]  
ER ercd = ini\_pdq(ID pdqid) [ T]  
ER ercd = ref\_pdq(ID pdqid, T\_RPDQ \*pk\_rpdq) [ T]

● ミューテックス

ER\_ID mtxid = acre\_mtx(const T\_CMTX \*pk\_cmtx) [ TD]  
ER ercd = sac\_mtx(ID mtxid, const ACVCT \*p\_acvct) [ TPD]  
ER ercd = del\_mtx(ID mtxid) [ TD]  
ER ercd = loc\_mtx(ID mtxid) [ T]  
ER ercd = ploc\_mtx(ID mtxid) [ T]  
ER ercd = tloc\_mtx(ID mtxid, TMO tmout) [ T]  
ER ercd = unl\_mtx(ID mtxid) [ T]  
ER ercd = ini\_mtx(ID mtxid) [ T]  
ER ercd = ref\_mtx(ID mtxid, T\_RMTX \*pk\_rmtx) [ T]

- メッセージバッファ
    - ER\_ID mbfid = acre\_mbf(const T\_CMBF \*pk\_cmbf) [ TD]
    - ER ercd = sac\_mbf(ID mbfid, const ACVCT \*p\_acvct) [ TPD]
    - ER ercd = del\_mbf(ID mbfid) [ TD]
    - ER ercd = snd\_mbf(ID mbfid, const void \*msg, uint\_t msgsz) [ T]
    - ER ercd = psnd\_mbf(ID mbfid, const void \*msg, uint\_t msgsz) [ T]
    - ER ercd = tsnd\_mbf(ID mbfid, const void \*msg, uint\_t msgsz, TMO tmout) [ T]
    - ER\_UINT msgsz = recv\_mbf(ID mbfid, void \*msg) [ T]
    - ER\_UINT msgsz = prev\_mbf(ID mbfid, void \*msg) [ T]
    - ER\_UINT msgsz = trcv\_mbf(ID mbfid, void \*msg, TMO tmout) [ T]
    - ER ercd = ini\_mbf(ID mbfid) [ T]
    - ER ercd = ref\_mbf(ID mbfid, T\_RMBF \*pk\_rmbf) [ T]
  - スピンロック
    - ER\_ID spnid = acre\_spn(const T\_CSPN \*pk\_cspn) [ TMD]
    - ER ercd = sac\_spn(ID spnid, const ACVCT \*p\_acvct) [ TPMD]
    - ER ercd = del\_spn(ID spnid) [ TMD]
    - ER ercd = loc\_spn(ID spnid) [ TIM]
    - ER ercd = try\_spn(ID spnid) [ TIM]
    - ER ercd = unl\_spn(ID spnid) [ TIM]
    - ER ercd = ref\_spn(ID spnid, T\_RSPN \*pk\_rspn) [ TM]
- (5) メモリプール管理機能
- 固定長メモリプール
    - ER\_ID mpfid = acre\_mpf(const T\_CMPF \*pk\_cmpf) [ TD]
    - ER ercd = sac\_mpf(ID mpfid, const ACVCT \*p\_acvct) [ TPD]
    - ER ercd = del\_mpf(ID mpfid) [ TD]
    - ER ercd = get\_mpf(ID mpfid, void \*\*p\_blk) [ T]
    - ER ercd = pget\_mpf(ID mpfid, void \*\*p\_blk) [ T]
    - ER ercd = tget\_mpf(ID mpfid, void \*\*p\_blk, TMO tmout) [ T]
    - ER ercd = rel\_mpf(ID mpfid, void \*blk) [ T]

---

(6) 時間管理機能

- システム時刻管理

ER ercd = set_tim(SYSTIM systim)	[ T]
ER ercd = get_tim(SYSTIM *p_systim)	[ T]
ER ercd = adj_tim(int32_t adjtim)	[ T]
ER ercd = set_dft(int32_t drift)	[ T]
HRTCNT hrtcnt = fch_hrt()	[ TI]

- 周期通知

ER_ID cycid = acre_cyc(const T_CCYC *pk_ccyc)	[ TD]
ER ercd = sac_cyc(ID cycid, const ACVCT *p_acvct)	[ TPD]
ER ercd = del_cyc(ID cycid)	[ TD]
ER ercd = sta_cyc(ID cycid)	[ T]
ER ercd = msta_cyc(ID cycid, ID prcid)	[ TM]
ER ercd = stp_cyc(ID cycid)	[ T]
ER ercd = ref_cyc(ID cycid, T_RCYC *pk_rcyc)	[ T]

- アラーム通知

ER_ID almid = acre_alm(const T_CALM *pk_calm)	[ TD]
ER ercd = sac_alm(ID almid, const ACVCT *p_acvct)	[ TPD]
ER ercd = del_alm(ID almid)	[ TD]
ER ercd = sta_alm(ID almid, RELTIM almtim)	[ TI]
ER ercd = msta_alm(ID almid, RELTIM almtim, ID prcid)	[ TIM]
ER ercd = stp_alm(ID almid)	[ TI]
ER ercd = ref_alm(ID almid, T_RALM *pk_ralm)	[ T]

- オーバランハンドラ

ER ercd = def_ovr(const T_DOVR *pk_dovr)	[TD]
ER ercd = sta_ovr(ID tskid, OVRTIM ovrtim)	[ TI]
ER ercd = stp_ovr(ID tskid)	[ TI]
ER ercd = ref_ovr(ID tskid, T_ROVR *pk_rovr)	[T]

(7)	システム状態管理機能	
	ER ercd = sac_sys(const ACVCT *p_acvct)	[ TPD]
	ER ercd = rot_rdq(PRI tskpri)	[ TI]
	ER ercd = mrot_rdq(ID schedid, PRI tskpri)	[ TIP   TIM]
	ER ercd = get_tid(ID *p_tskid)	[ TI]
	ER ercd = get_did(ID *p_domid)	[ TP]
	ER ercd = get_pid(ID *p_prcid)	[ TIM]
	ER ercd = get_lod(PRI tskpri, uint_t *p_load)	[ T]
	ER ercd = mget_lod(ID schedid, PRI tskpri, uint_t *p_load)	[ TP   TM]
	ER ercd = get_nth(PRI tskpri, uint_t nth, ID *p_tskid)	[ T]
	ER ercd = mget_nth(ID schedid, PRI tskpri, uint_t nth, ID *p_tskid)	[ TP   TM]
	ER ercd = loc_cpu()	[ TI]
	ER ercd = unl_cpu()	[ TI]
	ER ercd = dis_dsp()	[ T]
	ER ercd = ena_dsp()	[ T]
	bool_t state = sns_ctx()	[ TI]
	bool_t state = sns_loc()	[ TI]
	bool_t state = sns_dsp()	[ TI]
	bool_t state = sns_dpn()	[ TI]
	bool_t state = sns_ker()	[ TI]
	ER ercd = ext_ker()	[ TI]
	ER ercd = ref_sys(T_RSYS *pk_rsys)	[ T]
(8)	メモリオブジェクト管理機能	
	ER ercd = att_mem(const T_AMEM *pk_amem)	[ TPD]
	ER ercd = att_pma(const T_AMEM *pk_apma)	[ TPD]
	ER ercd = sac_mem(const void *base, const ACVCT *p_acvct)	[ TPD]
	ER ercd = det_mem(const void *base)	[ TPD]
	ER ercd = prb_mem(const void *base, size_t size, ID tskid, MODE pmmode)	[TP]
	ER ercd = ref_mem(const void *base, T_RMEM *pk_rmem)	[ TP]

(9)	割込み管理機能	
	ER ercd = cfg_int(INTNO intno, const T_CINT *pk_cint)	[ TD]
	ER_ID isrid = acre_isr(const T_CISR *pk_cisr)	[ TD]
	ER ercd = sac_isr(ID isrid, const ACVCT *p_acvct)	[ TPD]
	ER ercd = del_isr(ID isrid)	[ TD]
	ER ercd = ref_isr(ID isrid, T_RISR *pk_risr)	[ T]
	ER ercd = def_inh(INHNO inhno, const T_DINH *pk_dinh)	[ TD]
	ER ercd = dis_int(INTNO intno)	[ TI]
	ER ercd = ena_int(INTNO intno)	[ TI]
	ER ercd = ref_int(INTNO intno, T_RINT *pk_rint)	[ T]
	ER ercd = chg_ipm(PRI intpri)	[ T]
	ER ercd = get_ipm(PRI *p_intpri)	[T]
(10)	CPU 例外管理機能	
	ER ercd = def_exc(EXCNO excno, const T_DEXC *pk_dexc)	[ TD]
	bool_t stat = xsns_dpn(void *p_excnf)	[ TI]
(11)	拡張サービスコール管理機能	
	ER ercd = def_svc(FN fncl, const T_DSVC *pk_dsvc)	[ TPD]
	ER_UINT ercd = cal_svc(FN fncl, intptr_t par1, intptr_t par2, intptr_t par3, intptr_t par4, intptr_t par5)	[TIP]
(12)	保護ドメイン管理機能	
	ER ercd = sac_dom(ID domid, const ACVCT *p_acvct)	[ TPD]
	ER ercd = slt_dom(ID domid, const T_LDOM *pk_ldom)	[ TPD]
	ER ercd = chg_som(ID somid)	[ TP]
(13)	システム構成管理機能	
	ER ercd = ref_cfg(T_RCFG *pk_rcfg)	[T]
	ER ercd = ref_ver(T_RVER *pk_rver)	[T]

## 5.2. 静的 API 一覧

- (1) タスク管理機能  
 \* 保護機能対応でないカーネルの場合

CRE_TSK(ID tskid, { ATR tskatr, intptr_t exinf, TASK task, PRI itskpri, size_t stksz, STK_T *stk })	[S]
--	-----

\* 保護機能対応カーネルの場合

CRE_TSK(ID tskid, { ATR tskatr, intptr_t exinf, TASK task, [ SP] PRI itskpri, size_t stksz, STK_T *stk, size_t sstksz, STK_T *sstk })	[S]
---	-----

※ sstksz および sstk の記述は省略することができる。

AID_TSK(uint_t notsk)	[SD]
-----------------------	------

SAC_TSK(ID tskid, { ACPTN acptn1, ACPTN acptn2, ACPTN acptn3, ACPTN acptn4 })	[SP]
--	------

DEF_EPR(ID tskid, { PRI exepri })	[S]
-----------------------------------	-----

(2) タスク付属同期機能

なし

(3) タスク終了機能

なし

(4) 同期・通信機能

- セマフォ

CRE_SEM(ID semid, { ATR sematr, uint_t isement, uint_t maxsem })	[S]
--	-----

AID_SEM(uint_t nosem)	[SD]
-----------------------	------

SAC_SEM(ID semid, { ACPTN acptn1, ACPTN acptn2, ACPTN acptn3, ACPTN acptn4 })	[SP]
--	------

- イベントフラグ

CRE_FLG(ID flgid, { ATR flgatr, FLGPTN iflgptn })	[S]
---	-----

AID_FLG(uint_t noflg)	[SD]
-----------------------	------

SAC_FLG(ID flgid, { ACPTN acptn1, ACPTN acptn2, ACPTN acptn3, ACPTN acptn4 })	[SP]
--	------

- データキュー

CRE_DTQ(ID dtqid, { ATR dtqatr, uint_t dtqcnt, void *dtqmb })	[S]
---	-----

AID_DTQ(uint_t nodtq)	[SD]
-----------------------	------

SAC_DTQ(ID dtqid, { ACPTN acptn1, ACPTN acptn2, ACPTN acptn3, ACPTN acptn4 })	[SP]
--	------

- 優先度データキュー

CRE_PDQ(ID pdqid, { ATR pdqatr, uint_t pdqcnt, PRI maxdpri, void *pdqmb })	[S]
---	-----

AID_PDQ(uint_t noppdq)	[SD]
------------------------	------

SAC_PDQ(ID pdqid, { ACPTN acptn1, ACPTN acptn2, ACPTN acptn3, ACPTN acptn4 })	[SP]
--	------

- ミューテックス

CRE mtx(ID mtxid, { ATR mtxatr, PRI ceilpri })	[S]
--	-----

AID_MTX(uint_t nomtx)	[SD]
-----------------------	------

SAC_MTX(ID mtxid, { ACPTN acptn1, ACPTN acptn2, ACPTN acptn3, ACPTN acptn4 })	[SP]
--	------

- メッセージバッファ

CRE_MBF(ID mbfid, { ATR mbfatr, uint_t maxmsz, size_t mbfsz, void *mbfmb })	[ S ]
--	-------

AID_MBF(uint_t nombf)	[ SD ]
-----------------------	--------

SAC_MBF(ID mbfid, { ACPTN acptn1, ACPTN acptn2, ACPTN acptn3, ACPTN acptn4 })	[ SP ]
--	--------

- スピノロック

CRE_SPN(ID spnid, { ATR spnatr })	[ SM ]
-----------------------------------	--------

AID_SPN(uint_t nospn)	[SMD]
SAC_SPN(ID spnid, { ACPTN acptn1, ACPTN acptn2, ACPTN acptn3, ACPTN acptn4 })	[SPM]
(5) メモリプール管理機能	
● 固定長メモリプール	
CRE_MPF(ID mpfid, { ATR mpfatr, uint_t blkcnt, uint_t blksz, MPF_T *mpf, void *mpfmb })	[S]
AID_MPF(uint_t nompf)	[SD]
SAC_MPF(ID mpfid, { ACPTN acptn1, ACPTN acptn2, ACPTN acptn3, ACPTN acptn4 })	[SP]
(6) 時間管理機能	
● 周期通知	
CRE_CYC(ID cycid, { ATR cycatr, <通知方法の指定>, RELTIM cyctim, RELTIM cycphs })	[S]
AID_CYC(uint_t nocyc)	[SD]
SAC_CYC(ID cycid, { ACPTN acptn1, ACPTN acptn2, ACPTN acptn3, ACPTN acptn4 })	[SP]
● アラーム通知	
CRE_ALM(ID almid, { ATR almatr, <通知方法の指定> })	[S]
AID_ALM(uint_t noalm)	[SD]
SAC_ALM(ID almid, { ACPTN acptn1, ACPTN acptn2, ACPTN acptn3, ACPTN acptn4 })	[SP]
● オーバランハンドラ	
DEF_OVR({ ATR ovratr, OVRHDR ovrhdr })	[S]

(7) システム状態管理機能

SAC_SYS({ ACPTN acptn1, ACPTN acptn2, ACPTN acptn3, ACPTN acptn4 })	[SP]
--	------

ENA_SPR(PRI tskpri)	[S]
---------------------	-----

(8) メモリオブジェクト管理機能

ATT_REG("メモリリージョン名", { ATR regattr, void *base, size_t size })	[SP]
--	------

DEF_SRG("標準 ROM リージョン名", "標準 RAM リージョン名")	[SP]
---	------

ATT_SEC("セクション名", { ATR mematr, "メモリリージョン名" })	[SP]
--	------

ATA_SEC("セクション名", { ATR mematr, "メモリリージョン名" }, { ACPTN acptn1, ACPTN acptn2, ACPTN acptn3, ACPTN acptn4 })	[SP]
---	------

LNK_SEC("セクション名", { "メモリリージョン名" })	[SP]
------------------------------------	------

ATT_MOD("オブジェクトモジュール名")	[SP]
-------------------------	------

ATA_MOD("オブジェクトモジュール名", { ACPTN acptn1, ACPTN acptn2, ACPTN acptn3, ACPTN acptn4 })	[SP]
--	------

ATT_MEM({ ATR mematr, void *base, size_t size })	[SP]
--	------

ATA_MEM({ ATR mematr, void *base, size_t size }, { ACPTN acptn1, ACPTN acptn2, ACPTN acptn3, ACPTN acptn4 })	[SP]
---	------

ATT_PMA({ ATR mematr, void *base, size_t size, void *paddr })	[SP]
---	------

ATA_PMA({ ATR mematr, void *base, size_t size, void *paddr }, { ACPTN acptn1, ACPTN acptn2, ACPTN acptn3, ACPTN acptn4 })	[SP]
--	------

(9) 割込み管理機能

CFG_INT(INTNO intno, { ATR intatr, PRI intpri })	[S]
--	-----

	CRE_ISR(ID isrid, { ATR isratr, intptr_t exinf, INTNO intno, ISR isr, PRI isrpri })	[SP]
	AID_ISR(uint_t noISR)	[SD]
	SAC_ISR(ID isrid, { ACPTN acptn1, ACPTN acptn2, ACPTN acptn3, ACPTN acptn4 })	[SP]
	DEF_INH(INHNO inhno, { ATR inhatr, INTHDR inthdr })	[S]
(10)	CPU 例外管理機能	
	DEF_EXC(EXCNO excno, { ATR excatr, EXCHDR exchdr })	[S]
(11)	拡張サービスコール管理機能	
	DEF_SVC(FN fncl, { ATR svcatr, EXTSVC svrcrn, size_t stksz })	[SP]
(12)	保護ドメイン管理機能	
	ACV_DOM({ ACPTN acptn1, ACPTN acptn2, ACPTN acptn3, ACPTN acptn4 })	[SP]
	LMT_DOM({ PRI mintpri })	[SP]
	DEF_SCY({ RELTIM scyctim })	[SP]
	CRE_SOM(ID somid, { ATR somatr, ID nxtsom })	[SP]
	ATT_TWD({ ID domid, ID somid, int_t twdord, PRCTIM twdlen })	[SP]
(13)	システム構成管理機能	
	DEF_ICS({size_t istksz, STK_T *istk })	[S]
	DEF_STK({size_t stksz, STK_T *stk })	[S]
	ATT_INI({ ATR iniatr, intptr_t exinf, INIRTN inirtn })	[S]
	ATT_TER({ ATR teratr, intptr_t exinf, TERRTN terrtn })	[S]

## 5.3. データ型

### 5.3.1. TOPPERS 共通データ型

<code>int8_t</code>	符号付き 8 ビット整数 (オプション, C99 準拠)
<code>uint8_t</code>	符号無し 8 ビット整数 (オプション, C99 準拠)
<code>int16_t</code>	符号付き 16 ビット整数 (C99 準拠)
<code>uint16_t</code>	符号無し 16 ビット整数 (C99 準拠)
<code>int32_t</code>	符号付き 32 ビット整数 (C99 準拠)
<code>uint32_t</code>	符号無し 32 ビット整数 (C99 準拠)
<code>int64_t</code>	符号付き 64 ビット整数 (オプション, C99 準拠)
<code>uint64_t</code>	符号無し 64 ビット整数 (オプション, C99 準拠)
<code>int128_t</code>	符号付き 128 ビット整数 (オプション, C99 準拠)
<code>uint128_t</code>	符号無し 128 ビット整数 (オプション, C99 準拠)
<code>int_least8_t</code>	8 ビット以上の符号付き整数 (C99 準拠)
<code>uint_least8_t</code>	<code>int_least8_t</code> 型と同じサイズの符号無し整数 (C99 準拠)
<code>float32_t</code>	IEEE754 準拠の 32 ビット単精度浮動小数点数 (オプション)
<code>double64_t</code>	IEEE754 準拠の 64 ビット倍精度浮動小数点数 (オプション)
<code>bool_t</code>	真偽値 ( <code>true</code> または <code>false</code> )
<code>int_t</code>	16 ビット以上の符号付き整数
<code>uint_t</code>	<code>int_t</code> 型と同じサイズの符号無し整数
<code>long_t</code>	32 ビット以上かつ <code>int_t</code> 型以上のサイズの符号付き整数
<code>ulong_t</code>	<code>long_t</code> 型と同じサイズの符号無し整数
<code>size_t</code>	メモリ領域のサイズ (符号無し整数) ( C90 準拠)
<code>intptr_t</code>	ポインタを格納できるサイズの符号付き整数 (C99 準拠)
<code>uintptr_t</code>	<code>intptr_t</code> 型と同じサイズの符号無し整数 (C99 準拠)

FN	機能コード (符号付き整数, int_t に定義)
ER	エラーコード (符号付き整数, int_t に定義)
ID	オブジェクトの ID 番号 (符号付き整数, int_t に定義)
ATR	オブジェクト属性 (符号無し整数, uint_t に定義)
STAT	オブジェクトの状態 (符号無し整数, uint_t に定義)
MODE	サービスコールの動作モード (符号無し整数, uint_t に定義)
PRI	優先度 (符号付き整数, int_t に定義)
TMO	タイムアウト指定 (符号無し 32 ビット整数, 単位はマイクロ秒, uint32_t に定義)
RELTIM	相対時間 (符号無し 32 ビット整数, 単位はマイクロ秒, uint32_t に定義)
SYSTIM	システム時刻 (符号無し整数, 単位はマイクロ秒, uint64_t または uint32_t に定義)
PRCTIM	プロセッサ時間 (符号無し整数, 単位はマイクロ秒, uint32_t に定義)
HRTCNT	高分解能タイマのカウント値 (符号無し 32 ビット整数, uint32_t に定義)
FP	プログラムの起動番地 (型の定まらない関数ポインタ)
ER_BOOL	エラーコードまたは真偽値 (符号付き整数, int_t に定義)
ER_ID	エラーコードまたは ID 番号 (符号付き整数, int_t に定義, 負の ID 番号は格納できない)
ER_UINT	エラーコードまたは符号無し整数 (符号付き整数, int_t に定義, 符号無し整数を格納する場合の有効ビット数は uint_t より 1 ビット短い)
MB_T	オブジェクト管理領域を確保するためのデータ型
ACPTN	アクセス許可パターン (符号無し 32 ビット整数, uint32_t に定義)

```

typedef struct acvct {
    ACPDN acptn1;      /* 通常操作 1 のアクセス許可パターン */
    ACPDN acptn2;      /* 通常操作 2 のアクセス許可パターン */
    ACPDN acptn3;      /* 管理操作のアクセス許可パターン */
    ACPDN acptn4;      /* 参照操作のアクセス許可パターン */
} ACVCT;

```

### 5.3.2. カーネルの使用するデータ型

FLGPTN	イベントフラグのビットパターン (符号無し整数, uint_t に定義)
INTNO	割込み番号 (符号無し整数, uint_t に定義)
INHNO	割込みハンドラ番号 (符号無し整数, uint_t に定義)
EXCNO	CPU 例外ハンドラ番号 (符号無し整数, uint_t に定義)
TASK	タスクのメインルーチン (関数ポインタ)
TMEHDR	タイムイベントハンドラ (関数ポインタ)
OVRHDR	オーバランハンドラ (関数ポインタ)
ISR	割込みサービスルーチン (関数ポインタ)
INTHDR	割込みハンドラ (関数ポインタ)
EXCHDR	CPU 例外ハンドラ (関数ポインタ)
EXTSVC	拡張サービスコール (関数ポインタ)
INIRTN	初期化ルーチン (関数ポインタ)
TERRTN	終了処理ルーチン (関数ポインタ)
STK_T	スタック領域を確保するためのデータ型
MPF_T	固定長メモリプール領域を確保するためのデータ型

### 5.3.3. カーネルの使用するパケット形式

#### (1) タスク管理機能

- タスクの生成情報のパケット形式【NGKI4003】

```
typedef struct t_ctsk {
    ATR tskatr; /* タスク属性 */
    intptr_t exinf; /* タスクの拡張情報 */
    TASK task; /* タスクのメインルーチンの先頭番地 */
    PRI itskpri; /* タスクの起動時優先度 */
    size_t stksz; /* タスクのスタック領域のサイズ */
    STK_T * stk; /* タスクのスタック領域の先頭番地 */
    /* 以下は、保護機能対応カーネルの場合 */
    size_t sstksz; /* タスクのシステムスタック領域のサイズ */
    STK_T * sstk; /* タスクのシステムスタック領域の先頭番地 */
} T_CTSK;
```

- タスクの現在状態のパケット形式【NGKI4039】

```
typedef struct t_rtsk {  
    STAT tskstat; /* タスク状態 */  
    PRI tskpri; /* タスクの現在優先度 */  
    PRI tskbpri; /* タスクのベース優先度 */  
    /* 次は、サブ優先度機能をサポートするカーネルの場合 */  
    uint_t subpri; /* タスクのサブ優先度 */  
    STAT tskwait; /* 待ち要因 */  
    ID wobjid; /* 待ち対象のオブジェクトの ID */  
    TMO lefttmo; /* タイムアウトするまでの時間 */  
    uint_t actcnt; /* 起動要求キューイング数 */  
    uint_t wupcnt; /* 起床要求キューイング数 */  
    bool_t raster; /* タスク終了要求状態 */  
    bool_t dister; /* タスク終了禁止状態 */  
    /* 次は、保護機能対応カーネルの場合 */  
    uint_t svcllevel; /* 拡張サービスコールのネストレベル */  
    /* 以下は、マルチプロセッサ対応カーネルの場合 */  
    ID prcid; /* 割付けプロセッサの ID */  
    ID actprc /* 次回起動時の割付けプロセッサの ID */  
} T_RTSK;
```

(2) タスク付属同期機能

なし

(3) タスク終了機能

なし

(4) 同期・通信機能

- セマフォの生成情報のパケット形式【NGKI4007】

```
typedef struct t_csem {  
    ATR      sematr;    /* セマフォ属性 */  
    uint_t   isemcnt;   /* セマフォの初期資源数 */  
    uint_t   maxsem;    /* セマフォの最大資源数 */  
} T_CSEM;
```

- セマフォの現在状態のパケット形式【NGKI4008】

```
typedef struct t_rsem {  
    ID      wtskid;    /* セマフォの待ち行列の先頭のタスクの ID 番号 */  
    uint_t  semcnt;    /* セマフォの資源数 */  
} T_RSEM;
```

- イベントフラグの生成情報のパケット形式【NGKI4009】

```
typedef struct t_cflg {  
    ATR      flgatr;    /* イベントフラグ属性 */  
    FLGPTN  iflgptn;   /* イベントフラグの初期ビットパターン */  
} T_CFLG;
```

- イベントフラグの現在状態のパケット形式【 NGKI4010】

```
typedef struct t_rflg {
    ID      wtskid;      /* イベントフラグの待ち行列の先頭のタスクの ID 番号 */
    FLGPTN flgptn;      /* イベントフラグのビットパターン */
} T_RFLG;
```

- データキューの生成情報のパケット形式【 NGKI4011】

```
typedef struct t_cdtq {
    ATR      dtqatr;      /* データキュー属性 */
    uint_t   dtqcnt;      /* データキュー管理領域に格納できるデータ数 */
    void *   dtqmb;       /* データキュー管理領域の先頭番地 */
} T_CDTQ;
```

- データキューの現在状態のパケット形式【 NGKI4012】

```
typedef struct t_rdtq {
    ID      stskid;      /* データキューの送信待ち行列の先頭のタスクの ID 番号 */
    ID      rtskid;       /* データキューの受信待ち行列の先頭のタスクの ID 番号 */
    uint_t  sdtqcnt;     /* データキュー管理領域に格納されている データの数 */
} T_RDTQ;
```

- 優先度データキューの生成情報のパケット形式【 NGKI4013】

```
typedef struct t_cpdq {
    ATR      pdqatr;      /* 優先度データキュー属性 */
    uint_t   pdqcnt;      /* 優先度データキュー管理領域に格納できるデータ数 */
    PRI     maxdpri;     /* 優先度データキューに送信できるデータ優先度の最大値 */
    void *   pdqmb;       /* 優先度データキュー管理領域の先頭番地 */
} T_CPDQ;
```

- 優先度データキューの現在状態のパケット形式【 NGKI4014】

```
typedef struct t_rpdq {
    ID      stskid;      /* 優先度データキューの送信待ち行列の先頭のタスクの ID 番号 */
    ID      rtskid;       /* 優先度データキューの受信待ち行列の先頭のタスクの ID 番号 */
    uint_t  spdqcnt;     /* 優先度データキュー管理領域に格納されているデータの数 */
} T_RPDQ;
```

- ミューテックスの生成情報のパケット形式【 NGKI4017】

```
typedef struct t_cmtx {
    ATR      mtxatr;      /* ミューテックス属性 */
    PRI     ceilpri;     /* ミューテックスの上限優先度 */
} T_CMTX;
```

- ミューテックスの現在状態のパケット形式【NGKI4018】

```
typedef struct t_rmtx {
    ID      htskid;    /* ミューテックスをロックしているタスクの ID 番号 */
    ID      wtskid;    /* ミューテックスの待ち行列の先頭のタスクの ID 番号 */
} T_RMTX;
```

- メッセージバッファの生成情報のパケット形式【NGKI4037】

```
typedef struct t_cmbf {
    ATR mbfatr; /* メッセージバッファ属性 */
    uint_t maxmsz; /* メッセージバッファの最大メッセージサイズ（バイト数） */
    size_t mbfsz; /* メッセージバッファ管理領域のサイズ（バイト数） */
    void * mbfmb; /* メッセージバッファ管理領域の先頭番地 */
} T_CMBF;
```

- メッセージバッファの現在状態のパケット形式【NGKI4038】

```
typedef struct t_rmbf {
    ID stskid; /* メッセージバッファの送信待ち行列の先頭のタスクの ID 番号 */
    ID rtskid; /* メッセージバッファの受信待ち行列の先頭のタスクの ID 番号 */
    uint_t smbfcnt; /* メッセージバッファ管理領域に格納されているメッセージの数 */
    size_t fmbfsz; /* メッセージバッファ管理領域中の空き領域のサイズ */
} T_RMBF
```

- スピンロックの生成情報のパケット形式【NGKI4019】

```
typedef struct t_cspn {
    ATR spnatr; /* スピンロック属性 */
} T_CSPN;
```

- スpinロックの現在状態のパケット形式【NGKI4020】

```
typedef struct t_rspn {
    STAT spnstat; /* スピンロックのロック状態 */
} T_RSPN;
```

## (5) メモリプール管理機能

- 固定長メモリプールの生成情報のパケット形式【NGKI4021】

```
typedef struct t_cmpf {
    ATR mpfatr; /* 固定長メモリプール属性 */
    uint_t blkcnt; /* 獲得できる固定長メモリブロックの数 */
    uint_t blksz; /* 固定長メモリブロックのサイズ */
    MPF_T * mpf; /* 固定長メモリプール領域の先頭番地 */
    void * mpfmb; /* 固定長メモリプール管理領域の先頭番地 */
} T_CMPF;
```

- 固定長メモリプールの現在状態のパケット形式【 NGKI4022】

```
typedef struct t_rmpf {
    ID          wtskid;      /* 固定長メモリプールの待ち行列の先頭のタスクの ID 番号 */
    uint_t      fblkcnt;     /* 固定長メモリプール領域の空きメモリ領域に
                                割り付けることができる固定長メモリブロックの数 */
} T_RMPF;
```

#### (6) 時間管理機能

- タイムイベントの通知方法のパケット形式

```
typedef struct {
    intptr_t exinf;        /* タイムイベントハンドラの拡張情報 */
    TMEHDR tmehdr;         /* タイムイベントハンドラの先頭番地 */
} T_NFY_HDR;
```

```
typedef struct {
    intptr_t *p_var;       /* 変数の番地 */
    intptr_t value;        /* 設定する値 */
} T_NFY_VAR;
```

```
typedef struct {
    intptr_t *p_var;       /* 変数の番地 */
} T_NFY_IVAR;
```

```
typedef struct {
    ID tskid;             /* タスク ID */
} T_NFY_TSK;
```

```
typedef struct {
    ID semid;              /* セマフォ ID */
} T_NFY_SEM;
```

```
typedef struct {
    ID flgid;              /* イベントフラグ ID */
    FLGPTN flgptn;         /* セットするビットパターン */
} T_NFY_FLG;
```

```

typedef struct {
    ID dtqid;      /* データキューID */
    intptr_t data; /* 送信する値 */
} T_NFY_DTQ;

```

```

typedef struct {
    intptr_t *p_var; /* 変数の番地 */
} T_ENFY_VAR;

```

```

typedef struct {
    MODE nfymode; /* 通知処理モード */
    union { /* タイムイベントの通知に関する付随情報 */
        T_NFY_HDR handler; /* タイムイベントハンドラの呼出しの場合 */
        T_NFY_VAR setvar; /* 変数の設定の場合 */
        T_NFY_IVAR incvar; /* 変数のインクリメントの場合 */
        T_NFY_TSK acttsk; /* タスクの起動の場合 */
        T_NFY_TSK wuptsk; /* タスクの起床の場合 */
        T_NFY_SEM sigsem; /* セマフォの資源の返却の場合 */
        T_NFY_FLG setflg; /* イベントフラグのセットの場合 */
        T_NFY_DTQ snddtq; /* データキューへの送信の場合 */
    } nfy;
    union { /* エラーの通知に関する付随情報 */
        T_ENFY_VAR setvar; /* 変数の設定の場合 */
        T_NFY_IVAR incvar; /* 変数のインクリメントの場合 */
        T_NFY_TSK acttsk; /* タスクの起動の場合 */
        T_NFY_TSK wuptsk; /* タスクの起床の場合 */
        T_NFY_SEM sigsem; /* セマフォの資源の返却の場合 */
        T_NFY_FLG setflg; /* イベントフラグのセットの場合 */
        T_ENFY_DTQ snddtq; /* データキューへの送信の場合 */
    } enfy;
} T_NFYINFO;

```

- 周期通知の生成情報のパケット形式【 NGKI4041】

```

typedef struct t_ccyc {
    ATR cycatr; /* 周期通知属性 */
    T_NFYINFO nfyinfo; /* 周期通知の通知方法 */
    RELTIM cyctim; /* 周期通知の通知周期 */
    RELTIM cycphs; /* 周期通知の通知位相 */
} T_CCYC;

```

- 周期通知の現在状態のパケット形式【NGKI4024】

```
typedef struct t_rcyc {  
    STAT cycstat; /* 周期通知の動作状態 */  
    RELTIM lefttim; /* 次回通知時刻までの相対時間 */  
    /* 以下は、マルチプロセッサ対応カーネルの場合 */  
    ID prcid; /* 割付けプロセッサの ID */  
} T_RCYC;
```

- アラーム通知の生成情報のパケット形式【NGKI4042】

```
typedef struct t_calm {  
    ATR almatr; /* アラーム通知属性 */  
    T_NFYINFO nfyinfo; /* アラーム通知の通知方法 */  
} T_CALM;
```

- アラーム通知の現在状態のパケット形式【NGKI4027】

```
typedef struct t_dovr {  
    ATR ovratr; /* オーバランハンドラ属性 */  
    OVRHDR ovrhdr; /* オーバランハンドラの先頭番地 */  
} T_DOVR;
```

- オーバランハンドラの現在状態のパケット形式【NGKI4028】

```
typedef struct t_dovr {  
    ATR ovratr; /* オーバランハンドラ属性 */  
    OVRHDR ovrhdr; /* オーバランハンドラの先頭番地 */  
} T_DOVR;
```

- オーバランハンドラの現在状態のパケット形式

```
typedef struct t_rovr {  
    STAT ovrstat; /* オーバランハンドラの動作状態 */  
    PRCTIM leftotm; /* 残りプロセッサ時間 */  
} T_ROVR;
```

(7) システム状態管理機能

- システムの現在状態のパケット形式

☆未完成

## (8) メモリオブジェクト管理機能

- メモリオブジェクトの登録情報のパケット形式【 NGKI4029】

```
typedef struct t_amem {
    ATR mematr /* メモリオブジェクト属性 */
    void * base /* 登録するメモリ領域の先頭番地 */
    size_t size /* 登録するメモリ領域のサイズ(バイト数) */
} T_AMEM;
```

- 物理メモリ領域の登録情報のパケット形式【 NGKI4030】

```
typedef struct t_apma {
    ATR mematr /* メモリオブジェクト属性 */
    void * base /* 登録するメモリ領域の先頭番地 */
    size_t size /* 登録するメモリ領域のサイズ(バイト数) */
    void * paddr /* 登録するメモリ領域の物理アドレスの先頭番地 */
} T_APMA;
```

- メモリオブジェクトの現在状態のパケット形式

☆未完成

## (9) 割込み管理機能

- 割込み要求ラインの属性の設定情報のパケット形式【 NGKI4031】

```
typedef struct t_cint {
    ATR intatr; /* 割込み要求ライン属性 */
    PRI intpri; /* 割込み優先度 */
} T_CINT;
```

- 割込みサービスルーチンの生成情報のパケット形式【 NGKI4032】

```
typedef struct t_cisr {
    ATR isratr; /* 割込みサービスルーチン属性 */
    intptr_t exinf; /* 割込みサービスルーチンの拡張情報 */
    INTNO intno; /* 割込みサービスルーチンを登録する割込み番号 */
    ISR isr; /* 割込みサービスルーチンの先頭番地 */
    PRI isrpri; /* 割込みサービスルーチン優先度 */
} T_CISR;
```

- 割込みサービスルーチンの現在状態のパケット形式

☆未完成

- 割込みハンドラの定義情報のパケット形式【 NGKI4033】

```
typedef struct t_dinh {  
    ATR inhatr; /* 割込みハンドラ属性 */  
    INTHDR inthdr; /* 割込みハンドラの先頭番地 */  
} T_DINH;
```

- 割込み要求ラインの現在状態のパケット形式

☆未完成

(10) CPU例外管理機能

- CPU例外ハンドラの定義情報のパケット形式【 NGKI4034】

```
typedef struct t_dexc {  
    ATR excatr; /* CPU例外ハンドラ属性 */  
    EXCHDR exchdr; /* CPU例外ハンドラの先頭番地 */  
} T_DEXC;
```

(11) 拡張サービスコール管理機能

- 拡張サービスコールの定義情報のパケット形式【 NGKI4035】

```
typedef struct t_dsvc {  
    ATR svcatr; /* 拡張サービスコール属性 */  
    EXT SVC svcrtn; /* 拡張サービスコールの先頭番地 */  
    size_t stksz; /* 拡張サービスコールで使用するスタックサイズ */  
} T_DSVC;
```

(12) 保護ドメイン管理機能

なし

(13) システム構成管理機能

- コンフィギュレーション情報のパケット形式

☆未完成

- バージョン情報のパケット形式

☆未完成

## 5.4. 定数とマクロ

### 5.4.1. TOPPERS 共通定数

#### (1) 一般定数

NULL	—	無効ポインタ
------	---	--------

true	1	真
false	0	偽

E_OK	0	正常終了
------	---	------

#### (2) 整数型に格納できる最大値と最小値

INT8_MAX	int8_t に格納できる最大値 (オプション, C99 準拠)
INT8_MIN	int8_t に格納できる最小値 (オプション, C99 準拠)
UINT8_MAX	uint8_t に格納できる最大値 (オプション, C99 準拠)
INT16_MAX	int16_t に格納できる最大値 (C99 準拠)
INT16_MIN	int16_t に格納できる最小値 (C99 準拠)
UINT16_MAX	uint16_t に格納できる最大値 (C99 準拠)
INT32_MAX	int32_t に格納できる最大値 (C99 準拠)
INT32_MIN	int32_t に格納できる最小値 (C99 準拠)
UINT32_MAX	uint32_t に格納できる最大値 (C99 準拠)
INT64_MAX	int64_t に格納できる最大値 (オプション, C99 準拠)
INT64_MIN	int64_t に格納できる最小値 (オプション, C99 準拠)
UINT64_MAX	uint64_t に格納できる最大値 (オプション, C99 準拠)
INT128_MAX	int128_t に格納できる最大値 (オプション, C99 準拠)
INT128_MIN	int128_t に格納できる最小値 (オプション, C99 準拠)
UINT128_MAX	uint128_t に格納できる最大値 (オプション, C99 準拠)

<b>INT_LEAST8_MAX</b>	int_least8_t に格納できる最大値 (C99 準拠)
<b>INT_LEAST8_MIN</b>	int_least8_t に格納できる最小値 (C99 準拠)
<b>UINT_LEAST8_MAX</b>	uint_least8_t に格納できる最大値 (C99 準拠)
<b>INT_MAX</b>	int_t に格納できる最大値 (C90 準拠)
<b>INT_MIN</b>	int_t に格納できる最小値 (C90 準拠)
<b>UINT_MAX</b>	uint_t に格納できる最大値 (C90 準拠)
<b>LONG_MAX</b>	long_t に格納できる最大値 (C90 準拠)
<b>LONG_MIN</b>	long_t に格納できる最小値 (C90 準拠)
<b>ULONG_MAX</b>	ulong_t に格納できる最大値 (C90 準拠)

<b>FLOAT32_MIN</b>	float32_t に格納できる最小の正規化された正の浮動小数点数 (オプション)
<b>FLOAT32_MAX</b>	float32_t に格納できる表現可能な最大の有限浮動小数点数 (オプション)
<b>DOUBLE64_MIN</b>	double64_t に格納できる最小の正規化された正の浮動小数点数 (オプション)
<b>DOUBLE64_MAX</b>	double64_t に格納できる表現可能な最大の有限浮動小数点数 (オプション)

(3) 整数型のビット数

<b>CHAR_BIT</b>	—	char 型のビット数 ( C90 準拠)
-----------------	---	-----------------------

(4) オブジェクト属性

<b>TA_NULL</b>	0U	オブジェクト属性を指定しない
----------------	----	----------------

(5) タイムアウト指定

<b>TMO_POL</b>	0	ポーリング
<b>TMO_FEVR</b>	UINT32_MAX	永久待ち
<b>TMO_NBLK</b>	UINT32_MAX-1	ノンブロッキング

(6) アクセス許可パターン

<b>TACP_KERNEL</b>	0U	カーネルドメインのみにアクセスを許可
<b>TACP_SHARED</b>	~0U	べての保護ドメインにアクセスを許可

### 5.4.2. TOPPERS 共通マクロ

(1) 整数定数を作るマクロ

<b>INT8_C(val)</b>	int_least8_t 型の定数を作るマクロ (C99 準拠)
<b>UINT8_C(val)</b>	uint_least8_t 型の定数を作るマクロ (C99 準拠)
<b>INT16_C(val)</b>	int16_t 型の定数を作るマクロ (C99 準拠)
<b>UINT16_C(val)</b>	uint16_t 型の定数を作るマクロ (C99 準拠)
<b>INT32_C(val)</b>	int32_t 型の定数を作るマクロ (C99 準拠)
<b>UINT32_C(val)</b>	uint32_t 型の定数を作るマクロ (C99 準拠)
<b>INT64_C(val)</b>	int64_t 型の定数を作るマクロ (オプション, C99 準拠)
<b>UINT64_C(val)</b>	uint64_t 型の定数を作るマクロ (オプション, C99 準拠)
<b>INT128_C(val)</b>	int128_t 型の定数を作るマクロ (オプション, C99 準拠)
<b>UINT128_C(val)</b>	uint128_t 型の定数を作るマクロ (オプション, C99 準拠)

<b>UINT_C(val)</b>	uint_t 型の定数を作るマクロ
<b>ULONG_C(val)</b>	ulong_t 型の定数を作るマクロ

(2) 型に関する情報を取り出すためのマクロ

<b>offsetof(structure, field)</b>	構造体 structure 中のフィールド field のバイト位置を返すマクロ (C90 準拠)
<b>alignof(type)</b>	型 type のアライメント単位を返すマクロ
<b>ALIGN_TYPE(addr, type)</b>	番地 addr が型 type に対してアラインしているかどうかを返すマクロ

(3) assert マクロ

<b>assert(exp)</b>	exp が成立しているかを検査するマクロ (C90 準拠)
--------------------	-------------------------------

(4) コンパイラの拡張機能のためのマクロ

<b>inline</b>	インライン関数
<b>Inline</b>	ファイルローカルなインライン関数
<b>asm</b>	インラインアセンブラー
<b>Asm</b>	インラインアセンブラー (最適化抑止)
<b>throw()</b>	例外を発生しない関数
<b>NoReturn</b>	リターンしない関数

(5) エラーコード生成・分解マクロ

<b>ERCD(mercd, sercd)</b>	メインエラーコード mercd とサブエラーコード sercd から、エラーコードを構成するためのマクロ
<b>MERCD(ercd)</b>	エラーコード ercd からメインエラーコードを抽出するためのマクロ
<b>SERCD(ercd)</b>	エラーコード ercd からサブエラーコードを抽出するためのマクロ

(6) アクセス許可パターン生成マクロ

<b>TACP(domid)</b>	domid で指定されるユーザドメインのみにアクセスを許可するアクセス許可パターン
--------------------	---

#### 5.4.3. カーネル共通定数

(1) オブジェクト属性

<b>TA_TPRI</b>	0x01U	タスクの待ち行列をタスクの優先度順に
----------------	-------	--------------------

(2) 保護ドメイン ID

<b>TDOM_SELF</b>	0	自タスクの属する保護ドメイン
<b>TDOM_KERNEL</b>	-1	カーネルドメイン
<b>TDOM_NONE</b>	-2	無所属 (保護ドメインに属さない)

(3) その他のカーネル共通定数

<b>TCLS_SELF</b>	0	自タスクの属するクラス
------------------	---	-------------

<b>TPRC_NONE</b>	0	割付けプロセッサの指定がない
<b>TPRC_INI</b>	0	初期割付けプロセッサ

<b>TSK_SELF</b>	0	自タスク指定
<b>TSK_NONE</b>	0	該当するタスクがない

<b>TPRC_NONE</b>	0	割付けプロセッサの指定がない
<b>TPRC_INI</b>	0	初期割付けプロセッサ

<b>TIPM_ENAALL</b>	0	割込み優先度マスク全解除
--------------------	---	--------------

#### 5.4.4. カーネル共通マクロ

- (1) オブジェクト属性を作るマクロ

<b>TA_DOM(domid)</b>	domid で指定される保護ドメインに属する
<b>TA_CLS(clsid)</b>	clsid で指定されるクラスに属する

- (2) サービスコールの呼出し方法を指定するマクロ

<b>SVC_CALL(svc)</b>	svc で指定されるサービスコールを関数呼出しによって呼び出すための名称
----------------------	--------------------------------------

#### 5.4.5. カーネルの機能毎の定数

- (1) タスク管理機能

<b>TA_ACT</b>	0x01U	タスクの生成時にタスクを起動する
<b>TA_NOACTQUE</b>	0x02U	タスクに対する起動要求をキューイングしない
<b>TA_RSTR</b>	0x04U	生成するタスクを制約タスクとする
<b>TA_FPU</b>	—	FPU レジスタをコンテキストに含める

<b>TTS_RUN</b>	0x01U	実行状態
<b>TTS_RDY</b>	0x02U	実行可能状態
<b>TTS_WAI</b>	0x04U	待ち状態
<b>TTS_SUS</b>	0x08U	強制待ち状態
<b>TTS_WAS</b>	0x0cU	二重待ち状態
<b>TTS_DMT</b>	0x10U	休止状態

<b>TTW_SLP</b>	0x0001U	起床待ち
<b>TTW_DLY</b>	0x0002U	時間経過待ち
<b>TTW_SEM</b>	0x0004U	セマフォの資源獲得待ち
<b>TTW_FLG</b>	0x0008U	イベントフラグ待ち
<b>TTW_SDTQ</b>	0x0010U	データキューへの送信待ち
<b>TTW_RDTQ</b>	0x0020U	データキューからの受信待ち
<b>TTW_SPDQ</b>	0x0100U	優先度データキューへの送信待ち
<b>TTW_RPDQ</b>	0x0200U	優先度データキューからの受信待ち
<b>TTW_MTX</b>	0x0080U	ミューテックスのロック待ち状態
<b>TTW_SMBF</b>	0x0400U	メッセージバッファへの送信待ち
<b>TTW_RMBF</b>	0x0800U	メッセージバッファからの受信待ち
<b>TTW_MPFI</b>	0x2000U	固定長メモリブロックの獲得待ち

TA\_FPU の値は、ターゲット定義とする。

## (2) 同期・通信機能

- イベントフラグ

<b>TA_WMUL</b>	0x02U	複数のタスクが待つのを許す
<b>TA_CLR</b>	0x04U	タスクの待ち解除時にイベントフラグをクリアする

<b>TWF_ORW</b>	0x01U	イベントフラグの OR 待ちモード
<b>TWF_ANDW</b>	0x02U	イベントフラグの AND 待ちモード

- スピンロック

<b>TSPN_UNL</b>	0x01U	取得されていない状態
<b>TSPN_LOC</b>	0x02U	取得されている状態

## (3) 時間管理機能

<b>TNFY_HANDLER</b>	0x00U	タイムイベントハンドラの呼出しによる通知
<b>TNFY_SETVAR</b>	0x01U	変数の設定による通知
<b>TNFY_INCVAR</b>	0x02U	変数のインクリメントによる通知
<b>TNFY_ACTTSK</b>	0x03U	タスクの起動による通知
<b>TNFY_WUPTSK</b>	0x04U	タスクの起床による通知
<b>TNFY_SIGSEM</b>	0x05U	セマフォの返却による通知
<b>TNFY_SETFLG</b>	0x06U	イベントフラグのセットによる通知
<b>TNFY_SNDDTQ</b>	0x07U	データキューへの送信による通知

TENFY_SETVAR	0x10U	変数の設定による通知
TENFY_INCVAR	0x20U	変数のインクリメントによる通知
TENFY_ACTTSK	0x30U	タスクの起動による通知
TENFY_WUPTSK	0x40U	タスクの起床による通知
TENFY_SIGSEM	0x50U	セマフォの返却による通知
TENFY_SETFLG	0x60U	イベントフラグのセットによる通知
TENFY_SNDDTQ	0x70U	データキューへの送信による通知
TENFY_SETVAR	0x10U	変数の設定による通知

- 周期通知

TA_STA	0x02U	周期通知の生成時に周期通知を動作開始する
TA_PHS	0x04U	周期通知を生成した時刻を基準時刻とする

TCYC_STP	0x01U	周期通知が動作していない状態
TCYC_STA	0x02U	周期通知が動作している状態

- アラームハンドラ

TALM_STP	0x01U	アラーム通知が動作していない状態
TALM_STA	0x02U	アラーム通知が動作している状態

- オーバランハンドラ

TOVR_STP	0x01U	オーバランハンドラが動作していない状態
TOVR_STA	0x02U	オーバランハンドラが動作している状態

#### (4) メモリオブジェクト管理機能

TA_NOWRITE	0x01U	書き込みアクセス禁止
TA_NOREAD	0x02U	読み出しアクセス禁止
TA_EXEC	0x04U	実行アクセス許可
TA_MEMINI	0x08U	メモリの初期化を行う
TA_MEMPRSV	0x10U	メモリの初期化を行わない
TA_SDATA	0x20U	ショートデータ領域に配置
TA_UNCACHE	0x40U	キャッシュ禁止
TA_IODEV	0x80U	周辺デバイスの領域
TA_WTHROUGH	—	ライトスルーキャッシュを用いる

<b>TPM_WRITE</b>	0x01U	書き込みアクセス権のチェック
<b>TPM_READ</b>	0x02U	読み出しみアクセス権のチェック
<b>TPM_EXEC</b>	0x04U	実行アクセス権のチェック

TA\_WTHROUGH の値は、ターゲット定義とする。

(5) 割込み管理機能

<b>TA_ENAINT</b>	0x01U	割込み要求禁止フラグをクリア
<b>TA_EDGE</b>	0x02U	エッジトリガ
<b>TA_POSEDGE</b>	—	ポジティブエッジトリガ
<b>TA_NEGEDGE</b>	—	ネガティブエッジトリガ
<b>TA_BOTHEDGE</b>	—	両エッジトリガ
<b>TA_LOWLEVEL</b>	—	ローレベルトリガ
<b>TA_HIGHLVEL</b>	—	ハイレベルトリガ

<b>TA_NONKERNEL</b>	0x02U	カーネル管理外の割込み
---------------------	-------	-------------

TA\_POSEDGE, TA\_NEGEDGE, TA\_BOTHEDGE, TA\_LOWLEVEL, TA\_HIGHLVEL の値は、ターゲット定義とする。

(6) CPU 例外管理機能

<b>TA_DIRECT</b>	—	CPU 例外ハンドラを直接呼び出す
------------------	---	-------------------

TA\_DIRECT の値は、ターゲット定義とする。

#### 5.4.6. カーネルの機能毎のマクロ

(1) タスク管理機能

<b>COUNT_STK_T(sz)</b>	サイズ sz のスタック領域を確保するために必要な STK_T 型の配列の要素数
<b>ROUND_STK_T(sz)</b>	要素数 COUNT_STK_T(sz) の STK_T 型の配列の サイズ (sz を、 STK_T 型のサイズの倍数になるよう大きな方に丸めた値)

(2) 同期・通信機能

<b>TSZ_DTQMB(dtqcnt)</b>	dtqcnt で指定した数のデータを格納できるデータキュー管理領域のサイズ（バイト数）
<b>TCNT_DTQMB(dtqcnt)</b>	dtqcnt で指定した数のデータを格納できるデータキュー管理領域を確保するために必要な MB_T 型の配列の要素数

<b>TSZ_PDQMB(pdqcnt)</b>	pdqcnt で指定した数のデータを格納できる優先度データキュー管理領域のサイズ（バイト数）
<b>TCNT_PDQMB(pdqcnt)</b>	pdqcnt で指定した数のデータを格納できる優先度データキュー管理領域を確保するために必要な MB_T 型の配列の要素数

<b>TSZ_MBFMB (msgcnt, msgsz)</b>	msgsz で指定したサイズのメッセージを、 msgcnt で指定した数だけ格納できるメッセージバッファ管理領域のサイズ（バイト数）
<b>TCNT_MBFMB (msgcnt, msgsz)</b>	msgsz で指定したサイズのメッセージを、 msgcnt で指定した数だけ格納できるメッセージバッファ管理領域を確保するために必要な MB_T 型の配列の要素数

(3) メモリプール管理機能

<b>COUNT_MPFT(bunksz)</b>	固定長メモリブロックのサイズが blksz の固定長メモリプール領域を確保するために、固定長メモリブロック 1 つあたりに必要な MPF_T 型の配列の要素数
<b>ROUND_MPFT(bunksz)</b>	要素数 COUNT_MPFT(bunksz) の MPF_T 型の配列のサイズ(blksz を、 MPF_T 型のサイズの倍数になるように大きい方に丸めた値)

<b>TSZ_MPFBMB(blkcnt)</b>	blkcnt で指定した数の固定長メモリブロックを管理することができる固定長メモリプール管理領域のサイズ（バイト数）
<b>TCNT_MPFBMB(blkcnt)</b>	blkcnt で指定した数の固定長メモリブロックを管理することができる固定長メモリプール管理領域を確保するために必要な MB_T 型の配列の要素数

## 5.5. 構成マクロ

### 5.5.1. TOPPERS 共通構成マクロ

(1) 相対時間の範囲

<b>TMAX_RELTIM</b>	相対時間に指定できる最大値
--------------------	---------------

### 5.5.2. カーネル共通構成マクロ

(1) サポートする機能

<b>TOPPERS_SUPPORT_PROTECT</b>	保護機能対応のカーネル
<b>TOPPERS_SUPPORT_MULTI_PRC</b>	マルチプロセッサ対応のカーネル
<b>TOPPERS_SUPPORT_DYNAMIC_CRE</b>	動的生成対応のカーネル

(2) 優先度の範囲

<b>TMIN_TPRI</b>	タスク優先度の最小値 (=1)
<b>TMAX_TPRI</b>	タスク優先度の最大値

(3) プロセッサの数

<b>TNUM_PRCID</b>	プロセッサの数
-------------------	---------

(4) 特殊な役割を持ったプロセッサ

<b>TOPPERS_MASTER_PRCID</b>	マスタープロセッサの ID 番号
<b>TOPPERS_SYSTIM_PRCID</b>	システム時刻管理プロセッサの ID 番号

(5) タイマ方式

<b>TOPPERS_SYSTIM_LOCAL</b>	ローカルタイマ方式の場合にマクロ定義
<b>TOPPERS_SYSTIM_GLOBAL</b>	グローバルタイマ方式の場合にマクロ定義

(6) バージョン情報

<b>TKERNEL_MAKER</b>	カーネルのメーカコード (=0x0118)
<b>TKERNEL_PRID</b>	カーネルの識別番号
<b>TKERNEL_SPVER</b>	カーネル仕様のバージョン番号
<b>TKERNEL_PRVER</b>	カーネルのバージョン番号

### 5.5.3. カーネルの機能毎の構成マクロ

(1) タスク管理機能

<b>TMAX_ACTCNT</b>	タスクの起動要求キューイング数の最大値
<b>TNUM_TSKID</b>	登録できるタスクの数 (動的生成対応でないカーネルでは、静的 API によって登録されたタスクの数に一致)

(2) タスク付属同期機能

<b>TMAX_WUPCNT</b>	タスクの起床要求キューイング数の最大値
--------------------	---------------------

(3) タスク終了機能  
なし

(4) 同期・通信機能

- セマフォ

<b>TMAX_ACTCNT</b>	セマフォの最大資源数の最大値
<b>TNUM_SEMID</b>	登録できるセマフォの数 (動的生成対応でないカーネルでは、 静的 API によって登録されたセマフォの数に一致)

- イベントフラグ

<b>TBIT_FLGPTN</b>	イベントフラグのビット数 (FLGPTN の有効ビット数)
<b>TNUM_FLGID</b>	登録できるイベントフラグの数 (動的生成対応でないカーネルでは、 静的 API によって登録されたイベントフラグの数に一致)

- データキュー

<b>TNUM_DTTQID</b>	登録できるデータキューの数 (動的生成対応でないカーネルでは、 静的 API によって登録されたデータキューの数に一致)
--------------------	--

- 優先度データキュー

<b>TMIN_DPRI</b>	データ優先度の最小値 (=1)
<b>TMAX_DPRI</b>	データ優先度の最大値
<b>TNUM_PDQID</b>	登録できる優先度データキューの数 (動的生成対応でないカーネルでは、 静的 API によって登録された優先度データキューの数に一致)

- ミューテックス

<b>TNUM_MTXID</b>	登録できるミューテックスの数 (動的生成対応でないカーネルでは、 静的 API によって登録されたミューテックスの数に一致)
-------------------	--

- メッセージバッファ

<b>TNUM_MBFDID</b>	登録できるメッセージバッファの数 (動的生成対応でないカーネルでは、 静的 API によって登録されたメッセージバッファの数に一致)
--------------------	--

- スピノロック

<b>TNUM_SPNID</b>	登録できるスピノロックの数 (動的生成対応でないカーネルでは、 静的 API によって登録されたスピノロックの数に一致)
-------------------	--

(5) メモリプール管理機能

- 固定長メモリプール

<b>TNUM_MPFIID</b>	登録できる固定長メモリプールの数 (動的生成対応でないカーネルでは、静的 API によって登録された固定長メモリプールの数に一致)
--------------------	---

(6) 時間管理機能

- システム時刻管理

<b>TMIN_ADJTIM</b>	システム時刻の調整時間の最小値 (= -1,000,000)
<b>TMAX_ADJTIM</b>	システム時刻の調整時間の最大値 (= 1,000,000)

<b>TMIN_DRIFT</b>	ドリフト量の最小値 (= -100,000)
<b>TMAX_DRIFT</b>	ドリフト量の最大値 (= 100,000)

<b>TCYC_HRCTCNT</b>	高分解能タイマのタイマ周期
<b>TSTEP_HRCTCNT</b>	高分解能タイマのカウント値の進み幅

- 周期通知

<b>TNUM_CYCID</b>	登録できる周期通知の数 (動的生成対応でないカーネルでは、静的 API によって登録された周期通知の数に一致)
-------------------	---

- アラーム通知

<b>TNUM_ALMID</b>	登録できるアラーム通知の数 (動的生成対応でないカーネルでは、静的 API によって登録されたアラーム通知の数に一致)
-------------------	---

- オーバランハンドラ

<b>TMAX_OVRTIM</b>	オーバランハンドラの残りプロセッサ時間に指定できる最大値
--------------------	------------------------------

<b>TOPPERS_SUPPORT_OVRHDR</b>	オーバランハンドラ機能がサポートされている
-------------------------------	-----------------------

(7) システム状態管理機能

なし

(8) メモリオブジェクト管理機能

<b>TOPPERS_SUPPORT_ATT_MOD</b>	ATT_MOD／ATA_MOD がサポートされている
<b>TOPPERS_SUPPORT_ATT_PMA</b>	ATT_PMA／ATA_PMA／att_pma がサポートされている

(9) 割込み管理機能

<b>TMIN_INTPRI</b>	割込み優先度の最小値（最高値）
<b>TMAX_INTPRI</b>	割込み優先度の最大値（最低値, =-1）

<b>TMIN_ISRPRI</b>	割込みサービスルーチン優先度の最小値（=1）
<b>TMAX_ISRPRI</b>	割込みサービスルーチン優先度の最大値

<b>TOPPERS_SUPPORT_DIS_INT</b>	dis_int がサポートされている
<b>TOPPERS_SUPPORT_ENA_INT</b>	ena_int がサポートされている

(10) CPU 例外管理機能

なし

(11) 拡張サービスコール管理機能

<b>TNUM_FNCD</b>	登録できる拡張サービスコールの数（動的生成対応でないカーネルでは、静的 API によって登録された拡張サービスコールの数に一致）
------------------	--

(12) 保護ドメイン管理機能

<b>TMAX_TWDTIM</b>	タイムウィンドウの長さに指定できる最大値
--------------------	----------------------

(13) システム構成管理機能

なし

## 5.6. エラーコード一覧

### (1) メインエラーコード

E_SYS	-5	システムエラー
E_NOSPT	-9	未サポート機能
E_RSFN	-10	予約機能コード
E_RSATR	-11	予約属性
E_PAR	-17	パラメータエラー
E_ID	-18	不正 ID 番号
E_CTX	-25	コンテキストエラー
E_MACV	-26	メモリアクセス違反
E_OACV	-27	オブジェクトアクセス違反
E_ILUSE	-28	サービスコール不正使用
E_NOMEM	-33	メモリ不足
E_NOID	-34	ID 番号不足
E_NORES	-35	資源不足
E_OBJ	-41	オブジェクト状態エラー
E_NOEXS	-42	オブジェクト未登録
E_QOVR	-43	キューイングオーバフロー
E_RLWAI	-49	待ち禁止状態または待ち状態の強制解除
E_TMOUT	-50	ポーリング失敗またはタイムアウト
E_DLT	-51	待ちオブジェクトの削除または再初期化
E_CLS	-52	待ちオブジェクトの状態変化
E_WBLK	-57	ノンブロッキング受付け
E_BOVR	-58	バッファオーバフロー
E_COMM	-65	通信エラー

## 5.7. 機能コード一覧【NGKI4040】

	-0	-1	-2	-3
-0x01	予約	予約	予約	予約
-0x05	act_tsk	get_tst	can_act	ext_tsk
-0x09	ter_tsk	chg_pri	get_pri	get_inf
-0x0d	slp_tsk	tslp_tsk	wup_tsk	予約
-0x11	can_wup	rel_wai	予約	予約
-0x15	予約	予約	予約	予約
-0x19	sus_tsk	rsm_tsk	dly_tsk	予約
-0x1d	ras_ter	予約	dis_ter	ena_ter
-0x21	sns_ter	予約	予約	予約
-0x25	sig_sem	予約	wai_sem	pol_sem
-0x29	twai_sem	予約	予約	予約
-0x2d	set_flg	予約	clr_flg	wai_flg
-0x31	pol_flg	twai_flg	予約	予約
-0x35	snd_dtq	psnd_dtq	予約	tsnd_dtq
-0x39	fsnd_dtq	予約	rcv_dtq	prcv_dtq
-0x3d	trev_dtq	予約	予約	予約
-0x41	snd_pdq	psnd_pdq	予約	tsnd_pdq
-0x45	rcv_pdq	prcv_pdq	trev_pdq	予約
-0x49	set_tim	get_tim	adj_tim	set_dft
-0x4d	loc_mtx	ploc_mtx	tloc_mtx	unl_mtx
-0x51	snd_mbf	psnd_mbf	tsnd_mbf	rcv_mbf
-0x55	prcv_mbf	trcv_mbf	予約	予約
-0x59	get_mpf	pget_mpf	tget_mpf	rel_mpf
-0x5d	予約	fch_hrt	予約	ref_ovr
-0x61	sta_cyc	stp_cyc	予約	予約
-0x65	sta_alm	予約	stp_alm	予約
-0x69	sta_ovr	予約	stp_ovr	予約
-0x6d	sac_sys	ref_sys	rot_rdq	get_lod
-0x71	get_did	予約	get_tid	get_nth
-0x75	loc_cpu	予約	unl_cpu	予約
-0x79	dis_DSP	ena_DSP	sns_ctx	sns_loc
-0x7d	sns_DSP	sns_dpn	sns_ker	ext_ker
-0x81	att_mem	det_mem	sac_mem	prb_mem
-0x85	ref_mem	予約	att_pma	予約

	-0	-1	-2	-3
-0x89	cfg_int	dis_int	ena_int	ref_int
-0x8d	chg_ipm	get_ipm	予約	予約
-0x91	xsns_dpn	予約	予約	予約
-0x95	ref_cfg	ref_ver	予約	予約
-0x99	sac_dom	slt_dom	予約	予約
-0x9d	chg_som	予約	予約	予約
-0xa1	予約	ini_sem	ini_flg	ini_dtq
-0xa5	ini_pdq	予約	ini_mtx	ini_mbf
-0xa9	ini_mpf	予約	予約	予約
-0xad	予約	予約	予約	予約
-0xb1	ref_tsk	ref_sem	ref_flg	ref_dtq
-0xb5	ref_pdq	予約	ref_mtx	ref_mbf
-0xb9	ref_mpf	ref_cyc	ref_alm	ref_isr
-0xbd	ref_spn	予約	予約	予約
-0xc1	acre_tsk	acre_sem	acre_flg	acre_dtq
-0xc5	acre_pdq	予約	acre_mtx	acre_mbf
-0xc9	acre_mpf	acre_cyc	acre_alm	acre_isr
-0xcd	acre_spn	予約	予約	予約
-0xd1	del_tsk	del_sem	del_flg	del_dtq
-0xd5	del_pdq	予約	del_mtx	del_mbf
-0xd9	del_mpf	del_cyc	del_alm	del_isr
-0xdd	del_spn	予約	予約	予約
-0xe1	sac_tsk	sac_sem	sac_flg	sac_dtq
-0xe5	sac_pdq	予約	sac_mtx	sac_mbf
-0xe9	sac_mpf	sac_cyc	sac_alm	sac_isr
-0xed	sac_spn	予約	予約	予約
-0xf1	予約	def_ovr	def_inh	def_exc
-0xf5	def_svc	予約	予約	予約
-0xf9	予約	予約	予約	予約
-0xfd	予約	予約	予約	予約
-0x101	mact_tsk	予約	mig_tsk	chg_spr
-0x105	msta_cyc	予約	msta_alm	予約
-0x109	mrot_rdq	mget_lod	get_pid	mget_nth
-0x10d	予約	予約	予約	予約
-0x111	loc_spn	予約	try_spn	予約

	-0	-1	-2	-3
-0x115	unl_spn	予約	予約	予約
-0x119	予約	予約	予約	予約
-0x11d	予約	予約	予約	予約

#### 【 $\mu$ ITRON4.0仕様との関係】

サービスコールの機能コードを割り当てなおした。

#### 【TOPPERS新世代カーネル統合仕様との関係】

サービスコールの増減に対応した。一部、サービスコールの機能コードを割り当てなおした。

### 5.8. カーネルオブジェクトに対するアクセスの種別

オブジェクトの種類	通常操作1	通常操作2	管理操作	参照操作
メモリオブジェクト	act_tsk mact_tsk can_act mig_tsk wup_tsk can_wup sta_ovr	chg_pri chg_spr rel_wai sus_tsk rsm_tsk ras_ter	del_tsk sac_tsk ter_tsk ref_ovr prb_mem	get_tst get_pri ref_tsk
セマフォ	sig_sem	wai_sem pol_sem twai_sem	del_sem ini_sem sac_sem	ref_sem
イベントフラグ	set_flg clr_flg	wai_flg pol_flg twai_flg	del_flg ini_flg sac_flg	ref_flg
データキュー	snd_dtq psnd_dtq tsnd_dtq fsnd_dtq	rcv_dtq prcv_dtq trcv_dtq	del_dtq ini_dtq sac_dtq	ref_dtq
優先度データキュー	snd_pdq psnd_pdq tsnd_pdq snd_pdq	rcv_pdq prcv_pdq trcv_pdq rcv_pdq	del_pdq ini_pdq sac_pdq del_pdq	ref_pdq

ミューテックス	loc_mtx ploc_mtx tloc_mtx unl_mtx	—	del_mtx ini_mtx sac_mtx	ref_mtx
メッセージバッファ	snd_mbf psnd_mbf tsnd_mbf	recv_mbf prev_mbf trev_mbf	del_mbf ini_mbf sac_mbf	ref_mbf
スピントロック	loc_spn try_spn unl_spn	—	del_spn sac_spn	ref_spn
固定長メモリプール	get_mpf pget_mpf tget_mpf	rel_mpf	del_mpf ini_mpf sac_mpf	ref_mpf
周期通知	sta_cyc msta_cyc	stp_cyc	del_cyc sac_cyc	ref_cyc
アラーム通知	sta_alm msta_alm	stp_alm	del_alm sac_alm	ref_alm
割込みサービスルーチン	—	—	del_isr sac_isr	ref_isr
保護ドメイン	rot_rdq mrot_rdq	dis_ter ena_ter chg_pri(*)	sac_dom slt_dom	get_lod mget_lod get_nth
システム状態	dis_dsp ena_dsp chg_som	loc_cpu unl_cpu dis_int ena_int chg_ipm	acre_yyy set_tim adj_tim set_dft def_ovr att_mem att_pma cfg_int def_inh def_exc def_svc	get_tim get_ipm ref_int ref_sys ref_cfg ref_ver

(\*) 保護ドメインの通常操作 2 のアクセス許可パターンによる chg\_pri の呼び出し権は、 tskpri パラメータの値によらずに呼び出せるかを制御する。

すべての保護ドメインから呼び出すことができるサービスコール：

- 自タスクへの操作 ( ext\_tsk, get\_inf, slp\_tsk, tslp\_tsk, dly\_tsk, sns\_ter)
- 高分解能タイマの参照 ( fch\_hrt)
- システム状態参照 ( get\_tid, get\_did, get\_pid, sns\_ctx, sns\_loc, sns\_DSP, sns\_dpn, sns\_ker)
- CPU例外発生時の状態参照 ( xsns\_dpn)
- 拡張サービスコールの呼び出し ( cal\_svc)

カーネルドメインのみから呼び出すことができるサービスコール：

- システム状態のアクセス許可ベクタの設定 ( sac\_sys)
- カーネルの終了 ( ext\_ker)

#### 【補足説明】

`xsns_dpn` は、エラーコードを返さないために、すべての保護ドメインから呼び出すことができるサービスコールとしているが、タスクコンテキストから呼び出した場合には必ず `true` が返ることとしており、実質的にはカーネルドメインのみから呼び出すことができる。

#### 【 $\mu$ ITRON4.0/PX仕様との関係】

システム時刻に対するアクセス許可ベクタは廃止し、システム時刻に対する操作は、システム状態に対する管理操作と参照操作で保護するように変更した。

また、保護ドメインに対するアクセス許可ベクタを新設し、システム状態に対するアクセス許可ベクタで保護していたサービスコールの中で、スケジューリングに関するものを、保護ドメインに対するアクセス許可ベクタで保護するように変更した。

`get_yyy` は、対象オブジェクトに対する通常操作 1 としていたのを、参照操作に変更した。`ter_tsk` は、タスクに対する通常操作 2 としていたのを、タスクに対する管理操作に変更した。`unl_mtx` を、アクセス許可ベクタによる保護を行うように変更した。`sac_sys` を、システム状態に対する管理操作から、カーネルドメインのみから呼び出すことができるサービスコールに変更した。

#### 【TOPPERS新世代カーネル統合仕様との関係】

保護ドメインに対するアクセス許可ベクタを新設し、システム状態に対するアクセス許可ベクタで保護していたサービスコールの中で、スケジューリングに関するものを、保護ドメインに対するアクセス許可ベクタで保護するように変更した。

`ter_tsk` は、タスクに対する通常操作 2 としていたのを、タスクに対する管理操作に変更した。

## 5.9. ターゲット定義事項一覧

- システム周期オーバラン例外の例外ハンドラ番号〔P〕〔NGKI0603〕
- 割込み優先度の段階数〔NGKI0256〕・割込み番号の付与方法〔NGKI0272〕
- 割込みハンドラ番号の付与方法〔NGKI0273〕
- 割込み番号に対応しない割込みハンドラ番号や、割込みハンドラ番号に対応しない割込み番号を設けるか〔NGKI0276〕
- 受け付けた割込み要求に対して、割込みサービスルーチンも割込みハンドラも登録していない場合の振舞い〔NGKI0249〕
- 割込み要求禁止フラグがサポートされているか〔NGKI0260〕〔NGKI0261〕
- 割込み要求禁止フラグの振舞いを仕様と異なるものとするか〔NGKI0261〕
- 割込み要求ラインのトリガモードの設定がサポートされているか〔NGKI0267〕
- 割込み要求ラインをエッジトリガに設定する場合に、ポジティブエッジトリガかネガティブエッジトリガか両エッジトリガかを設定できるか〔NGKI0265〕
- 割込み要求ラインをレベルトリガに設定する場合に、ローレベルトリガかハイレベルトリガかを設定できるか〔NGKI0266〕
- あるプロセッサで割込み要求禁止フラグを動的にセット／クリアしても、他のプロセッサに対しては割込みがマスク／マスク解除されないものとするか〔M〕〔NGKI0281〕
- TMIN\_INTPRI を固定するか設定できるようにするかと、設定できるようにする場合の設定方法〔NGKI0288〕
- NMI 以外にカーネル管理外の割込みを設けるか（設けられるようにするか）〔NGKI0289〕
- カーネル管理外の割込みハンドラが実行開始される時のシステム状態とコンテキスト、割込みハンドラの終了時に行われる処理、割込みハンドラの記述方法〔NGKI0292〕
- カーネル管理外の割込みの設定方法として、3つの方法のいずれを採用するか〔NGKI0295〕
- カーネル管理外とされた割込みに対して、カーネルの API により割込みハンドラを登録できるかと、割込み要求ラインの属性を設定できるか〔NGKI0297〕
- CPU 例外ハンドラ番号の付与方法〔NGKI0306〕
- 発生した CPU 例外に対して、CPU 例外ハンドラを登録していない場合の振舞い〔NGKI0314〕
- メモリオブジェクトの先頭番地とサイズに対する制約〔P〕〔NGKI0070〕〔NGKI2774〕
- コンパイラが出力しないセクションの中で、どれを標準のセクションと扱うか〔P〕〔NGKI0113〕
- 保護ドメイン毎の標準セクションのセクション名を、標準のセクション名と保護ドメイン名を“\_”でつないだものとする仕様を変更するか〔P〕〔NGKI0116〕
- タスクのユーザスタック領域はそのタスク（とカーネルドメインに属する処理単位）のみがアクセスできるという仕様を変更するか〔P〕〔NGKI0074〕
- メモリオブジェクトに対して、通常のメモリアクセスにより、許可されていない書き込みアクセスまたは読み出しアクセス（実行アクセスを含む）を行おうとした場合に、どの CPU 例外ハンドラが起動されるか〔P〕〔NGKI0411〕
- メモリオブジェクトに対して、サービスコールを通じて、許可されていない書き込みアクセスまた

- は読み出しが行われた場合に、サービスコールから E\_MACV エラーが返るか、メモリアクセス違反ハンドラが起動されるか〔P〕〔NGKI0413〕
- メモリアクセス違反ハンドラで、アクセス違反を発生させたアクセスに関する情報（アクセスした番地、アクセスの種別、アクセスした命令の番地など）を参照する方法〔P〕〔NGKI0414〕
  - メモリオブジェクトの書き込みアクセスと読み出しが行えるか〔P〕〔NGKI0417〕
  - 1つの保護ドメインに登録できるメモリオブジェクトの数に対する制限〔P〕〔NGKI0423〕
  - ユーザstack領域に対して実行アクセスを行えるか〔P〕〔NGKI0440〕
  - タスクのユーザstack領域を、そのタスクが属する保護ドメイン全体からアクセスできるものとするか〔P〕〔NGKI0441〕
  - 使用できるクラスの ID 番号とその属性〔M〕〔NGKI0107〕
  - どのプロセッサをマスタプロセッサとするか〔M〕〔NGKI0101〕
  - ローカルタイマ方式とグローバルタイマ方式のどちらの方式を用いることができるか〔M〕〔NGKI0108〕
  - グローバルタイマ方式の場合に、どのプロセッサをシステム時刻管理プロセッサとするか〔M〕〔NGKI0111〕
  - int8\_t, uint8\_t, int64\_t, uint64\_t, int128\_t, uint128\_t, float32\_t, double64\_t が使用できるか〔NGKI0488〕〔NGKI0490〕
  - ターゲット定義のタスク属性〔NGKI1016〕
  - タスクが用いるstack領域のサイズの最小値〔NGKI1042〕・タスクのシステムstack領域のサイズの最小値〔P〕〔NGKI1044〕
  - タスクが用いるstack領域の先頭番地とサイズに対する制約〔NGKI1050〕〔NGKI1056〕
  - ユーザstackのstack領域（ユーザstack領域）をアプリケーションで確保する方法〔P〕〔NGKI1059〕
  - タスクのシステムstack領域の先頭番地とサイズに対する制約〔P〕〔NGKI1062〕〔NGKI1065〕〔NGKI1070〕
  - データキュー管理領域の先頭番地に対する制約〔NGKI1687〕
  - 優先度データキュー管理領域の先頭番地に対する制約〔NGKI1824〕
  - メッセージバッファ管理領域の先頭番地とサイズに対する制約〔NGKI3319〕
  - 〔NGKI3324〕
  - 生成できるスピンロックの数の上限〔M〕〔NGKI2142〕
  - スピンロックに対して、複数のプロセッサがロックの取得を待っている時に、どのプロセッサが最初にロックを取得できるか〔M〕〔NGKI2183〕
  - 固定長メモリプール領域の先頭番地に対する制約〔NGKI2249〕
  - 固定長メモリプール管理領域の先頭番地に対する制約〔NGKI2256〕
  - 高分解能タイマの周期とカウントアップの進み幅〔NGKI3574〕
  - オーバランハンドラ機能がサポートされているか〔NGKI2598〕
  - オーバランハンドラの残りプロセッサ時間に指定できる値の上限〔NGKI2594〕

- ターゲット定義のメモリリージョン属性〔P〕
- メモリリージョンの先頭番地とサイズに対する制約〔P〕〔NGKI2768〕
- メモリオブジェクトに対する TA\_NOWRITE 属性, TA\_NOREAD 属性, TA\_EXEC 属性の内, どのような場合にどの属性の指定が無視されるか〔P〕〔NGKI2782〕
- ショートデータ領域がサポートされておらず, TA\_SDATA 属性が無視されるか〔P〕〔NGKI2789〕
- TA\_NOWRITE を指定した場合に, TA\_SDATA が無視されるか〔P〕〔NGKI2790〕
- TA\_UNCACHE 属性や TA\_IODEV 属性を指定しても意味がなく, これらの属性が無視されるか〔P〕〔NGKI2792〕
- キャッシュ禁止にできないメモリオブジェクトと周辺デバイスの領域として扱うことができないメモリオブジェクト〔P〕〔NGKI2793〕・ターゲット定義のメモリオブジェクト属性〔P〕〔NGKI2794〕
- ATA\_SEC により登録できるセクションが属する保護ドメインや登録できる数に対する制限〔P〕〔NGKI2831〕
- ATT\_MOD/ATA\_MOD がサポートされているか〔P〕〔NGKI2859〕
- ATT\_MOD/ATA\_MOD により登録されるセクション毎のメモリオブジェクトに設定されるメモリオブジェクト属性〔P〕〔NGKI2850〕
- クラスの囲みの中に記述された ATT\_MOD/ATA\_MOD において, クラスの標準メモリリージョンが定義されている場合でも, 共通の標準メモリリージョンに配置されるセクション〔PM〕〔NGKI3271〕
- ATA\_MOD により登録できるオブジェクトモジュールが属する保護ドメインや登録できる数に対する制限〔P〕〔NGKI2857〕
- ATT\_MEM/ATA\_MEM により登録できるメモリオブジェクトが属する保護ドメインや登録できる数に対する制限〔P〕〔NGKI2878〕
- ATT\_MEM/ATA\_MEM/att\_mem により登録するメモリ領域の先頭番地とサイズに対する制約〔P〕〔NGKI2880〕
- ATT\_PMA/ATA\_PMA/att\_pma がサポートされているか〔P〕〔NGKI2903〕〔HRPS0156〕
- ATT\_PMA/ATA\_PMA により登録できるメモリオブジェクトが属する保護ドメインや登録できる数に対する制限〔P〕〔NGKI2898〕
- ATT\_PMA/ATA\_PMA/att\_pma により登録するメモリ領域の先頭番地とサイズ, 物理アドレス空間における先頭番地に対する制約〔P〕〔NGKI2900〕
- ターゲット定義の割込み要求ライン属性〔NGKI2945〕
- 割込みハンドラ属性に TA\_NONKERNEL を指定できるか〔NGKI2957〕
- 他のターゲット定義の割込みハンドラ属性〔NGKI2959〕
- cfg\_int において, 複数の割込み要求ラインの割込み優先度が連動して設定されるか〔D〕〔NGKI2980〕
- CFG\_INT/cfg\_int で, カーネル管理外の割込み要求ラインに対しても属性を設定できるか〔NGKI2982〕

- CFG\_INT／cfg\_int で、各割込み要求ラインに対して設定できる割込み要求ライン属性／割込み優先度に対する制限 [ NGKI2986]
- 割込みサービスルーチンが属することができるクラスに対する制限 [ M] [ NGKI3018]
- CRE\_ISRにおいて、isr が不正である場合に E\_PAR エラーが検出されるか [ NGKI3020]
- DEF\_INH／def\_inh で、カーネル管理外の割込みに対しても割込みハンドラを定義できるか [ NGKI3064]
- カーネル管理外に固定されている割込みハンドラがあるか [ NGKI3067]
- カーネル管理に固定されている割込みハンドラがあるか [ NGKI3068]
- 割込みハンドラが属することができるクラスに対する制限 [ M] [ NGKI3074]
- def\_inh で、静的 API で定義された割込みハンドラの定義を解除できるか [ D] [ NGKI3077]
- DEF\_INH／def\_inh で割込みハンドラを定義（または定義解除）できない割込みハンドラ番号 [ NGKI3078]
- def\_inh を呼び出したタスクが割り付けられているプロセッサから定義（または定義解除）できない割込みハンドラ [ M] [ NGKI3079]
- DEF\_INHにおいて、inthdr が不正である場合に E\_PAR エラーが検出されるか [ NGKI3080]
- dis\_int がサポートされているか [ NGKI3091]
- dis\_int により、どのような場合に割込み要求ラインの割込み要求禁止フラグをセットできないか [ NGKI3087]
- dis\_intにおいて、割込み要求禁止フラグの振舞いが、この仕様の規定と異なるか [ NGKI3089]
- ena\_int がサポートされているか [ NGKI3104]
- ena\_int により、どのような場合に割込み要求ラインの割込み要求禁止フラグをクリアできないか [ NGKI3100]
- ena\_intにおいて、割込み要求禁止フラグの振舞いが、この仕様の規定と異なるか [ NGKI3102]
- chg\_ipm により、割込み優先度マスクを TMIN\_INTPRI よりも小さい値に変更できるか [ NGKI3114]
- ターゲット定義の CPU 例外ハンドラ属性 [ NGKI3123]
- def\_exc で、静的 API で定義された CPU 例外ハンドラの定義を解除できるか [ D] [ NGKI3148]
- DEF\_EXCにおいて、exchdr が不正である場合に E\_PAR エラーが検出されるか [ NGKI3149]
- タイムウィンドウの長さに指定できる値の上限 [ P] [ NGKI5050]
- 非タスクコンテキスト用スタック領域のサイズの最小値 [ NGKI3254]
- 非タスクコンテキスト用スタック領域の先頭番地とサイズに対する制約 [ NGKI3220] [ NGKI3222]
- DEF\_ICS により非タスクコンテキスト用スタック領域を設定しない場合の、非
- タスクコンテキスト用スタック領域のデフォルトのサイズ [ NGKI3224]
- 共有スタック領域のサイズの最小値 [ NGKI3255]
- 共有スタック領域の先頭番地とサイズに対する制約 [ NGKI3234] [ NGKI3236]
- ATT\_INIにおいて、inirtn が不正である場合に E\_PAR エラーが検出されるか [ NGKI3246]
- ATT\_TERにおいて、terrtn が不正である場合に E\_PAR エラーが検出されるか [ NGKI3253]

## 5.10. 省略名の元になった英語

### 5.10.1. サービスコールと静的 API の名称の中の xxx の元になった英語

xxx	元になった英語	xxx	元になった英語
act	activate	pol	poll
acv	access permission vector	prb	probe
adj	adjust	ras	raise
aid	automatically assigned ID	rcv	receive
ata	attach with access control vector	ref	reference
att	attach	rel	release
cal	call	rot	rotate
can	cancel	rsm	resume
cfg	configure	sac	set access permission vector
chg	change	set	set
clr	clear	sig	signal
cre	create	slp	sleep
def	define	slt	set limit
del	delete	snd	send
det	detach	sns	sense
dis	disable	sta	start
dly	delay	stp	stop
ena	enable	sus	suspend
ext	exit	ter	terminate
get	get	try	try
ini	initialize	unl	unlock
lmt	limitlnk link	wai	wait
loc	lock	wup	wake up

### 5.10.2. サービスコールと静的 API の名称の中のyyyの元になった英語

yyy	元になった英語	yyy	元になった英語
act	activation	mod	module
alm	alarm notification	mtx	mutex
cfg	configuration	ovr	overrun handler
cpu	CPU	pdq	priority data queue
ctx	context	pid	processor ID
cyc	cyclic notification	pma	physical memory area
dft	dritf	pri	priority
did	domain ID	rdq	ready queue
dom	domain	reg	region
dpn	dispatch pending	scy	system cycle
dsp	dispatch	sec	section
dtq	data queue	sem	semaphore
epr	execution priority	som	system operating mode
exc	exception	srg	standard memory region
fch	fetch	spn	spin lock
flg	eventflag	spr	sub-priority
hrt	high-resolution timer	stk	stack
ics	interrupt context stack	sys	system
inf	information in interrupt handler	svc	service call
ini	initialization	ter	termination
int	interrupt	tid	task ID
ipm	interrupt priority mask	tim	time
isr	interrupt service routine	tsk	task
ker	kernel	twd	time window
loc	lock	utm	time in micro second
mbf	message buffer	ver	version
mpf	fixed-sized memory pool	wai	wait
mem	memory	wup	wake up

---

### 5.10.3. サービスコールの名称の中の z の元になった英語

z	元になった英語
a	automatic ID assignment
f	force
i	interrupt
m	multiprocessor
p	poll
t	timeout
x	exception

### 5.11. バージョン履歴

2014年11月24日	Release 3.A.0	最初の早期リリース（α版）
2016年2月8日	Release 3.0.0	最初の一般公開

以上